



MANUAL

GUIDE LINES

Front
(English)

 DUET QUICK GUIDE	Thank you for purchasing this innovative iSWAG device. The specifications in this document are subject to change without notice. To download the full user's manual visit us at: www.iSWAG.com iSWAG and the iSWAG logo are registered trademarks of iSwag, Inc. Other trademarks are the property of their respective owners. Charge for 24 hours before using. 	Install SIM card / Memory card.  Get to know your new iSWAG device 	Connect your new iSWAG device to the computer using a USB cable.  Copy files from your computer to your new device. 	 Memory Card/Device Before using the iSWAG device, it is important to ensure that the memory card is properly inserted and formatted. The device supports up to 32GB of memory. For more information, please refer to the user manual. USB Connection To connect the iSWAG device to a computer, use the provided USB cable. The device will be recognized as a mass storage device, allowing you to transfer files between the device and the computer. Power The iSWAG device is powered by a rechargeable battery. It is recommended to charge the device for 24 hours before using it to ensure optimal performance. Charging The iSWAG device can be charged using the provided charging cable or any standard USB charging cable. The charging time is approximately 2-3 hours. Reset If the device is not working properly, you can reset it to its factory settings. To do this, press and hold the Power / End Call key for 10 seconds. Copyright iSWAG Inc. 2012. All rights reserved. iSWAG is a registered trademark of iSwag, Inc. iSWAG logo is a registered trademark of iSwag, Inc. iSWAG Inc. is not responsible for any damage or loss of data that may occur as a result of using the iSWAG device.
--	---	---	--	---

Back
(Spanish)

 DUET GUÍA RÁPIDA	Gracias por haber adquirido este innovador producto de iSWAG. Las especificaciones en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso. La información básica del manual completo de usuario visitando nuestro sitio web: www.iSWAG.com iSWAG y el logotipo de iSWAG son marcas registradas de iSwag, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cargue por 24 horas antes de usar. 	Instalar tarjeta SIM / tarjeta de memoria.  Conecte su nuevo dispositivo iSWAG 	Conecte su nuevo dispositivo iSWAG a una computadora utilizando un cable USB.  Transfiera sus archivos de música desde su computadora a su nuevo dispositivo. 	 Carta de Memoria Antes de utilizar el dispositivo iSWAG, es importante asegurarse de que la tarjeta de memoria esté correctamente insertada y formateada. El dispositivo admite hasta 32 GB de memoria. Para obtener más información, consulte el manual de usuario. Conexión USB Para conectar el dispositivo iSWAG a una computadora, utilice el cable USB proporcionado. El dispositivo será reconocido como un dispositivo de almacenamiento de masa, lo que le permitirá transferir archivos entre el dispositivo y la computadora. Poder El dispositivo iSWAG funciona con una batería recargable. Se recomienda cargar el dispositivo durante 24 horas antes de utilizarlo para garantizar un rendimiento óptimo. Carga El dispositivo iSWAG puede cargarse utilizando el cable de carga proporcionado o cualquier cable de carga USB estándar. El tiempo de carga es de aproximadamente 2-3 horas. Reseteo Si el dispositivo no funciona correctamente, puede resetearlo a sus configuraciones de fábrica. Para hacer esto, presione y mantenga presionado el botón de encendido / reproducción durante 10 segundos. Derechos de Autor iSWAG Inc. 2012. Todos los derechos reservados. iSWAG es una marca registrada de iSwag, Inc. iSWAG logo es una marca registrada de iSwag, Inc. iSWAG Inc. no es responsable de cualquier daño o pérdida de datos que pueda ocurrir como resultado de utilizar el dispositivo iSWAG.
--	--	---	--	--