恐龍系列頭戴藍牙耳機

770mm

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

DINOSAUR SERIES
WIRELESS HEADSET
SERIE DINOSAURE CASQUE AUDIO SANS FIL
سلسلة الديناصورات سماعة لاسلكية
SERIE DINOSAURIO AUDÍFONOS DE DIADEMA INALÁMBRICOS
恐龍系列頭戴藍牙耳機

MODEL: 2304

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

PRODUCT PARTS

PRODUCT PARAMETERS

Bluetooth	V5.0	Frequency Range	20Hz-20KHz
Pairing Name	MINISO-2304	Sensitivity	≥100±3dB
Function	Multimedia, Phone	Charging Port	Type-C USB
Charging Input	5V=180mA	Transmission Distance	≤10m
Battery Capacity	200mAh	Charging Time	1~1.5H
Music Playback Time	≥12H (Volume 30%)	Calling Time	≥12H (Volume 30%)
Impedance	32Ω		

FUNCTIONS

Function	Instructions
Turn On	Press power button for 3 seconds, red and blue lights blink alternatively.
Turn Off	Press power button for 3 seconds, red light blinks.
Pairing Mode	Enters pairing mode automatically after turning on, red and blue lights blink alternatively.
Connect	Open the phone's Bluetooth, search for the pairing name and press to connect.
ReConnect	After turning on, it will automatically connect back to the last connected device. If it fails, it will enter the connection failed, it will enter pairing mode automatically.
Disconnect	Disconnect by yourself or because of exceeding the effective distance, red and blue lights blink alternatively.
Low Battery Alarm	When the battery voltage is lower than the set working voltage (3.2V), there will be a low battery prompt every 30 seconds, blue light blinks.
Previous Track	Long press volume - button
Next Track	Long press volume + button
Turn Down Volume	Single press on volume - button
Turn Up Volume	Single press on volume + button
Play/Pause	Single press on power button
Receive Call	Single press on power button, blue light blinks
Hang Up	Single press on power button, blue light blinks
Reject Call	Press power button for 2 seconds, blue light blinks
Charging	Plug Type-C charging cable into the charging port to start charging.
Calling Last Number	Double press on power button
Automatic Turning Off	If you don't use for 5 minutes, it will turn off automatically, red light blinks

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4.Do not throw or shake headphones to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product.
8.Irreplaceable battery, It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute, Do not throw away or toss into fire.
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10.Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

TROUBLESHOOTING

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No, The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there is any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Cannot find the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

ACCESSORIES

Device*1 Charging Cable*1 User Manual*1

FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

PIÈCES DU PRODUIT

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Bluetooth	V5.0	Gamme de Fréquences	20Hz-20KHz
Nom de Appairage	MINISO-2304	Sensibilité	≥100±3dB
Fonction	Multimédia Téléphone	Port de Chargement	Type-C USB
Entrée de Chargement	5V=180mA	Distance de Transmission	≤10m
Capacité de la Batterie	200mAh	Temps de Chargement	1~1.5H
Durée de Lecture de la Musique	≥12H(Volume 30%)	Durée d'Appel	≥12H (Volume 30%)
Impédance	32Ω		

FONCTIONS

Fonction	Instructions
Mise en Marche	Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Désactiver	Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la lumière rouge clignote.
Mode d'Appairage	Entre en mode d'appairage automatiquement après la mise en marche, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Connecter	Ouvrez le Bluetooth du téléphone, recherchez le nom d'appairage et appuyez sur pour vous connecter.
Reconnexion	Après la mise-sous tension, l'appareil se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté. Si il échoue, il passe automatiquement en mode d'appairage.
Déconnexion	Si vous vous déconnectez vous-même ou si vous dépassez la distance effective, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Alarme de batterie faible	Lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension de travail définie (3.2V), il y aura une invite de batterie faible toutes les 30 secondes, les lumières bleue clignote.
Piste Précédente	Appuyez longuement sur le touche volume -
Piste Suivante	Appuyez longuement sur le touche volume +
Baisser le Volume	Appuyez brièvement sur le touche volume -
Augmenter le Volume	Appuyez brièvement sur le touche volume +
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation
Recevoir un appel	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue clignote
Raccrocher	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue clignote
Rejeter Appel	Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, la lumière bleue clignote
Charger	Branchez le câble de charge de type C dans le port de chargement pour démarrer le chargement
Appeler le Dernier Numéro	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation
Arrêt Automatique	Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant 5 minutes, il s'éteindra automatiquement et le voyant rouge clignotera.

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'répondez pas ou ne répondez pas au téléphone pendant la conduite afin d'éviter les dangers de distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable, Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel, Ne les jetez pas ou ne les jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10.Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non, La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont connectés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio du ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs sans fil après avoir connecté les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs parametres.

ACCESSORIES

Appareil*1 Câble de Chargement*1 Manuel d'Utilisation*1

أجزاء المنتج

المواصفات

20 هرتز-20 كيلو هرتز	مجال التردد	5.0	إصدار البلوتوث
3x 12H	الحساسية	MINISO-2304	اسم الإقتران
Type-C USB	منفذ الشحن	مدخل وسائط اتصال	الوظيفة
10 م	مسافة الإرسال	5 ثوان-180 مللي أمبير	مدخل الشحن
ساعة 1.5-1	وقت الشحن	200 مللي أمبير	سعة البطارية

产品部件图

产品参数

蓝牙版本	V5.0	频率范围	20Hz-20KHz
蓝牙配对名	MINISO-2304	灵敏度	≥100±3dB
功能	媒体播放,通话	充电端口	Type-C USB
充电输入	5V=180mA	传输距离	≤10m
音乐时间	≤12H(音量30%)	通话时间	≤12H(音量30%)
阻抗	32Ω		

功能操作介绍

功能	操作指南
开机	长按开机按键3秒,红蓝灯交替闪
关机	长按开机按键3秒,红灯闪烁
配对模式	开机后自动进入配对模式,红蓝灯交替闪
连接	打开手机蓝牙功能,搜索蓝牙名,点击连接
重连	开机后自动回连最后配对成功的设备,若连接失败,进入配对模式
断开连接	主动断开或超出有效距离后,红蓝灯交替闪
低电量报警	当电池电量低于设定的工作电压(3.2V),每隔30秒有低电量提示音,蓝灯闪烁
上一曲	长按音量减键
下一曲	长按音量加键
音量减	按一下音量减键
音量加	按一下音量加键
播放/暂停音乐	按一下开机按键
接听电话	短按开机,按一下开机按键,蓝灯闪烁
挂断电话	通话状态,按一下开机按键,蓝灯闪烁
拒绝电话	长按开机,长按开机按键约2秒,蓝灯闪烁
双耳转充电	将Type-C充电线插入充电口即可直接充电
关望手指	按键下滑操作
自动回响	按键快速按键至少两次,随后长按键不放,5分钟内耳机自动回响,红灯闪烁

注意事项

1.请合理控制使用音量和时间,以免损害听力;
2.请勿在需要专注的场合中使用耳机,以确保安全;
3.请勿在开车时使用耳机,以免分散注意力造成危险;
4.请将耳机置于儿童无法接触的地方,避免儿童误用不安全成分物;
5.请勿弃置,请按当地法规处理产品;
6.避免将耳机放在低温或高温环境中,-20℃或高于45℃的环境,否则将缩短耳机和电池寿命;
7.请勿自行拆卸,修理和改造本产品;
8.本品是电池不可更换,请按照当地法规或者就近交由专业机构回收,请勿随意丢弃,请勿投入火中;
9.耳机长期不使用时,请每隔3个月进行充电,以延长耳机和电池的使用寿命;
10.防止接触水,其他液体,以免进入产品内部。

故障排除

1. 蓝牙耳机不能与手机配对
答:请确保耳机处于配对模式,检查手机蓝牙是否已开启。请从手机蓝牙设置中删除耳机,按照说明重新配对耳机。
2. 耳机无法开机
答:请确保耳机电量充足。
3. 蓝牙耳机电池可更换吗?
答:不可以。本品使用不可拆卸式聚合物锂电池。
4. 蓝牙耳机和手机在10米距离断开
答:由于蓝牙是一种无线技术,因此蓝牙耳机和手机之间的物理障碍物,请确保耳机和手机之间无障碍物,以保证稳定连接。
5. 耳机连接电脑或手机播放音频时无声音
答:请检查电脑或手机是否已设为蓝牙音频输出设备,并确保电脑或手机支持A2DP协议。这将会影响耳机的音质。
6. 蓝牙耳机和手机连接后,可以在耳机上使用手机吗?
答:连接蓝牙耳机后的音频设定取决于应用,但如果应用程式的功能不受限制,耳机可能会允许通过耳机控制。

主要配件

产品 × 1, 充电线 × 1, 说明书 × 1

MADE IN CHINA
FABRICATE EN CHINE
MADE IN CHINA
MADE IN CHINA
www.miniso.com

UK CA RoHS CE FC