This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

HPBTSTCHPRM

FCC ID: 2AXUXHPBTSTCH

Primark Limited
Primark House
Arthur Ryan House
22-24 Parnell Street
Dublin 1
Ireland

LIMITEDBY by
Primark Limited
41 River Street
Reading
England, UK
RG1 1YP

RN Code: 144878
Batch No: 0100475427
Batch No: 0100475281
Season Code: AW23

Made in China / Fabriqués en Chine
Hergestellt in China / Prodotto in Cina
Fabricat en China / Gyártva Kínában
Prodlaté v Číně / Wyprodukowano w Chinach
Fabricado en China / Vyrobené v Číně
Valmistettu Kiinassa / Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Fabricado em China / Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Fabricado in China / Κατασκευάστηκε στην Κίνα

EN: Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can dispose of your waste product for recycling, please contact your local authority.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclinstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erfragen.

FR: Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre municipalité.

ES: Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales competentes.

CAT: Els dispositius elèctrics i electrònics, així com les piles, no han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació estès els punts de recicllatge de residus, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals.

IT: I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale.

NL: Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Voor meer informatie over inzameljunten voor afval kun je contact opnemen met je gemeente.

PT: Os dispositivos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Para mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contactar a autoridade local.

PL: urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat punktów zbiórki odpadów do recyklingu i można uzyskać w lokalnym urzędzie.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za dodite vel informaci o tem, kam lahko odložite odpadek zaradi ponovne ga ali ponovne uporabe.

CZ: Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odevzdat k recyklaci, získáte od místního úřadu.

SK: Elektrické a elektronické zariadenia ani batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. O ďalšie informácie, kde môžete výrobok recyklovať, požiadajte miestne orgány.

GR: Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σημείο στο οποίο μπορείτε να κάνετε τη συλλογή αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή.

HU: Az elektromos és elektronikus eszközöket, valamint az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha szeretné információt az Ártalmatlanítási lehetőségekről, forduljon a helyi hatóságokhoz.

RO: Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații despre locul în care vă puteți lăsa produsul reciclat pentru reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

BATTERY WARNING

EN: Instructions to prevent reasonably foreseeable misuse.
- Batteries are built to into this product, so please do not tamper. Doing so will make the warranty void and void.
- Do not crush or cut the battery as this can result in an explosion.
- Do not place a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subject to the extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

DE: Anweisungen zur Vorbeugung angemessen vorhersehbarer falscher Verwendung.
- Die Batterien sind in das Produkt eingebaut, daher nicht manipulieren. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Batterien nicht zerkleinern oder zerschneiden, da dies zu einer Explosion führen könnte.
- Batterien nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufbewahren. Es kann zu Explosionen oder Austreten von brennbarem Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Eine extrem niedrigen Luftdruck kann zu Explosionen oder Austreten von brennbarem Flüssigkeit oder Gas kommen.

FR: Instructions pour éviter une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible.
- Les piles sont intégrées au produit, ne pas y toucher. Sinon, la garantie serait nulle et non valable.
- Ne pas écraser ou couper la batterie, cela pourrait provoquer une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée pourrait entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

ES: Seguir las instrucciones para evitar cualquier uso inadecuado previsible.
- No manipular ni alterar esta disposición, ya que cuenta con una batería integrada. Toda manipulación resultará en la nulidad de la garantía.
- No aplastar ni cortar la batería, ya que esto podría provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas podría provocar la explosión o fuga del líquido o gas inflamable.
- Sometida una batería a una presión atmosférica extremadamente baja podría provocar la explosión o fuga del líquido o gas inflamable.

CAT: Instruccions per evitar un ús incorrecte previsible.
- Les piles estan integrades en el producte, per la qual cosa no cliu de manipular. Si ho fes, la garantia deixarà de tenir validesa.
- No estableu-ci res per sobre, ja que ainsi podria provocar una explosió.
- Si deixes una bateria en un entorn amb una temperatura extremadament alta, es pot produir una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.
- Una bateria sotmesa a una pressió d'aire extremadament baixa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.

IT: Istruzioni per prevenire un uso improprio prevedibile.
- Le batterie sono integrate nel prodotto non manomettetele. Se ciò dovesse verificarsi, la garanzia sarà nulla.
- Non schiacciare o tagliare la batteria, in quanto potrebbe causare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente ad altissima temperatura può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria soggetta a pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

NL: Instructies om redelijkerwijs voorzienbare onjuiste gebruik te voorkomen.
- Batterijen zijn ingebouwd in het product, dus leen niet aan knoeien. Als u dat doet, vervalt de garantie.
- De batterij niet plattrappen of doorsnijden, dit kan een explosie tot gevolg hebben.
- Een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur laten liggen, kan dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.
- Als een batterij aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.

Τα ακόλουθα μπορούν εκτός των άλλων, ενδεικτικά, προκαλούν κίνδυνο.
- Η μπαταρία κατασκευάζεται ενσωματωμένη στο προϊόν. Μην κάνετε δικά σας κόλλα κτλ. Η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.
- Μην κοπανάτε και κόβετε τη μπαταρία, γιατί μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.
- Αν τοποθετήσετε μια μπαταρία σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.
- Μια μπαταρία υπό πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.

HU: A lehetőségek az ésszerűen előrelátható helytelen használat megelőzésére.
- Az akkumulátor beépítve van a termékbe, ezért kérjük, ne próbálja meg bizonyos vagy módosítani ilyet! Ha így tesz, a garancia érvényét veszti.
- Ne hajtogassa vagy vágja el az akkumulátort, mert robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását vagy szivárgását okozhatja.
- Az akkumulátor légnyomásának kitettsége szélsőséges vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgást okozhat.

RO: Instrucțiuni pentru prevenirea unei utilizări greșite previzibile de utilizare rezonabilă.
- Bateriile sunt integrate în produs, așa că nu le modificați. Dacă vă faceți de rușine, garanția va fi anulată.
- Nu strivi și nu tăia bateria, deoarece aceasta poate provoca o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la explozie sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
- Expunerea bateriei la presiune extrem de scăzută din aer poate conduce la explozie sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

WIRELESS HEADPHONES

INSTRUCTIONS

SL Slušalke Bluetooth

Specifikacije izdelka
- Doseg vmesnika Bluetooth: 10 m
- Čas govorne/predvajanja glasbe: približno 12 ure
- Čas polnjenja: približno 1.5 uri
- Čas za polnjenje z vrtljivim kablom: 120 min
- Prejšnja sekvenca (pritisnite enkratjlaseno! - (pritisnite)
- Naslednja sekvenca (pritisnite enkratjlaseno! + (pritisnite)
- Hitrost za slušalke dolžine 120 cm z 3,5-milimetrskim vtičem za uporabo s kablom (priloženo)
- Kabel za polnjenje (priložen)
- Vgrajen mikrofon

Vklop: Gumb za vklop pridržite za 3 sekunde, da vklopite slušalke. Zaslišali boste napovedi: »Hello! Pairing! « (Nadin Bluetooth) in lučka LED bo utripala modro in počasi (naprava beba povezave Bluetooth).
Izklop: Gumb za vklop pridržite za 3 sekunde, da izklopite slušalke. Zaslišali boste napovedi »Goodbye« (Izklop) in lučka LED ugasne.

Povezovanje z omrežnim Bluetooth
1. Vklopite slušalke.
2. Vklopite napravo in poiščite, da je vključen vmesnik Bluetooth.
3. Poiščite napravo "Primark- HPBTSTCH-PRM"in jo izberite za seznanjanje. Slišalke se oglasijo "We are connected" in lučka začne nepretrgano svetiti modro.
4. Zdaj lahko predvajate glasbo iz naprave in jo poslušate s slušalkami.
5. Izklopi ja lahko z napravo seznaniti le enkrat. Pri prvi seznanitvi bi se morala naprava samodejno povezati s slušalkami.
6. Ko izklopite vmesnik Bluetooth svoje naprave, se slušalke oglasijo in lučka LED znova hitro utripa modro ter počasi, kar kaže, da baka na povezavo.

Poslušanje glasbe
- Enkrat pritisnite ON/OFF, da preklopite ali nadaljujete predvajanje skladb.
- Pritisnite gumb -, da se skladba na prejšnjo skladbo.
- Pritisnite gumb +, da skladba na naslednjo skladbo.
- Gumba – in + pridržite za 2 sekundi, da znižujete ali povečate glasnost.

Sprejem/končanje klicev
Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da sprejmete, in nato ga enkrat, da končate klic.

Polnjenje slušalk
1. Izklopite napajanje slušalke izklopite.
2. Kabel USB (priložen) priključite v slušalke in na napajalno vtičnico USB.
3. Zasveti rdeča lučka LED v slušalkah, ki kaže polnjenje.
4. Ko je polnjenje končano, rdeča lučka LED slušalk zasveti modro.

Opomba:
- Pred prvo uporabo slušalke napolnite do konca.
- Slušalke se samodejno izklopijo, če jih ne seznanite v 15 minutah po vklopu.
- Če se slušalke ne povežejo, znova zaženite slušalke ali jih poskusite napolniti, da bodo imele dovolj energije v bateriji.

Reševanje težav:
Čemu naj bo moja seznanitev vel kot dvakrat:
1. Preverite, ali je izdelek izklopljen z vašo napravo.
2. Ce je baterija prazna, jo napolnite.
3. Ce ste izbrali pravilno napravo seznanjanja.
Ce ne bo glasnost enaka:
5. Preverite in nastavite glasnost na povezani napravi.
2. Ce je baterija prazna, napolnite slušalke.
Ce zvok ne deluje:
1. Poskrbite, da je med skladbo in seznanjeno napravo že sprejemljiva razdalja.
2. Ce je baterija prazna, napolnite.
Ce lučka LED ugasne:
1. Slušalke napolnite do konca in poskusite znova.
2. Znova zaženite slušalke.

Radijska verzija Bluetooth	V5.3
Protokoli Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/HOPT/HID
Razdalja povezovanja	10m
Baterija	5V-500mAh
Čas polnjenja	do 1.5 h
Pripravljenost	do 120 h
Vgrajena litijeva baterija	200mAh polimerna
Frekvenčni razpon	od 20 Hz do 20 kHz
Občutljivost	85±5 dB
Izhodna impedanca	32 Ω
Čas predvajanja glasbe pri 100-odstotni glasnosti	do 8 ur
Čas predvajanja glasbe pri 75-odstotni glasnosti	do 8 ur
Najvišja delovna temperatura	45°C/113°F

Varnostna priporočila
Slušalk ne izmetavajte, kladite ali pohlo. Glasnost nastavite na primerno raven. Glasen zvok vam lahko poškoduje sluh. Glasnost je omejena skladno s priporočili za EU. Zaradi varnosti v prometu ne rocite slušalk, ko vozite kolo, motorno kolo ali druga motorna vozila. Ob kakršnih koli znakih okvare izdelek takoj zavrzite. Izdelka ne uporabljajte, da ima razrahljane priključke.

CZ Sluchátka Bluetooth

Specifikace produktu
- Dosah Bluetooth: 10 m
- Doba ntivení / přehrávání hudby: cca 12 hodiny
- Doba nabíjení: cca 1.5 hodiny
- Tlačítko napájení (přehrávání / pozastavení / přijetí a odmítnutí hovoru
- Předchozí stopa (stisknout jednou) / hlasitost - (podržet)
- Další stopa (stisknout jednou) / hlasitost + (podržet)
- Sluchátkový kabel: délka použití 120 cm, 3,5 mm (součástí balení)
- USB nabíjecí kabel (součástí balení)
- Vestavěný mikrofon

Zapnutí: Chcete-li sluchátka zapnout, držte tlačítko opět stisknutí po dobu 3 sekund. Uslyšíte hlasovou výzvu: „Hello! Pairing" (Ptačím Bluetooth) a kontrolka LED bude pravidelně blikat modře a červeně (čekání na připojení Bluetooth).
Vypnutí: Chcete-li sluchátka vypnout, držte tlačítko opět stisknutí po dobu 3 sekund. Uslyšíte hlasovou výzvu: „Goodbye" (Vypnuto) a kontrolka LED se vypne.

Připojení k Bluetooth
1. Zapněte sluchátka.
2. Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda je aktivována funkce Bluetooth.
3. Vyhledejte a vyberte "Primark- HPBTSTCH-PRM" a vyberte je pro párování. Ve sluchátkách se ozve signál "We are connected" a kontrolka LED začne svítit trvale modře.
4. Nyní můžete hudbu ze zařízení přehrávat a poslouchat pomocí sluchátek.
5. Stačí, když své zařízení spárujete jednou. Po spárování by se mělo zařízení ve sluchátky spojovat automaticky.
6. Jakmile vypnete zařízení Bluetooth, ve sluchátkách se ozve signál a kontrolka LED začne opět rychle blikat modře a červeně, aby signalizovala, že čeká na připojení.

Poslech hudby
- Pro pozastavení a přehrání skladeb stiskněte jednou tlačítko ON/OFF (Zapnout/Vypnout)
- Pro přeskočení na další skladbu stiskněte tlačítko +
- Pro zrušení a zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítka – a + na dobu 2 sekund

Přijetí/ukončení hovoru
Pro přijetí hovoru stiskněte jednou tlačítko ON/OFF (Zapnout/Vypnout) a pro ukončení hovoru je opět stiskněte.

Nabíjení sluchátek
1. Sluchátka přepnout nabíjecího vypněte.
2. Zapojte kabel USB (součástí balení) do sluchátek a přejde jej k nabíjacímu portu USB.
3. Po dobu kontrolka LED na sluchátka se rozsvítí, aby signalizovala nabíjení.
4. Po dokončení nabíjení se červená kontrolka LED na sluchátkách přepne na modrou.

Poznámka:
- Před prvním použitím sluchátka plně nabijte.
- Sluchátka se automaticky vypnou, pokud zařízení není spárováno do 15 minut po jejich zapnutí.
- Pokud se sluchátka nepodaří připojit, restartujte je nebo je zkuste znovu nabít, abyste zajistili dostatečné

SK Bezdrôtové slúchadlá

Technické údaje:
- Vzdialenosť pripojenia: 10 m
- Čas prehrávania/počúvania: 12 hodiny
- Čas nabíjania: 1.5 hodiny
- Vyznačenie/pozastavenie/prijatie/odmietnutie hovoru: stlačte
- Predchádzajúca stopa (stlačte raz) / Hlasitosť - (stlačte)
- Ďalšia skladba (stlačte jedenkrát)/Hlasitosť + (stlačte a podržte tlačidlo)
- 120 cm 3,5 mm kábel sluchadiel na použitie s káblom (súčasť balenia)
- Nabíjací kábel USB (je súčasťou balenia).
- Zabudovaný mikrofón

Zapnutie: Sluchadlá zapnete dlažením vypínača na 3 sekundy. Zaznie upozornenie: „Hello! Pairing " a LED svetlo bude neprestále blikať na modro a na červeno (čaká na na pripojenie Bluetooth.)
Vypnutie: Sluchadlá vypnete dlažením vypínača na 3 sekundy. Ozve sa upozornenie „Goodbye" (Vypnuté) a LED svetlo sa vypne.

Pripojenie k Bluetooth
1. Zapnite sluchadla.
2. Zapnite zariadenie a skontrolujte, či je aktivovaná funkcia Bluetooth.
3. Vyhľadajte a vyberte "Primark- HPBTSTCH-PRM", aby sa sluchadlá spárovali. Sluchadlá vydajú zvuk: "We are connected" a LED svetlo zostane svietiť na modro.
4. Teraz môžete prehrávať hudbu zo zariadenia a počúvať ju pomocou sluchadiel.
5. Pri vypnutí zariadenia Bluetooth sluchadlá vydajú zvuk a LED svetlo bude opäť rýchlo blikať na modro a na červeno, čo znamená, že sa čaká na pripojenie.

Počúvanie hudby
- jedným dlažením vypínača pozastavíte a prehriete skladby
- Stlačením tlačidla – prejdete na predchádzajúcu skladbu
- Stlačením tlačidla + prejdete na ďalšiu skladbu
- Stlačením tlačidiel – a + na 2 sekundy zvýšite a znížite hlasitosť.

Prijímanie/ukončenie hovorov
- Jedným dlažením vypínača odchádza hovor a dlaženie dlažením ho ukončíte.

Nabíjanie sluchadiel
1. Prepnite nabíjacím sluchadlá vypnite (OFF).
2. Kábel USB (je súčasťou balenia) zasuňte do sluchadiel a pripojte ho k nabíjaciemu portu USB.
3. Červená LED svetlo v sluchadle sa rozsvieti, čo signalizuje nabíjanie.
4. Po nabití sa červená LED svetlo na sluchadlách zmení na modrú.

Poznámka:
- Sluchadlá pred prvým použitím úplne nabite.
- Ak sa zariadenie do 15 minút od zapnutia nespáruje, sluchadlá sa automaticky vypnú.
- Ak sa sluchadlá nepodarí pripojiť, reštartujte ich alebo ich vyskúšajte nabiť na dostatočný dlho budete.

Riešenie problémov:

GR Ασύρματα ακουστικά

Προδιαγραφές
- Ασύρματη εμβέλεια: 10 μέτρα
- Χρόνος ακατάπαυστης/ή / αμλόις – 12 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: ~ 1.5 ώρες
- Κουμπί ενεργοποίησης/Αναπαραγωγή/Παύση/Απάντηση και τερματισμού κλήσεων
- Προηγούμενο κομμάτι (πατήστε μία φορά) / Κουμπί ιλίζσης έντασης (πατήστε παρατεταμένα)
- Επόμενο κομμάτι (πατήστε μία φορά) / Κουμπί μείωσης έντασης (πατήστε παρατεταμένα)
- Καλώδιο ακουστικών 120 cm με 3,5 mm για αποκλειστική χρήση (περιλαμβάνεται)
- Καλώδιο φόρτισης USB (περιλαμβάνεται)
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Θα ακούσετε τη φράση: «Hello! Pairing! » (Γεια σας! Ζευγάρωμα!) και οι λυχνίες LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν με μπλε και κόκκινο χρώμα εναλλάξ (αν αναμένει της σύνδεσης με Bluetooth).
Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Θα ακούσετε τη φράση «Goodbye» (Απενεργοποίηση) και οι λυχνίες LED θα σβήσει.

Σύνδεση με Bluetooth
1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
3. Αναζητήστε το "Primark- HPBTSTCH-PRM" και επιλέξτε το για σύζευξη. Τα ακουστικά θα ανταμοιβουν ένα ηχο "We are connected" και η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη σταθερά με μπλε χρώμα.
4. Τώρα μπορείτε να ανταπαμοιβετε μουσική από τη συσκευή σας και να ακούτε με τα ακουστικά.
5. Όταν απενεργοποιήσετε τις συσκευές Bluetooth, τα ακουστικά θα αντιμαμοιβουν ένεν ηχο και η λυχνία LED θα αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε και κόκκινο χρώμα υπενθυμίζοντας ότι αναζητούν τη σύνδεση.

Ακρόαση μουσικής
- Πατήστε το ON/OFF για φορά για παύση και εκτέλεσηνά κομματιών
- Πατήστε το ON/OFF - για το μπαμμάτο στο προηγούμενο κομμάτι
- Πατήστε το κουμπί + για να μπαμμάτο στο επόμενο κομμάτι
- Πατήστε τα κουμπιά - και + για 2 δευτερόλεπτα για να μειώσετε και να αυξήσετε την ένταση.

Απάντηση/τερματισμός κλήσεων
Πατήστε το κουμπί ON/OFF μία φορά για να απαντήσετε και άλλα μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.

Φόρτιση ακουστικών
1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB (παρέχεται) στα ακουστικά και συνδέστε το σε μια θύρα φόρτισης USB.
3. Ανάβει μα κόκκινη λυχνία LED μέσα στα ακουστικά, που υποδεικνύει τη φόρτιση ενός τα εξάλλου.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κόκκινη λυχνία LED μέσα στα ακουστικά θα σβεί μόλις.

Σημείωση:
- Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα αν δεν γίνει σύζευξη της συσκευής εντός 15 λεπτών από την ενεργοποίησή τους.
- Αν αποτύχει η σύνδεση των ακουστικών, επανεκκινήστε τα ακουστικά ή δοκιμάστε να τα φορτίσετε για να

HU Vezeték nélküli fejhallgató

Specifikációk
- Csatlakozási távolság: 10 méter
- Lejátszási / beszélgetési idő: ~12 óra
- Töltési idő: ~ 1.5 óra
- Bekapcsológomb / Lejátszás / Szünet / Telefonhívások fogadása és bontása
- Előző szám (nyomja meg egyszer) / Hangerő + (tartsa lenyomva)
- Következő szám (nyomja meg egyszer) / Hangerő – (tartsa lenyomva)
- 120 cm, 3,5 mm-es jackdugós fejhallgató kábel vezetékes használatához (mellékelve)
- USB-töltőkábel (mellékelve)
- Beépített mikrofon

Bekapcsolás: A fejhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig! Ekkor a következő üzenetet hallja: „Hello! Pairing! " (Bluetooth-párosítás), a LED-jelzőfény pedig folyamatosan villog (Bluetooth-csatlakozásra várva).
Kikapcsolás: Tartsa lenyomva ismét a bekapcsológombot 3 másodpercig a fejhallgató kikapcsolásához! Ezt fogja hallani: „Goodbye" (kikapcsolás), és a LED-jelzőfény kialszik.

Csatlakozás a Bluetoothhoz
1. Kapcsolja be a fejhallgatót!
2. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-funkció aktiválva van!
3. Keresse és válassza ki a "Primark- HPBTSTCH-PRM" elemeket párosítás céljából. Az ötösszes hallani fogja a párosításkor! A fejhallgató akkor hangjelzést ad ki "We are connected", és a LED-jelzőfény egyenletesen kék színűen villogó.
4. Most már lejátszhat zenét készülékéről, és azt hallgathatja a fejhallgatón keresztül.
5. A kapcsolat Bluetooth-funkciójának kikapcsolása után a fejhallgató ezek hangjelzéseit fogja venni! Ezt, és a LED-jelzőfény ismét gyorsan villog kék és piros színben, jelezve, hogy csatlakozásra vár.

Zenehallgatás
- Nyomja meg egyszer az ON / OFF gombot a szünet szüneteltetéséhez és lejátszásához!
- Nyomja meg a – gombot az előző számra való visszatéréshez!
- Nyomja meg a + gombot a következő számra ugráláshoz!
- Nyomja le a – & + gombokat 2 másodpercig a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez!

Hívások fogadása / befejezése
Nyomja meg egyszer az ON / OFF gombot a hívás fogadásához, majd még egyszer a hívás befejezéséhez!

A fejhallgató töltése
1. Töltés előtt kapcsolja ki a fejhallgatót!
2. Csatlakoztassa a USB-kábelt (mellékelve) a fejhallgatóhoz, és dugja az USB-töltőportba!
3. A fülhallgatókon kék LED-jelzőfény piros színben villogni, ezzel jelezve, hogy a töltés megkezdődött.
4. A töltés befejeztével a fülhallgatókon kék LED-jelzőfény sárosról kékre vált.

Figyelem:
- Az első használat előtt töltse fel teljesen a fejhallgatót!
- A fejhallgató automatikusan kikapcsol, ha a bekapcsolástól számított 15 percen belül nem párosítják a készüléket.
- Ha a párosítás nem csatlakozik, indítsa újra, vagy próbálja meg feltölteni, hogy biztosítsa a megfelelő akkumulátorszintet

HR Čašti fārā fir

Specifikāti
- Savienas ne-connection: 10 metri
- Tīmp dle redzamās/ošās – 12 ore
- Tīmp de īndkrance – 1.5 ore
- Button de pornire/Redare/Pauză/Răspuns și apelurile de ajetplare
- Piesa anterioară (apăsați o dată) / Volum + (tinți apăsat)
- Piesa următoare (apăsați o dată) / Volum – (tinți apăsat)
- Cablu pentru căști, pentru utilizare prin cablu, de 120 cm și 3,5 mm (include)
- Cablu de încărcare USB (include)
- Microfon încorporat

Pornire: Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, pentru a porni căștile. Veți auzi mesajul „Hello! Pairing " (Ieșit sauvetoru), ar acoz se va aprinde intermitent și de cu culoare albastru și roșu (în apropierea conexiunii Bluetooth).
Oprire: Țineți din nou apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, pentru a opri căștile. Veți auzi mesajul „Goodbye" (Închidere), iar ledul se va stinge.

Conectarea la Bluetooth
1. Porniți căștile.
2. Porniți dispozitivul dvs. și asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată.
3. Căutați dispozitivul "Primark- HPBTSTCH-PRM" și selectați-l pentru a l asocia. Căștile vor emite un sunet "We are connected", iar ledul va rămâne aprins permanent în culoarea albastră.
4. În acest moment vă puteți bucura de muzica pe dispozitivul dvs. și o vă puteți asculta folosind căștile.
5. În momentul în care vă închide dispozitivele dvs. Bluetooth, căștile vor emite un sunet, iar ledul va se aprinde intermitent rapid cu lumină intermitentă albastră și roșie, semnalând-vă faptul că aștepți să se conectate.

Ascultarea muzicii
- Apăsați o dată pe butonul de ON/OFF, pentru a comuta pe pauză și pentru a reda piesele
- Apăsați butonul – pentru a trece la piesa anterioară
- Apăsați butonul +, pentru a trece la piesa următoare
- Țineți apăsate butoanele – și + timp de 2 secunde, pentru a mări și reduce volumul.

Preluarea/încheierea apelurilor telefonice
Apăsați o dată pe butonul de ON/OFF pentru a răspunde și încă o dată, pentru a încheia o convorbire.

Încărcarea căștilor
1. Opriți căștile, înainte de a le încărca.
2. Conectați cablul USB (din dotare) la căști și conectați-l la un port de încărcare USB.
3. Un indicator luminos au ied de culoare roșie, de pe oasa lip în sus, se va aprinde pentru a semnala încărcarea.
4. După ce încărcarea e-a finalizat, indicatorul luminos cu led de culoare roșie de pe casică va deveni albastru.

Note:
- Încărcați complet căștile, înainte de a le folosi pentru prima dată.
- Căștile se vor opri automat, dacă dispozitivul nu este asociat în cel mult 15 minute de la pornirea acestora.
- În cazul în care căștile nu se conectează, reporniți căștile sau încercați să le încărcați pentru a asigura un nivel

asceptați ai bateriei.

Depanare:
Dacă dispozitivul nu se asociază după mai mult de două încercări.
1. Verificați lîncă o dată dacă produsul este compatibil cu dispozitivul dvs.
2. Încărcați produsul. În cazul în care bateria este descărcată
3. Verificați căștile, asemănătoare trebuie să fie pe modul asociere
4. Reporniți căștile
5. Dacă în jurul produsului se află prea multe dispozitive Bluetooth, este posibil ca acestea să producă interferențe
Dacă volumul este prea mic.
1. Verificați și reglați volumul pe dispozitivul conectat
2. Încărcați căștile în cazul în care bateria este descărcată
Dacă sunetul nu se auze.
1. Asigurați-vă că distanța dintre căști și dispozitivul asociat se încadrează în distanța admisibilă.
2. Verificați dacă s-a produs interferențe
Dacă indicatorul luminos cu led nu funcționează.
1. Verificați lîncă o dată, după ce ați încărcat complet căștile
2. Reporniți căștile

Bluetooth	V5.3
Protocols	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/HOPT/HID
Vzdálenost připojení	10m
Nabíjení	5V-500mAh
Čas nabíjení	Up to 1.5h
Čas poslouchání	Up to 12h
Zabudovaná litová baterie	200mAh Polymer
Frekvenčná odezva	20Hz-20KHz
Citlivosť	85±5 dB
Výstup	32 Ω
Čas prehrávania hudby pri 100 % hlasitosti	Up to 8h
Čas prehrávania hudby pri 75 % hlasitosti	Up to 8h
Maximálna prevádzková teplota	45°C/113°F

Bezpečnostné odporúčania
Počas nabíjania slúchadlá nepoužívajte. Nastavte hlasitosť na primeranú úroveň. Hlasné zvuky môžu poškodiť sluch. Hlasitosť zvuku je obmedzená v súlade s usmernieniami EÚ. V záujme bezpečnosti ceste nejazdite nikdy nepoužívajte slúchadlá počas jazdy na bicykli, motocykli ani pri riadení automobilu. V prípade akýchkoľvek známok opotrebovania ukončite používanie. Nepoužívajte, ak sú spoje uvoľnené.