布面柱狀藍牙音箱 型號:EBS1003 说明书

770mm

70mm

90mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

FABRIC COVERED CYLINDER WIRELESS SPEAKER
HAUT-PARLEUR SANS FIL CYLINDRE REVÊTEMENT TISSU
ALTAVOZ INALÁMBRICO DE CILINDRO CUBIERTO DE TELA
سماعة لا سلكية أسطوانية مغلفة بالقماش
布面柱狀藍牙音箱

MODEL: EBS1003

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

產品指示圖



① 音量減/短按上一曲,長按減小音量
② 音量加/短按下一曲,長按加大音量
③ 播放/暫停键/短按,播放音乐;再次短按,暫停播放
④ TWS键/短按打開TWS模式
⑤ M键/短按切換播放模式
⑥ TF口/插入TF卡,進入TF卡播放模式
⑦ USB介面/插入U盤,進入U盤播放模式
⑧ 充電口/使用Micro USB充電
⑨ 開關键/開到ON,設備開機;開到OFF,設備關機

產品參數

藍牙版本	V5.1
藍牙配對名	MINISO-EBS1003
藍牙協議	A2DP,AVRCP,HSP
充電輸入	DC 5V ,300mA
電池	DC 3.7V,800mAh
頻響範圍	100Hz~18KHz
喇叭規格	3W
充電接口	Micro USB
傳輸距離	約10m
音樂時間	約3H
充電時間	約2H

功能操作介紹

功能	操作
開機/關機	開關開機到ON,設備開機,並有開機提示音;開關開機到OFF,設備關機。
暫停/播放音樂	播放音樂中按短按鍵,暫停键
下一曲	短按音量加键
上一曲	短按音量減键
加音量	長按音量加键
減音量	長按音量減键
模式切換	短按M键
開啟TWS模式	短按TWS键

注意事項

1. 請在常溫環境中存放以及使用本產品。
2. 請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
3. 請勿摔落,避免因跌落造成產品損壞。
4. 請勿自行拆解,修理和改造本產品。
5. 產品內置鋰電池,不可更換,請勿拆開或置以火中,以免引起危險。
6. 避免將設備存儲或使用於溫度低於-10℃或高於40℃的環境,否則會縮短設備和電池壽命;禁止將電池暴露在日光照,火烤等高溫環境下。
7. 請勿與強磁性物體靠近,避免影響產品功能。
8. 長時間不使用時,請每隔三個月給設備充電一次,以提升電池使用壽命。
9. 本產品內置充電電池,請策略請不要污染環境,健量分類回收利用。

故障排除

1. 藍牙音箱不能與手機配對
答:請檢查音箱是否處於配對模式,以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開;並恢復音箱上的藍牙設置至預設/出厂設置,然後再嘗試音箱重新連接。

2. 藍牙音箱斷斷不了
答:請檢查音箱的電量,且嘗試重新充電。

3. 藍牙音箱無聲更換電池
答:不可以,音箱使用不可拆卸式聚合物鋰電池。

4. 音質可以高保真大音量音樂
答:為提升高保真音質聆聽音樂,不建議長時間大音量使用。

5. 藍牙音箱手機在10米內斷斷連接
答:由於藍牙是一種無線信號,因此對周圍同已連接設備間的物體穿越性,請檢查在連接範圍內是否有金屬或其他影響連接的對象。

6. 音箱連接電腦或手機後,聲不到聲音
答:請檢查電腦/手機音量是否已設為藍牙音頻輸出;及電腦的藍牙是否支持A2DP協議,某些電腦/手機的音量。

7. 藍牙音箱與手機連接後,可以用音箱控制手機上的應用程式嗎
答:設備應用程式的數據協定或有不同,現在應用程式的功能不支持後音箱操控。

所有配件

產品x1; 充電線x1; 說明書x1。

PRODUCT OVERVIEW



① Volume - Short press for previous track, long press to lower the volume
② Volume + Short press for next track, long press to raise the volume
③ Play/Pause: Short press to play, short press again to pause
④ TWS Button: Short press to enter TWS mode
⑤ M Button: Short press to switch playing mode
⑥ TF Port: Insert TF card, enter TF Card playing mode
⑦ USB Port: Insert USB memory drive, enter USB Memory Drive playing mode
⑧ Charging Port: For Micro USB charging
⑨ Power Button: Switch to ON to turn the device on, switch to OFF to turn the device off

PRODUCT PARAMETERS

Bluetooth Version	V5.1
Bluetooth Pairing Name	MINISO-EBS1003
Bluetooth Protocol	A2DP,AVRCP, HSP
Input	DC 5V, 300mA
Battery	DC 3.7V, 800mAh
Frequency Response	100Hz~18KHz
Sound Power	3W
Charging Port	Micro USB
Transmission Distance	About 10m
Music Time	About 3h
Charging Time	About 2h

OPERATION INSTRUCTIONS

Function	Instruction
Turn on/off	Push the Power Button to ON to turn on, a voice prompt will follow; push to OFF to turn off
Play/Pause the Music	Short press the Play/Pause button
Next Track	Short press Volume Up button
Previous Track	Short press Volume Down button
Volume up	Long press Volume Up button
Volume down	Long press Volume Down button
Mode Switching	Short press M Button
TWS Mode	Short press TWS Button

CAUTIONS

1, Use and keep the product under room temperature,
2, Do not expose the product to rain or humid environment,
3, Do not drop the product to prevent damaging,
4, Do not disassemble, repair or modify the product by yourself,
5, The product contains lithium battery is irreplaceable, do not toss or place into fire to avoid danger,
6, Do not use or keep the product under temperature below -10℃ or above 40℃, otherwise life of device and battery could get shortened, Exposing the battery to direct sunlight, fire or other high-temperature environments is prohibited,
7, Do not place near objects with strong magnetic field to avoid affecting product functionality,
8, If the product is not being used for a long time, charge once every three months to maintain the battery life,
9, The product contains built-in lithium battery, when disposing of it should be recycled as possible.

TROUBLESHOOTING

1. The wireless speaker is unable to pair with the cell phone.
Solution: Check if the wireless speaker is in pairing mode, and if the Bluetooth on your phone is turned on. Then delete the product from the list, pair it with your phone again according to the User Manual.

2. The wireless speaker cannot be turned on.
Solution: Check the battery level. Charge the speaker if needed.

3. Can the battery of the wireless speaker be replaced?
Solution: No, it is irreplaceable lithium polymer battery.

4. Can I use the wireless speaker at a high volume for a long time?
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.

5. The connection between the wireless speaker and the phone has been disconnected within 10 meters.
Solution: Bluetooth is a wireless signal, it is very sensitive to objects between the speaker and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect connection within the effective distance.

6. Cannot hear audio playing when the speaker is connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

7. Can I operate the Apps of my phone via the speaker after pairing the wireless speaker with the phone?
Answer: Some apps may not support being operated via the speaker due to their settings.

ACCESSORIES

Device * 1, Charging Cable * 1, User Manual * 1

FCC Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: --Reorient or relocate the receiving antenna. --Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. --Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0mm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Warning:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference,
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0 mm between the radiator and your body.

APERÇU DU PRODUIT



1, Volume - : Appuyez brièvement pour la piste précédente, appuyez longuement pour réduire le volume.
2, Volume + : Appuyez brièvement pour la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.
3, Lecture/Pause : Appuyez brièvement pour la lecture, appui court pour faire pause.
4, Bouton TWS : Appuyez brièvement pour accéder au mode TWS
5, Bouton M : Appuyez brièvement pour changer de mode de lecture
6, Port TF : Insérez la carte TF, entrez dans le mode de lecture de la carte TF.
7, Port USB : Insérez un lecteur de mémoire USB, entrez dans le mode de lecture du lecteur de mémoire USB;
8, Port de Chargement : Pour le chargement de Micro USB
9, Bouton d'Alimentation : Mettez l'interrupteur sur ON pour allumer l'appareil et sur OFF pour l'éteindre.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Version Bluetooth	V5.1
Nom de l'Appairage Bluetooth	MINISO-EBS1003
Protocole Bluetooth	A2DP,AVRCP, HSP
Entrée	DC 5V, 300mA
Batterie	DC 3.7V, 800mAh
Réponse en Fréquence	100Hz~18KHz
Puissance Sonore	3W
Port de Chargement	Micro USB
Distance de Transmission	Environ 10m
Durée de la Musique	Environ 3h
Temps de Chargement	Environ 2h

FONCTIONS

Fonction	Instructions
Allumer/éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation sur ON pour allumer, un message vocal suivra ; appuyez sur OFF pour éteindre.
Lecture/Pause de la musique	Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause
Piste suivante	Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume.
Piste précédente	Appuyez brièvement sur le bouton de réduction du volume.
Augmenter le volume	Appuyez longuement sur le bouton d'augmentation du volume.
Baisser le volume	Appuyez longuement sur le bouton de réduction du volume.
Changement de Mode	Appuyez brièvement sur le bouton M
Mode TWS	Appuyez brièvement sur le bouton TWS

ATTENTION

1. Utilisez et conservez le produit à température ambiante.
2. N'exposez pas le produit à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne faites pas tomber le produit pour éviter de l'endommager.
4. Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.
5. La batterie au lithium intégrée est irremplaçable, ne la jetez pas et ne la placez pas dans le feu pour éviter le danger.
6. Ne pas utiliser ou conserver le produit sous une température inférieure à -10°C ou supérieure à 40°C, sinon la durée de vie de l'appareil et de la batterie pourrait être réduite. L'exposition de la batterie à la lumière directe du soleil, au feu ou à d'autres environnements à haute température est interdite.
7. Ne pas placer près d'objets à fort champ magnétique pour ne pas affecter la fonctionnalité du produit.
8. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le une fois tous les trois mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
9. Le produit contient une batterie au lithium intégrée. Lors de sa mise au rebut, elle doit être recyclée autant que possible.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'appairer avec le mobile.
Solution : Confirmez si l'enceinte sans fil est en mode d'appairage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appairez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.
Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?
Solution : Non, il s'agit d'une batterie au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Puis-je utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période ?
Solution : Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.

5. La liaison entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie Bluetooth est sans fil, elle est donc très sensible aux objets situés entre le haut-parleur et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

6. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà connectée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

7. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone via le haut-parleur après avoir appairé le haut-parleur sans fil avec le téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées par le haut-parleur en raison de leurs paramètres.

ACCESSORIES

Le Produit*1, Câble de Chargement*1, Manuel d'Utilisation*1.

Avertissement (C:
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de nuire au fonctionnement non désiré de l'appareil.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 RF, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.
Cet émetteur ne doit pas être Coqlocal ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

نظرة عامة على المنتج



① خفض الصوت: اضغط للانتقال إلى المسار السابق، اضغط مطولًا لخفض الصوت
② زيادة الصوت: اضغط للانتقال إلى المسار التالي، اضغط مطولًا لزيادة الصوت
③ تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط للتشغيل، اضغط مرة أخرى لإيقاف التشغيل المؤقت
④ مفتاح TWS: اضغط لبدء تزاوج وضع TWS
⑤ مفتاح M: اضغط لبدل وضع التشغيل
⑥ منفذ TF: أدخل بطاقة TF للدخول إلى وضع تشغيل بطاقة TF
⑦ منفذ USB: أدخل محرك USB للدخول إلى وضع تشغيل محرك USB
⑧ منفذ الشحن: استخدم Micro USB للشحن
⑨ مفتاح التشغيل: حرك إلى ON، التشغيل، حرك إلى OFF لإيقاف التشغيل

المواصفات الفنية

إصدار بلوتوث	إصدار 5.1
إسم إقتران بلوتوث	MINISO-EBS1003
بروتوكول بلوتوث	HSP, AVRCP, A2DP
المدخلات	تيار مستمر 5 فولت، 300 ملي أمبير
البطارية	تيار مستمر 3.7 فولت، 800 ملي أمبير
مجال التردد	100 هرتز-18 كيلو هرتز
طاقة الصوت	3 وات
منفذ الشحن	Micro USB
مسافة الإرسال	حوالي 10 متر
وقت الموسيقى	حوالي 3 ساعة
وقت الشحن	حوالي 2 ساعة

الاستخدام

الوظائف	الاستخدام
تشغيل/إيقاف تشغيل	ضع مفتاح الطاقة إلى ON للتشغيل، يتبع ذلك صوت، ضع مفتاح الطاقة إلى OFF لإيقاف التشغيل
تشغيل/إيقاف مؤقت	عند التشغيل، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت
المسار التالي	اضغط مطولًا زيادة الصوت
المسار السابق	اضغط مطولًا خفض الصوت
زيادة الصوت	اضغط مطولًا مفتاح زيادة الصوت
خفض الصوت	اضغط مطولًا مفتاح خفض الصوت
تبديل الوضع	اضغط مفتاح M
تشغيل وضع TWS	اضغط مفتاح TWS

تحذير

1. يستخدم ويخزن في درجة حرارة عادية
2. لا يعرض المنتج للأمطار أو الرطوبة
3. لا يقاوم المنتج لتجنب إتلافه بالإضافة إلى السقوط
4. غير قادر على إصلاح أو تعديل المنتج بنفسك
5. يحتوي على بطارية ليثيوم مدمجة غير قابلة للاستبدال، لا تخلص من المنتج بشكل عشوائي أو تلقي في النار لتجنب الخطر
6. لا تستخدم وتخزن المنتج في درجة الحرارة أقل من سالب 10 درجة أو أعلى من 40 درجة مئوية لتجنب تقصير فترة استخدام المنتج والبطارية. يُحظر تعريض البطارية لضوء الشمس المباشر، وأشعة وحرارة عالية.
7. لا يوضع بالقرب من الأجسام المغناطيسية القوية لتجنب التأثير على وظيفة المنتج
8. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، يرجى شحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر للحفاظ على البطارية
9. يحتوي على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن، يرجى عدم التخلص من المنتج بشكل عشوائي لتجنب تلويث البيئة ويحاولة قدر وإعادة التدوير قدر الإمكان

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كان السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قد التشغيل، ثم احذف العنصر المتصل من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم

2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية، اشحن السماعة إذا لزم الأمر

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

4. هل يمكنني استخدام السماعة بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة؟
الإجابة: لإطالة عمر السماعة، يُنصح ألا يتجاوز مستوى صوت مرتفع لفترة طويلة

5. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث، إشارة لاسلكية، حساسة جدًا لوجود حواجز بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة

6. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم ضبط إخراج صوت الكمبيوتر لاسلكي، وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر

7. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد إقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

الملحقات

الجهاز *1، كابل الشحن *1، دليل المستخدم *1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1, Volumen - : presione brevemente para la pista anterior, pulsación larga para bajar el volumen
2, Volumen + : presione brevemente para la siguiente pista, pulsación larga para subir el volumen
3, Reproducir/Pausar: pulsación corta para reproducir, pulsación corta de nuevo para pausar
4, Botón TWS: presione brevemente para ingresar al modo TWS
5, Botón M: presione brevemente para cambiar el modo de reproducción
6, Puerto TF: inserte la tarjeta TF, ingrese al modo de reproducción de la tarjeta TF
7, Puerto USB: inserte la unidad de memoria USB, ingrese al modo de reproducción de la unidad de memoria USB
8, Puerto de carga: para carga Micro USB
9, Botón de encendido: cambie a ON para encender el dispositivo, cambie a OFF para apagar el dispositivo

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Versión Bluetooth	V5.1
Nombre de emparejamiento de Bluetooth	MINISO-EBS1003
Protocolo Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP
Entrada	DC 5V, 300mA
Batería	DC 3.7V, 800mAh
Respuesta frecuente	100Hz~18KHz
Potencia de sonido	3W
Puerto de carga	Micro USB
Distancia de transmisión	Sobre 10m
Tiempo de música	Sobre 3h
Tiempo de carga	Sobre 2h

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Función	Instrucción
Encender / apagar	Mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar.
Reproducir/Pausar la música	Presione brevemente el botón Reproducir/ Pausar
Siguiente pista	Presione brevemente el botón +.
Pista anterior	Presione brevemente el botón -.
Subir el volumen	Mantenga presionado el botón +.
Bajar el volumen	Mantenga presionado el botón -.
Cambio de modo	Presione brevemente el botón M
Modo TWS	Presione brevemente el botón TWS

PRECAUCIONES

1. Usar y mantener el producto a temperatura ambiente.
2. No exponga el producto a la lluvia o ambiente húmedo.
3. No deje caer el producto para evitar daños.
4. No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.
5. La batería de litio incorporada es irremplazable, no la arroje ni coloque en el fuego para evitar peligros.
6. No use ni mantenga el producto a una temperatura inferior a -10 °C o superior a 40 °C, de lo contrario, la vida útil del dispositivo y la batería podría acortarse. Exponer la batería a la luz solar directa, el fuego u otros entornos de alta temperatura están prohibidos.
7. No lo coloque cerca de objetos con un fuerte campo magnético para evitar afectar la funcionalidad del producto.
8. Si el producto no se usa durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.
9. El producto contiene una batería de litio incorporada, cuando se deseche, se debe reciclar en la medida de lo posible.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y si el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, vuélvalo a vincular con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.

2. El altavoz inalámbrico no se puede encender.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No, es una batería de polímero de litio insustituible.

4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducirlo a un volumen alto durante mucho tiempo.

5. La conexión entre el altavoz inalámbrico y el celular se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Comprueba si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

6. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o al teléfono.
Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.

7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

ACCESORIOS

Producto * 1, cable de carga * 1, manual de usuario * 1

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
Model:EBS1003