OLIGHT

USER MANUAL

BS 50

Smart Tail Light

The BS 50 is a compact yet powerful taillight for both daytime and nighttime riding.

01

IN THE BOX

SPECIFICATIONS

Red : 20 x MAX 0.8W,LED

HIGH 0.5h(Min) 150min 40min
LOW 0.5h(Min) 110min 20min
FLASH 5-25 0.5h(Min) 60min
SMART(DAY) 6-55 0.5h(Min) 340min
SMART(NIGHT) 6-55 0.5h(Min) 120min
GROUP RIDE(ECO) 2-6-15 0.5h(Min) 180min

11cd | 6m | 1M

IPX6 | 23g / 0.81oz | Working Temperature 0°C~45°C

02

Li(22)*1WCR(3)*1W425mm	230mAh/3.7WS (85Wh)
Li(L-60)*1WCL-60*1W53.5Wh	

The tests are performed indoors under a room temperature of 23 degrees Celsius with 2G4GK/H wind conditions.

HOW TO INSTALL

SCHEME 1 :



SCHEME 2 :

HOW TO RECHARGE



03

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the bicycle light is on, or place the bicycle light head on the ground. The radiation energy of the bicycle light may cause damage to the bicycle light itself, or even result in burning to flammable objects.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- The light contains a polymer battery. Certain restrictions may apply to this product when travelling, especially when travelling by air. Always check with your carrier for specific restrictions prior to traveling with this product.

NOTICE

- Store the light at room temperature in a dry place. Avoid moisture, or extreme hot or cold.
- Store the light in the charged condition. Avoid "deep discharge". Battery life will decrease if the light is stored in a fully discharged condition.
- Over time, the run time of the battery will diminish. Expect about 500 full charges, depending on care. After a full life, the battery will continue to charge but with a lower run time.

04

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 03
(NL) Nederlands 04
(PL) Polska 05
(DE) Deutsch 06
(HU)Magyarország 06
(RU) Русский 07
(ES) Español 08
(RO) Romanesc 09
(UA) Ukrainian 10
(JP) 日本語 11
(KR) 한국어 12
(TH) ไทย 13
(FR) Français 13
(IT) Italiano 14
(SK) Slovenskýjazyk 15
(PT) Portugués 16

05

(EN) English

OPERATION INSTRUCTIONS

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second to turn the taillight on/off.

ADJUST BRIGHTNESS: When the taillight is on, single press the button to change brightness level. The output brightness will cycle through Low →High →Flash →Smart →Low...

SMART MODE: The light sensor automatically adjusts the output brightness according to the environment. The taillight will flash with 0-50LM during the day and 3-15LM at night.

GROUP RIDE MODE: When the taillight is on, double press the button to switch to Group Ride mode, and the indicator will flash blue constantly.

MEMORY FUNCTION: When the taillight is turned on again, it will automatically turn to the last selected brightness level.

LOW POWER MODE: When the remaining battery power is below 10%, the taillight will automatically turn to Group Ride mode. Charge the taillight as soon as possible.

(CN) 简体中文

操作说明

开机/关机: 长按按键1秒开机或关机。

调整亮度: 开机状态下，单击按键循环切换常亮模式→常亮闪烁模式→智能模式→常亮低档。

智能模式: 环境光感应器自动调整光源变化调节亮度。

06

(DE) Deutsch

BEDIENANWEISE

EIN/AUS: Halten Sie die Taste für 1 Sekunde gedrückt, um das Rücklicht ein-/auszuschalten.

EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Wenn das Rücklicht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste einmal, um die Helligkeitsstufe zu ändern. Die Ausgangshelligkeit wird in der Reihenfolge „Niedrig →Hoch →Blitz →Smart →Niedrig usw." umgeschaltet.

INTELLIGENTER MODUS: Der Lichtsensor passt die Ausgangshelligkeit automatisch an die Umgebung an. Das Rücklicht blinkt tagsüber mit 0-50 lm und nachts mit 3–15 lm.

GRUPPENTOUR-MODUS: Bei eingeschaltetem Rücklicht, drücken Sie zweimal auf die Taste, um in den Gruppentour-Modus zu wechseln. Die Anzeige blinkt dann konstant blau.

SPEICHERFUNKTION: Die Modus-Speicherfunktion speichert automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe.

ENERGIESPARMODUS: Wenn die verbleibende Akkuleistung unter 10 % beträgt, schaltet das Rücklicht automatisch in den Gruppentour-Modus. Laden Sie das Rücklicht schnellstmöglich auf.

(HU) Magyarország

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

BE/KI: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a hátsó lámpa be-/kikapcsolásához.

FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA: Amikor a hátsó lámpa be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a gombot a fényerőszint módosításához. A kimenő fényerő ígyváltozik: Alacsony → Magas →Villogás →Intelligens → Alacsony...

OKOS MÓD: A fényérzékelő automatikusan beállítja a kimenő fényerőt a környezetnek megfelelően. A hátsó lámpa nappali 0-50 lm-el, éjszaka pedig 3-15 lm-el villog.

CSOPORTOS HALADÁSI MÓD: Amikor a hátsó lámpa be van kapcsolva, nyomja meg kétszer a gombot, hogy Csoportos haladási módba váltson, és a jelzőfény folyamatosan kéken fog villogni.

MEMÓRIA FUNKCIÓ: A lámpa ismételt bekapcsolásakor automatikusan az utoljára kiválasztott erősítési módra vált.

ALACSONY ELLÁTÁSI MÓD: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá csökken, a hátsó lámpa automatikusan Csoportos haladási módba kapcsol. A lehető leghamarabb töltse fel a hátsó lámpát.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить задний фонарь.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Когда задний фонарь включен, однократно нажмите кнопку, чтобы изменить уровень яркости. Выходная яркость будет переключаться по циклу: Низкая →Высокий→ Вспышка→ Умный →Низкая...

УМНЫЙ РЕЖИМ: Датчик освещенности автоматически регулирует выходную яркость в соответствии с окружающей средой. Задний фонарь будет мигать с частотой 0-50 люмен в дневное время и с частотой 3-15 люмен в ночное время.

РЕЖИМ ГРУППОВОЙ ЕЗДЫ: Когда задний фонарь включен, дважды нажмите кнопку, чтобы переключиться в режим групповой езды, и индикатор будет постоянно мигать синим цветом.

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ: Функция запоминания режима автоматически сохраняет последний выбранный уровень яркости.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ: Когда оставшийся заряд батареи опустится ниже **10%**, задний фонарь автоматически переключается в режим групповой езды. Зарядите задний фонарь как можно скорее.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el botón por 1 segundo para encender/apagar la luz trasera.

07

当感知到环境光照充足，灯光将以0-50LM的亮度闪烁；当感知到环境光照不足，灯光将以3-15LM的亮度闪烁。

组队骑行模式: 尾灯开机状态下，双击按键进入组队骑行模式（指示灯显示蓝色常闪状态）。

记忆功能: 尾灯再次开启时工作档位与上次关闭时的位保持一致。

省电模式: 当尾灯电量低于10%时，将锁定在组队骑行模式。请及时充电。

(FI) Finnish

KÄYTÖ OHJEET

PÄÄLLÄ/POIS: Pidä takavalot päälle tai pois päältä pitämällä painiketta painettuna yhden sekunnin ajan.

SÄÄDÄ KIRKKAUTTA: Kun säätää kirkkautta takavalon ollessa päällä painamalla painiketta kerran. Ulostulon kirkkaus vaihtuu välillä Matala → Korkea → Salama → Älykäs → Matala...

ÄLYKÄS TILA: Valoanturi säätää automaattisesti lähdön kirkkautta ympäristön mukaan. Takavalo vilkuu 0-50LM päivällä ja yöllisiä 3-15LM yöllä.

RYHMÄAJOTILA: Paina takavalon ollessa päällä painiketta kahdesti vaihtaakseesi ryhmäajotilaan, jolloin merkkivalo vilkuu jatkuvasti sinisenä.

MUISTITOIMINTO: Kun lyhtyvalo automaattisesti asennin valittuun valoitkun, kun se sytytetään uudelleen.

VÄHEN VIRRAN TILA: Akkusäästön aktivoituu automaattisesti takavalosta, kun akun varaus laskee alle 10 %. Lataa takavalo mahdollisimman pian.

08

当感知到环境光照充足，灯光将以0-50LM的亮度闪烁；当感知到环境光照不足，灯光将以3-15LM的亮度闪烁。

组队骑行模式: 尾灯开机状态下，双击按键进入组队骑行模式（指示灯显示蓝色常闪状态）。

记忆功能: 尾灯再次开启时工作档位与上次关闭时的位保持一致。

省电模式: 当尾灯电量低于10%时，将锁定在组队骑行模式。请及时充电。

(FI) Finnish

KÄYTÖ OHJEET

PÄÄLLÄ/POIS: Pidä takavalot päälle tai pois päältä pitämällä painiketta painettuna yhden sekunnin ajan.

SÄÄDÄ KIRKKAUTTA: Kun säätää kirkkautta takavalon ollessa päällä painamalla painiketta kerran. Ulostulon kirkkaus vaihtuu välillä Matala → Korkea → Salama → Älykäs → Matala...

ÄLYKÄS TILA: Valoanturi säätää automaattisesti lähdön kirkkautta ympäristön mukaan. Takavalo vilkuu 0-50LM päivällä ja yöllisiä 3-15LM yöllä.

RYHMÄAJOTILA: Paina takavalon ollessa päällä painiketta kahdesti vaihtaakseesi ryhmäajotilaan, jolloin merkkivalo vilkuu jatkuvasti sinisenä.

MUISTITOIMINTO: Kun lyhtyvalo automaattisesti asennin valittuun valoitkun, kun se sytytetään uudelleen.

VÄHEN VIRRAN TILA: Akkusäästön aktivoituu automaattisesti takavalosta, kun akun varaus laskee alle 10 %. Lataa takavalo mahdollisimman pian.

09

(NO) Norwegian

BRUKSANSTRUKSJONER

PÅ/AV: For å slå på eller av baklyset, trykk og holdknappen i ett sekund.

JUSTER LYSSTYRKE: For å justere lysstyrkenivået når baklyset er på, trykk bare en gang på knappen. Utgangslysstyrken vil gå gjennom Lav → Høy → Blink → Smart → Lav ...

SMART MODUS: Lyssensoren justerer automatisk lysstyrken til omgivelsene. Baklyset blinker med 0-50LM på dagtid og blinker med 3-15LM om natten.

GRUPPERMODUS: Dobbeltrykk på knappen på kontrollen til gruppekjøringsmodus når baklyset er på, og indikatoren vil blinke blått kontinuerlig.

MINNEFUNKSJON: Lyset vil automatisk bytte til den tidligere valgte lysmodusen når den slås på igjen.

LAV STRØMMODUS: Gruppekjøringsmodus aktiveres automatisk av baklyset når batterienivåenen faller under 10 %. Lad baklyset så snart du kan.

(SV) Swedish

DRIFTSINSTRUKTIONER

PÅ/AV: För att tända **eller** släcka baklyset, tryck och håll knappen intryckt i en sekund.

JUSTERA LJUSSTYRKA: För att justera ljusstyrkan när baklyset är på, tryck bara på knappen en gång. Utgångens ljusstyrka växlar genom Låg → Hög → Blink → Smart → Låg ...

SMART LÄGE: Ljussensorn justerar automatiskt ljusstyrkan beroende på omgivningen. Baklyset blinkar med 0-50LM under dagtid och blinkar med 3-15LM under natttid.

GRUPPRIDLÄGE: Ett dubbeltryck på knappen konverterar till gruppkörningsläge när baklyset är på, och indikatorn blinkar blått kontinuerligt.

MINNESFUNKTION: Lyset växlar automatiskt till det tidigare valda belysningsläget när det slås på igen.

LÅG EFFEKT LÄGE: Gruppkörningsläget aktiveras automatiskt av baklyset när batterieffekten faller under 10 %. Ladda baklyset så snart du kan.

(NL) Nederlands

GEBRUIKSAANWIJZING

AAN/UIT: Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt om het achterlicht in of uit te schakelen.

DE HELDERHEID AANPASSEN: Wanneer het achterlicht aan is, drukt u één keer op de knop om het helderheidsniveau te wijzigen. De uitgangshelderheid gaat van laag →hoog →flits →slim →laag...

SLIMME MODUS: De lichtsensor past de uitgangshelderheid automatisch aan op basis van de omgeving. Het achterlicht knipoert overdag tussen 0-50LM en 's nachts tussen 3-15LM.

GROEPSRIT MODUS: Wanneer het achterlicht aan is, drukt u tweemaal op de knop om over te schakelen naar de Groepsrit modus, waarna de indicator constant blauw knipoert.

GEHEUGENFUNCTIE: Wanneer het licht opnieuw wordt ingeschakeld, schakelt het automatisch over op de laatst geselecteerde verlichtingsmodus.

LAAG VERMOGEN MODUS: Wanneer de resterende batterijstroom minder dan 10% is, schakelt het achterlicht automatisch over naar de Groepsrit modus. Laad het achterlicht zo snel mogelijk op.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁ./WYŁ: Naciśnijcie i przytrzymajcie przycisku przez 1 sekundę włącza/wyłącza tylne światło.

REGULACJA JASNOŚCI: Pocisnąć jednokrotnie raz przez klikniecie przycisku przy włączonym tylnym świetle. Wyjściowy jasność zmienia się w następującym cyklu: Niska→Wysoka→Migania→Inteligentna→Niska...

TRYB SMART: Czujnik światła automatycznie dostosowuje wyjściowiść jasności do otoczenia. Tylne światło miga z wyjściowością 0-50LM w ciągu dnia, a w nocy z wyjściowością z 3–15LM.

TRYB JAZDY W GRUPIE: Tryb Group Ride włącza się przez dwukrotne naciśnięcie przycisku przy włączonym tylnym świetle, kontrolka będzie się świecić na niebiesko.

FUNKCJA PAMIĘCI: Po ponownym włączeniu światła, zostaje automatycznie zachowany ostatnio wybrany tryb pracy.

TRYB NISKIEJ MOCY: Gdy pozostała moc baterii spadnie poniżej 10%, tylne światło samoczynnie przejdzie w tryb Group Ride. Jak najszybciej naładuj tylne światło.

(DE) Deutsch

BEDIENANWEISE

EIN/AUS: Halten Sie die Taste für 1 Sekunde gedrückt, um das Rücklicht ein-/auszuschalten.

EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Wenn das Rücklicht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste einmal, um die Helligkeitsstufe zu ändern. Die Ausgangshelligkeit wird in der Reihenfolge „Niedrig →Hoch →Blitz →Smart →Niedrig usw." umgeschaltet.

INTELLIGENTER MODUS: Der Lichtsensor passt die Ausgangshelligkeit automatisch an die Umgebung an. Das Rücklicht blinkt tagsüber mit 0–50 lm und nachts mit 3–15 lm.

GRUPPENTOUR-MODUS: Bei eingeschaltetem Rücklicht, drücken Sie zweimal auf die Taste, um in den Gruppentour-Modus zu wechseln. Die Anzeige blinkt dann konstant blau.

SPEICHERFUNKTION: Die Modus-Speicherfunktion speichert automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe.

ENERGIESPARMODUS: Wenn die verbleibende Akkuleistung unter 10 % beträgt, schaltet das Rücklicht automatisch in den Gruppentour-Modus. Laden Sie das Rücklicht schnellstmöglich auf.

(HU) Magyarország

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

BE/KI: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a hátsó lámpa be-/kikapcsolásához.

FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA: Amikor a hátsó lámpa be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a gombot a fényerőszint módosításához.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить задний фонарь.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Когда задний фонарь включен, однократно нажмите кнопку, чтобы изменить уровень яркости.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el botón por 1 segundo para encender/apagar la luz trasera.

(RO) Romanesc

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ON/OFF: Țineți apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a aprinde/opri lumina spate.

REGLAREA LUMINOZITĂȚII: Când lumina spate este aprinsă, apăsați o singură dată butonul pentru a schimba nivelul de luminozitate. Luminozitatea de ieșire va trece prin ciclul Scăzut →Înalt → Intermittent →Smart →Scăzut...

MODUL SMART: Senzorul de lumină reglează automat luminozitatea de ieșire în funcție de mediul înconjurător. Lampa din spate va clipi cu 0-50 LM în timpul zilei și va clipi cu 3-15 LM pe timp de noapte.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО: Щоб увімкнути або вимкнути задні ліхтарі, натисніть і утримуйте кнопку протягом одної секунди.

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ: Щоб відрегулювати рівень яскравості під час увімкненого заднього ліхтаря, просто натисніть кнопку один раз. Яскравість вихідного сигналу циклічно змінюватиметься через низька → високий → миготіння → розумна → низька...

РОЗУМНИЙ РЕЖИМ: Датчик світла автоматично регулює вихідну яскравість відповідно до навколишнього середовища.

(JP) 日本語

操作説明

オン/オフ:テールライトのオン/オフを切り替えるには、ボタンを 1 秒間押し続けます。

明るさを調整する:テールライト点灯時に明るさレベルを調整するには、ボタンを 1 回押すだけです。出力の明るさは、低→高→フラッシュ→スマート→低、と循環します。

スマートモード:環境に応じて光センサーが自動的に出力輝度を調整します。

(KR) 한국어

작동 지침 :

켜기/끄기:미등을 켜거나 끄려면 버튼을 1초간 길게 누르세요.

밝기 조정:미등이 켜진 상태에서 밝기 수준을 조정하려면 버튼을 한 번 누르십시오. 출력 밝기는 낮은→높음→플래시→스마트→낮은...을 차례로 순환합니다.

스마트 모드: 광센서가 환경에 따라 출력 밝기를 자동으로 조정합니다. 미등은 낮에는 0-50LM으로 깜빡이고 밤에는 3-15LM으로 깜빡입니다.

그룹 라이드 모드: 조명이 켜지면 버튼을 세 번 눌러 장치를 그룹 라이드 모드로 전환하십시오. 표시등은 지속적으로 파란색으로 깜빡입니다.

(TH) ไทย

ค่าแรงน้ำทางไฟฟ้าของ เมื่อปิดไฟหลังคาจะใช้ 5.1 วินาทีเพื่อเปิดไฟให้ทำ

เป็นความสว่างเมื่อไฟท้ายเปิดอยู่ ให้ทดเบ็นครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนระดับความสว่าง ความสว่างจากช่องทางเอ้าพุทจะเป็นไปจากต่ำ→ต่ำ→กระพริบ→สมาร์ท→ต่ำ...

โหมดสมาร์ท: เซ็นเซอร์วัดแสงจะปรับความสว่างของช่องโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม ไฟท้ายจะกระพริบ 0-50LM ในเวลากลางวัน และกระพริบ 3-15LM ในเวลากลางคืน

โหมดการขี่เป็นกลุ่มหลัง: เมื่อไฟท้ายเปิดอยู่ ให้กดปุ่มสองครั้งเพื่อสลับไปที่โหมดการขี่เป็นกลุ่มหลัง และไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่อง

ฟังก์ชันหน่วยความจำ: เมื่อเปิดไฟท้ายอีกครั้ง ไฟจะเปลี่ยนเป็นโหมดไฟที่เลือกล่าสุดโดยอัตโนมัติ

โหมดพลังงานต่ำ: เมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 10% ไฟท้ายจะเปลี่ยนเป็นโหมดการขี่เป็นกลุ่มหลังโดยอัตโนมัติ โปรดชาร์จไฟท้ายโดยเร็วที่สุด

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE/ARRET : APpoyez sur le bouton pendant 1 seconde pour allumer/éteindre le feu arrière.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ : Lorsque le feu arrière est allumé, appuyez une seule fois sur le bouton pour modifier le niveau de luminosité. La luminosité variera alors suivant le cycle suivant : Bas →Haute → Flash →Intelligent →Bas...

MODE INTELLIGENT : Le capteur de lumière ajuste automatiquement le niveau de luminosité en fonction de l'environnement. Le feu arrière clignotera avec une intensité de 0 à 50 lumens pendant la journée et avec une intensité de 3 à 15 lumens pendant la nuit.

MODE BALADE EN GROUPE : Lorsque le feu arrière est allumé, appuyez deux fois sur le bouton pour passer en mode Balade en groupe, et l'indicateur clignotera alors constamment en bleu.

FONCTION DE MÉMOIRE : La mémoire des modes permet d'enregistre automatiquement le dernier niveau de luminosité sélectionné.

MODE FAIBLE CONSOMMATION : Lorsque la charge restante de la batterie est inférieure à 10 %, le feu arrière passe automatiquement en mode Balade en groupe. Recharge le feu arrière dès que possible.

(IT) Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

ON/OFF: Tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere/spegnere la luce posteriore.

10

11

12

13

14

15

16

FUNÇÃO DE MEMÓRIA: Quando a luz for acesa novamente, passará automaticamente para o último modo de iluminação selecionado.

MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA: Quando a carga restante da bateria for inferior a 10%, a luz traseira passa automaticamente para o modo Group Ride. Carregue a luz traseira o mais rapidamente possível.

MODOL DE DEPLASARE ÎN GRUP: Când lumina spate este aprinsă, apăsați de două ori butonul pentru a comuta la modul Deplasare în grup, iar indicatorul va clipi constant în albastru.

FUNCȚIA DE MEMORIE: Când lumina este aprinsă din nou, aceasta se va transforma automat în ultimul mod de iluminare selectat.

PUTERE REDUSĂ MOD: Atunci când puterea rămasă a bateriei este sub 10%, fanul spate va trece automat la modul Deplasare în grup. Încărcați fanul spate cât mai curând posibil.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО: Щоб увімкнути або вимкнути задні ліхтарі, натисніть і утримуйте кнопку протягом одної секунди.

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ: Щоб відрегулювати рівень яскравості під час увімкненого заднього ліхтаря, просто натисніть кнопку один раз. Яскравість вихідного сигналу циклічно змінюватиметься через низька → високий → миготіння → розумна → низька...

РОЗУМНИЙ РЕЖИМ: Датчик світла автоматично регулює вихідну яскравість відповідно до навколишнього середовища.

17

Задній ліхтар буде блимати з яскравістю 0-50ЛМ вдень і з яскравістю 3-15ЛМ вночі.

РЕЖИМ ГРУПОВОЇ ПОЇЗДКИ: Коли задній ліхтар увімкнено, двічі натисніть кнопку, щоб перейти в режим групової поїздки, при цьому індикатор буде постійно блимати синім кольором.

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ: Коли світло знову вмикається, воно автоматично переключається на останній вибраний режим освітлення.

РЕЖИМ НИЗЬКОГО ПОТУЖЕННЯ: Коли заряд акумулятора опускатися нижче **10%**, задній ліхтар автоматично перейде в режим групової поїздки. Зарядіть задній ліхтар якомога швидше.

(JP) 日本語

操作説明

オン/オフ:テールライトのオン/オフを切り替えるには、ボタンを 1 秒間押し続けます。

明るさを調整する:テールライト点灯時に明るさレベルを調整するには、ボタンを 1 回押すだけです。出力の明るさは、低→高→フラッシュ→スマート→低、と循環します。

スマートモード:環境に応じて光センサーが自動的に出力輝度を調整します。

テールライトは最明0-50 LM、夜間は3-15 LMで点滅します。

グループライドモード:テールライトが点灯している時にボタンを2回押すとグループライドモードに切り替わり、インジケーターが青色に点滅し続けます。

記憶機能:モード記憶機能最後に選択された輝度レベルを自動的に保存します。

低電力モード:バッテリー残量が10% を下回ると、グループライドモードがテールライトによって自動的に有効になります。できるだけ早くテールライトを充電してください。

(KR) 한국어

작동 지침 :

켜기/끄기:미등을 켜거나 끄려면 버튼을 1초간 길게 누르세요.

밝기 조정:미등이 켜진 상태에서 밝기 수준을 조정하려면 버튼을 한 번 누르십시오. 출력 밝기는 낮은→높음→플래시→스마트→낮은...을 차례로 순환합니다.

스마트 모드: 광센서가 환경에 따라 출력 밝기를 자동으로 조정합니다. 미등은 낮에는 0-50LM으로 깜빡이고 밤에는 3-15LM으로 깜빡입니다.

그룹 라이드 모드: 조명이 켜지면 버튼을 세 번 눌러 장치를 그룹 라이드 모드로 전환하십시오. 표시등은 지속적으로 파란색으로 깜빡입니다.

메모리 기능: 조명이 다시 켜지면 마지막으로 선택한 조명 모드로 자동 전환됩니다.

저전력 모드: 배터리 잔량이 10% 미만으로 떨어지면 후미등에 의해 그룹 라이드 모드가 자동으로 활성화됩니다. 가능한 한 빨리 미등을 충전하십시오.

(TH) ไทย

ค่าแรงน้ำทางไฟฟ้าของ เมื่อปิดไฟหลังคาจะใช้ 5.1 วินาทีเพื่อเปิดไฟให้ทำ

เป็นความสว่างเมื่อไฟท้ายเปิดอยู่ ให้ทดเบ็นครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนระดับความสว่าง ความสว่างจากช่องทางเอ้าพุทจะเป็นไปจากต่ำ→ต่ำ→กระพริบ→สมาร์ท→ต่ำ...

โหมดสมาร์ท: เซ็นเซอร์วัดแสงจะปรับความสว่างของช่องโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม ไฟท้ายจะกระพริบ 0-50LM ในเวลากลางวัน และกระพริบ 3-15LM ในเวลากลางคืน

โหมดการขี่เป็นกลุ่มหลัง: เมื่อไฟท้ายเปิดอยู่ ให้กดปุ่มสองครั้งเพื่อสลับไปที่โหมดการขี่เป็นกลุ่มหลัง และไฟแสดงสถานะจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่อง

ฟังก์ชันหน่วยความจำ: เมื่อเปิดไฟท้ายอีกครั้ง ไฟจะเปลี่ยนเป็นโหมดไฟที่เลือกล่าสุดโดยอัตโนมัติ

โหมดพลังงานต่ำ: เมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 10% ไฟท้ายจะเปลี่ยนเป็นโหมดการขี่เป็นกลุ่มหลังโดยอัตโนมัติ โปรดชาร์จไฟท้ายโดยเร็วที่สุด

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE/ARRET : APpoyez sur le bouton pendant 1 seconde pour allumer/éteindre le feu arrière.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ : Lorsque le feu arrière est allumé, appuyez une seule fois sur le bouton pour modifier le niveau de luminosité. La luminosité variera alors suivant le cycle suivant : Bas →Haute → Flash →Intelligent →Bas...

MODE INTELLIGENT : La capteur de lumière ajuste automatiquement le niveau de luminosité en fonction de l'environnement. Le feu arrière clignotera avec une intensité de 0 à 50 lumens pendant la journée et avec une intensité de 3 à 15 lumens pendant la nuit.

MODE BALADE EN GROUPE : Lorsque le feu arrière est allumé, appuyez deux fois sur le bouton pour passer en mode Balade en groupe, et l'indicateur clignotera alors constamment en bleu.

FONCTION DE MÉMOIRE : La mémoire des modes permet d'enregistre automatiquement le dernier niveau de luminosité sélectionné.

MODE FAIBLE CONSOMMATION : Lorsque la charge restante de la batterie est inférieure à 10 %, le feu arrière passe automatiquement en mode Balade en groupe. Recharge le feu arrière dès que possible.

(IT) Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

ON/OFF: Tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere/spegnere la luce posteriore.

REGOLA LA LUMINOSITÀ: Quando la luce posteriore è accesa, premere una volta il pulsante per cambiare il livello di luminosità. La luminosità in uscita passa da Bassa →Alta →Flash →Smart →Bassa...

MODALITÀ SMART: Il sensore di luminosità regola automaticamente la luminosità in uscita in base all'ambiente. La luce posteriore lampeggia con 0-50LM durante il giorno e con 3-15LM durante la notte.

MODALITÀ GROUP RIDE: Quando la luce posteriore è accesa, premere due volte il pulsante per passare alla modalità Group Ride e l'indicatore lampeggerà costantemente in blu.

FUNZIONE DELLA MEMORIA: Le funzioni di memoria della modalità salvano automaticamente l'ultimo livello di luminosità selezionato.

MODALITÀ BASSO CONSUMO: Quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%, il fanale posteriore passa automaticamente alla modalità Group Ride. Caricare il fanale posteriore il prima possibile.

(SK) Slovenský jazyk

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

ZAP/VYP: Stlačením a podržaním tlačidla na 1 sekundu zapnete/vypnete zadné svetlo.

NASTAVENIE JASU: Keď je zadné svetlo zapnuté, jedným stlačením tlačidla zmeníte úroveň jasu. Výstupný jas sa bude cyklicky meniť: Nízky→Vysoký→Blikanie→Inteligentný→ Nízky...

INTELIGENTNÝ REŽIM: Svetelný senzor automaticky upravuje výstupný jas podľa prostredia. Zadné svetlo bude počas dňa blikať 0-50 lm a v noci 3–15 lm.

REŽIM SKUPINOVEJ JAZDY: Keď je zadné svetlo zapnuté, dvojitým stlačením tlačidla prepnete do Režimu skupinovej jazdy a indikátor bude neustále blikať modro.

FUNKCIA PAMÄTI: Po opätovnom zapnutí sa svetlo automaticky prepne do predchádzajúceho režimu osvetlenia.

REŽIM NÍZKEHO ÚTAVU NABITIA: Keď je zostávajúca kapacita batérie nižšia ako 10%, zadné svetlo sa automaticky prepne do Režimu skupinovej jazdy. Čo najskôr nabite zadné svetlo.

(PT) Portugués

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR/DESLIGAR: Mantenha o botão pressionado durante 1 segundo para ligar/desligar a luz traseira.

AJUSTAR BRILHO: Quando a luz traseira estiver acesa, pressione uma vez o botão para alterar o nível de brilho. O brilho alterna entre Baixo →Alto →Piscar →Smart →Baixo...

MODO SMART: O sensor de luz ajusta automaticamente o brilho de acordo com o ambiente. A luz traseira pisca com 0-50LM durante o dia e com 3-15LM à noite.

MODO DE GROUP RIDE: Quando a luz traseira estiver acesa, pressione duas vezes o botão para mudar para o modo Group Ride e o indicador piscará constantemente a azul.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA: Quando a luz for acesa novamente, passará automaticamente para o último modo de iluminação selecionado.

MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA: Quando a carga restante da bateria for inferior a 10%, a luz traseira passa automaticamente para o modo Group Ride. Carregue a luz traseira o mais rapidamente possível.

MODOL DE DEPLASARE ÎN GRUP: Când lumina spate este aprinsă, apăsați de două ori butonul pentru a comuta la modul Deplasare în grup, iar indicatorul va clipi constant în albastru.

FUNCȚIA DE MEMORIE: Când lumina este aprinsă din nou, aceasta se va transforma automat în ultimul mod de iluminare selectat.

PUTERE REDUSĂ MOD: Atunci când puterea rămasă a bateriei este sub 10%, fanul spate va trece automat la modul Deplasare în grup. Încărcați fanul spate cât mai curând posibil.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, to protect human health and the environment, you should dispose of your waste equipment at a designated collection point for the recycling of WEEE, appointed by the government or local authorities. Proper disposal and recycling will help pr