OLIGHT

USER MANUAL

GOBER 2

GOBER 2 is a light with sync flash, magnetic mounting, and alerts, boosting style and safety.

IN THE BOX

GOBER 2 · Backpack Clip · Carabiner · USB-C Cable · Screwdriver

SPECIFICATIONS

White 2 Blue 22.5mW/LED Blue: 2 Blue 22.5mW/LED
Green: 2 Blue 22.5mW/LED Red: 2 Blue 22.5mW/LED

CONSTANT ON MODE			
RED	2m	125lux	
GREEN	2m	125lux	
BLUE	2m	125lux	
WHITE	40m	1250lux	

CONSTANT ON MODE			
RED	2m	125lux	
ALERT	2m	312lux	
FLASH MODE			
RED FLASH	1m	0.70lux	
GREEN FLASH	1m	0.70lux	
BLUE FLASH	1m	0.70lux	
WHITE FLASH	1m	0.70lux	
SYNC FLASH MODE			
RED FLASH	2m	0.70lux	
GREEN FLASH	2m	0.70lux	
BLUE FLASH	2m	0.70lux	
WHITE FLASH	2m	0.70lux	
RGB CHASE	1m	7.02lux	
SOS MODE			
SOS	2m	125lux	

Working Temperature: 0°C~40°C

IPX6

24Cases/3.7kG (600kG)

0.052"/0mX3.2"/4.28lbs (L/Z/D/1.7mX1.7mX1.5m)

47g (1.65oz) (AAAA x 1)

* All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL-1 2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a rated speed of 2 m/s.

PRODUCT OVERVIEW



CHARGE

*Before first use, please fully recharge the GOBER 2 using the USB-C cable.

*Standard charging time approx. 2 hours (5V 0.5A)

*Charging-Flashing red

Fully charged-Constant green for 10 seconds

HOW TO INSTALL



DANGER

- DO NOT expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazards.

WARNING

- DO NOT disassemble or modify the light or any of the included items.

CAUTION

- DO NOT short-circuit the charging port with metal or conductors.
- Keep the charging port clean and dry.

NOTE

- Only recharge the light during long time storage.
- It is recommended to use a USB adapter with a power of 2.1W (DC 5V 0.5A) or above. If the adapter power is lower than 2.1W, the charging time may exceed the standard time in the manual.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

CONTENTS

EN | English - - - - - - - - - - - - - - - - 01
CN | 简体中文 - - - - - - - - - - - - - - - - 02
FI | Finnish - - - - - - - - - - - - - - - - 03
NO | Norwegian - - - - - - - - - - - - - - - 04
SV | Swedish - - - - - - - - - - - - - - - - 05
NL | Nederlands - - - - - - - - - - - - - - 06
PL | Polska - - - - - - - - - - - - - - - - 07
DE | Deutsch - - - - - - - - - - - - - - - - 12
HU | Magyarország - - - - - - - - - - - - - 13
RU | Русский - - - - - - - - - - - - - - - 14
ES | Español - - - - - - - - - - - - - - - - 17
RO | Românesc - - - - - - - - - - - - - - - 18
TR | Türkçe - - - - - - - - - - - - - - - - 23
JP | 日本語 - - - - - - - - - - - - - - - - 24
KR | 한국어 - - - - - - - - - - - - - - - - 25
TW | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
FR | Français - - - - - - - - - - - - - - - 26
IT | Italiano - - - - - - - - - - - - - - - 27
SK | Slovenskýjazyk - - - - - - - - - - - - 28
PT | Portugués - - - - - - - - - - - - - - - 29

EN | English

OPERATING INSTRUCTIONS

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second to turn the light on/off.

CHANGE MODES: When the light is on, double press the button to cycle through the constant mode and alert mode. When in constant mode, single press the button to cycle through Red →Green →Blue →White →RGB Chase →Alert →Red. When in Flash mode, single press the button to cycle through Red Flash →Green Flash →Blue Flash → White Flash →Sync Flash.

SYNC FLASH MODE: When the light is off, press and hold the two GOBER 2 buttons for 3 seconds to enter Sync Flash mode.

When in Sync Flash mode, single press the button on a GOBER 2 to activate SOS mode for both GOBER 2, and single press to exit SOS and return to the memorized mode.

AUTO PAIRING: When the lights are on, place the two GOBER 2 within 10 centimeters and long press the two buttons for 10 seconds to enter pairing mode. Both GOBER 2 are constantly green for 4 seconds, confirming a successful pairing. If the pairing times out or the pairing fails, the two GOBER 2 will be constantly blue for 4 seconds. After successful pairing, an Alert mode is added to the constant mode. When one GOBER 2 switches to Alert mode, the other GOBER 2 automatically follows. Likewise, if one GOBER 2 switches to other modes, the other GOBER 2 follows. The pairing and synchronization only applies to Alert mode changes, not other modes.

SYNC FLASH MODE: When the lights are off, press and hold the two GOBER 2 buttons for 3 seconds to enter Sync Flash mode.

When in Sync Flash mode, single press the button on a GOBER 2 to activate SOS mode for both GOBER 2, and single press to exit SOS and return to the memorized mode.

SOS MODE: When the light is on, triple press the button to enter SOS mode. When in Sync Flash mode, triple press the button on a GOBER 2 to activate SOS mode for both GOBER 2, and single press to exit SOS and return to the memorized mode.

SOS MODE: 开机状态下三连按键，进入SOS模式。同频闪模式下三连按键一个设备进入SOS模式，两个设备都进入SOS模式，单击按键退出SOS回到原模式。

配对模式: 开机状态下，同两个设备三连按键进入配对模式，两个设备长按按键10秒进入配对模式。配对成功或配对失败两个设备都变成4秒蓝色。配对成功后闪频模式增加一个Alert模式。

配对成功后，单个设备切换到一个频闪模式，另一个设备会自动跟随。同样，一个设备切换到其他频闪模式，另一个设备会自动跟随。配对和同步只适用于Alert模式，不影响其他模式。

EN | Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle/pois.

VAIHDA MUOTOA: Kun valo on päällä, paina painiketta kahdesti vaihtaaksesi vakio- ja vilkuvaihdosta. Kun ollaan vakiomuotoisessa tilassa, yksittäinen painallus vaihtaa Punaisesta →Vihreästä →Sinisesta →Valkoisesta →RGB-vetoon →Vilkuttamaan →Punaisella. Kun ollaan vilkuttamisessa, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta →Vihreästä →Sinisestä →Valkoisesta →RGB-vetoon →Vilkuttamaan →Punaisella. Kun ollaan vilkuttamisessa, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta →Vihreästä →Sinisestä →Valkoisesta →RGB-vetoon →Vilkuttamaan →Punaisella. Kun ollaan vilkuttamisessa, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta →Vihreästä →Sinisestä →Valkoisesta →RGB-vetoon →Vilkuttamaan →Punaisella.

SYNKRONOINTI VILKUMISEEN: Kun valo on sammutettu, pidä painettuna GOBER 2 -painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan synkkaamaa synkronoituun vilkkumaan.

Kun olet synkronoidussa vilkkumisessa, paina GOBER 2 -painiketta kerran, ja molemmat GOBER 2 vaihtuvat synkronoituun vilkkumaan. Samoin vilkkumaan →Valkoisen vilkkumaan →RGB-vetoon →Punaisella vilkkuu.

SOS-MODUL: Kun valo on päällä, paina painiketta kolme kertaa siirtyäksesi SOS-moodiin. Kun olet synkronoidussa vilkkumisessa, yksittäinen GOBER 2 painiketta kolme kertaa aktivoidaksesi SOS-moodin molemmille GOBER 2:n, paina kerran poistuaksesi SOS-moodista ja palatakseesi tallennettuun moodiin.

ILMOITUSPAINO: Aina valot osuu päälle, aseta molemmat GOBER 2 -laitteet 10 centimetrin etäisyyden sisälle toisistaan ja pidä painettuna painikkeita 10 sekunnin ajan ja pari -tilaan. Molemmat GOBER 2 kytkeytyvät 4 sekunnin ajan vihreälle, joka ilmoittaa onnistu ilmoittaa. Jos pariksi ei ole onnistunut, pariteetti GOBER 2 kytkee myös noin. Tämä synkronoidi koskee vain ilmoitusmoodia muutoksia, ei muita moodeja.

NO | Norwegian

BRUKSANVISNINGER

PÅ/AV: Trykk og hold knappen i 1 sekund for å slå lyset på/av.

ENDRE MODUS: Når lyset er på, dobbelttrykk på knappen for å veksle mellom konstant modus og blinkemodus. Når du er i konstant modus, trykk én gang på knappen for å bytte fra grønnen Rød →Grønn →Blå →Hvit →RGB Chase →Varsel →Rød. Når du er i blinkemodus, trykk enkelt på knappen for å bytte grønnen Rød Blink →Grønn Blink →RGB Blink → Hvit Blink →Rød Blink.

SYNKRONISERT BLINKEMODUS: Når lyset er av, trykk og hold ned de to GOBER 2 knappene i sekunder for å gå inn i synkronisert blinkemodus.

Når du er i synkronisert blinkemodus, trykk enkelt på knappen på en GOBER 2, og begge GOBER 2 vil samtidig valse gjennom Rød Blink →Grønn Blink →Blå Blink →Hvit Blink →RGB Chase →Varsel →Rød.

SOS-MODUS: Når lyset er på, trykk tre ganger på knappen for å gå inn i SOS-modus. Når du er i synkronisert blinkemodus, trykk tre ganger på knappen på en GOBER 2 for å aktivere SOS-modus for begge GOBER 2, og trykk enkelt for å avslutte SOS og gå tilbake til den lagrede modusen.

VARSELSANMERKNING/BLINK: Når lysene er på, plasser de to GOBER 2 innen 10 centimeter fra hverandre og trykk og hold de to knappene i 10 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Begge GOBER 2 er varig konstant grønne i 4 sekunder, som som bekreftelse on vellykket sammenkobling. Dårlikkeforbindelser er sammenkoblet, hvis sammenkoblingen mislykkes, vil de to GOBER 2 være konstant blå i 4 sekunder.

Etter vellykket sammenkobling legges en forsettmodus til konstantmodusen. Når en GOBER 2 bytter til varselmodus, følger den andre GOBER 2 automatisk etter. Tilsvarende, hvis en av enhetene forandrer seg, vil den sammenkoblede GOBER 2 det samme. Denne synkroniseringen gjelder kun endringer i varselmodus, ikke andre moduser.

SV | Swedish

BRUKSANVISNINGAR

PÅ/AV: Tryck och håll ned knappen i 1 sekund för att slå på/av ljuset.

ÄNDRA LÄGEN: När ljuset är på, tryck två gånger på knappen för att växla mellan konstant läge och blinkläge. När du är i konstant läge, tryck en gång på knappen för att byta grönt Röd →Grön →Blå →Vit →RGB Chase →Varsel →Röd. . När du är i blinkläge, tryck en gång på knappen för att byta grönt Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →Röd Blink.

SYNK BLINJLÄGE: När ljuset är av, tryck och håll ned de två GOBER 2 knapparna i 3 sekunder för att gå in i Synk Blinjläge.

När du är i Synk Blinjläge, tryck en gång på knappen på en GOBER 2, så börjar både GOBER 2 samtidigt genom Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →RGB Chase → Röd Blink.

SOS-LÄGE: När ljuset är på, tryck tre gånger på knappen för att gå in i SOS-läge. Om du är i Synk Blinjläge, tryck tre gånger på en GOBER 2 för att aktivera SOS-läge för båda GOBER 2, och tryck en gång för att avsluta SOS och återgå till det sparade läget.

NL | Nederlands

BEDIENINGSINSTRUCTIES

AAN/UIT: Druk 1 seconde op de knop om het licht in/uit te schakelen.

MODI WISSELEN: Wanneer het licht aan is, druk dan twee keer op de knop om te wisselen tussen constante modus en knippermodus. Wanneer in constante modus, druk eenmaal op de knop om door Rood →Groen →Blauw →Wit →RGB Chase →Alarm →Rood.. te schakelen.

Wanneer in knippermodus, druk eenmaal op de knop om door Rood knipperen →Groen knipperen →Blauw knipperen →Wit knipperen →Rood knipperen te schakelen.

SYNCHRONISATIE KNIPPERMODUS: Wanneer het licht uit is, houd dan beide GOBER 2 knoppen 3 seconden ingedrukt om in de synchroniseermodus te komen.

Wanneer in de synchroniseermodus, druk eenmaal op de knop op een GOBER 2, en beide GOBER 2 zullen beginnen door Rood knipperen →Groen knipperen → Blauw knipperen →Wit knipperen →RGB Chase →Rood knipperen.. schakelen.

SOS MODUS: Wanneer het licht aan is, druk drie keer op de knop om de SOS-modus te activeren. Als u in de synchroniseermodus, druk drie keer op de knop op een GOBER 2 om de SOS-modus voor beide GOBER 2 te activeren, en druk eenmaal om de SOS-modus te verlaten en terug te keren naar de opgeslagen modus.

ALERT MELDING/KNIPPER: Wanneer de lichten aan zijn, plaats de twee GOBER 2 binnen 10 centimeter van elkaar en druk 10 seconden ingedrukt op de knoppen om de koppelmodus te kunnen gaan. Beide GOBER 2 zijn gedurende 4 seconden constant groen, wat een succesvolle koppeling bevestigt (Standaard gekoppeld bij de fabriek). Als de koppeling mislukt, zullen de twee GOBER 2 gedurende 4 seconden constant blauw zijn.

Na een succesvolle koppeling wordt een Alarmmodus toegevoegd aan de constante modus. Wanneer één GOBER 2 overschakelt naar Alarmmodus, volgt de andere GOBER 2 automatisch. Evenzo, als één de Alarmmodus verlaat, dient de gekoppelde GOBER 2 dat ook. Deze synchronisatie geldt alleen voor wijzigingen in de Alarmmodus, niet voor andere modi.

PL | Polska

INSTRUKCJE OBSŁUGI

WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć światło.

ZMIANA TRYBÓW: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć się między trybem stałym a trybem migania. Gdy jesteś w trybie stałym, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony →Zielony →Niebieski →Biały →RGB Chase →Alarm →Czerwony.. Gdy jesteś w trybie migania, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony Migający →Zielony Migający →Niebieski Migający →Biały Migający →Czerwony Migający.

TRYB SYNC MIGANIA: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj dwa przyciski GOBER 2 przez 3 sekundy, aby przejść do trybu Sync Flash.

Gdy jesteś w trybie Sync Flash, naciśnij przycisk na GOBER 2 raz, a oba GOBER 2 będą jednocześnie cykliczne Czerwony Migający →Zielony Migający →Niebieski Migający. Ponoś naciśnij przycisk, aby wyłączyć RGB Chase. Czerwony migający →Czerwony.

TRYB SOS: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk trzy razy, aby przejść do trybu SOS. Gdy jesteś w trybie Sync Flash, naciśnij przycisk trzy GOBER 2 trzy razy, aby włączyć tryb SOS dla obu GOBER 2, a następnie naciśnij przycisk jeden raz, aby wyłączyć tryb SOS i powrócić do zapamiętanego trybu.

PAROWANIE ALARMU: Gdy światła są włączone, umieść dwa GOBER 2 w odległości 10 centimetrów od siebie i przytrzymaj dwa przyciski przez 10 sekund, aby przejść do trybu parowania. Oba GOBER 2 świecą na zielono przez 4 sekundy, potwierdzając udane parowanie (domyślnie sparowane w fabryce). Jeśli parowanie się nie uda, oba GOBER 2 będą świecić na niebieski przez 4 sekundy.

Po udanym parowaniu do trybu ciągłego dodawany jest tryb Alarm. Gdy jeden GOBER 2 przełączy się na tryb Alarm, drugi GOBER 2 automatycznie go naśladuje. Podobnie, jeśli jeden GOBER 2 przełączy się na inne tryby, drugi GOBER 2 również to robi. Ta synchronizacja dotyczy tylko zmian w trybie Alarmu, a nie innych trybów.

DE | Deutsch

BETRIEBSANLEITUNG

AN/AUS: Drücken und halten Sie den Taste für 1 Sekunde, um das Licht ein- oder auszuschalten.

MODI ÄNDERN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste zweimal, um zwischen dem konstanten Modus und dem Blitzmodus zu wechseln. Im konstanten Modus drücken Sie die Taste einmal, um durch Rot →Grün →Blau →Weiß →RGB Chase →Alarm →Rot.. zu schalten. Im Blitzmodus drücken Sie die Taste einmal, um durch Rot Blitz →Grün Blitz →Blau Blitz →Weiß Blitz →Rot Blitz.. zu schalten.

SYNC BLITZMODUS: Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Tasten von zwei GOBER 2 Geräten gleichzeitig für 3 Sekunden, um in den Sync Blitzmodus zu gelangen.

Wenn Sie sich im Sync Blitzmodus befinden, drücken Sie einmal die Taste eines GOBER 2, und beide GOBER 2 werden gleichzeitig durch Rot Blitz →Grün Blitz →Blau Blitz →Weiß Blitz →Rot Blitz.. schalten.

SOS MODUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste dreimal, um in den SOS-Modus zu gelangen. Wenn Sie sich im Sync Blitzmodus befinden, drücken Sie die Taste einen GOBER 2 dreimal, um den SOS-Modus für beide GOBER 2 zu aktivieren. Drücken Sie einmal, um den SOS-Modus zu verlassen und zum gespeicherten Modus zurückzukehren.

ALARM-KOPPLUNG: Wenn die Lichter eingeschaltet sind, halten Sie die beiden GOBER 2 innerhalb von 10 Zentimetern und drücken Sie die beiden Tasten 10 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Beide GOBER 2 leuchten 4 Sekunden lang konstant grün, als Bestätigung einer erfolgreichen Kopplung (Werkseitig gekoppelt). Wenn die Kopplung fehlschlägt, leuchten die beiden GOBER 2 4 Sekunden lang konstant blau.

Nach erfolgreicher Kopplung wird ein Alarmmodus zum konstanten Modus hinzugefügt. Wenn ein GOBER 2 in den Alarmmodus wechselt, folgt der andere GOBER 2 automatisch. Ebenso verhält der gekoppelte GOBER 2 den gleichen Modus, wenn sich das Gerät ändert. Diese Synchronisierung gilt nur für Änderungen im Alarmmodus, nicht für andere Modi.

HU | Magyarország

HASZNÁLATI UTMUTATÓK

BE/KI: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a lámpa be/kikapcsolásához.

MÓDOK VÁLTOZTATÁSA: Amikor a lámpa be van kapcsolva, kétszer megnyomva szétkapcsolja a folyamatos és a villogó mód közötti. Folyamatos módban nyomja meg egyszer a gombot, hogy ciklusban váltson Piros →Zöld →Kék →Fehér →RGB Vezuz →Riasztás →Piros.. Villogó módban nyomja meg egyszer a gombot, hogy ciklusban váltson Piros villogó →Zöld villogó →Kék villogó →Fehér villogó →Piros villogó.

SZINKRONIZÁLT VILLANÓ MÓD: Amikor a fény ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a két GOBER 2 gombot 3 másodpercig a Szinkronizáló Villanó módba való belépéshez.

Szinkronizált villanó módban nyomja meg egyszer a gombot az egyik GOBER 2 -n, és mindkét GOBER 2 egyszerre csökkenek villódzni Piros villogó →Zöld villogó →Kék villogó →Fehér villogó →RGB Vezuz →Piros villogó ...

SOS MÓD: Amikor a fény be van kapcsolva, nyomja meg a gombot az egyik GOBER 2 -n, és mindkét GOBER 2 egyszerre csökkenek villódzni Piros villogó →Zöld villogó →Kék villogó →Fehér villogó →RGB Vezuz →Piros villogó ...

SZINKRONIZÁLT VILLANÓ MÓD: Amikor a fény ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a két GOBER 2 gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a Szinkronizáló Villanó módba.

Szinkronizáló villanó módban egyszer nyomja meg a gombot egy GOBER 2-n, és mindkettő GOBER 2 szinkronizálja a SOS-t. Ismét megnyomva kilép a SOS-ból és visszatér a memorizált módba.

RU | Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить фонарь.

СМЕНА РЕЖИМОВ: Когда свет включен, дважды нажмите кнопку, чтобы переключиться между постоянным режимом и мигающим режимом. В постоянном режиме одно нажатие кнопки переключает цвета: Красный →Зеленый →Синий →Белый →RGB Chase →Сигнал →Красный.. В мигающем режиме одно нажатие кнопки переключает: Мигающий Красный →Мигающий Зеленый →Мигающий Синий →Мигающий Белый →Мигающий Красный...

РЕЖИМ СИНХРОНИЗИРОВАННОГО МИГАНИЯ: Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопки GOBER 2 в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим синхронизации.

Когда вы в режиме синхронизации, нажмите на одну из кнопок GOBER 2, и оба GOBER 2 начнут синхронизироваться: Красный Мигающий →Зеленый Мигающий →Синий Мигающий →Белый Мигающий →RGB Chase →Красный Мигающий...

РЕЖИМ SOS: Когда свет включен, нажмите кнопку три раза, чтобы перейти в режим SOS. В режиме синхронизации нажмите кнопку три раза на одном из GOBER 2, чтобы синхронизировать режим SOS для обоих GOBER 2, и один раз нажмите, чтобы выйти из режима SOS и вернуться к запомненному режиму.

СИГНАЛ/МИГАНИЕ: Когда светильники включены, поместите оба GOBER 2 в пределах 10 сантиметров друг друга и удерживайте кнопки в течение 10 секунд, чтобы включить режим сопряжения. Оба GOBER 2 постоянно горят зеленым в течение 4 секунд, подтверждая успешное сопряжение (по умолчанию сопряжены на заводе). Если сопряжение не удалось, оба GOBER 2 будут постоянно синие в течение 4 секунд.

После успешного сопряжения к постоянной добавляется тревожный режим. Когда один GOBER 2 переключается в тревожный режим, другой GOBER 2 автоматически следует за ним. Точно так же, если один GOBER 2 переключается в другие режимы, другой GOBER 2 также последует. Это синхронизация применяется только к изменениям режима сигнала, а не к другим режимам.

ES | Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO: Mantén presionado el botón durante 1 segundo para encender/apagar la luz.

CAMBIO DE MODO: Cuando la luz está encendida, presione dos veces el botón para alternar entre el modo constante y el modo alerta. En el modo constante, presione una vez para cambiar entre Rojo →Verde →Azul →Blanco →RGB Chase →Alerta →Rojo.. En modo intermitente, presione una vez el botón para cambiar entre Destellos Rojo →Destellos Verde →Destellos Azul →Destellos Blanco →RGB Chase →Destellos Rojo.

MODO SINCRONIZACIÓN DE ALERTAS: Cuando la luz está apagada, coloque dos GOBER 2 a 10 centímetros de distancia y mantenga presionados los dos botones durante 10 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Ambos GOBER 2 parpadean constantemente verde durante 4 segundos, indicando un emparejamiento exitoso (emparejado de fábrica de fábrica). Si el emparejamiento fallo, los dos GOBER 2 parpadean constantemente azules durante 4 segundos.

Después de un emparejamiento exitoso, se añade un modo de Alerta al modo constante. Cuando un GOBER 2 cambia al modo Alerta, el otro GOBER 2 sigue automáticamente. Igualmente, si uno cada del modo Alerta, el GOBER 2 emparejado también lo hará. Esta sincronización solo se aplica a los cambios en el modo Alerta, no a otros modos.

RO | Românesc

INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE

ON/OFF: Apăsați și mențineți butonul timp de 1 secundă pentru a aprinde/stinge lumina.

SCHIMBAREA MODURILOR: Când lumina este aprinsă, apăsați de două ori butonul pentru a schimba între modul constant și modul intermitent. Când sunteți în modul constant, apăsați o singură dată butonul pentru a trece prin Roșu →Verde →Albastru →Alb →RGB Chase →Alerte →Roșu.. Când sunteți în modul intermitent, apăsați o dată butonul pentru a trece prin Roșu intermitent →Verde intermitent →Albastru intermitent →Alb intermitent →RGB Chase →Roșu intermitent.

SINCRONIZAREA MODURILOR INTERMITENTE: Când lumina este stinsă, apăsați și mențineți cele două butoane GOBER 2 timp de 3 secunde pentru a intra în modul de sincronizare flash.

Când sunteți în modul de sincronizare flash, apăsați o dată butonul de pe un GOBER 2, iar ambele GOBER 2 vor trece

TR | Türkçe

KULLANIM TALIMATLARI

AÇIK/KAPALI: Işığı açmak/kapatmak için düğmeye 1 saniye boyunca basılı tutun.

MODLARI DEĞİŞTİRME: Lamba açıkken, sabit mod ile yanıp sönme modu arasında geçiş yapmak için düğmeye iki kez basın. Sabit moddayken, Kırmızı →Yeşil →Mavi →Beyaz →RGB Chase →Alarm →Kırmızı.. arasında geçiş yapmak için düğmeye bir kez basın. Yanıp sönme modundayken, Kırmızı Yanıp Sönen →Yeşil Yanıp Sönen →Mavi Yanıp Sönen →Beyaz Yanıp Sönen →Kırmızı Yanıp Sönen arasında geçiş yapmak için düğmeye bir kez basın.

SENKRONİZE YANIP SÖNME MODU: Lamba kapalıyken, iki GOBER 2 kablosuz olarak senkronize olana kadar iki düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun.

Senkronize yanıp sönme modundayken, bir GOBER 2'ye bir kez basın ve iki GOBER 2 senkronize olacaktır: Kırmızı Yanıp Sönen →Yeşil Yanıp Sönen →Mavi Yanıp Sönen →Beyaz Yanıp Sönen →Kırmızı Yanıp Sönen →RGB Chase →Kırmızı Yanıp Sönen.

SOS MODU: Lamba açıkken, SOS modu'na girmek için üç kez basın. Senkronize yanıp sönme modundayken, SOS modu'nu iki GOBER 2 arasında etkinleştirmek için bir GOBER 2'ye üç kez basın. SOS'tan çıkmak ve kaydedilen moda dönmek için bir kez basın.

UYARI EŞLEŞTİRME/YANIP SÖNME: Lambalar açıkken, iki GOBER 2'yi birbirlerinden 10 santimetre uzağa koyun ve 10 saniye boyunca düğmelerine basılı tutarak eşleştirme modunu etkinleştirin. Hem GOBER 2 sürekli yeşil olacak ve eşleştirmenin tamamlandığını onaylayacak (fabrika çıkışı eşleştirilmiş). Eşleştirme zaman aşımına uğrarsa veya eşleştirme başarısız olursa, iki GOBER 2 4 saniye boyunca sürekli mavi olacak. Eşleştirme tamamlandıktan sonra, sabit mod'a bir Alarm modu eklenecektir. Bir GOBER 2 Alarm modu'na geçtiğinde diğer GOBER 2 onu takip edecektir. Benzer şekilde, bir GOBER 2 diğer modlara geçtiğinde diğer GOBER 2 onu takip edecektir. Senkronizasyon yalnızca Alarm modu'ndaki değişiklikler için geçerlidir, diğer modlar için geçerli değildir.

JP | 日本語

操作説明

オン/オフ: ボタンを1秒間押し続けて、ライトをオン/オフにします。

モードを変更: ライトがオンになっている時に、ボタンを2回押すと、定常モードとアラートモードを切り替えます。定常モードでは、ボタンを1回押すと、赤→緑→青→白→RGBチェイス→アラート→赤の順に切り替わります。フラッシュモードでは、ボタンを1回押すと、赤フラッシュ→緑フラッシュ→青フラッシュ→白フラッシュ→シンクロフラッシュの順に切り替わります。

同期フラッシュモード: ライトがオフの状態でボタンを2回押すと、2個のGOBER 2の同期フラッシュモードに入ります。同期フラッシュモードでボタンを1回押すと、2個のGOBER 2のSOSモードを有効にします。SOSモードを終了するには、ボタンを1回押すと、保存されたモードに戻ります。

アラートペアリング: ライトがオンの状態で、2個のGOBER 2を10センチの距離に近づけてボタンを10秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。ペアリングが成功すると、2個のGOBER 2は4秒間緑色に点灯します。ペアリングがタイムアウトしたり、ペアリングに失敗したりすると、2個のGOBER 2は4秒間青色に点灯します。ペアリングが成功すると、定常モードにアラートモードが追加されます。1個のGOBER 2がアラートモードに切り替わると、もう1個のGOBER 2が自動的に追従します。同様に、1個のGOBER 2が他のモードに切り替わると、もう1個のGOBER 2も追従します。ペアリングとシンクロは、アラートモードの変更にのみ適用されます。他のモードには適用されません。

KR | 한국어

작동 지침

켜기/끄기: 빛을 켜거나 끄려면 버튼을 1초 동안 길게 누르세요.

모드 변경: 빛이 켜져 있을 때 버튼을 두 번 눌러 상수 모드와 경보 모드 사이를 전환하세요. 상수 모드에서는 버튼을 한 번 눌러 빨강 →녹색 →파랑 →흰색 →RGB 체이스 →경보 →빨강.. 사이를 전환하세요. 플래시 모드에서는 버튼을 한 번 눌러 빨강 플래시 →녹색 플래시 →파랑 플래시 →흰색 플래시 →동기 플래시 사이를 전환하세요.

동기 플래시 모드: 빛이 꺼져 있을 때 두 GOBER 2 버튼을 3초 동안 길게 누르면 동기 플래시 모드에 들어갑니다.

동기 플래시 모드에서 GOBER 2 버튼을 한 번 누르면 두 GOBER 2 모두에 대한 SOS 모드가 활성화됩니다. 한 번 누르면 SOS 모드를 종료하고 저장된 모드로 돌아갑니다.

TW | 繁體中文

操作說明

開/關: 長按按鍵1秒鐘即可開啟或關閉。

切換模式: 燈開啟時，雙擊按鍵即可在常亮模式和警報模式之間切換。常亮模式下，單擊按鍵即可循環切換：紅色 →綠色 →藍色 →白色 →RGB 追逐 →警報 →紅色。閃爍模式下，單擊按鍵即可循環切換：紅色閃爍 →綠色閃爍 →藍色閃爍 →白色閃爍 →紅色閃爍。

同步閃爍模式: 關燈狀態下，長按兩個GOBER 2按鍵3秒鐘進入同步閃爍模式。

在同步閃爍模式下，長按任意一個GOBER 2按鍵即可啟動兩個GOBER 2的SOS模式，再次單擊即可退出SOS模式，回到之前的模式。

警報配對/閃爍: 燈開啟狀態下，將兩個GOBER 2放置在10公分內，長按按鍵10秒鐘進入配對模式。兩個GOBER 2會常亮綠色4秒鐘，表示配對成功（出廠配對）。配對失敗或超時，兩個GOBER 2會常亮藍色4秒鐘。配對成功後，常亮模式會新增一個警報模式。一個GOBER 2切換到警報模式後，另一個GOBER 2會自動跟隨。同樣，一個GOBER 2切換到其他模式後，另一個GOBER 2也會跟隨。配對和同步僅適用於警報模式的變化，不適用其他模式。

FR | Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE/ARRÊT : Appuyez et maintenez le bouton pendant 1 seconde pour allumer/éteindre la lumière.

CHANGEMENT DE MODES : Lorsque la lumière est allumée, appuyez deux fois sur le bouton pour changer entre le mode constant et le mode clignotant.

En mode constant, appuyez une fois sur le bouton pour faire défiler les couleurs : Rouge →Vert →Bleu →Blanc →RGB Chase →Alerte →Rouge.. En mode clignotant, appuyez une fois sur le bouton pour faire défiler : Clignotement Rouge →Clignotement Vert →Clignotement Bleu →Clignotement Blanc →Clignotement Rouge...

MODE CLIGNOTEMENT SYNC : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez et maintenez les boutons de deux appareils GOBER 2 simultanément pendant 3 secondes pour entrer en mode Clignotement Sync.

Lorsque vous êtes en mode Clignotement Sync, appuyez une fois sur le bouton d'un GOBER 2, et les deux GOBER 2 passeront simultanément en Clignotement Rouge →Clignotement Vert →Clignotement Bleu →Clignotement Blanc →RGB Chase →Clignotement Rouge...

MODE SOS : Lorsque la lumière est allumée, appuyez trois fois sur le bouton pour entrer en mode SOS. En mode Clignotement Sync, appuyez trois fois sur le bouton d'un GOBER 2 pour activer le mode SOS pour les deux GOBER 2, et appuyez une fois pour quitter le mode SOS et revenir au mode mémorisé.

AVERTISSEMENT/PÉRIODE ALERTES: Lorsque les lumières sont allumées, placez les deux GOBER 2 à moins de 10 centimètres et appuyez longuement sur les deux boutons pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appariement.Les deux GOBER 2 seront constamment verts

pendant 4 secondes, indiquant un appariement réussi (appairés par défaut d'usine). Si l'appariement échoue, les deux GOBER 2 seront constamment bleus pendant 4 secondes.

Après un appariement réussi, un mode Alerte est ajouté au mode constant. Lorsque un GOBER 2 passe en mode Alerte, l'autre GOBER 2 suit automatiquement. De même, si l'un sort du mode Alerte, le GOBER 2 apparié le fait également. Cette synchronisation ne s'applique qu'aux changements de mode Alerte, pas aux autres modes.

IT | Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: Premere e tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere/spegnere la luce.

CAMBIO MODI: Quando la luce è accesa, premere due volte il pulsante per passare tra la modalità costante e la modalità di allineamento. Entrando GOBER 2 diventeranno verdi per 4 secondi, confermando un abbinamento riuscito (abbinato in fabbrica). Se l'abbinamento fallisce, i due GOBER 2 diventeranno blu per 4 secondi.

Dopo un abbinamento riuscito, viene aggiunta una modalità di Alerta al modo costante. Quando un GOBER 2 passa alla modalità Alerta, l'altro GOBER 2 lo seguirà automaticamente.

SK | Slovenskýjazyk

NÁVOD NA ZAPOJENIE

ZAPNUTIE/VYPNUTIE: Stlačte a držte tlačidlo na 1 sekundu, aby ste zapli/vypli svetlo.

SPREMENI NAČINE: Ko je luč aktivirana, pritisnite gumb dvakrat, da preklopite med stalnim načinom in utripajočim načinom. Na ob v stalnem načinu, pritisnite gumb enkrat, da preklopite med Rdeče →Zelena