# Tattoo Portable Bluetooth Printer

A46



## Instruction Manua

**APP Download**

ios Android

**Driver Download**

https://www.luckjingle.com/driverDetail?id=7

## Product Information

| | |
|---|---|
| Product name: | Tattoo Portable Bluetooth Printer |
| Product number: | APA46Y |
| Product weight: | 516g |
| Product size: | 266mm*59mm*31mm |
| Print type: | Thermal printing |
| Input voltage: | DC 5V/2A |
| Battery capacity: | 1500mAh(7.4V) |
| Automatic shut-down: | 30min |
| Standby time: | About 30 days |
| Charging time: | About 3 hours |
| Continuous printing: | 90 sheets of tattoo printing paper |
| Paper width specifications: | 210mm or 216mm |
| Charging port: | Type-C |

EN

## Product introduction

Power button Long press for 3 seconds to turn on/off

## App download

**Mobile Download**

Search"**Luck Jingle**" in the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Switch machine

Power on: Press and hold the power button for 3S until the indicator light is on.

Shutdown: Press and hold the power button for 3S until the indicator light goes out.

★ Pull out the interlayer paper in the middle of the tattoo printing paper then tear off the yellow paper, put the white front side neatly into the printer input port, and the printing paper will be sucked in automatically

## Connect application

After the device is turned on, open the APP, click the"Not Connected" button in the upper right corner,enter the "Add Device" list, click the device to connect to Bluetooth, and then print.

★ Tipps: When connecting, please make sure that the Bluetooth of the mobilephone is turned on, and the device is close to the mobile phone

## Safety and precautions

❶Do not charge or use the printer in high temperature, humid or dusty places.
❷Please use 5V2A input to charge, you can use mobile phone power adapter to charge.
❸After printing, do not touch the print head directly to prevent overheating and scalding.
❹Please insert or pull out the charging cable gently to avoid damage to the interface due to excessive force.
❺Improper charging may cause print head damage.
❻Unplug the charging cable in time after charging is completed.
❼Place the machine on a firm and stable level to prevent the machine from slipping and being damaged.
❽When not using the machine for a long time, please turn off the power of the machine.
❾Prevent foreign matter from entering the machine, so as not to cause malfunction or other risks.

## FCC Statement

1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference,
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate the equipment.Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class Bdigital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to providereasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and,not installed and used in accordance with the instructions,mayharmfulcauseinterference to radio communications.However,there is no guarantee that interferencewill not occur ina particular installationif this eauipment does cause harmfuinterference to radio or television reception,which can be determined by turning theequipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures.
・ Reorienter relocate the receiving antenna.
・ Increase the separation between the equipment and receiver.
・ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.
・ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Operating procedure

Remove the②Transparent protective sheet and④Yellow backboard.That leaves ① White transfer paper and③ Ink page

Open the printer, Insert the ①White transfer paper and③ Ink page,with the White transfer paper facing up

Note: Tattoo printer in the absence of paper, the indicator light will blink, this is a normalphenomenon.The quality of the transfer paper will affect the printing effect (the quality of the transfer paper is determined by the uniformity of the ink sheet)

## Large multi-copy printing clipping function

Select image crop vertical plus 1, cross plus 1, you can print 4 pieces of Mosaic pattern




FR

## Présentation du produit

Bouton d'alimentation
Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil

## Téléchargement de l'application

**Téléchargement mobile**

Rechercher « **Luck Jingle** » dans l'App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Interrupteur

Allumer : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

Éteindre : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

Retirer le papier intercalaire au milieu du papier d'impression de tatouage, puis déchirer le papier jaune, placer la face blanche proprement dans le port d'entrée de l'imprimante, et le papier d'impression sera aspiré automatiquement.

## Connecter l'application

Une fois l'appareil allumé, ouvrez l'APP, cliquez sur le bouton « Non connecté » dans le coin supérieur droit, entrez dans la liste « Ajouter un appareil », cliquez sur l'appareil à connecter à Bluetooth, puis imprimez.

★ Conseils : Lors de la connexion, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone portable est activé et que l'appareil est proche du téléphone portable.

## Sécurité et précautions

❶Ne chargez pas et n'utilisez pas l'imprimante à des températures élevées, dans des endroits humides ou poussiéreux.
❷Veuillez utiliser une entrée de 5V2A pour charger l'imprimante, vous pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation de votre téléphone portable pour charger l'imprimante.
❸Après l'impression, ne touchez pas directement la tête d'impression afin d'éviter toute surchauffe ou brûlure.
❹Insérez ou retirez doucement le câble de chargement pour éviter d'endommager l'interface en raison d'une force excessive.
❺Une charge incorrecte peut endommager la tête d'impression.
❻Débranchez le câble de chargement à temps après la fin de la charge.
❼Placez l'appareil sur un support solide et stable pour éviter qu'il ne glisse et ne soit endommagé.
❽Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le mettre hors tension.
❾Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans la machine, afin de ne pas provoquer de dysfonctionnement ou d'autres risques.

## Procédure d'utilisation

Retirer la feuille de protection transparente②et le panneau arrière jaune④, ce qui laisse ①le papier de transfert blanc et③la page d'encre.

Ouvrez l'imprimante, insérez le papier transfert blanc et la page d'encre, avec le papier transfert blanc vers le haut.

La qualité du papier de transfert affecte l'effet d'impression (la qualité du papier de transfert est déterminée par l'uniformité de la feuille d'encre).

## Fonction de découpage pour l'impression de grandes copies multiples

Sélectionnez le rognage d'image vertical plus 1, croisé plus 1, vous pouvez imprimer 4 pièces de motif mosaïque.

DE

## Produktvorstellung

Einschalttaste 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten



## App herunterladen

**Handy-Download**

Suchen Sie „**Luck Jingle**" im App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Gerät einschalten

Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte leuchtet.

Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt.

Ziehen Sie das Zwischenläufer-papier in der Mitte des Tätowierpapiers heraus, reißen Sie das gelbe Papier ab und legen Sie die weiße Vorderseite in den Druckereingang, das Papier wird automatisch angesaugt.

## Anwendung anschließen

Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, öffnen Sie die APP, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nicht verbunden" in der oberen rechten Ecke, gehen Sie in die Liste „Gerät hinzufügen", klicken Sie auf das Gerät, um es mit Bluetooth zu verbinden, und drucken Sie dann.

★ Tipps: Wenn Sie eine Verbindung herstellen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Bluetooth des Mobiltelefons eingeschaltet ist und sich das Gerät in der Nähe des Mobiltelefons befindet.

## Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

❶Laden Sie den Drucker nicht auf und verwenden Sie ihn nicht bei hohen Temperaturen, in feuchten oder staubigen Umgebungen.
❷Bitte verwenden Sie zum Aufladen einen 5V2A-Eingang, Sie können zum Aufladen auch einen Handy-Netzadapter verwenden.
❸Berühren Sie nach dem Drucken nicht direkt den Druckkopf, um Überhitzung und Verbrühungen zu vermeiden.
❹Stecken Sie das Ladekabel vorsichtig ein oder ziehen Sie es heraus, um eine Beschädigung der Schnittstelle durch übermäßigen Kraftaufwand zu vermeiden.
❺Unsachgemäßes Aufladen kann zu Schäden am Druckkopf führen.
❻Ziehen Sie das Ladekabel rechtzeitig ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
❼Stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage, um zu verhindern, dass das Gerät verrutscht und beschädigt wird.
❽Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus.
❾Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät, um Fehlfunktionen oder andere Risiken zu vermeiden.

## Arbeitsablauf

Entfernen Sie die ② Transparente Schutzfolie und die ④Gelbe Rückwand, so dass ①weiße Transferpapier und ③Tintenblatt übrig bleiben.

Öffnen Sie den Drucker, legen Sie das ①weiße Transferpapier und die③ Tintenseite ein, wobei das weiße Transferpapier nach oben zeigt.

Hinweis: Wenn der Tattoo-Drucker kein Papier hat, blinkt die Kontrollleuchte, dies ist ein normales Phänomen, die Qualität des Transferpapiers beeinflusst den Druckeffekt (die Qualität des Transferpapiers wird durch die Gleichmäßigkeit der Tinte bestimmt),

## Beschneidungsfunktion für große Mehrfachkopien

Wählen Sie Bildausschnitt vertikal plus 1, Kreuz plus 1, können Sie 4 Stücke von Mosaik-Muster drucken




IT

## Introduzione al prodotto

Pulsante di accensione Premere a lungo per 3 secondi per accendere/spegnere il prodotto

## Download dell'app

**Scaricamento mobile**

Cercare "**Luck Jingle**" nell'App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Interruttore della macchina

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3S finché l'indicatore luminoso non si accende.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3S fino a quando la spia si spegne.

Estrarre la carta intercalare al centro della carta da stampa del tatuaggio, quindi strapparre la carta gialla, inserire ordinatamente il lato anteriore bianco nella porta di ingresso della stampante e la carta da stampa verrà aspirata automaticamente.

## Collegare l'applicazione

Dopo aver acceso il dispositivo, aprire l'applicazione, fare clic sul pulsante "Non connesso" nell'angolo in alto a destra, accedere all'elenco "Aggiungi dispositivo", fare clic sul dispositivo da collegare al Bluetooth e quindi stampare.

★ Suggerimenti: durante la connessione, assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia acceso e che il dispositivo sia vicino al telefono cellulare.

## Sicurezza e precauzioni

❶Non caricare o utilizzare la stampante in luoghi ad alta temperatura, umidi o polverosi.
❷Per la ricarica utilizzare un ingresso di 5 V2A; per la ricarica è possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione del telefono cellulare.
❸Dopo la stampa, non toccare direttamente la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e scottature.
❹Inserire o estrarre il cavo di ricarica con delicatezza per evitare di danneggiare l'interfaccia a causa di una forza eccessiva.
❺Una carica impropria può causare danni alla testina di stampa.
❻Scollegare tempestivamente il cavo di ricarica al termine della carica.
❼Posizionare la macchina su un piano stabile per evitare che scivoli e si danneggi.
❽Quando non si utilizza la macchina per un lungo periodo, spegnerla.
❾Evitare che corpi estranei entrino nella macchina, per non causare malfunzionamenti o altri rischi.

## Procedura operativa

Rimuovere il foglio protettivo ②trasparente e il pannello posteriore④giallo, lasciando così ①la carta di trasferimento bianca e③la pagina inchiostro.

Aprire la stampante, inserire la carta di trasferimento bianca e la pagina inchiostro, con la carta di trasferimento bianca rivolta verso l'alto.

Nota: In assenza di carta, la spia luminosa della stampante per tatuaggi lampeggia; si tratta di un fenomeno normale. La qualità della carta di trasferimento influisce sull'effetto di stampa (la qualità della carta di trasferimento è determinata dall'uniformità del foglio di inchiostro).

## Funzione di ritaglio per stampa multicopia di grandi dimensioni

Selezionare il ritaglio dell'immagine verticale più 1, croce più 1, è possibile stampare 4 pezzi di modello Mosaico




ES

## Presentación del producto

Botón de encendido Pulsación larga durante 3 segundos para encender/apagar

## Descarga de la aplicación

**Descarga para móvil**

Buscar «**Luck Jingle**» en la App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Interruptor de la máquina

Encender: Mantén pulsado el botón de encendido durante 3S hasta que se encienda el indicador luminoso.

Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz indicadora se apague.

Extraiga el papel intercalado en el centro del papel de impresión de tatuajes, luego arranque el papel amarillo, coloque la cara frontal blanca cuidadosamente en el puerto de entrada de la impresora y el papel de impresión se aspirará

## Conectar la aplicación

Después de encender el dispositivo, abra la aplicación, haga clic en el botón «No conectado» en la esquina superior derecha, entre en la lista «Añadir dispositivo», haga clic en el dispositivo para conectarse a Bluetooth, y luego imprima.

★ Consejos: Al realizar la conexión, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil está activado y de que el dispositivo está cerca del teléfono móvil.

## Seguridad y precauciones

❶No cargue ni utilice la impresora en lugares con altas temperaturas, húmedos o polvorientos.
❷Por favor, utilice una entrada de 5V2A para cargar, puede utilizar el adaptador de corriente del teléfono móvil para cargar.
❸Después de imprimir, no toque directamente el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamientos y quemaduras.
❹Por favor, inserte o extraiga el cable de carga suavemente para evitar daños en la interfacel debido a una fuerza excesiva.
❺Una carga incorrecta puede dañar el cabezal de impresión.
❻Desenchufe el cable de carga a tiempo una vez finalizada la carga.
❼Coloque el aparato sobre una superficie firme y estable para evitar que se deslice y se dañe.
❽Si no va a utilizar la impresora durante un período prolongado, apáguela.
❾Evite que entren cuerpos extraños en la máquina, para no causar fallos de funcionamiento u otros riesgos.

## Procedimiento de funcionamiento

Retire la ②hoja protectora transparente④ y el ①papel de transferencia blanco③ y la ④página de tinta③.

Abra la impresora, inserte el ①Papel de transferencia blanco y la③Página de tinta,con el papel de transferencia blanco hacia arriba.

Nota: Impresora de tatuajes en la ausencia de papel, la luz indicadora parpadeará, esto es un normalphenenon.The calidad del papel de transferencia afectará el efecto de impresión (la calidad del papel de transferencia está determinada por la uniformidad de la hoja de tinta)

## Función de recorte de impresión multicopia de gran tamaño

Seleccione el recorte de imagen vertical más 1, cruz más 1, puede imprimir 4 piezas de patrón de mosaico




CZ

## Představení produktu

Tlačítko napájení Dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete/vypnete zařízení

## Stažení aplikace

**Stažení mobilního telefonu**

Vyhledejte „**Luck Jingle**" v App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Připojení aplikace

Po zapnutí zařízení otevřete aplikaci APP, klikněte na tlačítko „Nepřipojeno" v pravém horním rohu, vstupte do seznamu „Přidat zařízení", klikněte na zařízení, které chcete připojit k Bluetooth, a poté tiskněte.

★ Tipy: Při připojování se ujistěte, že je Bluetooth mobilního telefonu zapnutý a zařízení je v blízkosti mobilního telefonu.

## Bezpečnost a bezpečnostní opatření

❶Nenabíjejte ani nepoužívejte tiskárnu při vysokých teplotách, ve vlhkém nebo prašném prostředí.
❷K nabíjení používejte vstup 5 V2 A, k nabíjení můžete použít napájecí adaptér mobilního telefonu.
❸Po tisku se nedotýkejte přímo tiskové hlavy, abyste zabránili přehřátí a opaření.
❹Nabíjecí kabel zasouvejte nebo vytahujte opatrně, aby nedošlo k poškození interfaceiu v důsledku nadměrné síly.
❺Nesprávné nabíjení může způsobit poškození tiskové hlavy.
❻Po ukončení nabíjení včas odpojte nabíjecí kabel.
❼Umístěte stroj na pevnou a stabilní podložku, abyste zabránili jeho skluzovutí a poškození.
❽Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení stroje.
Zabraňte vniknutí cizích těles do stroje, aby nedošlo k poruše
❾nebo jiným rizikům.

## Provozní postup

Odstraňte②transparentní ochrannou fólii a④žlutou zadní desku, tím zůstane ① bílý přenosový papír a③ inkoustová stránka.

Otevřete tiskárnu, vložte ① Bílý přenosový papír a③ Inkoustovou stránku, bílým přenosovým papírem nahoru.

Poznámka: Tetovací tiskárna v případě nepřítomnosti papíru, kontrolka bude blikat, to je normální jev, kvalita přenosového papíru ovlivní efekt tisku (kvalita přenosového papíru je dána rovnoměrností inkoustového archu).

## Funkce ořezu při tisku velkého počtu kopií

Zvolte ořez obrazu vertikální plus 1, křížový plus 1, můžete vytisknout 4 kusy mozaikového vzoru




NL

## Product introductie

Aan/uit-knop Druk lang (3 seconden) om aan/uit te zetten



## App downloaden

**Mobiel downloaden**

Zoek "**Luck Jingle**" in de App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Schakelaar machine

Aanzetten: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt tot het indicatielampje brandt.

Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop 3S ingedrukt tot het indicatielampje uitgaat.

Trek het tussenlaagpapier uit het midden van het tatoeagepapier, scheur vervolgens het gele papier af, plaats de witte voorkant netjes in de printeringang en het printpapier wordt automatisch aangezogen.

## Applicatie aansluiten

Nadat het apparaat is ingeschakeld, opent u de APP, klikt u op de knop "Niet verbonden" in de rechterbovenhoek, opent u de lijst "Apparaat toevoegen", klikt u op het apparaat dat u wilt verbinden met Bluetooth en drukt u af.

★ Tips: Zorg er bij het verbinden voor dat Bluetooth van de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat het apparaat zich dicht bij de mobiele telefoon bevindt.

## Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

❶Laad of gebruik de printer niet bij hoge temperaturen of op vochtige of stoffige plaatsen.
❷Gebruik een 5V2A input om op te laden, u kunt de voedingsadapter van uw mobiele telefoon gebruiken om op te laden.
❸Raak de printkop na het afdrukken niet direct aan om oververhitting en verbranding te voorkomen.
❹Steek de oplaadkabel er voorzichtig in of trek hem er voorzichtig uit om schade aan de interface door overmatige kracht te voorkomen.
❺Onglust opladen kan schade aan de printkop veroorzaken.
❻Haal de oplaadkabel tijdig uit het stopcontact nadat het opladen is voltooid.
❼Plaats de machine op een stevige en stabiele ondergrond om te voorkomen dat de machine wegglijdt en beschadigd raakt.
❽Schakel het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.
Voorkom dat er vreemde stoffen in het apparaat terechtkomen,
❾zodat er geen storingen of andere risico's kunnen optreden.

## Bedieningsprocedure

Verwijder het②Transparante beschermvel en④Gele backboard. Dan blijft er①Wit transferpapier en③Inkpagina over.

Open de printer, plaats het witte transferpapier en de inktpagina met het witte transferpapier naar boven.

Opmerking: Als er geen papier in de tatoeageprinter zit, knippert het indicatorlampje, dit is een normaal verschijnsel. De kwaliteit van het transferpapier beïnvloedt het drukeffect (de kwaliteit van het transferpapier wordt bepaald door de uniformiteit van het inktvel).

## Grote multi-copy print knipfunctie

Selecteer beeldsnede verticaal plus 1, kruis plus 1, je kunt 4 stukken mozaiekpatroon afdrukken




SE

## Introduktion av produkten

Strömknapp Tryck länge i 3 sekunder för att slå på / av



## Ladda ner appen

**Nedladdning av mobil**

Sök efter "**Luck Jingle**" i App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Strömbrytare maskin

Slå på strömmen: Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder tills indikatorlampan tänds.

Avstängning: Tryck och håll in strömbrytaren i 3 sekunder tills indikatorlampan släcknar.

Dra ut mellanläggspapperet i mitten av tatueringspapperet, riv sedan av det gula papperet, lägg den vita framsidan snyggt i skrivarens ingångsport och tryckpapperet sugs in automatiskt

## Anslut applikationen

När enheten är påslagen öppnar du APP, klickar på knappen "Inte ansluten" i det övre högra hörnet, går in i listan "Lägg till enhet", klickar på enheten för att ansluta till Bluetooth och skriver sedan ut.

★ Tips: När du ansluter, se till att mobiltelefonens Bluetooth är påslagen och att enheten är nära mobiltelefonen.

## Säkerhet och försiktighetsåtgärder

❶Ladda eller använd inte skrivaren på platser med hög temperatur, fukt eller damm.
❷Använd 5V2A-ingång för att ladda, du kan använda strömadapter för mobiltelefon för att ladda.
❸Rör inte skrivhuvudet direkt efter utskrift för att förhindra överhettning och skållning.
❹Sätt i eller dra ut laddningskabeln försiktigt för att undvika skador på gränssnittet på grund av överdriven kraft.
❺Felaktig laddning kan orsaka skador på skrivhuvudet.
❻Koppla ur laddningskabeln i god tid efter att laddningen är klar.
❼Placera maskinen på ett fast och stabilt underlag för att förhindra att maskinen glider och skadas.
❽Stäng av strömmen till maskinen när den inte ska användas under en längre tid.
❾Förhindra att främmande föremål kommer in i maskinen, så att det inte orsakar funktionsfel eller andra risker.

## Arbetsprocedur

Ta bort det②transparenta skyddsarket och④gula bakstycket, så att①vitt överföringspapper och③ blicksida blir kvar

Öppna skrivaren, sätt i①Vitt överföringspapper och③ Blicksida, med det vita överföringspapperet vänt uppåt

Obs: Tattoo-skrivare i avsaknad av papper, indikatorlampan blinkar, detta är ett normalt fenomen.kvaliteten på överföringspapperet kommer att påverka utskriftseffekten (kvaliteten på överföringspapperet bestäms av bläckarkets enhetlighet)

## Funktion för klippning av stora utskrifter med flera kopior

Välj bildbeskärning vertikalt plus 1, kors plus 1, du kan skriva ut 4 delar av mosaikmönster

GR

## Εισαγωγή προϊόντος

Κουμπί τροφοδοσίας Πάτστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για

## Λήψη εφαρμογής

**Λήψη μέσω κινητού**

Αναζήτηση «**Luck Jingle**» στο App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Διακόπτης μηχανής

Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3S μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

Τερματισμός λειτουργίας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3S μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.



Τραβήξτε το χαρτί ενθάλωσης στρώσης στη μέση του χαρτιού εκτύπωσης τατουάζ και στη συνέχεια ξεκολλήστε το κίτρινο χαρτί, τοποθετήστε τη λευκή μπροστινή πλευρά τακτοποιημένα στη θύρα εισόδου του εκτυπωτή και το χαρτί εκτύπωσης θα αναρροφηθεί αυτόματα

## Συνδέστε την εφαρμογή

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ανοίξτε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ, κάντε κλικ στο κουμπί «Not Connected» στην επάνω δεξιά γωνία, εισέλθετε στη λίστα «Add Device» (Προσθήκη συσκευής), κάντε κλικ στη συσκευή για σύνδεση με Bluetooth και, στη συνέχεια, εκτυπώστε.

★ Συμβουλές: Κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο και ότι η συσκευή βρίσκεται κοντά στο κινητό τηλέφωνο.

## Ασφάλεια και προφυλάξεις

❶Μην φορτίζετε και μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρούς ή σκονισμένους χώρους.
❷Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε είσοδο 5V2A για τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα ρεύματος κινητού τηλεφώνου για τη φόρτιση.
❸Μετά την εκτύπωση, μην αγγίζετε απευθείας την κεφαλή εκτύπωσης για να αποφύγετε την υπερβολική ζέστη και τα ζεμάτισμα.
❹Παρακαλούμε εισάγετε ή τραβήξτε το καλώδιο φόρτισης απαλά για να αποφύγετε ζημιά στη διεπαφή λόγω υπερβολικής δύναμης.
❺Η ακατάλληλη φόρτιση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή εκτύπωσης.
❻Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης εγκαίρως μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
❼Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα σταθερό και σταθερό επίπεδο για να αποφύγετε την ολίσθηση και τη ζημιά του μηχανήματος.
❽Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του μηχανήματος.
❾Αποτρέψτε την είσοδο ξένων ουσιών στο μηχάνημα, ώστε να μην προκληθεί δυσλειτουργία ή άλλοι κίνδυνοι.

## Διαδικασία λειτουργίας




Αφαιρέστε το②διαφανές προστατευτικό φύλλο και το ④Κίτρινο πίσω φύλλο, έτσι μένει ①Λευκό χαρτί μεταφοράς και③Σελίδα μελάνης




Ανοίξτε τον εκτυπωτή, Τοποθετήστε το ①Λευκό χαρτί μεταφοράς και③ σελίδα μελάνης,με το λευκό χαρτί μεταφοράς στραμμένο προς τα πάνω

Σημείωση: Ο εκτυπωτής τατουάζ έλλειψη χαρτιού, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει, αυτό είναι ένα φυσιολογικόφαινόμενο.Η ποιότητα του χαρτιού μεταφοράς θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της εκτύπωσης (η ποιότητα του χαρτιού μεταφοράς καθορίζεται από την ομοιομορφία του φύλλου μελάνης)

## Μεγάλη λειτουργία αποκοπής πολλαπλών αντιγράφων εκτύπωσης

Επιλέξτε περικοπή εικόνας κάθετη συν 1, σταυρός συν 1, μπορείτε να εκτυπώσετε 4 κομμάτια μοτίβου μωσαϊκού




PL

## Wprowadzenie do produktu

Przycisk zasilania Długie naciśnięcie przez 3 sekundy włącza/wyłącza urządzenie



## Pobieranie aplikacji

**Pobieranie na urządzenia mobilne**

Wyszukaj „**Luck Jingle**" w App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

iOS Android

## Przełącznik urządzenia

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż zaświeci się wskaźnik.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż zgaśnie kontrolka.



Wyciągnij papier międzywarstwowy znajdujący się pośrodku papieru do drukowania tatuażu, a następnie oderwij żółty papier, umieść białą przednią stronę starannie w porcie wejściowym drukarki, a papier do drukowania zostanie zassany automatycznie

## Podłącz aplikację

Po włączeniu urządzenia otwórz aplikację, kliknij przycisk „Nie połączono" w prawym górnym rogu, wejdź na listę „Dodaj urządzenie", kliknij urządzenie, aby połączyć się z Bluetooth, a następnie wydruku.

★ Wskazówki: Podczas łączenia upewnij się, że Bluetooth telefonu komórkowego jest włączony, a urządzenie znajduje się blisko telefonu komórkowego.

## Bezpieczeństwo i środki ostrożności

❶Nie ładuj ani nie używaj drukarki w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotnych lub zakurzonych.
❷Do ładowania należy użyć wejścia 5V2A, do ładowania można użyć zasilacza do telefonu komórkowego.
❸Po zakończeniu drukowania nie dotykaj bezpośrednio głowicy drukującej, aby zapobiec przegrzaniu i poparzeniu.
❹Kabel ładowania należy wkładać lub wyciągać delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia interfejsu z powodu nadmiernej siły.
❺Niewłaściwe ładowanie może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
❻Po zakończeniu ładowania należy

## Alkalmazás letöltése

**Mobil letöltés**

Keresd meg a „**Luck Jingle**" szót az App Store-ban.

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## Kapcsológép

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3S-ig, amíg a jelzőfény fel nem gyullad.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3S-ig, amíg a jelzőfény kialszik.

※ Húzza ki a tetováló nyomtatópapír közepén lévő rétegközi papírt, majd tépje le a sárga papírt, a fehér eljáló oldalát tegye szépen a nyomtató bemeneti nyílásába, és a nyomtatópapír automatikusan beszívódik.

## Csatlakoztassa az alkalmazást

A készülék bekapcsolása után nyissa meg az APP-ot, kattintson a „Nem csatlakozott/a" gombra a jobb felső sarokban, lépjen be az „Add Device" listába, kattintson a Bluetooth-hoz csatlakoztatandó eszközre, majd nyomtasson.

★ Tippek: A csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva, és a készülék közel van a mobiltelefonhoz.

## Biztonsági és óvintézkedések

❶ Ne tűtse vagy használja a nyomtatót magas hőmérsékleten, párás vagy poros helyen.
❷ Kérjük, a töltéshez használjon 5V2A bemenetet, a töltéshez használhatja a mobiltelefon hálózati adapterét.
❸ Nyomtatás után ne érintse meg közvetlenül a nyomtatófejet a túlmelegedés és a leforrázás elkerülése érdekében.
❹ Kérjük, óvatosan helyezze be vagy húzza ki a töltőkábelt, hogy elkerülje az interfész túlzott mértékű miatti sérülését.
❺ A nem megfelelő töltés a nyomtatófej károsodását okozhatja.
❻ A töltés befejezése után időben húzza ki a töltőkábelt.
❼ Helyezze a készüléket szilárd és stabil talajra, hogy megakadályozza a készülék elcsúszását és sérülését.
❽ Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, kapcsolja ki a gépet. Kerülje el, hogy idegen anyagok kerüljenek a gépbe, hogy ne okozzanak meghibásodást vagy egyéb kockázatot.

## Üzemeltetési eljárás




Távolítsa el a②Transparens védőfóliát és a③Sárga hátlapot. Így marad ①Fehér transzferpapír és③Ink lap.

Nyissa ki a nyomtatót, helyezze be a ①Fehér transzferpapírt és a③ tintacsíkot úgy, hogy a fehér transzferpapír felfelé nézzen.

Megjegyzés: A tetoválónyomtató papír hiányában a jelzőfény villogni fog, ez egy normális jelenség.A transzferpapír minősége befolyásolja a nyomtatási hatást (a transzferpapír minőségét a tinta lap egyenletessége határozza meg).

## Nagy több példányos nyomtatás vágási funkció

Válassza ki a képkivágás függőleges plusz 1, kereszt plusz 1, akkor nyomtathat 4 darab mozaikmintát

## Introduktion til produktet

Tænd/sluk-knap Tryk længe i 3 sekunder for at tænde/slukke

## Download af app

**Download af mobil**

Søg efter »**Luck Jingle**« i App Store

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## Skift maskine

Tænd for den: Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder, indtil indikatorlampen lyser.

Lukker ned: Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder, indtil indikatorlampen slukker.

※ Træk mellemlagspapiret ud midt i tatoveringsprintpapiret, riv derefter det gule papir af, sæt den hvide forside pænt ind i printerens indgangsport, og printpapiret suges automatisk ind.

## Tilslut applikationen

Når enheden er tændt, skal du åbne APP'en, klikke på knappen »Not Connected« i øverste højre hjørne, gå ind på listen »Add Device«, klikke på enheden for at oprette forbindelse til Bluetooth og derefter udskrive.

★ Tips: Når du opretter forbindelse, skal du sørge for, at mobiltelefonens Bluetooth er tændt, og at enheden er tæt på mobiltelefonen.

## Sikkerhed og forholdsregler

❶ Opbal eller brug ikke printeren ved høje temperaturer eller på hyttige eller støvede steder.
❷ Brug 5V2A-indgang til at oplade, du kan bruge mobiltelefonens strømadapter til at oplade.
❸ Efter udskrivning må du ikke røre direkte ved printhovedet for at undgå overophedning og skoldning.
❹ Indsæt eller træk ledekablet forsigtigt ud for at undgå skader på grænsefladen på grund af for stor kraft.
❺ Forkert opladning kan beskadige printhovedet.
❻ Tag ledekablet ud i god tid, når opladningen er afsluttet.
❼ Placer maskinen på et fast og stabilt underlag for at forhindre, at den glider og bliver beskadiget.
❽ Når du ikke bruger maskinen i længere tid, skal du slukke for strømmen til maskinen.
❾ Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, så der ikke opstår funktionsfejl eller andre risici.

## Betjeningsprocedure

Fjern det②gennemsigtige beskyttelsesark og den③gule bagplade, så der er ①hvidt overførselspapir og③ blækside tilbage.

Åbn printeren, indsæt ①hvidt overføringspapir og③ blækside, med det hvide overføringspapir opad.

Bemærk: Hvis der ikke er papir i tatoveringsprinteren, vil indikatorlampen blinke, det er et normalt fænomen. Kvaliteten af transferpapiret vil påvirke udskrivningseffekten (kvaliteten af transferpapiret bestemmes af blæksarkets ensartethed).

## Funktion til beskæring af store udskrifter med flere kopier

Vælg billedbeskæring lodret plus 1, kryds plus 1, du kan udskrive 4 stykker mosaikmønster

## JP

## 製品紹介

電源ボタン 3秒長押してオン/オフ

## アプリダウンロード

**モバイルダウンロード**

App Storeで「Luck Jingle」を検索

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## スイッチ

電源オン: インジケータランプが点灯するまで、電源ボタンを3秒間長押しします。

シャットダウン インジケータランプが消えるまで電源ボタンを3秒間長押しする。

※ タトゥー印刷用紙の真ん中にある中間紙を引き出してから、黄色い紙を破り、白い表側をきれいにプリンタ入力ナポートに入れると、印刷用紙が自動的に吸い込まれます。

## アプリケーションの接続

デバイスの電源をふれた後、APPを開き、右上の「未接続」ボタンをクリックし、「デバイスの追加」リストに入り、Bluetoothに接続するデバイスをクリックし、印刷します。

★ヒント:接続すると、携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認し、デバイスが携帯電話の近くにあることを確認してください。

## 安全と注意事項

❶ 高温、多湿、ホコリの多い場所で充電や使用しないでください。
❷ 充電には5V2A入力を使用し、携帯電話の電源アダプタを使用することができます。
❸ 印刷後、過熱ややけどを防ぐため、プリントヘッドに直接触れないでください。
❹ 過度な力によるインターフェイスの損傷を避けるため、充電ケーブルは静かに抜き差ししてください。
❺ 不適切な充電はプリントヘッドを損傷する恐れがあります。
❻ 充電が完了したら、充電ケーブルを抜いてください。
❼ 本機が滑って破損するのを防ぐため、本機は しっかりと安定した場所に置いてください。
❽ 本機を長時間使用しないときは、電源を切ってください。
❾ 故障の原因になることがありますので、異物が入らないようにしてください。

## 操作手順




透明保護シート②④黄色のバックボードをはがし、①白転写紙と③インクページを抜す。

プリンターを開き、①白色転写紙と③インクページを白色転写紙を上にしてセットします。

注:用紙がない場合のタトゥープリンタは、インジケータランプが点滅し、これはnormalphenomenon.The転写紙の品質は、印刷効果に影響を与えます(転写紙の品質は、インクシートの均一性によって決定されます)。

## 大型マルチコピー印刷クリッピング機能

イメージクロップ垂直プラス1、クロスプラス1を選択すると、モザイクパターンの4枚を印刷することができます。

## KR

## 제품 소개

전원 버튼을 3초간 길게 눌러 켜기/끄기

## 앱 다운로드

**모바일 다운로드**

앱스토어에서 "Luck Jingle"을 검색하세요.

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## 기기 전환

전원을 켭니다: 표시등이 켜질 때까지 전원 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

종료하기: 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

※ 타투 인쇄 용지 중간에 있는 중간지를 당겨서 노란색 용지를 찢어내고 한쪽 면면을 프린터 입력 포트에 갖춘하게 넣으면 인쇄 용지가 자동으로 빨려 들어갑니다.

## 애플리케이션 연결

장치가 켜진 후 연을 열고 오른쪽 상단의 "연결되지 않음"버튼을 클릭하고 "장치 추가"목록으로 들어가 장치를 클릭하여 Bluetooth에 연결 한 다음 연결합니다.

★팁 : 연결할 때 휴대폰의 블루투스가 켜져 있고 장치가 휴대폰에 가까이 있는지 확인하십시오.

## 안전 및 주의 사항

❶고온, 습기 또는 먼지가 많은 장소에서 프린터를 충전하거나 사용하지 마세요.
❷충전할 때는 5V2A 입력을 사용하세요. 휴대폰 전원 어댑터를 사용하여 충전할 수 있습니다.
❸인쇄 후에는 과열 및 화상을 방지하기 위해 프린트 헤드를 직접 만지지 마세요.
❹과도한 힘으로 인해 인터페이스가 손상되지 않도록 충전 케이블을 부드럽게 삽입하거나 빼내세요.
❺부적절하게 충전하면 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
❻충전이 완료되면 제때에 충전 케이블을 분리하십시오.
❼제품이 미끄러져 파손되지 않도록 단단하고 안정된 곳에 놓으십시오.
❽기기를 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 끄십시오.
❾오작동이나 기타 위험을 초래하지 않도록 이물질이 기계 내부로 들어가지 않도록 하세요.

## 작동 절차

투명 보호 시트 ②와 노란색 보호필름 제거하여 ①전체 전사지와 ③인크 페이지가 남습니다.

프린터를 열고 ①전체 전사지와 ③인크 페이지를 왼쪽 전사지가 위를 향하게 하여 삽입합니다.

참고 : 용지 프린터 용지가없는 경우 표시등이 깜빡이게 이는 정상적인 현상이며 정상적인 현상은 인쇄 효과에 영향을 미칩니다 (전사지의 품질은 잉크 시트의 균일성에 따라 결정됩니다).

## 대형 다중 복사 인쇄 클리핑 기능

이미지 자르기 세로 + 1, 십자 + 1을 선택하면 모자이크 패턴 4개를 인쇄 할 수 있습니다.

## PT

## Introdução ao produto

Botão de alimentação Prima longamente durante 3 segundos para ligar/desligar

## Descarregamento da aplicação

**Transferência móvel**

Procurar "**Luck Jingle**" na App Store

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## Interruptor da máquina

Ligar: Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 3 segundos até a luz indicadora acender.

Desligar: Premir e manter premido o botão de alimentação durante 3 segundos até que a luz indicadora se apague.



※ Retirar o papel intercalar no meio do papel de impressão de tatuagens e, em seguida, rasgar o papel amarelo, colocar a parte da frente branca ordenadamente na porta de entrada da impressora e o papel de impressão será aspirado automaticamente

## Ligar a aplicação

Depois que o dispositivo for ligado, abra o APP, clique no botão "Não conectado" no canto superior direito, entre na lista "Adicionar dispositivo", clique no dispositivo para conectar ao Bluetooth e imprima.

★Dicas: Ao conectar, certifique-se de que o Bluetooth do telemóvel está ligado e o dispositivo está perto do telemóvel

## Segurança e precauções

❶ Não carregar ou utilizar a impressora em locais com temperaturas elevadas, húmidos ou com pó.
❷ Utilizar uma entrada de 5V2A para carregar, pode utilizar o adaptador de corrente do telemóvel para carregar.
❸ Após a impressão, não tocar diretamente na cabeça de impressão para evitar sobreaquecimento e escaldões.
❹ Introduzir ou retirar o cabo de carregamento com cuidado para evitar danos na interface devido a força excessiva.
❺ Um carregamento incorreto pode provocar danos na cabeça de impressão.
❻ Desligue o cabo de carregamento atempadamente após a conclusão do carregamento.
❼ Colocar a máquina num nível firme e estável para evitar que a máquina escorregue e seja danificada.
❽ Quando não estiver a utilizar a máquina durante um longo período de tempo, desligue a alimentação da máquina.
❾ Evitar a entrada de corpos estranhos na máquina, para não causar avarias ou outros riscos.

## Procedimento de funcionamento




Remova a folha de proteção transparente e o fundo amarelo, deixando ①Papel de transferência branco e③ Página de tinta

Abra a impressora, insira o papel de transferência ① White e a página de tinta③, com o papel de transferência branco voltado para cima

Nota: Impressora de tatuagem na ausência de papel, a luz indicadora piscará, este é um fenômeno normal. A qualidade do papel de transferência afetará o efeito de impressão (a qualidade do papel de transferência é determinada pela uniformidade da folha de tinta)

## Função de recorte de impressão de várias cópias grandes

Selecionar recorte de imagem vertical mais 1, cruz mais 1, pode imprimir 4 peças de padrão Mosaico

## RU

## Введение продукта

Кнопка питания Длительное нажатие в течение 3 секунд, чтобы включить / выключить

## Загрузка приложения

**Загрузка мобильного приложения**

Поиск «**Luck Jingle**» в App Store

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## Переключатель

Включить: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 с, пока не загорится индикатор.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 с, пока индикатор не погаснет.

※ Вытяните межслойную бумагу в середине бумаги для печати татуировок, затем оторвите желтую бумагу, аккуратно вставьте белую лицевую сторону во входной порт принтера, и бумага для печати будет всасываться автоматически.

## Подключите приложение

После включения устройства, откройте APP, нажмите кнопку «Не подключено» в правом верхнем углу, войдите в список «Добавить устройство», нажмите устройство для подключения к Bluetooth, а затем печатать.

★Советы: При подключении, пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона включен, и устройство находится рядом с мобильным телефоном.

## Безопасность и меры предосторожности

❶ Не запекайте и не используйте принтер при высокой температуре, во влажных или пыльных помещениях.
❷ Для зарядки используйте вход 5V2A, можно использовать адаптер питания для мобильного телефона.
❸ После печати не прикасайтесь непосредственно к печатающей головке во избежание перегрева и ожогов.
❹ Вставляйте и вынимайте зарядный кабель осторожно, чтобы не повредить интерфейс из-за чрезмерного усилия.
❺ Неправильная зарядка может привести к повреждению печатающей головки.
❻ После завершения зарядки своевременно отсоединяйте зарядный кабель.
❼ Поставьте машину на твердую и устойчивую поверхность, чтобы предотвратить ее скольжение и повреждение.
❽ Если машина не используется в течение длительного времени, выключите ее питание.
❾ Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь машины, чтобы не вызвать неисправности или другие риски.

## Порядок работы




Снимите② прозрачный защитный лист и④ желтую подложку. Остается ① белая бумага для переноса и③ чернильная страница,




Откройте принтер, вставьте ① Белая бумага для переноса и③ Чернила страницы, с белой бумаги для переноса лицом вверх

Примечание: Татуировка принтер в отсутствие бумаги, индикатор будет мигать, это нормальное явление.Качество бумаги для переноса будет влиять на эффект печати (качество бумаги для переноса определяется однородностью листа чернил)

## Функция обрезки при печати большого количества копий

Выберите обрезки изображения вертикальные плюс 1, крест плюс 1, вы можете напечатать 4 части мозаичного узора

## ID

## Pengenalan produk

Tombol daya Tekan lama selama 3 detik untuk menghidupkan/mematikan

## Unduhan aplikasi

**Unduhan Seluler**

Cari "**Luck Jingle**" di App Store

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## Ganti mesin

Nyalakan: Tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik hingga lampu indikator menyala.

Mematikan: Tekan dan tahan tombol daya selama 3S sampai lampu indikator padam.



※ Tarik keluar kertas interlayer di tengah kertas cetak tato kemudian sobek kertas kuning, letakkan sisi depan yang berwarna putih dengan rapi ke dalam port input printer, dan kertas cetak akan tersedot secara otomatis

## Hubungkan aplikasi

Setelah perangkat dihidupkan, buka APP, klik tombol "Tidak Terhubung" di pojok kanan atas, masuk ke daftar "Tambahkan Perangkat", klik perangkat untuk terhubung ke Bluetooth, lalu cetak.

★Tips : Saat menghubungkan, pastikan Bluetooth ponsel dihidupkan, dan perangkat dekat dengan ponsel

## Keamanan dan tindakan pencegahan

❶ Jangan mengisi daya atau menggunakan printer di tempat bersuhu tinggi, lembap atau berdebu.
❷ Silakan gunakan input 5V2A untuk mengisi daya, Anda dapat menggunakan adaptor daya ponsel untuk mengisi daya.
❸ Setelah mencetak, jangan menyentuh print head secara langsung untuk mencegah panas berlebih dan melepuh.
❹ Masukkan atau cabut kabel pengisi daya secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada antarmuka karena kekuatan yang berlebihan.
❺ Pengisian daya yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan print head.
❻ Cabut kabel pengisian daya tepat waktu setelah pengisian selesai.
❼ Letakkan mesin pada permukaan yang kokoh dan stabil untuk mencegah mesin tergelincir dan rusak.
❽ Bila tidak menggunakan mesin dalam waktu lama, matikan daya mesin.
❾ Cegah benda asing masuk ke dalam mesin, agar tidak menyebabkan kerusakan atau risiko lainnya.

## Prosedur pengoperasian

Lepaskan②Lembar pelindung transparan dan④ Papan belakang kuning, sehingga menyisakan ① Kertas transfer putih dan③ Halaman tinta

Buka printer, Masukkan ① Kertas transfer putih dan③ Halaman tinta, dengan kertas transfer putih menghadap ke atas

Catatan: Printer tato jika tidak ada kertas, lampu indikator akan berkedip, ini adalah fenomena yang normal. Kualitas kertas transfer akan mempengaruhi efek pencetakan (kualitas kertas transfer ditentukan oleh keseragaman lembaran tinta)

## Fungsi kliping pencetakan multi-salinan yang besar

Pilih potong gambar vertikal plus 1, silang plus 1, Anda dapat mencetak 4 buah pola Mosaik

## MY

## Pengenalan Produk

Butang Kuasa Tekan lama selama 3 saat untuk hidupkan/matikan

## Muat turun Aplikasi

**Muat turun Mudah Alih**

Cari "**Luck Jingle**" di App Store

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## Tukar mesin

Hidupkan: Tekan dan tahan butang kuasa selama 2 saat sehingga lampu penunjuk menyala.

Matikan: Tekan dan tahan butang kuasa selama 2 saat sehingga lampu penunjuk padam.

※ Tarik kekuar kertas lapisan di tengah kertas pencetak tatu kemudian koyak kertas kuning, masukkan bahagian hadapan putih dengan kemas ke dalam port pencetak, dan kertas pencetakan akan disedut secara automatik

## Sambung aplikasi

Selepas peranti dinyalakan, buka APP, klik butang "Tidak Disambung" di sudut kanan atas, masuk ke senarai "Tambah Peranti", klik peranti untuk menyambung ke Bluetooth, dan kemudian cetak.

★Tips: Ketika menyambung, pastikan bahawa Bluetooth telefon bimbit telah dihidupkan, dan peranti berada berdekatan dengan telefon bimbit

## Keselamatan dan Langkah-langkah Berjaga-jaga

❶ Jangan cas atau gunakan pencetak di tempat yang berkeadaan suhu tinggi, lembap atau berdebu.
❷ Sila gunakan input 5V2A untuk cas, anda boleh menggunakan penyesuai kuasa telefon bimbit untuk cas.
❸ Selepas mencetak, jangan sentuh kepala cetakan secara langsung untuk mengelakkan pemanasan berlebihan dan terbakar.
❹ Sila masukkan atau tarik keluar kabel cas dengan lembut untuk mengelakkan kerosakan kepada antara muka akibat tekanan berlebihan.
❺ Cas yang tidak betul boleh menyebabkan kerosakan kepala cetakan.
❻ Cabut kabel cas pada masanya selepas cas selesai.
❼ Letakkan mesin pada permukaan yang kukuh dan stabil untuk mengelakkan mesin tergelincir dan rosak.
❽ Apabila tidak menggunakan mesin untuk jangka masa yang panjang, sila matikan kuasa mesin.
❾ Elakkan benda asing dari gesa memasuki mesin, untuk mengelakkan kerosakan atau risiko lain.

## Prosedur Operasi

Alihkan ②Lembaran Pelindung Bening dan ④ Papan Belakang Kuning, Itu meninggalkan ①Kertas Pemindahan Putih dan ③ Mukasurat Dakwat

Buka pencetak, Masukkan ① Kertas Pemindahan Putih dan ③Mukasurat Dakwat, dengan Kertas Pemindahan Putih menghadap ke atas

Nota: Pencetak tatu tanpa kertas, lampu penunjuk akan berkelip, ini adalah fenomena normal. Kualiti kertas pemindahan akan mempengaruhi kesan pencetakan (kualiti kertas pemindahan ditentukan oleh keseragaman mukasurat dakwat)

## Fungsi Potongan Cetakan Pelbagai Salinan Besar

Pilih potongan imej secara vertikal tambah 1, silang tambah 1, anda boleh mencetak 4 keping corak Mozaik

## 中文

## 产品介绍

电源按钮 长按3秒可开启/关闭

## 应用程序下载

手机下载

在应用商店中搜索"**可旭小印**"或扫描下方二维码下载

Download on the App Store | Get it on Google Play

iOS Android

## 切换设备

开机:按住电源按钮3秒直到指示灯亮起。

关机:按住电源按钮3秒直到指示灯熄灭。

※出出纹身打印纸中间的隔层纸，撕下黄色纸，将白色正面整齐地放入打印机输入口，打印纸将被自动吸入

## 连接应用

设备开启后，打开应用，点击右上角的"未连接"按钮，进入"添加设备"列表，点击设备以连接蓝牙，然后进行打印。

★提示:连接时，请确保手机的蓝牙已打开，并且设备靠近手机

## 安全与注意事项

❶ 请勿在高温、潮湿或多尘的地方充电或使用打印机。
❷ 请使用5V/2A输入进行充电，您可以使用手机充电适配器进行充电。
❸ 打印完成后，请勿直接触摸打印头，以免过热或烫伤。
❹ 请轻柔地插入或拔出充电电缆，避免因过大力量而损坏接口。
❺ 不当充电可能会导致打印头损坏。
❻ 充电完成后，请及时拔掉充电电缆。
❼ 请将设备放置在稳固平整的表面上，以防止机器滑动和损坏。
❽ 长时间不使用机器时，请将机器的电源关闭。
❾ 避免异物进入机器，以免造成故障或其他风险。

## 警告

* 如果使用电源适配器充电,请购买获得 CCC 认证并符合标准的 5V/2A 电源适配器。
* 本产品为专业产品,请使用原装电池,如果更换原装电池或使用错误型号的电池将有爆炸危险,请务必按照说明处理废旧电池。
* 打印纸只能打印一面,请按正确方向放置打印纸。

## 操作步骤

移除②透明保护片和④黄色背板,剩下①白色转印纸和③墨水页

打开打印机,插入①白色转印纸和③墨水页,确保白色转印纸朝上

注:如果纹身打印机缺纸,指示灯会闪烁,这是正常现象,转印纸的质量将影响打印效果(转印纸的质量取决于墨水页的均匀性)

## 应用程序分割线功能

选择图像裁剪垂直加1,横向加1,您可以打印4个图案

## "三包"服务政策(中国大陆地区)

出现非人为损坏的外观问题或性能故障,享有国家规定的三包服务。消费者自理收费项目:

- 7日内,可退货更换或维修;
- 15日内,可更换或维修;
- 1年内,可免费维修。

## 不符"三包"服务范围

因不可抗力造成的损坏:

- 未经授权的维修/拆装等:
- 长期(约3个月)未充电可能导致电池自然耗尽,无法激活充电的。

合格证 Qualified Certificate

型号: (MODEL) _____

检验员: (CHECKER) OK PASS

出厂日期: (DATE) _____

www.luckjingle.com

Made in China