105mm

145mm

USER MANUAL: GAMING MOUSEPAD PRO XXL WITH 10 W WIRELESS FAST CHARGER MPM-77C

TABLE OF CONTENTS:

1. Package contents
2. Safety instructions
3. Using the device
4. Features and specifications

1) PACKAGE CONTENT

- Mousepad XXL with 10 W wireless fast charger
- USB charging cable
- Wireless charging pad

2) SAFETY INSTRUCTIONS

Read the following precautions in advance to balance risks and benefits. Failure to take precautions or to follow the instructions may result in injuries or damage to the product. Keep this manual for future reference.

GENERAL INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this device to other people, please also pass on this manual.
- Only use this device in accordance with the instructions in this user manual.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- This device is intended for domestic or similar use, not for professional use.
- Do not use damaged items immediately if damage has been caused by failing to comply with this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with conditions in this user manual.

WARNING! Do not leave packaging materials lying around carelessly. They may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**

BATTERIES, ELECTRICITY & HEAT

- Make sure your hands are dry before touching the device and connected cables.
- If connecting the device with a mains USB charger, connect it to a 5 Volt and maximum 2.4 ampere, 12 watts maximum wireless fast charging, connect the device to a 9 Volt and maximum 1.67 A USB outlet.
- When upgrading to the power outlet, make sure you do a correct socket-outlet earthed earth pin.
- Regularly check the cable for damage.
- Regularly check the mains charger for damage and wear.
- Make sure the cable cannot be trodden on or pinched.
- Do not allow the cable to hang over sharp edges and keep it away from hot objects and naked flames.
- Remove the power cable during lightning storms or if unused for long periods of time.
- Do not use the device if it has become faulty or if it has fallen or become damaged in any way. Send the device to the manufacturer or the Recent Group Customer Service for inspection.
- Ensure that the device and cables do not come into contact with heat sources, such as heaters or naked flames.
- To reduce or prevent the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to the device, never insert metal objects in any opening of the USB charging port or any other opening in it.

WARNING! Do not open the casing as this may result in electric shock!

- Do not expose the device to direct sunlight, extreme temperatures, extreme humidity or corrosive environments.
- Do not use or store the device in the immediate vicinity of heat sources such as heaters.

WARNING! Damaging the casing and/or exercising the device, can lead to explosion or fire!

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, protect the device from dripping or splashing water and keep away from objects filled with liquids, such as vases. Such objects should not be placed on or near the device.

WARNING! Do not throw the device into a fire, as it may explode!

- Do not use the device in potentially explosive environments.
- Contact your local government offices for details. The device does not contain any parts which can be serviced by the user.

WARNING! Never cover the power adapter or device with clothes, curtains or any other materials in order to prevent overheating and potential fire hazards.

USE

- Prior to use, check the device for visible external damage. Never operate the device if it is damaged.
- Do not use the device in the vicinity of flammable materials.
- Do not place the device under any mechanical stress.
- Improper use of the device can lead to damage the product.
- Please handle the device carefully. Impacts or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not attempt to disassemble or repair the device or modify it in any manner.
- Repairs must be carried out by a qualified service centre, qualified service centre, after-sales department of the manufacturer or store, which is recognised and authorised to perform such repairs, so that potential hazards can be prevented. If problems are encountered with the device, please return it to this department.

IMPORTANT INFORMATION, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

- Do not place the device in water or any other liquid.
- Do not place the device in the vicinity of heat sources, like a hot plate or heater.
- Do not place the device under any mechanical stress.
- Improper use of the device can lead to damage the product.
- Please handle the device carefully. Impacts or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not attempt to disassemble or repair the device or modify it in any manner.
- Repairs must be carried out by a qualified service centre, qualified service centre, after-sales department of the manufacturer or store, which is recognised and authorised to perform such repairs, so that potential hazards can be prevented. If problems are encountered with the device, please return it to this department.

3) INSTALLING AND USING THE DEVICE

Open the packaging carefully before taking out the device. Make sure the device is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.

Put the device on your desk, with the wireless charging area and control buttons on the front side.

Parts and locations of the control buttons

1. USB Type C charging port
2. LED mode button
3. Wireless charging area
4. LED indicator



POWERING THE DEVICE

- Carefully plug the type C USB connector into the USB charging port (1) on the top of the device.
- Plug the USB connector of the charging cable into a USB port or a USB charger.
- The device is automatically powered on, once the power cable is connected.
- The RGB LED edge starts in static flash mode when the device is powered on.

RGB LED EDGE

The RGB LED edge illuminates with 12 settings modes. Press LED button, to cycle through the modes:

- Static flash mode – quick flash & slow flash and then & high brightness.

POWER OFF:

- To switch on the RGB LED edge, press the LED mode button (B).
- Change the colour and mode by pressing the LED mode button (B). Each press will change the mode in the following sequence: Green – blue – purple – red – cyan – yellow – white – orange – breathe mode – quick flash & slow flash.

BRIGHTNESS:

You can select high brightness & low brightness modes.

- Press the LED mode button (B) two times to switch between high & low brightness.

POWER OFF:

- To switch off the RGB LED edge, press and hold the LED mode button (B) until the LED edge switches off.

NOW! When powering on the RGB LED edge again, the last selected mode will appear.

WIRELESS CHARGING

This device is an certified product and can be used with any smartphone that is compatible with the Qi standard. When using the device, the smartphone is charging without a charging cable or plug, which is more convenient and efficient and gives you a safe and stable charging.

This device is compatible with the Qi wireless charging protocol (WPC v1.2) and can be used for Qi enabled receiving equipment specified in WPC.

- Place the smartphone in the wireless charger (C). LED indicator (D) lights up red to indicate that it is charging.
- When the smartphone is fully charged, the LED indicator (D) lights up green to indicate that it is full charged.

The device is equipped with a foreign object detection function. If a metal foreign object is detected, the LED indicator (D) flashes red to indicate that foreign objects have been detected and that the charger will not charge for the sake of protection.

Note! To reach maximum fast charging capacity, the device needs to be connected to a fast charging 12 V5A, 5A PD power source!

4) FEATURES AND SPECIFICATIONS

- Input: 5 V⎓ = 2 A
  9 V⎓ = 1.67 A (fast charge)
- Wireless output: 5 V⎓ = 1 A (5 W)
  9 V⎓ = 2 A (10 W)
  9 V⎓ = 2.4 A (10 W)
- Operation frequency: 110 – 205 kHz
- Transmitted power: <10 dB; dBpA/m@10m
  (Frequency in 9 kHz)
- Weight: 725 g
- Dimensions: 120 x 60 x 30 cm (H x W x D)

All contents and specifications mentioned in this manual are subject to change without prior notice.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

(WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive)

Your product has been manufactured using high quality materials and components which can be recycled and used again. At the end of its service life, the product cannot be disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for recycling electrical and electronic equipment. This is indicated by the presence of a wheelie bin on packaging for the waste container marked with a cross symbol. Find non-material use suitable for recycling.

By recycling used appliances or new materials, you are playing an important role in protecting our environment. You can ask your local council about the location of your nearest collection point.

Dispose of batteries in your household waste. Disposal of batteries in the environment is forbidden. Find out from your local government offices for details.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority

to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - - Reorient or relocate the receiving antenna.

- - Increase the separation between the equipment and receiver.

- -

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 15cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

GEBRUIKERSHANDLEIDING: GAMINGMUISPAD PRO XXL MET 10-W DRAADLOZE SNELLADER MPM-77C

INHOUDSOPGAVE:

1. Inhoud verpakking
2. Veiligheidsinstructies
3. Gebruik van het apparaat
4. Functies en specificaties

1) INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Muismat XXL met 10-W draadloze snellader
- USB-oplaadkabel
- Draadloze oplaadplatte

2) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem vóóraf de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om evenwicht te bewaren tussen risico's en voordelen. Als u de voorzorgsmaatregelen niet neemt of de instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product. Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, geef deze handleiding dan door.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze gebruikershandleiding.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden of vergelijkbare gebruiken, niet voor professioneel gebruik.
- De garantie vervalt direct, als er schade ontstaat door het niet opvolgen van de instructies in deze gebruikershandleiding. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schades veroorzaakt door niet-opvolging van de instructies in deze gebruikershandleiding, onachtzaam gebruik of gebruik dat niet in strijd staat met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.

WARNING! Laat verpakkingsmaterialen niet onbewaakt rondslingeren, het kan gevaar opleveren voor kinderen om er mee te spelen. **Kans op verstikking!**

BATTERIJEN, ELECTRICITEIT EN WARMTE

- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat, het stroomnetwerk of de stekker aanraakt.
- Wanneer u het apparaat aansluit op een USB-oplader, dient het dan aan te sluiten op een uitgang van 5 Volt en maximaal 2.4 ampère, 12 watt draadloze snelladen, wanneer u het apparaat aansluiten op een USB-uitgang van 9 V DC en maximaal 1.67 A.
- Wanneer u de stekker van het stroomnet in de wandcontactdoos steekt, zorg er dan voor dat aardeen het stroomnet per ongeluk kunnen beschadigen.
- Controleer het stroomnetwerk regelmatig op beschadigingen.
- Controleer de oplader regelmatig op beschadigingen.
- Zorg ervoor dat u ervoor zorgt dat stroomnetwerk niet kan worden dichtgeknepen.
- Laat het stroomnetwerk niet over scherpe randen hangen en houd het uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het onweert of als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, of als u het hebt laten vallen of beschadigd hebt. Stuur het apparaat naar de fabrikant of het dichtstbijzijnde servicecentrum voor inspectie.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het stroomnetwerk niet in aanraking komen met hitbronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.
- Steek niet iets in de openingen in een opening van de USB-laadpoort of in andere openingen ervan om er het niet voor te gebruiken.

WARNING! Dit kan tot een elektrische schok, brand of schade aan het apparaat kunnen leiden.

- Open de behuizing niet, dit kan tot een elektrische schok leiden!
- Blootstellen aan rechtstreeks zonlicht, extreme temperaturen, extreme vochtigheid of corrosieve omgevingen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de buurt van verwarmingen of andere hitbronnen zoals open vuur.

WARNING! Beschadiging van de behuizing en/of gebruik, zorgt er dan voor dat er ontploffing of brand kan ontstaan.

WARNING! Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen moet u het apparaat beschermen tegen druppelen of spatwater en het dan buiten bereik van vaten met water gevuld de voorwerpen, zoals vazen. Dergelijke voorwerpen mogen niet op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

WARNING! Gooi het apparaat niet in een vuur omdat het kan ontploffen!

- Gooi het apparaat niet weg met het huisvuil. Bring het apparaat naar een gemeente recyclepunt voor de juiste verwerking.
- Gooi batterijen niet weg in de natuur. Dit is verboden. Informeer bij de lokale overheid voor meer informatie.

GEBRUIK

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare uitwendige beschadigingen. Gebruik het niet wanneer het apparaat wel beschadigd is.
- Gebruik het niet in de buurt van brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan overmatige mechanische belasting.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het verkeerd wordt gebruikt.
- Ga voorzichtig met het apparaat om, het apparaat kan beschadigd raken door een val, zelfs al vanuit een lagere hoogte.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of aanpassen aan de passen.
- Reparaties moeten door een bevoegd servicecentrum of een erkend servicecentrum uitgevoerd, bijvoorbeeld een winkel of het dichtstbijzijnde servicecentrum van de fabrikant, zodat mogelijke gevaren voorkomen kunnen worden. Als u problemen met het apparaat ondervindt, breng het dan naar dit servicecentrum.

3) INSTALLEREN EN GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat eruit. Controleer of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Neem er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het apparaat niet. Bewaar de verpakking of recycle deze zoals aangeschreven door lokale regelgeving.

Plaats het apparaat op uw bureau met het gedeelte van draadloos laden en de bedieningsknop aan de kant.

Onderdelen en locaties van de bedieningsknoppen

1. USB-C-aansluiting voor type C
2. LED-indicatiebeeld
3. Gebied voor draadloos opladen
4. LED-modusknop



HET APPARAAT INSCHAKELEN

- Steek de USB-kabel type C aan de kant van de USB-aansluiting (A) van de bovenkant van het apparaat.
- Steek de USB-kabel van de oplaadbak in de USB-poort van uw USB-oplader.
- Het apparaat wordt automatisch in gang geschakeld zodra de stroomkabel is aangesloten.
- De RGB-randverlichtingen zal wanneer het apparaat aan staat in statische flitsmodus.

INSCHAKELEN

De RGB-randlichten is voorzien van 12 verschillende modussen – om te wisselen tussen de verschillende modussen, druk op de LED-knop:

- statische flitsmodus – snelle knipperlichten en dan & hoge helderheid.

UITSCHAKELEN:

- Om de RGB-randlichten aan te zetten, druk op de LED-modusknop (B). Druk op de knop om de kleur en de modus te wijzigen. Elke druk op de knop zal de modus in de volgende reeksvolgorde veranderen: groen – blauw – paars – rood – cyaan – geel – wit – oranje – ademmodus – snelle knipperlichten en dan & hoge helderheid.

HELDERHEID:

U kunt kiezen tussen een hoge helderheid en een lage helderheid.

- Druk twee keer op de LED-modusknop (B) om te wisselen tussen hoge en lage helderheid.

UITZETTEN

- Om de RGB-randlichten uit te schakelen, houdt u de LED-modusknop (B) ingedrukt totdat de randlichten uitgaan.

Let op! Als de RGB-randlichten weer kunnen inschakelen, wordt het laatst gebruikte kleurmodus geactiveerd.

DRAADLOOS OPLADEN

Dit apparaat is een certificaat product dat kan worden gebruikt met alle smartphones die compatibel is met de Qi-standaard. Wanneer u het apparaat gebruikt, wordt de smartphone opgeladen zonder oplaadkabel of stekker, dit is ook handiger en efficiënter en biedt u een veilige en stabiele oplading.

Dit apparaat is compatibel met het draadloze oplaadprotocol (WPC v1.2) en kan worden gebruikt voor ontvangende apparatuur die is gespecificeerd in WPC.

- Plaats de smartphone op de draadloze oplader (C). Indicatie lichtje (D) wordt rood om aan te geven dat de smartphone wordt opgeladen.
- Wanneer de smartphone is volledig opgeladen, wordt het indicatielampje (D) groen om aan te geven dat de smartphone volledig is opgeladen.

Het apparaat is uitgerust met een functie die vreemde voorwerpen detecteert. Als er een vreemd voorwerp van metaal wordt gedetecteerd, knipperen de LED-indicatiebeeldjes (D) rood om aan te geven dat er een vreemd voorwerp is gedetecteerd en dat de oplader om veiligheidsredenen niet goed opladen.

Let op! Om de maximale snelle oplaadcapaciteit te bereiken, moet het apparaat worden aangesloten op een aansluiting van 12 V⎓, 5A PD!

4) FUNCTIES EN SPECIFICATIES

- Ingang: 5 V⎓ = 2 A
  9 V⎓ = 1.67 A (snel laden)
- Draadloos uitvoer: 5 V⎓ = 1 A (5 W)
  9 V⎓ = 2 A (10 W)
  9 V⎓ = 2.4 A (10 W)
- Bedrijfsfrequentie: 110 – 205 kHz
- Zendvermogen: <10 dB; dBpA/m@10m
  (Frequentie in 9 kHz)
- Gewicht: 725 g
- Afmetingen: 120 x 60 x 30 cm (H x B x D)

Alle in deze handleiding vermelde informatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

INSTRUCTIES OMTRENT DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

(WEEE, de richtlijn over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Dit product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt. Aan het einde van de levensduur mag dit product niet worden weggegooid bij het huisvuil, maar moet het worden naar een speciaal inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt in de handleiding aangegeven door de aanwezigheid van een prullenbak op de verpakking van het container met het symbool van een kruis. Zet niet-materiële gebruiksmaterialen aan voor recycling.

Door de gebruikte apparatuur of grondstoffen te recycelen, doen u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van het milieu. Informeer bij uw gemeente naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Gooi batterijen niet weg bij het huisvuil. Afvalstoffen bij de batterijen naar het milieu is verboden. Informeer bij uw gemeente voor meer informatie.

MANUEL D'UTILISATION : TAPIS DE SOURIS GAMING PRO XXL AVEC CHARGE RAPIDE SANS FIL 10W MPM-77C

SOMMAIRE :

1. Contenu du paquet
2. Consignes de sécurité
3. Utilisation du dispositif
4. Caractéristiques et spécifications

1) CONTENU DU PAQUET

- Tapis de souris XXL avec chargeur rapide sans fil 10 W
- Câble chargeur USB
- Manuel d'utilisation

2) CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les précautions suivantes doivent toujours être observées avant l'utilisation du – Tapis de souris gaming XXL avec chargeur rapide sans fil 10 W – , jugez le gain, le risque – Bien prendre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Si vous remettez ce dispositif à d'autres personnes, vous devez aussi également ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil uniquement en conformité avec les instructions du mode d'emploi.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et d'animaux domestiques.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.
- La garantie sera immédiatement annulée si des dommages sont causés par le non-respect du mode d'emploi. L'utilisateur ou le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages ou les conséquences du non-respect du mode d'emploi, d'une utilisation par négligence ou une utilisation que ne respecte pas les conditions du mode d'emploi.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage, car ils peuvent être dangereux, par jouer, le jeu des enfants. **Risque de suffocation !**

BATTERIES, ELECTRICITÉ & CHALEUR

- Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant de toucher le dispositif et les câbles connectés ou la fiche.
- Si vous avez l'intention de connecter à un chargeur USB, vous devez brancher sur une sortie de 5 Volts et d'un maximum de 2,4 ampère, 12 watts maximum en charge rapide sans fil, brancher l'appareil sur une sortie 9 Volt de 1,67 A et d'un maximum de 1,5 A.
- Lorsque vous passez à l'alimentation secteur, faites attention à ce que personne ne puisse trébucher sur le câble.
- Contrôlez régulièrement le câble d'alimentation et/ou son endommagement.
- Contrôlez régulièrement le chargeur secteur et/ou son endommagement.
- Assurez-vous que le câble ne peut pas être pincé ou coincé.
- Ne laissez pas pendre le câble sur des bords tranchants, et maintenez-le éloigné d'objets chauds et de flammes nues.
- Retirez le câble d'alimentation de la prise de courant lors d'orages ou lorsque l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes.
- Ne utilisez pas l'appareil s'il est défectueux, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Envoyez l'appareil au fabricant ou service qualité à des fins de contrôle pour inspection.
- Veillez à ce ce que l'appareil et les câbles ne deviennent pas en contact avec une chaleur de sources de chaleur comme une plaque de cuisson ou flammes ouvertes.
- Pour réduire ou prévenir le risque de blessures corporelles, choc électrique, incendie ou dommages à l'appareil, n'insérez jamais d'objets en métal à l'intérieur de l'ouverture du port de recharge USB ou dans toute autre ouverture ou orifice.

AVERTISSEMENT ! N'ouvrez pas le boîtier car cela peut provoquer un choc électrique !

- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, une humidité excessive ou un environnement corrosif.
- Ne pas utiliser ou stocker l'appareil à proximité immédiate de sources de chaleur, par exemple des radiateurs.

AVERTISSEMENT ! Endommagement du boîtier et/ou l'exercice de l'appareil, peut conduire à une explosion ou un incendie !

AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, protégez l'appareil des éclaboussures d'eau et de l'eau qui tombe et ne pas le placer à proximité d'objets remplis de liquides, tels que des vases. Ne les objets ne doivent pas être placés sur l'appareil ou à proximité.

AVERTISSEMENT ! Ne jetez pas l'appareil dans un feu, car il pourrait exploser !

- Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères, l'emmenez à votre station de recyclage locale. Contactez les autorités locales pour plus de détails.
- Jugez pas les ordures sauvages parce qu'il est illégal et dangereux.

AVERTISSEMENT ! Ne ouvrez pas le boîtier, cela peut entraîner un choc électrique !

- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à une humidité excessive ou à un environnement corrosif.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité immédiate de sources de chaleur, par exemple des radiateurs.

AVERTISSEMENT ! Endommagement du boîtier et/ou l'exercice de l'appareil, peut conduire à une explosion ou un incendie !

UTILISATION

- Avant utilisation, vérifiez si l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles. Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est endommagé.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages.
- Ne utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
- Ne utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Ne utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs.
- Ne utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme une plaque de cuisson ou flammes ouvertes