English

KEY FINDER
Instructions for Use

(KF06A)

Introduction

This key finder can help you to find the lost keys, remotes, purse, eyeglass, cane and other easily lost items quickly. With just one press on the color-coded button,the beep sound and flashes will lead you to find the lost items.

The key finder with base support is also a good display for your house. The transmitter is removable from base and can be carried with you to find lost items.

Product Diagrams

Transmitter Receiver (KF06A)
FCC ID:2AAXF-HB9808

Batteries Installation

A. Transmitter

Requires one CR2032 button cell battery (included). Follow the steps below to install batteries into the transmitter.

1. Use a slotted screwdriver (not included) to remove the battery cover of the transmitter.
2. Install the batteries according to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Push the battery cover back into place.

B. Receiver

1. Open the outer shell with the opening tool provided. (The packaging contains a black shell opening tool. Please refer to the illustrations and instructions on how to open the shell. This is not a toy, it is for adult only.)
2. Replace CR2032 battery. Please mind the polarity of battery.
3. Close the outer shell.

(KF06A)

Operation

1.Attach the color-coded receivers to your frequently lost items with the key rings or double sided adhesive tape.
2.Press and release the corresponding color-coded button on the transmitter.
3.If the transmitter is in range, it will beep and meanwhile the LED indicator will flash.
4.If no beep is heard, change your location or use new batteries and press thebutton again.

Specification

Model	Battery
KF06A	Cr2032 * 1pcs (including transmitter & receivers)

Working range: 15~30 meters (open space)
Sound: 75~80dB
Frequency: 433.92MHz

Protect the environment and respect the law. Please hands the old battery properly. Never discard it by throwing into a garbage bin.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. This device is a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Battery Information:
–Battery manufacturer name:DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD
Address: TianQiu Industrial Park, Xinji industrial Zone, MachongTown, Dongguan, GuangDong, PR.China
E-Mail: sz@jjdhenjo.com
–Model identification: CR2032 3.0 V 210 mAh Li-Mn Battery:TIANQIU
– Battery weight: about 2.2g
–Battery Capacity: 210mAh/2.63Wh
–Main raw materials for batteries: Manganese Dioxide (MnO2)34.8%, Lithium(Li) 1.9%, Ferrum (Fe) 48 %
–Fire extinguishing agents that can be used in case of battery fire:Class "D" fire extinguisher, (lithiumgraphite base), copperpowder or dry sand

WARNING

Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
Even used batteries may cause severe injury or death.
Call a local poison control center for treatment information.
Swallowing or inserting any part of the body is dangerous.
Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 212°C(100°F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
The compatible battery type is CR2032.
The normal battery voltage: DC 3V.
Ensure the batteries are installed correctly according to polarity(+ and -).
Do not mix old batteries with different brands or types of batteries, such as alkaline, carbonzinc, or rechargeable batteries.
Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep the product away.

WARNING

This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING : This product contains a button cell or coin battery.

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

WARNING
RISK OF BURNS OR CHEMICAL BURNS
Contains coin/button cell battery.
Swallowing can cause internal chemical burns in as little as 2 hours.
Keep new and used batteries out of reach of children.
Seek medical attention immediately if battery is swallowed or inserted.

Deutsch

SCHLÜSSEL SUCHER
Gebrauchsanweisung

(KF06A)

Einführung

Dieser Schlüsselfinder kann Ihnen helfen, die verlorenen Schlüssel, Fernbedienungen, Geldbörsen, Brillen, Stöcke und andere leicht verlorene Gegenstände schnell zu finden. Mit nur einem Druck auf die farbcodierte Taste wird der Signalton angezeigt und blinkt, um die verlorenen Gegenstände zu finden.

Der Schlüsselsucher mit Grundträger ist auch eine gute Anzeige für Ihr Haus. Der Sender ist von der Basisstation entfernbar und kann mitgeführt werden, um verlorene Gegenstände zu finden.

Produktdiagramme

Transmitter Receiver (KF06A)
FCC ID:2AAXF-HB9808

Batterien Installation

A. Sender

Benötigt eine CR2032-Knopfzellenbatterie (im Lieferumfang enthalten). Folgen Sie den folgenden Schritten, um Batterien in den Transmitter zu installieren.

1. Öffnen Sie die Außenhülle mit dem Schlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Einsetzen Sie die CR2032-Batterie. Bitte beachten Sie die Polarität der Batterie.
3. Schließen Sie die Außenhülle.

B. Empfänger

1. Öffnen Sie die äußere Schale mit dem mitgelieferten Öffnungswerkzeug.
(Die Verpackung enthält ein Werkzeug zum Öffnen der schwarzen Schale. Bitte beachten Sie die folgende Abbildung und Anweisungen zum Öffnen der Schale. Dies ist kein Spielzeug, es ist nur für Erwachsene.)
2. Ersetzen Sie die CR2032-Batterie. Bitte achten Sie auf die Polarität der Batterie.
3. Schließen Sie die äußere Schale.

(KF06A)

Operation

1.Befestigen Sie die farbcodierten Empfänger mit den Schlüsselringen oder doppelseitigem Klebeband an Ihren häufig verlorenen Gegenständen.
2.Drücken Sie kurz die entsprechende farbkodierte Taste am Sender.
3.Wenn sich der Empfänger in Reichweite befindet, ertönt ein Signalton und die LED-Anzeige blinkt.
4.Wenn kein Piepton zu hören ist, ändern Sie Ihren Standort oder verwenden Sie neue Batterien und drücken Sie die Taste erneut.

Spezifikation

Model	Batterie
KF06A	Cr2032 * 1 Stück (einschließlich Sender und Empfänger)

Arbeitsbereich: 15 ~ 30 Meter (Freifläche)
Ton: 75 ~ 80dB
Frequenz: 433.92 MHz

Schütze die Umwelt und respektiere das Gesetz. Bitte behandeln Sie die alte Batterie ordnungsgemäß. Werfen Sie es niemals weg,indem Sie es in einen Müll werfen.

Batterieinformationen

– Name des Batterieherstellers: DONGGUAN TIANQIUENTERPRISE CO., LTD
Adresse: TianQiu Industrial Park, Xinji industrial Zone, Machong Town, Dongguan, GuangDong, VR China
E-Mail: sz@jjdhenjo.com
– Modellidentifikation: CR2032 3.0 V 210 mAh Li-Mn-Batterie TIANQIU
– Batteriegewicht: ca. 2.2 g
– Batteriekapazität: 210 mAh/2.63 Wh
– Hauptrohstoffe für Batterien: Mangandioxid (MnO2) 34,8 %, Lithium (Li) 1,9 %, Eisen (Fe) 48 %
– Feuerlöschmittel, die bei einem Batteriebrand verwendet werden können: Feuerlöscher der Klasse "D", Lithi-(Graphitbasis), Kupferpulver oder

WARNUNG

Nehmen Sie verbrauchte Batterien heraus, recyclen oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Haushaltsmüll oder verbrennen.
Auch verbrauchte Batterien können zu schwerer oder tödlicher Verletzungen führen.
Rufen Sie eine örtliche Giftnotfallzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
Verschluckte/eingeführte Batterien dürfen nicht aufgelöst werden.
Versuchen Sie nicht, das Gerät gewaltsam zu entladen, aufzuladen, zu zerlegen, auf Temperaturen über 40 °C (vom Hersteller angegeben) zu erhitzen oder zu verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckage oder Explosionen kommen, die zu Verätzungen führen können.
Der kompatible Batterietyp ist CR2032.
Die Nennbatteriespannung: DC 3V.

Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) richtig eingelegt sind.
Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, unterschiedliche Marken oder Batterientypen, wie z. B. Alkali-, Kohlenstoff-Zinkoder wiederaufladbare Batterien.
Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurden, und recyclen Sie sie oder entsorgen Sie sie entsprechend den lokalen Vorschriften.
Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

⚠WARNUNG

- **VERGIFTUNGSGEFAHR:**Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfbatterie. Bei Verschlucken kann es zum
- **TOD** oder schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfbatterie kann in weniger als **2 Stunden innere chemische Verbrennungen** führen.
- **BEWAHREN** Sie neue und gebrauchte Batterien
- **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN** auf.
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.

Français

CHERCHEUR DE CLÉ
Mode d'emploi

(KF06A)

Introduction

Ce chercheur de clé peut vous aider à trouver rapidement les clés perdues, les télécommandes, les porte-monnaie, les lunettes, la canne et d'autres objets facilement perdus. En appuyant une fois sur le bouton à code couleur, le bip sonore et les clignotements vous mèneront à la recherche des objets perdus.

Le chercheur de clé avec support de base est également un bon affichage pour votre maison. Le transmetteur est amovible de la base et peut être transporté avec vous pour trouver des objets perdus.

Diagrammes de produit

Transmitter Receiver (KF06A)
FCC ID:2AAXF-HB9808

Installation de batteries

A. Transmetteur

Nécessite une pile bouton CR2032 (incluse) Suivez les étapes ci-dessous pour installer les piles dans l'émetteur.

1. Utilisez le tournevis plat (non inclus) pour retirer le couvercle des piles de l'émetteur.
2. Installez les piles en fonction des marques (+) et (-) à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle de la batterie en place.

B. Récepteur

1. Ouvrez la coque extérieure avec l'outil d'ouverture fourni. (L'emballage contient un outil pour ouvrir la coque noire. Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessous pour des instructions sur la façon d'ouvrir la coque. Ce n'est pas un jouet, c'est uniquement pour les adultes.)
2. Remplacez la batterie CR2032. Faites attention à la polarité de la batterie.
3. Fermez la coque extérieure.

(KF06A)

Opération

1. Attachez les récepteurs à code couleur sur vos articles fréquemment perdus avec les porte-clés ou le ruban adhésif double face.
2. Appuyez et relâchez le bouton de couleur correspondant sur le transmetteur.
3. Si l'émetteur est à portée, il émettra un bip et pendant ce temps, l'indicateur LED clignotera.
4. Si vous n'entendez aucun bip, changez d'emplacement ou utilisez des batteries neuves et appuyez à nouveau sur le bouton.

Spécifiction

Modèle	Batterie
KF06A	Cr2032 * 1pcs (comprenant émetteur et récepteurs s)

Plage de fonctionnement: 15-30 mètres (espace ouvert)
Ton: 75-80dB
Fréquence: 433.92 MHz

Protégez l'environnement et respectez la loi. Veuillez manipuler la vieille batterie correctement. Ne le jetez jamais en jetant dans une poubelle.

Informations sur la batterie

– Nom du fabricant de la batterie : DONGGUAN TIANQIUENTERPRISE CO., LTD
Adresse : Parc industriel de TianQiu, zone industrielle de Xinji, rte de Machong, Dongguan, GuangDong, République populaire de Chine
Courriel : sz@jjdhenjo.com
– Identification du modèle : batterie Li-Mn CR2032 3.0 V 210mAh TIANQIU
– Poids de la batterie : environ 2.2 g
– Capacité de la batterie: 210 mAh/2.63 Wh.
– Principales matières premières pour batteries : Dioxyde dManganèse (MnO2) 34,8%, Lithium(Li) 1,9%, Fer (Fe) 48%
– Agents extinctifs d'incendie qui peuvent être utilisés en cas d'incendie de batterie : Extincteur de classe "D", (lithi-(base graphite), poudre de cuivre ou sable sec

AVERTISSEMENT

Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinérez pas.
Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Ne forcez pas la décharge, ne recharge, ne démontez, ne chauffez au-dessus de température nominale spécifiée par le fabricant ou de 40 ± ° C ou l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
Le type de pile compatible est CR2032.
La tension nominale de la batterie: DC 3V.
Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et-).

Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

⚠AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une batterie de pièce de monnaie. L'ingestion de cette pile peut entraîner
- **LA MORT** ou des blessures graves.
- L'ingestion d'une pile bouton ou d'une batterie de pièce de monnaie peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en seulement **2 heures.**
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

日本語

キーファインダー
使用方法

(KF06A)

前書き

このキーファインダーは、キー、リモコン、財布、眼鏡、杖などが失しやすいアイテムを素早く見つけてくれます。色分けされたボタンを1回押すだけで、ビープ音が鳴り、点滅することで、紛失した物が見つけられます。

このキーファインダーは台付きです。お部の飾り置物にもなります。送信機は取り外し可能なので、送信機を持って紛失した物を探すことができます。

製品図

Transmitter Receiver (KF06A)
FCC ID:2AAXF-HB9808

電池の取り付け

A. 送信機

ボタン電池は（以下の手順に従って背後側にセットします。
1.マイナススクライバーが付属していませんを使用して、送信機の電池カバーを取り外します。
2.電池容器内部の(+)と(-)のマークに従って電池を取り付けます。
3.バッテリーカバーを押して元の位置に戻します。

B.受信機

1.付属のオープンするためのツールを使用して外殻を開きます。
（パッケージには黒パッドの開封ツールが付属しています。ハンドの開けプロセスを参照してください。これはおもちゃではなく、大人用です。）
2.CR2032電池を交換します。電池の極性を注意してください。
3.外殻を閉じます。

(KF06A)

操作

1.お客様の頻繁に紛失するアイテムに色分けされた受信機をキーリング、または両面接着テープで取り付けてください。
2.送信機にある色分けされたボタンを押して放します。
3.受信機が範囲に入る場合は、ビープ音が鳴り、LEDインジケーターが点滅します。
4.ビープ音が聞こえない場合は、場所を変えるか、新しい電池を取り付け、ボタンをもう一度押します。

仕様

モデル	電池
KF06A	Cr2032 * 7個 (送信機& 受信機を含む)

動作範囲：15～30メートル（オープンスペース）
サウンド：75～80dB
周波数：315MHz

環境を守り、法律を尊重し、古い電池を正しく扱ってください。絶対にゴミ箱に

バッテリー情報

– バッテリー製造元名:DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD
住所: TianQiu Industrial Park, Xinji industrial Zone, MachongTown, Dongguan, GuangDong, PR.China
Eメール: sz@jjdhenjo.com
– モデル識別: CR2032 3.0 V 210mAh Li-Mn Battery:TIANQIU
– バッテリー重量: 約2.2g
– バッテリー容量: 210mAh/0.63Wh
– バッテリーの主な原材料: 二酸化マンガン(MnO2)34.8%、リチウム (Li) 1.9%、鉄 (Fe) 48%
– バッテリー火災で使用できる消火剤: クラス"D"消火器、(黒鉛ベース)リチウム、ファイヤーシュ、銅粉または乾燥砂

警告（けいこく）

使用済みのバッテリーは、現地の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄し、子供の手の届かないところに保管してください。家庭ごみとしてバッテリーを捨てたり、焼却したりしないでください。
使用済みのバッテリーでも重傷や死に至る場合があります。
治療情報について、地方の毒物管理センターに連絡してください。
再充電できないバッテリーは再充電しないでください。
バッテリーを強制的に放電、充電、分解、熱を212°F を超える温度で加熱したり、焼却したりしないでください。これらの行為により、漏液、爆発、腐食性物質で物理的な傷害が生じます。化学的やけどが発生することも多かります。
互換性のあるバッテリータイプはCR2032です。
バッテリー電圧: DC 3V。
バッテリーが極性(+および-)に従って正しく設置されていることを確認してください。
古いバッテリーと新しいバッテリー、異なるブランドやタイプのバッテリー(アルカ

かリ、カーボン亜鉛、再充電式)バッテリーなどを混ぜないでください。
長期間使用されていない機器からバッテリーを取り外し、地方の規則に従って直ちにリサイクルするか廃棄してください。
常にバッテリーコンパートメントが完全に固定されていることを確認してください。バッテリーコンパートメントがしっかり閉まらない場合は、その製品の使用を中止し、バッテリーを取り外し、子供の手の届かないところに保管してください。

⚠警告

- **摂取の危険性:**この製品にはボタン電池またはコイン電池が含まれています。
- 飲み込むと **死**亡または重大な怪我を引き起こす可能性があります。
- 飲み込まれたボタン電池やコイン電池は、わずか**2時間**で内部の**化学熱傷**を引き起こすことがあります。
- 新しい電池および使用済みの電池は、**子供の手の届かない場所に保管してください。**
- 電池が飲み込まれた、または体に入ったと思われる場合は、**直ちに医療機関に連絡してください。**

WARNING
RISK OF BURNS OR CHEMICAL BURNS
Contains coin/button cell battery.
Swallowing can cause internal chemical burns in as little as 2 hours.
Keep new and used batteries out of reach of children.
Seek medical attention immediately if battery is swallowed or inserted.