品名：X8 英文说明书

尺寸：91mm x 546mm

546 mm

91mm

91mm

XLEADER

User Manual

SoundAngel X8, SoundAngel X8 Pro

Thank you for choosing XLEADER product. Please read this manual to enhance your user experience. We hope you will enjoy it very much!

Product Features + Tips:

1. This mini speaker is equipped with a 8W high-power speaker. It can make the bass fuller. At the same time, it adopts a sealed waterproof design to meet the needs of more scenes and sites.
2. When you want to charge the speaker, please open the silicone plug, the charging light will show red, and the full charge will automatically turn off.
3. Depending on your phone's Bluetooth version, your phone can display the speaker's battery life.
4. The speaker automatically reconnects to your device in just 2-4 seconds.
5. Automatic shutdown function: The speaker will shut down when Bluetooth is disconnected for 10 minutes, which is helpful to save power when the unit is accidentally left on.

Technical Data:

The Pairing Name: Xleader SoundAngel X8
Charging Input: 5V / 1 A
Operating Range: 15m/49ft
Output Power: 4Ω 8W ⊘50MM
Signal Noise Ratio: ≥55dB
Unit Weight: 230g
Certifications: CE RoHS FCC Gitelé

Battery Capacity: 2000mAh
Charging Time: 2-3 hours
Supported : A2DP,AVRCP
Frequency Response: 40Hz-18KHz
Distortion Degree: ≤1%
Unit Size: L 110 x W 96 x H 53 mm

What's Included:

SoundAngel X8,
SoundAngel X8 Pro
Lanyard
·Portable Hook
·Warranty Card
·USB Charging Cable
·Feedback Card
·User Manual

IC Caution:

-English:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
-French:
Le présentappareilestconf orme aux CNR d' Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l' utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquereçu, mêmesi le brouillagest susceptible d'encompromettre le fonctionnement.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d' exposition portables illimitées.

Product Function :



Compatible Devices:

iPhone, Android Phone, Tablets, Computers, Laptops, Mac Book, Echo Dot, Kindle, MP3 Players, PSP, TV, and more.

" ⏻ " **Button:**
Power On / Off: Press and hold
Play / Pause: Press once
Answer / End a call: Press once

" ✱ " **Button:**
1.Turn on the lights: Press once
Switch the 6 lighting modes: Press once again
2.TWS mode : Press and hold
Cancel TWS mode : Press and hold again

" + " **Button:**
Volume up: Press
Next track: Press and hold

" − " **Button:**
Volume down: Press
Previous track: Press and hold

How to Pair with Your Device:

Phone/Tablet:
Turn on the speaker--Open the Phone/Tablet Settings--Bluetooth--On--Searching/Scanning --Xleader SoundAngel X8 --Paired/Connected--Play music

Computer/Laptop:
Open the Laptop Settings--Devices--Bluetooth and other devices--turn on the Bluetooth--Add Bluetooth or other devices--Bluetooth Searching device--Xleader SoundAngel X8 --Paired/Connected--Play music
Notice: If the computer does not have Bluetooth, please insert the Bluetooth adapter and download the Bluetooth driver to use it normally.

Echo Dot:
Open Alexa APP--settings--set up a new device--Bluetooth--Pair a new device--Searching Device--Xleader SoundAngel X8 --Paired/Connected--Play music

TWS(True Wireless Stereo) Mode :
1. Turn on two speakers.
2. Press one of the speakers' Light Key for about 2s, and hear a beep, indicating that the connection is successful .
3. Open device's Bluetooth, search for Xleader SoundAngel X8, pair and connect.
4. Press one of the speakers' Light Key for about 2s again, and hear a beep, indicating that TWS is cancelled.

FAQ:
1.How do you charge the speaker?
Please use your phone charger or USB port on your computer/laptop.
2.What if the unit doesn't charge and the LED is off?
Please check your USB and cable connections to make sure they are working properly.
3.Why won't the unit connect/pair?
Please check whether the speaker has been connected with another phone or computer. Delete the pairing record(s) and turn off the Bluetooth on your phone,restart the device and speaker, then turn on the Bluetooth, try to search and pair.

Warranty:

You can feel confident using our XLEADER brand Bluetooth speaker, we offer 1-Year Warranty for quality-related issues.

To get Free 2-Year Extended Warranty, Please visit our Official Website within 14 days. Once you send a Message to us or Share your Shopping Experience on Shopping Platform, You will get 3 Years Replacement Warranty Service and Lifetime Technical Support.

support@xleaderway.com
US: xleaderus@xleaderway.com
EU: xleadereu@xleaderway.com
JP: xleaderjp@xleaderway.com

www.xleaderway.com

*please note that unauthorized reselling of XLEADER products is prohibited.

DE Aus- und anschalten:
Halten Sie den " ⏻ " Knopf für 2 Sekunden gedrückt.

Den Lautsprecher mit Ihrem Gerät verbinden

Smartphone/Tablet:
Schalten Sie den Lautsprecher ein – Öffnen Sie Einstellungen des Smartphones/Tablets—Bluetooth—Ein—Suchen– Xleader SoundAngel X8 —Verbunden—Musik abspielen

Computer/Laptop:
Schalten Sie den Lautsprecher ein – Öffnen Sie Einstellungen des Laptops—Geräte—Bluetooth und andere Geräte—Bluetooth einschalten–Hinzufügen von Bluetooth oder anderen Geräten—Gerät Suchen– Xleader SoundAngel X8 —Verbunden—Musik abspielen

Echo Dot:
Erscheint el altavoz- Abra la aplicación Alexa- configuración- configure un nuevo dispositivo- Bluetooth- Empareje un nuevo dispositivo- Dispositivo de búsqueda--Xleader SoundAngel X8- Emparejado / conectado- Reproducta música.

TWS (True Wireless Stereo) Modus:
1. Schalten Sie zwei Lautsprecher ein;
2. Drücken Sie die Lichttaste eines der Lautsprecher etwa 2 Sekunden lang und hören Sie einen Piepton, der anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde;
3. Öffnen Sie das Bluetooth auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach Xleader SoundAngel X8, koppeln Sie es und stellen Sie eine Verbindung her;
4. Drücken Sie erneut etwa 2 Sekunden lang die Lichttaste eines der Lautsprecher und hören Sie einen Piepton, der anzeigt, dass TWS abgebrochen wurde.

FAQ:
1.Wie wird der Lautsprecher aufgeladen?
Bitte verwenden Sie das Ladegerät Ihres Handys oder den USB-Anschluss an Ihrem Laptop/Computer.
2.Was mache ich, wenn der Lautsprecher nicht lädt und das LED Licht aus ist?
Bitte überprüfen Sie die Verbindung Ihres USB-Anschlusses und des Kabels.
3.Warum stellt der Lautsprecher keine Verbindung her?
a.Bitte überprüfen Sie, ob Bluetooth an Ihrem Gerät aktiviert ist.
b.Versichern Sie sich, dass Ihr Gerät sich innerhalb von 3 Fuß/einem Meter von dem Lautsprecher befindet.
4.Warum ist die Wiedergabe verzögert oder unterbrochen?
In seltenen Fällen kommt es vor, dass die Bluetooth Version Ihres Smartphones veraltet ist oder andere Apps eine schlechte Kompatibilität mit Bluetooth haben, was zu Problemen in der Wiedergabe führt. Um dies zu lösen, können wir Ihnen eine Update Datei anbieten.

ES Cómo encender / apagar:
Mantenga presionado el botón " ⏻ " durante 2 segundos.

Comment faire l'appareilloge avec votre périphérique

Téléphone et Tablette:
Allumez le haut parleur et ouvrez les réglages–Bluetooth– Rechercher et tapez sur Xleader SoundAngel X8–Appareillage-/Connecté Et Lancez la musique

Ordinateur et Portable:
Allumez le haut parleur et ouvrez les réglages, Bluetooth, Rechercher et tapez sur Xleader SoundAngel X8 –apparillage-/Connecté Et Lancez la musique

Echo Dot:
Allumez le haut parleur–ouvrez Alexa –settings—configurez un nouveau périphérique –Bluetooth—Appareillez un nouveau périphérique—Rechercher périphérique –Xleader SoundAngel X8 –Paired/Connected—Lancez la musique

Mode TWS (True Wireless Stereo) :
1. Allumez deux haut-parleurs ;
2. Appuyez sur la touche de lumière de l'un des haut-parleurs pendant environ 2 secondes et entendez un bip, indiquant que la connexion est réussie ;
3. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, recherchez Xleader SoundAngel X8, appairez et connectez ;
4. Appuyez à nouveau sur la touche de lumière de l'un des haut-parleurs pendant environ 2 secondes et entendez un bip, indiquant que le mode TWS est annulé.

FAQ:
1.Comment charger le haut parleur
Merci d'utiliser votre chargeur de téléphone ou un port USB sur votre portable
2.Que faire si le haut parleur ne se charge pas et si la led reste sur Off ?
Merci de vérifier les connexions et le cable USB.
3.Pourquoi le haut parleur ne s'appraille pas ?
a.Merci de vérifier que le Bluetooth est activé.
b.Vérifiez que le haut parleur est à moins de 3 mètre du périphérique
c.Supprimer les périphériques enregistrés sur votre téléphone et re-essayez
4.Pourquoi il y a du délai ou de l'audio coromps?
Dans de rares cas, la version Bluetooth de votre téléphone est obsolète, ce qui peut provoquer des problèmes de lecture. Nous pourrons peut-être apporter des mises à jour pour corriger ce problème.

IT Come attivare/disattivare :
Premere il pulsante " ⏻ " per 2 secondi.

Come associare il dispositivo

Telefono/Tablet:
Accendere l'altoparlante–aprire impostazioni del telefono/tablet–attivare bluetooth–ricerca o scansione–Xleader SoundAngel X8–associare il dispositivo–riproduci musica.

Computer/Laptop:
Accendere l' altoparlante– aprire le impostazioni del computer–dispositivi–Bluetooth e altri dispositivi–attivare il bluetooth–aggiungi bluetooth o altri dispositivi–cerca il dispositivo–Xleader SoundAngel X8–associato/connesso–riproduci musica.

Echo Dot:
Accendere l'altoparlante–Aprire Alexa APP–impostazioni—imposta nuovo dispositivo–Bluetooth—Associa un nuovo dispositivo—Cerca dispositivo–Xleader SoundAngel X8–Associato/connesso—Riproduci musica

Modalità TWS (True Wireless Stereo):
1. Accendere due altoparlanti;
2. Premere il tasto luminoso di uno degli altoparlanti per circa 2 secondi e sentire un segnale acustico, indicando che la connessione è riuscita;
3. Attivare il Bluetooth sul proprio telefono cellulare, cercare Xleader SoundAngel X8, accoppiarlo e connetterlo;
4. Premere nuovamente il tasto luminoso di uno degli altoparlanti per circa 2 secondi e sentire un segnale acustico, indicando che la modalità TWS è stata annullata.

Domande più comuni:
1.Come si carica l'altoparlante?
Si prega di utilizzare il caricabatteria del telefono o la porta USB del computer/laptop.
2.Cosa succede se l' altoparlante non si carica ed il Led è spento?
Si prega di controllare il cavo USB per assicurarsi che funzionino correttamente.
3.Perché l' altoparlante non viene associato/accoppiato?
a.Verifica che il Bluetooth del tuo dispositivo sia attivato.
b.Assicurati che il dispositivo si trovi all'una distanza inferiore ad 1 metro dall' altoparlante.
c.Elimina i precedenti dispositivi associati e ripristina l' altoparlante.
4.Perché c'è un ritardo o l'audio risulta danneggiato ?
In alcuni casi molto rarameni,la versione Bluetooth del tuo telefono non è aggiornata oppure alcune apps del telefono non sono compatibili causando dei problemi di riproduzione.Potremmo esserne in grado di risolvere il problema nel fornire un file di aggiornamento.

SE Cómo encender / apagar:
Mantenga presionado el botón " ⏻ " durante 2 segundos.

¿ Cómo unir/acoplar su dispositivo?

Smartphone / tableta:
Encienda el altavoz- Abra la configuración del teléfono / tableta- Bluetooth- Encendido- Búsqueda / Escaneo- Xleader SoundAngel X8- Emparejado / Conectado- Reproduzca música

Portátil / sobremesa:
Encienda el altavoz- Abra la configuración del portátil- Dispositivos- Bluetooth y otros dispositivos- encienda el Bluetooth- Agregue Bluetooth u otros dispositivos- Bluetooth - Dispositivo de búsqueda- Xleader SoundAngel X8- Emparejado / conectado- Reproducir música.

Echo Dot:
Encienda el altavoz- Abra la aplicación Alexa- configuración- configure un nuevo dispositivo- Bluetooth- Empareje un nuevo dispositivo- Dispositivo de búsqueda--Xleader SoundAngel X8 - Emparejado / conectado- Reproducta música

Modalità TWS (True Wireless Stereo):
1. Encienda dos altavoces.
2. Presione la tecla de luz de uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos y escuche un pitido, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.
3. Abra el Bluetooth en su teléfono móvil, busque Xleader SoundAngel X8, empareje y conecte.
4. Presione nuevamente la tecla de luz de uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos y escuche un pitido, lo que indica que se ha cancelado el modo TWS.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Cómo se carga el altavoz?
Utilice el cargador de su teléfono o el puerto USB en su ordenador / portátil.
2. ¿Qué sucede si la unidad no se carga y el LED está apagado?
Comprueba sus conexiones de cable y USB para asegurarse de que funcionan correctamente.
3. ¿Por qué la unidad no se conecta / empareja?
a. Verifique para asegurarse de que el Bluetooth de su dispositivo esté habilitado.
b. Asegúrese de que su dispositivo esté a menos de un metro del altavoz.
c. Elimine los registros de emparejamiento en su dispositivo y reinicie el altavoz.
4. ¿Por qué hay un retraso o audio dañado?
En algunos casos raros, la versión de Bluetooth de su teléfono puede estar desactualizada o algunas aplicaciones del teléfono no son compatibles con Bluetooth, lo que resulta en problemas de reproducción. Es posible que podamos proporcionar un archivo de actualización para resolver esto.

JP オンオフ方法切り替える方法:
" ⏻ " ボタンを2秒間押し続けます。

Bluetoothペアリング方法:

スマートフォン/タブレット端末:
スピーカーの電源をONにした状態で、スマートフォン/タブレット端末上で 設定画面→ Bluetooth → 端末の検索を開始で Xleader SoundAngel X8 が検索されペアリング完了状態になった後、音楽を再生してください。

デスクトップPC/ノートブックPC:
本スピーカーの電源をONにした状態で、PC上で 設定画面→ デバイス →Bluetooth とその他のデバイス を開き、Bluetooth を有効にしてください。Bluetooth とその他のデバイスを追加 メニューから Bluetooth を選択。検索中表示で Xleader SoundAngel X8" を検索・ペアリング完了状態になった後、音楽を再生してください。

Echo Dot:
本スピーカーの電源をONにした状態で、Alexa App を開きます。Alexa App上でEcho Dotデバイスを選択し、Bluetoothデバイス → 新しいデバイスをペアリング を選択します。デバイスを検索し、"Xleader SoundAngel X8" を検索・ペアリング完了状態になった後、音楽を再生してください。

TWS（True Wireless Stereo）モード：
1. 2つのスピーカーをオンにします。
2. スピーカーの片方に2つライトキーを約2秒間押し、ビープ音が聞こえると、接続が成功したことを示します。
3. 携帯電話のBluetoothをオンにし、Xleader SoundAngel X8を検索し、ペアリングして接続します。
4. スピーカーの片方に2つライトキーを約2秒間再度押し、ビープ音が聞こえると、TWSがキャンセルされたことを示します。

FAQ:
1.どうやってスピーカーに充電するのですか？
お使いのスマートフォン充電器やパソコンのUSBポートをご使用ください。
2.スピーカーに充電できない場合、LEDランプが点灯しまう場合はどうすればよいですか？
お使いのUSBポート、USBケーブルの接続をチェックし、正常に動作していることを確認してください。
3.なぜスピーカーが接続/ペアリングできないのですか？
お使いのデバイスのペアリング履歴を削除してください。
そして お使いのデバイスを再起動、本スピーカーをリセットしてください。
4.なぜ音楽再生時に遅延や音飛びが発生するのですか？
まれに、お使いのスマートフォンのBluetoothバージョンが古くなっているか、一部のスマートフォンアプリはBluetoothとの相性が悪く、再生と問題が発生する場合があります。この問題を解決するためのアップデートファイルを提供する可能性があります。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction