front

SIZE:(折后66.5*83MM)
材质: 80g铜版纸 风琴折

XDCOLLECTION

Magnetic 5.000 mah magnetic powerbank

Copyright© XD P202.40X

Content

English p. 1
Nederlands p. 6
Deutsch p. 9
Français p. 12
Español p. 15
Svenska p. 18
Italiano p. 21
Polski p. 24
Explanation WEEE logo p. 27

ENGLISH

To charge the powerbank
Pre-safety:
• Plug in the supplied Type-C cable to your wall charger.
• Place the powerbank on the charger. The Type-C goes to your powerbank.
• When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

To charge your mobile device using the powerbank
Pre-safety:
• Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.
• Disconnect your cable when your device is fully charged and unplug the cable from the USB port.
• After you have charged your device, recharge the powerbank before storing again.

Wireless:
• Make sure your phone is compatible for wireless charging.
• Switch on the powerbank using the on button.
• Place the wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the power bank.
• If your device supports MagSafe, the magnets in your iPhone and inside the item will connect. Your device will start charging automatically. If your device does not support MagSafe or other items, the magnetic function just won't work.

For a better charging experience, please use a wireless charger that supports 5V/2.4A.
For a more accurate display of the power level, it is recommended to perform two charge/discharge cycles.

SPECIFICATIONS
Battery capacity 5.000mAh/18.25Wh
Type-C input 5V/2.4A
Type-C Output 5V/2.4A
Wireless Output 5W

NEDERLANDS

WARNING!
• Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment.
• Keep the product out of reach of children.
• Do not expose the product to water, moisture or liquid.
• If the power bank is not used for long time, always charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
• Do not disassemble, hit, drop, bend, puncture, incinerate and dispose in fire. Hold or touch accessible surface only for a short time. Don't heat above 45 degrees or microwave.
Power banks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights. Handle with care. Do not place in pocket where it may be crushed. Keep away from children. Care: Care only.
Do not expose power bank to rain or snow.
Not suitable for children.
Do not use the power bank in the excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour which can result in fire, explosion or injury.
Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.
Do not use the power bank in a wet or damp environment (e.g. bathrooms, pools, stoves, cellars), between the mobile device and the wireless charger pad.

UN MOBILE APPARAT OPLADEN MET DE POWERBANK
Pre-veiligheid:
• Sluit de meegeleverde Type-C kabel in het stopcontact. De USB-connector
• Plaats de powerbank op de lader. De Type-C kabel gaat naar de powerbank.
• Wanneer de powerbank volledig is opgeladen, haal uw kabel van de powerbank.
• Sluit de powerbank weer op de lader. Het gebruik van accessories van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

UN MOBILE APPARAT OPLADEN MET DE POWERBANK
Pre-veiligheid:
• Sluit de kabel van de USB-poort van de powerbank en sluit het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat.
• Ontkoppel uw kabel van uw apparaat wanneer uw apparaat is geladen.
• Laad de powerbank opnieuw op nadat u uw apparaat hebt opgeladen.

Draadloos:
• Controleer of uw telefoon geschikt is voor draadloze opladen.
• Schakel de powerbank in met de aan-knop.
• Leg uw apparaat dat geschikt is voor draadloze opladen op het oppervlak voor draadloos opladen van de powerbank.
• Wanneer uw apparaat MagSafe ondersteunt zullen de magneten in uw iPhone en de draadloze oplader van elkaar trekken wanneer u er de telefoon op de draadloze lader legt. De draadloze oplader wordt ook het andere draadloze oplaadbaar item, actief wordt de magnetische functie alleen niet werken.

Voor een betere oplaadervaring, gebruik alstublieft een voedingsadapter die 5V/2.4A ondersteunt.
Voor een nauwkeurigere weergave van de batterijniveau wordt aanbevolen om twee laad / ontladen-cyclus uit te voeren.

SPECIFICATIES
Accuinhoud 5.000mAh/18.25Wh
Type-C ingang 5V/2.4A
Type-C Uitgang 5V/2.4A
Draadloze uitgang 5W

DEUTSCH

AUFLADEN DER POWERBANK
Pre-sicherheit:
• Verbinden Sie das mitgelieferte Typ-C Kabel in Ihr Wand Ladegerät. Die USB-Anschlussbuchse
• Stecken Sie das Kabel in die Ladestation. Das Typ-C Kabel geht zu Ihrer Powerbank.
• Trennen Sie die vollständig geladene Powerbank – sie ist jetzt einsatzbereit.

Wichtig: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör oder zertifiziertes und geprüftes Zubehör zum Aufladen der Powerbank. Der Einsatz von Fremdem Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

AUFLADEN MEHRERE MOBILGERÄTE MITHILFE DER POWERBANK
Pre-sicherheit:
• Stecken Sie das Kabel in den USB-Port der Powerbank und das andere Ende des Kabels in Ihr Gerät ein.
• Die Powerbank benötigt ohne Laut Sicherheit, um Ihr Mobilgerät auf 70 % aufzuladen.
• Wenn Ihr Gerät voll geladen ist, ziehen Sie das Kabel aus Ihrem Gerät und trennen es vom Ladegerät.

Kabellos:
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist.
• Schalten Sie die Powerbank ein – Legen Sie das Ihr kabelloses Laden aktiviertes Gerät auf die kabellose Ladefläche der Powerbank.
• Wenn Ihr Gerät mit MagSafe kompatibel ist, dann ziehen sich Magnete in Ihrem iPhone und innerhalb Artikel verbinden und aufladen, wenn Sie dem Artikel auf Ihr Gerät. Das Artikel ist auch mit anderen kleinen Kompatibel. Die Magnet funktion ist dann dann nicht verfügbar.

Für eine bessere Ladeerfahrung verwenden Sie bitte einen Netzadapter, der 5V/2.4A unterstützt.
Für eine genauere Anzeige des Batterieniveaus wird empfohlen, zwei Lade-/Entladezyklen durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN DER POWERBANK
Batteriekapazität 5.000mAh/18.25Wh
Typ-C Eingang 5V/2.4A
Typ-C Ausgang 5V/2.4A
Kabelloser Ausgang 5W

FRANÇAIS

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Pre-sécurité:
• Branchez le câble Type-C à votre chargeur mural. Le connecteur USB va sur votre chargeur.
• Type-C va sur la batterie externe.
• Débranchez votre batterie externe prête à être utilisée.

Important: Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE
Pre-sécurité:
• Insérez votre câble dans le port USB de la batterie, l'autre connecteur allant sur votre appareil.
• La batterie mettra approximativement deux heures pour charger votre appareil mobile à 70%.
• Après avoir chargé votre appareil, recharge la batterie externe avant réutilisation.

Sans:
• Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil.
• Allumez la batterie externe à l'aide d'un bouton On/Off.
• Placez votre appareil sans à fil/Sans de chargement sans fil sur la surface de charge sans fil de votre batterie.
• Si votre appareil est compatible avec MagSafe, les aimants de votre iPhone et vous de l'article se connecteront entre eux lorsque vous mettez l'article sur l'appareil. Cet article commencera à charger avec d'autres produits, la fonction magnétique ne fonctionne tout simplement pas.

Pour une meilleure expérience de charge, veuillez utiliser un adaptateur secteur qui prend en charge 5V/2.4A.
Pour une indication de batterie plus precise, il est recommandé d'effectuer deux cycles de charge/décharge.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE EXTERNE
Capacité de la batterie 5.000mAh/18.25Wh
Entrée Type-C 5V/2.4A
Sortie Type-C 5V/2.4A
Sortie sans fil 5W

ESPAÑOL

ASEGÚRESEMPRE!
• No coloque ni utilice este producto en un lugar con alta temperatura o en un ambiente húmedo.
• Mantenga el producto fuera de la portée de niños.
• Evite de exponer el producto a cualquier líquido, humedad o a la lluvia.
• Si la batería externa ha sido utilizada por primera vez, cargue/descargue la batería externa una vez cada tres meses para garantizar la vida útil del producto.
• Evite desmontar, golpear, dejar caer, doblar, perforar, incinerar y disponer en el fuego. Mantenerse en la mano/ No sujetar la superficie accesible por un corto tiempo. No calentar por encima de 45 grados o microondas.
Las baterías externas no están permitidas en los vuelos comerciales. Manejar con cuidado. Mantenga lejos de los niños. Cuidado: Solo cuidado.
No exponga esta batería externa a la lluvia o la nieve.
No apto para niños.
No use la batería externa en exceso por encima de su potencia nominal. Una sobrecarga de potencia que excede la tasa nominal puede suponer riesgo de incendio o lesiones.
No utilice la batería externa si está dañada o ha sido modificada. La batería dañada o modificada puede mostrar un comportamiento impredecible, que puede dar lugar a incendio, explosión o riesgo de lesiones.
No cargue la batería externa mientras la está utilizando para cargar un dispositivo. No cargue la batería externa por más de 4-6 horas y no la deje desatendida.
No utilizar otros materiales, como objetos metálicos, líquidos o líquidos de bomba magnética, entre el dispositivo móvil y la almohadilla de carga inalámbrica.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA EXTERNA
Capacidad de la batería 5.000mAh/18.25Wh
Entrada Type-C 5V/2.4A
Salida Type-C 5V/2.4A
Salida inalámbrica 5W

back

JAVISTÖRSKA!
• No utar ni utilice el producto en lugares a alta temperatura o en ambientes húmedos.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• No exponga humedades, polvo o arena al producto.
• Si ha sido utilizada la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cárgueula/descárguela una vez cada tres meses para garantizar la vida del producto.
• Ningún de inmersión y quemadura; no la abra, aplaste, desmonte ni arroje al fuego. Si necesita tocar o aplastar el producto por un superficie expuestas, hágalo solo brevemente. No lo calentar por encima de 45 grados o microondas.
No se permite el transporte de baterías externas dentro del equipaje facturado en los vuelos comerciales. Manejar el producto con cuidado y desechelo de conformidad con la normativa local. Mantenga lejos de niños. Cuidado: Solo cuidado.
No exponga esta batería externa a la lluvia o la nieve.
No apto para niños.
No use la batería externa en exceso por encima de su potencia nominal. Una sobrecarga de potencia que excede la tasa nominal puede suponer riesgo de incendio o lesiones.
No utilice la batería externa si está dañada o ha sido modificada. La batería dañada o modificada puede mostrar un comportamiento impredecible, que puede dar lugar a incendio, explosión o riesgo de lesiones.
No cargue la batería externa mientras la está utilizando para cargar un dispositivo. No cargue la batería externa por más de 4-6 horas y no la deje desatendida.
No utilizar otros materiales, como objetos metálicos, líquidos o líquidos de bomba magnética, entre el dispositivo móvil y la almohadilla de carga inalámbrica.

SVENSKA

SPECIFIKATIONER FÖR STRÖMBANKEN
Batterikonto 5.000mAh/18.25Wh
Typ-C Ingångs 5V/2.4A
Typ-C utgångs 5V/2.4A
Trådlös utmatning 5W

LADDNING AV STRÖMBANKEN
Säkerhet:
• Sätt i den medföljande mono USB-kabeln eller en Type-C kabeln i vägguttaget. USB-kon i vägguttaget. Det andra av Type-C kontakten i strömbanken.
• Koppla bort strömbanken när det är fullladdat och börja använda den.

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att säkra strömbanken. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan de äventyra säkerheten hos produkten.

LADDA MOBILENHETEN MED STRÖMBANKEN
Säkerhet:
• Sätt i kabeln i strömbankens USB-port och den andra änden i enheten.
• Det tar ca 2 timmar för strömbanken att ladda maskinerna till 70 %.
• När enheten är laddad ska du koppla strömbanken igen innan den används på nytt.

Trådlös version:
• Se till att din telefon är från annan trådlös laddning på telefonen.
• Slå på strömbanken med strömknappen.
• Placera den trådlösa laddningsbara enheten på strömbankens trådlösa laddningsyta.
• Om din enhet stöder MagSafe kommer magneterna i din iPhone och inuti enheten att anslutas och varsnabb för att ladda din enhet automatiskt. Produkten är kompatibel även med andra produkter. Det är endast den magnetiska funktionen som inte kommer att fungera.

För en bättre laddningsupplevelse, använd en strömadapter som stöder 5V/2.4A.
För en mer exakt visning av batteristadsnivån rekommenderas att utföra två laddningscykler.

ITALIANO

DETTAGLI POWERBANK
Dimensione della batteria 5.000mAh/18.25Wh
Ingresso Type-C 5V/2.4A
Uscita Type-C 5V/2.4A
Uscita wireless 5W

PER CARICARE IL POWERBANK
Pre-uso:
• Collegare il cavo Type-C in dotazione nel caricatore da parete. Il connettore USB va al USB-A sul caricatore. Il Type-C va al powerbank.
• Quando lo/i smartphone/i sono completo 3 powerbank ed è scarico - prenda per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK
Pre-uso:
• Collegare il cavo nella porta USB del powerbank, l'altro estremità va nel dispositivo.
• Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 70%.
• Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

Wireless:
• Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
• Accendere il powerbank con il pulsante di accensione/spegnimento.
• Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.
• Se il dispositivo supporta la funzione MagSafe, i magneti all'interno del/ca iPhone e quelli all'interno del dispositivo si compatteranno quando è trasportato. Quindi attivarà il compatibile anche con altri dispositivi, ma la funzionalità dei magneti non potrà essere attivata.

Per un'esperienza di ricarica migliore, il gruppo di utilizzare un adattatore di alimentazione che supporti 5V/2.4A.
Per una visualizzazione più accurata dell'indicatore della batteria, si consiglia di effettuare due cicli di carica/scarica.

DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ
Dane akumulatora 5.000mAh/18.25Wh
Wejście Typ-C 5V/2.4A
Wyjście Typ-C USB 5V/2.4A
Wejście bezprzewodowe 5W

ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ
Przygotowanie:
• Podłącz dołączony kabel Type-C do kabelowej elektrycznej. Wtyk USB podłącza przy pod do gniazdka. Kabel Type-C podłączasz pod do ładowarki bezprzewodowej, a wtyk USB do komputera.
• Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę przenośną. Urządzenia pod gniazdo do użytku.

Wszystkie dołączone/akcesoria powinny być dołączone/akcesoria zatwierdzone/przetestowane. Inne akcesoria mogą wpłynąć na bezpieczeństwo produktu.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ
Przygotowanie:
• Podłącz kabel USB do portu USB ładowarki przenośnej, a drugi koniec do kabelowego urządzenia.
• Naładowanie urządzenia do poziomu 70% przez ładowarka przenośną trwa około dwóch godzin.
• Po naładowaniu urządzenia należy ponownie naładować ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

Ładowanie bezprzewodowe
• Upewnij się, że telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
• Włącz ładowarkę przenośną za pomocą przycisku wł.
• Umieść urządzenie z ładowaniem bezprzewodowym na powierzchni ładowania bezprzewodowego ładowarki przenośnej.
• Jeśli Twoje urządzenie obsługuje ładowanie MagSafe, magnesy w telefonie (iPhone) zawarty/ch w produkcie połączą się i urządzenie zostanie automatycznie naładowane. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami ładowanych przy/ładowanych magnesami. Jednakże funkcja magnetyczna nie zostanie nie zadziała.

Dla lepszego doświadczenia ładowania, zalecamy zastosować zasilacz, który obsługuje 5V/2.4A.
Dla bardziej dokładnego wyświetlania wskaźnika naładowania baterii zalecamy dla przejrzyste- ałżenie dwóch cykli ładowania/rozładowania.

DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ
Dane akumulatora 5.000mAh/18.25Wh
Wejście Typ-C 5V/2.4A
Wyjście Typ-C USB 5V/2.4A
Wejście bezprzewodowe 5W

OSTRZEŻENIE!
• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur i wilgoci.
• Produkt przechowywać z dala od dzieci.
• Unikać wszelkiego rodzaju wilgoci, zalewania lub cieczy produktu.
• Kiedy ładowarka przenośna nie jest używana przez jakiś okres czasu, należy naładować ją co trzy miesiące, aby zapewnić długą żywotność produktu.
• Użycie siejnej zaopatrzeń nie dewiant, ne spalać, nie rozmontowywać i nie wrzucać. Dla ogóla. Trzymać dostępne powierzchnie i dotykać ich tylko przez chwilę. Nie przekraczać w ogóle 45 stopni lub kuchenki mikrofalowej.
Ładowarki przenośnych nie można zabrać do bagażu rejestrowanego lotnictwa/ch lotniczych. Należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie i utylizować je zgodnie z lokalnym prawodawstwem. Trzymać z dala od dzieci. Ostrożnie: Ostrożnie.
Nie wystawiać ładowarki przenośnej na działanie deszczu ani śniegu.
Produkt nie nadaje się do dzieci.
Nie używać ładowarki przenośnej w ilościach przekraczających przenośnie. Przeciążenie może skutkować pożarem lub obrażeniami ciała.
Nie należy korzystać z uszkodzonego ani zmodyfikowanej ładowarki przenośnej. Zniszczone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidziane zachowanie, które może doprowadzić do pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała.
Nie ładować ładowarki przenośnej, gdy jest używana do ładowania innego urządzenia. Nie ładować ładowarki przenośnej przez więcej niż 4-6 godzin i nie zostawiać jej bez nadzoru.
Nie używać ładowarki przenośnej w wilgotnym lub zawilgoconym miejscu (np. łazienka, basen, kuchenka, piwnica), między urządzeniem mobilnym a podkładką do ładowania bezprzewodowego.

Explanation WEEE logo

ENGLISH
Product that bears this symbol is subject to European Union Directive 2012/19/EU. The crossed wheelie bin symbol means that at the end of its useful life the product must be separately collected and disposed. Do separating collection that allows the recycling of the product and its components and materials. Contact your local authorities for information on the nearest collection point.

DEUTSCH
Produkt mit diesem Symbol fällt unter die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt zu entsorgen ist. Die Trennung ermöglicht das Recycling des Produkts und seiner Bestandteile und Materialien. Wenden Sie sich an Ihre Behörden, um den nächstgelegenen Sammelpunkt zu erfahren.

FRANÇAIS
Produit portant ce symbole soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole du bac à roulettes barré signifie que le produit doit faire l'objet d'une collecte et d'une élimination séparées à la fin de sa durée de vie utile. Effectuez un tri sélectif qui permet le recyclage du produit et de ses composants et matériaux. Contactez votre autorité locale pour connaître le point de collecte le plus proche.

ESPAÑOL
Producto que lleva este símbolo está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo del cubo de basura con ruedas significa que el producto debe recogerse y desecharse por separado al final de su vida útil. Haga una recogida selectiva que permita el reciclaje del producto y sus componentes y materiales. Contacte con las autoridades locales para información sobre el punto de recogida más cercano.

SVENSKA
Produkt som bär denna symbol omfattas av EU:s direktiv 2012/19/EU. Symbolen med en korsad soptunna betyder att produkten ska samlas in och kasseras separat i slutet av sin livslängd. Gör en sortering som möjliggör produktens och dess komponenters och material återvinning. Kontakta dina lokalmyndigheter för att hitta den närmaste insamlingspunkten.

ITALIANO
Prodotto che riporta questo simbolo è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone con ruote barrato significa che al termine della sua vita utile il prodotto deve essere raccolto e smaltito separatamente. Effettuare la raccolta differenziata che consente il riciclaggio del prodotto e dei suoi componenti e materiali. Contattare le autorità locali per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

POLSKI
Produkt z tym symbolem podlega Dyrektywie Unii Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt na koniec swojej użytkowej żywotności powinien być zebrany i utylizowany osobno. Dokonaj segregacji odpadów, która umożliwia recykling produktu oraz jego komponentów i materiałów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition, compliance with exposure requirements.

ISED Statement

English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Il est exploitable sous les deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toutes interférences, y compris les interférences qui peuvent être de nature à compromettre le fonctionnement indésirable de l'appareil.
Lappareil numérique du cem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).
This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante prévues à la section 2.5 de RSS 102 et conforme à la RSS 102 RF exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.
RF Exposure Information:
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Ce équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition, compliance with exposure requirements.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 cm entre le radiateur et votre corps.
Le radiateur et votre corps.

Copyright© XD P202.40X