TECKNET

Wireless Headset

Model: TK-HS016

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET wireless headset. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@shineworld.com.

Package Contents

Product Overview



1. Volume Button
2. MFB Button
3. USB-C Port
4. MFB Button
5. LED Indicator Light
6. On/Off Switch

*MFB: Multifunction Button

Charging the Headset

1. When the LED indicator flashes RED, please charge the headset.
2. Connect the headset to a booted PC or a charger with the supplied charging cable. The LED indicator lights in steady RED.
3. It takes about 2 hours to fully charge the headset. The LED indicator lights in steady BLUE, when the headset is fully charged.

Please recharge the headset at least once every 2 months if not in use.

Charging Base Indicator:

Charging: Red light flashing
Fully Charge: Blue light solid on

Pairing Procedure

1. Slide the On/Off switch to the "On" position to power on the headset. The alternating flash of red and blue lights signals that the headset is in pairing mode.
2. Turn on BT on your phone and search for new devices. Select "TK-HS016" when it appears, then click to pair. Once successfully paired, the LED indicator will flash blue slowly, and your phone will display "Connected TK-HS016". A voice prompt saying "Connected" will be available.

The headset can also be connected to a BT-enabled PC by following the above steps.

EN-01

Pairing with Two Devices

1. Power on the headset to enter pairing mode. Activate BT on your first device, search for "TK-HS016", and click to connect.
2. Once successfully connected, turn off BT on the first device. The headset will automatically enter pairing mode. Activate BT on your second device, search for "TK-HS016", and click to connect.
3. Reactivate BT on the first device and click on "TK-HS016" to reconnect. Now the headset is connected with two devices.

Note:
Only one device can stream audio at a time. If you wish to play music from the second device, ensure that playback on the first device is stopped. The same applies when making calls.

Operation Instructions

Button	Function	Operation Instructions
On/Off Switch	Power on	Toggle the switch to the ON position. The headset automatically enters pairing mode when turned on and there is no previous connection history.
	Power off	Toggle the switch to the OFF position.
MFB	Answer a call	Short press the MFB to answer an incoming call.
	Hang up a call	Short press the MFB to hang up a call.
	Reject a call	Press and hold the MFB for 1-2 seconds to reject an incoming call.
	Redial the last call	Double press the MFB to redial the most recent call on your cell phone.
	Audio switching	During a call, press and hold the MFB for 1-2 seconds to switch between the headset and the phone speaker.
	Call Waiting	To answer a new call and hang up the current call, short press the MFB.
		To answer a new call and keep the current call, double press the MFB.
		To keep the current call and reject the new call, press and hold MFB for 1-2 seconds.
		To alternate between the current call and the kept call, double press the MFB.
	Voice assistant	Press and hold the MFB for 3 seconds to activate the voice assistant on your phone. (Only in the non-calling state).
	Play/Pause	Press the MFB once to play or pause music.
	Reboot headset	Longpress the MFB button for 14s in the poweron state.
	Volume up	Press the Volume + button. (When the volume reaches the top level, you will hear an alert.)
	Volume +	Next track	Press and hold Volume + for 1-2 seconds.

EN-02

Button	Function	Operation Instructions
Volume	Volume down	Press the Volume – button.
	Previous track	Press and hold Volume – for 1-2 seconds.
	Clear pair record	Press and hold the MFB and Volume – button for 5-6 seconds to clear the pair record in the headset.
Mute Button	Mute/Unmute the microphone	During a call, press the mute button to mute the microphone. Press it again to unmute the microphone.

LED Indicator Light

Mode	Indicator Light Status
Power on	Blue light turns on for 3 seconds
Power off	Red light turns on for 3 second
Pairing mode	Red & Blue lights flash alternately
Connected standby mode	Blue light flashes once every 10 seconds
Disconnected	Red & Blue lights flash alternately
Pairing music	Blue light flashes twice every 10 seconds
Call status	Blue light flashes once every 10 seconds
Pair record cleared	Purple light turns on for 1 second
Low battery	Red light flashes
Charging	Steady Red light
Fully charged	Steady Blue light
Incoming Call	Blue light flashes
Mute on call	Steady Red light

EN-03

Voice Prompt

Status	Voice Prompt
Power on	Power on
Power off	Power off
Pairing mode	Pairing
Headset connected	Your headset is connected
Headset disconnected	Your headset is disconnected
Low battery	Low battery please charge
Mute the Mic	Mute on
Unmute the Mic	Mute off
Clear pair record	Clear matching record

FAQs

1. How to reconnect? What should I do when the connection fails or after a long-distance disconnection?
When the headset successfully pairs with your mobile phone, it automatically reconnects each time it's turned on. If it doesn't automatically reconnect, it may need to be connected manually following the "Pairing Procedure". The headset will automatically turn off if it does not reconnect within 10 minutes.

2. How do I delete pairing records?
Press and hold the "MFB" and "Volume+" buttons for 5-6 seconds to delete the pairing record of the headset. If you delete the pairing records, you will need to re-pair the headset with your phone. Additionally, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Consumers/users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN-04

---

3. What is the password for pairing?
If the device requires a password for pairing, try entering one of the following: 0000, 8888, 1111, or 1234. Note: Most devices will not require you to enter a password.

4. What devices can be used to charge the headset?
The headset can be charged using car chargers, travel chargers, computer USB ports, etc., provided that the DC voltage is 5V and the current exceeds 500mA.

5. What should I do if I encounter issues such as the headset not turning on or failing to connect?
Longpress the MFB button for 14s in the poweron state.

6. When will the headset automatically shut down?
The headset will automatically shut down if it remains unconnected for more than 10 minutes or when the battery level is low.

7. Can I use the headset while it's charging?
No, the headset will automatically power off and cannot be turned on during charging.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its life cycle.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product and in the operating instructions.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of electric shock.
10. Do not throw or shake the product.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Uniichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-HS016 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://teckneteu.com/

EN-06

Limited 12-Month Warranty

12

What this warranty covers.
Shenzhen Uniichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Uniichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Uniichain warrants the TECKNET product for 12 Months.

What will we do to correct problems?
Uniichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Uniichain for inspection upon Uniichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Uniichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET product company is not responsible for the effects of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@iinkworld.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

EN-05

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Vielen Dank, dass Sie sich für das TECKNET-Drahtlos-Headset entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Bezugnahme auf. Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@shineworld.com.

Lieferumfang



Produktübersicht



1. Lautstärketaste
2. Stummschaltung
3. USB-C-Anschluss
4. MFB-Taste
5. LED-Anzeigeleuchte
6. Ein/Aus-Schalter

*MFB: Multifunktionstaste

Aufladen des Headsets

1. Wenn die LED-Anzeigeleuchte ROT blinkt, laden Sie bitte das Headset auf.
2. Verbinden Sie das Headset mit einem eingeschalteten PC oder einem Ladegerät mit mitgelieferten Ladekabel. Die LED-Anzeigeleuchte leuchtet konstant ROT.
3. Es dauert etwa 2 Stunden, bis das Headset vollständig aufgeladen ist. Die LED-Anzeigeleuchte leuchtet konstant BLAU, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:
Bitte laden Sie das Headset mindestens einmal alle 2 Monate auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anzeige für die Ladestation:

Aufladen: Rotes Licht blinkt
Vollständig aufgeladen: Blaues Licht leuchtet dauerhaft

Pairing-Prozess

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position "ON", um das Headset einzuschalten. Das abwechselnde Blinken von rotem und blauem Licht signalisiert, dass sich das Headset im Pairing-Modus befindet.
2. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Handy und suchen Sie nach neuen Geräten. Wählen Sie "TK-HS016" aus, wenn es erscheint, und klicken Sie zum Koppeln. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die LED-Anzeige langsam blau, und Ihr Handy zeigt "Verbunden mit TK-HS016" an. Eine Sprachansage mit der Meldung "Connected" wird hörbar sein.

Hinweis:
Das Headset kann auch mit einem BT-fähigen PC verbunden werden, indem Sie die oben genannten Schritte befolgen.

DE-01

Kopplung mit Zwei Geräten

1. Schalten Sie das Headset ein, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Aktivieren Sie BT auf Ihrem ersten Gerät, suchen Sie nach "TK-HS016" und klicken Sie zum Verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung schalten Sie BT auf dem ersten Gerät, Das Headset kehrt in den Pairing-Modus zurück. Aktivieren Sie nun BT auf Ihrem zweiten Gerät, suchen Sie nach "TK-HS016" und klicken Sie zur Verbindung.
3. Aktivieren Sie BT erneut auf dem ersten Gerät und klicken Sie auf "TK-HS016", um eine Verbindung herzustellen. Jetzt ist das Headset mit zwei Geräten verbunden.

Hinweis:
Es kann jeweils nur ein Gerät Audio streamen. Wenn Sie Musik vom zweiten Gerät abspielen möchten, stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe auf dem ersten Gerät gestoppt ist. Dasselbe gilt für Anrufe.

Betriebsanleitung

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
Ein/Aus-Schalter	Einschalten	Schalten Sie den Schalter auf die Position ON. Das Headset schaltet automatisch in den Pairing-Modus, wenn es eingeschaltet wird und keine vorherige Verbindungshistorie besteht.
	Ausschalten	Schalten Sie den Schalter auf die Position OFF.
MFB	Einen Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
	Einen Anruf beenden	Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um einen Anruf zu beenden.
	Einen Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
	Letzte Anruf erneut wählen	Drücken Sie die MFB-Taste zweimal, um den letzten Anruf auf dem Handy erneut zu wählen.
	Audio-Umschaltung	During a call, press and hold the MFB for 1-2 seconds to switch between the headset and the phone speaker.
	Anklopfen	Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die MFB-Taste.
		Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu halten, drücken Sie zweimal die MFB-Taste.
		Um den aktuellen Anruf zu halten und den neuen Anruf abzulehnen, halten Sie die MFB-Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.
		Um zwischen dem aktuellen Anruf und dem gehaltenen Anruf zu wechseln, drücken Sie zweimal die MFB-Taste.
	Sprachassistent	Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten auf Ihrem Handy zu aktivieren. (Nur im Nicht-Anruf-Zustand).
	Abspielen/ Pause	Drücken Sie einmal die MFB-Taste, um die Musik abzuspielen oder zu pausieren.
	Starten Sie das Headset neu	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 14 Sekunden lang die MFB-Taste.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke + Taste. (Wenn die Lautstärke das höchste Level erreicht, hören Sie einen Alarm.)
	Nächstes Lied	Halten Sie die Lautstärke + Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.

DE-02

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
Lautstärke +	Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke – Taste.
	Vorherges Lied	Halten Sie die Lautstärke – Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt.
	Pairingvorbereitung	Halten Sie die MFB- und die Lautstärke – Taste 5-6 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Verlauf im Headset zu löschen.
Stummschaltung/ Mikrofon stummschalten	Mikrofon stummschalten/ Stummschalt-ung aufheben	Drücken Sie während eines Anrufs die Stummschaltung, um das Mikrofon stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.

LED-Anzeigeleuchte

Modus	Status der Anzeigeleuchte
Einschalten	Blaues Licht leuchtet für 3 Sekunden
Ausschalten	Rotes Licht leuchtet für 1 Sekunde
Pairing-Modus	Rotes & Blaues Licht blinken abwechselnd
Verbundener Standby-Modus	Blaues Licht blinkt alle 10 Sekunden einmal
Getrennt	Rotes & Blaues Licht blinken abwechselnd
Musik abspielen	Blaues Licht blinkt alle 10 Sekunden zweimal
Anrufstatus	Blaues Licht blinkt alle 10 Sekunden einmal
Pairing-Verlauf gelöscht	Lila Licht leuchtet für 1 Sekunde
Niedriger Akkustand	Rotes Licht blinkt
Aufladen	Konstantes rotes Licht
Vollständig aufgeladen	Konstantes blaues Licht
Eingehender Anruf	Blaues Licht blinkt
Stummschaltung bei Anruf	Dauerhaftes rotes Licht

Sprachansage

Status	Sprachansage
Einschalten	Power on
Ausschalten	Power off
Pairing-Modus	Pairing
Headset verbunden	Your headset is connected
Headset getrennt	Your headset is disconnected
Niedriger Akkustand	Low battery please charge
Mikrofon stummschalten	Mute on
Mikrofonstummschaltung aufheben	Mute off
Pairing-Verlauf löschen	Clear matching record

FAQs

1. Wie stelle ich die Verbindung wieder her? Was soll ich tun, wenn die Verbindung fehlschlägt oder nach einer langen Distanz getrennt wird?
Wenn das Headset erfolgreich mit Ihrem Mobiltelefon gekoppelt ist, stellt es jedes Mal, wenn es eingeschaltet wird, automatisch eine Verbindung her. Wenn es sich nicht automatisch verbindet, verbinden Sie das Headset bitte manuell gemäß dem "Pairing-Prozess". Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn es sich innerhalb von 10 Minuten nicht wieder verbindet.

2. Wie lösche ich Pairing-Aufzeichnungen?
Halten Sie die Tasten "MFB" und "Lautstärke+" 5-6 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Verlauf des Headsets zu löschen. Wenn Sie die Pairing-Aufzeichnungen löschen, kann das Headset keine

DE-03

Verbindung zu den Geräten herstellen, mit denen es zuvor verbunden war. Sie müssen die Verbindung erneut herstellen.

3. Was ist das Passwort für das Pairing?
Wenn das Gerät nach einem Passwort für das Pairing fragt, versuchen Sie eine der folgenden Eingaben: 0000, 8888, 1111, oder 1234. Hinweis: Die meisten Geräte erfordern keine Passworteingabe.

4. Welche Geräte können zum Aufladen des Headsets verwendet werden?
Das Headset kann mit Autoladegeräten, Reiseladegeräten, Computer-USB-Ports usw. aufgeladen werden, sofern die Gleichspannung 5V beträgt und der Strom 500mA überschreitet.

5. Was soll ich tun, wenn ich Probleme wie das Nicht-Einschalten des Headsets oder Verbindungsprobleme habe?
Drücken Sie die MFB-Taste im Einschaltzustand 14 Sekunden lang.

6. Wann schaltet sich das Headset automatisch ab?
Das Headset schaltet sich automatisch ab, wenn es länger als 10 Minuten nicht verbunden ist oder wenn der Akkustand niedrig ist.

7. Kann ich das Headset während des Ladens verwenden?
Nein, das Headset schaltet sich beim Laden automatisch aus und kann während des Ladens nicht eingeschaltet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt und in den Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre sicherheitsfähige Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von entzündlichen, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Stromschlägen führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

DE-04

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque sans fil TECKNET. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisateur avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence future. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par email à support@shineworld.com.

Contenu de l'emballage

Présentation du Produit

1. bouton de volume
2. bouton de sourdine
3. port USB-C
4. bouton MFB
5. voyant LED
6. interrupteur marche/arrêt

*MFB : Bouton Multifonction

Chargement du Casque

1. Quand le voyant LED clignote en ROUGE, vous devez charger le casque.
2. Connectez le casque à un PC allumé ou à un chargeur avec le câble de charge fourni. Le voyant LED s'allume en ROUGE stable.
3. Il faut environ 2 heures pour charger complètement le casque. Le voyant LED s'allume en BLEU stable lorsque le casque est complètement chargé.

Note :
Veuillez recharger le casque au moins une fois tous les 2 mois s'il n'est pas utilisé.

Indicateur de la base de chargement

Chargement : Lumière rouge clignotante
Charge complète : Lumière bleue allumée en permanence

Procédure D'appariement

1. Glissez l'interrupteur On/Off sur la position "On" pour allumer le casque. Le clignotement alternatif des lumières rouges et bleues indique que le casque est en mode d'appariement.
2. Activez le BT sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils. Sélectionnez "TK-HS016" lorsqu'il apparaît, puis cliquez pour associer. Une fois connecté avec succès, le voyant LED clignotera lentement en bleu, et votre téléphone affichera "Connecté à TK-HS016". Une invite vocale indiquant "Connecté" sera audible.

Note :
Le casque peut également être connecté à un PC compatible BT en suivant les étapes ci-dessus.

FR-01

Appairage avec Deux Appareils

1. Allumez le casque pour entrer en mode d'appariement. Activez le BT sur votre premier appareil, recherchez "TK-HS016", et cliquez pour se connecter.
2. Une fois la connexion réussie, désactivez le BT sur le premier appareil. Le casque entrera en mode d'appariement. Maintenant, activez le BT sur votre second appareil, recherchez "TK-HS016", et cliquez pour se connecter.
3. Réactivez le BT sur le premier appareil et cliquez sur "TK-HS016" pour reconnecter. A présent, le casque est connecté avec deux appareils.

Note :
Le casque ne peut diffuser de l'audio à la fois. Si vous souhaitez écouter de la musique depuis le second appareil, veillez à arrêter la lecture sur le premier appareil. Il en va de même pour passer des appels.

Instructions D'utilisation

Bouton	Fonction	Instructions d'utilisation
Interrupteur On/Off	Allumer	Basculez l'interrupteur sur la position ON. Le casque entre automatiquement en mode d'appariement lorsqu'il est allumé et qu'il n'y a pas d'historique de connexion précédent.
	Eteindre	Basculez l'interrupteur sur la position OFF.
MFB	Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le MFB pour répondre à un appel entrant.
	Raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur le MFB pour raccrocher un appel.
	Rejeter un appel	Maintenez enfoncé le MFB pendant 1 à 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
	Rappeler le dernier appel	Appuyez deux fois sur le MFB pour recomposer le dernier appel sur votre téléphone portable.
	Commutation audio	Pendant un appel, maintenez le MFB enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour passer du casque au haut-parleur du téléphone.
	En attente d'appel	Pour répondre à un nouvel appel et mettre l'appel en cours en attente (appel mis en attente), appuyez sur le MFB. Pour répondre à un nouvel appel et conserver l'appel en cours, appuyez deux fois sur le MFB. Pour garder l'appel en cours et rejeter le nouvel appel, maintenez le MFB enfoncé pendant 1 à 2 secondes.
	Assistant vocal	Maintenez le MFB enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal de votre téléphone. (Uniquement en état non-appel)
	Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le MFB pour lancer ou mettre en pause la musique.
	Redémarrez l'oreillette	lorsque l'oreillette est allumée, appuyez sur le bouton MFB pendant 14 secondes.
	Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume +. (Lorsque le volume atteint le niveau maximum, vous entendrez une alerte.)
	Piste suivante	Maintenez enfoncé le bouton Volume + pendant 1 à 2 secondes.

FR-02

Bouton	Fonction	Instructions d'utilisation
Volume	Diminuer le volume	Appuyez sur le bouton Volume –.
	Piste précédente	Maintenez enfoncé le bouton Volume – pendant 1 à 2 secondes.
	Effacer l'enregistrement de la paire	Maintenez enfoncé le MFB et le bouton Volume – pendant 5 à 6 secondes pour effacer l'enregistrement de la paire dans le casque.
Bouton Muet	Mettre en sourdine/Sortir de la sourdine le microphone	Pendant un appel, appuyez sur le bouton mute pour mettre le microphone en sourdine. Appuyez à nouveau pour sortir le microphone de la sourdine.

Voyant LED

Mode	Statut du voyant lumineux
Allumage	La lumière bleue s'allume pendant 3 secondes
Eteindre	La lumière rouge s'allume pendant 1 seconde
Mode d'appariement	Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
Mode veille connecté	La lumière bleue clignote une fois toutes les 10 secondes
Déconnecté	Les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
En lecture de musique	La lumière bleue clignote deux fois toutes les 10 secondes
Appel en cours	La lumière bleue clignote une fois toutes les 10 secondes
Enregistrement de paire effectué	La lumière violette s'allume pendant 1 seconde
Batterie faible	La lumière rouge clignote
En charge	Lumière Rouge constante
Entièrement chargé	Lumière Bleue constante
Appel entrant	La lumière bleue clignote
Silence en cas d'appel	lumière rouge permanente

FR-03

Guidage Vocal

Etat	Guidage Vocal
Allumage	Power on
Eteindre	Power off
Mode d'appariement	Pairing
Casque connecté	Your headset is connected
Casque déconnecté	Your headset is disconnected
Batterie faible	Low battery please charge
Mise en sourdine du micro	Mute on
Désactivation de la sourdine du micro	Mute off
Effacement de l'enregistrement de la paire	Clear matching record

FAQs

1. Comment se reconnecter ? Que dois-je faire en cas d'échec de la connexion ou après une déconnexion à longue distance ?
Lorsque le casque est jumelé avec succès à votre téléphone mobile, il se reconnecte automatiquement chaque fois qu'il est allumé. Si cela ne se connecte pas automatiquement, veuillez connecter manuellement le casque en suivant la "Procédure D'appariement". Le casque s'éteindra automatiquement si il ne se reconnecte pas dans les 10 minutes.

2. Comment supprimer les enregistrements de jumelage ?
Maintenez enfoncés les boutons "MFB" et "Volume+" pendant 5 à 6 secondes pour supprimer l'enregistrement de jumelage du casque. Si vous supprimez les enregistrements de jumelage, le casque ne pourra pas se reconnecter aux appareils auxquels il était précédemment connecté. Vous devrez établir à nouveau une connexion.

FR-03

---

3. Quel il la password per l'accoppiamento?
Se il dispositivo richiede una password/PIN, provare ad inserire uno dei seguenti: 0000, 8888, 1111, o 1234. Note: la maggior parte dei dispositivi non richiederà l'inserimento di una password.

4. Quali dispositivi possono essere utilizzati per caricare le cuffie?
Le cuffie possono essere caricate utilizzando caricabatterie da auto, caricabatterie da viaggio, porte USB del computer, ecc., purché la tensione DC sia di 5V e la corrente superi i 500mA.

5. Cosa deve fare se incontra problemi come le cuffie che non si accendono o non riescono a connettersi?
Premere il tasto MFB per 14 secondi mentre l'apparecchio è acceso.

6. Quando le cuffie si spengono automaticamente?
Le cuffie si spengono automaticamente se rimangono non connesse per più di 10 minuti o quando il livello della batteria è basso.

7. Posso usare le cuffie mentre sono in carica?
No, le cuffie si spengeranno automaticamente e non potranno essere accese durante la ricarica.

FR-04

---

3. Qual é la password per l'accoppiamento?
Se il dispositivo richiede una password/PIN, provare ad inserire uno dei seguenti: 0000, 8888, 1111, o 1234. Nota: la maggior parte dei dispositivi non richiederà l'inserimento di una password.

4. Quali dispositivi possono essere utilizzati per caricare le cuffie?
Le cuffie possono essere caricate utilizzando caricabatterie da auto, caricabatterie da viaggio, porte USB del computer, ecc., purché la tensione DC sia di 5V e la corrente superi i 500mA.

5. Cosa deve fare se incontra problemi come le cuffie che non si accendono o non riescono a connettersi?
Premere il tasto MFB per 14 secondi mentre l'apparecchio è acceso.

6. Quando le cuffie si spengono automaticamente?
Le cuffie si spengono automaticamente se rimangono non connesse per più di 10 minuti o quando il livello della batteria è basso.

7. Posso usare le cuffie mentre sono in carica?
No, le cuffie si spengeranno automaticamente e non potranno essere accese durante la ricarica.

FR-04

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES– RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et avertissements sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveillés par précaution qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu cet il peut y avoir des risques d'explosion.
6. Ne placez le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abimés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abimé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de décès.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Ne placez pas le produit dans ou près de feux, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

FR-04

Gracias por comprar los auriculares inalámbricos TECKNET. Por favor, lea este Manual de Usuario detenidamente antes de usar el producto y guárdelo para futuras referencias. Si tiene algún problema al usar este producto, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en support@iinkworld.com.

Contenido del Paquete

Resumen del Producto

1. botón de volumen
2. botón de silencio
3. Puerto USB-C
4. Botón MFB
5. Indicador LED
6. interruptor de encendido/apagado

*MFB: Botón Multifunción

Cargando los Auriculares

1. Cuando la luz indicadora LED parpadea en ROJO, por favor, cargue los auriculares.
2. Conecte los auriculares a un PC encendido o a un cargador con el cable de carga suministrado. La luz indicadora LED se ilumina en ROJO fijo.
3. Se tarda unas 2 horas en cargar completamente los auriculares. La luz indicadora LED se ilumina en AZUL constante cuando los auriculares están completamente cargados.

Nota:
Por favor, recargue los auriculares al menos una vez cada 2 meses si no los utiliza.

Indicador de base de carga

Cargando: Luz roja intermitente
Carga completa: Luz azul fija encendida

Procedimiento de Emparejamiento

1. Deslice el interruptor de Encendido/Apagado a la posición "On" para encender los auriculares. El parpadeo alternativo de luces rojas y azules indica que los auriculares están en modo de emparejamiento.
2. Active el BT en su teléfono y busque dispositivos nuevos. Seleccione "TK-HS016" cuando aparezca, luego haga clic para emparejar. Una vez conectado con éxito, la luz indicadora LED parpadeará en azul lentamente, y su teléfono mostrará "Conectado a TK-HS016". Se escuchará un mensaje de voz que dice "Conectado".

Nota:
Los auriculares también pueden ser conectados a un PC con BT siguiendo los pasos anteriores.

ES-01

Emparejamiento con Dos Dispositivos

1. Encienda los auriculares para entrar en modo de emparejamiento. Active el BT en su primer dispositivo, busque "TK-HS016", y haga clic para conectar.
2. Una vez conectado con éxito, apague el BT en el primer dispositivo. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento. Active el BT en su segundo dispositivo, busque "TK-HS016", y haga clic para conectar.
3. Reactive el BT en el primer dispositivo y haga clic en "TK-HS016" para volver a conectar. Ahora los auriculares están conectados con dos dispositivos.

Nota:
Solo se puede transmitir audio desde un dispositivo a la vez. Si desea reproducir música desde el segundo dispositivo, asegúrese de que la reproducción en el primer dispositivo esté detenida. Lo mismo se aplica al hacer llamadas.

Instrucciones de Operación

Botón	Función	Instrucciones de Operación
Interruptor de Encendido/ Apagado	Encendido	Mueva el interruptor a la posición de ON. Los auriculares entran automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienden y no hay historial de conexión previo.
	Apagado	Mueva el interruptor a posición de OFF.
MFB	Responder una llamada	Presione brevemente el MFB para responder una llamada entrante.
	Colgar una llamada	Pulse brevemente el MFB para colgar