馬卡龍樂園頭戴藍牙耳機 型號:BF001

910mm

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

MACARON FANTASY
WIRELESS HEADSET
FANTAISIE MACARON CASQUE
AUDIO SANS FIL
ماكرون الخيالية سماعات لاسلكية
MACARRÓN FANTASÍA AUDÍFONOS
DE DIADEMA INALÁMBRICOS
馬卡龍樂園頭戴藍牙耳機

MODEL: BF001

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

PRODUCT PARTS

BT Version	V5.0	Frequency Range	20Hz-20KHz
BT Pairing Name	MINISO-BF001	Sensitivity	103dB+-3dB
Function	Media playing Receiver	Charging Port	USB-C
Input	5V⎓150mA	Transmission Distance	≤10M

Battery Capacity	150mAh	Charging Time	2h
Music Playback Time	7h (Volume 70%)	Talk Time	7h
Impedance	32Ω		

FUNCTIONS

Function	Instructions
Turn On	Press Power button for 3 seconds, blue light blinks 3 times
Turn Off	Press Power button for 3 seconds, red light blinks 3 times
Pairing Mode	The device will enter pairing mode automatically after turning on red and blue lights will blink alternatively.
Re-connect	If pairing records were not deleted, it will enter reconnect mode automatically. Press Power button for about 3 seconds to enter pairing mode.
Connect	Open the bluetooth of cellphone, search for bluetooth name, press to connect
Disconnect	When you disconnect, red and blue lights will blink alternatively.
Low Battery Reminder	When battery voltage is lower than working voltage (3.3V), red light blinks once every 5 seconds.
Previous Track	Long press Volume + button
Next Track	Long press Volume - button
Play/Pause	Press Play/Pause button once

Incoming Call	Blue light blinks once every 5 seconds
Receive Call	Press Play/Pause button once, blue light blinks once every 5 seconds
Hang Up	Press Play/Pause button once, blue light blinks once every 5 seconds
Cancel Calling	Press Play/Pause button once
Reject Call	Press Press Play/Pause button for 2 seconds, blue light blinks once every 5 seconds
Headphones Charging	Plug USB-C charging cable into the headphones to start charging
TF Playing	Insert TF card and it will automatically play
TF/BT Switch	When TF card is in, press Mode button to switch between TF mode and Bluetooth mode
Audio Port	After plugging 3.5mm audio jack into the headphones, the bluetooth is off, and it works as wired headphones

ACCESSORIES

Device x 1　Charging Cable x 1　User Manual x 1

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage;
2.Do not listen to music or not use it in potentially hazardous condition;
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distracting;
4.Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use;
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping;
6.Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the service life or damaging the battery;
7.Do not modify, disassemble or repair the product;
8.Rechargeable battery, it should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire;
9.Do not let the ears use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan;
10.Avoid contacting water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

TROUBLESHOOTING

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your cellphone.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.The earphones cannot be charged or cannot be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the phone. Please keep the BT signal free from barriers or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the phone via BT.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the earphones with my phone via BT?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED WARNING:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The charging device is not included.

The power delivered by the charger must be between min [3.3] Watts required by the product, and max [3.75] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

PIÈCES DU PRODUIT

Version BT	V5.0	Gamme de Fréquences	20Hz-20KHz
Nom d'Appareige BT	MINISO-BF001	Sensibilité	103dB+-3dB
Fonction	Lecteur multimédia Récepteur d'appel	Port de Chargement	USB-C
Entrée	5V⎓150mA	Distance de Transmission	≤10M

Capacité de la batterie	150mAh	Temps de chargement	2h
Durée de la lecture de la musique	7h (Volume 70%)	Temps de Conversation	7h
Impédance	32Ω		

FUNCTIONS

Function	Instructions
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le voyant bleu clignote 3 fois.
Eteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le voyant rouge clignote 3 fois.
Mode d'appairage	L'appareil entre automatiquement en mode d'appairage après la mise en marche, le rouge et le bleu clignotent alternativement.
Reconnecter	Si les enregistrements d'appairage n'ont pas été effacés, il entre en mode de reconnexion après avoir allumé, sinon, il ne fonctionne échoue après 3 secondes, il entre en mode d'appairage.
Connecter	Ouvrez le Bluetooth du téléphone et recherchez le nom du Bluetooth, appuyez pour vous connecter.
Déconnexion	Lorsque vous vous déconnectez, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Rappel de batterie faible	Lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension de fonctionnement (3.3V), le voyant rouge clignote une fois toutes les 5 secondes.
Piste précédente	Appuyez longuement sur le bouton Volume +.
Piste suivante	Appuyez longuement sur le bouton Volume -.
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause

Appel entrant	Le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes
Recevoir un appel	Appuyez une fois sur le bouche Lecture/Pause, le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes.
Raccrocher	Appuyez une fois sur le bouche Lecture/Pause, le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes.
Annuler Appel	Appuyez une fois sur la bouche Lecture/Pause
Rejeter un appel	Appuyez sur la bouche Lecture/Pause pendant 2 secondes, le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes.
Chargement des écouteurs	Branchez le câble de charge USB-C sur la coque pour commencer la charge.
Lecture de TF	Insérez la carte TF et la lecture se fera automatiquement.
Commutateur TF/BT	Lorsque la carte TF est mainte, appuyez sur le bouton Mode pour passer du mode TF au mode Bluetooth.
Port audio	Après avoir branché la prise audio de 3.5 mm dans la coque, le Bluetooth est désactivé et la coque fonctionne comme un casque filaire.

ACCESSOIRES

Appareil x 1　Câble de Chargement x 1　Manuel d'Utilisation x 1

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter des dommages à l'ouïe.
2. Pour votre sécurité, ne Ecoutez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation inappropriée.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45 ℃ pour éviter de réduire la durée de vie du casque et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie rechargeable, elle doit être jetée conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne le jetez pas et ne le jetez pas au feu.
9. Ne laissez pas les oreilles pendant une longue période, Rechargez les écouteurs 3 mois pour prolonger leur durée de vie.
10.Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez si la batterie est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non ; Non, La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets ou des signaux ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un dispositif sans fil, et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Certaines applications ne peuvent pas être utilisées les écouteurs en raison de leurs paramètres.

AVERTISSEMENT ISED

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage,
(2) Cet dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.
Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux Radio Fréquences.L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

Le dispositif de chargement n'est pas inclus.

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min[3.3]Watts(nécessaire au produit,ensuite)[3] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

أجزاء المنتج

المواصفات

إصدار بلوتوث	5.0	مجال التردد	20Hz-20KHz
اسم الجهاز	MINISO-BF001	الحساسية	103dB+-3dB
الوظيفة	وضع التشغيل/ وضع الاستقبال	منفذ الشحن	USB-C
الإدخال	5V⎓150mA	مسافة الإرسال	≤10M

سعة البطارية	150mAh	مدة الشحن	2h
مدة تشغيل الموسيقى	7h (الصوت 70%)	مدة المحادثة	7h
المعاوقة	32Ω		

الوظائف

تشغيل	اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأزرق 3 مرات
إيقاف التشغيل	اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر 3 مرات
وضع الاقتران	بعد التشغيل، يدخل تلقائيًا وضع الاقتران، يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب
إعادة الاتصال	إذا لم يتم حذف سجلات الاقتران، يدخل وضع إعادة الاتصال تلقائيًا. اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة تقريبًا 3 ثوانٍ لإدخال وضع الاقتران.
الاتصال	افتح البلوتوث الخاص بالهاتف، ابحث عن اسم البلوتوث، اضغط للاتصال
قطع الاتصال	عند قطع الاتصال، يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب.
تذكير انخفاض البطارية	عندما يكون جهد البطارية أقل من جهد التشغيل (3.3V)، يومض الضوء الأحمر مرة واحدة كل 5 ثوانٍ.
المسار السابق	اضغط مطولا على زر الصوت +
المسار التالي	اضغط مطولا على زر الصوت -
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط مرة واحدة على زر التشغيل/ الإيقاف المؤقت
الاقتران	اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأزرق بالتناوب
إيقاف الاتصال	اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر 3 مرات
الاتصال	افتح البلوتوث الخاص بالهاتف، ابحث عن اسم البلوتوث، اضغط للاتصال
قطع الاتصال	عند قطع الاتصال، يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب.
تذكير انخفاض البطارية	عندما يكون جهد البطارية أقل من جهد التشغيل (3.3V)، يومض الضوء الأحمر مرة واحدة كل 5 ثوانٍ.
المسار السابق	اضغط مطولا على زر الصوت +
المسار التالي	اضغط مطولا على زر الصوت -
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط مرة واحدة على زر التشغيل/ الإيقاف المؤقت

ملكية البطارية	يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 5 ثوانٍ
إعادة الاتصال	اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة تقريبًا 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 5 ثوانٍ
إيقاف الاتصال	اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة تقريبًا 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر مرة واحدة كل 5 ثوانٍ
إعادة الاتصال	اضغط مطولا على زر الطاقة لمدة تقريبًا 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل 5 ثوانٍ
رفض مكالمة	يومض الضوء الأحمر مرة واحدة
إلغاء	قم بتوصيل كابل الشحن بالسماعة لبدء الشحن
قطع الاتصال	يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب
رفض مكالمة	يومض الضوء الأحمر مرة واحدة كل 2 ثوانٍ
إلغاء	قم بتوصيل كابل الشحن بالسماعة لبدء الشحن
قطع الاتصال	يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب

الملحقات

الجهاز × 1　كابل الشحن × 1　دليل المستخدم × 1

تحذير

1. من الضروري التحكم بشكل معقول في مستوى الصوت ووقت استخدام لتجنب تلف السمع.
2. من أجل سلامتك، لا تستخدم السماعات في المواقف التي يحتمل أن تكون خطيرة.
3. لا تستمع إلى الموسيقى أو تجري مكالمة أو تجيب على الهاتف أثناء القيادة لتجنب الإصابات الناجمة عن التشتت.
4. ابقاء بعيدا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
5. لا تلقي بالجهاز لتجنب الضرر الناتج عن السقوط.
6. لا تقم بتخزين أو استخدام الجهاز في درجات حرارة أقل من -20 درجة مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية لتجنب تقصير العمر الافتراضي للبطارية أو الإضرار بالبطارية.
7. لا تقم بتعديل أو تفكيك أو إصلاح المنتج.
8. البطارية القابلة للشحن، يجب التخلص منها وفقًا للقواعد واللوائح المحلية أو إعادة تدويرها بواسطة مؤسسة احترافية. لا تلقي بها في النار.
9. لا تترك الأذنين تستخدمان لفترة طويلة، قم بشحن السماعات مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة عمرها.
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل لتجنب دخولها للجهاز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بهاتفي.
الحل: تحقق من وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث في هاتفك قد تم تشغيله. ابحث في القائمة، قم بإزالة السماعة من القائمة، واتبع تعليمات دليل المستخدم لإقران السماعة بهاتفك.
2. لا يمكن تشغيل السماعة.
الحل: تحقق من البطارية لمعرفة ما إذا كانت في حالة نفاد الطاقة.
3. هل يمكن شحن السماعة أو استبدالها؟
الإجابة: لا. بطارية البوليمر الليثيوم في السماعة غير قابلة للاستبدال.
4. السماعة اللاسلكية تفقد الاتصال بالهاتف في حدود 10 أمتار.
الحل: البلوتوث لاسلكي، لذا فهو شديد الحساسية تجاه الأشياء الموجودة بين السماعة والهاتف. الحفاظ على إشارة البلوتوث خالية من الحواجز أو الأشياء الأخرى التي قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.
5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الحل: تحقق من أن الكمبيوتر أو الهاتف متصل بجهاز لاسلكي، وما إذا كان الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة صوت الهاتف أو الكمبيوتر.
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات هاتفي من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

PIEZAS DEL PRODUCTO

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Versión BT	V5.0	Rango de frecuencia	20Hz-20KHz
Nombre del dispositivo Bluetooth	MINISO-BF001	Sensibilidad	103dB+-3dB
Función	Reproductor multimedia Receptor de llamadas	Puerto de carga	USB-C
Entrada	5V⎓150mA	Distancia de transmisión	≤10M

Capacidad de la batería	150mAh	Tiempo de carga	2h
Tiempo de reproducción de música	7h (Volumen 70%)	Tiempo de conversación	7h
Impedancia	32Ω		

FUNCIONES

Función	Instrucciones
Encender	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, la luz azul parpadea 3 veces
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, la luz roja parpadea 3 veces
Modo de emparejamiento	El dispositivo entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo, las luces roja y azul parpadearán alternativamente.
Reconectar	Si los registros de emparejamiento no se eliminan, entrará en modo de reconexión después de encender; sólo reconectará después de 3 segundos, entrará en modo de emparejamiento.
Conectar	Abra el bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del bluetooth, pulse para conectarse
Desconectar	Cuando se desconecte, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Recordatorio de pila baja	Cuando el voltaje de pila es inferior a la de trabajo (3.3V), la luz roja parpadea una vez cada 5 segundos
Pista anterior	Presione prolongadamente el botón de volumen -
Siguiente pista	Presione prolongadamente el botón de Volumen +
Reproducir/Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar una vez

Llamada entrante	La luz azul parpadea cada 5 segundos		
Recibir una llamada	Pulse el botón de reproducir/pausar una vez; la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos		
Colgar	Pulse el botón de reproducir/pausar una vez; la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos		
Cancelar la llamada	Pulse una vez el botón de reproducir/pausar		
Rechazar una llamada	Pulse el botón de reproducir/pausar durante 2 segundos, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos		
Cargando los auriculares	Conecte el cable de carga USB-C a los auriculares para cargarlos		
Reproducción TF	Inserte la tarjeta TF y se reproducirá automáticamente		
Cambio TF/BT	Cuando la tarjeta TF está dentro, pulse el botón de modo para cambiar entre el modo TF y el modo Bluetooth.		
Puerto de audio	Después de conectar la clavija de audio de 3.5 mm en los auriculares, el Bluetooth está desactivado y los auriculares actúan como cable		

ACCESORIOS

Producto x 1　Cable de carga x 1　Manual de usuario x 1

PRECAUCIONES

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños en el oído;
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad;
3. No escucha música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción;
4. Mantenlo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado;
5. No lo tiras para evitar daños causados por caídas;
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20 °C o por encima de 45 °C para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería;
7. No modifique, desmonte ni repare el producto;
8. Batería recuitrable, Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego;
9. Cuando no se utilizan durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil;
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que los auriculares están en modo de emparejamiento y que la función BT del teléfono está encendida y busque un dispositivo de emparejamiento, Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. La batería de los auriculares inalámbricos se puede reemplazar?
Respuesta: No, El polímero de litio de los de los auriculares no se puede sustituir.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares a mi teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

El dispositivo de carga no está incluido.

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre mín [3.3] Vatios requeridos por el producto y el máximo de [3.75] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

產品顯示圖



產品參數

藍牙版本	V5.0	頻率範圍	20Hz-20KHz
藍牙配對名	MINISO-BF001	靈敏度	103dB+-3dB
功能	媒體播放 通話	充電接口	USB-C
充電輸入	5V⎓150mA	傳輸距離	≤10M

電池容量	150mAh	充電時間	2小
音樂時間	7h(音量70%)	通話時間	7小
阻抗	32Ω		

功能操作介紹

開機	長按開機鍵3秒，藍燈閃3次
關機	長按開機鍵3秒，紅燈閃3下
配對模式	開機後自動進入配對模式，紅藍燈交替閃
回連模式	未清除配對資訊，開機後進入回連模式，3秒鐘回連失敗進入配對模式
連接	打開手機藍牙功能，搜索藍牙名，點擊連接
斷開連接	主動斷開連接，紅藍燈交替閃
低電提醒	當電池電壓低於工作電壓(3.3V)，紅燈5秒閃一次
上一曲	長按音量-鍵
下一曲	長按音量+鍵
播放/暫停音樂	短按PP按鍵一次

來電	藍燈5秒閃一次
接聽電話	單燈長閃，短按PP按鍵一次，藍燈5秒閃一下
掛斷電話	短按PP按鍵一次，藍燈5秒閃一下
拒聽電話	通話狀態，短按PP按鍵一次，藍燈5秒閃一下
取消撥號	呼叫通話中，短按PP按鍵一次
拒聽電話	單燈長閃，長按PP按鍵2秒，藍燈5秒閃一下
耳機充電	將USB-C充電線插入耳機口即可開始充電
TF卡播放	開機狀態中，插入TF卡自動播放
TF/BT切換	短按Mode鍵一次，TF卡在，藍燈常亮，進入TF卡播放模式，TF卡不在，藍燈閃烁，進入藍牙模式
LINE IN	插入3.5mm音頻線後，耳機自動關閉，耳機可當成有線耳機使用

所有配件

產品x1　充電線x1　說明書x1

注意事項

1.請在聆聽時控制音量和時間,以免損傷聽力;
2.請勿在潛在危險環境中使用耳機,以確保安全;
3.駕駛過程中請勿聆聽音樂或通話,以免因分心而發生意外;
4.請將耳機置於兒童無法接觸的地方,避免因誤用而發生意外;
5.請勿丟棄,避免因跌落造成產品損壞;
6.請勿在-20℃以下或45℃以上的環境中使用,以免縮短使用壽命或損壞電池;
7.請勿自行改裝、拆解或維修產品;
8.產品自配充不可更換,請按照當地法規處置或交由專業機構回收,請勿隨意丟棄,請勿投入火中;
9.耳機長時間不使用時,請每隔3個月左右進行充電一次,以延長耳機電池使用壽命;
10.防止接觸水,防止液體,避免進入產品內部。

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
解決方法：請確保耳機處於配對模式,並檢查手機藍牙開關功能是否已打開;請使用設備上的藍牙設置菜單刪除耳機,然後重新搜索耳機,按照說明書的指示將耳機與手機配對。
2. 耳機無法開機
解決方法：檢查電池電量。
3. 耳機不可更換電池
答：不可以。耳機內置不可更換的鋰電池。
4. 藍牙耳機與手機在10米範圍斷連
解決方法：藍牙是一種無線技術,因此其信號容易受到障礙物的影響。請確保信號傳輸路徑暢通無阻,以確保最佳連接效果。
5. 連接電腦或手機後,無法聽到音樂
解決方法：檢查電腦或手機是否已成功與藍牙設備配對,並確保藍牙設置支援A2DP協議。調整手機或電腦的音量。
6. 藍牙耳機與手機連接後,可以直接控制手機上的應用程式嗎？
答：部分應用程式的設置或支援不同,因此無法保證所有應用程式都可以通過藍牙耳機進行操作。

The charging device is not included.

The power delivered by the charger must be between min [3.3] Watts required by the product, and max [3.75] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

MADE IN CHINA
FCC ID:2AHJ4-BF001
IC:26214-BF001
www.miniso.com

UK CA
RoHS