MINISO

USER MANUAL
使用說明書

Wireless Speaker
藍牙音箱

MODEL: A162

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEAUE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Dear customer

Thank you for using Miniso Wireless Speaker. Please read this manual carefully before use. Using it properly for best product performance. MINISO Wireless speaker is a high-quality wireless speaker with a unique design. It looks cool while series have the patent of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoors, during a trip or during work. It provides perfect experience when you play music on your laptops, digital-music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!

Cautions

*1. Please use and store the equipment and accessories within the temperature range of +10℃~45℃. When the temperature is too high or too low, it may cause malfunctions;
2. Please place the device and its accessories in a ventilated, cool place away from direct sunlight;
3. Do not disassemble, hit, crush the product or throw the device into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it;
4. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
5. Due to the features of BT technology, the strength of the signal is related to the specific environment. If there are more overlapping wireless signals nearby, or there is strong electromagnetic interference, the signal received by the BT speaker will become weaker or even disconnected;
6. If not used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery overdischarge damage;
7. Stop using the equipment before cleaning or maintaining the equipment, Please wipe the equipment with a dean, dry soft cloth;
8. It is recommended to use a brand manufacturer, certified charger with an output voltage of 5V to charge this product. Please avoid using low-battery chargers with output voltages exceeding 5V to avoid excessive charging voltage damage to the product!

Content

Speaker, Charging Cable, User Manual

Product Overview



Parameters

Wireless: 5.4
Pairing Name: MINISO-A162
Charging Input: 5V⎓1A
Battery Capacity: 1800mAh
Charging Port: USB-C
Transmission Distance: Around 10 m
Music Playback Time: Around 4 h (70% volume)
Charging Time: Around 2 h

Functions

Function	Instructions
Volume	Press "+" button to turn volume up, press "-" button to turn volume down
Previous & Next	Long press "-" button to move to previous track, long press "+" button to move to next track
Charging	Plug the charging cable to start charging
Play/Pause	Press play/pause button
Power On/ Off	Long press light button
Lighting Adjustment	Press light button to switch the lighting
Mode	Press M button to switch between modes of USB/ TF Card/Wireless

TF Card	Plug TF card into the slot to listen to audio files on it
USB	Plug USB drive into the port to listen to audio files on it

FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning :

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

The charging device is not included.

The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the product, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Cher client

Nous vous remercions d'avoir utilisé le haut-parleur sans fil Miniso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation. Utilisez-le correctement pour obtenir des performances optimales du produit. Le haut-parleur sans fil MINISO est un haut-parleur élégante, un son foiblé et des fonctions multiples. La série entière a le brevet de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permet de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail. Le produit offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, vos lecteurs de musique numérique et autres lecteurs audiovisuels, vous conduisant à une vie meilleure avec de la belle musique !

Attention

*1. Veuillez utiliser et stocker l'équipement et les accessoires dans une plage de température de +10℃~45℃. Une température trop élevée ou trop basse peut entraîner des dysfonctionnements ;
2. Veuillez placer l'appareil et ses accessoires dans un endroit ventilé, frais et à l'abri de la lumière directe du soleil ;
3. Ne pas démonter, frapper, écraser le produit ou le jeter au feu afin d'éviter toute explosion. Si la batterie est bombée ou fuit, cessez de l'utiliser ;4. Lors de l'utilisation de cet appareil, il convient de respecter une distance d'au moins 15 cm par rapport aux dispositifs médicaux implantés (tels que des stimulateurs cardiaques, etc.).
5. En raison des caractéristiques de la technologie BT, la force du signal est liée à l'environnement spécifique. S'il y a plus de signaux sans fil qui se chevauchent à proximité, ou s'il y a de fortes interférences électromagnétiques, le signal reçu par le haut-parleur BT sera plus faible ou même déconnecté ;6. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez recharger le produit une fois tous les trois mois afin d'éviter que la batterie ne soit trop déchargée ;
7. Cessez d'utiliser l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir, Essuyez l'appareil avec un chiffon doux, propre et sec ;
8. Il est recommandé d'utiliser un chargeur certifié que le fabricant avec une tension de sortie de 5V pour charger ce produit. Évitez d'utiliser des chargeurs à chargement rapide dont la tension de sortie est supérieure à 5 V afin d'éviter que la tension de charge excessive n'endommage l'appareil.

Accessoires

Haut-Parleur, Câble de Chargement, Manuel d'Utilisation

Aperçu du Produit

Paramètres du produit

Version Wireless : 5.4
Nom d'Appairage: MINISO-A162
Entrée de Chargement: 5V⎓1A
Capacité de la Batterie 1800mAh
Port de Chargement: USB-C
Distance de Transmission: Environ 10 m
Durée de Lecture de Musique: Environ 4 h (70% volume)
Durée de Chargement: Environ 2 h

Fonctions

Fonction	Instructions
Volume	Appuyez longtemps sur le bouton « + » pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume
Précédent et Suivant	Appuyez longtemps sur le bouton « - » pour passer à la piste précédente, appuyez longtemps sur le bouton « + » pour passer à la piste suivante
Chargement	Branchez le câble de charge pour commencer la charge
Lecture/ Pause	Appuyez sur le bouton lecture/pause
Marche/ Arrêt	Appuyez longtemps sur le bouton lumière
Réglage de l'Éclairage	Appuyez sur le bouton lumière pour changer l'éclairage
Mode	Appuyez sur le bouton M pour basculer entre les modes USB/ TF Card/Wireless

Carte TF	Branchez la carte TF dans la fente pour écouter les fichiers audio qu'elle contient
USB	Branchez le clé USB dans le port pour écouter les fichiers audio qu'elle contient

Résolution des problèmes

1.Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'appairer avec le mobile.
Solution : Confirmez si l'enceinte sans fil est en mode d'appairage, et si le mobile a activé la fonction Bluetooth. Supprimez toutes les données du produit de la liste, puis appairez à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.
Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.
3. Le son du haut-parleur sans fil est faible ou déformé.
Solution : Non. Il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est inremplaçable.
4. Puisque utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période.
Solution : Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il vous est recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.
5. Le bruit entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans une pièce spacieuse.
Solution : La technologie Bluetooth est sans fil. Elle est donc très sensible aux objets situés entre le haut-parleur et l'appareil connecté. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter la connexion dans la distance effective.
6. Impossible de synchroniser la lecture audio lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà connectée à un autre appareil. Si oui, éteignez-le. Le Bluetooth de l'ordinateur peut ne charge le protocole A2DP, nécessitant que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
7. Puisque utiliser les applications de mon téléphone via le haut-parleur après avoir appairé le haut-parleur sans fil avec le téléphone.
Solution : Certaines applications ne peuvent pas être utilisées par le haut-parleur en raison de leurs parametres.

IC Warning :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux RSS d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada applicables à l'exemption de licence. L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

تحذير

شركة الاتحاد للمنتجات الاستهلاكية هي مستعدة برفض رد الرقم بدل المستلم مقابل فرق الأسعار
يتم الاتصال بمركز تحاد الرقم المتصل بمركز الاتصال بمركز خدمة العملاء المتعلقة بمنتج
الشحن من أو الشحن الى بسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والفيضانات والعواصف
الشحن من أو الشحن الى بسبب الكوارثوالحرائق في الغابات والمناطق الجبلية والمحمية
الشحن من أو الى بسبب الحوادث التي تقع أثناء النقل والتي تؤدي إلى تلف البضائع وفقدان بعض بضائع
الشحن من أو الى بسبب الحوادث التي تقع أثناء النقل والتي تؤدي إلى تلف البضائع وفقدان بعض بضائع
تم تسجيل المنتجات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتسجيل المنتجات الرقمية وفقا لمتطلبات الهيئة والتوجيه بالتوجيه بعد تطبيق أو الحصول على الشهادة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

عربي المستخدم

1.يستخدم وتخزين جهاز ويتراوح نطاق درجة حرارة بين +10 درجة مئوية. عندما تكون الحرارة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فقد يؤدي إلى عطل ؛
2. وضع الجهاز وملحقاته في مكان جيد التهوية وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ؛
3. لا تفكك أو تضرب أو تقرص المنتج أو قم بإلقاء الجهاز في النار لتجنب الانفجار. توقف عن الاستخدام إذا كان البطارية منتفخة أو تسرب ؛
4.عند استخدام هذا الجهاز، يجب أن يبقى على بعد 15 سم من الأجهزة الطبية المزروعة (مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، إلخ) ؛
5.وفقًا لميزات تقنية BT، تعتمد قوة الإشارة بالبيئة المحددة. في حالة وجود إشارات لاسلكية متداخلة أو إلى قرب مقاطعة، أو تداخل كهرومغناطيسي قوي، قد تنخفض قوة الإشارة التي يتلقاها مكبر الصوت BT أو حتى تنقطع ؛
6.إذا لم يستخدم لفترة طويلة، يرجى شحن هذا المنتج مرة واحدة كل ثلاثة أشهر لتجنب تفريغ البطارية ؛
7. توقف عن الاستخدام قبل التنظيف أو الصيانة المعدة. ينظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة نظيفة وجافة ؛
8. يوصى بالاستخدام الشحن المعتمد من الشركة المصنعة بجهد خرج 5 فولت لشحن هذا المنتج. تجنب استخدام الشواحن ذات الجهد المنخفض التي يتجاوز جهدها 5 فولت لتجنب الشحن الزائد الذي يلحق الضرر بالمنتج!

المحتويات

مكبر الصوت، كابل الشحن، دليل المستخدم

وصف المنتج



مواصفات المنتج

إصدار بلوتوث : 5.4
اسم الاقتران : MINISO-A162
مدخل الشحن : 5 فولت ⎓ 1 أمبير
سعة البطارية : 1800 ملي أمبير
منفذ الشحن : USB-C
مسافة الإرسال : حوالي 10 متر
مدة التشغيل : حوالي 4 ساعات (مستوى 70%)
مدة الشحن : حوالي 2 ساعة

الوظائف

الوظيفة	التعليمات
الصوت	الضغط "+" لزيادة الصوت، الضغط "-" لخفض الصوت
السابق والتالي	الضغط مطولاً "-" للمسار السابق، الضغط مطولاً "+" للمسار التالي
الشحن	توصيل كابل الشحن
تشغيل/إيقاف التشغيل	الضغط على التشغيل
تشغيل/إيقاف التشغيل	الضغط مطولاً زر الإضاءة
ضبط الإضاءة	الضغط على الإضاءة
الوضع	التبديل بين USB/TF الضغط لتبديل بين زر الوظائف للتبديل بين
بطاقة TF	إدخال البطاقة للاستماع
USB	إدخال محرك الأقراص للاستماع

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف.
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث في الهاتف قد تم تمكينه. قم بحذف كافة البيانات ذات الصلة من قائمة الأجهزة، ثم قم بالاقتران بالهاتف من جديد وفقًا لتعليمات الدليل.
2. لا يمكن تشغيل السماعة.
الإجابة: تأكد من مستوى البطارية. إذا كان منخفضًا، فيرجى شحن السماعة.
3. الصوت الصادر عن السماعة ضعيف أو مشوه.
الإجابة: لا. بطارية البوليمر بلوتيوم أيون غير قابلة للاستبدال.
4. نظرًا لأن استخدام السماعة بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة.
الإجابة: لإطالة عمر بطارية السماعة، يُنصح بتشغيلها بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة.
5. الضوضاء بين السماعة والهاتف في مكان كبير.
الإجابة: تقنية البلوتوث غير لاسلكية. لذا فهي حساسة للغاية للأجسام الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي أجسام أخرى قد تؤثر على المسافة الفعالة.
6. لا يمكن مزامنة تشغيل الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الإجابة: تحقق مما إذا كان الكمبيوتر قد تم إقرانه بجهاز آخر. إذا كان كذلك، فقم بإيقاف تشغيله. قد يتطلب البلوتوث للكمبيوتر دعم بروتوكول A2DP، الذي يزيد صوت الكمبيوتر إلى أقصى ارتفاع.
7. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف عن طريق السماعة بعد الاقتران بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب أنظمتها.

Estimado cliente

Gracias por usar MINISO Altavoz Inalámbrico. Lea este manual atentamente antes de usarlo. Utilícéndolo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Altavoz Inalámbrico de MINISO tiene una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema adopta la tecnología líder en la industria lo permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aire libre, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que le lleva a una vida mejor con música hermosa.

Precauciones

1. Utilice y almacene el equipo y los accesorios dentro del rango de temperatura de +10 °C~45 °C. Cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento;
2. Por favor, coloque el equipo y sus accesorios en un lugar ventilado, fresco y alejado de la luz solar directa;
3. No desmonte, golpee, aplaste el producto ni arrojo el dispositivo al fuego para evitar explosiones. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarla;
4. Cuando utilice este dispositivo, por favor, mantengalo alejado al menos 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.)
5. Debido a las características de la tecnología BT, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca, o hay fuertes interferencias electromagnéticas, la señal recibida por el altavoz BT se debilitará o incluso se desconectará;
6. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue el producto una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería;
7. Deje de utilizar el equipo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento, Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco;
8. Se recomienda utilizar un cargador de 5V, con certificado y de marcas fiables para cargar el producto. Evite utilizar un cargador de carga rápida con un voltaje de salida superior a 5V para evitar que el voltaje de carga excesivo dañe el producto.

Contenido

Altavoz, Cable de Carga, Manual de Usuario

Descripción del Producto

Parámetros del producto

Versión Inalámbrica : 5.4
Nombre de emparejamiento: MINISO-A162
Entrada de carga:5V⎓1A
Capacidad de la batería: 1800mAh
Puerto de carga: USB-C
Distancia de transmisión: Alrededor de 10 m
Tiempo de reproducción de música: Alrededor de 4 h (70% volumen)
Tiempo de carga: Alrededor de 2 h

Funciones

Funciones	Instrucciones
Volumen	Pulse el botón «+» para subir el volumen, pulse el botón «-» para bajarlo.
Pista anterior / siguiente	Mantenga pulsado el botón «-» para la pista anterior, mantenga pulsado el botón «+» para la pista siguiente.
Carga	Conecte el cable de carga para comenzar a cargar.
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar.
Encender/ Apagar	Mantenga pulsado el botón de luz.
Ajuste de luz	Pulse el botón de luz para cambiar la luz.
Modo	Pulse el botón M para cambiar entre Modo USB/ Modo de Tarjeta TF/ Modo Inalámbrico.

Tarjeta TF	Inserte la tarjeta TF en la ranura para escuchar los archivos de audio.
USB	Inserte memoria USB en el puerto para escuchar los archivos de audio.

Solución de problemas

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.
2. No se puede encender el altavoz inalámbrico.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.
3. Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No. Es una batería de polímero de litio y no se puede sustituirla.
4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducir a un volumen alto durante mucho tiempo.
5. El enlace entre el altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otro que pueda afectar la conexión a la distancia efectiva.
6. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o el teléfono.
Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no está bajo.
7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

Consejos de seguridad

1. Este producto debe usarse y almacenarse dentro de un rango de temperatura de +10°C~45°C. Cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento;
2. Coloque el producto y sus accesorios en un lugar ventilado, fresco y alejado de la luz solar directa;
3. No desmonte, golpee, aplaste el producto ni arrojo el dispositivo al fuego para evitar explosiones. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarla;
4. Cuando utilice este dispositivo, por favor, mantengalo alejado al menos 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.)
5. Debido a las características de la tecnología BT, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca, o hay fuertes interferencias electromagnéticas, la señal recibida por el altavoz BT se debilitará o incluso se desconectará;
6. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue el producto una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería;
7. Deje de utilizar el equipo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento, Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco;
8. Se recomienda utilizar un cargador de 5V, con certificado y de marcas fiables para cargar el producto. Evite utilizar un cargador de carga rápida con un voltaje de salida superior a 5V para evitar que el voltaje de carga excesivo dañe el producto.

Contenido

Altavoz, Cable de Carga, Manual de Usuario

Descripción del Producto

Parámetros del producto

Versión Inalámbrica : 5.4
Nombre de emparejamiento: MINISO-A162
Entrada de carga:5V⎓1A
Capacidad de la batería: 1800mAh
Puerto de carga: USB-C
Distancia de transmisión: Alrededor de 10 m
Tiempo de reproducción de música: Alrededor de 4 h (70% volumen)
Tiempo de carga: Alrededor de 2 h

Funciones

Funciones	Instrucciones
Volumen	Pulse el botón «+» para subir el volumen, pulse el botón «-» para bajarlo.
Pista anterior / siguiente	Mantenga pulsado el botón «-» para la pista anterior, mantenga pulsado el botón «+» para la pista siguiente.
Carga	Conecte el cable de carga para comenzar a cargar.
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar.
Encender/ Apagar	Mantenga pulsado el botón de luz.
Ajuste de luz	Pulse el botón de luz para cambiar la luz.
Modo	Pulse el botón M para cambiar entre Modo USB/ Modo de Tarjeta TF/ Modo Inalámbrico.

Tarjeta TF	Inserte la tarjeta TF en la ranura para escuchar los archivos de audio.
USB	Inserte memoria USB en el puerto para escuchar los archivos de audio.

Solución de problemas

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.
2. No se puede encender el altavoz inalámbrico.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.
3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No. Es una batería de polímero de litio y no se puede sustituirla.
4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducir a un volumen alto durante mucho tiempo.
5. El enlace entre el altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otro que pueda afectar la conexión a la distancia efectiva.
6. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o el teléfono.
Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no está bajo.
7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

尊敬的客户

非常感谢您使用MINISO蓝牙音箱音箱。使用前请仔细阅读本说明书，正确操作使用，更好发挥音箱音箱性能。MINISO蓝牙音箱为高端时尚音箱，音质清晰，多功能一体音箱，外观设计有专利设计专利，系统采用行业顶尖技术，让您在家中、户外、旅行中、工作时随时随地享受卓越效果，为您带来出色音乐享受！为您带来美好生活！

注意事项

1.请使用和保存在温度范围+10℃至45℃的设备和配件。温度过高或过低，可能会引起故障。
2.请将设备及其配件放置在通风、阴凉、远离阳光直照的地方。
3.请勿拆解或敲击、撞击、挤压产品或将设备投入火中，以免发生爆炸。若电池出现鼓胀、漏液，请停止使用。
4.在使用本设备时，请保持人体植入设备（如心脏起搏器）保持至少15厘米的距离。
5.由于蓝牙技术的特性，信号的强弱取决于具体环境。如遇周围有多个无线信号重叠，或者有较强电磁干扰，蓝牙音箱接收到的信号就会变弱，甚至断连。
6.如长期不使用，请每隔三个月至少充电一次，以免电池过放。
7.清洁、维护设备前请关闭设备，请使用清洁、柔软的干布擦拭设备。
8.请使用有知名品牌商标，通过认证，输出电压为5V的充电器给本产品充电。请避免使用输出电压超过5V的低压充电器，以免过高电压电流损害产品！

包装清单

音箱音箱*1，充电线*1，说明书*1

产品外观

产品参数

无线版本：V5.4
无线型号名：MINISO-A162
充电输入：5V 1A
电池容量：1800mAh
传输距离：约10 m
音乐时间：约4 h（70%音量）
充电时间：约2 h

功能操作介绍

功能	操作
音量调节	短按加键，增音增加，短按减键，降音减少
上/下曲	长按减键（一秒）切换上曲，下一曲
充电	插入充电线可起动充电
播放暂停	短按暂停按键
照明键	长按增光键
增光调节	短按增光键，切换增光
模式	短按切换USB/TF卡/无线模式
TF卡	可插入TF卡播放卡内音频文件
U盘	可插入U盘播放其内音频文件

故障排除

1.配对无法不能连不上手机配对
答：请确保音箱音箱处于配对模式，以及确认手机蓝牙功能已启动。请删除设备上已保存的音箱信息，按照说明重新连接音箱音箱。
2.无法开机
答：请检查音箱电量，必要时进行充电。
3.音箱音箱音质不佳或失真
答：不可以，音箱使用不可拆卸式锂电池。
4.因为长时间使用音箱音箱
答：为延长音箱音箱使用寿命，不建议长时间大音量使用。
5.音箱音箱和手机在10米距离断连
答：蓝牙技术是无线技术，因此对周围环境的干扰非常敏感。请确保在连接设备与音箱之间没有金属物体或其他物体，以免影响有效距离。
6.无线蓝牙音箱音箱连不上手机
答：请检查音箱音箱是否处于配对模式，并确保手机蓝牙功能已开启。请删除音箱音箱上的所有设备信息，并按照说明书重新配对。
7.音箱音箱能连接手机应用程序吗？
答：可以连接手机应用程序，但某些应用程序可能不支持通过音箱音箱进行操作。