User Manual

—Product description—
FCC ID: 2ADZM-YYK-Q71

YYK-Q71
Clip on Wireless headset

—Multiple use key—

Pause/play Briefly press the MFB key
1 set song: Press the 1 set MFB key twice when playing the song
Next song: Press the 8 set MFB key twice when playing the song
Sound plus: Press and hold the right ear MFB key
Sound reduction: Press and hold the MFB key on the left ear
Answer the call: Click MFB key when calling.
Hang up the phone: Click MFB key during call
Call rejection: Double click MFB key when calling.
Cancel call: Click MFB key when dialing.
Call Siri: Press the left or right MFB key 3 times in the state of not playing songs
Cancel Siri: Press the left or right MFB key once when the MFB key is not playing songs

Power on/off

1. When the headset is taken out of the charging case for the first time, it will automatically enter the pairing mode.
Put the headset back into the charging case and it will start charging and automatically shut down.
2. When the headset is not in use, put it back into the charging case and turn it off automatically.

How to reset

When the headset is in pairing status, press the MFB key 6 times. Put the headset back in the headset will automatically shut down and start charging. After removing the headset
It will start automatically and the reset will be completed.

How to pair

1. Take out the charging case to start the machine
2. Open Bluetooth
3. Open the settings of mobile phone/tablet — wireless — Open wireless — Search—
YYKQ71 — pairing/connection — playing music.

Computer/laptop pairing method

Turn on PC settings - Devices - Wireless and other devices - Turn on Bluetooth - Add Bluetooth or other devices - Bluetooth - Headset - pair/connect to play music Note: If the computer does not have Wireless, please insert the Wireless adapter and down load the Wireless driver Then it can be used normally.

How to charge the headset

1. Put the headset into the charging compartment, and the headset will automatically shut down and start charging. During the charging process, the charging compartment lights up, indicating that the charging compartment is charging the headset.
2. When the headset is fully charged, take out the charging bin, and the light is always on when charging the headset. The charging case is off.

Charging compartment

Please use the mobile phone adapter to charge the charging case. You can use the computer Type-C data cable or other chargers with Type-C interface.

Battery parameter

1. Fully charged with qualified equipment, please refer to the following instructions:
1. Turn off the Bluetooth function
2. Please keep away from high temperature, high humidity and corrosive environment
3. Please prevent the product from falling, impact, bent, squeeze
4. Please do not remove the headset or charging bin!
5. Please charge the headset every 3 months if it is not used for the time, so as to reduce the loss of the battery
6. Please use the charging cable provided by the product
7. Use a CE, EN-LVD adapter certified by a regulated manufacturer.
8. Please use the charging cable provided by the product. Using a battery performance or discharge over time, which will affect all rechargeable products, is not a quality issue.

There are

1. Two Wireless headsets
2. One Type-C cable
3. One Type-C charging cable
4. A manual

Wie man das Headset auflädt

1. Legen Sie das Headset in das Ladefach, es schaltet sich automatisch aus und beginnt mit dem Laden. Während des Ladevorgangs leuchtet das Ladefach auf und zeigt an, dass das Ladefach das Headset aufladet.
2. Das rote Licht leuchtet ständig, während das Headset geladen wird, und das blaue Licht leuchtet ständig, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist. Das Ladefach ist ausgeschaltet.

Ladefach

Bitte verwenden Sie den Mobiltelefonadapter, um das Ladefach aufzuladen. Sie können auch das Type-C-Kabel des Computers oder andere Ladegeräte mit Type-C-Anschluss verwenden.

Batterieparameter

1. Vollständig aufgeladen mit qualifizierten Geräten, bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:
1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus
2. Halten Sie das Produkt fern von hohen Temperaturen, hohen Luftfeuchtigkeit und korrosiven Umgebungen
3. Verhindern Sie das Fallen, Stoßen, Biegen, Quetschen des Produkts
4. Entfernen Sie das Headset oder die Ladestation nicht!
5. Laden Sie das Headset alle 3 Monate auf, wenn es nicht verwendet wird, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern
6. Verwenden Sie das mit dem Produkt bereitgestellte Ladekabel
7. Verwenden Sie einen von einem Hersteller zertifizierten Adapter mit CE, EN-LVD
8. Die Verwendung der Batterieleistung oder der Entladung im Laufe der Zeit verringert die Leistung aller wiederaufladbaren Produkte nicht.

Es gibt

1. Zwei Wireless Headsets
2. Ein Type-C Kabel
3. Ein Ladekabel
4. Eine Bedienung

Pause/Fortsetzungstasten

Pause/Wiedergabe: Kurz die MFB-Taste drücken
Letztes Lied: Die MFB-Taste an der linken Seite zweimal drücken, während das Lied spielt
Nächstes Lied: Die MFB-Taste an der rechten Seite zweimal drücken, während das Lied spielt
Lauter: Die MFB-Taste an der rechten Seite gedrückt halten
Leiser: Die MFB-Taste an der linken Seite gedrückt halten
Anruf annehmen: MFB-Taste bei eingehendem Anruf drücken
Anruf beenden: MFB-Taste während des Anrufs drücken
Anruf abbrechen: MFB-Taste beim Anruf doppelt drücken
Anruf abbrechen: MFB-Taste beim Wählen drücken
Siri aufrufen: Drücken Sie rechts MFB-Taste dreimal drücken, wenn keine Lieder gespielt werden
Siri abbrechen: Drücken Sie links oder rechts MFB-Taste einmal drücken, wenn keine Lieder gespielt werden

Ein-/Ausschalten

1. Wenn das Headset zum ersten Mal aus dem Ladefach genommen wird, wird es automatisch eingeschaltet.
Legen Sie das Headset zurück in das Ladefach, es beginnt mit dem Laden und schaltet sich automatisch aus.
2. Wenn das Headset nicht verwendet wird, legen Sie es zurück in Ladefach, und es schaltet sich automatisch aus.

Wie man das Headset zurücksetzt

Wenn das Headset im Pairing-Modus ist, drücken Sie die MFB-Taste 6 Mal. Legen Sie das Headset in das Ladefach. Das Headset schaltet sich automatisch aus und beginnt mit dem Laden. Nach dem
Headset abnehmen, Headset schaltet es sich automatisch ein und der Reset ist abgeschlossen.

Wie man Bluetooth koppelt

1. Nehmen Sie das Headset aus dem Ladefach, um das Gerät zu starten.
2. Automatische Koppelung des Modus.
3. Öffnen Sie die Einstellungen des Mobiltelefons/Tablets — WLAN — Öffnen drahtlosen — Suchen — YYKQ71 — koppeln/verbinden — Musik abspielen.

Kopplungsmethode für Computer/Laptop

Gehen Sie zu den PC-Einstellungen - Geräte - Drahtlose und andere Geräte - Bluetooth einschalten - Bluetooth oder andere Geräte hinzufügen - Bluetooth - Headset - Gerät suchen YYKQ71 - koppeln/verbinden - Musik abspielen. Hinweis: Wenn der Computer keinen Wireless hat, bitte den Wireless-Adapter einsetzen und installieren.

Es gibt

1. Zwei Wireless Headsets
2. Ein Type-C Kabel
3. Ein Ladekabel
4. Eine Bedienung

Touche d'utilisation multiple

Pause/lecture : Appuyez brièvement sur la touche MFB
Dernière chanson : Appuyez deux fois sur la touche MFB du côté gauche pendant la lecture
Chanson suivante : Appuyez deux fois sur la touche MFB du côté droit pendant la lecture
Augmenter le volume : Appuyez et maintenez la touche MFB du côté droit
Réduire le volume : Appuyez et maintenez la touche MFB du côté gauche
Répondre à l'appel : Cliquez sur la touche MFB lors d'un appel
Raccrocher : Cliquez sur la touche MFB pendant l'appel
Rejet d'appel : Cliquez deux fois sur la touche MFB lors d'un appel
Annuler l'appel : Cliquez sur la touche MFB lors de la composition
Appeler Siri : Appuyez trois fois sur la touche MFB gauche ou droite lorsque aucune chanson ne joue
Annuler Siri : Appuyez une fois sur la touche MFB gauche ou droite lorsque aucune chanson ne joue

YYK-Q71
Casque sans fil à clip

Allumer/éteindre

1. Lorsque le casque est sorti du boîtier de chargement pour la première fois, il s'allume automatiquement.
Placez le casque dans le boîtier de chargement, il commencera à charger et s'éteindra automatiquement.
2. Lorsque le casque n'est pas utilisé, remettez-le dans le boîtier de chargement et il s'éteindra automatiquement.

Comment réinitialiser

Lorsque le casque est en mode de jumelage, appuyez 6 fois sur la touche MFB, placez le casque dans le boîtier, il s'éteindra automatiquement et commencera à charger.
Après avoir retiré le casque, il s'allumera automatiquement et la réinitialisation sera terminée.

Comment jumeler

1. Sortez le casque du boîtier de chargement pour allumer l'appareil.
2. Jumelage automatique du mode.
3. Ouvrir les paramètres du téléphone/tablette — sans fil — Activer le sans fil — Rechercher — YYKQ71 — jumelage/connexion — jouer de la musique.

Méthode de jumelage pour ordinateur/portable

Allumez les paramètres PC - Périphériques - Appareils sans fil et autres - Activez le sans fil - Ajouter un autre appareil sans fil - Rechercher l'appareil sans fil YYKQ71 - jumeler/connexion - jouer de la musique
Note : Si l'ordinateur n'a pas de sans fil, veuillez insérer l'adaptateur sans fil.

Comment charger le casque

1. Placez le casque dans le compartiment de chargement, il s'éteindra automatiquement et commencera à charger. Le voyant du compartiment de chargement s'allume, indiquant que le compartiment chargé le casque.
Lorsque le casque est entièrement chargé, le voyant du compartiment de charge. Le voyant du compartiment de charge s'éteint.
2. La lumière rouge reste allumée pendant le chargement du casque, et la lumière bleue reste allumée lorsque le casque est complètement chargé. Le compartiment de chargement s'éteint.

Compartiment de charge

Veuillez utiliser l'adaptateur de téléphone mobile pour charger le compartiment de charge. Vous pouvez utiliser le câble de données Type-C de l'ordinateur ou d'autres chargeurs avec interface Type-C.

Paramètres de la batterie

Pour des décharches de haute qualité, veuillez suivre les instructions suivantes pour prolonger la durée de vie :
1. Fermez la gamme de Bluetooth
2. Tenez le produit à l'écart des hautes températures, des hautes humidités et des environnements corrosifs
3. Empêcher le produit de tomber, de heurter, de plier, de serrer
4. Ne retirez pas le casque et le compartiment de charge !
5. Chargez le casque tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas, afin de réduire la perte de batterie
6. Utilisez un adaptateur CE, EN LVD certifié par un fabricant régulateur
7. Utilisez le câble de charge fourni avec le produit. L'utilisation d'une batterie ou une décharge au fil du temps affectera tous les produits rechargeables, ce n'est pas un problème de qualité.

Il y a

1. Deux casques sans fil
2. Un câble de données
3. Un câble de chargement Type-C
4. Un manuel

Tasto multifunzione

Pausa/riproduzione: Premi brevemente il tasto MFB
Ultima canzone: Premi due volte il tasto MFB dell'orecchio sinistro durante la riproduzione della canzone
Prossima canzone: Premi due volte il tasto MFB dell'orecchio destro durante la riproduzione della canzone
Aumento del volume: Tieni premuto il tasto MFB dell'orecchio destro
Riduzione del volume: Tieni premuto il tasto MFB dell'orecchio sinistro
Rispondere alla chiamata: Clicca sul tasto MFB quando riceve una chiamata
Riagganciare il telefono: Clicca sul tasto MFB durante la chiamata
Rifiuto della chiamata: Premi due volte il tasto MFB quando riceve una chiamata
Annullare la chiamata: Clicca sul tasto MFB durante la composizione
Annullare Siri: Premi una volta il tasto MFB sinistro o destro quando non sta riproducendo canzoni
Chiamare Siri: Premi il tasto MFB sinistro e destro tre volte quando non sta riproducendo canzoni

YYK-Q71
Cuffie wireless a clip

Accensione/spegnimento

1. Quando le cuffie vengono estratte per la prima volta dalla camera di ricarica, si accendono automaticamente.
Posizionare le cuffie nella camera di ricarica e ricaricarle, si spegneranno automaticamente.
2. Quando le cuffie non sono in uso, rimettile nella camera di ricarica e si spegneranno automaticamente.

Come ripristinare

Quando le cuffie sono in stato di accoppiamento, premi il tasto MFB 4 volte, posizionare le cuffie nella camera di ricarica, si spegneranno automaticamente, iniziano a ricaricare.
Dopo aver rimosso le cuffie, si accenderanno automaticamente e il ripristino è completato.

Come accoppiare

1. Estrai le cuffie dalla camera di ricarica per accendere.
2. Accoppiamento automatico della modalità.
3. Apri le impostazioni del telefono/tablet — wireless — attiva il wireless — cerca — YYKQ71 — accoppia/collega — riproduci musica.

Metodo di accoppiamento per computer/laptop

Accendi le impostazioni del PC - Dispositivi - Dispositivi wireless e altri - Attiva il wireless - Aggiungi dispositivo wireless - YYKQ71 - accoppia/collega - riproduci musica.
Nota: se il computer non ha Wireless, inserisci l' adattatore wireless.

Come caricare le cuffie

1. Quando le cuffie vengono riposte nella camera di ricarica, si spegneranno automaticamente e inizieranno a caricare. La luce di visualizzazione della camera di ricarica si accende, indicando che il compartimento dei caricando le cuffie.
2. La luce rossa è sempre accesa durante la ricarica delle cuffie, mentre la luce blu è sempre accesa quando le cuffie sono completamente cariche. Il compartimento di ricarica si spenge.

Caricare il compartimento

Si prega di utilizzare l' adattatore del telefono per caricare il compartimento di ricarica. È possibile utilizzare il cavo Type-C del computer o altri caricabattere con interfaccia Type-C.

Parametri della batteria

Per cariche di alta qualità, si prega di seguire le seguenti istruzioni per prolungare la durata del prodotto:
1. Spegnere la funzione Bluetooth, mantenere il prodotto lontano da temperature elevate, umidità elevata e ambienti corrosivi.
2. Evitare cadute, pugni, piegamenti, strizzamenti, ecc.
3. Non rimuovere le cuffie e la camera di ricarica!
4. Ricaricare le cuffie ogni 3 mesi se non si prevede di utilizzarle, per ridurre la durata della batteria.
5. Utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto.
6. Utilizzare un adattatore CE, EN LVD certificato da un produttore regolamentato.
7. L'utilizzo della batteria o la scarica nel tempo influenzerà tutti i prodotti ricaricabili, non è un problema di qualità.

Ci sono

1. Due cuffie wireless
2. Un cavo dati
3. Un cavo di ricarica Type-C
4. Un manuale

Tecla de funções múltiplas

Pausa/reprodução: Pressione brevemente a tecla MFB
Última canção: Pressione a tecla MFB del auricular izquierdo dos vezes mientras se reproduce la canción
Siguiente canción: Pressione a tecla MFB del auricular derecho dos vezes mientras se reproduce la canción
Aumentar volumen: Mantenga presionada la tecla MFB del auricular derecho
Reducir volumen: Mantenga presionada la tecla MFB del auricular izquierdo
Responder la llamada: Haga clic en la tecla MFB al recibir una llamada
Colgar el teléfono: Haga clic en la tecla MFB durante la llamada
Rechazo de llamada: Haga doble clic en la tecla MFB durante la llamada
Cancelar llamada: Haga clic en la tecla MFB al marcar
Llamar a Siri: Presione la tecla MFB izquierda o derecha una vez cuando no están reproduciendo canciones
Llamar a Siri: Presione la tecla MFB izquierda o derecha 3 veces mientras no se reproducen canciones

YYK-Q71
Auricular inalámbrico con clip

Encender/apagar

1. Cuando se saque el auricular del compartimento de carga por primera vez, se encenderá automáticamente.
Coloque el auricular de nuevo en el compartimento de carga y comenzará a cargarse y se apagará automáticamente.
2. Cuando el auricular no esté en uso, coloque el auricular de nuevo en el compartimento de carga y se apagará automáticamente.

Cómo reiniciar

Cuando el auricular esté en estado de emparejamiento, presione la tecla MFB 4 veces. Coloque el auricular en el compartimento, se apagará automáticamente y comenzará a cargarse. Después de quitar el auricular, se encenderá automáticamente y se completará el reinicio.

Cómo emparejar

1. Saque el compartimento de carga para encenderlo.
2. Emparejamiento automático de los auriculares.
3. Abra la configuración del teléfono/tableta — inalámbrico — activar inalámbrico — encontrar — YYKQ71 — emparejar/conectar — reproducir música.

Método de emparejamiento con ordenador/portátil

Encienda la configuración del PC - Dispositivos - Dispositivos inalámbricos otros - Activar el inalámbrico - Agregar dispositivo inalámbrico otro - YYKQ71 - emparejar/conectar - reproducir música.
Nota: Si la computadora no tiene conexión inalámbrica, inserte el adaptador inalámbrico.

Cómo cargar los auriculares

1. Coloque los auriculares en el compartimento de carga, los auriculares se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse. La luz de visualización del compartimento de carga se encenderá, indicando que el compartimento de carga está cargando los auriculares.
2. La luz roja se mantiene encendida durante la carga de los auriculares y la luz azul está siempre encendida cuando los auriculares están completamente cargados. El compartimento de carga se apaga.

Compartimento de carga

Por favor, utilice el adaptador del teléfono móvil para cargar el compartimento de carga. Puede utilizar el cable Type-C del ordenador o otros cargadores con interfaz Type-C.

Parámetros de la batería

Para descargas de alta calidad, siga las siguientes instrucciones para prolongar la vida del producto:
1. Mantenga el producto alejado de altas temperaturas, alta humedad y ambientes corrosivos.
2. Evite que el producto se caiga, se golpee, se doble o se exprima.
3. No retire los auriculares ni la funda de carga.
4. Cargue los auriculares cada 3 meses si no se usan, para reducir la vida útil de la batería.
5. Si vienen alguna incomodidad o daño, deje de usar este producto.
6. Utilice un adaptador CE, EN LVD certificado por un fabricante regulador.
7. La carga y descarga repetida de la batería provocará una disminución del rendimiento de la batería con el tiempo, lo que afectará a todos los productos electrónicos recargables.

Contenido de la caja

1. Dos auriculares inalámbricos
2. Una línea de carga
3. Un manual

Tecla multifunção

Pausa/reprodução: Pressione brevemente a tecla MFB
Última canção: Pressione a tecla MFB do lado esquerdo duas vezes enquanto se reproduz a canção
Próxima canção: Pressione a tecla MFB do lado direito duas vezes enquanto se reproduz a canção
Aumentar o volume: Pressione e mantenha a tecla MFB do lado direito
Diminuir o volume: Pressione e mantenha a tecla MFB do lado esquerdo
Responder à chamada: Clique na tecla MFB quando receber uma chamada
Desligar o telefone: Clique na tecla MFB durante a chamada
Rejeitar a chamada: Clique duas vezes na tecla MFB quando receber uma chamada
Cancelar a chamada: Clique na tecla MFB durante a chamada
Chamar a Siri: Pressione a tecla MFB esquerda ou direita três vezes quando não estiver a reproduzir música
Cancelar a Siri: Pressione a tecla MFB esquerda ou direita uma vez quando não estiver a reproduzir música

YYK-Q71
Fone de ouvido sem fio com clipe

Ligar/desligar

1. Quando o fone de ouvido for retirado pela primeira vez, ele será ligado automaticamente.
Coloque o fone de ouvido de volta no compartimento de carga e ele começará a carregar e será desligado automaticamente.
2. Quando o fone de ouvido não estiver em uso, coloque-o de volta no compartimento de carga e ele será desligado automaticamente.

Como redefinir

Quando o fone de ouvido estiver em modo de emparelhamento, pressione a tecla MFB 6 vezes. Coloque o fone de ouvido no compartimento de carga e ele será desligado automaticamente. Após remover o fone de ouvido, ele será ligado automaticamente e a redefinição será concluída.

Como emparelhar

1. Retire o compartimento de carga para ligar a máquina.
2. Abra o Bluetooth
3. Abra as configurações do telefone/tablet — Abrir sem fio — Procurar — YYKQ71 — emparelhar/conectar — tocar música.

Método de emparelhamento do computador/laptop

Ligue as definições do PC - Dispositivos - Dispositivos Bluetooth e outros dispositivos - Ligar o Bluetooth - Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo - Bluetooth - Headset - emparelhar/ligar YYKQ71 - tocar música
Nota: Se o computador não tem Wireless, insira o adaptador Wireless e baixe o driver Bluetooth. Pode então ser usado normalmente.

Como carregar o fone de ouvido

1. Coloque o fone de ouvido no compartimento de carga, o fone de ouvido será desligado automaticamente e começará a carregar. Quando o fone de ouvido estiver em carga, o compartimento de carga acende-se.
Quando o fone de ouvido estiver totalmente carregado, o compartimento de carga apaga-se.
2. Quando o fone de ouvido estiver em carga, a luz vermelha permanece acesa, e quando o fone de ouvido estiver totalmente carregado, a luz azul permanece acesa. O compartimento de carga está desligado.

Compartimento de carga

Por favor, use o adaptador do telefone móvel para carregar o compartimento de carga. Pode usar o cabo de dados Type-C do computador ou outros carregadores com interface Type-C.

Parâmetros da bateria

Para descargas de alta qualidade, siga as seguintes instruções para prolongar a vida do produto:
1. Mantenha o produto longe de altas temperaturas, alta humidade e ambientes corrosivos.
2. Evite que o produto caia, seja pressionado, dobrado, espremido.
3. Não retire o fone de ouvido e a caixa de carga!
4. Carregue o fone de ouvido a cada 3 meses se não for usado, para reduzir a vida da bateria.
5. Se sentir alguma incomodidade ou dano, deixe de usar este produto.
6. Use o adaptador CE, EN LVD certificado por um fabricante regulador.
7. A carga e descarga repetida da bateria provocará uma diminuição do rendimento da bateria com o tempo, o que afetará a vida dos produtos eletrónicos recarregáveis.

Há

1. Dois fones de ouvido sem fio
2. Um cabo de dados
3. Um cabo de carregamento Type-C
4. Um manual

Tasto multifunzione

Pausa/riproduzione: Premi brevemente il tasto MFB
Ultima canzone: Premi due volte il tasto MFB dell'orecchio sinistro durante la riproduzione della canzone
Prossima canzone: Premi due volte il tasto MFB dell'orecchio destro durante la riproduzione della canzone
Aumento del volume: Tieni premuto il tasto MFB dell'orecchio destro
Riduzione del volume: Tieni premuto il tasto MFB dell'orecchio sinistro
Rispondere alla chiamata: Clicca sul tasto MFB quando riceve una chiamata
Riagganciare il telefono: Clicca sul tasto MFB durante la chiamata
Rifiuto della chiamata: Premi due volte il tasto MFB quando riceve una chiamata
Annullare la chiamata: Clicca sul tasto MFB durante la composizione
Annullare Siri: Premi una volta il tasto MFB sinistro o destro quando non sta riproducendo canzoni
Chiamare Siri: Premi il tasto MFB sinistro e destro tre volte quando non sta riproducendo canzoni

YYK-Q71
Cuffie senza fili con clip

Accensione/spegnimento

1. Quando le cuffie vengono estratte per la prima volta dalla camera di ricarica, si accendono automaticamente.
Posizionare le cuffie nella camera di ricarica e ricaricarle, si spegneranno automaticamente.
2. Quando le cuffie non sono in uso, rimettile nella camera di ricarica e si spegneranno automaticamente.

Come ripristinare

Quando le cuffie sono in stato di accoppiamento, premi il tasto MFB 4 volte, posizionare le cuffie nella camera di ricarica, si spegneranno automaticamente, iniziano a ricaricare.
Dopo aver rimosso le cuffie, si accenderanno automaticamente e il ripristino è completato.

Come accoppiare

1. Estrai le cuffie dalla camera di ricarica per accendere.
2. Accoppiamento automatico della modalità.
3. Apri le impostazioni del telefono/tablet — wireless — attiva il wireless — cerca — YYKQ71 — accoppia/collega — riproduci musica.

Metodo di accoppiamento per computer/laptop

Accendi le impostazioni del PC - Dispositivi - Dispositivi wireless e altri - Attiva il wireless - Aggiungi dispositivo wireless - YYKQ71 - accoppia/collega - riproduci musica.
Nota: se il computer non ha Wireless, inserisci l' adattatore wireless.

Come caricare le cuffie

1. Quando le cuffie vengono riposte nella camera di ricarica, si spegneranno automaticamente e inizieranno a caricare. La luce di visualizzazione della camera di ricarica si accende, indicando che il compartimento dei caricando le cuffie.
2. La luce rossa è sempre accesa durante la ricarica delle cuffie, mentre la luce blu è sempre accesa quando le cuffie sono completamente cariche. Il compartimento di ricarica si spenge.

Caricare il compartimento

Si prega di utilizzare l' adattatore del telefono per caricare il compartimento di ricarica. È possibile utilizzare il cavo Type-C del computer o altri caricabattere con interfaccia Type-C.

Parametri della batteria

Per cariche di alta qualità, si prega di seguire le seguenti istruzioni per prolungare la durata del prodotto:
1. Tenere lontano dalle alte temperature, alta umidità e ambienti corrosivi.
2. Evitare cadute, pugni, piegamenti, strizzamenti, ecc.
3. Non rimuovere le cuffie e la camera di ricarica!
4. Ricaricare le cuffie ogni 3 mesi se non si prevede di utilizzarle, per ridurre la durata della batteria.
5. Utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto.
6. Utilizzare un adattatore CE, EN LVD certificato da un produttore regolamentato.
7. L'utilizzo della batteria o la scarica nel tempo influenzerà tutti i prodotti ricaricabili, non è un problema di qualità.

Ci sono

1. Due cuffie wireless
2. Un cavo dati
3. Un cavo di ricarica Type-C
4. Un manuale

ユーザーマニュアル

—製品説明—

YYK-Q71
クリップ式ワイヤレスヘッドセット

マルチユースキー

再生/一時停止：MFBキーを短く押します。
前の曲：曲再生中に左側MFBキーを2回押します。
次の曲：曲再生中に右側MFBキーを2回押します。
音量増加：右耳のMFBキーを長押しします。
音量減少：左耳のMFBキーを長押しします。
電話に出る：着信時にMFBキーをクリックします。
電話を切る：通話中にMFBキーをクリックします。
通話拒否：着信時にMFBキーをダブルクリックします。
通話キャンセル：ダイヤル中にMFBキーをクリックします。
Siriを呼び出す：曲再生していない状態で左または右のMFBキーを3回押します。
Siriをキャンセル：曲再生していない時に左または右のMFBキーを1回押します。

YYK-Q71
ワイヤレスヘッドセット

電源のオン/オフ

1. ヘッドセットを充電ケースから取り出すと、自動的に電源がオンになります。
ヘッドセットを充電ケースに戻すと、充電が開始され、自動的にシャットダウンします。
2. ヘッドセットを使用しないときは、充電ケースに戻すと自動的に電源がオフになります。

リセットする

ヘッドセットがペアリング状態のとき、MFBキーを6回押します。
ヘッドセットを充電ケースに戻すと、充電が開始されます。
ヘッドセットを取り出すと自動的に起動し、リセットが完了します。

ペアリングする

1. 充電ケースを取り出して電源をオンします。
2. ペアリングが自動的にペアリングします。
3. 携帯電話/タブレットの設定を開く — ワイヤレス — ワイヤレスを開く — 検索 — YYKQ71 — ペアリング/接続 — 音楽再生。

PC/ノートパソコンのペアリング方法

PCの設定を開く - デバイス - ワイヤレスおよびその他のデバイス - ワイヤレスを有効にする - ワイヤレスまたはその他のデバイスを追加 - ワイヤレス - ヘッドセット - YYKQ71 - ペアリング/接続 - 音楽再生。
注意：コンピュータにワイヤレス機能がない場合は、ワイヤレスアダプターを挿入してください。

ヘッドセットを充電する

1. ヘッドセットを充電ケースに入れると、自動的にシャットダウンし、充電が始まります。充電ケースの表示灯は、ヘッドセットを充電中であることを示します。
2. ヘッドセットが充電中は赤いライトが点灯し、充電が完了すると青いライトが点灯します。充電ケースはオフになります。

充電ケース

充電ケースにはモバイルアダプターを使用してください。
コンピュータのType-Cケーブルやその他のType-Cインターフェースを持つ他の充電器を使用できます。

電池パラメータ

高品質のペアリングを実現するには、以下の指示に従ってペアリングを完了してください：
1. Bluetooth機能をオフにする
2. 製品を熱帯域から遠ざけ、高湿度、腐食性の環境から遠ざける
3. ヘッドセットを落とさない、衝撃を与えない、ねじらない、圧迫しない
4. ヘッドセットを取り出さない！
5. 3ヶ月間使用しない場合は、電池の消耗を防ぐためにヘッドセットを充電してください。
6. 製品に付属の充電ケーブルを使用してください。
7. 認証されたメーカーの CE/EN-LVD アダプターを使用してください。バッテリーの使用または時間経過による放電は、すべての充電式製品に影響を与えます。

内容物

1. 2つのワイヤレスヘッドセット
2. 1つのデータケーブル
3. 1つのTypeCチャージケーブル
4. 1つのマニュアル

멀티펑션키

일시정지/재생: 재생하는 동안 MFB 키를 한 번 누르세요
이전 곡: 재생하는 동안 왼쪽 MFB 키를 두 번 누르세요
다음 곡: 재생하는 동안 오른쪽 MFB 키를 두 번 누르세요
볼륨 증가: 오른쪽 MFB 키를 길게 누르세요
볼륨 감소: 왼쪽 MFB 키를 길게 누르세요
전화 수신: 전화가 울릴 때 MFB 키를 한 번 누르세요
전화 끊기: 통화 중에 MFB 키를 한 번 누르세요
전화 거절: 전화가 울릴 때 MFB 키를 두 번 누르세요
전화 취소: 다이얼 중에 MFB 키를 한 번 누르세요
시리 호출: 왼쪽 또는 오른쪽 MFB 키를 3회 누르세요
시리 취소: 왼쪽 또는 오른쪽 MFB 키를 1회 누르세요

YYK-Q71
무선 이어폰

전원 켜기/끄기

1. 헤드셋을 충전 케이스에서 처음 꺼내면 자동으로 켜집니다.
헤드셋을 충전 케이스에 다시 넣으면 충전이 시작되고 자동으로 꺼집니다.
2. 헤드셋을 사용하지 않을 때는 충전 케이스에 넣으면 자동으로 꺼집니다.

리셋하는 방법

헤드셋이 페어링 상태일 때 MFB 키를 6번 누릅니다.
헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 자동으로 꺼집니다.
헤드셋을 꺼내면 자동으로 켜지고 리셋이 완료됩니다.

페어링하는 방법

1. 충전 케이스를 꺼내 기기를 켭니다.
2. 블루투스 열기
3. 휴대폰/태블릿의 설정 열기 — 무선 열기 — 검색 — YYKQ71 — 페어링/연결 — 음악 재생.

컴퓨터/노트북 페어링 방법

PC 설정 켜기 - 장치 - 무선 및 기타 장치 - 블루투스 켜기 - 블루투스 또는 기타 장치 추가 - 블루투스 - 헤드셋 - 페어링/연결 - 음악 재생
참고: 컴퓨터에 무선 기능이 없는 경우 무선 어댑터를 삽입하고 무선 드라이버를 다운로드하십시오. 그러면 정상적으로 사용할 수 있습니다.

헤드셋 충전하는 방법

1. 헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 헤드셋이 자동으로 꺼지고 충전을 시작합니다. 충전 과정에서 충전 케이스는 충전 중임을 나타내는 충전 표시등을 켭니다.
2. 헤드셋이 완전히 충전되면 충전 케이스를 꺼내면 표시등이 항상 켜져 있습니다. 충전 케이스는 꺼집니다.

충전 케이스

휴대폰 어댑터를 사용하여 충전 케이스를 충전하세요. 컴퓨터 데이터 케이블 또는 기타 Type-C 인터페이스 충전기를 사용할 수 있습니다.

배터리 매개변수

고품질 장치의 경우 다음 지침을 따르세요:
1. 블루투스 기능을 끄고 제품을 고온, 고습, 부식성 환경에서 멀리 하세요.
2. 제품을 떨어뜨리거나 충격, 구부리거나 압착하지 마세요.
3. 헤드셋과 충전 빈을 분리하지 마세요!
4. 3개월마다 헤드셋을 충전하여 배터리 소모를 줄이세요.
5. 제품에 포함된 충전 케이블을 사용하세요.
6. 규제 업체에서 인증한 CE, EN-LVD 어댑터를 사용하세요.
7. 배터리 성능 또는 방전이 시간이 지나면 모든 충전식 제품에 영향을 미치며 이는 품질 문제가 아닙니다.

있다

1. 두 개의 무선 헤드셋
2. 데이터 케이블
3. 타입-C 충전 케이블
4. 설명서

Руководство пользователя

—Описание продукта

YYK-Q71
Беспроводная гарнитура с зажимом

Многофункциональные кнопки

Пауза/воспроизведение: Кратко нажмите кнопку MFB
Предыдущая песня: Нажмите кнопку MFB на левом ухе дважды, когда воспроизводится песня
Следующая песня: Нажмите кнопку MFB на правом ухе дважды во время воспроизведения песни
Увеличение громкости: Нажмите и удерживайте кнопку MFB на правом ухе
Уменьшение громкости: Нажмите и удерживайте кнопку MFB на левом ухе
Ответить на звонок: Нажмите кнопку MFB, когда поступает вызов
Завершить звонок: Нажмите кнопку MFB во время разговора
Отклонить звонок: Дважды нажмите кнопку MFB когда поступает вызов
Отмена вызова: Нажмите кнопку MFB при наборе номера
Вызов Siri: Нажмите левую или правую кнопку MFB 3раза, если музыка не воспроизводится
Отмена Siri: Нажмите левую или правую кнопку MFB один раз, когда музыка не воспроизводится

Включение/выключение

1. Когда гарнитура впервые вынимается из зарядного отсека, она автоматически включается. Положите гарнитуру обратно в зарядный отсек, и она начнет заряжаться и автоматически выключится.
2. Когда гарнитура не используется, положите ее обратно в зарядный отсек, и она автоматически выключится.

Как сбросить настройки

Когда гарнитура находится в режиме сопряжения, нажмите кнопку MFB 6 раз. Поместите гарнитуру в гарнитуру, гарнит