# 中

MONSTER

Monster Maxstar MQO30
真无线蓝牙耳机
使用说明书

## 产品参数

- 蓝牙版本 ---------- V5.4
- 传输距离 ---------- ≥10m
- 喇叭直径 ---------- Φ14.2mm
- 喇叭频率 ---------- 32Ω±10%
- 灵敏度 ---------- 115.5±3dB
- 频响范围 ---------- 20Hz-20KHz
- 电池容量（充电盒） ---------- 400mAh 3.7V
- 电池容量（耳机） ---------- 40mAh 3.7V
- 充电时间（充电盒） ---------- ≤1.5小时
- 播放时间（耳机） ---------- ≤6小时
- 配合充电盒播放时间 ---------- ≥20小时

## 包装清单

耳机 *2 | 充电盒 *1
使用说明书 *1 | Type-C充电线 *1

## 产品示意说明




## 给充电盒充电

用Type-C充电线连接充电盒到5V电源适配器。

**温馨提示：当关闭充电盒盖，充电盒指示灯延迟30秒后，请给充电盒充电。**

## 指示灯指南

| 模式 | 描述 | 语音提示 |
|---|---|---|
| 开机 | 耳机从蓝灯闪烁3次 | "Power on" |
| 关机 | 耳机红色指示灯长亮3秒钟 | "Power off" |
| 配对 | 主耳从蓝灯指示灯交替闪烁，副耳常灭 | "Pairing" |
| 连接 | 耳机由闪灯熄灭 | "Connected" |
| 断开 | 主耳从蓝灯指示灯交替闪烁，副耳常灭 | "Disconnected" |
| 耳机低电 | 耳机红色指示灯闪烁 | "Battery low" |
| 耳机盒在耳机充电 | 充电盒灯常亮红灯长亮 | —— |
| 充电盒充电 | 充电盒红色指示灯闪烁 | —— |
| 耳机盒充电 | 充电盒红色指示灯闪烁 | —— |
| 充电盒充满 | 充电盒红色指示灯长亮 | —— |

## 产品操作说明

1. 开机
   方式一：打开充电盒上盖，取出耳机自动开机。
   方式二：长按左/右耳机的MFB按键约2秒，耳机开机。
2. 关机
   方式一：将耳机放回充电盒中，耳机自动关机。
   方式二：长按左/右耳机的MFB按键约3秒钟，自动关机。
3. 配对
   开机状态下，耳机会自动进入配对状态。
   步骤二：打开智能设备的蓝牙列表，搜索"Monster Maxstar MQO30"进行配对，连接成功后，你会听到提示音"Connected"
   * 超出距离，在配对连接过程中，回到有效距离，自动连接设备。

**注意：**
* 如果产品长时间不使用，应关闭清晰，并确保设备处于关闭状态。
* 长期闲置，请将充电电池充满，避免长时间充电或过度放电。

**触控操作**

常规模式

- 语音助手：长按2秒左耳机MFB
- 音量加：单击左耳机MFB
- 音量减：单击左耳机MFB

音乐播放模式

- 暂停/播放：双击左/右耳机MFB
- 上一曲：三击左耳机MFB
- 下一曲：三击右耳机MFB

电话来电



- 接听：双击左/右耳机MFB
- 挂断：双击左/右耳机MFB
- 拒接：长按2秒左/右耳机MFB

游戏模式/音乐模式切换：已连设备

- 游戏模式：长按2秒右耳机MFB进入游戏模式
- 音乐模式：长按2秒右耳机MFB进入音乐模式

## 恢复出厂设置

耳机开机后未与蓝牙设备配对状态下，左/右耳机配对成功，连击左/右耳机5次后左/右耳机关机（表明耳机恢复到初始状态）

## 注意

1.从未知来源出售机、不规格的切割解，耳机会损坏，造成或起火，耳机进入充电盒,充电盒内自动切断充电。耳机关机。
2.禁止在，易金属，如水滴不用，请以干风清除干净，或者电热清洁，耳机重量 充电盒内部分有电路板，请勿解剖，敲击和防水性能，请勿敲打，请勿摔打。
3.电池充电或放电时会不可避免发生干扰，如果这个设备有时无线电或电视接收造成有害干扰，可通过将此未确定设备关闭和打开时，鼓励用户尝试通过一个或多个以下更多措施：

—重新定向或重新定位接收天线。
—增加设备和接收器之间的间隔。
—将设备连接到与接收器不同的电路上的插座已连接。
—请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获得帮助。

此设备符合FCC规则的第15部分，操作受以下两个条件限制条件：

（1）本装置不得引起有害干扰。
（2）本装置必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。未经合规责任方明确批准的变更或修改可能使用用户对设备的操作权限失效。

FCCID：2ABFY-QSMMQO30

Environment Friendly Use Period (EFUP)
环保使用期限

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these (substances) will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

这标志标识的期限（10年）指电子电气产品中有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品的中的有毒有害元素不会对环境造成严重污染或对人人身，财产造成严重损害的期限。

## FCC 声明

根据FCC规则第15部分，本设备经过测试，符合未数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的任可证保护的有害干扰武的。该设备产生使用并可辐射射频能量，如果未按照规定安装和使用说明可能会对无线电通信造成有害干扰。然而，并不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果这个设备有对无线电或电视接收造成有害干扰，可通过将此未确定设备关闭和打开时，鼓励用户尝试通过一个或多个以下更多措施：

—重新定向或重新定位接收天线。
—增加设备和接收器之间的间隔。
—将设备连接到与接收器不同的电路上的插座已连接。
—请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获得帮助。

## 保修卡

感谢您的"，本保修卡是您样本中国保修的凭证，请完成保修卷填写并妥善保管备用。

| 用户信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 用户姓名 | | 电子邮件 | |
| 联系电话 | | 邮政编码 | |
| 通讯地址 | | | |

| 产品信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | | 产品型号 | |
| 产品条码/编号/批号 | | | |

| 销售商信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 名　称 | | | |
| 地　址 | | | |
| 联系电话 | | 邮政编码 | |
| 销售日期 | | 发票号码 | |
| 备　注 | | | |

MONSTER 合格证 产品编号 生产日期 检验员 QC

# 英

MONSTER

Monster Maxstar MQO30
True wireless Bluetooth headphone
instruction manual

## Product parameters

- Bluetooth version ---------- V5.4
- Transmission distance ---------- ≥10m
- Driver diameter ---------- Φ14.2mm
- Driver impedance ---------- 32Ω±10%
- sensitivity ---------- 115.5±3dB
- Frequency response ---------- 20Hz-20KHz
- Battery capacity(Charging case) ---------- 400mAh 3.7V
- Battery capacity(Headphone) ---------- 40mAh 3.7V
- Charging time(Charging case) ---------- ≤1.5 hours
- Music playtime(Headphone) ---------- ≤6 hours
- Music playtime with charging case ---------- ≥20 hours

## Product Schematic Description

Headphone*2 | Charging case*1
Instructions Manual*1 | Type-C Charging cable*1

## Product Schematic Description




## Charge the charging case

Connect the charging case to the 5V power adapter with Type-C charging cable.

**TIPS: When the cover of the charging box is closed, the indicator light of the charging box flashes in a slow, please charge the charging box.**

## Indicator guide

| Mode | Describe | Sound prompt |
|---|---|---|
| Power On | Ice blue light of the headset blinks three times | "Power on" |
| Power Off | Red indicator light on the headphones remains on for 1 second and goes off | "Power off" |
| Pairing | Ice blue and red light flashes alternately in the main ear, and the secondary ear is extinguished | "Pairing" |
| Connected | Headphones LED indicator is off | "Connected" |
| Disconnected | Ice blue and red light flashes alternately in the main ear, and the secondary ear is extinguished | "Disconnected" |
| Low Battery | Red indicator on the headset blinks | "Battery low" |
| Headphones placed in charging case (headset power is low) | Ice blue indicator light of the charging case is bright | —— |
| Low power | Ice blue indicator of the charging case blinks | —— |
| Charging case charged | Red indicator of the charging case blinks | —— |
| Charging case fully charged | Red light of the charging case is bright | —— |

## Product operating instructions

1. Power on
   Method 1: Open the top cover of the charging case, take out the headset and turn it on automatically.
   Method 2: Long press the MFB button of the left/right headset for about 3 seconds to power on the headset.
2. Power off
   Method 1: Put the earphones back in the charging case and the earphones automatically turn off
   Method 2: The device automatically shuts down after 3 minutes of disconnection from the Bluetooth device.
3. Pairing
   Step one: Open the top cover of the charging case, take out the headset and turn it on automatically.
   Step two: Open the Bluetooth list of smart devices, search for "Monster Maxstar MQO30" to pair, and the connection is successful After that, you will hear the "Connected" tone
   * Headphones will try reconnecting to the device within 3 minutes when connection is lost.




**NOTE:**
* Fully charge the headphones and power off before an intended not-in-use period.
* Unplug the charging cable after charging.

**Operation**

Normal

- Voice Assistant: Press and hold left MFB for 2 S
- Volume + : Click right MFB
- Volume - : Click left MFB

## Music playback



- Pause/Play: Double click Left/Right MFB
- Last song: Three hits left MFB
- Next song: Three hits right MFB

## Phone

- Answer: Double click the left/right MFB
- Hang up: Double click the left/right MFB
- Reject: Long press left/right MFB for 2 S

## Game mode/Music mode switch: Connected device



- Game mode: Press and hold right earphone MFB for 2 secondsenter Game mode
- Music mode: Press and hold right earphone MFB for 2 secondsenter Music mode

## Restore factory settings

When you turn on the headphone, make sure it does not connect to any Bluetooth device, and click the MF button 5 times to clear the pairing record, then turn off the headphone.

## Precautions

1. Take out the earphone from the charging box, without pressing any button, the earphone will automatically turn on, connect or pair; put the earphone into the charging box, and the charging box will automatically Charge your headphones. Turn them off.
2. Often clean, long life, if not used for a long time, it is recommended to charge once every 15 days to extend battery life, and the charging part of the headset is often used with cotton swabs Alcohol wipe, can help smooth charging; avoid bad contact, affect the use experience.
3. Do not use the product in a place where there is strong electromagnetic interference (such as strong electromagnetic environment). Do not disassemble, shock, squeeze or throw it The fire, if there is serious swelling, do not continue to use. Do not place in high temperature environment; Do not use after soaking water.
4. Because this product adopts wireless connection mode, it is affected by environment mobile phone brand, usage behavior and other factors in daily use It may be normal to have a brief, slight sound delay during the playing of music.

Warnings
1. Do not use headphones at high volume for an extended period of time.
2. Do not use headphones while driving a car.
3. Do not disassemble the headphones and accessories, otherwise warranty will be voided.
4. Keep headphones away from any impact or vibration.
5. Do not use any chemical solvents or cleaning agent on the headphones.

| Name of the Parts | Hazardous Substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Housing | O | O | O | O | O | O |
| Loudspeakers | O | O | O | O | O | O |
| PCBs | X | O | O | O | O | O |
| Accessories | X | O | O | O | O | O |

This table is compiled according to SJ/T 11364

O: Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.

X：Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCCID:2ABFY-QSMMQO30

Environment Friendly Use Period (EFUP)

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these (substances) will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

## Warranty Service

Dear user: this warranty card is the proof of your future warranty application, please cooperate with the seller to fill it out and keep it for future use!

| User info | | | |
|---|---|---|---|
| User name | | E-mail | |
| Contact number | | Postal code | |
| Mailing address | | | |

| Product information | | | |
|---|---|---|---|
| Product name | | Product number | |
| Product barcode / Serial number / Batch number | | | |

| Vendor information | | | |
|---|---|---|---|
| Name | | | |
| Address | | | |
| Contact number | | Postal code | |
| Sales date | | Invoice number | |
| Remark | | | |

MONSTER Certificate of Approval Product No: Production Time: QC

**FCC Warning**
**15.19 Labeling requirements.**
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
**15.21 Information to user.**
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
**15.105 Information to the user.**
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
**FCC RF Radiation Exposure Statement:**
1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.

FCC ID:2AOZMYYK-Q17

# 法

MONSTER

Monster Maxstar MQO30
Écouteurs Bluetooth true Wireless
Instructions d'utilisation

## Paramètres du produit

- Version Bluetooth ---------- V5.4
- Distance de Transmission ---------- ≥10m
- Diamètre du conducteur ---------- Φ14.2mm
- Sensibilité ---------- 115.5±3dB
- Réponse en fréquence ---------- 20Hz-20KHz
- Capacité de la batterie (boîtier de charge) ---------- 400mAh 3.7V
- Capacité de la batterie (casque) ---------- 40mAh 3.7V
- Temps de charge (cas de charge) ---------- ≤1.5 heures
- Musique playtime(casque) ---------- ≤6 heures
- Musique playtime avec boîtier de charge ---------- ≥20 heures

## Liste des emballages

Écouteurs *2 | Cas de charge *1
Manuel d'instructions *1 | Câble de charge Type-C *1

## Description schématique du produit




## Chargez le cas de Charge

Connectez le boîtier de charge à l'adaptateur secteur 5V avec câble de charge Type-C.




**Conseils chaleureux: lorsque vous fermez le couvercle de la boîte de charge, l'indicateur de la boîte de charge clignote très doucement. S'il vous plaît charger la boîte de charge.**

## Guide des indicateurs

| Mode | décrivez | Invite sonore |
|---|---|---|
| Puissance on | L'indicateur bleu glacé du casque clignote 3 fois | "Power on" |
| Power off | Écouteurs indicateur rouge long allumé 1 seconde éteint | "Power off" |
| Jumelage | Casque rouge bleu glace indicateur lumineux alternativement, le côté secondaire | "Pairing" |
| Connecté | Écouteurs voyant éteint | "Connected" |
| Déconnecté | Le voyant bleu et rouge clignote alternativement dans le casque principal et le côté secondaire | "Disconnected" |
| Batterie faible | Écouteurs voyant rouge clignotant | "Battery low" |
| Écouteurs placés dans le boîtier de charge | Boîte de charge ice blue indicator long | —— |
| Cas de charge faible puissance | Le voyant rouge du boîtier de charge clignote | —— |
| Cas de charge complet | Voyant rouge clignotant sur le boîtier de charge | —— |
| Boîtier de charge complet charge | Boîtier de charge avec indicateur rouge long | —— |

## Mode d'emploi du produit

1. Power on
   Méthode 1: Ouvrez le couvercle de la boîte de charge et le casque s'allume automatiquement.
   Méthode 2: Long press the MFB button of the left/right headset for about 3 seconds to power on the headset.
2. Power off
   Méthode 1: Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge, fermez le couvercle et éteignez les écouteurs.
   Méthode 2: Arrêt automatique après 3 minutes de déconnexion de l'appareil bluetooth.
3. Pairing
   Première étape: Ouvrez le couvercle de la boîte de charge, les écouteurs s'allument automatiquement.
   Deuxième étape: ouvrez la liste Bluetooth des appareils intelligents, recherchez "Monster Maxstar MQO30" à coupler, et la connexion est réussie après cela, vous entendrez le son "connecté"
   * le casque va essayer de se reconnecter à l'appareil dans les minutes 3 lors de la connexion Est perdu.

**NOTE:**
* Chargez complètement le casque et éteignez-vous avant une période de non-utilisation prévue.
* Débranchez le câble de charge après la charge.

**Fonctionnement**

normale

- Assistant vocal: appuyez et maintenez le MFB gauche pendant 2 secondes
- Volume +: cliquez à droite MFB
- Volume - : cliquez à gauche MFB

## Lecture de musique



- Pause/ lecture: Double clic gauche/droite MFB
- Dernière chanson: Three hits left MFB
- Chanson suivante: Three hits left MFB

## Phone



- Réponse: double-cliquez sur le MFB gauche/droite
- Raccrocher: double-cliquez sur le MFB gauche/droit
- Rejet: longue presse gauche/droite MFB pour 2 S

## Changement de jeu/musique: dispositif connecté



- Mode de jeu: appuyez longtemps pendant 2 secondes sur le casque droit MFB pour entrer en mode de jeu
- Mode musique: appuyez longtemps pendant 2 secondes sur le casque droit MFB pour entrer en mode musique

## Restaurer les paramètres d'usine

Si le casque n'est pas associé à l'appareil Bluetooth après que le casque est allumé, le casque gauche/droit est associé avec succès. Après avoir cliqué sur le casque gauche/droit pendant 5 fois, l'oreille gauche/droite est éteinte (toutes les informations sur l'appareil et la connexion sont effacées).

## Remarque

Lisse.hola le boîtier de charge ouvert, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur les boutons, et les écouteurs s'allument, se coupent et se connectent automatiquement. Une fois les écouteurs placés dans le boîtier de charge et fermés, le boîtier de charge charge automatiquement les écouteurs et s'éteint.
2.Il est souvent nettoyé et a une longue durée de vie. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le recharger une fois tous les 15 jours pour prolonger la durée de vie de la batterie. La partie de charge de la prise entre du casque est souvent essuyée avec de l'alcool de coton-tige, ce qui peut aider à le
3.Ne pas utiliser le produit dans un environnement (ne doit pas être exposé à l'éclairage, à la cuisson ou à la surchauffe similaire) et ne interdit de démonter, de frapper, de pesser ou de jeter un feu humain. Ne pas continuer à utiliser en cas de gonflement sévère. Ne pas mettre dans un environnement à haute température.
4. Parce que ce produit adopte une connexion sans fil, il est normal que des décalages courts et légers pendant le processus d'utilisation quotidienne, qui peuvent être affectés par l'environnement, le marque de la téléphone mobile, le comportement d'utilisation et d'autres facteurs.

Avertissements
1. L'utilisation d'écouteurs à volume élevé pendant une longue période peut endommager l'ouïe humaine.
2. Ne pas utiliser les écouteurs lorsque vous conduisez une voiture.
3. Ne pas démonter les écouteurs et les accessoires, sinon la garantie sera annulée.
4. Tenez les écouteurs à l'écart de tout impact ou vibration.
5. Ne pas utiliser de solvants chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.

| Nom de la partie | Substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Boîtier | O | O | O | O | O | O |
| Unité de haut-parleur | O | O | O | O | O | O |
| Circuits intégrés | O | O | O | O | O | O |
| Câble | X | O | O | O | O | O |

Ce formulaire est préparé conformément aux dispositions de SJ/T 11364.

O: Indique que la teneur en substance toxique dans tous les matériaux homogènes de la pièce est inférieure aux exigences limites spécifiées dans la norme GB/T 26572.

X：Indique que la teneur de la substance dangereuse dans au moins un matériau homogène du composant dépasse la limite spécifiée dans la norme GB/T 26572.

## Déclaration de la FCC

Conformément à la partie 15 des règles de la FCC, cet équipement a été testé et déposé aux restrictions des appareils numériques de classe B. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'utilisation et peut rayonner de l'énergie en radiofréquence, et si les instructions ne sont pas installées et utilisées comme nécessaires, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation spécifique. Si l'appareil a des interférences néfastes avec la réception de la radio ou de la télévision, l'appareil peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer une ou plusieurs des mesures supplémentaires suivantes.

—Redriger ou repositionner l'antenne de réception.
—Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
—La prise connectée à un circuit différent du récepteur est connectée.
—Veuillez consulter un revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes.

(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent nuire au fonctionnement souhaité. Les modifications non expressément approuvées par la partie à la conformité peuvent utiliser l'autorisation de l'utilisateur pour faire fonctionner l'appareil non valide.

FCCID:2ABFY-QSMMQO30

Vie de service respectueuse de l'environnement

La période de vie (dans 10 ans) est la période pendant laquelle les substances nocives des produits électroniques et électriques ne fuient pas ou ne mutent pas dans des conditions normales d'utilisation, et l'utilisation des produits électroniques et électriques par les utilisateurs de produits électroniques et électriques ne causera pas de pollution grave à l'environnement ou ne causera pas de graves dommages à leur population et à

## Carte de réparation

Cher utilisateur, cette carte de garantie est la preuve que vous demandez la garantie à l'avenir. Veuillez coopérer avec le vendeur pour la remplir et la conserver correctement pour une utilisation ultérieure!

| Informations sur l'utilisateur | | | |
|---|---|---|---|
| Nom d'utilisateur | | E-Mail | |
| Numéro de téléphone | | Code postal | |
| Adresse postale | | | |

| Informations sur le produit | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | | Modèle de produit | |
| Code-barres/numéro/numéro de lot du produit | | | |

| Informations sur le vendeur | | | |
|---|---|---|---|
| Nom | | | |
| Adresse | | | |
| Numéro de contact | | Code postal | |
| Date de vente | | Numéro de facture | |
| Notes | | | |

MONSTER Certificat Numéro de produit Date de production Inspecteur

# 日

MONSTER

Monster Maxstar MQO30
真のワイヤレスBluetoothヘッドセット
取扱説明書

## 製品パラメータ

- Bluetoothバージョン ---------- V5.4
- でんそうきょり ---------- ≥10m
- ホーン直径 ---------- Φ14.2mm
- ホーンインピーダンス ---------- 32Ω±10%
- かん度 ---------- 115.5±3dB
- しゅうはすうおんいき ---------- 20Hz-20KHz
- バッテリ容量（充電ケース） ---------- 400mAh 3.7V
- バッテリ容量（イヤホン） ---------- 40mAh 3.7V
- 充電時間（充電ケース） ---------- ≤1.5時間
- 再生時間（イヤホン） ---------- ≤6時間
- 充電ケースの再生時間に合わせる ---------- ≥20時間

## 包装リスト

イヤホン*2 | 充電ケース*1
取扱説明書*1 | Type-C充電ケーブル*1

## 製品概要




## 充電ケースに充電する

充電ケースと5V電源アダプタをType-C充電ケーブルで接続します。

**ヒント:閉じているときに充電ケースが点滅します。充電ケースのインジケーターライトがゆっくりと点滅しますので、充電ケースを充電してください。**

## LEDガイド

| パターン# | 説明 | 音声メッセージ |
|---|---|---|
| 電源を入れる | イヤフォンのアイスブルーインジケーターが点灯します | "Power on" |
| 電源を切る | アイスブルーとレッドのインジケーターライトが、ブラックイヤーで交互に点滅し、セカンダリイヤーで消灯します。 | "Power off" |
| ペア | イヤフォンの白いアイスブルーのライトが交互に点滅します | "Pairing" |
| せつぞく | イヤホンLEDが消灯 | "Connected" |
| 切断 | アイスブルーとレッドのインジケーターライトが、ブラックイヤーで交互に点滅し、セカンダリイヤーで消灯します。 | "Disconnected" |
| イヤホン低電力 | イヤホンの赤色LEDが点滅 | "Battery low" |
| 充電ケースはイヤホンを充電中です | 充電ケースのアイスブルーインジケーターは常に点灯しています | —— |
| 充電ケース低電力 | 充電ケースの青色インジケーターが点滅します | —— |
| 充電ボックス充電 | 充電ケースが赤く点滅します | —— |
| 充電ケースが満つぱい | 充電ケースの赤色インジケーターは常に点灯しています | —— |

## 製品操作の説明

1. 電源を入れる
   方法1：充電ケースの蓋を開けると、イヤフォンが自動的にオンになります。
   方法2：左/右イヤホンMFBボタンを約3秒間長押しし、イヤホンの電源を入れる。
2. 電源を切る
   方法1：イヤフォンを充電ケースに戻し、充電ケースの蓋を閉めて、イヤフォンの電源を切ります。
   方法2：Bluetoothのデバイスから約5秒間接続すると、自動的に電源がオフになります。
3. ペア
   ステップ1：充電ケースの蓋を開けると、イヤフォンが自動的にオンになります。
   ステップ2：スマートデバイスのBluetoothリストを開き、「Monster Maxstar MQO30」を検索してペアリングし、接続が成功すると、「Connected」というトゥーンが聞こえます
   *接続を超えて、切断から約30分以内に自動接続に戻り、自動的にペアリングを接続します。

**注:**
*製品が長時間使用されない場合は、まず電源を入れ、デバイスがオフになっていることを確認してください。
*充電が完了したら、充電ケーブルを抜いて、長時間の充電で機器が破損しないようにしてください。

## 操作説明の表示

イヤホンの電源を入れた後、Bluetoothデバイスとペアリングしていない状態で、左/右イヤホンをペアリングに成功し、左/右イヤホンを5回続けた後、左/右イヤホンの電源を切った（ペアリングと接続のすべての情報をクリア）

## 一般モード

- 音声アシスタント：2秒間長押し左イヤホンMFB
- 音量プラス：右イヤホンMFBをクリック
- 音量減：左イヤホンMFBをクリック

## 音楽再生モード

- 一時停止/再生：左/右イヤホンMFBをダブルクリック
- 前の曲：左イヤホンMFBを3回タップ
- 次の曲：右イヤホンMFBを3クリック

## 電話に無料

- 受信：左/右イヤホンMFBをダブルクリック
- 切断：左/右イヤホンMFBをダブルクリック
- 拒否：2秒間長押し左/右イヤホンMFB

## ゲームモード/音楽モード切り替え：接続済みデバイス

- ゲームモードに切のイヤホンMFBを2秒間押し続けて、ゲームモードに入ります
- 音楽モードに切のイヤホンMFBを2秒間押し続けて、音楽モードに入ります

## 出荷時設定の復元

ペアリングされていない状態でBluetooth接続が検出されない状態のイヤホンの電源を入れ、左/右イヤホンのペアリングに成功し、左/右イヤホンを5回続けた後、左/右イヤホンの電源を切った（ペアリングと接続のすべての情報をクリア）

## 仕様

1.充電ケースが金属製の為、イヤホンは信号遮断に影響を与え、ペアリングに失敗します。イヤホンは充電ケースに入れ、蓋を閉めてイヤホンを充電し、イヤホンは電源を切ります。
2.常に清潔で、長寿命に、長期にわたって使用しない場合、15日に1回充電し、電池の寿命を延長することができ、充電がスムーズで、接触不良を防ぎ、使用体験に影響を及ぼすことができます。綿棒やアルコールワイプを使用して、充電ポイントを定期的に清掃することができます。
3.製品は、電磁波干渉のない環境（強い電磁波環境など）で使用しないでください。強い衝撃、圧縮、または投げ出すことは禁止されています。膨張が深刻な場合は、使用を続けないでください。高温環境に保存しないでください。浸水後は使用しないでください。
4.本製品は無線接続方式を採用しているため、日常的な使用環境に応じて、携帯、携帯電話ブランド、使用行動などの要因の影響を受けます。音楽を聴いている際に、短いが、わずかな音声遅延が発生することは通常です。

## 仕様方法

| 有害物質の名称 | 有害物質 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| ハウジング | O | O | O | O | O | O |
| ボイスコイルユニット | O | O | O | O | O | O |
| 回路アセンブリ | X | O | O | O | O | O |
| 付属品 | X | O | O | O | O | O |

本表は、SJ/T 11364の規定に基づいて作成されたもの。

O：製品全体のすべての均質材料に対する製品の有害物質の含有量が2006/11/9の規定を超えていないことを示す。

X：製品の均質材料のいずれかの有害物質の含有量が2006/11/9の規定を超えていることを示す。

## 注意

1.本製品は、電子部品、精密部品、高温部品、強い圧力、強い衝撃、または強い振動を避けてください。
2.本製品は、電子部品、精密部品、高温部品、強い圧力、強い衝撃、または強い振動を避けてください。
3.本製品は、電子部品、精密部品、高温部品、強い圧力、強い衝撃、または強い振動を避けてください。
4.本製品は、電子部品、精密部品、高温部品、強い圧力、強い衝撃、または強い振動を避けてください。
5.本製品は、電子部品、精密部品、高温部品、強い圧力、強い衝撃、または強い振動を避けてください。

## FCC-ステート

FCC 規定 第 15 章 第四十六 章第七 章 規定に基 づいて、ユーザーは、本製品を 使用する前に、FCC 規定 の 第 15 章 に基づいて、本製品 は、家庭用 デジタル 機器の 制限 を満たしていることを確認してください。これらの制限は、合理的な保護を提供することを目的としています。本製品は、無線周波数エネルギーを生成することができ、使用説明書に従って設置され、使用されていない場合は、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがあります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないことを保証することはできません。本製品が無線通信または テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると判断される場合、本製品をオフにしてオンにすることで確認することができます。ユーザーは、次の 1 つ以上の方法を使用して干渉を修正することをお勧めします。

—受信アンテナの向きを変更するか、位置を変更します。
—デバイスと受信機の間の間隔を増やします。
—本製品を受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続します。
—ご利用の販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

このデバイスは FCC ルールのパート 15 に準拠しています。操作には次の 2 つの条