bomaker

USER MANUAL

Tapio I

2.0 Channel Soundbar

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUEL D'UTILISATION | MANUAL DEL USUARIO

MANUALE UTENTE | 取扱説明書

www.bomaker.com

Thank you for purchasing Bomaker Tapio I. This guide will help you set up so you can enjoy the ultimate sound experience.

EN: ❶ Power Adapter
❷ Optical Cable
❸ 3.5mm to RCA Audio Cable
❹ Wall Mounting Bolts

DE: ❶ Netzteil
❷ Optisches Kabel
❸ 3.5mm zu RCA Audio Kabel
❹ Wandmontageschrauben

FR: ❶ Adaptateur Secteur
❷ Câble Optique
❸ Câble Audio 3.5 mm Vers RCA
❹ Boulons de Fixation Murale

IT: ❶ Adattatore di Alimentazione
❷ Cavo Ottico
❸ Cavo audio da 3.5 mm a RCA
❹ Bulloni per il Montaggio a Parete

ES: ❶ Adaptador de Corriente
❷ Cable Óptico
❸ Cable de Audio de 3.5 mm a RCA
❹ Tornillos de Montaje en Pared

JP: ❶ 電源アダプター
❷ 光ケーブル
❸ 3.5mm RCA オーディオ ケーブル
❹ 取り付けのねじ

DIAGRAM（BUTTONS, PORTS & INDICATOR）



EN: ❶ Power: Press 0.5 second to switch on, hold for 3 seconds to turn off
Mode: Turn it on and then press 0.5 second to switch the mode
❷ Short press for next song; Long press for increasing volume
❸ Short press for previous song; Long press for decreasing volume
❹ Play/Pause
❺ LED Indicator: Bluetooth Input: b̲k̲ Optical Input: DPt̲
Aux Input: RCA̲ USB Input: USb̲
❻ USB Input
❼ Optical Input
❽ 3.5mm Audio Input
❾ DC In

DE: ❶ Ein/Ausschalter: Zum Einschalten 0,5 Sekunde drücken, zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten
Modi: Nach einschalten drücken Sie bitte Taste kurz 0,5 Sekum Modi zu wechseln.
❷ Drücken Taste kurz:nächstes Lied;; Drücken Taste lang, um die Lautstärke zu erhöhen
❸ Drücken Taste kurz:vorheriges Lied;; Drücken Taste lang, um die Lautstärke zu verringern
❹ Wiedergabe / Pause
❺ Anzeigeleiste: Bluetooth̲k̲ Optisch DPt̲
AUX: RCA̲ USB: USb̲
❻ USB-Eingang
❼ Optischer Eingang
❽ 3.5mm Audio Eingang
❾ DC Eingang

FR: ❶ Power: Appuyez brièvement sur 0,5S pour démarrer, appuyez longuement sur 3S pour éteindre
Mode: Après la mise sous tension, appuyez sur 0,5 seconde pour changer de mode
❷ Appui court, chanson suivante; Appui long, volume +
❸ Appui court, dernière chanson; Appui long, volume –
❹ Lecture / pause
❺ Indicateur LED: Mode Bluetooth: b̲k̲ Mode Optique: DPt̲
Mode AUX: RCA̲ Mode USB: USb̲
❻ Entrée USB
❼ Entrée Optique
❽ Entrée audio 3.5 mm
❾ Entrée DC

IT: ❶ Potenza: Premere 0,5 secondo per accendere, premere per 3 secondi per spegnere
Modalità: dopo l'accensione, premere brevemente A per 0,5 secondi Per cambiare modalità
❷ Premere brevemente B, brano successivo, premere a lungo C per aumentare il volume
❸ Premere brevemente C, brano precedente, premere a lungo B per ridurre il volume
❹ Riproduci / Pausa
❺ Indicatore LED: Ingresso Bluetooth: b̲k̲ Ingresso Ottico: DPt̲
Ingresso AUX: RCA̲ Ingresso USB: USb̲
❻ Ingresso USB

❼ Ingresso Ottico
❽ Ingresso audio da 3.5 mm
❾ DC In

ES: ❶ Interruptor: Presione 0,5 segundos para encender, mantenga presionado por 3 segundos para apagar,
Modo: Después de encenderlo, púlselo corto para cambiar los modos
❷ Púlselo corto para ir a la próxima canción; púlselo largo para subir el volumen
❸ Púlselo corto para ir a la canción anterior; púlselo largo para bajar el volumen
❹ Reproducir/suspender
❺ Indicador LED: Entrada Bluetooth: b̲k̲ Entrada óptica: DPt̲
Entrada auxiliar: RCA̲ Entrada USB: USb̲
❻ Entrada USB
❼ Entrada óptica
❽ Entrada de Audio de 3.5 mm
❾ DC entrada

JP: ❶ 電源ボタン：POWERボタンを0.5s短押すと、電源を入れます。
長押すと、電源を切ります。
モード：電源が入ったらこのボタンを0.5s を押すと、モードを切り替えることができます。
❷ このボタンを短押すと、次の曲に入ります。長押すと、ボリューム'+'にすることができます。
❸ このボタンを短押すと、前の曲に入ります。長押すと、ボリューム '–'にすることができます。
❹ 再生/一時停止
❺ ディスプレイインジケ：Bluetoothモード：b̲k̲ ファイバモード：DPt̲
AUXモード：RCA̲ USBモード：USb̲
❻ USB
❼ ファイバモード
❽ 3.5 mm オーディオ入力
❾ DC In



EN: **Placement**
Table placement
Place the soundbar on a solid surface.

DE: **Platzierung**
Tischplatzierung
Platzieren Sie die Soundbar auf einer festen Oberfläche.

FR: **Placement**
Placement de la table
Placez la barre de son sur une surface solide.

IT: **Posizionamento**
Posizionamento della tabella
Posiziona la soundbar su una superficie solida.

ES: **Colocación**
Colocación sobre la mesa
Coloque la barra de sonido en una superficie sólida.

JP: **置く方法**
机の上に置く
サウンドバーを固体表面に置く。

EN: **Wall Mounting Installation**
DE: **Wandmontage Installation**
FR: **Installation Murale**

IT: **Installazione a Parete**
ES: **Instalación En La Pared**
JP: 壁に取り付ける

REMOTE CONTROL
Battery installation



EN: **Use remote control**
The working range of remote is ≤ /-30° in both Vertical and Horizontal Direction.

DE: **Die Benutzung von der Fernbedienung**
Der Arbeitsbereich der Fernbedienung beträgt sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung +/- 30°.

FR: **Utiliser la télécommande**
Horizontal et vertical, la portée effective de la télécommande est de +/- 30.

IT: **Usare il telecomando**
Il campo di lavoro del telecomando è +/- 30 °in entrambe le direzioni verticale e orizzontale.

ES: **Utilice el control remoto**
El rango efectivo del control remote es de +/- 30 en dirección tanto vertical como horizontal.

JP: **リモコンの使用**
水平方向と垂直方向、リモコンの有効範囲は+/-30°です。