maxwest

MANUEL D'UTILISATION

VICE 4G

CONCEPTION DE L'APPAREIL

1 Touche de fonction de gauche
Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option de menu dans l'écran d'accueil

2 Bouton Confirmer/SOS
Appuyez sur la touche pour confirmer toute commande. Longue pression sur l'écran d'accueil pour SOS

3 Bouton d'appel
Appuyez sur cette touche pour appeler un numéro composé ou pour accepter un appel entrant

4 Bouton de messagerie vocale
Appuyez longuement sur l'écran d'accueil pour accéder à votre messagerie vocale

5 Bouton de verrouillage/déverrouillage
Appuyez longuement sur l'écran d'accueil pour verrouiller l'appareil

6 Touche de fonction droite
Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option Contacts dans l'écran d'accueil

7 Bouton Marche/Annulation
Longue pression pour allumer/éteindre l'appareil
Appuyez sur la touche pour annuler toute commande

8 Bouton de navigation
Naviguez sur l'appareil en appuyant sur le haut, le bas, la droite ou la gauche

9 Modifier le profil audio
Appuyez longuement sur l'écran d'accueil pour modifier le profil audio

10 Bouton de lecture de musique
Chanson précédente / arrêt / chanson suivante

11 Volume + -

Icônes de statut

	Mode avion		Réseau LTE
	Pas de carte SIM insérée		Insertion d'une carte SD
	Mode de réunion		Mode silencieux
	Mode intérieur		Mode extérieur
	Pourcentage de la batterie		Message non lu

Modification des profils audio

La modification des profils audio vous permet de modifier les niveaux de volume de l'appareil. Ce menu se trouve sur Écran d'accueil > Menu (—) > Paramètres > Profils
Il existe des profils audio prédéfinis :

1. Général: Ce sont les niveaux audio par défaut recommandés
2. Silencieux: Ces paramètres permettent de mettre en sourdine toute notification audio
3. Réunion: Ces paramètres mettent tout le son en vibration
4. Intérieur: Ces paramètres permettent d'abaisser tous les niveaux audio
5. Extérieur: Ces paramètres permettent d'obtenir le maximum de son

Vous pouvez modifier l'un de ces paramètres en sélectionnant l'option (—)

Dans ces paramètres, vous pourrez modifier les sonneries, ajuster les niveaux de volume, sélectionner le type de sonnerie et d'autres paramètres audio

Allumer ou éteindre l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (—).
Entrez le code de déverrouillage, si nécessaire.
Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche de fonction de gauche (—), puis sur la touche étoile (★)

Passer ou répondre à un appel

Pour passer un appel, allez à l'écran d'accueil et entrez le numéro.
Une fois le numéro composé, appuyez sur le bouton d'appel (—)

Pour les appels entrants, pour accepter l'appel, appuyez sur le bouton Appel (—). Pour rejeter l'appel, appuyez sur le bouton Annuler (—)

Options d'appel

Pour passer en mode haut-parleur pendant un appel téléphonique, appuyez sur le bouton de confirmation (**SOS**)

Pour régler les niveaux de volume, appuyez sur le bouton de navigation vers le haut et vers le bas

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton Annuler (—)
Pour plus d'options, sélectionnez Menu en appuyant sur la touche de fonction de gauche (—)
Dans ce menu, vous pouvez ajouter un nouvel appel, mettre un appel en attente, commencer à enregistrer un appel, mettre l'appel en sourdine, régler le volume, utiliser les contacts, les journaux d'appels ou les messages ouverts.

Envoyer des messages texte/multimédia

Entrez dans l'application de message en entrant dans le Menu (touche de fonction de gauche) et faites défiler avec le bouton de navigation vers le haut jusqu'au message d'application.

Sélectionnez Écrire un message, (1) pour un message texte, appuyez sur SMS ou (2) pour un message multimédia, appuyez sur MMS.

(1) pour entrer le destinataire, entrez le numéro de téléphone. Faites défiler vers le bas pour saisir la partie message du texte. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Options et choisissez Envoyer.

(2) pour entrer le destinataire, entrez le numéro de téléphone. Entrez les informations souhaitées (texte du sujet, image, vidéo ou audio). Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Options et choisissez Envoyer.

Afficher les messages

Pour afficher les messages reçus, appuyez sur boîte de réception.
Pour afficher les messages en cours d'envoi, appuyez sur Boîte d'envoi.
Pour afficher les messages provisoires, appuyez sur Brouillon.
Pour afficher les messages envoyés, appuyez sur Boîte d'envoi.

Paramètres d'affichage

Dans les paramètres d' affichage, vous pouvez changer le fond de l' écran, régler les paramètres de luminosité, changer le temps d' attente de l' écran, changer la duree du rétroéclairage du clavier

Vous pouvez trouver ce menu dans
Écran d'accueil > Menu (—) > Paramètres > Paramètres d'affichage

Menu des contacts

Dans le menu "Contacts", vous pouvez enregistrer, modifier, importer et exporter vos contacts.
Vous pouvez accéder à vos contacts par Écran d'accueil > Contacts (—)

Ajout d'un nouveau contact

Pour ajouter un nouveau contact, sélectionnez
1. Sélectionnez les options LSK (—)
2. Sélectionnez Nouveau
3. Insérer une photo de profil, un nom, un numéro de téléphone portable, un numéro de domicile, ajouter à un groupe ou définir la sonnerie
4. Sélectionnez Sauvegarder LSK (—)

Configuration de la numérotation rapide

Pour ajouter un numéro à la numérotation rapide, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez les options LSK (—)
2. Sélectionnez Autres
3. Sélectionnez la numérotation rapide
4. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez définir.
5. Saisissez le numéro
6. Sélectionnez ok

Importation/Exportation de contacts

Pour importer/exporter vos contacts, vous devez les avoir en format cvf:
1. Sélectionnez les options LSK (—)
2. Sélectionnez Import/Export
3. Choisissez celle que vous voudriez faire

Menu du navigateur

L'application de navigation vous permet de naviguer sur le Web.
Pour entrer dans le navigateur, suivez les étapes ci-dessous :
Écran d'accueil > Menu > Internet

Naviguer sur le web

Pour effectuer une recherche en ligne :
1. Sélectionnez l'URL d'entrée
2. Saisissez l'URL du site web que vous souhaitez rechercher

Configurer le compte du réseau

Pour configurer le réglage du réseau GPRS :
1. Sélectionnez les options LSK
2. Sélectionnez les paramètres
3. Sélectionnez les comptes de réseau SIM1/2
4. Sélectionnez votre opérateur SIM parmi les comptes réseau prédéfinis

Utilisation des signets

Pour accéder plus rapidement aux pages, vous pouvez utiliser des signets.

Il existe des pages prédéfinies, comme Facebook, où vous pouvez consulter votre compte.

Vous pouvez également créer vos propres pages de signets.
1. Sélectionnez les signets
2. Sélectionnez les options
3. Sélectionnez Ajouter
4. Sélectionnez un signet
5. Saisissez les informations et enregistrez-les

Saisie au clavier

L'appareil utilise les paramètres du clavier T9.
Voici les touches pour chaque lettre :
1 - Appuyez plusieurs fois pour sélectionner les différents signes de ponctuation
2 - ABC
3 - DEF
4 - GHI
5 - JKL
6 - MNO
7 - PQRS
8 - TUV
9 - WXYZ
0 - Espace
* - Tous les symboles de ce menu
# - Vous permet de passer de Abc, abc, ABC, 123, ou de changer de langue d'écriture.

Voici un exemple pour créer un texte :
Pour épeler le mot "World"
W - Appuyez une fois sur la touche 9
o - Appuyez trois fois sur la touche 6
r - Appuyez trois fois sur la touche 7
l - Appuyez trois fois sur la touche 5
d - Appuyez une fois sur la touche 3

Pour saisir un numéro dans le texte
1. Sélectionnez la touche # et choisissez 123
2. entrez le numéro

Paramètres du téléphone

Pour accéder aux paramètres du téléphone, allez à :
Écran d'accueil > Menu > Paramètres > Paramètres du téléphone

Date et heure

Dans ce menu, vous pourrez régler l'heure, fixer la date, modifier le format de l'heure, modifier le format de la date ou modifier les paramètres de mise à jour de l'heure.

Paramètres de langue

Ce menu peut vous permettre de changer la langue en anglais, français, espagnol ou portugais.

Paramètres de raccourcis

Ce menu vous permet de modifier les raccourcis clavier de l'écran d'accueil pour différentes applications.

Mise en marche/arrêt automatique

Ce menu permet de régler votre appareil pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à des heures prédéfinies.

Gestion de l'énergie

Ce menu indique le pourcentage de batterie de l'appareil.

Réinitialisation d'usine

Ce menu effacera toutes les données de l'appareil, le mot de passe est 0000.

Paramètres SOS

La fonctionnalité SOS de l'appareil vous permet de configurer cinq (5) numéros d'urgence qui recevront un message texte personnalisé et appelleront automatiquement les numéros dans l'ordre où ils ont été définis.
Avertissement : Aucun numéro n'est préréglé sur l'appareil, l'utilisateur doit définir ses propres numéros. L'appareil doit avoir un service actif en cours d'exécution pour que cette fonctionnalité fonctionne correctement.

Activation/désactivation de SOS

La fonctionnalité SOS peut être activée/désactivée à tout moment.
Sélectionnez Activer/Désactiver SOS, la coche est activée par défaut.

Ajout de numéros de téléphone

Pour ajouter un numéro de téléphone
1. Sélectionnez le numéro de téléphone
2. Sélectionnez la priorité du numéro
3. Saisissez le numéro

Modifier le contenu du message

Pour modifier le contenu du message
1. Sélectionnez le contenu du message
2. Modifier le message existant
3. Sélectionnez Ok

Activation de SOS

Pour activer le SOS, appuyez longuement sur le bouton SOS

Avertissement

- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l' équipement. Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
  (1) cet appareil ne doit pas causer d' interférences.
  (2) Il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité de l' appareil.

  Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à laradio ou de télévision réception de, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l' équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence. par une ou plusieurs des mesures suivantes:
  Réorienter ou déplacer l' antenne réceptrice.
  -Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
  -Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  -Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.
- Les tests SAR sont effectués à l'aide de positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC / ISEDC, l'appareil transmettant à son niveaudepuissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées, bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de la fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En général, plus vous êtes proche d' une antenne de station de base sans fil, plus la puissance délivrée est faible.
- Avant qu'un nouveau dispositif ne soit disponible à la vente au public, il doit être testé et certifié par la FCC / ISEDC qu'il ne dépasse pas la limite d' exposition fixée par la FCC / ISEDC. Des tests sont effectués pour chaque dispositif dans des reqis par la FCC / ISEDC.
- Pour un usage sur le corps, cet appareil a été testé et respecte les directives d'exposition RF de la FCC / ISEDC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou avec un accessoire ne contenant pas de métal et positionnant le combiné à 5mm minimum. corps.
- El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar en laviolación de las pautas de exposición a RF.