685.4

126.6

76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 75.8

MYLUMA

simply smart home

Pliaisons façons de garbager
Affiliées Affiliées
Pliaisons façons de garbager
Pliaisons façons de garbager

Configurer votre nouveau cadre
Configurer votre nouveau cadre
Configurez votre nouveau cadre

Mettre en marche le cadre – Utilisez l'adaptateur secteur compris dans votre boîte pour brancher le cadre MyLuma sur une prise disponible.

Créer un compte Photoshare Frame – Rendez-vous dans Play Store ou Apple Store et saisissez le nom de l'application Photoshare Frame. Suivez les instructions pour créer votre compte et vous ne pourrez plus vous en passer.

Connecter votre frame à votre réseau WiFi – Sélectionnez votre réseau WiFi dans l'application et saisissez votre mot de passe et appuyez sur « Connect » (Connecter). Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Ajouter des Photos Ajouter des photos sur votre cadre photo numérique WiFi MyLuma est aussi simple que de vous connecter à votre réseau WiFi et d'envoyer des photos directement à votre cadre photo numérique WiFi MyLuma depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez ajouter des photos à partir de votre galerie photo, de votre compte Facebook ou de votre compte Instagram. Vous pouvez également envoyer des photos à votre cadre photo numérique WiFi MyLuma par e-mail. Vous pouvez envoyer des photos à votre cadre photo numérique WiFi MyLuma à partir de votre ordinateur personnel en vous connectant à votre compte photoshareframe.com.

Gérez votre cadre photo numérique WiFi MyLuma Vous pouvez gérer votre cadre photo numérique WiFi MyLuma à partir de votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez ajouter des photos, supprimer des photos, ajuster le rétroéclairage, ajuster le volume, ajuster le mode d'affichage, ajuster le mode d'économie d'énergie, ajuster le mode d'économie d'énergie, ajuster le mode d'économie d'énergie