ucomx

Sports Bluetooth Headphone

中国语言 选择说明书

Airwings (G56)

使用说明书
Manual

中文 1 - 11
ENGLISH 12 - 23
日本語 24 - 35
русский 36 - 47

佩戴方式

配件清单

功能指示图

产品信息

耳机类型：外置转换运动蓝牙耳机
容量：320mAh
续航：3小时
充电盒：3小时
接收距离：20-22-20米
电池容量：120mAh,3.7V
电池类型：可更换锂离子聚合物电池
外接电压：DC4.8-5.5 V
支持协议：A2DP/HFP/HSP/AVRCP

基本功能

开机

关机状态下，长按多功能键2秒，蓝灯闪一下，耳机开机。

关机

开机状态下，长按多功能键3秒，红灯长亮1秒，耳机关机。

配对模式

在关机状态下，长按多功能键6秒，耳机开机直至进入红蓝灯交替闪烁配对状态。
打开手机蓝牙，搜索到 " AirWings " 并点击它，当听到三连音提示音后，耳机与手机连接成功。



接听通话

通话中，短按多功能键一下，挂断电话。

拒接来电

来电时，短按多功能键一下，拒听来电。

挂断通话

通话中，短按多功能键一下，挂断电话。

音乐切换

在音频播放状态下按住键 " + " 键2秒，可以切换下一曲音乐。长按音量 " - " 键2秒，可以切换上一曲音乐。

音乐播放/暂停

音乐播放时，短按多功能键一下，音乐暂停。长按多功能键一下，音乐恢复。

夜间LED

开机状态状态下，连续4次MFB键开启或关闭夜间LED。

音量控制

在通话或听歌状态下，短按一下音量 " + "键，音量变大；短按一下音量 " - " 键，音量减小。



EQ切换

在待机状态下，连续4次键，可以为动感模式与标准模式之间切换。

安全规则

- 请勿以任何擅自拆除或改装耳机，否则可能导致耳机被限量收回，这些不在保修范围。
- 如因私自拆除或破坏设备结构，导致设备进水或无法使用，制造商将不予保修。
- 请勿将设备于温度过高或过低（小于0℃或大于45℃）的环境下。
- 请避免接近以重磁或物质辐射强度较强的设备。
- 请勿在雷暴天气下使用该设备，雷暴可导致设备工作不正常，并增加触电的危险。

售后服务说明

我们正确以本凭证承担质量方面，不能提供有效证明的，以生产日期为准。
质量问题不包括产品人为因素，因素包括：
外观，说明书，包装不在保修服务范围内。

日用产品型号：来自深圳市爱从网络科技有限公司
地址：深圳市龙岗区坪山区坪山街道坪山大道2012号403

产品保修卡		
客户信息	姓名	
	联系电话	
收货地址	产品型号	
	收货地址	
	联系电话	
产品信息	客户编号	
	购买日期	
	E-mail	
备注		合格

此卡一旦与本保修单、说明书、发票等一起丢失，恕不补发。

产品保证

- 在正常使用情况下，本产品自购买日期起，享有一年的保修服务。
- 在保修期内，因产品质量问题，我们将免费为您提供维修服务。
- 保修期内，因人为因素造成的损坏，我们将收取适当的维修费用。
- 保修期外，因产品质量问题，我们将提供有偿维修服务。

安全说明

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

English

WEARING METHOD

ACCESSORIES LIST

FUNCTION INDICATOR



PRODUCT INFORMATION

Headphone type: running sports bluetooth headset
Impedance:32Ω
Sensitivity: 97dB
Frequency response range:20HZ-20KHZ
Effective distance: about 10 meters
Battery capacity: 120mAh, 3.7 V
Battery type: Rechargeable polymer lithium battery
External voltage: DC4.8-5.5 V
Support Protocol: A2DP/HFP/HSP/AVRCP

BASIC FUNCTIONS

Power on/off

In the off state, press and hold the multi-function button for 2 seconds, the blue light flashes , and the headset is turned on

Power off

In the power-on state, press and hold the multi-function button for 3 seconds, the red light is on for 1 second, and the headset is turned off.

Pairing mode

In the off state, long press the multi-function button for 5 seconds, the headset is turned on until the red and blue lights are alternately flashing and pairing.
Turn on the phone Bluetooth, search for the device "AirWings" and click on it, when you hear the connected tone, The headset is connected to the phone successfully.

Call hang up

During a call, short press the multi-function button to hang up the call.

Call reject

When you receive a call
, press and hold the volume " - " button for 2 seconds to reject the call.

Call Answer

Call Answer : when you receive a call
, short press the multi-function button to answer the call.

Switching music

Press and hold the volume " + " button for 2 seconds during music playback to switch the next song. Press and hold the volume " - " button for 2 seconds to switch the previous song.



Playing/Pausing Music

When the music is paused, press the multi-function button briefly to play the music. When the music is playing, short press the multi-function button paused.

Night running LED

In the power-on connection state, press the MFB key for 4 times to turn on or off the night running LED.

Volume Control

When talking or listening to music, press the volume " + " button to increase the volume,press the volume " - " button to reduce the volume.



EQ switch

In listening mode, double click the MFB to switch between dynamic mode and standard mode.

Switching between Chinese and English in the pairing (but not connected to Bluetooth) mode, long press the volume key " + " for about 3 seconds to switch between Chinese and English voices.

Voice assistant When the earphone is connected and in the standby state, long press the MFB for about 2 seconds to open the voice assistant (such as Siri).

Clear pairing information (reset): In the charging status, press and hold the multi-function button for 5 seconds to clear the pairing information and the headset will turn off

Low-power alarm: When the battery voltage is lower than 3.3V in the power-on state, there will be a low-power voice prompt.

Charging status: When the earphone is charged by USB, the red light of the earphone is always on. When the earphone is fully charged, the blue light is on.

SAFETY PRECAUTION

- Do not detach or modify the earphone, otherwise it might get damaged or malfunctioned. Defections caused by liquid inside are not included for warranty.
- Do not expose the device into water or other liquid, otherwise it might get damaged or malfunctioned. Defections caused by liquid inside are not included for warranty.
- Do not expose the earphone in extreme humidity or extreme temperatures (below 0 °C or above 45°C).
- Avoid putting the indicator light near children eyes or animal eyes.
- Do not use the earphone in thunderstorm weather which might cause malfunction and increase the risk of electric shock.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

日本語

装着方法

パッケージ内容

機能説明

製品説明

イヤホンタイプ: 開放型 Bluetooth イヤホン
インピーダンス : 32Ω
レスポンス : 97dB
周波数範囲: 20HZ-20KHZ
通信距離 : 10mm
電池容量 : 120mAh,3.7V
電池 : リチウムポリマー電池
電圧 : DC4.8-5.5 V
Bluetooth プロファイル : A2DP/HFP/HSP/AVRCP

基本操作

パワーオン

イヤホンが電源が切れた状態で、MFB ボタンを 3 秒間長押し、赤いライトが 1 秒間点灯し、イヤホンがオンになります。

パワーオフ

イヤホンが電源が切れた状態で、MFB ボタンを 3 秒間長押し、青いライトが 2 回点滅し、製品が正式的にオンになります。

ペアリングモード

1. イヤホンが電源が切れた状態で、MFB ボタンを約5秒間長押し、赤と青ランプが交互点滅して、ペアリングモードに入ります。
2. 携帯でBluetooth 機能をオンにして、「AirWings」を検索して、ペアリングしてください。イヤホンからペアリングの提示音声が鳴く後、イヤホンと携帯がペアリングに成功します。

電話を切る

通話中のとき、MFB ボタンを 1 回クリックして、電話を切ります。

電話に応答

着信の場合、MFB ボタンを 1 回クリックして電話に応答します。

電話を拒否

通話中、あるいは着信がある場合、ボリューム " - " を約2秒押します。本電話を拒否します。

音楽を切り替え

音楽再生中、ボリューム " + " ボタンを 2 秒間長押し。次の曲に切り替ます。ボリューム " - " ボタンを 2 秒間長押し。前の曲に切り替ます。

音楽を一時停止/再生

音楽再生の状態で、MFB ボタンを 1 回クリックして、音楽を一時停止 / 再生することをコントロールします。

ボリューム調整

通話や音楽再生の状態で、ボリューム " + " ボタンを 1 回クリックして、ボリュームを上げます。ボリューム " - " ボタンを 1 回クリックして、ボリュームを下げます。

ナイトランニングLED

音楽再生の状態で、MFB ボタンを 4 回クリックしてナイトランニング LED をオン / オフにします。

ダイナミックモードと標準モードの切り替え

音楽再生中、MFB ボタンをプルクリックして、ダイナミックモードと標準モードを切り替えます。

中高音声の切り替え：未接続ペアリング状態で、ボリューム " + " ボタンを 5 秒間長押し。中高音声切り替えます。

他デバイス接続を削除 & 可能な状態に：**主電源オン状態で 3 秒間長押し、**（**赤青交互点滅**）**ペアリングモードに切替わります。**（**赤青交互点滅**）**。**

低電警告：イヤホンの電源が入った状態で、電池の電圧が 3.3V に低くなったら、電圧不足の音声が鳴ります。

充電モード：USB ケーブルよ り充電する時、ムッドのランプ が点 す。イヤホンは充電が終 了 す る 時 、 充 電 完 了 、 ブルーのランプが常時点灯。

安全規制

ロイヤホンを分解や改造するとこに起因する故障等、ては保証 外となります ので、ご注意ください。
ロイヤホン表面温度あるいは低温度が以下あるい は40℃以上の環境に置かないでください。
活動ライトは子供や動物の目に置 くしてください。
分貝電子 は 強電磁 波 を あるので、雷鳴の環境 で本商品を使用しないでください。
活体商品はリチウム電池を含 まれているため、 廃棄を控えるため、日用ゴミ扱 いをせずに、専門 に 回収してください。
非常運用を目的で、当物の法 則に基づいて処置してください。
ロイヤホンを濡れる可能性 があるので、出かけ 電池を取 る ことに、充 放 電 することをやめてください。

アフターサービスについて

① 購入前に疑問や質問などの要望は品質問題に含まないので、ご了承ください。
② 用法は厳守です。
③ 注意を怠 ったりサポ ンは保障 をおけです。
④ 保証期間は正常な日付 から計算しますので、ご注意ください。

保証
① 通常期間ごとにしたも、 ちろんご連絡ください。 製品の改善に活用させて頂きます。
② お問い合わせ先：注文番号一致品名に連絡する。

русский

СПОСОБ НОШЕНИЯ

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СХЕМА ФУНКЦИЙ

Описание продукции

Тип гарнитуры: Спортивная гарнитура блокуе т второй наушу и легким бегом
Импеданс: 32Ом
Чувствительность: 97дБ
Частотная характеристика: 20 гц - 20 кГц
Эффективное расстояние приема: 10 метров
Емкость аккумулятора: 120мАч,3.7В
Вид аккумулятора: Литий-ионный литий-полимерный аккумулятор
Внешнее источник питания: DC4.8-5.5 В
Протокол поддержки:A2DP/HFP/HSP/AVRCP

ОСНОВЫЕ ФУНКЦИИ

Включение

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, пока синий индикатор и гарнитура включена.

Выключение

В состоянии включения нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, красный свет всегда горит в течение 1 секунды, а гарнитура выключена.

Режим сопряжения

В выключенном состоянии, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, пока красный и синий свет попеременно мигают, гарнитура включается и входит в состояние сопряжения.
Включите блютуз телефона, найдите устройство "AirWings" и нажмите на него, когда вы услышите звуковой сигнал, который был подключен, гарнитура успешно подключена к телефону.

Повесить трубку

Во время разговора кратковременно нажмите многофункциональную к лавишу 2 раз, чтобы повесить трубку.

Отказать звонка

Во время звонка, при входящем звонке, длительное нажатие клавиши громкости + и в течение 2 секунд, и отклонит ответ на звонок.

Ответ на звонок

Ответить на звонок. Во время вызова коротко нажмите многофункциональную клавишу один раз, чтобы ответить на вызов.

Переключение музыки

Нажмите и удерживайте клавишу громкости +++ в течение 2 секунд во время воспроизведения музыки для переключения следующей песни. Нажмите и удерживайте кнопку громкости + + в течение 2 секунд для переключения предыдущей песни.

Воспроизведение/пауза музыки

Когда музыка проигрывается, кратковременно нажмите многофункциональную клавишу 1 раз для воспроизведения музыки. Когда музыка воспроизводится, кратковременно нажмите многофункциональную клавишу 1 раз, музыка приостанавливается.

Светодиод ночного света

При включении и подключении нажмите кнопку MFB четыре раза, чтобы включить или выключить светодиодный индикатор ночного режима.

Контроль громкости

В состоянии разговора или прослушивания песни кратковременно нажмите кнопку громкости ++, чтобы увеличить громкость, кратковременно нажмите кнопку громкости + +, чтобы уменьшить громкость.

Переключить эквалайзер

В состоянии прослушивания музыки дважды щелкните кнопку MFB, чтобы переключиться между динамическим режимом и стандартным режимом.

Переключение китайского и английского языков: если сопряжение не установлено, нажмите и удерживайте кнопку громкости + + около 3 секунд для переключения между китайским и английским голосом.

Голосовой помощник: в подключенном режиме ожидания нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около 2 секунд, чтобы открыть голосовой помощник мобильного телефона (например, Siri).

Очистка информации о сопряжении (сброс): В состоянии зарядки нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, чтобы очистить информацию о сопряжении, и гарнитура выключится.

Сигнал о низком заряде батареи: При состоянии включения,когда напряжение батареи ниже 3.3 В, появится голосовой сигнал о низком заряде батареи.

Состояние зарядки: При зарядке наушников через USB, красный индикатор на наушниках всегда включен, а синий индикатор включен после полной зарядки.

Правила техники безопасности

- Не пытайтесь устройство в сборку с слишком высокой или слишком низкой температурой (ниже 0 °C или выше 45 °C).
- Избегайте использования светового индикатора рядом с глазами детей или животных.
- Не используйте устройство во время грозы. Гроза может привести к неправильной работе устройства и повысить риск поражения электрическим током.

Послепродажное обслуживание и описание

Дата покупки указана в этом журнале и чеке фактуре. Если действительное доказательство не может быть предоставлено, дата изготовления имеет преимущественную силу.
Проблемы качества не включают личные субъективные различия пользователей в качестве звука и цвета тона.
Гарантийное обслуживание не распространяется на корпус, руководство и упаковка.
Для сочетаю с производящей моделей наша компания выполняет только функциональные восстановления.
Компания не несет ответственности за обещания, данные дилером, не связанные с компанией.

Designed By Dacon
2022.06.05

材质：105克双铜
工艺：四色印刷，骑马订
尺寸：80*68mm