DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC:
Ce appareil numérique de classe B est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Avertissement: Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de ce servir de cet appareil. L'utilisateur est avisé que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, leur risque d'interférences ne peut être totalement exclu. Si l'appareil des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. A cette fin, il devra: 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) éloigner l'appareil du récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le revendeur ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté dont l'utilisateur en Etats.

Nom de la partie responsable FCC: Good Earth Lighting, **Inc. Adresse:** 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA **Numéro de téléphone:** 1-800-291-6838

Avez-vous besoin d'assistance?

Veuillez vous rendre sur notre site Web : **https://goodearthlighting.com/contact-us** ; ou téléphonez au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-6838** de 8h30 à 17h00, HNC, du lundi au vendredi.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056 **Good Earth Lighting®** sont des marques de commerce déposée de **Good Earth Lighting, Inc.** © 2020 Good Earth Lighting, Inc.

App Store est une marque de service de Apple Inc.
Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC, Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliés.

Imprimé en Chine

Descarga y emparejamiento de la aplicación Good Earth: Guía de inicio rápido en 3 pasos fáciles

Nota: Solo hay compatibilidad con redes Wi-Fi de 2,4 GHz; puede que sea necesario ajustar el router en el modo de señal de 2,4 G. Asegúrese de que el accesorio para iluminación se coloque muy próximo a la señal de la red Wi-Fi.

Visite el canal You Tube de Good Earth en https://www.youtube.com/c/GoodEarthLighting para ver más videos "Explicativos" y obtener asistencia.

ESPAÑOL

1 DESCARGA DE LA APLICACIÓN/REGISTRO

Busque "Good Earth Lighting" en la tienda App Stoneti® o en Google Play y descargue la aplicación. Una vez que se haya descargado exitosamente, abra la aplicación Good Earth, examine y acepte el acuerdo de privacidad y los términos y condiciones presionando suavemente "Agree" (Aceptar). Regístrese ingresando su dirección de correo electrónico. Ingrese el código de verificación suministrado, enviado por correo electrónico, y cree una contraseña para la cuenta.

2 SELECCIÓN DEL TIPO DE LUZ

En la pantalla de inicio, seleccione "Add Device" (Anadir dispositivo). En la sección Wi-Fi Lighting (Iluminación Wi-Fi), añada manualmente el accesorio para iluminación seleccionando la categoría de luz adecuada entre las opciones presentadas.

3 REAJUSTE Y SINCRONICE CON UN DISPOSITIVO INTELIGENTE

Para sincronizar exitosamente con un dispositivo inteligente (es decir, un teléfono inteligente, una tableta, etc.), el accesorio para iluminación debe primero estar parpadeando rápidamente en el modo de emparejamiento/reajuste. Para reajustar el accesorio para iluminación, presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento ubicado en la parte inferior del sensor infrarrojo pasivo (PIR) durante 6 segundos. Una vez que se haya reajustado exitosamente, el accesorio para iluminación comenzará a parpadear rápidamente al mismo ritmo que la luz de la pantalla. **El parpadeo durará aproximadamente 3 minutos con el fin de dejar tiempo para que se produzca el emparejamiento.** Haga clic en "Confirm" (Confirmar). Seleccione la red WiFi a la que le gustaría que su dispositivo inteligente se conecte e ingrese la contraseña para comenzar a sincronizar el dispositivo (**NOTA:** Su dispositivo inteligente debe estar conectado a la misma red solo para el proceso de emparejamiento). Una vez que se haya emparejado exitosamente, el accesorio para iluminación dejará de parpadear y la pantalla de inicio aparecerá en el dispositivo inteligente. Sincronice el dispositivo sincronizado recientemente en la pantalla de inicio para controlar todas las funciones de luz a través del dispositivo inteligente.

Voyant à DEL :
1) No hay conexión a la red WIFI: Luz LED ROJA apagada
2) Emparejamiento a la red: Luz LED ROJA parpadeante
3) Emparejamiento exitoso: Luz LED ROJA apagada
4) PIR activado: La luz LED roja parpadea dos veces (2 parpadeos por activación)

BLUETOOTH®4.0

Cuando el dispositivo se empareje por primera vez, lo hará automáticamente a través de la red Wi-Fi. Cuando la red Wi-Fi se desactive, el dispositivo se conectará a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El usuario debe encender su Bluetooth® en su dispositivo móvil para controlar de esta manera. Una vez que la red Wi-Fi se encienda de nuevo, el dispositivo cambiará automáticamente de vuelta a control habilitado por Wi-Fi. El alcance de la conexión Bluetooth® es de aproximadamente 300 pies (91 metros). Sin embargo, el alcance de comunicación máximo variará dependiendo de los obstáculos (persona, metal, pared, etc.) o el entorno electromagnético.

CONFIGURE EL PERFIL "ME" (YO)

Seleccione "Me" en el lado inferior derecho, Presione suavemente "Home Management" (Gestión del hogar), Presione suavemente "Create a home" (Crear un hogar) para crear un nuevo Nombre de hogar (Home Name), una nueva Ubicación del hogar (Home Location) y en qué cuartos (Rooms) está instalada esta luz. Es importante establecer la Ubicación del hogar para asegurarse de que la Ubicación y la Hora están establecidas con la preferencia que usted tenga, porque la función de anochecer a amanecer se basa en la hora de su ubicación en su teléfono, siguiendo la puesta del sol y la salida del sol en su zona horaria. (**NOTA:** Entre la puesta del sol/anochecer y la salida del sol/amanecer hay variaciones de aproximadamente 30 minutos.)

CARACTERÍSTICAS

Control Wi-Fi: No se requiere núdeo para controlar a través de un dispositivo inteligente. Controle desde cualquier lugar siempre y cuando tenga una conexión a internet.

Ajustes personalizados, preestablecidos y manuales: Personalice los ajustes de la luz de área y la luz de seguridad, o simplemente seleccione el ajuste preestablecido y estará listo para trabajar.

Luces blancas seleccionables: Cree un blanco cálido acogedor para ambiente exterior o un blanco diurno energético para propósitos de seguridad. Seleccione entre blanco suave (3000 K), blanco cálido (4000K) o blanco diurno (5000 K) para adaptarse a las necesidades de iluminación que usted tenga.

Alcance de detección: Seleccione la distancia a la que el sensor infrarrojo pasivo (PIR) activa las luces, Hasta 100 pies.

Preparación fácil: Sincronice exitosamente los dispositivos en 5 minutos.

Regulable: Controle la intensidad de las luces de 20% a 100%.

Cree escenas: Cree escenas especiales con efectos personalizables, ciclos de color, luminosidad y velocidad.

Gestión del hogar: Asigne múltiples luces Wi-Fi a diferentes cuartos para controlar cuarto por cuarto. El control por voz sin manos funciona con Amazon Alexa y Google Assistant.

Programe el temporizador: Ajuste el temporizador tanto en la luz de área como en la de seguridad para cuánto tiempo permanecerán encendidas las luces; y/o ajuste las luces para que se activen en ciertas condiciones (hora, fecha y tiempo).

Cree grupos: Agrupe juntas múltiples luces Wi-Fi para controlar simultáneamente (solo para el mismo tipo de iluminación).

Controles y funciones de la app

AJUSTES PREESTABLECIDOS

El modo "Ajustes preestablecidos" tiene preajustes que no pueden ser cambiados por el usuario. Cuando el dispositivo se empareje por primera vez, el modo de ajustes preestablecidos se vuelve activo.

MODO DE AJUSTES PREESTABLECIDOS
Si el usuario quiere usar un modo distinto, haga clic en "EDITAR" para seleccionar qué modo está utilizando la luz.

LUZ DE ÁREA
Temperatura de color: Blanco cálido de 3000 K
Temporizador: (Encienda la luz de área al anochecer por el periodo hasta que la luz se apague al amanecer)
Luminosidad: 30%

LUZ DE SEGURIDAD (cuando el movimiento está activado)
Temperatura de color: Blanco diurno de 5000 K
Sensor de movimiento PIR: ANOCHECER A AMANECER (El movimiento activa durante el periodo desde el anochecer hasta el amanecer para ahorrar energía)
Temporizador: 2 Minutos (la luz permanecerá encendida durante 2 minutos cuando el movimiento esté activado)
Alcance de detección: 60 pies (la zona de detección del sensor de movimiento es hasta 60 pies)
Luminosidad: 100%

MODO DE AJUSTES PERSONALIZADOS

LUZ DE ÁREA
(ANOCHECER A AMANECER)
Rueda de temperaturas de color: Seleccione cualquier blanco entre 3000 K y 5000 K
Preajustes de color: Seleccione el valor preajustado de blanco cálido de 3000 K, blanco brillante de 4000 K o blanco diurno de 5000 K White
Preajustes de luminosidad: Seleccione el valor preajustado de 25%, 50%, 75% o 100%
Luminosidad: Seleccione la luminosidad de 20% a 100%
Temporizador: Seleccione en el temporizador cuánto tiempo permanecerá encendida la luz de área
APAGADO: La luz de área nunca se encenderá.
3 horas: Enciende la luz de área al anochecer por un periodo de 3 horas.
5 horas: Enciende la luz de área al anochecer por un periodo de 5 horas.
Anochecer a amanecer: Enciende la luz de área al anochecer durante toda la noche hasta que la apague al amanecer
24/7: Enciende la luz de área a todas horas de día o de noche.

LUZ DE SEGURIDAD
(ACTIVADA POR MOVIMIENTO)
Rueda de temperaturas de color: Seleccione cualquier blanco entre 3000 K y 5000 K
Preajustes de color: Seleccione el valor preajustado de blanco cálido de 3000 K, blanco brillante de 4000 K o blanco diurno de 5000 K
Sensor de movimiento PIR (infrarrojo pasivo): Seleccione cuándo el sensor de movimiento se activará
APAGADO: El movimiento nunca activa
ANOCHECER A AMANECER: El movimiento activa durante el periodo desde el anochecer hasta el amanecer para ahorrar energía
24/7: El movimiento activa durante el día o la noche
Luminosidad: Seleccione la luminosidad de 20% a 100%
Alcance de detección: Seleccione la distancia a la cual el sensor de movimiento detecta. Seleccione entre 5 PIES, 30 PIES, 60 PIES o MÁX. hasta 100 PIES
Temporizador: Seleccione en el temporizador cuanto tiempo permanecerá encendida la luz cuando se active el movimiento. Seleccione entre 1 min, 2 min, 5 min o 10 min. (Ejemplo) 1 MIN: La luz permanecerá encendida 1 minuto cuando el movimiento esté activado

Haga clic en "SAVE" para almacenar su ajuste

SENSOR DE MOVIMIENTO

La cobertura de 240 grados del sensor de movimiento se mide de lado a lado. El sensor es más eficaz de lado a lado, en lugar de que el movimiento venga directamente hacia el (hacia dentro y hacia fuera). Ajuste la cabeza del sensor de movimiento de manera que detecte el movimiento a través del área de cobertura.

La posición del sensor no deberá exceder 45° por debajo de la horizontal. No apunte el sensor de movimiento hacia agua, arbustos o plantas que se puedan mover en el viento, tráfico peatonal, autos en movimiento, etc., ya que es posible que esto active el sensor de movimiento.

NO POSICIONE EL SENSOR CON LOS CONTROLES ORIENTADOS HACIA ARRIBA

NOTA: Si el brazo del sensor se afloja, reajuste la cabeza del sensor y apriete el tornillo de la articulación que se encuentra en el brazo del sensor.

(Nota: A 5 PIES, la zona de detección es muy estrecha y compacta, lo cual hace que la sensibilidad de detección sea muy alta. Lo inverso es cierto, cuando el alcance está configurado a MÁX. la detección aumenta exponencialmente y la sensibilidad es baja)

MODO MANUAL

El modo Manual permite que la luz se encienda en cualquier momento, sobrecontrolando todos los controles del sensor, para que las luces se enciendan independientemente de la hora de día.

LUZ

Rueda de temperaturas de color: Seleccione cualquier blanco entre 3000 K y 5000 K
Preajustes de color: Seleccione el valor preajustado de blanco cálido de 3000K, blanco brillante de 4000 K o blanco diurno de 5000 K
Preajustes de luminosidad: Seleccione el valor preajustado de 25%, 50%, 75% o 100%
Luminosidad: Seleccione la luminosidad de 20% a 100%

ESCENAS

Preajustar la escena está disponible para sobrecontrolar de manera rápida y fácil o presionar suavemente "Add New" (Anadir nuevo) para crear una escena nueva.
Seguridad: Blanco diurno de 5000 K a una luminosidad del 100%
Luminosidad completa: Blanco brillante de 4000 K a una luminosidad del 100%
Puesta de sol: Blanco cálido de 3000 K a una luminosidad del 50%

PROGRAME

Presione suavemente "Add New" (Anadir nuevo) para añadir un programa nuevo
1. Edite el nombre
2. Ajuste a la hora deseada
3. Seleccione los días para repetir. Si solo desea que funcione una vez, no seleccione ningún día.
4. Seleccione la luz que se va a encender o apagar

CARACTERÍSTICAS

Conecte con la aplicación Alexa:
1.Presione suavemente el icono de menú ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione "Skills & Games" (Habilidades y juegos)
2.Presione suavemente el cuadro de búsqueda, tecleo "Good Earth Lighting", seleccione Good Earth Lighting y haga clic en "Enable" (Habilitar)
3.Ingrese su nombre de usuario y su contraseña de Good Earth Smart, y luego presione suavemente "Link Now". (Enlazar ahora)

Ejemplos de comandos de voz:
"Alexa, enciende mi luz"
"Alexa, atenúa el reflector al 50 por ciento."
"Alexa, ajusta la luz exterior a blanca cálida."

Conecte con la aplicación Google Home:
1.Presione suavemente el icono de signo más (+) ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione "Set up device" (Configurar dispositivo). Luego, presione suavemente "Have something already set up" (Ya tiene algo configurado).
2.Presione suavemente el cuadro de búsqueda, tecleo "Good Earth Lighting" y seleccione Good Earth Lighting.
3.Ingrese sus credenciales de nombre de usuario y contraseña de Good Earth Smart y luego presione suavemente "Link Now" (Enlazar ahora)

Ejemplos de comandos de voz:
"Oye Google, enciende mi luz"
"Oye Google, atenúa el reflector al 50 por ciento."
"Oye Google, ajusta la luz exterior a blanca cálida."

DECLARACIÓN DE LA FCC:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reorientar o reubicar la antena de recepción, 2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor, 3) Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor, 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Nombre de la parte responsable de la FCC : Good Earth Lighting, **Inc. Dirección:** 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA **Número de teléfono:** 1-800-291-6838

¿Necesita ayuda?

Sírvase visitar nuestro sitio web en: **https://goodearthlighting.com/contact-us** o llame al Centro de Asistencia al Cliente al **1-800-291-6838**, 8:30 a.m.-5 p.m., Hora Central Estándar (CST), de lunes a viernes

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Good Earth Lighting® son marcas registradas de **Good Earth Lighting, Inc.© 2020 Good Earth Lighting, Inc.**

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google Play y Google Home son marcas registradas de Google LLC.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o afiliados.

Impreso en China

SAVE AND ATTACH RECEIPT HERE

Good Earth Lighting

OUTDOOR LED SMART SECURITY LIGHT (Page 1)
LAMPE DE SÉCURITÉ INTELLIGENTE À DEL POUR L'EXTÉRIEUR (Page 3)
LUZ DE SEGURIDAD LED INTELIGENTE PARA EXTERIORES (Page 6)
Model / Modèle / Modelo #: SE1303-BP2-00LFW-G, SE1303-WH3-00LFW-G

Good Earth App Download and Pairing – Easy 3-Step Quick Start Guide

Note: Only 2,4 GHz Wi-Fi networks are supported; router may need to be set in 2,4G signal mode. Make sure light fixture is placed within proximately of Wi-Fi network signal.

Visit Good Earth You Tube Channel at https://www.youtube.com/c/GoodEarthLighting for more "How-To" videos and support.

ENGLISH

1 APP DOWNLOAD/REGISTER

Search "Good Earth Lighting" on the App Store® or on Google Play and download. Once successfully downloaded, open the Good Earth App, review, and agree to the privacy agreement and terms of condition by tapping "Agree".Register by entering your email address, Enter the provided verification code sent via email and create a password for the account.

2 SELECTING LIGHT TYPE

On the Home Screen, select "Add Device". In the Wi-Fi Lighting section, manually add the lighting fixture by selecting the appropriate light category from the options presented.

3 RESET AND SYNC WITH SMART DEVICE

To successfully sync with a smart device (i.e. smartphone, tablet, etc.) the light fixture must first be rapidly flashing in pairing/reset mode. To reset the light fixture, press and hold the pairing button located on the bottom of Passive Infrared Sensor (PIR) for 6 seconds. Once successfully reset, the light fixture will begin to rapidly flash at the same pace as the light on the screen. **The flash will last about 3 minutes to allow time to pair.** Click "Confirm". Select the WiFi network that you would like your smart device connected to, and enter the password to begin syncing the device (**NOTE:** Your smart device must be connected to the same network only for pairing process). Once successfully paired, the light fixture will stop flashing and the home screen will appear on the smart device. Select the recently synced device from the home screen to control all light functions via the smart device.

LED Indicator:
1) No connection to WiFi network: RED LED off
2) Pairing the network: RED LED Flashing
3) Pairing successful: RED LED off
4) PIR Triggered: Red LED flash twice (2 flashes per trigger)

BLUETOOTH®4.0

When the device is paired for the first time, it will automatically pair via Wi-Fi network. When the Wi-Fi network goes down, the device will connect via Bluetooth® wireless technology. The user must turn on their Bluetooth® on their mobile device in order to control this way. Once the Wi-Fi network turns back on, then the device will automatically change back to Wi-Fi enabled control. The range of the Bluetooth® connection is approximately 300 feet (91 meters). However, maximum communication range will vary depending on obstacles (person, metal, wall, etc.) or electromagnetic environment.

SET "ME" PROFILE

Select "Me" at bottom right, Tap "Home Management", Tap "Create a home" to create a new Home Name, Home Location, and which Rooms this light is installed. It is important to set Home Location to ensure Location and Time are set to your preference because the dusk-to-dawn feature is based on time of your location on your phone, following sunset to sunrise on your time zone. (**NOTE:** Between sunset/dusk and sunrise/dawn is about 30 minutes variance.)

FEATURES

Wi-Fi Control No hub required to control via smart device. Control from anywhere as long as you have a connection to the internet.

Custom, Default, Manual Settings Customize area light and security light settings, or simply pick default setting are set to go.

Selectable White Lights Create cozy warm white for outdoor ambiance or energetic daylight white for security purposes. Select from soft white (3000K), warm white (4000K), or to daylight white (5000K) to suit your lighting needs.

Detection Range Select the distance in which the passive infrared sensor (PIR) activates the lights at, Up to 100-ft.

Easy Setup Successfully sync devices in 5 minutes.

Dimmable Control the lights brightness from 20%-100%.

Create Scenes Create unique scenes with customizable effects, color cycles, brightness, and speed.

Home Management Assign multiple Wi-Fi lights to different rooms to control room by room, Hands-Free Control Voice control works with Amazon Alexa and Google Assistant.

Schedule Timer Set timer on both area and security light how long the lights to stay on; and/or set lights to activate during certain conditions (time, date, and weather).

Create Groups Group multiple Wi-Fi lights together to control simultaneously (only for the same lighting type).

App Controls and Functions

DEFAULT SETTINGS

The "Default Settings" mode has pre-set settings that cannot be changed by the user. When the device is paired for the first time, the default settings mode become active.

DEFAULT SETTINGS MODE
If the user wants to use a different mode, click on "EDIT" to select which mode the light is using.

AREA LIGHT
Color Temperature: 3000K Warm White
Timer: (Turns the Area Light on at dusk for duration of the light until it shuts off at dawn)
Brightness: 30%

SECURITY LIGHT (When motion is activated)
Color Temperature: 5000K Daylight White
PIR Motion Sensor: Dusk to dawn (Motion activates during the duration from dusk to dawn for energy savings).
Timer: 2 Minute (Light will stay on for 2 minutes when motion is activated)
Detection Range: 60 Feet (The detection zone of the motion sensor is up to 60 Feet)
Brightness: 100%