deli

USER MANUAL

Barcode Scanner No.14563W

CERTIFICATE

Inspector:

Date of manufacture:

DELI GROUP CO., LTD.
No.3 Jiankang Road,
Yangpu Industry Area, Yuhuan,
Taizhou, Zhejiang, China

Made in China

AGE FOR
FUTURE ME

Version: 2
Date: 2020/05

Packing list

Barcode Scanner×1, USB Cable×1, Acker Manual×1, Data receiver

Instruction

Please check that our valid users will use the product correctly in a convenient way, and all settings are listed in this manual. Some tedious operations are detailed in the instructions. Please read the instructions carefully to avoid unnecessary waste, thus greatly improving the user's work efficiency. For any questions or if you need more instructions, please visit the Deli Customer Service and User Manual , which can be downloaded from the Download Center under Customer Service section of our company website: www.deliworld.com

Product features

1. With built-in decoding and inventory mode, the scanner is capable of storing up to 4,000 EAN-13 barcodes and recording the number of barcodes. Settings of all parameters can be set by scanning the corresponding barcode, and will be stored in the internal memory. Inventory information and parameters will be kept after the power is cut off.
2. Supports one-click pairing with simple and fast transmitting receiving (The pairing of this product has been finished when it was produced).
3. Wireless transmission distance: up to 100 meters in open air. (20m-10m transmission radius with different obstacles and environment).
4. Low power consumption, long standby time, built-in 2000mah lithium battery.
5. Wireless receiver is compatible with windows/Android/Mac/Linux and other operating systems.

Contact Jiming

Contact Jiming

Bracelet Jiming

Bracelet Jiming

Installing the receiver

1. Plug the wireless USB receiver to the USB port of the computer.
2.Once the wireless receiver is connected to the computer, the computer will automatically recognize the USB device and the system prompt "Found new hardware" appears in the lower right corner of the computer desktop.
3.Once the driver has been installed, the receiver can be used to receive data from the paired scanner.

Basic Settings

Clear Data

Clear Data

Beeper On/Off Settings(Default=On)

Beep On

Beep Off

Function Settings

Display data upload

Storage Mode

4. Parameter Value Barcode

Parameter Value

Scanning modes

Scan Mode

Troubleshooting

NO.	Problem	Possible Causes	Solution
1	Unable to send out or receive any data	Pairing failure caused by the system	Highlight the pairing barcode to enter pairing mode, and then scan the receiver barcode to complete the pairing.
		The scanner is not paired with the receiver	Scan the pairing barcode to enter pairing mode, and then scan the receiver barcode to complete the pairing.
2	Barcode data is not correct	Barcode symbol is not in the scanner's decode ability	Please check the barcode symbol to see if it is a type of barcode that the scanner can decode.
		Barcode symbol is damaged	Replace with another barcode of the same type.
		Barcode symbol is not in good quality	Replace with a better quality barcode.
		Barcode symbol is too small or too large	Adjust the scanning distance to make the barcode fit the scanner's decode range.
		Barcode symbol is too curved	Flatten the barcode and try again.
		Scanner is not in the decode mode	Scan the setup barcode to enable decode mode.
		Scanner is not in the decode mode	Scan the setup barcode to enable the decode of the same barcode type.
3	Laser unlike can not decode	Barcode symbol is not in the scanner's decode ability	Please check the barcode symbol to see if it is a type of barcode that the scanner can decode.
		Barcode symbol is damaged	Replace with another barcode of the same type.
		Barcode symbol is not in good quality	Replace with a better quality barcode.
4	Scanned data is different from the original	Scanner is not in the decode mode of the barcode	Change the laser setting to decode mode.
		Other scanner settings are different	Restore the scanner to factory default settings.
5	No response to the trigger	Scanner is in sleep mode	Wake up the scanner.
		Scanner is in standby mode	Wake up the scanner.
		Other scanner settings are different	Restore the scanner to factory default settings.
6	Other decoding problems	Connection errors	Disconnect the cable and reconnect. Check the cable connection. Check the cable for damage.
			Reconnect the cable (disconnect, reboot the computer, then reconnect).
			Reboot the computer.

CAUTION

1. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with same or equivalent type battery.
2.Batteries should not be disposed of in excessive heat or incineration, fire or the like.
3. Do not short circuit the battery, or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, or explode to excessive heat such consumfire, fire or the like that could lead to an explosion.
4. Battery disposal, be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

WEEE Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Specifications

Item	Specification
Dimensions	165mm(L)×70mm(W)×40mm(H)
Weight	200g
Battery capacity	2000mAh
Charging voltage	DC5V/1A
Light source	Linear Bitmap Imager
Decode capacity	4000 pcs
Decode ability	EAN-13
Resolution	4mil
Applicable barcodes	EAN-13/8, Code 39, Code 128, Code 93, Code 39 Full ASCII, Code 128 Full ASCII, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 32, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39 Full ASCII, Code 128 Full ASCII, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 32, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Storage temperature	-20°C ~ +60°C
Operating humidity	5% 90% (No condensation)
Storage humidity	5% 90%
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Bluetooth Distance	10m
Inventory Capacity	4000
Anti-shock capability	Drop the 2m free fall test
Storage	Storing 100 barcodes

Phương pháp lắp đặt máy thu

1. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Hệ thống sẽ tự động cài đặt thiết bị USB mới. Sau khi thiết bị USB mới được máy tính nhận diện, thông báo "Found new hardware" sẽ xuất hiện ở góc phải dưới màn hình máy tính.
3. Sau khi máy thu hoàn tất, máy quét có thể sử dụng để nhận dữ liệu.

Cài đặt cơ bản

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu

Bật/Tắt tiếng bip (Mặc định=Bật)

Bật tiếng bip

Tắt tiếng bip

Cài đặt chức năng

Tải dữ liệu hiển thị

Chế độ lưu trữ

Cài đặt chế độ đọc

Tự động Kích Hoạt

Giải quyết trục trặc

STT	Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Không thể truyền và nhận dữ liệu	Máy thu không dây và máy quét chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
		Máy quét và máy thu không dây chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
2	Dữ liệu mã vạch không chính xác	Ký tự mã vạch máy quét không thể giải mã	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
		Ký tự mã vạch quá nhỏ hoặc quá lớn	Điều chỉnh khoảng cách quét để mã vạch nằm trong phạm vi giải mã
		Ký tự mã vạch bị cong quá nhiều	Làm phẳng mã vạch và thử quét lại
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã cho loại mã vạch tương ứng
3	Máy quét không giải mã được	Ký tự mã vạch máy quét không giải mã được	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
4	Dữ liệu quét khác với dữ liệu gốc	Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Thay đổi cài đặt máy quét để máy quét ở trạng thái giải mã
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
5	Không có phản hồi khi kích hoạt	Máy quét ở chế độ ngủ	Đánh thức máy quét
		Máy quét ở chế độ chờ	Đánh thức máy quét
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
6	Lỗi giải mã khác	Lỗi kết nối	Ngắt kết nối cáp và kết nối lại. Kiểm tra kết nối cáp. Kiểm tra cáp xem có hư hỏng.
			Kết nối lại cáp (ngắt kết nối, khởi động lại máy tính, kết nối lại).
			Khởi động lại máy tính.

Phương pháp lắp đặt máy thu

1. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Hệ thống sẽ tự động cài đặt thiết bị USB mới. Sau khi thiết bị USB mới được máy tính nhận diện, thông báo "Found new hardware" sẽ xuất hiện ở góc phải dưới màn hình máy tính.
3. Sau khi máy thu hoàn tất, máy quét có thể sử dụng để nhận dữ liệu.

Cài đặt cơ bản

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu

Bật/Tắt tiếng bip (Mặc định=Bật)

Bật tiếng bip

Tắt tiếng bip

Cài đặt chức năng

Tải dữ liệu hiển thị

Chế độ lưu trữ

Cài đặt chế độ đọc

Tự động Kích Hoạt

Giải quyết trục trặc

STT	Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Không thể truyền và nhận dữ liệu	Máy thu không dây và máy quét chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
		Máy quét và máy thu không dây chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
2	Dữ liệu mã vạch không chính xác	Ký tự mã vạch máy quét không thể giải mã	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
		Ký tự mã vạch quá nhỏ hoặc quá lớn	Điều chỉnh khoảng cách quét để mã vạch nằm trong phạm vi giải mã
		Ký tự mã vạch bị cong quá nhiều	Làm phẳng mã vạch và thử quét lại
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã cho loại mã vạch tương ứng
3	Máy quét không giải mã được	Ký tự mã vạch máy quét không giải mã được	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
4	Dữ liệu quét khác với dữ liệu gốc	Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Thay đổi cài đặt máy quét để máy quét ở trạng thái giải mã
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
5	Không có phản hồi khi kích hoạt	Máy quét ở chế độ ngủ	Đánh thức máy quét
		Máy quét ở chế độ chờ	Đánh thức máy quét
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
6	Lỗi giải mã khác	Lỗi kết nối	Ngắt kết nối cáp và kết nối lại. Kiểm tra kết nối cáp. Kiểm tra cáp xem có hư hỏng.
			Kết nối lại cáp (ngắt kết nối, khởi động lại máy tính, kết nối lại).
			Khởi động lại máy tính.

Phương pháp lắp đặt máy thu

1. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Hệ thống sẽ tự động cài đặt thiết bị USB mới. Sau khi thiết bị USB mới được máy tính nhận diện, thông báo "Found new hardware" sẽ xuất hiện ở góc phải dưới màn hình máy tính.
3. Sau khi máy thu hoàn tất, máy quét có thể sử dụng để nhận dữ liệu.

Cài đặt cơ bản

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu

Bật/Tắt tiếng bip (Mặc định=Bật)

Bật tiếng bip



Tắt tiếng bip

Cài đặt chức năng

Tải dữ liệu hiển thị

Chế độ lưu trữ

Cài đặt chế độ đọc

Tự động Kích Hoạt

Giải quyết trục trặc

STT	Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Không thể truyền và nhận dữ liệu	Máy thu không dây và máy quét chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
		Máy quét và máy thu không dây chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
2	Dữ liệu mã vạch không chính xác	Ký tự mã vạch máy quét không thể giải mã	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
		Ký tự mã vạch quá nhỏ hoặc quá lớn	Điều chỉnh khoảng cách quét để mã vạch nằm trong phạm vi giải mã
		Ký tự mã vạch bị cong quá nhiều	Làm phẳng mã vạch và thử quét lại
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã cho loại mã vạch tương ứng
3	Máy quét không giải mã được	Ký tự mã vạch máy quét không giải mã được	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
4	Dữ liệu quét khác với dữ liệu gốc	Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Thay đổi cài đặt máy quét để máy quét ở trạng thái giải mã
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
5	Không có phản hồi khi kích hoạt	Máy quét ở chế độ ngủ	Đánh thức máy quét
		Máy quét ở chế độ chờ	Đánh thức máy quét
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
6	Lỗi giải mã khác	Lỗi kết nối	Ngắt kết nối cáp và kết nối lại. Kiểm tra kết nối cáp. Kiểm tra cáp xem có hư hỏng.
			Kết nối lại cáp (ngắt kết nối, khởi động lại máy tính, kết nối lại).
			Khởi động lại máy tính.

Phương pháp lắp đặt máy thu

1. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Hệ thống sẽ tự động cài đặt thiết bị USB mới. Sau khi thiết bị USB mới được máy tính nhận diện, thông báo "Found new hardware" sẽ xuất hiện ở góc phải dưới màn hình máy tính.
3. Sau khi máy thu hoàn tất, máy quét có thể sử dụng để nhận dữ liệu.

Cài đặt cơ bản

Xóa dữ liệu



Xóa dữ liệu

Bật/Tắt tiếng bip (Mặc định=Bật)

Bật tiếng bip

Tắt tiếng bip

Cài đặt chức năng

Tải dữ liệu hiển thị

Chế độ lưu trữ

Cài đặt chế độ đọc

Tự động Kích Hoạt

Giải quyết trục trặc

STT	Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Không thể truyền và nhận dữ liệu	Máy thu không dây và máy quét chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
		Máy quét và máy thu không dây chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
2	Dữ liệu mã vạch không chính xác	Ký tự mã vạch máy quét không thể giải mã	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
		Ký tự mã vạch quá nhỏ hoặc quá lớn	Điều chỉnh khoảng cách quét để mã vạch nằm trong phạm vi giải mã
		Ký tự mã vạch bị cong quá nhiều	Làm phẳng mã vạch và thử quét lại
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã cho loại mã vạch tương ứng
3	Máy quét không giải mã được	Ký tự mã vạch máy quét không giải mã được	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
4	Dữ liệu quét khác với dữ liệu gốc	Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Thay đổi cài đặt máy quét để máy quét ở trạng thái giải mã
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
5	Không có phản hồi khi kích hoạt	Máy quét ở chế độ ngủ	Đánh thức máy quét
		Máy quét ở chế độ chờ	Đánh thức máy quét
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
6	Lỗi giải mã khác	Lỗi kết nối	Ngắt kết nối cáp và kết nối lại. Kiểm tra kết nối cáp. Kiểm tra cáp xem có hư hỏng.
			Kết nối lại cáp (ngắt kết nối, khởi động lại máy tính, kết nối lại).
			Khởi động lại máy tính.

Phương pháp lắp đặt máy thu

1. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Hệ thống sẽ tự động cài đặt thiết bị USB mới. Sau khi thiết bị USB mới được máy tính nhận diện, thông báo "Found new hardware" sẽ xuất hiện ở góc phải dưới màn hình máy tính.
3. Sau khi máy thu hoàn tất, máy quét có thể sử dụng để nhận dữ liệu.

Cài đặt cơ bản

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu

Bật/Tắt tiếng bip (Mặc định=Bật)

Bật tiếng bip

Tắt tiếng bip

Cài đặt chức năng

Tải dữ liệu hiển thị

Chế độ lưu trữ

Cài đặt chế độ đọc

Tự động Kích Hoạt

Giải quyết trục trặc

STT	Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Không thể truyền và nhận dữ liệu	Máy thu không dây và máy quét chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
		Máy quét và máy thu không dây chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
2	Dữ liệu mã vạch không chính xác	Ký tự mã vạch máy quét không thể giải mã	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
		Ký tự mã vạch quá nhỏ hoặc quá lớn	Điều chỉnh khoảng cách quét để mã vạch nằm trong phạm vi giải mã
		Ký tự mã vạch bị cong quá nhiều	Làm phẳng mã vạch và thử quét lại
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã cho loại mã vạch tương ứng
3	Máy quét không giải mã được	Ký tự mã vạch máy quét không giải mã được	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
4	Dữ liệu quét khác với dữ liệu gốc	Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Thay đổi cài đặt máy quét để máy quét ở trạng thái giải mã
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
5	Không có phản hồi khi kích hoạt	Máy quét ở chế độ ngủ	Đánh thức máy quét
		Máy quét ở chế độ chờ	Đánh thức máy quét
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
6	Lỗi giải mã khác	Lỗi kết nối	Ngắt kết nối cáp và kết nối lại. Kiểm tra kết nối cáp. Kiểm tra cáp xem có hư hỏng.
			Kết nối lại cáp (ngắt kết nối, khởi động lại máy tính, kết nối lại).
			Khởi động lại máy tính.

Phương pháp lắp đặt máy thu

1. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Hệ thống sẽ tự động cài đặt thiết bị USB mới. Sau khi thiết bị USB mới được máy tính nhận diện, thông báo "Found new hardware" sẽ xuất hiện ở góc phải dưới màn hình máy tính.
3. Sau khi máy thu hoàn tất, máy quét có thể sử dụng để nhận dữ liệu.

Cài đặt cơ bản

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu

Bật/Tắt tiếng bip (Mặc định=Bật)

Bật tiếng bip

Tắt tiếng bip

Cài đặt chức năng

Tải dữ liệu hiển thị

Chế độ lưu trữ

Cài đặt chế độ đọc

Tự động Kích Hoạt

Giải quyết trục trặc

STT	Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Không thể truyền và nhận dữ liệu	Máy thu không dây và máy quét chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
		Máy quét và máy thu không dây chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
2	Dữ liệu mã vạch không chính xác	Ký tự mã vạch máy quét không thể giải mã	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
		Ký tự mã vạch quá nhỏ hoặc quá lớn	Điều chỉnh khoảng cách quét để mã vạch nằm trong phạm vi giải mã
		Ký tự mã vạch bị cong quá nhiều	Làm phẳng mã vạch và thử quét lại
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã cho loại mã vạch tương ứng
3	Máy quét không giải mã được	Ký tự mã vạch máy quét không giải mã được	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
4	Dữ liệu quét khác với dữ liệu gốc	Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Thay đổi cài đặt máy quét để máy quét ở trạng thái giải mã
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
5	Không có phản hồi khi kích hoạt	Máy quét ở chế độ ngủ	Đánh thức máy quét
		Máy quét ở chế độ chờ	Đánh thức máy quét
		Cài đặt máy quét khác	Khôi phục máy quét về cài đặt mặc định của nhà máy.
6	Lỗi giải mã khác	Lỗi kết nối	Ngắt kết nối cáp và kết nối lại. Kiểm tra kết nối cáp. Kiểm tra cáp xem có hư hỏng.
			Kết nối lại cáp (ngắt kết nối, khởi động lại máy tính, kết nối lại).
			Khởi động lại máy tính.

Phương pháp lắp đặt máy thu

1. Cắm bộ thu không dây vào cổng USB trên máy tính.
2. Hệ thống sẽ tự động cài đặt thiết bị USB mới. Sau khi thiết bị USB mới được máy tính nhận diện, thông báo "Found new hardware" sẽ xuất hiện ở góc phải dưới màn hình máy tính.
3. Sau khi máy thu hoàn tất, máy quét có thể sử dụng để nhận dữ liệu.

Cài đặt cơ bản

Xóa dữ liệu

Xóa dữ liệu

Bật/Tắt tiếng bip (Mặc định=Bật)

Bật tiếng bip

Tắt tiếng bip

Cài đặt chức năng

Tải dữ liệu hiển thị

Chế độ lưu trữ

Cài đặt chế độ đọc

Tự động Kích Hoạt

Giải quyết trục trặc

STT	Sự cố	Nguyên nhân có thể xảy ra	Phương án giải quyết
1	Không thể truyền và nhận dữ liệu	Máy thu không dây và máy quét chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
		Máy quét và máy thu không dây chưa ghép đôi	Gọi ra Mã ghép đôi trên Bộ thu để ghép đôi máy quét với máy thu không dây
2	Dữ liệu mã vạch không chính xác	Ký tự mã vạch máy quét không thể giải mã	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
		Ký tự mã vạch quá nhỏ hoặc quá lớn	Điều chỉnh khoảng cách quét để mã vạch nằm trong phạm vi giải mã
		Ký tự mã vạch bị cong quá nhiều	Làm phẳng mã vạch và thử quét lại
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã
		Máy quét chưa ở trạng thái giải mã	Gọi ra Mã cài đặt để kích hoạt chế độ giải mã cho loại mã vạch tương ứng
3	Máy quét không giải mã được	Ký tự mã vạch máy quét không giải mã được	Kiểm tra ký tự mã vạch máy quét có thể giải mã hay không
		Ký tự mã vạch bị hỏng	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại
		Ký tự mã vạch không đạt chất lượng tốt	Thay thế bằng mã vạch khác cùng loại có chất lượng tốt hơn
4	Dữ liệu quét khác với dữ liệu gốc	Máy quét chưa ở tr