MODEL O PRO

MODEL O PRO Quick Start Guide

Model O PRO WIRELESS Dongle:
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

Connectivity Options: Wired/Wireless
Wired Mode: Ascended USB A to USB C cable
Wireless Mode: 2.4 GHz lag-free wireless connectivity
Minimum Range: 5 meters
RF Power: <=3.08dBm
Operating Frequency: 2402MHz - 2480MHz
Working Temperature: -20°C-45°C

Setting Up:
We recommend charging your mouse fully before using it for the first time in wireless mode. To do this, plug the USB A side of the cable into your computer, and plug in the other end into the USB C port on the front end of the mouse, keeping the side with the hex symbol facing up. The mouse can be used normally in wired mode. If using a USB C cable other than the provided Ascended Cable, we recommend to use it only for charging as gaming with another cable may cause the port on the mouse to be damaged because of insufficient support. Total charge time is approximately 3.5 hours.

Battery:
When using the mouse in wireless mode, you can check the battery life by pressing and holding the DPI button for 3 seconds. The battery life indicator LED below the DPI button will repeatedly blink in the color corresponding to the battery level as specified below:
0% - 25%: red
26% - 60%: orange
61% - 90%: yellow
91% - 100%: green
When the battery level falls below 7%, the LED indicator will repeatedly blink red three times. This continues until the mouse is plugged in for charging or it is completely drained of power.

Reset:
You can reset the mouse to factory settings by holding down the left and right mouse buttons along with the scroll click for 5 seconds. Note: This action will erase all profile information on the mouse and reset all settings to factory default.

Support/Service:
If you have any questions or issues with your device, please do not hesitate to contact us. Alternatively, please visit us at www.gloriousgaming.com where you can find our frequently asked questions, troubleshooting tips, and other Glorious products.

Copyright and Intellectual Property Information:
©2022 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious, MODEL O, and ASCEND are registered, and all associated logos, names, brands, products, and services are either trademarks or registered trademarks and copyright of Glorious LLC. and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Glorious LLC ("Glorious") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property rights. The product may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Glorious LLC assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

Warranty:
2-year limited Manufacturer Warranty
The warranty does not cover damages as a result of opening the device

Limitation of Liability:
Glorious shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive, or consequential or incidental damages arising in any way out of the distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall GLORIOUS's liability exceed the retail purchase price of the Product.

WARNING:
The product contains small parts, so please keep out of reach of children below the age of 10 to avoid the risk of choking. Keep the product away from water and moisture. To avoid the risk of fire, connect the product to a power supply that complies with PS1 requirements outlined in IEC/EN/UL 62368 and outputs less than 15w. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. The battery is firmly installed, and cannot be replaced. If a battery has reached the end of its service life, the entire product should be replaced.

Maintenance:
Be careful when cleaning the product. Wipe dirty surfaces with a lightly damp cloth then let dry. Do not use chemical cleaners or run under water. Clean dust, debris, and sand from the product with a light brush or with a compressed air can.

Storage Condition: Temperature from -20 to 45 ° C; Humidity <95% (RH)
Operation Condition: Temperature from 0 to 40 ° C; Humidity <90% (RH)

Month and Year of Manufacture
To determine the month and year of manufacture of the product, please reference the serial number (S/N) on the label located on the bottom of the device. The year of manufacture can be identified by the fourth and fifth characters (YY) in the S/N sequence. The week of manufacture can be identified by the sixth and seventh characters (WW) in the S/N sequence. These two strings together identify the date of production.

DC Voltage

General:
These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Glorious reserves the right to amend any term at any time without notice.

FCC and ISED Canada Compliance Statements
This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indesirable.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC / IC Radiation Exposure Warning:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

RED EU Declaration of Conformity
Hereby, [Glorious LLC], declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.gloriousgaming.com
Name of Manufacturer: Glorious LLC
Address: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Contact Person: Shazim Mohammad
Name of Importer: Glorious PC Gaming GmbH
Address: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany
Contact Person: Shazim Mohammad

Packaging Disposal
Dispose of packaging according to type. Sort the paperboard and cardboard as waste paper and the film as recyclable material.

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Batteries may not be thrown into household garbage!
As a consumer, you are legally obligated to ensure that all batteries are, regardless of whether or not they contain harmful substances*, handed over at a collection point in your community/urban district or to the commercial sector, so that they can be delivered to an environmentally friendly waste disposal facility. The battery is firmly installed in the device, and can only be removed by a specialist. The device therefore needs to be handed over at a specialized collection point or to a specialized retailer.
*Marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Model O PRO Drahtloser Dongle
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

Verbindungsoptionen: Kabelgebunden/Drahtlos
Kabelgebundener Modus: Ascended Cable von USB A auf USB C
Drahtloser Modus: 2,4 GHz verzögerungsfreie drahtlose Konnektivität
Minimale Reichweite: 5 Meter
HF Leistung: <=3.08dBm
Betriebsfrequenz: 2402 MHz - 2480 MHz
Arbeitstemperatur: -20°C-45°C

Einrichtung:
Wir empfehlen, die Maus vollständig aufzuladen, bevor Sie sie zum ersten Mal im drahtlosen Modus verwenden. Schließen Sie dazu die USB-A-Seite des Kabels an Ihren Computer und das andere Ende an den USB-C-Anschluss am vorderen Ende der Maus an, wobei die Seite mit dem Hex-Symbol nach oben gezeigt wird. Die Maus kann normal im kabelgebundenen Modus verwendet werden. Wenn Sie ein anderes USB-C-Kabel als das mitgelieferte Ascended Cable verwenden, empfehlen wir, es nur zum Aufladen zu verwenden, da das Spielen mit einem anderen Kabel dazu führen kann, dass der Anschluss an der Maus aufgrund unzureichender Unterstützung beschädigt wird. Die gesamte Ladezeit beträgt ca. 3.5 Stunden.

Batterie:
Wenn Sie die Maus im drahtlosen Modus verwenden, können Sie die Akkulaufzeit überprüfen, indem Sie die DPI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED zur Anzeige der Batterielebensdauer unterhalb der DPI-Taste blinkt wiederholt in der Farbe, die dem unten angegebenen Batteriestand entspricht:
0 % - 25 %: rot
26 % - 60 %: orange
61 % - 90 %: gelb
91 % - 100 %: grün
Wenn der Batteriestand unter 7 % fällt, blinkt die LED-Anzeige dreimal rot. Dies geht so lange weiter, bis die Maus zum Aufladen eingestecktist oder vollständig leer ist.

Zurücksetzen:
Sie können die Maus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie die linke und rechte Maustaste sowie den Scrollklick für 5 Sekunden gedrückt halten. Hinweis: Mit dieser Aktion werden alle Profilinformationen auf der Maus gelöscht und alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Service- und Supportleistungen:
Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrem Gerät haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Alternativ besuchen Sie uns unter www.gloriousgaming.com, wo Sie unsere häufig gestellten Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung und andere Glorious-Produkte finden.

Informationen zu Urheberrecht und geistigem Eigentum:
Alle Rechte vorbehalten. Glorious, MODEL O und ASCEND sind registriert, und alle damit verbundenen Logos, Namen, Marken, Produkte und Dienstleistungen sind entweder Marken oder eingetragene Marken und Urheberrechte von Glorious LLC. und/oder verbundene Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer und andere Firmen- und Produktnamen, die hier erwähnt werden, können Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein. Glorious LLC ("Glorious") kann Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere geistige Eigentumsrechte (ob registriert oder nicht registriert) in Bezug auf das Produkt in diesem Handbuch haben. Durch die Bereitstellung dieses Handbuchs erhalten Sie keine Lizenz für solche Urheber-, Marken-, Patent- oder anderen geistigen Eigentumsrechte. Das Produkt kann von den Bildern abweichen, ob auf der Verpackung oder auf andere Weise. Glorious LLC übernimmt keine Verantwortung für solche Unterschiede oder für Fehler, die auftreten können. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Garantie:
Auf 2 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Öffnen des Geräts entstehen

Haftungsbeschränkung:
Glorious haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, Straf- oder Folgeschäden oder zufällige Schäden, die in irgendeiner Weise aus der Verteilung, dem Verkauf, dem Weiterverkauf, der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts entstehen. In keinem Fall übersteigt die Haftung von GLORIOUS den Einzelhandelskaufpreis des Produkts.

WARNUNG:
Das Produkt enthält Kleinteile, also bewahren Sie es bitte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 10 Jahren, um das Risiko des Erstickens zu vermeiden. Halten Sie das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern. Um das Risiko eines Brandes zu vermeiden, schließen Sie das Produkt an ein Netzteil an, das den PS1-Anforderungen gemäß IEC/EN/UL 62368 entspricht und weniger als 15 W ausgibt. Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Verbrauchte Batterien gemäß Anleitung entsorgen. Der Betrieb dieser Geräte in einer Wohnumgebung könnte Funkstörungen verursachen. Der Akku ist fest installiert und kann nicht ersetzt werden. Wenn eine Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, sollte das gesamte Produkt ersetzt werden.

Instandhaltung:
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt reinigen. Wischen Sie schmutzige Oberflächen mit einem leicht feuchten Tuch ab und lassen Sie es dann trocknen. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger und lassen Sie kein Wasser darüberlaufen. Reinigen Sie Staub, Schmutz und Sand mit einer leichten Bürste oder mit einer Druckluftdose vom Produkt.

Lagerungsbedingung: Temperatur von -20 bis 45 °C; Feuchtigkeit <95% (RH)
Betriebsbedingung: Temperatur von 0 bis 40 ° C; Feuchtigkeit <90% (RH)

Monat und Jahr der Herstellung
Um den Monat und das Jahr der Herstellung des Produkts zu bestimmen, verweisen Sie bitte auf die Seriennummer (S/ N) auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts. Das Herstellungsjahr kann durch das vierte und fünfte Zeichen (YY) in der S/N-Sequenz identifiziert werden. Die Herstellungswoche kann durch das sechste und siebte Zeichen (WW) in der S/N-Sequenz identifiziert werden. Diese beiden Zeichenfolgen zusammen identifizieren das Datum der Produktion.

Gleichspannung

Allgemeines:
Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde, und werden nach diesen ausgelegt. Sollte eine Bestimmung unwirksam oder undurchführbar sein, so wird diese Bestimmung (soweit sie unwirksam oder undurchführbar ist) nicht wirksam und gilt als ausgeschlossen, ohne dass eine der übrigen Bestimmungen ungültig wird. Glorious behält sich das Recht vor, jede Bestimmung jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

RED EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt [Glorious LLC], dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Prüfung der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.gloriousgaming.com
Name des Herstellers: Glorious LLC
Anschrift: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Kontaktperson: Shazim Mohammad
Name des Importeurs: Glorious PC Gaming GmbH
Adresse: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany

Verpackungsentsorgung
Bitte nach Verpackungsart entsorgen. Karton und Pappe als Altpapier und die Folie als Wertstoff sortieren.

INFORMATIONEN ÜBER ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE ALTGERÄTE
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgeräte) (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seinen Papieren zeigt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Arten von Abfällen und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Haushaltsnutzer sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre lokale Regierungsbehörde, um zu erfahren, wo und wie sie dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden können. Gewerbliche Nutzer sollten sich mit ihrem Lieferanten in Verbindung setzen und die Bedingungen des Kaufvertrages prüfen. Dieses Produkt sollte nicht mit anderen Gewerbeabfällen zur Entsorgung gemischt werden.

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet sicherzustellen, dass alle Batterien, unabhängig davon, ob sie schädliche Stoffe enthalten*, an einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtbezirk abgegeben werden oder an den gewerblichen Sektor, damit sie an eine umweltfreundliche Abfallentsorgungsanlage geliefert werden können. Der Akku ist fest im Gerät verbaut und kann nur von einem Spezialisten entnommen werden. Das Gerät muss daher an einer spezialisierten Sammelstelle oder an einen Fachhändler übergeben werden.
*Markiert mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Model O PRO Adaptador INALÁMBRICO:
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

Opciones de conectividad: con cable/inalámbrico
Modo con cable: USB A ASCEND a cable USB C
Modo inalámbrico: Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz sin retardos
Alcance mínimo: 5 metros
Potencia RF: <=3.08dBm
Frecuencia de funcionamiento: 2402MHz - 2480MHz
Temperatura de trabajo: -20°C-45°C

Configuración:
Recomendamos cargar completamente el ratón antes de usarlo por primera vez en modo inalámbrico. Para ello, conecte el lado USB A del cable al ordenador y el otro extremo al puerto USB C de la parte frontal del ratón mientras mantiene el lado con el símbolo hexadecimal hacia arriba. El ratón puede usarse normalmente en el modo con cable. Si usa un cable USB C que no sea el cable ASCEND proporcionado, recomendamos usarlo solo para cargar, ya que jugar con otro cable puede dañar el puerto del ratón debido a una compatibilidad insuficiente. El tiempo total de carga es de aproximadamente 3.5 horas.

Batería:
Cuando use el ratón en modo inalámbrico podrá comprobar la duración de la batería si mantiene pulsado el botón DPI durante tres segundos. La luz de duración de la batería situada bajo el botón DPI parpadeará repetidamente con el color correspondiente al nivel de la misma como se especifica a continuación:
0% - 25%: rojo
26% - 60%: naranja
61% - 90%: amarillo
91% - 100%: verde
Cuando el nivel de la batería esté por debajo del 7 %, el indicador parpadeará repetidamente en rojo tres veces hasta que el ratón se enchufe para cargarlo o se agote por completo.

Reiniciar:
Puede restablecer el ratón a la configuración de fábrica si mantiene pulsados los botones izquierdo y derecho junto con el clic de la rueda de desplazamiento durante cinco segundos. Nota: esta acción borrará toda la información de perfil del ratón y restablecerá todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

Servicio de asistencia:
Póngase en contacto con nosotros si quiere preguntarnos algo o tiene algún problema con su dispositivo. También puede visitarnos en www.gloriousgaming.com, donde podrá consultar la sección de preguntas frecuentes y ver consejos para solucionar problemas y otros productos de Glorious.

Información sobre derechos de autor y propiedad intelectual:
©2022 Glorious LLC. Todos los derechos reservados. Glorious, MODEL O y ASCEND están registrados. Todos los logotipos, nombres, marcas, productos y servicios asociados son marcas comerciales o marcas registradas bajo los derechos de autor de Glorious LLC o empresas afiliadas en los Estados Unidos u otros países. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y los nombres de empresas y productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Glorious LLC ("Glorious") puede tener derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) respecto al producto de esta guía. Tener esta guía no le otorga ninguna licencia sobre dichos derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El producto puede diferir de las imágenes, ya sea en el envoltorio o de otra manera. Glorious LLC no asume ninguna responsabilidad por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Garantía:
Garantía limitada del fabricante de dos años
La garantía no cubre los daños surgidos como resultado de la apertura del dispositivo

Limitación de la responsabilidad:
Glorious no será responsable en ningún caso de la pérdida de beneficios, de información o datos, daños especiales, incidentales, indirectos, punitivos, consecuentes o incidentales que surjan de cualquier forma por la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de utilizar el producto. En ningún caso la responsabilidad de GLORIOUS excederá el precio de compra minorista del producto.

ADVERTENCIA:
El producto contiene piezas pequeñas, así que manténgalo fuera del alcance de los niños menores de diez años para evitar el riesgo de asfixia. Mantenga el producto alejado del agua y la humedad. Para evitar el riesgo de incendio, conecte el producto a una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de PS1 descritos en IEC/EN/UL 62368 y que produzca menos de 15 w. Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. El uso de este equipo en un entorno residencial podría causar interferencias de radio.La batería está firmemente instalada y no puede cambiarse. Si una batería ha llegado al final de su vida útil, tiene que reemplazarse todo el producto.

Mantenimiento:
Tenga cuidado cuando limpie el producto. Limpie las superficies sucias con un paño ligeramente húmedo y deje que se sequen. No use limpiadores químicos ni lo haga funcionar bajo el agua. Limpie el polvo, los restos y la arena del producto con un cepillo ligero o con un bote de aire comprimido.

Condiciones de almacenamiento: temperatura de -20 a 45 °C; humedad <95 % (HR)
Condiciones de uso: temperatura de 0 a 40 °C; humedad <90 % (HR)

Mes y año de fabricación
Consulte el número de serie (S/N) de la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo para determinar el mes y el año de fabricación del producto. El año de fabricación puede identificarse por los caracteres cuarto y quinto (YY) en la secuencia S/N. La semana de fabricación puede identificarse mediante los caracteres sexto y séptimo (WW) en la secuencia S/N. Estas dos cadenas juntas identifican la fecha de producción.

Voltaje CC

General:
Estas condiciones se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el producto. Si algún término se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Glorious se reserva el derecho de modificar cualquier condición en cualquier momento sin previo aviso.

Declaración de conformidad RED UE
Por la presente, [Glorious LLC] declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La prueba completa de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.gloriousgaming.com
Nombre del fabricante: Glorious LLC
Dirección: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, EE. UU.
Persona de contacto: Shazim Mohammad
Nombre del importador: Glorious PC Gaming GmbH
Dirección: cuarto y quinto piso, Bahnhofstr. 38, Érfurt 99084, Alemania

Eliminación del embalaje
Deseche el embalaje según el tipo. Clasifique el cartón y la cartulina como papel de desecho y el plástico como material reciclable.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Eliminación correcta de este producto (residuos de equipos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva) La marca que se muestra en el producto o en su documentación indica que no debe desecharse junto a otros restos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por la eliminación descontrolada de desechos, sepárelos de otros tipos de restos y recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares tienen que ponerse en contacto con el minorista al que compraron este producto o con la oficina del gobierno local para conseguir información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclar de una forma responsable con el medio ambiente. Los usuarios comerciales tienen que ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no tiene que mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.

Las baterías no tienen que tirarse al contenedor de la casa
Como consumidor, está legalmente obligado a asegurarse de que todas las baterías, contengan o no sustancias nocivas*, se depositen en un punto de recolección de su comunidad o distrito urbano o se entreguen al sector comercial para que las envíen a una instalación de eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente. La batería está firmemente instalada en el dispositivo y solo un especialista puede quitarla. Por lo tanto, el dispositivo tiene que entregarse en un punto de recogida especializado o en un distribuidor acreditado.
* Marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Model O PRO Dongle sans fil:
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

Options de connectivité : filaire/sans fil
Mode filaire : câble USB A Ascended vers USB C
Mode sans fil : Connectivité sans fil 2,4 GHz sans décalage
Portée minimale : 5 mètres
Puissance RF : <=3.08dBm
Spectre des fréquences : 2 402 MHz - 2 480 MHz
Température de fonctionnement : -20°C-45°C

Configuration :
Nous vous recommandons d'effectuer une charge complète de votre souris avant de l'utiliser pour la première fois en mode sans fil. Pour ce faire, branchez le côté USB A du câble au port de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité au port USB C situé à l'avant de la souris, en gardant le côté avec le symbole hexagonal vers le haut. La souris peut être utilisée normalement en mode filaire. Si vous utilisez un câble USB C autre que le câble Ascended fourni, nous vous recommandons de l'utiliser uniquement pour le chargement, car l'utilisation d'un autre câble pour le jeu peut endommager le port de la souris en raison d'un support insuffisant. Le temps de charge total est d'environ 3.5 heures.

Batterie :
Lorsque vous utilisez la souris en mode sans fil, vous pouvez vérifier l'autonomie de la batterie en appuyant sur le bouton DPI et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. L'indicateur LED d'autonomie de la batterie situé sous le bouton DPI clignotera à plusieurs reprises dans la couleur correspondant au niveau de la batterie, comme spécifié ci-dessous :
0 % - 25 % : rouge
26 % - 60 % : orange
61 % - 90 % : jaune
91 % - 100 % : vert
Lorsque le niveau de la batterie descend au-dessous de 7 %, l'indicateur LED va clignoter trois fois en rouge. Cela va continuer jusqu'à ce que la souris soit branchée pour être chargée ou jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée.

Réinitialisation :
Vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine de votre souris en maintenant enfoncés le bouton gauche et le bouton droit de la souris en même temps, ainsi que la roulette de défilement, pendant 5 secondes. Remarque : Cette action va effacer toutes les informations de profil sur la souris et va restaurer les paramètres par défaut.

Assistance / Service :
Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème avec votre appareil, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également visiter notre site Web www.gloriousgaming.com, où vous trouverez les réponses aux questions fréquemment posées, des conseils de dépannage, ainsi que d'autres produits Glorious.

Informations sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle :
©2022 Glorieux LLC. Tous droits réservés. Glorious, MODEL O et ASCEND sont des marques déposées et tous les logos, noms, marques, produits et services associés sont soit des marques commerciales, soit des marques déposées et sont protégés par les droits d'auteur de Glorious LLC. et/ou des sociétés affiliées basées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques des sociétés respectives. Glorious LLC (« Glorious ») peut détenir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets commerciaux, des brevets, des demandes de brevet ou d'autres droits de propriété intellectuelle (qu'ils soient enregistrés ou non) concernant le produit décrit dans ce guide. La mise à disposition de ce guide ne vous donne aucune licence sur ces droits d'auteur, marques commerciales, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. Glorious LLC n'assume aucune responsabilité pour ces différences ou pour toute erreur qui pourrait survenir. Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie :
Garantie constructeur limitée de 2 ans
La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'ouverture de l'appareil

Clauses limitatives de responsabilité :
Glorious ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profits, de toute perte d'informations ou de données, des dommages spéciaux, accessoires, indirects, punitifs ou consécutifs ou des dommages accessoires résultant de quelque manière que ce soit de la distribution, de la vente, de la revente, de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de GLORIOUS ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du produit.

AVERTISSEMENT :
Le produit contient de petites pièces, veuillez donc le garder hors de portée des enfants de moins de 10 ans pour éviter tout risque d'étouffement. Gardez le produit à l'abri de l'eau et de l'humidité. Pour éviter tout risque d'incendie, connectez le produit à une alimentation électrique conforme aux exigences PS1 décrites dans IEC/EN/UL 62368, avec une puissance de sortie de moins de 15 W. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incompatible. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions. L'utilisation de cet équipement dans un environnement résidentiel peut générer des interférences nuisant à la réception radio. La batterie est fermement installée et ne peut pas être remplacée. Si une batterie a atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble du produit doit être remplacé.

Entretien :
Soyez prudent lorsque vous nettoyez le produit. Essuyez les surfaces sales avec un chiffon légèrement humide, puis laissez sécher. N'utilisez pas de nettoyants chimiques et ne passez pas sous l'eau. Nettoyez la poussière, les débris et le sable du produit avec une brosse légère ou avec de l'air comprimé.

Conditions de stockage : Température de -20 à 45°C ; Humidité <95 % (HR)
Conditions de fonctionnement : Température de 0 à 40 °C ; Humidité <90 % (HR)

Mois et année de fabrication
Pour déterminer le mois et l'année de fabrication du produit, veuillez vous référer au numéro de série (S/N) indiqué sur l'étiquette située dans la partie inférieure de l'appareil. L'année de fabrication peut être identifiée par le quatrième et cinquième caractère (AA) dans la séquence S/N. La semaine de fabrication peut être identifiée par le sixième et septième caractère (WW) dans la séquence S/N. Ces deux chaînes identifient ensemble la date de production.

Tension courant continu.

Généralités :
Ces conditions sont régies et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si une condition du présent document est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Glorious se réserve le droit de modifier n'importe quelle condition des présentes conditions à tout moment et sans préavis.

Déclaration UE de conformité concernant les équipements hertziens (ROUGE)
Par la présente, [Glorious LLC] déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site Web suivant : www.gloriousgaming.com
Nom du fabricant : Glorious LLC
Adresse : 13809 Research Blvd, Bureau 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Personne de contact : Shazim Mohammad
Nom de l'importateur : Glorious PC Gaming GmbH
Adresse : 4ème, 5ème étage, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Allemagne

Élimination des emballages
Éliminer l'emballage selon le type. Trier les emballages en carton et en carton fin comme des déchets en papier et le film comme matière recyclable.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans l'Union Européenne et dans les autres pays européens avec des systèmes de tri sélectif) Le marquage figurant sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter les préjudices éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit, soit leur administration locale, afin de connaître le point de recyclage et les modalités selon lesquelles ils peuvent apporter cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux en vue de son élimination.

Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !
En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de vous assurer que toutes les batteries, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, sont remises à un point de collecte de votre région/district urbain ou au secteur commercial, afin qu'elles puissent être envoyées vers une installation d'élimination des déchets respectueuse de l'environnement. La batterie est fermement installée dans l'appareil

et ne peut être retirée que par un spécialiste. L'appareil doit donc être remis à un point de collecte spécialisé ou à un revendeur spécialisé.
*Marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Model O PRO 무선 동글:
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

연결 옵션: 유선/무선
유선 모드: 어센디드 USB A to USB C 케이블
무선 모드: 2.4GHz 무지연 무선 연결
최소 범위: 5m
RF 전력: <=3.08dBm
작동 주파수: 2402MHz - 2480MHz
작동 온도: -20°C-45°C

설정:
무선 모드에서 처음 사용하기 전에 마우스를 완전히 충전하시기 바랍니다. 충전을 하려면 케이블의 USB A 쪽을 컴퓨터에 연결하고 다른 쪽 끝을 마우스 전면에 있는 USB C 포트에 연결합니다. 이때 육각형 상징이 위를 향하도록 합니다. 유선 모드에서는 마우스를 일반적으로 사용할 수 있습니다. 제공된 어센디드 케이블 이외의 USB C 케이블을 사용하는 경우, 다른 케이블로 게임을 하면 불충분한 지원으로 인해 마우스의 포트가 손상될 수 있으므로 충전 용도로만 사용하시기 바랍니다. 총 충전 시간은 약 3.5시간입니다.

배터리:
무선 모드에서 마우스를 사용하는 경우, DPI 버튼을 3초 동안 길게 눌러 배터리 수명을 확인할 수 있습니다. DPI 버튼 아래의 배터리 수명 표시등 LED는 아래에 지정된 배터리 잔량에 해당하는 색으로 반복적으로 깜박입니다.
0% - 25%: 빨간색
26% - 60%: 주황색
61% - 90%: 노란색
91% - 100%: 초록색
배터리 잔량이 7% 미만으로 떨어지면 LED 표시등이 빨간색으로 세 번 반복해서 깜박입니다. 이것은 충전을 위해 마우스를 연결하거나 전원이 완전히 소모될 때까지 계속됩니다.

재설정:
마우스의 왼쪽과 오른쪽 버튼을 스크롤 클릭과 함께 5초 동안 길게 눌러 공장 출고 시 설정으로 마우스를 재설정할 수 있습니다. 주의 사항: 이 작업은 마우스의 모든 프로필 정보를 지우고 모든 설정을 공장 출고 시 기본값으로 재설정합니다.

지원/서비스:
장치에 대한 질문이나 문제가 있는 경우, 언제든지 문의해 주십시오. 또는 www.gloriousgaming.com에서 자주 묻는 질문(FAQ), 문제 해결 팁 및 기타 Glorious 제품을 확인할 수 있습니다.

저작권 및 지식재산권 정보:
©2022 Glorious LLC. 모든 권리 보유. Glorious, MODEL O 및 ASCEND는 등록되어 있으며, 모든 관련 로고, 이름, 브랜드, 제품 및 서비스는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Glorious LLC. 및/또는 관련 기업의 상표 또는 등록상표 및 저작권입니다. 기타 모든 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산이며, 여기에 언급된 다른 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. Glorious LLC(이하 "Glorious")에 이 설명서의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지식재산권(등록 여부 무관)이 있을 수 있습니다. 이 설명서를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지식재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 이 제품은 포장 등이 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Glorious LLC는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증:
2년 제한 제조업체 품질보증
이 보증은 장치 해제로 인한 손상에 대해서는 적용되지 않습니다

책임의 제한:
Glorious는 어떠한 경우에도 제품의 유통, 판매, 재판매, 사용 또는 사용 불능으로 인해 발생하는 어떠한 이익 손실, 정보나 데이터의 손실, 특수, 부수적, 간접적, 징벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 경우에도 GLORIOUS의 책임은 제품의 소매 구매 가격을 초과하지 않습니다.

경고:
이 제품에는 작은 부품이 포함되어 있으므로 질식의 위험을 방지하기 위해 10세 미만의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품이 물과 습기에 닿지 않도록 하십시오. 화재 위험을 방지하려면 IEC/EN/UL 62368에 명시된 PS1 요구 사항을 준수하고 15w 미만의 출력을 제공하는 전원 공급 장치에 제품을 연결하십시오. 배터리를 잘못된 유형으로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오. 주가 환경에서 이 장비를 작동하면 무선 간섭이 발생할 수 있습니다. 배터리는 단단히 장착되어 있으므로 교체할 수 없습니다. 배터리의 서비스 수명이 다한 경우에는 전체 제품을 교체해야 합니다.
유지관리:
제품을 청소할 때 주의하십시오. 살짝 젖은 천으로 더러운 표면을 닦고 말리십시오. 화학 세정제를 사용하거나 물 속에서 씻지 마십시오. 가벼운 브러시나 압축 공기 캔으로 제품의 먼지, 이물질 및 모래를 청소하십시오.

보관 조건: 온도 -20 ~ 45°C, 습도 <95% (RH)
작동 조건: 온도 0 ~ 40°C, 습도 <90% (RH)

제조 연월
제품의 제조 연월을 확인하려면 장치 하단에 있는 라벨의 일련 번호(S/N)를 참조하십시오. 제조 연도는 S/N 배열의 4번째 및 5번째 문자(YY)로 식별할 수 있습니다. 제조 주는 S/N 배열의 6번째 및 7번째 문자(WW)로 식별할 수 있습니다. 이 두 문자열은 함께 생산 일자를 나타냅니다.

DC 전압

일반 사항:
이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 규율되고 해석됩니다. 본 문서의 어떤 조항이 유효하지 않거나 시행 불가능한 것으로 판명된 경우, 해당 조항(유효하지 않거나 시행할 수 없는 한)은 요력이 없고 배제되지만, 나머지 조항은 완전한 효력을 유지합니다. Glorious는 언제든지 예고 없이 조항을 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.

포장 폐기
포장은 종류에 따라 폐기하십시오. 판지와 골판지는 폐지로 분류하고, 밀폐은 재활용이 가능한 소재로 분류합니다.

폐전기 · 전자제품처리지침 정보
이 제품의 올바른 폐기(폐전기 · 전자제품) (별도의 수거 시스템이 있는 유럽 연합 및 기타 유럽 국가에 적용 가능) 제품 또는 제품 설명서에 표시된 이 기호는 이 제품을 다른 가정용 쓰레기와 함께 처리해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 무분별한 폐기물 처리로 인해 환경 또는 인체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 방지하기 위해, 다른 종류의 폐기물과 분리해 책임감 있게 재활용하여 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오. 가정 사용자는 이 제품을 구입한 소매업체나 지자체에 문의하여 환경적으로 안전한 재활용을 위해 이 제품을 수거하는 장소 및 방법에 대해 자세히 확인해야 합니다. 비즈니스 사용자는 공급업체에 문의하여 구매 계약 약관을 확인해야 합니다. 이 제품은 다른 사업장 폐기물과 함께 혼합하여 처리해서는 안 됩니다.

배터리는 가정용 쓰레기로 처리해서는 안 됩니다!
소비자는 유해 물질* 포함 여부와 관계없이 모든 배터리가 지역 사회/도시 지역의 수거 지점, 또는 상업 분야에 인도되어 친환경 폐기물 처리 시설로 전달될 수 있도록 보장할 법적 의무가 있습니다 배터리는 장치에 단단히 장착되어 있어 전문가만 분리할 수 있습니다. 따라서 장치는 전문 수거 지점이나 전문 소매점에 인도되어야 합니다.
* 표시: Cd = 카드뮴, Hg = 수은, Pb = 납

Model O PRO Trådlös dongel:
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

Anslutningsalternativ: Kabel/trådlös
Kabelläge: Ascend USB A till USB C-kabel
Trådlöst läge: 2,4 GHz laggfri trådlös anslutning
Minimiräckvidd: 5 meter
RF-effekt: <=3.08dBm
Driftfrekvens: 2402 MHz – 2480 MHz
Arbetstemperatur: -20°C-45°C

Installation:
Vi rekommenderar att du laddar musen helt innan du använder den första gången i trådlöst läge. För att göra detta: koppla in kabelns USB A-ände i datorn och koppla in den andra änden i USB C-porten på musens framsida, med sidan med hexagonsymbolen uppåt. Musen kan användas som vanligt med kabel. Om du använder en annan USB C-kabel än den medföljande Ascend-kabeln rekommenderar vi att du bara använder den till att ladda, eftersom musens port kan skadas på grund av otillräckligt stöd om du spelar med en annan kabel. Total laddtid är ungefär 3.5 timmar.

Batteri:
När du använder musen i trådlöst läge kan du kolla batterinivån genom att hålla DPI-knappen intryckt i 3 sekunder. Batterinivåindikator-LED-lampan nedanför DPI-knappen blinkar upprepade gånger i den färg som motsvarar batterinivån enligt nedanstående angivelser:
0 % - 25 %: röd
26 % - 60 %: orange
61 % - 90 %: gul
91 % - 100 %: grön
När batterinivån understiger 7 % blinkar LED-indikatorn rött tre gånger om och om igen. Detta fortsätter tills musen har kopplats in för laddning eller tömts helt på laddning.

Återställ:
Du kan återställa musens fabriksinställningar genom att hålla musens vänstra och högra knappar intryckta tillsammans med skrollhjulet i 5 sekunder. Obs: Denna åtgärd raderar all profilinformation på musen och återställer alla inställningar till fabriksstandard.

Support/Service:
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller problem med din enhet. Besök oss annars gärna på www.gloriousgaming.com där du kan hitta våra vanliga frågor, felsökningstips och andra fantastiska produkter.

Information om copyright och intellektuell egendom:
©2022 Glorious LLC. Alla rättigheter förbehålls. Glorious, MODEL O och ASCEND är registrerade och alla tillhörande logotyper, namn, varumärken, produkter och tjänster är antingen varumärken eller registrerade varumärken vars upphovsrätt tillhör Glorious LLC. och/eller dess dotterbolag i USA eller andra länder. Alla andra varumärken och handelsnamn är sina respektive ägares egendom och andra företags- och produktnamn som nämns här kan vara varumärken för sina respektive företag. Glorious LLC ("Glorious") kan ha copyright, varumärken, affärshemligheter, patent, patentansökningar eller rätt till annan intellektuell egendom (registrerad eller oregistrerad) som berör produkten i denna manual. Tillhandahållandet av denna manual ger dig inte rätten till någon sådan copyright, något sådant varumärke, patent eller annan intellektuell egendom. Produkten kan skilja sig från bilder på förpackningen eller i övrigt. Glorious LLC tar inget ansvar för sådana skillnader eller för eventuella fel som kan uppstå. Informationen i den här manualen kan ändras utan att detta meddelas.

Garanti:
2 års begränsad tillverkargaranti
Garantin täcker inte skador som följer av att man öppnar apparaten

Ansvarsbegränsning:
Glorious skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon förlorad vinst, information eller data, eller för särskilda, slumpmässiga, indirekta, straffbara, orsakade eller tillfälliga skador som uppstår på något vis genom distributionen, försäljningen, återförsäljningen, användningen av eller oförmågan att använda produkten. Under inga omständigheter sträcker sig GLORIOUS:s ansvar bortom produktens försäljningspris.

VARNING:
Produkten innehåller smådelar, så håll den utom räckhåll för barn under 10 år för att undvika kvävningsrisk. Håll produkten borta från vatten och fukt. För att undvika brandrisk: koppla produkten till en strömkälla som lever upp till PS1-kraven som anges i IEC/EN/UL 62368 och som har en effekt under 15 W. Explosionsrisk om batteriet byts ut mot fel typ. Kasta förbrukade batterier i enlighet med instruktionerna. Användning av den här utrustningen i ett bostadsområde kan orsaka radiostörning. Batteriet är fast installerat och kan inte bytas ut. Om batteriet har nått slutet på sin livslängd ska hela produkten bytas ut.

Underhåll:
Var försiktig när du rengör produkten. Torka av smutsiga ytor med en lätt fuktad trasa och låt sedan torka. Använd inte kemiska rengöringsmedel och spola inte av med vatten. Rensa produkten från damm, smuts och sand med en mjuk borste eller med en burk med komprimerad luft.

Lagringsförhållanden: Temperatur från -20 till 45 °C; Luftfuktighet <95 % (RH)
Bruksförhållanden: Temperatur från 0 till 40 °C; Luftfuktighet <90 % (RH)

Tillverkningsmånad och -år
För att ta reda på vilken månad och vilket år produkten är tillverkad kan du se serienumret (S/N) på etiketten på undersidan av enheten. Tillverkningsåret kan identifieras genom det fjärde och femte tecknet (ÅÅ) i S/N-sekvensen. Tillverkningsveckan kan identifieras genom det sjätte och sjunde tecknet (VV) i S/N-sekvensen. Sammantaget ger dessa båda strängar tillverkningsdatumet.

DC-spänning

Allmänt:
Dessa villkor ska gälla och tolkas i enlighet med lagarna i den jurisdiktion där produkten köptes. Om något villkor som ingår här bedöms vara ogiltigt eller ogenomförbart så ska detta villkor (i den mån det är ogiltigt eller ogenomförbart) inte ha någon effekt och anses uteslutet utan att ogiltigförklara något av de återstående villkoren. Glorious förbehåller sig rätten att ändra vilket villkor som helst när som helst utan att meddela detta.

EU-försäkran om överensstämmelse med RED
Härmed tillkännager [Glorious LLC] att den här produkten överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU. Hela testet av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.gloriousgaming.com
Tillverkarens namn: Glorious LLC
Adress: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Kontaktperson: Shazim Mohammad
Importörens namn: Glorious PC Gaming GmbH
Adress: våning 4, 5, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Tyskland

Förpackningsåtervinning
Kasta förpackningen efter typ. Sortera papp och kartong som papper och filmen som återvinningsbart material.

INFORMATION OM ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL
Korrekt avfallshantering för den här produkten (elektriskt och elektroniskt avfall)(Gäller i Europeiska Unionen och andra europeiska länder med källsortering) Den här märkningen som visas på produkten eller dess dokumentation indikerar att den inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall när den har tjänat ut. Var god och skilj denna produkt från annat avfall och återvinn den ansvarsfullt för att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering och för att främja en hållbar återanvändning av materiella resurser. Privata användare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte produkten av eller de lokala myndigheterna för information om var och när de kan återvinna den här produkten på ett miljösäkert sätt. Företag bör kontakta sin leverantör och kontrollera köpekontraktets villkor. Den här produkten bör inte blandas med annat kommersiellt avfall.

Batterier får inte kastas i hushållsavfallet!
Som konsument är du skyldig enligt lag att se till att alla batterier, oavsett om de innehåller skadliga ämnen* eller inte, lämnas in till en insamlingsplats i ditt samhälle/kvarter eller till den kommersiella sektorn så att de kan levereras till en miljövänlig återvinningscentral. Batteriet är inbyggt i apparaten och kan bara tas ut av en specialist. Enheten måste därför lämnas in på en särskild insamlingsplats eller till en specialiserad återförsäljare.
*Märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Model O PRO Kablosuz Dongle:
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

Bağlantı Seçenekleri: Kablolu/Kablosuz
Kablolu Mod: Yükseltilmiş USB Type-C Kablo
Kablosuz Mod: 2.4 GHz gecikmesiz kablosuz bağlantı
Minimum Mesafe: 5 metre
RF Gücü: <=3.08dBm
Çalışma Frekansı: 2402MHz - 2480MHz
Çalışma Sıcaklığı: -20°C-45°C

Kurulum:
Farenizi kablosuz modda ilk defa kullanmadan önce tamamen şarj etmenizi öneririz. Bunu yapmak için kablonun USB A ucunu bilgisayarınıza takın ve diğer ucunu farenin ön tarafındaki USB C bağlantı noktasına, altigen sembollü tarafı yukarı bakacak şekilde takın. Normalde fare kablolu modda kullanılabilir. Verilen Yükseltilmiş Kablodan farklı bir USB C kablo kullanıyorsanız, başka bir kabloyla oyun oynamak yetersiz destek nedeniyle fare üzerindeki bağlantı yuvasının zarar görmesine neden olabileceğinden yalnızca şarj için kullanmanızı öneririz. Toplam şarj süresi yaklaşık olarak 3.5 saattir.

Pil:
Fareyi kablosuz modda kullanırken DPI düğmesini 3 saniye basılı tutarak pil ömrünü kontrol edebilirsiniz. DPI düğmesinin altındaki pil ömrü gösterge LED'ini aşağıda belirtilen pil düzeylerine karşılık gelen renkte art arda yanıp sönecektir:
%0 - %25: kırmızı
%26 - %60: turuncu
%61 - %90: sarı
%91 - %100: yeşil
Pil seviyesi %7'nin altına düştüğünde LED göstergesi art arda üç kez kırmızı yanıp sönecektir. Bu, fare şarja takılıncaya kadar veya güç tamamen bitene kadar devam eder.

Sıfırlama:
Farenin sol ve sağ tuşlarına kaydırma tekerleği ile birlikte 5 saniye basılı tutarak fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Hatırlatma: Bu eylem, faredeki tüm profil bilgilerini silecek ve tüm ayarları fabrika varsayılanına sıfırlayacaktır.

Destek/Servis:
Cihazınızla ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bunun yanında sık sorulan sorularımızı, sorun giderme ipuçlarımızı ve diğer Glorious ürünlerimizi bulabileceğiniz www.gloriousgaming.com adresinden bizi ziyaret edebilirsiniz.

Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet Bilgisi
©2022 Glorious LLC. Tüm hakları saklıdır. Glorious, MODEL O ve ASCEND tescillidir ve bunlarla ilişkili tüm logolar, isimler, markalar, ürünler ve hizmetler Glorious LLC.'nin ve/veya Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve Glorious LLC. bunların telif haklarına sahiptir. Diğer tüm ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve burada adı geçen diğer şirket ve ürün isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Glorious LLC ("Glorious"), bu kılavuzdaki ürünle ilgili telif haklarına, ticari markalara, ticari sırlara, patentlere, patent başvurularına veya diğer fikri mülkiyet haklarına (tescilli veya tescilsiz) sahip olabilir. Bu kılavuzun temini size herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet hakları için bir lisans sağlamaz. Ürün, ambalaj üzerindeki görselden farklılık gösterebilir. Glorious LLC, bu tür farklılıklardan veya ortaya çıkabilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Garanti:
2 yıl sınırlı Üretici Garantisi
Garanti, cihazın açılmasından kaynaklı hasarları kapsamaz.

Sorumluluğun Tahdidi:
Glorious ürünün dağıtımı, satışı, yeniden satışı, kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir kar kaybı, bilgi veya veri kaybı, özel, arızi, dolaylı, cezai veya bunları takip eden zararlardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. GLORIOUS'un sorumluluğu hiçbir durumda ürünün perakende satış fiyatını aşamaz.

UYARI:
Ürün küçük parçalar içerdiği için boğulma riskini önlemek amacıyla lütfen 10 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayın. Ürünü su ve nemden uzak tutunuz. Yangın riskini önlemek için ürünü, IEC/EN/UL 62368'de belirtilen PS1 gereksinimleriyle uyumlu ve çıkış gücü 15w'dan daha az olan bir güç kaynağına bağlayın. Yanlış türde bir pil değişimi yapılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Bu ekipmanın konut ortamında çalıştırılması radyo girişimine neden olabilir. Pil sıkı bir şekilde yerleştirilmiştir ve değiştirilemez. Pil hizmet ömrünün sonuna gelmişse ürün tamamen değiştirilmelidir.

Bakım:
Ürünü temizlerken dikkatli olun. Kirli yüzeyleri hafif nemli bir bezle silin ve ardından kurumaya bırakın. Kimyasal temizleyiciler kullanmayın veya su altında çalıştırmayın. Üründeki tozu, pisliği ve kumu hafif bir fırça veya basınçlı hava spreyi ile temizleyin.

Depolama Koşulu: -20 ile 45 ° C arası sıcaklık; Nem <%95 (RH)
Çalışma Koşulu: 0 ile 40 ° C arası sıcaklık; Nem <%95 (RH)

Üretim Yılı ve Ayı
Ürünün üretim ayını ve yılını tespit etmek için lütfen cihazın altında bulunan etiketteki seri numarasına (S/N) bakın. Üretim yılı, S/N dizisindeki dördüncü ve beşinci karakterlerle (YY) saptanabilir. Üretim haftası, S/N dizisindeki altıncı ve yedinci karakterlerle (HH) saptanabilir. Bu iki dize üretim tarihini gösterir.

DC Voltaj

Genel:
Bu şartlar, ürünün satın alındığı bölgenin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Buradaki herhangi bir şartın geçersiz veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse bu şartın (geçersiz veya uygulanamaz olduğu sürece) hiçbir etkisi olmayacak ve kalan şartlardan herhangi biri geçersiz kılınmadan çıkarılacaktır. Glorious, dileديği zaman bildirimde bulunmaksızın şartları değiştirme hakkını saklı tutar.

Ambalajın Atılması
Ambalajı türüne göre atın. Karton ve mukavvayı atık kağıt, filmi geri dönüştürülebilir malzeme olarak ayırın.

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA BİLGİLERİ
Ürünün Doğru İmhası (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar) (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir) Ürün üzerinde veya broşüründe yer alan bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık depolamanın çevreye veya insan sağlığına olası zararını önlemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzemelerin sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumluluk sahibi olarak geri dönüştürün. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerinin ayrıntıları için bu ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel yönetimlerle iletişime geçmelidir. İş kullanıcıları, tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Piller ev çöpüne atılamaz!
Bir tüketici olarak içinde zararlı madde* içerip içermediğine bakılmaksızın tüm pillerin, bulunduğunuz yerdeki/şehir bölgesindeki bir toplama noktasına veya çevre dostu bir atık imha tesisine dağıtılmaları için bir ticari bölgeye teslim edilmesini sağlamakla yasal olarak yükümlüsünüz. Pil cihaza sıkı bir şekilde yerleştirilmiştir ve yalnızca bir uzman tarafından çıkarılabilir. Bu nedenle cihazın özel bir toplama noktasına veya uzman bir satıcıya teslim edilmesi gerekir.
*Maddeler: Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun

Model O PRO 無線滑鼠轉換器:
▸ GLO-WDPRO-MS-MB
▸ GLO-WDPRO-MS-MG

連接方式：有線/無線
有線模式：Ascended USB A 到 USB C 接線
無線模式：2.4 GHz 無延遲無線連接
最小範圍： 5 公尺
射頻電源： <=3.08dBm
運作頻率： 2402MHz - 2480MHz
工作溫度： -20°C-45°C

設定：
當首次使用無線模式時，建議先將電池充滿再做使用。充電時請將 USB A 面插入電腦，並將另一端插入滑鼠前端的 USB C 接孔，並將并字符號朝上。在有線模式中，滑鼠可以正常使用。若不是使用搭配提供的 Ascended 接線，建議僅在充電時使用。遊戲期間若使用其他接線，因支援性不足，可能會造成滑鼠接孔損壞。充滿電池時間約 3.5 小時。

電池：
當使用無線模式的時候，若想查看滑鼠電量，請長按 DPI 按鈕 3 秒， DPI 按鈕底下的電池指示 LED 燈會重複閃爍下方電池剩餘電力的燈號：
0% - 25% ：紅色
26% - 60% ：橙色
61% - 90% ：黃色
91% - 100% ：綠色
當電池剩餘電力低於 7%，LED 燈號會反覆閃爍紅燈三次，直到滑鼠重新接上電源，或電力完全用盡，燈號才會熄滅。

重設：
若要將滑鼠重設為原廠設定，請壓住滑鼠左右鍵及滾輪按鍵 5 秒。請注意：此功能會完全刪除滑鼠中的使用者資訊，將所有設定全都轉回為原廠設定。

支援/服務：
若有任何疑問，或對產品有任何問題的話，歡迎與我們聯繫。你也可以到我們的網站 www.gloriousgaming.com 查看常見問題、問題疑難排解方式，和其他 Glorious 的產品。

版權和智慧財產權資訊：
©2022 Glorious LLC 版權所有。Glorious, MODEL O, 和 ASCEND 已商標註冊，任何相關之商標符號、名稱、品牌、產品和服務皆是 Glorious LLC 和/或其在美國及其他國家的附屬公司之商標或註冊商標。其餘商標及商業名稱皆是各自所有者之財產，於此提及之公司及產品名稱得屬於各自公司之商標。Glorious LLC ("Glorious") 得擁有此說明中產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（不論是否有註冊）。提供此說明並沒有給予使用版權、商標、專利或其他智慧財產權的權力。商品可能與包裝上圖片有所不同，若有這類的差異或其他可能出現的錯誤， Glorious LLC 一概不負任何責任。我們保留此說明中資訊修正的權力，恕不再另行通知。

保固：
2 年製造商保固期
試圖打開產品所造成之損壞並不在保固範圍內

責任限制：
在產品配送、銷售、轉售、使用或無法使用本產品所導致之營利損失、資訊或資料丟失，及特定、附帶性、非直接、懲罰性、衍生或附帶損害， Glorious 一概不負任何責任。GLORIOUS 所負責任僅限於產品之零售價格。

警告：
此產品含有小零件，請放置於 10 歲以下兒童無法碰觸之處，避免嗆到窒息。請避免將產品放置於水邊及潮濕處。為避免發生火災，所連接之電源供應器須符合 IEC/EN/UL 62368 標準中的 PS1 規格，且輸出需低於 15 瓦。若替換電池規格錯誤，可能會有爆炸的風險。請按照指示處理使用過後的電池。在住宅環境中使用本設備，可能會干擾無線電波。此產品電池已內建固定，無法進行更換。若電池已達壽命年限，需更換整個產品。

保養維護：
清潔產品時務必小心，請使用些微沾濕的布料擦拭沾有灰塵的表面並擦乾。請勿使用化學清潔劑或用水沖洗。請使用柔刷或高壓除塵空氣罐清理灰塵、碎塊及砂土。

儲藏條件：溫度從 -20 至 45 ° C ；濕度 <95% (RH)
運作條件：溫度從 0 至 40 ° C ；濕度 <90% (RH)

製造年份及月分
若要確認產品製造的年、月份，請參考裝置底部標籤上的序號 (S/N)。產品製造的年份是 S/N 序號中的第四、第五位數 (YY) ，製造的週別則是 S/N 序號的第六、第七位數 (WW) 。這兩個數字合起來即產品的製造時間。

直流電

一般說明：
這些條款應受到產品購買地之管轄，及由購買地司法管轄權下之法律所認定。若有任何的條款無效或無法執行，該條款（在無效及無法執行之範圍內）則被視為無效及排除在外，但其他條款依然有效。 Glorious 保有修正任何條款之權力，恕不再另行通知。

包裝處理
請按照包裝材質進行處理。紙卡及紙板請以廢棄紙張處理，膠片薄膜請進行回收。

廢棄電器及電子設備資訊
此產品正確丟棄處理方式（廢棄電器及電子設備）（適用於歐盟內部國家，其他歐洲國家有不同的處理方式）這個在產品上或印刷品上的標示，代表在產品壽命年限已到時，不能與一般其他廢棄物一同處理。請將此產品與其他廢棄物分開處理，並盡責任將其回收，促進物質資源永續循環使用，並避免未妥善處理的廢物造成環境及人體健康的傷害。一般個人使用請聯絡購買地點的零售商，或當地政府機關，以取得對環境安全的回收方式及地點的詳細資訊。企業使用請聯絡供應商，並查看購買合約的條款與條件。此產品不能與其他商業廢棄物一同進行處理。

電池不能丟進一般垃圾！
身為消費者，不論電池當中是否含有有害物質*，你有法律責任將電池送至當地的電池回收地點，或送至營業店家，如此店家可以將電池送至對環境友善的處理場所。電池已內建固定於裝置當中，只有專業人士可以進行拔除。因此，本裝置需送至專門的回收地點或專門的零售商進行回收處理。
*標示： Cd = 鎘， Hg = 水銀， Pb = 鉛

設備名稱：無線滑鼠 Equipment name				型號（型式）：MODEL O PRO Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
塑膠部分/外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件/螺絲	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝 - 〞係指該項限用物質為排除項目。

Manufacturer's Name: Glorious LLC
Product Name: MODEL O PRO
Trade Mark: Glorious
Model number: MODEL O PRO
This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out. The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

RF Secification:

Function	Operation Frequency	Max RF output power:	Limit
BLE	2402MHz–2480MHz	-1.37 dBm	20 dBm.

This product can be used across EU member states.

Manufacturer's Name: Glorious LLC
Product Name: MODEL O PRO
Trade Mark: Glorious
Model number: MODEL O PRO
This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); All essential radio test suites have been carried out. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

RF Secification:

Function	Operation Frequency	Max RF output power:	Limit
BLE	2402MHz–2480MHz	-1.37 dBm	20 dBm.

FCC WARNING
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

- IC Caution:
- English:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- French:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.