EAR0001_Panda_User manual

Revised by Intrawelt 04/05.08.22 - solo arabo 21.10.22

LAST MODIFIED DATE 21.10.22

printing technique: CMYK

DIE-CUT (not to be printed)

BeFree

Wireless earbuds
Écouteurs sans fil

Model: EAR0001

WIRELESS EARBUDS WITH CHARGING CASE (EN)

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- EARBUDS BATTERIES: RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY WITH OVERCHARGE PROTECTION
- EARBUDS BATTERY CAPACITY: 25 mAh
- CHARGING CASE BATTERY CAPACITY: 300 mAh
- WIRELESS OPERATING RANGE: 10 METRES / 11 YARDS
- WIRELESS VERSION: 5.1
- TYPE: POT TYPE
- BATTERY VOLTAGE: 3.7V
- INPUT VOLTAGE: 5V
- SNR (SIGNAL-TO-NOISE RATIO): 96±3dB
- FREQUENCY RANGE: 2.4G-48 GHz
- THD (TOTAL HARMONIC DISTORTION): ≤3dB
- BATTERY LIFE: 4HOURS OF MUSIC PLAY TIME AND/OR TALK TIME
- BATTERY LIFE IN STANDBY MODE: UP TO 100 HOURS
- EARBUD CHARGING TIME: 1HOUR
- CASE CHARGING TIME: 1.5 HOURS WITH ONE FULL CHARGE OF THE CASE, YOU CAN CHARGE THE EARBUDS 2x3 TIMES
- COMPATIBILITY: IOS AND ANDROID

DESCRIPTION OF COMPONENTS
1. MICROPHONE
2. LED INDICATORS
3. EARBUDS
4. MICROPHONE
5. TOUCH SENSOR
6. USB CHARGING CABLE
7. STRAP
8. TYPE-C PORT

INSTRUCTIONS FOR USE
REMOVE THE PLASTIC TIPS BEFORE USE.
TO SWITCH THE EARBUDS ON AND OFF:
TOUCH AND HOLD THE LEFT AND RIGHT EARBUD SENSOR UNTIL YOU HEAR THE WORD "POWER ON" OR "POWER OFF". WE RECOMMEND SWITCHING THE EARBUDS OFF BEFORE STORING THEM IN THE CHARGING CASE.

HOW TO PAIR THE EARBUDS WITH THE DEVICE
- ENSURE THE CASE AND BOTH THE EARBUDS THE EARBUDS TURN ON AND PAIR WITH EACH OTHER AUTOMATICALLY
- ACCESS THE DEVICE'S SETTINGS TO CONNECT THE EARBUDS AND ACTIVATE THE WIRELESS FUNCTION OR PAIRING MODE.
- ACTIVATE THE SEARCH FOR THE EARBUDS ON THE DEVICE. ONCE THE SEARCH IS COMPLETE, "BE FREE" APPEARS IN THE DEVICE'S WIRELESS LIST. SELECT "BE FREE" TO PAIR.
- THE EARBUDS WILL WITH THE DEVICE WHEN ACCESSED TO USE.
NOTE 1: IF THE PAIRING PROCESS IS UNSUCCESSFUL, PLACE THE EARBUDS IN THE CASE AND REPEAT THE ENTIRE PROCEDURE. MAKE SURE THAT THE EARBUDS AND THE CASE ARE CHARGED.
NOTE 2: ONLY ONE DEVICE AT A TIME CAN BE PAIRED TO THE EARBUDS. IF THERE IS ALREADY AN ACTIVE WIRELESS PAIRING WITH ANOTHER DEVICE, IT MUST FIRST BE DISCONNECTED.
NOTE 3: THE EARBUDS MUST BE IN CLOSE PROXIMITY TO THE EARBUDS TO PAIR AND MAINTAIN THE CONNECTION. IF THE ACTIVELY PAIRED DEVICE IS SWITCHED OFF OR TAKEN OUT OF RANGE, IT WILL TRY TO PAIR WITH THE DEVICE IT LAST PAIRED ON AGAIN OR WHEN THE DEVICE RETURNS WITHIN RANGE OF THE EARBUDS. THE CONNECTIONS AUTOMATICALLY REACTIVATED. TO ENABLE THIS AUTOMATIC CONNECTION, THIS FUNCTION MUST BE ACTIVATED ON THE DEVICE.
NOTE 4: THE EARBUDS ARE COMPATIBLE WITH SMARTPHONES, TABLETS, COMPUTERS AND OTHER DEVICES WITH WIRELESS TECHNOLOGY.

HOW TO RECHARGE THE EARBUDS
- THE EARBUDS MUST BE CHARGED FOR TEN MINUTES WHEN USED FOR THE FIRST TIME.
- WHEN THE DEVICE IS ALMOST OUT OF POWER A VOICE WILL SAY "BATTERY CHARGE THROUGH THE EARBUDS".
- PLACE THE EARBUDS IN THE CASE WHERE THEY WILL AUTOMATICALLY START CHARGING.
- WHILE THE EARBUDS ARE CHARGING, A RED LED INDICATOR WILL LIGHT UP.
- WHILE THE EARBUDS ARE CHARGING INSIDE THE CASE, A BLUE LED INDICATOR WILL LIGHT UP. BEIDE THE EARBUDS ARE FULLY CHARGED, THE TWO RED LED LIGHTS AND THE BLUE LED LIGHT ON THE CASE WILL GO OUT.

HOW TO RECHARGE THE CASE
THE CASE CAN BE RECHARGED USING THE CHARGING CABLE INCLUDED.
- INSERT THE CABLE'S PLUG INTO THE CHARGING CABLE'S TYPE-C PORT ON THE CASE.
- INSERT THE USB END OF THE CHARGING CABLE INTO THE USB PORT OF A COMPUTER OR AN ACDC ADAPTER.
- WHILE THE CASE IS CHARGING, A LITTLE RED LIGHT WILL FLASH BESIDE THE TYPE-C PORT.

TO LISTEN TO AND SEE CONTENT
- TO PAUSE A SONG OR VIDEO, TAP THE LEFT OR RIGHT EARBUD SENSOR ONCE.
- TO RESUME A SONG OR VIDEO, TAP THE RIGHT OR LEFT EARBUD SENSOR ONCE.
- TO SKIP TO THE NEXT SONG, TAP THE RIGHT EARBUD SENSOR TWICE. TOUCH THE LEFT EARBUD SENSOR FOR TWO SECONDS UNTIL YOU HEAR THE BEEP.
- TO GO BACK TO THE PREVIOUS SONG OR VIDEO, TOUCH THE RIGHT EARBUD SENSOR FOR TWO SECONDS UNTIL YOU HEAR THE BEEP.
- TO ACTIVATE THE VOICE ASSISTANCE FUNCTION, IF AVAILABLE ON YOUR DEVICE, TAP THE RIGHT OR LEFT EARBUD SENSOR THREE TIMES.

TO ANSWER CALLS
- TO ANSWER A CALL, TAP THE LEFT OR RIGHT EARBUD SENSOR ONCE.
- TO END A CALL, TAP THE LEFT OR RIGHT EARBUD SENSOR ONCE.
- TO REJECT A CALL, TAPPING THE LEFT OR RIGHT EARBUD SENSOR.
- TO CALL THE MOST RECENT NUMBER ON YOUR CALL LIST, DOUBLE TAP THE EARBUDS.

SAFETY INSTRUCTIONS
- DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
- TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE DEVICE TO RAIN OR MOISTURE.
- DO NOT EXPOSE THE DEVICE TO DRIPPING OR SPLASHING AND DO NOT PLACE ITEM FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS A BEVERAGE.
- DO NOT EXPOSE THE DEVICE TO DIRECT SUNLIGHT OR HEAT SOURCES SUCH AS HEATING, HOBS, OVENS, ETC.
- DO NOT EXPOSE TO EXTREME TEMPERATURES IN HOT OR COLD ENVIRONMENTS OR TO EXTREMELY LOW AIR PRESSURE WHEN CAN CAUSE IT TO EXPLODE OR MAY CAUSE FLAMMABLE LIQUIDS OR GASES TO ESCAPE.
- DO NOT SUBJECT THE DEVICE TO STRONG IMPACTS AND DO NOT LET IT FALL.
- ALLOW THE DEVICE TO COOL BEFORE CLEANING.
- CLEAN THE DEVICE WITH A SOFT, DRY CLOTH. DO NOT USE SOAP AND CLEAN CLOTH ONLY.
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED WHEN THE DEVICE IS USED AROUND CHILDREN.
- MAKE SURE THAT THE POWER OF THE DEVICE CORRESPONDS TO THAT OF THE PRODUCT.
- DO NOT COVER THE DEVICE.
- DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE BUILSAN BATTERY, AS IT MAY OVERHEAT, CATCH FIRE OR CAUSE INJURIES.
- THE SAFE USE OF THE PRODUCT IS NO LONGER GUARANTEED IF IT HAS VISIBLE DAMAGE, SHOWS SIGNS OF DAMAGE OR ANY OTHER ABNORMALITY. THE SAME APPLIES UNDER ENVIRONMENTAL CONDITIONS OR HAS BEEN EXPOSED TO CONSIDERABLE STRESS WHILE IN TRANSIT. IN THE EVENT OF THE ABOVE, THE DEVICE MUST NOT BE USED UNTIL IT HAS BEEN CHECKED BY THE MANUFACTURER.
- THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANYTHING OTHER THAN THE INTENDED PURPOSES.
- DO NOT USE THE DEVICE IF THE CABLES DAMAGED OR NOT WORKING PROPERLY.
- DISCONNECT THE USB CABLE BEFORE CLEANING THE DEVICE.

IMPORTANT WARNING FOR THE PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT
AS THE BATTERIES CONTAINED IN THE DEVICE ARE NOT REMOVABLE, THEIR SEPARATE DISPOSAL SHOULD BE CARRIED OUT BY A CENTRE WHICH SHALL DISPOSE OF THE WHOLE UNIT. EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) STATES THAT THESE DEVICES MUST NOT BE DISPOSED OF IN THE NORMAL UNSORTED MUNICIPAL WASTE STREAM. THE ELECTRICAL SYSTEM MUST BE DISMANTLED TO OPTIMIZE THE RECOVERY AND RECYCLING OF THE MATERIALS THEY CONTAIN, AVOID THE PRESENCE OF POTENTIALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, THE CROSSED-OUT WASTE CONTAINER SYMBOL IS SHOWN ON ALL DEVICES TO REMIND YOU OF THIS. WASTE CAN BE DISMISSED TO SPECIAL RECYCLING CENTRES OR CAN BE HANDED OVER FREE OF CHARGE TO THE DISTRIBUTOR WHERE YOU PURCHASED THE DEVICE UPON PURCHASING A NEW EQUIVALENT ONE OR WITH NO OBLIGATION TO PURCHASE A NEW ONE IF THE DEVICE IS SMALLER THAN 25 cm/9.75". FOR FURTHER INFORMATION ON THE CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT, YOU CAN CONTACT THE RELEVANT PUBLIC AUTHORITY.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

AURICOLARI WIRELESS CON CUSTODIA DI RICARICA (IT)

SPECIFICHE TECNICHE
- PRODOTTO DOTATO DI UNA BATTERIA INTEGRATA AL LITIO CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICA
- CAPACITÀ DELLA BATTERIA DEGLI AURICOLARI: 25 mAh
- CAPACITÀ DELLA BATTERIA DI RICARICA: 300 mAh
- CAMPO OPERATIVO WIRELESS: 10 METRI
- VERSIONE WIRELESS: 5.1
- UNIDIREZIONALE: TIPO A
- VOLTAGGIO BATTERIA: 3.7V
- VOLTAGGIO ENTRATA: 5V
- SNR (RAPPORTO SEGNALE/RUMORE): 96±3dB
- FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: 2.4G-48 GHz
- THD (DISTORSIONE ARMONICA TOTALE): ≤3dB
- AUTONOMIA DEGLI AURICOLARI: 4 ORE DI MUSICA E/O CONVERSAZIONE
- AUTONOMIA DEL CASO DI RICARICA: 100 ORE IN STAND-BY
- TEMPO DI RICARICA AURICOLARI: 1 ORA
- TEMPO DI RICARICA CUSTODIA: 1.5 ORE CON UNA RICARICA COMPLETA DELLA CUSTODIA - È POSSIBILE CARICARE GLI AURICOLARI 2x3 VOLTE.
- COMPATIBILITÀ: IOS E ANDROID

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
1. CUSTODIA DI RICARICA
2. INDICATORI LED
3. AURICOLARI
4. MICROFONO
5. SENSORE TOUCH
6. CAVO DI RICARICA USB
7. CINGHIETTO
8. PORTA TIPO-C

ISTRUZIONI D'USO
- RIMUOVERE LA LINGUETTA PRIMA DELL'UTILIZZO.
PER ACCENDERE E SPEGNERE GLI AURICOLARI:
- TOCCARE A LUNGO IL SENSORE POSTO SULL'AURICOLARE SINISTRO E SINISTRO. FINO A SENTIRE LE PAROLE "POWER ON" IN CASO DI ACCENSIONE O "POWER OFF" IN CASO DI SPEGNIMENTO. SI SUGGERISCE DI SPEGNERE GLI AURICOLARI PRIMA DI RIPORLI NELLA CUSTODIA DI CARICAMENTO.

COME ASSOCIARE GLI AURICOLARI AL DISPOSITIVO
- ATTIVARE LA CUSTODIA ED ESTRARRE GLI AURICOLARI. GLI AURICOLARI SI ACCENDONO E SI CONNETTONO FRA LORO AUTOMATICAMENTE.
- ACCEDERE AL DISPOSITIVO ALLA QUALE SI VOGLIONO COLLEGARE GLI AURICOLARI E ATTIVARE LA FUNZIONE WIRELESS O LA MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO.
- ATTIVARE LA RICERCA DEGLI AURICOLARI SUL DISPOSITIVO. UNA VOLTA CHE LA RICERCA È COMPLETATA APPARE "BE FREE" NELLA LISTA WIRELESS DEL DISPOSITIVO. SELEZIONARE "BE FREE" PER FARE IL PAIRING.
- GLI AURICOLARI SI CONNETTONO AL DISPOSITIVO E SONO PRONTI PER ESSERE UTILIZZATI.

NOTA 1: SE IL PROCESSO DI ACCOPPIAMENTO NON È RIUSCITO, INSERIRE GLI AURICOLARI NELLA CUSTODIA E RIPETERE L'INTERA PROCEDURA. ASSICURARSI CHE GLI AURICOLARI E LA CUSTODIA SIANO CARICHI.
NOTA 2: È POSSIBILE CONNETTERE UNO AURICOLARE DA UN DISPOSITIVO PER VOLTA. SE CE UN ACCOPPIAMENTO ATTIVO CON UN ALTRO DISPOSITIVO, TALE COLLEGAMENTO DEVE ESSERE PRIMA INTERROTTO.
NOTA 3: IL DISPOSITIVO ASSOCIATO DEVE ESSERE IN PROSSIMITÀ DEGLI AURICOLARI PER EVITARE CHE LA CONNESSIONE VADA PERSA. SE IL DISPOSITIVO CON IL QUALE HÈ UNA CONNESSIONE ATTIVA VIENE SPENTO O PORTATO FUORI CAMPO, LA CONNESSIONE SI INTERROMPE. ALLA RIACCENSIONE O QUANDO IL DISPOSITIVO TORNA NEL CAMPO DEGLI AURICOLARI, LA CONNESSIONE VIENE RIPRISTINATA AUTOMATICAMENTE. PER CONSENTIRE QUESTO COLLEGAMENTO AUTOMATICO, QUESTA FUNZIONE DEVE ESSERE EVENTUALMENTE ATTIVATA SUL DISPOSITIVO.
NOTA 4: GLI AURICOLARI SONO COMPATIBILI CON SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER E ALTRI DISPOSITIVI CON TECNOLOGIA WIRELESS.

COME RICARICARE GLI AURICOLARI
- GLI AURICOLARI DEVONO ESSERE CARICATI PER DIECI MINUTI AL LORO PRIMO UTILIZZO.
- QUANDO IL DISPOSITIVO È QUASI SCARICO, UNA VOCE NEGLI AURICOLARI DIRÀ "PLEASE CHARGE".
- QUANDO GLI AURICOLARI SONO NELLA CUSTODIA, GLI AURICOLARI RIMANGONO AUTOMATICAMENTE IN RICARICA.
- QUANDO CON LA CARICA, SUGLI AURICOLARI SI ACCENDE UN INDICATORE LED ROSSO.
- QUANDO GLI AURICOLARI SONO CARICATI NELLA CUSTODIA, LA CUSTODIA SI ACCENDE UN INDICATORE LED BLU. QUANDO GLI AURICOLARI E LA CUSTODIA SONO COMPLETAMENTE CARICHI SI SUCCEDONO LE LUCI ROSSE INDICATORE LED AZZURRO SULLA CUSTODIA SI SPENGONO.

COME RICARICARE LA CUSTODIA
È POSSIBILE RICARICARE LA CUSTODIA TRAMITE IL CAVO DI RICARICA INCLUSO.
- INSERIRE L'ESTREMITÀ TIPO-C DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA TIPO-C POSTA SULLA CUSTODIA.
- INSERIRE L'ESTREMITÀ USB DEL CAVO DI RICARICA NELLA PRESA USB DI UN COMPUTER O IN UN ADATTATORE ACDC.
- MENTRE LA CUSTODIA È IN CARICA, UNA LUCINA ROSSA LAMPEGGIA DI FIANCO ALLA PORTA TIPO-C.

PER ASCOLTARE E VEDERE CONTENUTI
- PER METTERE IN PAUSA UN BRANO O UN VIDEO TOCCARE UNA VOLTA IL SENSORE POSTO SULL'AURICOLARE DESTRO O SINISTRO.
- PER RIPRENDERE UN BRANO O UN VIDEO TOCCARE UNA VOLTA IL SENSORE SULL'AURICOLARE DESTRO O SINISTRO.
- PER PASSARE AL BRANO SUCCESSIVO TOCCARE DUE VOLTE IL SENSORE SULL'AURICOLARE SINISTRO FINO AL SEGNALE ACUSTICO.
- PER PASSARE AL BRANO PRECEDENTE TOCCARE PER DUE SECONDI IL SENSORE SULL'AURICOLARE DESTRO FINO AL SEGNALE ACUSTICO.
- PER ATTIVARE LA FUNZIONE DI ASSISTENZA VOCALE, SE DISPONIBILE SUL PROPRIO DISPOSITIVO, TOCCARE TRE VOLTE DI SEGUITO IL SENSORE DELL'AURICOLARE DESTRO O SINISTRO.

PER RISPONDERE ALLE CHIAMATE
- PER RISPONDERE ALLA CHIAMATA TOCCARE UNA VOLTA IL SENSORE DELL'AURICOLARE DESTRO O SINISTRO.
- PER TERMINARE LA CHIAMATA TOCCARE UNA VOLTA IL SENSORE DELL'AURICOLARE DESTRO O SINISTRO.
- PER RIFIUTARE LA CHIAMATA TOCCARE DUE VOLTE IL SENSORE DELL'AURICOLARE DESTRO O SINISTRO.
- PER RICHIAMARE IL ULTIMO NUMERO NELLA LISTA CHIAMATE, TOCCARE DUE VOLTE GLI AURICOLARI.

NORME DI SICUREZZA
- NON IMMERGERE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.
- PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A GOCCE O SCHIZZI E NON COLLOCARLO IN AMBIENTI CON LIQUIDI, COME UN BICCHIERE.
- NON ESPORRE IL DISPOSITIVO ALLA LUCE SOLARE DIRETTA O A FONTI DI CALORE QUALI RISCALDAMENTO, FORNELLI, FORNI, ... ECC.
- NON ESPORRE A TEMPERATURE ESTREME IN AMBIENTI CALDI O FREDDI O AD UNA PRESSIONE DELL'ARIA ESTREMAMENTE BASSA CHE POSSONO PROVOCARE UN ESPLOSIONE O LA FUORIUSCITA DI LIQUIDI O GAS INFIAMMABILI.
- NON SOTTOPORRE IL DISPOSITIVO A FORTI URTI NE LASCIARLO CADERE.
- LASCIARE RAFFREDDARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI PULIRLO.
- PER PULIRE ESTERNAMENTE IL DISPOSITIVO USARE UN PANNO ASCIUTTO, MORBIDO E PULITO.
- LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO È RICHIESTA QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE UTILIZZATO IN PRESENZA DI UN BAMBINO.
- ASSICURARSI CHE LA POTENZA ALLACCIATA DEL DISPOSITIVO CORRISPONDA A QUELLA DEL PRODOTTO.
- NON COPRIRE DURANTE LA CARICA.
- NON TENTARE DI RIMUOVERE AUTONOMAMENTE LA BATTERIA INCORPORATA PERCHÉ PRESENTA CALORE EXCESSIVO E CAUSARE INCENDI O INFORTUNI.
- L'USO SICURO DEL PRODOTTO NON È PIÙ GARANTITO SE PRESENTA DANNI VISIBILI, NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, È STATO CONSERVATO PER PERIODI PROLUNGATI IN CONDIZIONI AMBIENTALI SFAVOREVOLI OPPURE È STATO ESPOSTO A CONSIDEREVOLI SOLLECITAZIONI DURANTE IL TRASPORTO. IN TALI CASI LA PRESENZA DEVE ESSERE DELUSA CONTRA DESCRITTI INTERPRETARE L'UTILIZZO DELLO STESSO.
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE IL CAVO È DANNEGGIATO O SE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE.
- SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE CON IL CAVO DISINFETTANTE DI QUESTA.

IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
DA PRODOTTO CHE LE BATTERIE CONTENUTE NELL'APPARECCHIO NON SONO SOSTITUIBILI, LO SMALTIMENTO SEPARATO DELLE BATTERIE SARÀ ADA OPERA DEL CONSORZIO CHE EFFETTUERÀ LO SMALTIMENTO DELL'INTERO DISPOSITIVO. LA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) PREVEDE CHE QUESTI DISPOSITIVI NON POSSANO ESSERE SMALTITI NEL FLUSSO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NA CHE VENGANO RACCOLTI SEPARATAMENTE PER OTTIMIZZARE IL RECUPERO E IL RICICLO DEI MATERIALI CHE CONTENGONO, EVITARE LA PRESENZA DI COMPONENTI ED INGREDIENTI POTENZIALMENTE DANNI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DIVULTÀ ALLA PRESENZA DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE. IL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO È RIPORTATO SU TUTTI I DISPOSITIVI PER RICORDARLO. I RIFIUTI POSSONO ESSERE CONFERITI GRATUITAMENTE PRESSO CENTRI DI RACCOLTA, OPPURE, POSSONO ESSERE CONSEGNATI GRATUITAMENTE AL DISTRIBUTORE DOVE È STATA ACQUISTATA L'APPARECCHIATURA ALLATTO DI ACQUISTO DI UNA NUOVA EQUIVALENTE O SENZA OBBLIGO DI UN ACQUISTO, SE LA DIMENSIONE DEL PRODOTTO DA SMALTIRE È INFERIORE A 25 cm/9.75". PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO DISPOSITIVO CONTACTA LA PUBBLICA AUTORITÀ PREPOSTA.

NOTA: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC
QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI DUE CONDIZIONI: (1) QUESTO DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E (2) QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSE INTERFERENZE CHE POTREBBERO COMPROMETTERNE IL FUNZIONAMENTO.
NOTA: COMMUTATO O MODIFICHE A QUESTO DISPOSITIVO NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE DA LEGAMI POTREBBERO INVALIDARE L'AUTORITÀ DELL'UTENTE A UTILIZZARE IL DISPOSITIVO.

ÉCOUTEURS SANS FIL AVEC BOÎTIER DE CHARGE (FR)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- PRODUIT ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE AVEC PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE
- CAPACITÉ DE LA BATTERIE DES ÉCOUTEURS: 25 mAh
- CAPACITÉ DE LA BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGE: 300 mAh
- PLAGE DE FONCTIONNEMENT SANS FIL : 10 MÈTRES
- VERSION SANS FIL: 5.1
- ENTRÉE: TYPE-C, 5V
- TENSION BATTERIE : 3.7 V
- TENSION ENTRÉE : 5 V
- SNR (RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT) : 96±3 dB
- FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : 2.4G-48 GHz
- THD (TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE) : ≤3 dB
- AUTONOMIE : 4H MINUTES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE ET/OU CONVERSATION
- AUTONOMIE MODE VEILLE : JUSQU'À 100 HEURES.
- TEMPS DE RECHARGE DES ÉCOUTEURS : 1H
- TEMPS DE RECHARGE DU BOÎTIER : 1.5 HEURE, AVEC UNE CHARGE COMPLÈTE DU BOÎTIER, IL EST POSSIBLE DE CHARGER LES ÉCOUTEURS 2x3 FOIS.
- COMPATIBILITÉ : IOS ET ANDROID

DESCRIPTION DES COMPOSANTS
1. MICROPHONE
2. VOYANTS LED
3. ÉCOUTEURS
4. MICROPHONE
5. CAPTEUR TOUCHE
6. CÂBLE DE CHARGE USB
7. CORDON
8. PORT TYPE-C

MODE D'EMPLOI
RETIRER LA LANGUETTE AVANT UTILISATION.
POUR ALLUMER ET ÉTEINDRE LES ÉCOUTEURS :
TOUCHER PLUSIEURS FOIS LE CAPTEUR TOUTE SUR LE BOÎTIER DROIT ET GAUCHE. JUSQU'À ENTENDRE LA PHRASE "POWER ON" OU "POWER OFF". EN CAS DE DÉCHARGE DU « POWER OFF » EN CAS DE DÉCHARGE, IL EST CONSEILLÉ DÉTERMINER LES ÉCOUTEURS AVANT DE LES RANGER DANS LE BOÎTIER DE CHARGE.

COMMENT APPARIER LES ÉCOUTEURS À L'APPAREIL
- OUVRIR LE BOÎTIER DE CHARGE DES ÉCOUTEURS. LES ÉCOUTEURS S'ALLUMENT ET SE CONNECTENT AUTOMATIQUEMENT ENTRE EUX.
- ACCÉDER À L'APPAREIL AUQUEL CONNECTER LES ÉCOUTEURS ET ACTIVER LA FONCTION SANS FIL OU LE MODE DE JUMELAGE.
- ACTIVER LA RECHERCHE DES ÉCOUTEURS SUR L'APPAREIL. UNE FOIS QUE LA RECHERCHE EST TERMINÉE, SÉLECTIONNER « BE FREE » DANS LA LISTE DES DISPOSITIFS SANS FIL DE L'APPAREIL. SÉLECTIONNER « BE FREE » POUR ÉTABLIR LA CONNEXION.
- LES ÉCOUTEURS SE CONNECTENT À L'APPAREIL LORSQU'ON LES UTILISE.
REMARQUE 1: SI LE PROCESSUS DE JUMELAGE A ÉCHOUÉ, PLACER LES ÉCOUTEURS DANS LE BOÎTIER ET RÉPÉTER L'ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE. S'ASSURER QUE LES ÉCOUTEURS ET LE BOÎTIER SONT CHARGÉS.
REMARQUE 2: LES ÉCOUTEURS PEUVENT ÊTRE JUMELÉS À UN APPAREIL À LA FOIS. SI UN AUTRE JUMELAGE SANS FIL EST DÉJÀ ACTIVE AVEC UN AUTRE APPAREIL, CETTE CONNEXION DOIT ÊTRE INTERROMPUE AU PREALABLE.
REMARQUE 3: LES ÉCOUTEURS DOIVENT ÊTRE À PROXIMITÉ DES ÉCOUTEURS POUR ÉTABLIR OU MAINTENIR LA CONNEXION. SI LE BOÎTIER DE CHARGE ÉTEINT OU ÉLOIGNÉ DE LA PORTÉE, LE JUMELAGE SANS FIL EST DÉJÀ ACTIVE AVEC UN AUTRE APPAREIL, CETTE CONNEXION DOIT ÊTRE INTERROMPUE AU PREALABLE.
REMARQUE 4: LES ÉCOUTEURS SONT COMPATIBLES AVEC LES SMARTPHONES, LES TABLETTES, LES ORDINATEURS ET D'AUTRES APPAREILS AVEC TECHNOLOGIE SANS FIL.

COMMENT CHARGER LES ÉCOUTEURS
- LES ÉCOUTEURS DOIVENT ÊTRE CHARGÉS PENDANT DIX MINUTES LORS DE LEUR PREMIÈRE UTILISATION.
- LORSQUE LE DISPOSITIF EST PRESQUE DÉCHARGÉ, UNE VOIX DANS LES ÉCOUTEURS ANNONCE « PLEASE CHARGE ».
- INSÉRER LES ÉCOUTEURS DANS LE BOÎTIER, LES ÉCOUTEURS COMMENCENT AUTOMATIQUEMENT À SE CHARGER.
- LORSQUE LES ÉCOUTEURS SONT EN CHARGE, UN VOYANT LED ROUGE S'ALLUME SUR LES ÉCOUTEURS.
- LORSQUE LES ÉCOUTEURS SONT EN CHARGE À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER, UN VOYANT LED ROUGE ÉMET DE LA LUMIÈRE SUR CE DERNIER. PRÊS DU PORT TYPE-C.
- QUAND LES DEUX ÉCOUTEURS SONT COMPLÈTEMENT CHARGÉS, LES DEUX VOYANTS LED ROUGES ÉMIS DE LE VOYANT LED BLEU DU BOÎTIER SÉTEIGNENT.

COMMENT CHARGER LE BOÎTIER
IL EST POSSIBLE DE CHARGER LE BOÎTIER À L'AIDE DU CÂBLE DE CHARGE INCLUS :
- INSÉRER L'EXTRÉMITÉ TYPE-C DU CÂBLE DE CHARGE DANS LE PORT TYPE-C SITUÉ SUR LE BOÎTIER.
- INSÉRER L'EXTRÉMITÉ USB DU CÂBLE DE CHARGE DANS LE PORT USB D'UN ORDINATEUR OU DANS UN ADAPTATEUR CA/CC.
- LORSQUE LE BOÎTIER EST EN CHARGE, UN VOYANT ROUGE CLIGNOTE PRÈS DU PORT TYPE-C.

POUR ÉCOUTER ET REGARDER DES CONTENUS
- POUR METTRE EN PAUSE UN MORCEAU OU UNE VIDÉO, TOUCHER UNE FOIS LE CAPTEUR SUR L'ÉCOUTEUR DROIT OU GAUCHE.
- POUR REPRENDRE UN MORCEAU OU UNE VIDÉO, TOUCHER UNE FOIS LE CAPTEUR SUR L'ÉCOUTEUR DROIT OU GAUCHE.
- POUR PASSER AU MORCEAU OU À LA VIDÉO SUIVANTE, TOUCHER PENDANT DEUX SECONDES LE CAPTEUR SUR L'ÉCOUTEUR GAUCHE. JUSQU'À SIGNAL SONORE.
- POUR REVENIR AU MORCEAU OU À LA VIDÉO PRÉCÉDENTE, TOUCHER PENDANT DEUX SECONDES LE CAPTEUR SUR L'ÉCOUTEUR DROIT. JUSQU'AU SIGNAL SONORE.
- POUR ACTIVER LA FONCTION ASSISTANT VOCAL, SI CETTE DERNIÈRE EST DISPONIBLE SUR L'APPAREIL, TOUCHER TROIS FOIS DE SUITE LE CAPTEUR DE L'ÉCOUTEUR GAUCHE OU DROIT.

POUR RÉPONDRE AUX APPELS
- POUR RÉPONDRE À UN APPEL, TOUCHER UNE FOIS LE CAPTEUR SUR L'ÉCOUTEUR DROIT OU GAUCHE.
- POUR METTRE FIN À L'APPEL, TOUCHER UNE FOIS LE CAPTEUR SUR L'ÉCOUTEUR DROIT OU GAUCHE.
- POUR REJETER UN APPEL, TOUCHER DEUX FOIS LE CAPTEUR SUR L'ÉCOUTEUR DROIT OU GAUCHE.
- POUR RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO DE LA LISTE DES APPELS, TOUCHER DEUX FOIS LES ÉCOUTEURS.

NORMES DE SÉCURITÉ
- NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU DANS D'AUTRES TYPES DE LIQUIDES.
- POUR ÉVITER LES INCENDIES OU LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À DES GOUTTES OU À DES ÉCLABOUSSURES ET NE PAS LE PLACER DANS UNE PIÈCE HUMIDE, COMME LA SALLE DE BAINS.
- NE PAS PLACER À PROXIMITÉ SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL OU À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR EXC : CHAUFFAGE, PLAQUES DE CUISSON, FOUR, ETC.
- NE PAS EXPOSER À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, CHAUDES OU FROIDES, NI À UNE PRESSION DE L'AIR EXTREMEMENT BASSE SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UNE EXPLOSION OU DES FUITES DE LIQUIDES OU DE GAZ INFLAMMABLES.
- NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL, NI LE SOUMETTRE À DES CHOCS VIOLENTS.
- LAISSER REFROIDIR L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER.
- POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL, IL SUFFIT D'UTILISER UN LINGE SEC, DOUX ET PROPRE.
- LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE LORSQU'ON UTILISE L'APPAREIL À PROXIMITÉ D'UN ENFANT.
- S'ASSURER QUE LA PUISSANCE DE L'APPAREIL CORRESPOND À CELLE DU PRODUIT.
- NE PAS COUVRIR PENDANT LA DURÉE DE LA CHARGE.