SIZE:461*434mm

FRONT

EN - Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

This product is a sealed unit. The built-in battery should not be replaced or removed by the user. Keep out of the reach of young children. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

CHARACTERISTICS

- Bluetooth version: v5.0
- Power 3W
- Input: 5V (Direct Current) 5V ⎓ 0.5A
- The symbol ⎓ means that the current is direct.

INSTRUCTIONS

Charging: The built-in battery charge the product before first use. To recharge your speaker, use the supplied USB cable by plugging it into a DC 5V USB port. Using a faulty or unsuitable device to charge the speaker could damage the speaker and void your warranty. Do not use the speaker while it is being charged for safety reasons.

Power on and off: Slide the OFF / ON button to turn on the speaker. A beep sounds and an indicator light appears on the speaker. To turn off the speaker, slide the switch to the left.

Bluetooth connection: Bluetooth technology allows you to move away from the speaker and connect other multimedia devices To connect, go to the "Parameters", "Settings" or "Connection" menu of your device then activate "Bluetooth" and select the speaker named "Little Marcel". A request for permission to connect the speaker will appear on your electronic device. Click on Yes / OK When pairing is complete, the speaker will beep to let you know the connection is established. The speaker battery level appears on your device (depending on phone models).

Using the speaker:

Music

⏻/🎤	To stop the music, quickly press the button once. Press this button again to restart the music.
—/+◀◀	To play the previous song, press the button twice, leaving an interval of one second between each press.
▶II/📞	To play the next song, quickly press the button once.

Hands-free call

—/+◀◀	To decrease the volume, long press the button.
▶II/📞	To increase the volume, long press the button. When the volume is at maximum, a beep sounds.

Hands-free call

▶II/📞	To answer the call, quickly press the button once. To listen to the music again, press the button again.

WARRANTY This product is guaranteed for 2 years against any defects in workmanship or materials. The warranty period is valid from the date of purchase in store the receipt being proof or from the date of receipt in the case of a product ordered online or by mail order. In the event of a malfunction, you can exchange the product in the store where you bought it with the receipt or contact our Customer Service. This warranty does not cover damage to the battery or normal wear and tear of the product.

Disposal of old electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This product may not be disposed of with household waste. For this, there are appropriate collection points for electronic waste. By doing so, you are helping to preserve natural resources and protect human health.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LBVRL declare that the radio equipment of the type "Bluetooth speaker" complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://images.yves-rocher.fr/RFIDpoficfromfile-enceinte_LM-PF_13037.pdf

- Paper from recycled material and from well-managed forests •

FR - Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour toute éventuelle consultation ultérieure.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Ne démontez pas l'appareil. La batterie intégrée ne doit pas être remplacée ou retirée par l'utilisateur. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

CARACTERISTIQUES

- Bluetooth version: v5.0
- Puissance: 3W
- Entrée: 5V (Direct Current) 5V ⎓ 0.5A
- Le symbole ⎓ signifie que le courant est direct.

MODE D'EMPLOI

Chargement: Veillez à charger complètement le produit avant la première utilisation.Pour recharger votre enceinte, utilisez le câble USB fourni en le branchant à un port USB 5V CC. Utiliser un appareil défectueux ou non adapté pour recharger l'enceinte risquerait d'endommager l'enceinte et d'annuler votre garantie.Lorsque l'enceinte est en charge, ne pas l'utiliser.

Mise en marche et arrêt: Glisser le bouton OFF/ON sur la droite pour allumer l'enceinte. Un bip sonore retentit et un témoin lumineux apparaît sur l'enceinte. Pour éteindre l'enceinte, glissez le bouton vers la gauche.

Connexion Bluetooth: La technologie Bluetooth vous permet de vous éloigner de l'enceinte (dans un rayon de 10 mètres) avec votre téléphone ou votre tablette pour écouter votre musique préférée. Pour activer la connexion Bluetooth, allez dans votre "Paramètres", "Réglages" ou "Connexion" puis activez le Bluetooth et sélectionnez le produit nommé « Little Marcel ». Une demande d'autorisation de connexion apparaîtra sur votre appareil électronique. Cliquez sur OuiOK. Lorsque l'association est terminée, l'enceinte émet un bip sonore pour vous indiquer que la connexion est établie. Le niveau de batterie de l'enceinte apparaît sur le téléphone (selon les modèles de téléphone).

Utilisation de l'enceinte:

Musique

⏻/🎤	Pour arrêter la musique, appuyez 1 fois rapidement sur le bouton. Appuyez à nouveau sur le bouton pour relancer la musique.
—/+◀◀	Pour revenir au début de la chanson en cours, appuyez 2 fois sur le bouton en laissant un intervalle d'une seconde entre chaque sélection. Pour passer à la chanson précédente, appuyez 2 fois sur le bouton en laissant un intervalle d'une seconde entre chaque sélection.
▶II/📞	Pour passer à la chanson suivante, appuyez 1 fois rapidement sur le bouton.

Attention : Il se peut que certaines plateformes d'écoute ne soient pas compatibles avec l'enceinte Bluetooth.

Volume

—/+◀◀	Pour baisser le volume, appuyez longuement sur le bouton. Quand le volume est au maximum, un bip retentit.
▶II/📞	Pour augmenter le volume, appuyez longuement sur le bouton. Quand le volume est au maximum, un bip retentit.

Appel main libre

▶II/📞	Pour répondre, appuyez 1 fois rapidement sur le bouton. Pour écouter la musique, appuyez de nouveau sur le bouton.

GARANTIE: Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation à partir de la date d'achat en magasin (le ticket de caisse faisant foi) ou à la date de réception de votre commande en ligne (ou par correspondance).En cas de dysfonctionnement, vous pouvez échanger ce produit dans le magasin où vous l'avez acheté muni du ticket de caisse ou contacter notre Service client.

Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à la batterie et l'usure normale du produit.

Conformément aux réglementations applicables dans l'Union Européenne, les appareils électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il existe pour cela des points de collecte appropriés pour tout traitement, leur valorisation et leur recyclage. En agissant ainsi, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis à la condition suivante: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Je soussigné, LBVRL déclare que l'équipement radioélectrique du type « enceinte Bluetooth » est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:
https://images.yves-rocher.fr/RFIDpoficfromfile-enceinte_LM-PF_13037.pdf

- Papier issu de matériaux recyclés et de forêts gérées durablement •

BACK

GARANZIA:

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni contro qualsiasi vizio di fabbricazione e nelle condizioni normali di utilizzo a partire dalla data di acquisto in negozio (lo scontrino di cassa fa fede) o dalla data di ricezione del prodotto ordinato per mail order o prodotto ordinato per corrispondenza. In caso di disfunzione, è possibile scambiare questo prodotto nel negozio in cui è stato acquistato presentando lo scontrino di cassa o contattando il Servizio Clienti.Questa garanzia non copre i danni relativi alla batteria o l'usura normale del prodotto.

Ai sensi delle normative applicabili nell'Unione europea, i prodotti elettrici ed elettronici a fine vita non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Esistono dei punti di raccolta adeguati per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio di questi apparecchi. Agendo in tal modo, si contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla protezione della salute umana.

Io sottoscritto, LBVRL dichiaro che il dispositivo radiodiffusivo del tipo "cassa acustica Bluetooth" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://images.yves-rocher.fr/RFIDpoficfromfile-enceinte_LM-PF_13037.pdf

LV - Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to vēlākai uzziņai.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Neizjauciet ierīci. Lietotāju nedrīkst veikt ierīces ārējās baterijas izņemšanu vai nomaiņu. Glabājiet to mazam bērnam nepieejamā vietā. Šī ierīce jā uzstāda un ekspluatē tādā attālumā no ekspozīcijas jāvanās tā, lai starp radītāju un jūsu ķermeni būtu vismaz 20 cm attālums.

PRODUKTA

Barošana: Pirms pirmās izmantošanas ir vēlams pilnībā uzlādēt iebūvēto akumulatoru. Lai to uzlādētu, to savienojiet ar USB portu 5 V CC. Izmantojot bojātu vai nepiemērotu ierīci, to var sabojāt un tādā gadījumā ražotājs to vairs nenodrošina garantijas saistības. Drošības nolūkos ierīces darbināšanas laikā to nevēlams to pievienot.

Ieslēgšana un izslēgšana: Ieslēgšanai pārvietojiet slēdzi OFF/ON (Izslēgts/Ieslēgts) pozīcijā ON. Ierīce to ziņos ar pīkstienu un to pavadīs indikatora gaismas signāls. Lai to izslēgtu, pārvietojiet slēdzi pozīcijā OFF.

Bluetooth savienojums: Bluetooth tehnoloģija ļauj jums pārvietoties ārpus ierīces un savienot citas multimedijas ierīces. Savienojuma izveidošanai ieejiet ierīces "Iestatījumi", "Savienojumi" vai "Bluetooth" izvēlnē un ieslēdziet Bluetooth funkciju un izvēlieties ierīci ar nosaukumu "Little Marcel". Ierīces savienojuma pieprasījums parādīsies jūsu ierīces ekrānā. Noklikšķiniet uz JāIr / Labi. Savienojumam izveidojoties, ierīce to ziņos ar pīkstienu. Ierīces akumulatora uzlādes līmenis būs redzams tālrunī (atkarībā no tālruņa modeļa).

Skaņas ieslēšana

Mūzika

⏻/🎤	Lai apturētu mūziku, īsi nospiediet pogu vienu reizi. Nospiediet to pogu vēlreiz, ja vēlaties mūzikas atsākšanu.
—/+◀◀	- Lai atgriezīties uz dziesmas sākumu, īsi nospiediet pogu divas reizes. - Lai atlaižot iepriekšējo dziesmu, nospiediet pogu divreiz, pirms katra piespiedziena atstājot vienas sekundes intervālu.
▶II/📞	Lai atskaņotu nākamo dziesmu, īsi nospiediet pogu vienu reizi.

Brīdinājums: dažas straumēšanas platformas var nebūt saderīgas ar Bluetooth skaļruni.

Skaļums

—/+◀◀	Lai samazinātu skaļumu, piespiediet un turiet pogu.
▶II/📞	Lai palielinātu skaļumu, piespiediet un turiet pogu. Kad skaļums ir maksimālais, ierīce to ziņos ar pīkstienu.

Bezvadu zvans

⏻/🎤	Lai atbildētu uz zvanu, īsi nospiediet pogu vienu reizi. Lai klausītos mūziku, nospiediet pogu vēlreiz.

GARANTIJA

Šim produktam ir gada garantija pret jebkuru rūpīgošanas defektu un lietošanu normālos apstākļos, skaitot no datuma, kad tā iegādāta veikalā (preces čeks ir pierādījums) vai no saņemšanas datuma, ja prece tika pasūtīta internetā vai pasūtījumu veikalā. Darbības traucējumu gadījumā jūs varat veikalā apmainīt veikalā, kur to iegādājāties, uzrādot jūsu rēķinu čeku, vai sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Šī garantija neattiecas uz baterijas bojājumiem vai normāliu ierīces nolietojumu.

Saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošo regulējumu elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam ir pieejamās īpaši savākšanas punkti to apstrādei, reģenerācijai un atkārtotai izmantošanai. Tā rīkojoties, jūs palīdzat saglabāt dabas resursus un aizsargāt cilvēku veselību.

Es, LBVRL apliecinu, ka radiosakļāvēja "Bluetooth skaļrunis" atbilst direktīvai 2014/53 / ES. Es atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: https://images.yves-rocher.fr/RFIDpoficfromfile-enceinte_LM-PF_13037.pdf

CS – Pečlivě si tento návod k použití přečtěte a uschovejte pro případné budoucí nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přístroj nerozebírejte. Zabudovaná baterie není určena k výměně či vyjmutí uživatelem.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno v minimální vzdálenosti 20 cm od zdroje tepla a vašeho těla.

VLASTNOSTI

- Verze Bluetooth: v5.0
- Výkon 3 W
- Vstup: DC (stejnosměrný proud) 5 V ⎓ 0.5 A
- Symbol ⎓ značí stejnosměrný proud.
- Li-ion baterie 3,7 V 260 mAh
- Frekvenční pásmo používané radiovým zařízením:2402-2480 MHz
- Bezdrátový vysílací výkon: 1 dbm
- Okolní provozní teplota: 0 až 40 °C

POKYNY

Nabíjení: Před prvním použitím nezapomeňte výrobek plně nabít. K dobití reproduktoru použijte dodaný USB kabel – připojte jej do USB portu 5 V DV. Použití vadného nebo nevhodného zařízení k nabíjení reproduktoru může dojít k poškození reproduktoru a ke ztrátě platnosti záruky.

Když je reproduktor plně nabitý, červená kontrolka zhasne.

Zapnutí a vypnutí: Přepnutím přepínače zapnutí/vypnutí doprava reproduktor zapněte. Zazní pípnutí a na reproduktoru se rozsvítí kontrolka. Reproduktor vypněte přepnutím přepínače doleva.

Připojení Bluetooth: Technologie Bluetooth vám umožňuje pohybovat s vaším elektronickým zařízením od reproduktoru (i mobilní). Připojení provedete v jeho menu zařízení přejděte do nabídky „Parametry", „Nastavení" nebo „Připojení", zapněte Bluetooth a vyberte zařízení s názvem „Little Marcel". Na vašem zařízení se zobrazí požadavek na schválení připojení reproduktoru. Klikněte na AnoOK.

Po dokončení spárování reproduktor pípne, čímž je potvrzeno navázání připojení. Úroveň nabití baterie je zobrazena na telefonu (v závislosti na modelu telefonu).

Používání reproduktoru:

Hudba

⏻/🎤	Přehrávání hudby zastavíte krátkým stiskem tohoto tlačítka. Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání hudby obnovíte.
—/+◀◀	- Krátkým stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět na začátek skladby. - Dvojným stiskem tohoto tlačítka přehrajete předchozí skladbu. - Mezi stisky ponechte šestivteřinový podtržení.
▶II/📞	Krátkým stiskem tohoto tlačítka přehrajete následující skladbu.

Upozornění: některé streamovací služby nemusí být s tímto Bluetooth reproduktorem kompatibilní.

Hlasitost

—/+◀◀	Dlouhým stiskem tohoto tlačítka snížíte hlasitost.
▶II/📞	Dlouhým stiskem tohoto tlačítka zvyšíte hlasitost. Při maximální hlasitosti zazní pípnutí.

Hands-free hovor

⏻/🎤	Hovor přijmete krátkým stiskem tohoto tlačítka.
▶II/📞	Přehrávání hudby obnovíte opětovným stiskem tohoto tlačítka.

ZÁRUKA:

Na tento výrobek poskytujeme záruku z hlediska výrobních vad za těchto podmínek použití po dobu 2 let ode dne zakoupení v prodejně (doklad potvrzuje jeho nákup). Pokud nastane vada, můžete se obrátit na prodejce, kde jste výrobek zakoupili, nebo na mašinu obchodní na naše oddělení zákaznické podpory.

Tato záruka se nevztahuje na poškození baterie ani na běžné opotřebení výrobku.

V souladu s předpisy platnými v Evropské unii nemohou být elektrické a elektronické výrobky po skončení životnosti likvidovány s běžným komunálním odpadem. K tomuto účelu existují vhodná sběrná místa sloužící k zpracování, regeneraci a recyklaci takových zařízení. Tím pomáháte šetřit přírodní zdroje a chránit zdraví lidí.

My, společnost LBVRL, prohlašujeme, že toto zařízení typu „Reproduktor Bluetooth" splňuje směrnici č. 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následujících stránkách:
https://images.yves-rocher.fr/RFIDpoficfromfile-enceinte_LM-PF_13037.pdf

NO - Les denne bruksanvisningen nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse.

SIKKERHETSREGLER

Ikke demonter apparatet. Det innebygde batteriet må ikke byttes ut eller fjernes av brukeren. Oppbevares utilgjengelig for små barn. Utstyret har en utskiftbare antenne og skal installeres og brukes i en avstand på minst 20 cm fra kroppen.

KARAKTERISTIKER

- Bluetooth versjon:v5.0
- Effekt 3W
- Inngang:DC (likestrøm) 5V ⎓ 0.5A
- Symbolet ⎓ betyr at den er likestrøm.
- 3.7V 260 mAh litiumionbatteri
- Frekvensbånd som brukes av radioutstyret: 2402-2480 MHz
- Trådløs signaleffekt:1 dBm
- Brukstemperatur:fra 0 til 40 °C

BRUKSANVISNING

Ladning: Slørp for at produktet er fullt ladet før første gangs bruk.Lad høyttaleren ved å koble den ved å plugge den medfølgende USB-kabelen inn i en DC 5V USB-port.Bruk av en defekt eller uegnet anordning for å lade høyttaleren vil kunne skade høyttaleren og gjøre garantien ugyldig.Ikke bruk høyttaleren mens den lades.

Den rødde indikatorlampen slukkes når høyttaleren er fullt ladet.

Slå av og på: Skyv AV/PÅ-knappen til høyre for å slå på høyttaleren.Det høres en pipelyd og indikatorlampe på høyttaleren tennes.Skyv knappen til venstre for å slå av høyttaleren.

Bluetooth-tilkobling: Bluetooth-teknologi gjør det mulig for deg å bevege deg vekk fra høyttaleren (i en radius på 10 m) med den elektroniske enheten.For å koble det til, gå til menyen «Parameter», «Innstillinger» eller «Tilkobling»-på enheten din, aktiver «Bluetooth» og velg produktet kalt «Little Marcel».Du forespørsel om tillatelse til å koble til høyttaleren vil dukke opp på den elektroniske enheten din.Klikk på JaOK.

Høyttaleren vil pipe for å bekrefte at den er koblet til.Batteriet er blitt lavt.Du kan nå høyttaleren.Det er en pipelyd og indikatorlampe på høyttaleren.Det er en pipelyd og indikatorlampe på høyttaleren.Det er en pipelyd og indikatorlampe på høyttaleren.

Bruk av høyttaleren:

Musikk

⏻/🎤	Stans musikken ved å trykke raskt på denne knappen 1 gang. Trykk på knappen en gang til for å starte musikken igen.
—/+◀◀	- Gå tilbake til begynnelsen av sangen ved å trykke raskt på denne knappen 2 ganger. - For å spille forrige sang trykker du 2 ganger på knappen, med et opprom på ett sekund mellom hvert trykk.
▶II/📞	Spill neste sang ved å trykke raskt på denne knappen 1 gang.

Advarsel: Noe strømmetjenester er kanskje ikke kompatible med Bluetooth-høyttaleren.

Volum

—/+◀◀	Skru ned volumet ved å trykke lange på denne knappen.
▶II/📞	Skru opp volumet ved å trykke lange på denne knappen.Det vil høres en pipelyd når maksimalt volum er nådd.

Håndfri telefonsamtale

⏻/🎤	Ta telefonen ved å trykke raskt på denne knappen 1 gang.Trykk på knappen på nytt for å lytte til musikken igen.

KARAKTERISTIKER

- Bluetooth versjon:v5.0
- Effekt 3W
- Inngang:DC (likestrøm) 5V ⎓ 0.5A
- Symbolet ⎓ betyr at den er likestrøm.
- 3.7V 260 mAh litiumionbatteri
- Frekvensbånd som brukes av radioutstyret: 2402-2480 MHz
- Trådløs utsendelse:1 dBm
- Omgivende driftstemperatur: 0 til 40 °C

BRUKSANVISNING

Ladning: Lad produktet helt før første anvendelse.Tilslut den medfølgende USB-kabel genom at sætte en ind i en DC 5V USB port til at lade produktet.Brug af en defekt eller uegnet anordning til at lade højtaleren kan skade højtaleren og gøre garantien ugyldig.Brug ikke højtaleren mens den lades.

Tænd/sluk: Skub ON/OFF-knappen mod højre for at tænde for højtaleren. Der kan høres en bip, og en kontrollampe vises på højtaleren. Skub knappen til venstre for at slukke for højtaleren.

Bluetooth-tilslutning: Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at bevæge dig væk fra højtaleren (i en cirkelrede på 10 meter) med dit elektroniske apparat. Tilslut dig gennem menuen "Parameter", "Indstillinger" eller "Tilslutning" i dit apparat, aktiver derneæst "Bluetooth" og vælg produktet "Little Marcel". En anmodning om tilladelse til at tilslutte højtaleren vises på dit elektroniske apparat. Klik på JaOK.

Når tilknytningen er gennemført, udsender højtaleren en bip for at angive, at forbindelsen er oprettet. Batteriniveauet vises på telefonen (afhængig af telefonmodellen).

Brug af højtaleren:

Musik

⏻/🎤	Tryk en gang hurtigt på knappen for at stoppe musikken. Tryk en gang til på denne knap for at starte musikken igen.
—/+◀◀	- Tryk én gang hurtigt på knappen for at vende tilbage til starten af sangen. - Tryk to gange på knappen med et sekunds interval mellem hvert tryk for at spille den forige sang.
▶II/📞	Tryk en gang hurtigt på knappen for at spille næste sang.

Lydstyrke Vigtigt: Visse musikplatforme er ikke kompatible med Bluetooth-højtalere.

—/+◀◀	Tryk langt på knappen for at sænke lydstyrken.
▶II/📞	Tryk langt på knappen for at øge lyden. Der kan høres en bip, når lydstyrken er på maksimal.

Håndfri opkald

⏻/🎤	Tryk en gang hurtigt på knappen for at tage telefonen. Tryk på denne knap igen for at lytte til den samme sang igen

GARANTI

Dette produkt er dækket af en 2 års garanti mod enhver fabrikationsfejl under normale brugsforhold fra købsdatoen (kvitteringen er det kæbelevns) eller fra leveringsdatoen hos dig i tilfælde af onlinebestilling eller bestilling pr. postordre. Hvis produktet er defekt, kan du bytte det i den butik, hvor du har det købt, med den medfølgende kvittering eller vend det kundene vores kundeservice.

Denne garanti dækker ikke skader forbundet med batteriet eller produktets normale slid.

I henhold til gældende EU-regler med kasseerede elektriske og elektroniske apparater ikke smides ud sammen med almindelige husholdningsaffald. Der findes passende indsamlingspunkter til genbrugelige elektroniske apparater til sådant affald. På denne måde bidrager du til at bevare de naturlige ressourcer og beskytte menneskelivs sundhed.

Vi undertegnede, LBVRL erklærer at radioudstyret af typen "Bluetooth-højtaler" er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde EU-overensstemmelseserklæring er tilgængelig på:
https://images.yves-rocher.fr/RFIDpoficfromfile-enceinte_LM-PF_13037.pdf

ES - Por favor, lea este manual de instrucciones con atención y conservelo para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

No desmonte el aparato. La batería integrada no debe ser sustituida o retirada por el usuario. Manténgase fuera del alcance de niños pequeños. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo humano.

CARACTERISTICAS

- Versión Bluetooth: v5.0
- Potencia 3W
- Entrada: DC (Corriente continua) 5V ⎓ 0.5A
- El símbolo ⎓ significa corriente continua.
- Batería de litio-ion 3.7V 260mAh
- Banda(s) de frecuencia utilizada por el equipo radioeléctrico: 2402-2480 MHz
- Potencia de transmisión radiada: 1 dbm
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 40 °C

INSTRUCCIONES DE USO

Cargar: Antes de poner el producto por primera vez, se debe cargar la batería incorporada. Para cargar el altavoz, utilizar el cable USB suministrado conectándolo a un puerto USB con un voltaje de CC 5V. El uso de un aparato defectuoso o no adecuado para cargar el altavoz podría dañar el altavoz y anular su garantía.

Cuando el altavoz está completamente cargado, el indicador luminoso rojo se apaga.

Encendido y apagado: Para encender el altavoz, deslice el interruptor ON/OFF hacia la parte derecha y se escuchará un pitido. Se escuchará un bip sonoro y aparecerá un indicador luminoso en el altavoz. Para apagar el altavoz, deslizar el botón hacia la izquierda.

Conexión Bluetooth: La tecnología Bluetooth permite alejarse del altavoz (en un radio de 10 metros) con el aparato electrónico.

Para conectarse, ir al menú "Ajustes", "Configuración" o "Conexión" del aparato, luego activar "Bluetooth" y seleccionar el altavoz llamado "Little Marcel". Aparecerá una solicitud de permiso para conectar el altavoz al aparato electrónico. Hacer clic en SíOK.

Una vez establecida la conexión, el altavoz emitirá un bip sonoro para indicar que la conexión se ha establecido. El nivel de batería del altavoz aparecerá en el teléfono (según los modelos de teléfono).

Uso del altavoz:

Música

⏻/🎤	Para detener la música, pulsar 1 vez el botón rápidamente. Pulsar el botón de nuevo para reanudar la música.
—/+◀◀	- Para volver al principio de la canción, pulsar 2 veces el botón rápidamente. - Para pasar a la canción anterior, pulsar 2 veces el botón rápidamente, dejando 1 segundo entre cada pulsación.
▶II/📞	Para reproducir la canción siguiente, pulsar 1 vez el botón rápidamente.

Volumen Atención: algunas plataformas de streaming pueden no ser compatibles con el altavoz Bluetooth.

—/+◀◀	Para bajar el volumen, mantener pulsado el botón. Cuando el volumen está al máximo, se escucha un bip
▶II/📞	Para subir el volumen, mantener pulsado el botón. Cuando el volumen está al máximo, se escucha un bip

Llamada manos libres

⏻/🎤	Para contestar una llamada, pulsar 1 vez rápidamente el botón. Para volver a escuchar la música, pulsar de nuevo el botón

GARANTÍA

Este producto está garantizado 2 años contra todo defecto de fabricación y en condiciones normales de uso a partir de la fecha de compra en tienda (el ticket de caja es el comprobante) o a partir de la fecha de recepción en caso de un producto adquirido por Internet o por correspondencia. En caso de fallo de funcionamiento, este producto puede ser cambiado en la tienda en la que se adquirió con el ticket de