Internal Use（内部公开）

WELCOME GUIDE

* For safety issue, the product remains low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use.

Please read this Guide carefully before using the product

PACKAGE CONTENTS

Wireless Soundbar x 1

3.5mm AUX Cable x 1 | Micro-USB Charging Cable x 1 | Welcome Guide x 1

PRODUCT OVERVIEW

1. 3.5mm AUX Input
2. Micro-USB Charging Port
3. Power On/Off/Mac track
4. Volume Down
5. Volume Up
6. Mode Switch/Previous Track Button
7. LED Indicator
8. Microphone

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

* oraimo Lab test results

Speaker output	8W*2
Frequency response	70Hz-18KHz
BT version	V5.0
Range	10m / 33ft
Playtime	Up to 12 hours
Battery capacity	2000mAh
Charging time	approx. 4 hours
Charging current	DC 5V 0.75A

USING YOUR SOUNDBAR

1. Turn on / off

LED Ring Indicator	Status
Steady blue for 1s	ON
Lights off	OFF

Steady blue ○ Lights off

The soundbar will automatically turn off after 1 hour if no device is connected when battery voltage is under 4V.

2. Pair with your device

LED Ring Indicator	Status
Fast flashing blue	Pairing mode
Double flashing blue	Connected to a device
Slow flashing blue	Playing

Fast flashing ○ Slow flashing ○ Double flashing ○ Lights off

When turned on, the soundbar will automatically connect to the last connected device if available. If not, the soundbar will enter pairing mode.

Having connection problems? Remove oraimo 1ft from your device's BT history and ensure it's less than 1 metre away. Then try pairing again. To get the best sound quality, make sure there is a clear line of sight between the connected device and your soundbar.

3. Connected via AUX

LED Ring Indicator	Status
Steady blue	Aux mode

Steady blue ○ Lights off

Upon detecting that a device is connected via AUX port, the speaker will enter AUX Mode. When the connection is successful, a beep sound will be heard.

4. Charge the soundbar

LED Ring Indicator	Status
Steady red	Charging
Lights off	Fully charged

Steady red ○ Lights off

Use the included Micro-USB charging cable to charge the soundbar and make sure it is fully charged before first use.

Disconnect your soundbar from the charger when fully charged. Do not charge your soundbar for extended periods.

It has voice prompt when the battery is low.

5. Controls

Short press once	Play / Pause
Short press once	Volume down
Short press once	Volume up
Short press twice	Previous track
Short press twice	Next track
Short press once	Mute / Unmute
Short press once	Volume down
Short press once	Volume up
Short press once	Answer/End a call
Long press	Reject call

Other

Short press once	Switch mode between BT/AUX
Long press	Disconnect and re-enter the pairing mode

ATTENTION

1. To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days
2. Use original or certified cables
3. Do not expose to liquids
4. Do not disassemble
5. Avoid dropping
6. Avoid extreme temperatures

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Solution
Battery does not charge	• Make sure you are using the oraimo-provided USB cable. • Connect the USB cable to a different USB power supply. • Use a different USB cable. • Connect to a different AC (mains) power source.
soundbar does not pair with mobile device	• On your mobile device, turn the BT feature off and then on. Remove your soundbar from the BT history on your device. Pair your device again.
No sound	• On your mobile device, turn the BT feature off and then on. Remove your soundbar from the BT history on your device. Pair your device again. • Increase the volume on your soundbar, your device and music source.
No sound from a cabled device	• Power on the device and play music. • Increase the volume on your soundbar and device. • Use a different AUX cable. • Connect a different device.
Poor sound quality	• Use a different music source. • Pair a different device. • Increase the volume on the device. • Check device audio settings.
Poor sound quality from a cabled device	• Increase the volume on your soundbar and device. • Use a different cable. • Connect a different device. • Check device audio settings.

CONSIDERABLE HINTS

1. Do not turn up the volume to a 5/5 high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the USB cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

CUSTOMER SERVICE

365 DAYS WARRANTY
Email: service@oraimo.com

FCC Caution:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Wireless Soundbar
Model: OSS-920
Honley, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Declare that this Wireless Soundbar is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION
1. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
– leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
– a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
2.The product shall only be connected to a USB Interface of version USB2.0.
3.Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
4. . OUT Temperature: 0℃ ~+40℃(Standalone);0~+40℃(with adapter).
Operating Frequency:
BT: 2402-2480MHz (TX/RX);
Modulation mode:
GFSK , π/4-DQPSK , 8DPSK
RF output power:
Bluetooth: 2.15dBm,BLE:0.79dBm

WARRANTY CERTIFICATE

Name :	
Address :	
Tel. No. :	
Date of purchase : (dd/mm/yy)	
Store name :	
Warranty period :	

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

* All quality-related defects on items sold directly by oraimo or oraimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty starting from the date of purchase.
* oraimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
* This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damages caused by misuse of this product.
* Warranty is for the primary product only-non transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
* If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
* To receive replacement, bring the warranty certificate and the product itself to the store from where you have purchased the product.

GUIA DE BOAS-VINDAS

* Por questões de segurança, o produto permanece em baixa capacidade durante o envio. Carregue o produto totalmente antes do primeiro uso!

Leia este Guia com atenção antes de usar o produto

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

Soundbar Sem Fio x 1

Cabo AUX de 3,5mm x 1 | Cabo de Carregamento Micro-USB x 1 | Guia de Boas-Vindas x 1

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Entrada AUX de 3,5mm
2. Porta de Carregamento Micro-USB
3. Liga/Desliga/Próxima faixa
4. Baixar Volume
5. Aumentar Volume
6. Botão Alterar Modo/Faixa anterior
7. Indicador LED
8. Microfone

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO

Saída de alto-falante	8W*2
Resposta em frequência	70Hz-18KHz
Versão BT	V5.0
Intervalo	10m / 33pés
Tempo de reprodução	Até 12 horas
Capacidade da bateria	2000mAh
Tempo de carregamento	cerca de 4 horas
Corrente de carga	DC 5V 0.75A

* resultados do teste de laboratório da oraimo

USANDO SEU SOUNDBAR

1. Liga/Desliga

Indicador do Anel de LED	Status
Azul constante por 1s	LIGAR
Luzes desligadas	DESLIGAR

Azul constante ○ Luzes desligadas

O soundbar desliga-se automaticamente depois de 1 hora no caso de não haver um dispositivo conectado quando a tensão da bateria for inferior a 4V.

2. Parear com seu dispositivo

Indicador do Anel de LED	Status
Azul piscando rápido	Modo de pareamento
Azul piscando duplamente	Conectado a um dispositivo
Azul piscando lentamente	Reproduzindo

Piscando rápido ○ Piscando lento ○ Piscando duplamente ○ Luzes desligadas

Quando ligado, o soundbar conectará automaticamente ao último dispositivo conectado, se disponível. Do contrário, o soundbar entra no modo de pareamento.

Tendo problemas de conexão? Remova o oraimo 1ft do histórico de BT do seu dispositivo e certifique-se de que esteja a menos de 1 metro de distância. Em seguida, tente parear novamente. Para obter a melhor qualidade de som, certifique-se de que exista uma linha de visão clara entre o dispositivo conectado e seu soundbar.

3. Conectado via AUX

Indicador do Anel de LED	Status
Azul constante	Modo Aux.

Azul constante ○ Luzes desligadas

Ao detectar um dispositivo conectado por porta AUX., o alto-falante entra no Modo AUX. Quando a conexão for bem-sucedida, será ouvido um bipe.

4. Carregar o soundbar

Indicador do Anel de LED	Status
Vermelho constante	Carregando
Luzes desligadas	Totalmente carregado

Vermelho constante ○ Luzes desligadas

Use o cabo de carregamento Micro-USB incluso para carregar o soundbar e certifique-se de que esteja total mente carregado antes do primeiro uso.

Desconecte o seu soundbar do carregador quando estiver totalmente carregado. Não carregue o seu soundbar por muito tempo.

Possui um aviso por voz quando a bateria estiver baixa.

5. Controles

Pressionar brevemente uma vez	Reproduzir/Pausar
Pressionar brevemente uma vez	Baixar Volume
Pressionar brevemente uma vez	Aumentar Volume
Pressionar brevemente duas vezes	Faixa anterior
Pressionar brevemente duas vezes	Próxima faixa
Pressionar brevemente uma vez	Ativar/Desativar Áudio
Pressionar brevemente uma vez	Baixar Volume
Pressionar brevemente uma vez	Aumentar Volume
Pressionar brevemente uma vez	Atender/Encerrar chamada
Pressionar e segurar	Rejeitar chamada

Outros

Pressionar brevemente uma vez	Alternar modo entre BT/AUX
Pressionar e segurar	Desconectar e entrar novamente no modo de pareamento

ATENÇÃO

1.Para preservar a vida útil da bateria, carregue totalmente pelo menos um vez a cada 45 dias
2.Use cabos originais ou certificados
3.Não exponha a líquidos
4.Não desmonte
5.Evite derrubar
6.Evite temperaturas extremas

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Solução
A bateria não carrega	• Certifique-se de que esteja usando o cabo USB fornecido pela oraimo. • Conecte o cabo USB em uma fonte de alimentação USB diferente. • Use um cabo USB diferente. • Conecte em uma fonte de alimentação CA (rede) diferente.
O soundbar não emparelha com o dispositivo móvel	• No seu dispositivo móvel, desligue o recurso BT e depois ligue novamente. Remova o seu soundbar do histórico de BT em seu dispositivo. Emparelhe seu dispositivo novamente. • Aumente o volume de seu soundbar, do seu dispositivo e da fonte de música.
Sem som	• No seu dispositivo móvel, desligue o recurso BT e depois ligue novamente. Remova o seu soundbar do histórico de BT em seu dispositivo. Emparelhe seu dispositivo novamente. • Aumente o volume de seu soundbar, do seu dispositivo e da fonte de música.
Sem som do um dispositivo com cabo	• Ligue o dispositivo e reproduza música. • Aumente o volume de seu soundbar e do dispositivo. • Use um cabo AUX diferente. • Conecte em um dispositivo diferente.
Qualidade de som ruim	• Use uma fonte de música diferente. • Emparelhe um dispositivo diferente. • Aumente o volume de seu dispositivo. • Aumente o volume do seu dispositivo.
Qualidade sem ruído de um dispositivo com cabo	• Aumente o volume de seu soundbar e dispositivo. • Use um cabo diferente. • Conecte em um dispositivo diferente. • Verifique as configurações do áudio do dispositivo.

DICAS CONSIDERÁVEIS

1. Não aumente o volume a um nível constantemente alto demais, logo que pode reduzir a vida útil deste produto ou prejudicar sua audição.
2. Ao encontrar qualquer falha durante a operação, desligue a fonte de alimentação e desconecte o cabo USB a fim de evitar maiores danos ao produto ou demais componentes.
3. O alcance ou conectividade de transmissão sem fios pode ser afetada por baixa energia da bateria. Nesse caso, recarregue imediatamente.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

GARANTIA DE 365 DIAS
E-mail: service@oraimo.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome:	
Endereço:	
Tel.:	
Data da compra: (dd/mm/aa)	
Nome da loja:	
Período de garantia:	

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

* Todos os defeitos relacionados à qualidade dos itens vendidos diretamente pela Oraimo ou revendedores autorizados da Oraimo são coberto por uma extensa garantia, iniciada na data da compra.
* A garantia limitada da Oraimo restringe-se ao país da compra. A garantia limitada é inválida para itens tenados para fora do país ou qual foram originalmente adquiridos ou enviados diretamente por uma compra online autorizada.
* Esta garantia cobre somente produtos originais Oraimo. Ou não se aplica a desgaste normal ou qualquer defeitos decorrentes de danos causados por uso inteiéto deste produto.
* A garantia é somente para o produto principal, intransferível. Qualquer produto adicional gratuito não está coberto por esta garantia.
* Se o produto apresentar falhas independente do uso de acordo com o manual de instruções e outras cuidados por escrito, a troca será providenciada sem custos.
* Para receber a troca, leve o certificado de garantia e o produto até a loja no qual realizou a compra.

GUÍA DE BIENVENIDA

* Por medidas de seguridad, el producto tendrá la potencia reducida durante el envío. Cargue el producto antes de usarlo por primera vez.

Lea esta guía con detenimiento antes de usar el producto

CONTENIDOS DE PAQUETE

Barra de sonido inalámbrica x 1

Cable AUX de 3,5mm x 1 | Cable de carga micro-usb x 1 | Guía de bienvenida x 1

VISTA GENERAL DE PRODUCTO

1. Entrada AUX de 3,5mm
2. Puerto de carga micro-usb
3. Encendido/Apagado/ Siguiente canción
4. Bajar volumen
5. Subir volumen
6. Interruptor de modo/Retón de canción anterior
7. Indicador LED
8. Micrófono

ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE PRODUCTO

Salida de parlante	8W x 2
Respuesta de frecuencia	70Hz-18KHz
Versión BT	V5.0
Rango	10 / 33 pies
Tiempo de reproducción	Hasta 12 horas
Capacidad de batería	2000mAh
Tiempo de carga	Aprox. 4 horas
Corriente de carga	CC 5V 0.75A

* resultados de laboratorio de oraimo

USAR SU BARRA DE SONIDO

1. Encendido/apagar

Indicador anillo LED	Estado
Azul constante por 1s	ENCENDIDA
Luces apagadas	APAGADA

Azul constante ○ Luces apagadas

La barra de sonido se apagará de manera automática luego de 1 hora si no hay ningún dispositivo conectado y la tensión de batería sea menor a 4V.

2. Vincular con un dispositivo

Indicador anillo LED	Estado
Título rápido en azul	Modo de vinculación
Título dos veces en azul	Conectado a dispositivo
Título lento en azul	Reproduciendo

Título rápido ○ Título lento ○ Título dos veces ○ Luces apagadas

Si esta encendida, la barra de sonido se conectará de manera automática al último dispositivo al que se conectó dispositivo. Si no lo está, la barra de sonido entrará al modo de vinculación.

¿Tiene problemas de conexión? Quite oraimo 1ft de su histórial de Bluetooth del dispositivo y asegúrese de que está por lo menos a un metro de distancia. Luego intente vincularla de nuevo. Para tener la mejor calidad de sonido, asegúrese de que no haya obstáculos entre el dispositivo conectado y su barra de sonido.

3. Conectado por AUX

Indicador anillo LED	Estado
Azul constante	Modo AUX

Azul constante ○ Luces apagadas

Luego de detectar que el dispositivo está conectado al puerto AUX, el parlante entrará al modo AUX. Si se conectó con éxito, escuchará un pitido.

4. Cargar la barra de sonido

Indicador anillo LED	Estado
Rojo constante	Cargando
Luces apagadas	Cargada por completo

Rojo constante ○ Luces apagadas

Use el cable de carga mincusb para cargar la barra de sonido y asegúrese de que está cargada por completo antes de usarla por primera vez.

Desconecte su barra de sonido del cargador luego de que se cargue por completo. No cargue su barra de sonido por mucho tiempo.

Escuchará un aviso de voz cuando la batería esté baja.

5. Controles

Presione brevemente una vez	Reproducir/ Pausar
Presione brevemente una vez	Bajar volumen
Presione brevemente una vez	Subir volumen
Presione brevemente dos veces	Canción anterior
Presione brevemente dos veces	Canción siguiente
Presione brevemente una vez	Silenciar/ activar volumen
Presione brevemente una vez	Bajar volumen
Presione brevemente una vez	Subir volumen
Presione brevemente una vez	Responder/ Cortar llamada
Presione de manera sostenida	Rechazar llamada

Otros

Presione brevemente una vez	Cambiar modo entre BT y AUX
Presione de manera sostenida	Desconectarse y vuelva a entrar al modo de vinculación.

ATENCIÓN

1. Para cuidar la vida útil de la batería, cárgala por completo cada 45 días.
2. Use los cables originales o certificados
3. No la exponga a líquidos
4. No la desarme
5. Evite que se caiga
6. Evite temperaturas extremas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
La batería no se carga	• Asegúrese de que está usando el cable USB de oraimo proporcionado. • Conecte el cable USB a una fuente de corriente USB diferente. • Use un cable USB diferente. • Conéctese a fuente de corriente CA (pérdida) diferente.
La barra de sonido no se empareja con dispositivo móvil	• En su dispositivo móvil, desactiva y active el Bluetooth. Quite su barra de sonido del histórial de Bluetooth dicado su dispositivo. Intente vincular de nuevo dispositivo.
Sin sonido	• En su dispositivo móvil, desactiva y active el Bluetooth. Quite su barra de sonido del histórial de Bluetooth dicado su dispositivo. Intente vincular de nuevo dispositivo. • Aumenta el volumen en su barra de sonido, en su dispositivo y la fuente de música.
Sin sonido desde un dispositivo conectado por cable	• Enciende el dispositivo y reproduzca música. • Aumenta el volumen en su barra de sonido y dispositivo. • Use un cable AUX diferente. • Conecte un dispositivo diferente
Mala calidad de sonido	• Use una fuente de música diferente • Vincula un dispositivo diferente • Aumenta el volumen en el dispositivo. • Revise las configuraciones de audio del dispositivo
Mala calidad de sonido de un dispositivo conectado por cable	• Aumenta el volumen en su barra de sonido y dispositivo. • Use un cable diferente • Conecte un dispositivo diferente. • Revise las configuraciones de audio del dispositivo

PUNTOS A CONSIDERAR

1. No aumenta el volumen a un nivel alto constante ya que puede afectar la vida útil de producto y su audición.

2. Si encuentra alguna falla durante el funcionamiento, corte el suministro de corriente y desconecta cable USB para evitar que se provoquen más daños al producto u otros componentes.

3. El rango de transmisión inalámbrico o la conectividad se puede ver afectada por un nivel de batería bajo. Si esto sucede, cárgala de inmediato.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

GARANTÍA DE 365 DÍAS
Email: service@oraimo.com

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre:	
Dirección:	
N.º de tel.:	
Fecha de compra: (dd/mm/aa)	
Nombre de tienda:	
Tiempo de garantía:	

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

* Todas las fallas de calidad en artículos que se venden por oraimo o revendedores autorizados están cubiertas por la garantía extendida, que rige a partir de la fecha de compra.
* La garantía limitada de oraimo está restringida al país de compra. La garantía limitada no regirá si el artículo se encuentra en otro país que no sea el de la compra o si que se lo envió de manera directa por compra en línea.
* Esta garantía cubre solo los productos oraimo originales. No se aplica para desgaste y rajaduras normales, o cualquier falla provocada por mal uso de este producto.
* La garantía es solo para el producto principal y no se puede transferir. Cualquier producto adicional no están cubiertos en esta garantía.
* Si hay fallas en este producto a pesar de usarlo de manera adecuada según el manual de instrucciones y otras precauciones escritas, recibirá un cambio de manera gratis.
* Para recibir un cambio, traiga el certificado de garantía y el producto a la tienda donde lo compró.

oraimo
smart accessories

Tilt
OBS-920

For more information, please visit:
www.oraimo.com
@oraimo accessories