材质：105g 铜版纸
尺寸：100*116mm
折叠方式：骑马钉
印刷颜色：单黑
注：封面背面不印刷

WENKEY

User Manual
True Wireless Earbuds

Contents

English ---------- 01 – 11
Deutsch ---------- 12 – 22
Français ---------- 23 – 33
Español ---------- 34 – 44
Italiano ---------- 45 – 55

Model: E3

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ultronii Technology (Shenzhen) Co., Ltd
www.wenkey-vip.com | support@wenkey-vip.com
Room 602, No.4 ICC Creative Culture Centre,
No.98 Pingdi Avenue, Longgang District, Shenzhen City, Shenzhen, China
Longgang District, Shenzhen, China
FCC ID: 2A3U2-E3

Thank you for purchasing the WENKEY E3 True Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

True Wireless Earbuds
Charging Case
USB-A To C Cable
User Manual
Quick Start Guide
Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Earbuds

Model	E3
Technology	HSP / HFP / A2DP /AVRCP/ AAC
Driver (each channel)	1 x 13mm / 0.51" speaker driver
Sensitivity	101dB ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Frequency Range	20Hz – 20kHz
Impedance	32Ω± 15 %
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Microphone Sensitivity	-38±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Transmission Frequency	2.4G – 2.48G
Charging Time	1.5 hours
Battery Life	5 hours
Battery Type	Li-polymer (2 x 50 mAh)
Operating Range	≥10m/33 ft
IP Rating	IPX5
Weight	10g / 0.4oz

Charging Case

Charging Input	DC 5V
Charging Time (USB-C)	2 hours
Charging Time (Wireless Charger)	3 hours
Battery Type	Li-polymer (500mAh)
Number of Earbuds Recharges	5 times (pair)
Weight	39g / 1.37oz

Note: Remove the protective film from the charging case when using for the first time.

Getting Started

Charging

Fully charge the charging case before first use. To charge, connect the case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable (or put the case on a wireless charger). When the LED Charging indicator on the outside of the case turns off, the case is fully charged. Charging takes less than 3 hours, then the case can offer a full charge of the earbuds 5 times. The earbuds should be stored in the case when not in use.

Turning On / Off

Turn On	Open the lid of the charging case or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 2 seconds when they are turned off
Turn Off	Return both earbuds to the charging case and close the lid after 3 seconds the earbuds will automatically turn off or touch and hold the touch-sensitive panels on both earbuds for 5 seconds when they are turned on

Pairing

Starting with the earbuds in the case:
1. Open the lid of the charging case, both earbuds will turn on, and enter pairing mode
2. Turn on the pairing function via BT on the device you want to pair with the earbuds
3. From the list of available devices, find and select "WENKEY E3"

Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows:
• Open the lid of the charging case, then both earbuds will turn on and connect with each other automatically
• To turn off, put the earbuds back in the charging case and close the lid, they will begin charging

Using the Left/Right Earbud Only

Starting with the earbuds in the case:
1. Take the left/right earbud out
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud
3. From the list of available devices, find and select "WENKEY E3"

Reset the earbuds

Starting with the earbuds in the case:
1. Take both earbuds out of the charging case and the earbuds will turn on. Touch and hold the touch-sensitive panels on both earbuds for 5 seconds to turn them back off
2. Touch and hold the touch-sensitive panels on both earbuds for 10 seconds. The earbuds will turn on, clear their pairing list, and turn off again
3. Put both earbuds back in the charging case and close the lid (waiting for 3s) to reset
4. Open the lid again, both earbuds will turn on and enter pairing mode

Notes

• When you turn on the earbuds, they will be automatically reconnected to the previous-paired device or enter pairing mode, if no paired device is found
• Either the left or right earbud can be used individually once connected to your device, when you keep the other one inside the charging case

• The wireless operating range is more than 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will lose connection with your paired device. The connection will be re-established if you re-enter the wireless range within 5 minutes or the earbuds will be turned off automatically after 5 minutes

Controls & LED Indicators

Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio on your device via the earbuds. Music will automatically get paused when you receive an incoming phone call and will resume once the call ends

Play or pause music	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud
Skip to previous track	Triple-tap the touch-sensitive panel on the left earbud
Skip to next track	Triple-tap the touch-sensitive panel on the right earbud
Volume up	Tap the touch-sensitive panel on the right earbud once
Volume down	Tap the touch-sensitive panel on the left earbud once

Taking Calls

Answer a call	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud to answer a call
End a call or reject an incoming call	Touch and hold the touch-sensitive panel on either earbud for 2 seconds
Activate Siri or other voice assistants	Tap 4 times the touch-sensitive panel on either earbud

LED Status Indicator	Status
Fast flashing ice blue light	Pairing
Ice blue, breathing light	Earbuds Charging
The earbuds light flashes 3 times and enters the breathing light state	Low battery state
After the earbuds is put in the charging case: The earbud light flashes 3 times and goes out	Earbuds fully charged

LED Battery Level Indicator	Status
The charging case light stays on for 10 seconds	More than 30% battery
Fast flashing 10 times	Battery is less than 30%
Open the lid light does not light up, need to charge	Light off

FAQ

The earbuds are on, but not connecting to my device

For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the Pairing section of this manual.

I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound

Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly

Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

The maximum range is more than 10m (33ft).

However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 4m to 8m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

The earbuds won't turn on

Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in Warranty & Customer Support.

I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected

The charging case is probably out of power. Try charging it.

Product Care & Use

• Keep away from liquids and extreme heat
• Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing loss or damage

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon orders: support@wenkey-vip.com

Please note, WENKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from WENKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

CE Statement

Max RF power level:
BT classic (2402~2480MHz): 2.1dBm
RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, **Ultronii Technology (Shenzhen) Co., Ltd** declares that the radio equipment type (True Wireless Earbuds, E3) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die True-Wireless-Ohrhörer WENKEY E3 entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, fiffi Ihren unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

True-Wireless-Ohrhörer
Lade-Case
USB-A- zu-C-Kabel
Bedienungsanleitung
Schnellstartanleitung
Garantiekarte

Produktbild



Technische Daten

Ohrhörer

Modell	E3
Technologie	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/AAC
Treiber (jeder Kanal)	1 x 13 mm Lautsprecherhöhrer
Empfindlichkeit	101dB ± 3 dB SPL (bei 1 kHz/1 mW)
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 Ohm ±15%
Mikrofontyp	MEMS (Mikrofonchip)
Mikrofonempfindlichkeit	-38±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Sendefrequenz	2.4 G – 2.48 G
Ladedauer	1.5 Stunden
Akklaufzeit	5 Stunden
Akkutyp	Lithium-Polymer (2 x 50 mAh)
Reichweite	≥ 10 m
IP-Schutzklasse	IPX5
Gewicht	10 g / 0.4oz

Lade-Case

Ladeeingang	5 V (Gleichstrom)
Ladedauer (USB-C)	2 Stunden
Ladedauer (Drahtloses Ladegerät)	3 Stunden
Akkutyp	Lithium-Polymer (500 mAh)
Ladekapazität	5-mal (beide Ohrhörer)
Gewicht	39 g

Hinweis: Entfernen Sie die Schutzfolien an beiden lade-case vor der ersten Verwendung.

Erste Schritte

Laden

Laden Sie das Lade-Case vor der ersten Verwendung vollständig auf. Zum Laden verbinden Sie das Case über das mitgelieferte USB-A- zu -C-Kabel mit einem USB-Ladegerät oder Ladeanschluss (oder stellen Sie das Case auf ein Ladegerät für kabelloses Laden). Wenn die LED-Ladeanzeige an der Außenseite des Case erlischt, ist das Case vollständig geladen. Der Ladevorgang dauert knapp 3 Stunden. Anschließend können Sie Ohrhörer mit dem Case 5-mal aufladen. Wenn Sie die Ohrhörer gerade nicht verwenden, sollten Sie diese im Case aufbewahren.

Ein-/Ausschalten

Einschalten	Öffnen Sie den Deckel des Lade-Case oder halten Sie das berührungssensitive Bedienfeld an beiden Ohrhörern 2 Sekunden lang gedrückt, wenn sie ausgeschaltet sind.
Ausschalten	Versetzen Sie beide Ohrhörer wieder in das Lade-Case ein und schließen Sie den Deckel (nach 3 Sekunden schalten sich die Ohrhörer automatisch aus) oder halten die berührungssensitiven Bedienfelder an beiden Ohrhörern 5 Sekunden gedrückt, wenn sie eingeschaltet sind.

Pairing

Die Ohrhörer befinden sich im Case:
1. Öffnen Sie den Deckel des Lade-Case. Beide Ohrhörer schalten sich ein und der Pairing-Modus wird aktiviert
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion über BT an dem Gerät, das Sie mit den Ohrhörern koppeln wollen.
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte „WENKEY E3" aus.

Normale Verwendung nach dem Pairing

Sobald die Ohrhörer erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurden, können sie folgendermaßen ein- bzw. ausgeschaltet werden:
• Öffnen Sie den Deckel des Lade-Case. Beide Ohrhörer schalten sich anschließend automatisch ein und verbinden sich miteinander.
• Zum Ausschalten setzen Sie die Ohrhörer wieder in das Lade-Case ein und schließen den Deckel. Die Ohrhörer werden dann aufgeladen.

Verwendung nur des linken/rechten Ohrhörers

Die Ohrhörer befinden sich im Case:
1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Lade-Case. Diese schalten sich anschließend ein. Halten Sie die berührungssensitiven Bedienfelder beider Ohrhörer 5 Sekunden gedrückt, um sie wieder auszuschalten.
2. Halten die berührungssensitiven Bedienfelder beider Ohrhörer 10 Sekunden gedrückt. Die Ohrhörer schalten sich ein, die Pairing-Liste wird gelöscht und die Ohrhörer schalten sich wieder aus.
3. Setzen Sie die Ohrhörer wieder in das Lade-Case ein und schließen Sie den Deckelwartenzeit auf 3s), um sie zurückzusetzen.
4. Öffnen Sie den Deckel erneut. Beide Ohrhörer schalten sich ein und der Pairing-Modus wird aktiviert.

Hinweise

• Beim Einschalten der Ohrhörer verbinden sich diese automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät oder der Pairing-Modus wird aktiviert, falls kein gekoppeltes Gerät gefunden wird.
• Der linke oder rechte Ohrhörer kann einzeln verwendet werden, sobald er mit Ihrem Gerät verbunden ist. Der andere Ohrhörer muss sich dann im Lade-Case befinden.

• Die maximale kabellose Reichweite liegt bei mehr als 10 m. Außerhalb dieser Reichweite bricht die Verbindung zwischen den Ohrhörern und dem gekoppelten Gerät ab. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie sich innerhalb von 5 Minuten wieder in der kabellosen Reichweite befinden. Andernfalls schalten sich die die Ohrhörer nach 5 Minuten automatisch aus.

Steuerungstasten & LED-Anzeigen

Audio-Streaming

Sobald eine Verbindung besteht, können Sie kabellos Musik von Ihrem Gerät über die Ohrhörer abspielen. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik automatisch unterbrochen. Haben Sie das Gespräch beendet, wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt.

Play oder Pause	Tippen Sie zweimal auf das berührungssensitive Bedienfeld eines beliebigen Ohrhörers.
zum vorherigen Titel wechseln	Tippen Sie dreimal auf das berührungssensitive Bedienfeld des linken Ohrhörers.
zum nächsten Titel wechseln	Tippen Sie dreimal auf das berührungssensitive Bedienfeld des rechten Ohrhörers.
Lautstärke +	Tippen Sie einmal auf das berührungssensitive Bedienfeld des rechten Ohrhörers.
Lautstärke -	Tippen Sie einmal auf das berührungssensitive Bedienfeld des linken Ohrhörers.

Anrufannahme

Anruf annehmen	Tippen Sie zweimal auf das berührungssensitive Bedienfeld eines beliebigen Ohrhörers, um einen Anruf anzunehmen.
Gespräch beenden oder eingehenden Anruf ablehnen	Halten Sie das berührungssensitive Bedienfeld eines beliebigen Ohrhörers 2 Sekunden gedrückt.
Aktivierung von Siri oder anderen Sprachassistenten	Tippen Sie viermal auf das berührungssensitive Bedienfeld eines beliebigen Ohrhörers.

LED-Ladestandsanzeige	Status
Das Lade-Case licht bleibt 10 Sekunden eingeschaltet.	mehr als 30 % Akku
Schnelles Blinken einmal pro Sekunde, 10 Wiederholungen	weniger als 30 % Akku
Leuchtet die Anzeige beim Öffnen des Deckels nicht, muss das Case geladen werden.	Akku leer

FAQ

Die Ohrhörer sind an, verbinden sich aber nicht mit meinem Gerät.

Damit zwischen den Ohrhörern und ihrem Gerät eine Verbindung hergestellt werden kann, müssen Sie jeweils den Pairing-Modus aktivieren. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Pairing" dieser Bedienungsanleitung.

Ich habe die Ohrhörer mit meinem Smartphone verbunden, höre aber nichts.

Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung an Ihrem Smartphone und den Ohrhörern. Bei einigen Smartphones müssen verbundene Geräte zuerst als Audioausgabegerät konfiguriert werden, bevor Audiosignale übertragen werden können. Falls Sie ein Musikabspielgerät oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass dieses das A2DP-Profil unterstützt.

Die Soundqualität ist mangelhaft oder der Anrufende kann mich nicht gut hören.

Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und Ihren Ohrhörern an. Entfernen Sie sich nicht zu weit von Ihrem Smartphone, um Interferenzen oder Reichweitenprobleme auszuschließen.

Die maximale Reichweite liegt bei mehr als 10 m.

Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren ab. Für die optimale Leistung sollte der Abstand zwischen ihrem Gerät und den Ohrhörern 4 bis 8 m betragen. Stellen Sie zudem sicher, dass sich keine massiven Hindernisse (z. B. Stahlbetonmauern) zwischen den Ohrhörern und ihrem Gerät befinden.

Die Ohrhörer lassen sich nicht einschalten.

Laden Sie die Ohrhörer für einen gewissen Zeitraum. Lassen sich die Ohrhörer dann immer noch nicht einschalten, wenden Sie sich über die im Abschnitt „Garantie & Kundenservice" genannte E-Mail-Adresse an unseren Kundenservice.

Ich habe die Ohrhörer wieder in das Lade-Case eingesetzt, aber die Ohrhörer sind noch verbunden.

Wahrscheinlich ist der Akku des Lade-Case leer. Laden Sie ihn auf.

Produktpflege & Verwendung

• Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten.
• Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu Gehörverlust oder dauerhaften Gehörschäden führen kann.

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon: support@wenkey-vip.com

**Wichtiger Hinweis: WENKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei WENKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.*

CE-Erklärung

Max. HF-Leistungspegel:
BT Classic (2 402 – 2 480 MHz): 2.1 dBm
Die HF-Expositionsbewertung wurde zum Beweis dafür durchgeführt, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen jenseits des Referenzpegels der Empfehlung des Rates erzeugt (1999/519/EG).

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIE-/AKKUTYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE BATTERIEN SIND LAUT DEN ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN.

Ein übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörverlust führen.

Hiermit erklärt **Ultronii Technology (Shenzhen) Co., Ltd** die Funkgerätetyp (True-Wire-less-Ohrhörer, E3) die EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedstaat verwendet werden.

Nous vous remercions d'avoir acheté les Écouteurs True Wireless WENKEY E3. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'assistance, contacter notre équipe en vous munissant du numéro de modèle de votre produit et du numéro de commande Amazon.

Contenu de la boîte

Écouteurs True Wireless
Boîtier de charge
Câble USB-A vers C
Manuel d'utilisation
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie

Schéma du produit



Caractéristiques

Écouteurs

Modèle	E3
Technologie	HSP / HFP / A2DP /AVRCP/ AAC
Haut-parleur (chaque canal)	1 x haut-parleur de 13 mm
Sensibilité	101dB ±3dB SPL (à 1kHz/1mW)
Gamme de fréquences	20 Hz - 20 kHz
Impédance	32 ohms ±15%
Type de microphone	MEMS (puce du microphone)
Sensibilité du microphone	-38±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Fréquence de transmission	2.4G – 2.48G
Temps de charge	1.5 heures
Autonomie de la batterie	5 heures
Type de batterie	Li-Polymère (2 x 50 mAh)
Portée de fonctionnement	≥ 10 m (33 ft)
Indice IP	IPX5
Poids	10 g / 0.4oz

Entrée de charge	CC 5V
Temps de charge (USB-C) 2	2 heures
Temps de charge (Chargeur sans Fil)	3 heures
Type de batterie	Li-polymère (500 mAh)
Nombre de recharges des écouteurs	5 fois (paire)
Poids	39g / 1.37oz

Remarque : Retirez le film de protection du boîtier de charge lors de la première utilisation.

Pour commencer

En cours de charge

Chargez complètement le boîtier de charge avant la première utilisation. Pour charger, connectez le boîtier à un chargeur USB ou à un port de charge à l'aide du câble USB-USB fourni (ou placez le boîtier sur un chargeur sans fil). Lorsque le témoin de charge LED situé à l'extérieur du boîtier s'éteint, cela signifie que le boîtier est complètement chargé. La chargement prend moins de 3 heures, ensuite le boîtier peut assurer 5 fois la charge complète des écouteurs. Les écouteurs doivent être rangés dans leur boîtier lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Mise en marche / Arrêt

Mise en marche	Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement ou touchez et maintenez pendant 2 secondes sur les panneaux tactiles des deux écouteurs lorsqu'ils sont éteints.
Arrêt	Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle. Après 3 secondes les écouteurs s'éteindront automatiquement ou bien appuyez sur les zones tactiles des deux écouteurs pendant 5 secondes lorsqu'ils sont allumés.

Couplage

En commençant par les écouteurs dans le boîtier :
1. Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement, les deux écouteurs s'allumeront et entreront en mode couplage.
2. Activez la fonction couplage via BT sur l'appareil que vous voulez coupler avec l'écouteur.
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez « WENKEY E3».

Utilisation régulière après couplage

Une fois les écouteurs couplés avec votre appareil, vous pouvez les allumer et les éteindre comme suit :
• Ouvrez le couvercle du boîtier de charge, ensuite les écouteurs s'allumeront et se connecteront l'un à l'autre automatiquement.
• Pour éteindre les écouteurs, remettez les dans le boîtier et fermez le couvercle. Ils commenceront alors à charger.

Utilisation de l'écouteur gauche ou droit uniquement

En commençant avec les écouteurs dans le boîtier :
1. Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement, et les écouteurs s'allumeront. Touchez et maintenez les zones tactiles des deux écouteurs appuyés pendant 5 secondes pour les éteindre.
2. Touchez et maintenez les zones tactiles des deux écouteurs appuyés pendant 10 secondes. Les écouteurs s'allument, effacent leur liste d'appareiement et s'éteignent à nouveau.
3. Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et fermez le couvercle (pour les réinitialiser(attendre 3s)
4. Ouvrez à nouveau le couvercle, et les deux écouteurs s'allument automatique- ment et sont prêts à être appariés.

Remarques

• Lorsque vous allumez les écouteurs, ils se reconnecteront automatique- ment au dernier appareil couplé ou passeront en mode de couplage si aucun appareil couplé n'est trouvé.
• L'écouteur gauche ou droit peut être utilisé individuellement une fois connecté à votre appareil, lorsque vous gardez l'autre dans le boîtier de chargement.

• La portée de fonctionnement sans fil est supérieure à 10 m. Si vous dépassez cette plage, les écouteurs se déconnectent de l'appareil avec lequel ils étaient couplés. Vous pouvez en rétablir à vos anneaux dans le périmètre de 10 m et ce dans les 5 minutes, ou bien les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes.

Commandes et Indicateurs LED

Diffusion audio en continu

Une fois appariés, vous pouvez diffuser la musique sur votre appareil et l'écouter avec vos écouteurs. La musique se met en pause automa- tiquement lorsque vous recevez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

Lecture ou Pause	Appuyez deux fois sur la zone tactile de l'un ou l'autre des écouteurs.
Retourner à la piste précédente	Appuyez trois fois sur la zone tactile de l'écouteur gauche
Passer à la piste suivante	Appuyez trois fois sur la zone tactile de l'écouteur droit.
Volume +	Appuyez une fois sur la surface tactile de l'écouteur droit.
Volume -	Appuyez une fois sur la surface tactile de l'écouteur gauche.

Répondre à des appels

Répondre un appel	Appuyez deux fois sur l'écouteur pour répondre un appel
Terminer un appel ou rejeter un appel entrant	Touchez et maintenez votre doigt appuyé sur la zone tactile de l'un des deux écouteurs pendant 2 secondes
Activez Siri ou d'autres assistants vocaux	Appuyez 4 fois sur la zone tactile de l'un des deux écouteurs.

Indicateur d'état LED	Statut
Lumière bleu glacier clignotant rapidement	Appairement
Bleu glacier, lumière qui clignote comme des respirations	Charge des écouteurs
Le voyant du coupe clignote trois fois et entre dans l'état de lumière de respiration	Batterie faible
Après avoir placé l'écouteur dans le boîtier, le voyant de l'écouteur clignote trois fois puis s'éteint.	Écouteurs complètement chargés

Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	Statut
Le voyant quitte le boîtier de charge reste allumé pendant 10 secondes	mehr als 30 % Akku
clignotement rapide 1 fois/seconde, et ce pendant 10 cycles	weniger als 30 % Akku
Ouvrez le couvercle la lumière ne s'allume pas ve le haut. besoin de charger	Akku leer

FAQ

Les écouteurs sont allumés mais ne se connectent pas à mon appareil.

Pour que les écouteurs et votre appareil puissent établir une connexion, vous devez les mettre tous les deux en mode appariement. Veuillez suivre les instructions de la section « Appairement » de ce manuel.

J'ai connecté les écouteurs avec mon smartphone mais je n'entends aucun son

Vérifiez deux fois le volume de votre smartphone et des écouteurs. Certains smartphones exigent que vous configuriez les écouteurs comme un périphérique de sortie audio avant de pouvoir transmettre le son. Si vous utilisez un lecteur musique ou un autre appareil, veuillez vous assurer qu'il prend en charge le profil de A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant n'entend pas clairement ma voix.

Réglez le volume de votre smartphone et des écouteurs. Essayez de vous rapprocher de votre smartphone pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes de portée sans fil.

La portée maximale est supérieure à 10 m.

Toutefois, la portée réelle dépend de facteurs environnementaux. Pour des performances optimales, gardez votre appareil connecté dans un rayon d'environ 4 à 8 mètres et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme des murs en acier renforcé) entre les écouteurs et votre appareil.

Les écouteurs ne s'allument pas.

Essayez de charger les écouteurs pendant un certain temps. Si les écouteurs ne s'allument toujours pas, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse électronique indiquée dans la section Garantie et assistance clientèle.

Je replace les écouteurs dans leur boîtier mais ils restent connectés.

Le boîtier de charge n'est probablement plus alimenté. Essayez de le charger.

Entretien et utilisation du produit

• Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême.
• N'utilisez pas ces écouteurs à haut volume pendant des périodes prolongées, car cela peut causer une perte ou des dommages auditifs permanents.

Garantie et assistance à la clientèle

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, contactez-nous à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle du produit.

Commandes sur Amazon: support@wenkey-vip.com

**Veuillez noter que WENKEY peut fournir un service après-vente uniquement pour les produits achetés directement auprès de WENKEY. Si vous avez acheté votre produit auprès d'un autre vendeur, veuillez le contacter directement pour les questions de service ou de garantie.*

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum :
BT classique (2402-2480 MHz) : 2.1dBm
Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences (RF) a été effectuée pour prouver que ce dispositif ne produira pas d'émission électromagnétiques nuisibles supérieures au niveau de référence spécifié dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de la CE.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

Par la présente, **Ultronii Technology (Shenzhen) Co., Ltd** déclare que le type d'équipement radio (Casque à réduction active du bruit, E3) est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Avis : Cet appareil peut être utilisé dans chaque État membre de l'UE.

Gracias por la compra de los auriculares inalámbricos WENKEY E3 True Wireless. Lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita asistencia, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente, indicando el modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenido del paquete

Auriculares inalámbricos True Wireless
Estuche de carga
Cable USB-A a C
Manual de usuario
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía

Diagrama de producto



Especificaciones

Auriculares

Modelo	E3
Tecnología	HSP / HFP / A2DP /AVRCP/ AAC
Driver (Cada canal)	Driver del altavoz 1 x 13mm / 0.51"
Sensibilidad	101dB ±3dB SPL (a1 1kHz/1mW)
Rango de frecuencia	20Hz – 20kHz
Impedancia	32 ohms ±15%
Tipo de micrófono	MEMS (chip del micrófono)
Sensibilidad del micrófono	-38±3 dB (94dB SPL @1KHz)
Frecuencia de transmisión	2.4G – 2.48G
Tiempo de carga	1.5 horas
Tipo de batería	Polímero de litio (2 x 50 mAh)
Rango de operación	≥10m/33 ft
Clasificación del IP	IPX5
Peso	10g / 0.4oz