SMART WATCH
User manual

Charging

A. Please align the magnetic attraction wire with the metal plate of the bottom case, and the magnet will automatically attract and charge the positive and negative poles.
B. Please ensure that the charging contacts are free of dirt and impurities. If they are wiped clean, otherwise they cannot be charged.
C. Insert USB into a 5V500MA adapter, and it will be fully charged in 2-3 hours.

Mobile client download
Scan the QR code below to download and install the mobile client

Glory Fit

4.1 Smart watch boot: charge or press and hold the smart watch side button for 3 seconds to boot.
4.2 Install the APP: scan the QR code on the right side of the phone, or download and install the "GloryFit " APP in Apple App Store, Google App Store and App Store.

Important: Watch connection instructions

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Note: As shown in the above figure, if the connection is unsuccessful, 1. You can restart the watch, or return Glory Fit and reconnect (you can also disassemble, download, and install Glory Fit again). 2. If there is no prompt in Figure 3, open the control interface on the watch end, click on the phone icon to turn blue, and then bind it again.

Function Introduction
Full touch: slide down to enter the control center, slide up to view information notifications, slide left to access shortcut functions, slide right to enter the main menu interface, hold down the main screen for 3 seconds to switch the dial mode.
Key: Short press to turn off/on screen function, long press to turn on/off. Short press to return to the dial on the menu interface.

Devices that support Android 5.0, iOS 9.0 and above Bluetooth 4.0. Android 6.0 and above devices need to turn on GPS to use.

Core function: Strong flashlight

Flashlight
After the watch face interface is pulled down, click the flashlight icon, the icon is blue for the ON state, and gray for the off

Basic functions

Control Center
Function overview: There are two pages in total, which can be viewed by swiping left and right

Call function
Contacts: You can sync your phone's contacts to contacts in the background (up to 100 people)
Dial pad: Dial the phone number normally to make outgoing calls (this function requires audio Wireless function to connect normally)

Sound and vibration
Vibration intensity setting, media audio switch (only sound from watch music playback when turned on), mute switch

Daily activity data
Display the number of steps, distance, calories recorded on the day, and the step data of the last seven days (swipe up on the interface to see)

heart rate
24-hour heart rate data and 7-day heart rate data can be displayed (you can see it by swiping up the interface)
heart rate data (can be seen by swiping on the interface)

sleep
Sleep monitoring period: 20:00-12:00 (no longer recorded after waking up at 6:00)

motion
Sport mode options: There are more than a hundred available

frequently asked question
The watch won't turn on
1. Please press and hold the power button for more than 3 seconds
2. The watch will automatically turn on after a long charging time.
The watch does not charge
1. You can replace the charging head for testing, or plug in the computer USB for testing

2. When the battery is seriously depleted, you need to charge it for 10-40 minutes and then press the power button to see if it is turned on and charged
Wireless is not connected or cannot be connected
1. Please try to restart the watch/APP and reconnect it
2. Please try to restart your phone or connect it again after Wireless on your phone
3. Do not connect your phone to other Wireless devices at the same time
There is no notification information on the watch
1. APP the relevant program information in the message reminder is enabled
2. Message reminders are enabled in the relevant program settings
3. The drop-down notification menu on the mobile phone needs to be turned on
For more frequently asked questions, please check the App [My > FAQ]

Notes:
1. The rated input voltage and current of this device is 5V1A, it is strictly forbidden to use chargers above 5V (9V/12V, etc.), if you use the charger of the above specifications, the smartwatch will have a charging failure, please note.
2. This product is an electronic consumer monitoring product, non-medical, and the measurement data is for reference only.
3. No vibration is normal when the power is low, and the vibration returns to normal when it is fully charged.

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
RF exposure:
Attention:This app is not a medical device. Data obtained during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnostic, or treatment purposes.

SMART WATCH
BENUTZERHANDBUCH

Gebrauchsanweisung

a. Bitte richten Sie die magnetische Absorptionslinie auf die Position des unteren Gehäuses der Metallplatte aus, und der Magnet wird automatisch auf positive und negative Absorption geladen
b. Stellen Sie sicher, dass der Ladepunkt nicht schmutzig und unrein ist, bitte reinigen Sie ihn, sonst kann er nicht geladen werden.
c. Schließen Sie das USB an den 5V500MA-Adapter an und laden Sie es in 2 bis 3 Stunden vollständig auf.

Herunterladen des mobilen Clients
Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um den mobilen Client herunterzuladen und zu installieren

Glory Fit

4.1 Starten der Smartwatch: Laden Sie die Smartwatch auf oder drücken Sie die Seitentaste 3 Sekunden lang, um sie zu starten.
4.2 App-Installation: Das Telefon scannt den QR-Code direkt oder im Apples App Store, Google App Store, Apple Search "GloryFit" App herunterladen und installieren

Wichtig: Verbindungsanweisungen ansehen

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Hinweis: Wie in der obigen Abbildung gezeigt, wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist. 1. Sie können die Uhr neu starten oder Glory Fit zurückgehen und erneut verbinden (Sie können Glory Fit auch zerlegen, herunterladen und erneut installieren). 2. Wenn in Abbildung 3 keine Eingabeaufforderung angezeigt wird, öffnen Sie die Steuerungsschnittstelle auf der Uhrenseite, klicken Sie auf das Telefonsymbol, um blau zu werden, und binden Sie es dann erneut.

Einführung in die Funktion
Volle Berührung: Wischen Sie nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen, wischen Sie nach oben, um Informationsbenachrichtigungen anzuzeigen, wischen Sie nach links, um auf Verknüpfungsfunktionen zuzugreifen, wischen Sie nach rechts, um die Hauptoberfläche aufzurufen, halten Sie den Hauptbildschirm 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zifferblatt zu wechseln.
Taste: Kurzes Drücken zum Aus-/Einschalten der Bildschirmfunktion, langes Drücken zum Ein-/Ausschalten. Drücken Sie kurz, um zum Einstellrad auf der Menüoberfläche zurückzukehren.

Kernfunktion: Starke Taschenlampe

Taschenlampe
Nachdem das Zifferblatt heruntergezogen wurde, klicken Sie auf das Taschenlampensymbol, das Symbol ist blau für den EIN-Zustand und grau für den ausgeschalteten Zustand

Basic functions

Kontrollzentrum
Funktionsübersicht: Es gibt insgesamt zwei Seiten, die durch Wischen nach links und rechts eingesehen werden können

Funktion aufrufen
Kontakte: Sie können die Kontakte Ihres Telefons mit Kontakten im Hintergrund synchronisieren (bis zu 100 Personen)
Wähltastatur: Wählen Sie die Telefonnummer normal, um ausgehende Anrufe zu tätigen (diese Funktion erfordert eine Audio-WIRELESS-Funktion, um eine normale Verbindung herzustellen)

Schall und Vibration
Einstellung der Vibrationsintensität, Medien-Audioschalter (nur Ton von der Musikwiedergabe der Uhr, wenn eingeschaltet), Stummschalter

Tägliche Aktivitätsdaten
Zeigen Sie die Anzahl der Schritte, die Distanz, die am Tag aufgezeichneten Kalorien und die Schrittdaten der letzten sieben Tage an (wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach oben, um sie zu sehen)

Tägliche Aktivitätsdaten
Zeigen Sie die Anzahl der Schritte, die Distanz, die am Tag aufgezeichneten Kalorien und die Schrittdaten der letzten sieben Tage an (wischen Sie auf der Benutzeroberfläche nach oben, um sie zu sehen)

schlafen
Schlafüberwachungszeitraum: 20:00-12:00 Uhr (wird nach dem Aufwachen um 6:00 Uhr nicht mehr aufgezeichnet)

Bewegung
Sportmodus-Optionen: Es stehen mehr als hundert zur Verfügung

Häufig gestellte Fragen
Die Uhr lässt sich nicht einschalten
1. Bitte halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt
2. Die Uhr schaltet sich nach einer langen Ladezeit automatisch ein.
Die Uhr wird nicht aufgeladen
1. Sie können den Ladekopf zum Testen austauschen oder den Computer zum Testen an den USB-Anschluss anschließen
2. Wenn der Akku stark entladen ist, müssen Sie ihn 10-40 Minuten lang aufladen und dann die Ein-/Aus-Taste drücken, um zu sehen, ob er eingeschaltet und aufgeladen ist
Wireless ist nicht verbunden oder stellt keine Verbindung her
1. Bitte versuchen Sie, die Uhr/APP neu zu starten und neu zu verbinden
2. Bitte versuchen Sie, Ihr Telefon neu zu starten oder es nach Wireless auf Ihrem Telefon erneut zu verbinden
3. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht gleichzeitig mit anderen Wireless-Geräten
Es gibt keine Benachrichtigung auf der Uhr
1. APP die relevanten Programminformationen in der Nachrichtenerinnerung aktiviert sind
2. Nachrichtenerinnerungen sind in den entsprechenden Programmeinstellungen aktiviert
3. Das Dropdown-Benachrichtigungsmenü auf dem Mobiltelefon muss aktiviert sein
Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie in der App [Meine > FAQ]
Notizen:
1. Die Nenneingangsspannung und der Nennstrom dieses Geräts betragen 5V1A, es ist strengstens verboten, Ladegeräte über 5V (9V/12V usw.) zu verwenden, wenn Sie das Ladegerät der oben genannten Spezifikationen verwenden, wird die Smartwatch einen Ladefehler haben, bitte beachten Sie.
2. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Verbraucherüberwachungsprodukt, das nicht medizinisch ist, und die Messdaten dienen nur als Referenz.
3. Keine Vibrationen sind normal, wenn die Leistung niedrig ist, und die Vibration kehrt zur Normalität zurück, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

Warnung:Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb des Geräte unterliegt folgenden beiden Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen;
(2) Das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich der Möglichkeit,Störung durch unerwartete Operationen. Die verantwortliche Stelle für die Compliance Empfehlungen nicht ausdrücklich identifiziertGenehmigte Änderungen oder Änderungen können die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Geräts ungültig machen.
Hinweis: Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Regeln Beschränkungen digitaler Geräte der Klasse B. Diese Beschränkungen sollen eine vernünftige Grundlage für die Wohninstallation bietenSchutz gegen schädliche Störungen. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann strahlenfrechtsequenzenergie kann, wenn sie nicht gemäß Anleitung installiert und verwendet wird, dazu führen, dassSchädliche Störungen der drahtlosen Kommunikation. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass unter bestimmten UmständenES gibt keine Störungen während der Installation. Wenn das Gerät tatsächlich für Radio oder Fernsehen gegenst ieEtor Empfang verursacht schädliche Störungen, die durch Schalten von Geräten falsgeschalteten können,Es wird empfohlen, dass Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen, um Störungen zu korrigieren:
—Die Empfangsantenne umleiten oder neu positionieren.
—Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
—Setzen Sie das Gerät in die Buchse einer anderen Schaltung ein, die mit dem Empfänger verbunden ist.
—Wenden Sie sich an einen Händler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Unterstützung.
Hinweis: Das Gerät und seine Antenne dürfen nicht mit anderen Antennen oder Sendern verbunden oder verbunden seinOesoBetr Operation Hochfrequenzbelastung:Das Gerät wurde evaluiert und erfüllt die allgemeinen HF-Expositionsanforderungen.Das Gerät kann ohneVerwendet unter eingeschränkten tragbaren Expositionsbedingungen.

SMART WATCH
MANUEL D'UTILISATION

Mode d' emploi

a. S'il vous plaît aligner le fil d'absorption magnétique sur la position de la plaque métallique de la coque inférieure, l'aimant sera automatiquement chargé à l'absorption positive et négative
b. S'il vous plaît assurer que les contacts de charge ne sont pas salies, impuretés, s'il vous plaît effacer propre, sinon ne peut pas être chargé
c. Connecteur l'USB à l'adaptateur 5V500MA pour une charge complète en 2 à 3 heures

Téléchargement du client mobile
Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer le client mobile FitCloudPro

Glory Fit

4.1 Démarrage de la montre intelligente: chargez ou appuyez sur le bouton latéral de la montre intelligente pendant 3 secondes pour démarrer.
4.2 Installation de l'application: téléphone portable scanne le code QR à droite, ou dans l'App Store d'Apple, Google App Store, Apple Search "GloryFit" App Télécharger et installer

Important : Instructions de connexion de la montre

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Remarque : Comme indiqué dans la figure ci-dessus, si la connexion échoue. 1. Vous pouvez redémarrer la montre ou retourner Glory Fit et vous reconnecter (vous pouvez également démonter, télécharger et installer à nouveau Glory Fit). 2. Si il n' y a pas d' invite dans la figure 3, ouvrez l' interface de contrôle à l' extrémité de la montre, cliquez sur l' icône du téléphone pour devenir bleue, puis liez-la à nouveau

Présentation de la fonction
Tactile complet : faites glisser vers le bas pour entrer dans le centre de contrôle, faites glisser vers le haut pour afficher les notifications d' informations, faites glisser vers la gauche pour accéder aux fonctions de raccourci, faites glisser vers la droite pour accéder à l' interface du menu principal.

Les appareils qui prennent en charge Android 5.0, iOS 9.0 et les versions ultérieures de Bluetooth 4.0. Les appareils Android 6.0 et plus récents nécessitent un GPS activé pour fonctionner.

maintenez l' écran principal enfoncé pendant 3 secondes pour changer de mode de numérotation.
Touche : appuyez brièvement pour activer/activer la fonction d' écran, appuyez longuement pour allumer/éteindre. Appuyez brièvement pour revenir à la molette sur l' interface de menu

Fonction de base : Lampe de poche forte

Torche
Une fois l' interface du cadran de la montre déroulante, cliquez sur l' icône de la lampe de poche, l' icône est bleue pour l' état ON et grise pour l' état éteint

Fonctions de base

Centre de contrôle
Vue d' ensemble des fonctions : Il y a deux pages au total, qui peuvent être visualisées en balayant vers la gauche et la droite

Fonction d' appel
Contacts : vous pouvez synchroniser les contacts de votre téléphone avec des contacts en arrière-plan (jusqu' à 100 personnes)
Pavé numérique : composez le numéro de téléphone normalement pour passer des appels sortants (cette fonction nécessite un fonction audio Wireless pour se connecter normalement)

Son et vibrations
Réglage de l' intensité des vibrations, commutateur audio multimédia (uniquement le son de la lecture de musique de la montre lorsqu' il est activé), commutateur de sourdine

Données d' activité quotidienne
Affiche le nombre de pas, la distance, les calories enregistrées le jour et les données de pas des sept derniers jours (faites glisser votre doigt vers le haut sur l' interface pour voir)

fréquence cardiaque
Les données de fréquence cardiaque sur 24 heures et les données de fréquence cardiaque sur 7 jours peuvent être affichées (vous pouvez les voir en faisant glisser l' interface vers le haut)
données de fréquence cardiaque(visibles en glissant sur l' interface)

dormir
Période de surveillance du sommeil : 20h00-12h00 (n' est plus enregistré après le réveil à 6h00)

mouvement
Options de mode Sport : Il y en a plus d' une centaine disponibles

Foire aux questions
La montre ne s' allume pas
1. Veuillez appuyer sur le bouton d' alimentation et le maintenir enfoncé pendant plus de 3 secondes
2. La montre s' allumera automatiquement après un long temps de charge.
La montre ne se charge pas
1. Vous pouvez remplacer la tête de charge pour le test ou brancher l'USB de l' ordinateur pour le test
2. Lorsque la batterie est sérieusement épuisée, vous devez la charger pendant 10 à 40 minutes, puis appuyer sur le bouton d' alimentation pour voir si elle est allumée et chargée
Wireless n' est pas connecté ou ne peut pas être connecté
1. Veuillez essayer de redémarrer montre/l' application et de la reconnecter
2. Veuillez essayer de redémarrer votre téléphone ou de le reconnecter après le Wireless sur votre téléphone
3. Ne connectez pas votre téléphone à d' autres appareils Wireless en même temps
Il n' y a pas d' informations de notification sur la montre
1. APP les informations pertinentes sur le programme dans le rappel de message sont activées
2. Les rappels de message sont activés dans les paramètres du programme concerné
3. Le menu déroulant de notification sur le téléphone mobile doit être activé
Pour plus de questions fréquemment posées, veuillez consulter l' application [Ma > FAQ]
Notes:
1. La tension et le courant d' entrée nominaux de cet appareil sont de 5V1A, il est strictement interdit d' utiliser des chargeurs au-dessus de 5V (9V/12V, etc.), si vous utilisez le chargeur des spécifications ci-dessus, la smartwatch aura un échec de charge, veuillez noter.
2. Ce produit est un produit électronique de surveillance des consommateurs, non médical, et les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement.
3. Aucune vibration n' est normale lorsque la puissance est faible et la vibration revient à la normale lorsqu' elle est complètement chargée.

Avertissement:Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de l'équipement est soumis au deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas
(1) Appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles;
(2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer
Interférence avec des opérations non prévues. Clarté de la partie responsable sera exercer de la conformité
Les changements ou modifications approuvés peuvent invalider l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
Remarque: cet appareil a été testé et répond aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC.Restrictions applicables aux appareils numériques de classe B. Ces restrictions visent à justifier les installations résidentielles contre les interférences nuisibles. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner Ulnergie de radiofréquence, il ne peut pas s'installer et utiliser conformément aux instructions, peut Générer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti dans un certain Aucune interférence ne se produit dans l'installation. Si l'appareil est effectivement destiné à la radio ou à la télévision,la réception provoque des perturbations nuisibles qui peuvent être déterminées par l'appareillage,il est recommandé aux utilisateurs d'essayer de corriger les perturbations en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
—redirige ou repositionner l'antenne de réception.
—augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
—Connecter l'appareil sur les prises des différents circuits connectés au ~Récepteur.
—consulter un revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.
Remarque:l'appareil et son antenne ne doivent pas être co - positionnés ou co - positionnés avec d'autres antennes ou émetteurs,à moins qu'autre. Exposition aux radiofréquences:L'appareil a été évalué et satisfait aux exigences générales d'exposition aux RF. L'équipement peut être enUtilisation dans des conditions d'exposition portable restreintes.

Notez que l' application : N' est pas un périphérique médical. Les données obtenues au cours de l' utilisation de cette application ne sont utilisées qu'à titre de référence et ne sont pas utilisées pour le diagnostic sous-clinique, la recherche médicale, le diagnostic ou le traitement.

SMART WATCH
MANUALE UTENTE PER

Istruzioni per l'uso

a. Si prega di allineare il filo di assorbimento magnetico alla posizione del pezzo di metallo del guscio inferiore, il magnete si adsorberà automaticamente verso il basso e verso il basso.
b. Si prega di garantire che il contatto di ricarica non è sporco, impurità, se si prega di cancellare pulito, altrimenti non è possibile caricare
c. Inserire l'USB in un adattatore 5V500MA e caricare completamente in 2-3 ore.

Download del client per dispositivi mobili
Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare il client

Glory Fit

4.1 Avvio dell'orologio: ricaricare o premere il tasto laterale dell'orologio per 3 secondi.
4.2 Installazione dell'app: il telefono scansiona il codice QR a destra, o scarica l'applicazione nell'App Store di Apple , Google App Store , Ricerca di App Bar "GloryFit".

Importante: guardare le istruzioni di connessione

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Nota: Come mostrato nella figura precedente, se la connessione non riesce. 1. È possibile riavviare l'orologio o restituire Glory Fit e riconnettersi (è anche possibile smontare, scaricare e installare nuovamente Glory Fit). 2. Se nella Figura 3 non viene visualizzato alcun messaggio, aprire l'interfaccia di controllo sull'estremità dell'orologio, fare clic sull'icona del telefono per farla diventare blu, quindi associarla di nuovo.

Introduzione alla funzione
Tocco completo: scorrere verso il basso per accedere al centro di controllo, scorrere verso l'alto per visualizzare le notifiche delle informazioni, scorrere verso sinistra per accedere alle funzioni di scalta rapida, scorrere verso destra per accedere all'interfaccia del menu principale, tenere premuta la schermata principale per 3 secondi per cambiare la modalità di composizione.

Dispositivi che supportano Android 5.0, iOS 9.0 e versioni successive Bluetooth 4.0. I dispositivi Android 6.0 e superiori richiedono l'attivazione del GPS.

Tasto: premere brevemente per disattivare/accendere la funzione schermo, premere a lungo per accendere/spegnere. Premere brevemente per tornare alla manopola sull'interfaccia del menu.

Funzione principale: torcia elettrica forte

Torcia elettrica
Dopo aver abbassato l'interfaccia del quadrante dell'orologio, fai clic sull'icona della torcia, l'icona è blu per lo stato ON e grigia per lo stato OFF

Funzioni di base

Centro di controllo
Panoramica delle funzioni: ci sono due pagine in totale, che possono essere visualizzate scorrendo verso sinistra e verso destra

Funzione di chiamata
Contatti: puoi sincronizzare i contatti del telefono con i contatti in background (fino a 100 persone)
Tastierino numerico: comporre normalmente il numero di telefono per effettuare chiamate in uscita (questa funzione richiede la funzione audio Wireless per connettersi normalmente)

Suono e vibrazioni
Impostazione dell'intensità della vibrazione, interruttore audio multimediale (solo il suono della riproduzione musicale dell'orologio quando è acceso), interruttore di disattivazione dell'audio

Suono e vibrazioni
Impostazione dell'intensità della vibrazione, interruttore audio multimediale (solo il suono della riproduzione musicale dell'orologio quando è acceso), interruttore di disattivazione dell'audio

frequenza cardiaca
È possibile visualizzare i dati della frequenza cardiaca nelle 24 ore e i dati della frequenza cardiaca nelle 7 ore (è possibile visualizzarli scorrendo verso l'alto l'interfaccia)
dati sulla frequenza cardiaca (possono essere visualizzati scorrendo sull'interfaccia)

dormire
Periodo di monitoraggio del sonno: 20:00-12:00 (non più registrato dopo il risveglio alle 6:00)

movimento
Opzioni per la modalità Sport: ce ne sono più di un centinaio disponibili

Domande frequenti
L'orologio non si accende
1. Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi
2. L'orologio si accenderà automaticamente dopo un lungo tempo di ricarica.
L'orologio non si carica
1. È possibile sostituire la testina di ricarica per il test o collegare l'USB del computer per il test
2. Quando la batteria è seriamente scarica, è necessario caricarla per 10-40 minuti, quindi premere il pulsante di accensione per vedere se è accesa e carica
Il Wireless non è connesso o non può essere connesso
1. Prova a riavviare l'orologio/APP e ricollegalo
2. Prova a riavviare il telefono o a riconnetterlo dopo il Wireless sul telefono
3. Non collegare il telefono ad altri dispositivi Wireless contemporaneamente
Non ci sono informazioni di notifica sull'orologio
1. APP le informazioni pertinenti al programma nel promemoria del messaggio sono abilitate
2. I promemoria dei messaggi sono abilitati nelle relative impostazioni del programma
3. Il menu di notifica a discesa sul telefono cellulare deve essere attivato
Per le domande più frequenti, consulta l'app [Le mie > FAQ]
Note:
1. La tensione e la corrente di ingresso nominali di questo dispositivo sono 5V1A, è severamente vietato utilizzare caricabattterie superiori a 5 V (9V/12V, ecc.), Se si utilizza il caricabatterie delle specifiche di cui sopra, lo smartwatch avrà un errore di ricarica, si prega di notare.
2. Questo prodotto è un prodotto elettronico di monitoraggio dei consumatori, non medico e i dati di misurazione sono solo di riferimento.
3. Nessuna vibrazione è normale quando la potenza è bassa e la vibrazione torna alla normalità quando è completamente carica.

Attenzione:Questo dispositivo è conforme ai requisiti della parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento dell'apparecchiatura deve essere conforme alle
Rispettare le seguenti due condizioni:
(1) il dispositivo non deve generare interferenze dannose;
(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa la possibilità di causare
Interferenza da operazioni inaspettate. La parte responsabile del rilascio della conformità non è stata chiaramente identificata Modificare o modificare approvate possono rendere non valida l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.
Nota: Il dispositivo è stato testato e soddisfa i requisiti della Parte 15 delle norme FCC.Limitazioni dei dispositivi digitali di classe B. Tali restrizioni sono intese a fornire una base ragionevole per l'installazione residenziale
Protezione per presenze interferenze dannose. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare Lnergia a radiofrequenza, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causareinterferenza dannosa per le comunicazioni wireless. Tuttavia, non si può garantire che in circostanze specificatehon ci saranno interferenze durante l'installazione. Se il dispositivo è effettivamente usato per radio o televisione,a ricezione provoca interferenze dannose, che possono essere determinate dall'apparecchiatura di commutazione, si raccomanda agli utenti di provare uno o più delle seguenti misure per correggere le interferenze:
- Reindirizzare o riposizionare l'antenna ricevente.
-- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
-- inserire il dispositivo nella presa di un circuito diverso collegato al ricevitore.
--Consultare un rivenditore o un tecnico radio / televisivo esperto per assistenza.
Nota: Il dispositivo e la sua antenna non devono essere co-localizzati o co-localizzati con altre antenne o trasmettitoriDiesca operativa.
Esposizione a radiofrequenza:
Il dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato senzaUtilizzato in condizioni di esposizione portatile limitate.

Si noti che l'applicazione non è un dispositivo medico. I dati ottenuti dall'uso di questa applicazione sono solo a scopo di riferimento e non saranno utilizzati per diagnosi subcliniche, ricerca medica, diagnosi o trattamento

MANUAL DE USO DE RELOJES INTELIGENTES

Instrucciones de uso

a. Por favor, apunte el cable de absorción magnética a la posición de la pieza de metal de la carcasa inferior, el imán se cargará automáticamente con la absorción positiva y negativa.
b. Por favor, asegúrese de que los contactos de carga no están sucios, impurezas, si es así, por favor limpie, de lo contrario no se puede cargar.
c. Inserte el USB en un adaptador de 5V500MA y se cargará completamente en 2-3 horas.

Descarga de cliente móvil
Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar el cliente móvil

Glory Fit

4.1 Inicio del reloj inteligente: cargue o mantenga presionado el botón lateral del reloj inteligente durante 3 segundos.
4.2 Instalar la aplicación: el teléfono escanea el código QR a la derecha, o en la tienda de aplicaciones de Apple, la tienda de aplicaciones de Google, la búsqueda de la aplicación

Importante: Instrucciones de conexión del reloj

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Nota: Como se muestra en la figura anterior, si la conexión no se realiza correctamente. 1. Puede reiniciar el reloj o devolver Glory Fit y volver a conectarlo (también puede desmontar, descargar e instalar Glory Fit nuevamente). 2. Si no aparece ningún mensaje en la Figura 3, abra la interfaz de control en el extremo del reloj, haga clic en el icono del teléfono para que se vuelva azul y, a continuación, vuelva a vincularlo.

Introducción a la función
Toque completo: deslice hacia abajo para ingresar al centro de control, deslice hacia arriba para ver las notificaciones de información, deslice hacia la izquierda para acceder a las funciones de acceso directo, deslice hacia la derecha para ingresar a la interfaz del menú principal, mantenga presionada la pantalla principal durante 3 segundos para cambiar el modo de marcación.

Dispositivos compatibles con Android 5.0, iOS 9.0 y versiones posteriores Bluetooth 4.0. Los dispositivos con Android 6.0 y superiores requieren GPS activado.

Tecla: presione brevemente para apagar / encender la función de pantalla, presione prolongadamente para encender / apagar. Presione brevemente para volver al dial en la interfaz del menú.

Función principal: linterna fuerte

Linterna
Después de desplegar la interfaz de la esfera del reloj, haga clic en el icono de la linterna, el icono es azul para el estado ENCENDIDO y gris para el estado apagado

Funciones básicas

Centro de control
Resumen de funciones: Hay dos páginas en total, que se pueden ver deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha

Función de llamada
Contactos: Puedes sincronizar los contactos de tu teléfono con los contactos en segundo plano (hasta 100 personas)
Teclado de marcación: marque el número de teléfono normalmente para realizar llamadas salientes (esta función requiere la función de audio Wireless para conectarse normalmente)

Sonidos y vibraciones
Ajuste de intensidad de vibración, interruptor de audio multimedia (solo sonido de la reproducción de música cuando está encendido), interruptor de silencio

Datos de actividad diaria
Muestra el número de pasos, la distancia, las calorías registradas en el día y los datos de los pasos de los últimos siete días (desliza el dedo hacia arriba en la interfaz para verlos)

polígrafo
Se pueden mostrar los datos de frecuencia cardíaca de 24 horas y los datos de frecuencia cardíaca de 7 días (puede verlos deslizando hacia arriba la interfaz)
Datos de frecuencia cardíaca (se pueden ver deslizando el dedo en la interfaz)

polígrafo
Se pueden mostrar los datos de frecuencia cardíaca de 24 horas y los datos de frecuencia cardíaca de 7 días (puede verlos deslizando hacia arriba la interfaz)
Datos de frecuencia cardíaca (se pueden ver deslizando el dedo en la interfaz)

movimiento
Opciones de modo deportivo: Hay más de cien disponibles

Preguntas frecuentes
El reloj no se enciende
1. Mantenga presionado el botón de encendido durante más de 3 segundos
2. El reloj se encenderá automáticamente después de un largo tiempo de carga.
El reloj no se carga
1. Puede reemplazar el cabezal de carga para realizar pruebas o conectar el USB de la computadora para realizar pruebas
2. Cuando la batería está seriamente agotada, debe cargarla durante 10-40 minutos y luego presionar el botón de encendido para ver si está encendida y cargada
Wireless no está conectado o no se puede conectar
1. Intente reiniciar el reloj / aplicación y vuelva a conectarlo
2. Intente reiniciar su teléfono o reconectarlo nuevamente después de Wireless en su teléfono
3. No conecte su teléfono a otros dispositivos Wireless al mismo tiempo
No hay información de notificación en el reloj
1. APP la información relevante del programa en el recordatorio de mensaje está habilitada
2. Los recordatorios de mensajes están habilitados en la configuración del programa correspondiente
3. El menú desplegable de notificaciones en el teléfono móvil debe estar activado
Para obtener más preguntas frecuentes, consulte la aplicación [Mis preguntas frecuentes sobre >]
Notas:
1. El voltaje de entrada y la corriente nominales de este dispositivo son de 5V1A, está estrictamente prohibido usar cargadores por encima de 5V (9V/12V, etc.), si usa el cargador de las especificaciones anteriores, el reloj inteligente tendrá una falla de carga, tenga en cuenta.
2. Este producto es un producto electrónico de monitoreo del consumidor, no médico, y los datos de medición son solo de referencia.
3. Ninguna vibración es normal cuando la potencia es baja, y la vibración vuelve a la normalidad cuando está completamente cargada.

Advertencia:El dispositivo cumple con los requisitos de la parte 15 de las reglas fcc. El funcionamiento del equipo debe cumplir Se cumplen las siguientes dos condiciones:
(1) el equipo no debe producir interferencias nocivas;
(2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la posibilidad de causar
Interferencia de operaciones inesperadas. Las partes responsables que no hayan sido responsables del examen de cumplimiento con claraLos cambios o modificaciones aprobados pueden invalidar los permisos del usuario para operar el dispositivo.
Nota: el dispositivo ha sido probado y cumple con los requisitos estipulados en la parte 15 de las reglas fcc.Restricciones para dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo justificar la instalación residencial Protección contra interferencias nocivas. El dispositivo produce, utiliza y puede irradiar Energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza como se indica, puedeinterferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que No habrá interferencia en la instalación. Si el dispositivo es cierto para la radio o la televisión La recepción causa una interferencia dañina que se puede determinar a través del dispositivo de conmutación,Se recomienda que los usuarios intenten corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
-- reorientar o reposicionar la antena receptora.
-- aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
-- inserte el dispositivo en una toma de corriente de un circuito diferente conectado al receptor.
-- consultar a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.
Nota: el dispositivo y sus antenas no deben estar en común o en común con otras antenas o transmisores.La misma operación.
Exposición por radiofrecuencia:El equipo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia. El dispositivo puede estar enUso en condiciones de exposición portátiles restringidas.

Tenga en cuenta que la aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos del uso de esta aplicación son solo de referencia y no se utilizarán para el diagnóstico subclínico, la investigación médica, el diagnóstico o el tratamiento.

スマートウォッチ
使用マニュアル

充電

a. 磁吸収引線を底殻金属片の位置に合わせてください、磁石は自動的に正負極に吸着充電します
b. 充電接点に汚れ、不純物がないことを保証してください。もしきれいにふき取ってください、そうしないと充電できません
c USBを5V 500 MAのアダプタに差し込むと、2～3時間で充電できます。

モバイルクライアントのダウンロード
以下のQRコードをスキャンして、モバイルクライアントをダウンロードしてインストールします

Glory Fit

4.1 スマートウォッチの電源投入：スマートウォッチのサイドボタンを3秒間常電あるは長押しして電源を入れます。
4.2 APPのインストール：携帯電話で右側のQRコードをスキャンするか、アップルのアプリストア、グーグルのアプリストア、アプリ検索 [GloryFit] アプリをダウンロードしてインストールします。

重要: 接続手順を見る

Figure 1 Figure 2 Figure 3

注上の図に示すように、接続に失敗した場合、1.時計を再起動するか、Glory Fitを返却して再接続できます(Glory Fitを分解して、ダウンロードし、再度インストールすることもできます)。2.図にプロンプトが表示されない場合は、時計側の制御インターフェイスを開き、電話アイコンをクリ