KRONO ☒明☒模板
成品 :100*140MM/☒☒☒/4色印/内☒100G太阳☒粉☒+封面200G太阳☒粉☒

KRONO

www.kronodigital.com

NET S

MANUAL DE USO

LA VISTA PREVIA DE FUNCIONES

1. Cámara frontal
2. Altavoces x2
3. Encendido/Apagado
4. Tipo C
5. Ranura para Tarjeta de Memoria
6. Entrada de Auricular
7. Cámara Trasera
8. Altavoz

INICIAR

Encendido/Apagado

Mantenga pulsado la tecla de encendido 2-3 segundos para encender la tabet. Luego, siga las instrucciones de la pantalla para configurar su dispositivo y comenzar a disfrutarlo.

Mantenga pulsado la tecla de encendido 2 segundos y se abrirá la pantalla para insertar **Apagar**, **Reiniciar**, y **Capturas de pantalla**. Haz clic en el **Apagar** para apagar el dispositivo.

Cuando el tablet no tiene la reacción , por favor el 10 segundos para el reinicio.

Batería

Cuando la batería recargada de cero a cien porciento, por favor, cargue el dispositivo durante 2 horas más para mantener la batería en un estado óptimo.

Si la batería está en bajo nivel, por favor, cargue la batería.

Si el tablet no se cargará, por favor, cambiar a otra batería o cargador. Si el tablet no se cargará, por favor, ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente **ORIGINAL**, autorizado para cargar el dispositivo.

Si la batería está dañada, por favor, ponerse en contacto con uno de nuestro centros autorizados.

La batería se ve dañada, por favor, no la reemplaces por ninguna, por ejemplo, de otra marca, y también no deseches por separado de los residuos domésticos.

Devuelve la batería de acuerdo con las leyes y normas medioambientales locales.

Modo de Suspensión

Si no pulsa ninguna tecla, pulse una vez el botón de encendido para activar el modo de suspensión y pulsarlo para volver a la pantalla.

Ruta: **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera para suspender la pantalla** para configurar el tiempo del modo de suspensión.

Captura de Pantalla

Mantenga pulsada la tecla de **Volume** y de **Encendido** por 2 segundos para la captura de pantalla.

Mantenga pulsada la tecla de encendido y elija, en la pantalla en muestra: **Apagar**, **Reiniciar** y **Capturas de pantalla**. Seleccione **Capturas de pantalla** para la captura de pantalla.

LA PANTALLA DE INICIO

ICONO DE MENÚ INFERIOR

1. Registrar
2. Página principal
3. Aplicaciones abiertas recientemente

AJUSTES DE LA PANTALLA DE INICIO Y FONDOS DE PANTALLA

Mantenga pulsado cuando tiene el cursor de la pantalla de inicio, de manifiesto **Ajustes de la pantalla de inicio**, **Fondos de pantalla**.

Pulse **Ajustes de la pantalla de inicio** para empezar a customizar una Pantalla de Inicio.

- **Añadir** icono a la pantalla de inicio:
  Permite que los nuevos Apps instalados desde **Google Play** se muestren en la Pantalla de Inicio principal.
- **Bucle de la pantalla de inicio**:
  Permite que los iconos de la aplicación se mueven en la Pantalla de Inicio.
- **Acción de desliza hacia abajo**:
  Selecciona la acción cuando desliza el dedo hacia abajo en la Pantalla de Inicio principal.

Selecciona **Fondos de pantalla** para cambiar el fondo de pantalla actual de la tabet de las fotos o fondo predefinidos.

AJUSTES GENERALES

Ajustes Rápidos

Desde Inicio deslizar el dedo a partir de la pantalla para **configuraciones rápidas**.

- **Wifi**. Haga clic para conectar o desconectar.
- **Bluetooth**. Pulsa activar o desactivar.
- **Modo avión**. Pulsa para activar o desactivar todas las señales de radio.
- **Girar**. Activar o Desactivar el modo de rotación automática de la pantalla.
- **Luz**. Haga clic en Apertura, selecciona la configuración para ahorrar energía.
- **Modo Ahorro**. Haga clic en Luz y así filtrarlo y ajustarlo.
- **Ubicación**. Activa o desactiva la ubicación.
- **Luz nocturna**. La pantalla aparecerá en blanco y negro después de mantener más apretado.

Más Ajustes

Haga clic **Configuración Rápida**, mueve deslizar y selecciona **⚙** para entrar su página principal de configuración. O selecciona los **Ajustes** de la pantalla de inicio para entrarla.

Redes e Internet

- Conectar a una red Wi-Fi disponible
- Activar/desactivar el modo de vuelo
- Activar/desactivar Bluetooth
- Añadir conexiones VPN

Dispositivos conectados

- Conectar con los dispositivos de Bluetooth y buscar los dispositivos emparejados
- Activar /desactivar Bluetooth
- Añadir y consultar el equipo de impresión
- Consultar los dispositivos recientes que Bluetooth desde otro espacio

Aplicaciones y notificaciones

- Consultar las aplicaciones instaladas
- Consultar las aplicaciones del último mes
- Ajustar los permisos de aplicación y de notificaciones
- Comprobar el tiempo de pantalla para las Apps
- Ajustar las aplicaciones predeterminadas
- Establecer permisos para aplicaciones

Batería

- Mostrar el porcentaje de batería
- Ajustar el modo de ahorro de batería / Ajuste de batería
- Ajustar la Optimización de ahorro de energía
- Ajustar la optimización de ahorro de batería para determinadas las aplicaciones
- Comprobar los ajustes detallados de la batería para las Apps

Pantalla

- Ajustar el tamaño de la pantalla
- Activar / desactivar el modo oscuro
- Contrast and brilo de pantalla
- Ajustar el tiempo de **Tiempo de espera para suspender la pantalla** para configurar el tiempo del modo de suspensión.

Almacenamiento

- Ajustar el almacenamiento SD disponible
- Activar/desactivar el modo de vuelo
- Ajustar el almacenamiento SD
- Mostrar consumo de SD

Sonido

- Ajustar los sonidos para las acciones **Multimedia**, **Alarma** y **Notificaciones**
- Activar / desactivar **No molestar** para silenciar el sonido y deliverar la vibración
- Activar / desactivar **Sonidos de teclado** y **Sonidos de bloqueo**
- Establecer sonido de notificación predeterminado y sonido de alarma
- Activar / desactivar sonidos de bloqueo de pantalla

Almacenamiento

- Ver y administrar espacio de almacenamiento

Privacidad

- Establecer permisos de aplicación
- Configurar para mostrar / ocultar la contraseña al ingresar una contraseña
- Activar / desactivar la ubicación de la tabet
- Agregar una cuenta y verificar la autenticación de google

Ubicación

- Activar / desactivar los servicios de ubicación para aplicaciones específicas
- Activar / desactivar la ubicación de la tabet
- Activar / desactivar **Ubicación de Wi-Fi** y **Bluetooth**

Seguridad

- Verifica el estado de seguridad
- Administrar la ubicación de bloqueo de pantalla, de Desbloc. Patrón, PIN y Contraseña
- Elige un método de bloqueo de pantalla de muestra, ej. Automático (en facial / pattern, huellas dactilar) o No, Deslizar, Pattern, PIN o contraseña
- Establecer la aplicación de administrador (no para encontrar su tablet) y bloquear o borrar los dispositivos perdidos

Cuentas

- Añadir y administrar las cuentas de usuarios en la tablet

Accesibilidad

- Mantén presionado un problema de visión y audición, se ofrecen **Lectores de pantalla**, **Pantalla** y **Controles de interacción**
- Ajustar los tamaños de fuente y de pantalla
- Selecciona **Panel de control** >> **Teclado de uso**, **Notificaciones recibidas** y **Vibrar que se ha alertado** para ver el uso de aplicaciones de movidas
- Selecciona **Controles de interacción** para ajustar los tiempos para reducir la molestia
- Selecciona **Lectores de pantalla** y ajusta Ajuste el dispositivo de tiempo

Idioma y teclado

- Establecer la preferencia del servicio de Google ™

Sistema

- Ajustar el idioma
- Selecciona **Idiomas e introducción de texto** > **Idiomas** > **Añadir un idioma** para agregar idiomas, ej. Inglés, Hablando (predeterminado), del Reino Unido, Inglés para usuarios de Estados
- Establecer el teclado
- Establecer el teclado predeterminado
- Ajustar la velocidad de puntero
- Selecciona **Avanzado** > **Opciones de navegación** > **Borrar todos los datos** para restablecer
- Ajuste la velocidad de la tableta y bloquear actualizaciones si hay una nueva versión
- Ajuste la velocidad de puntero

Información del teléfono

- Consulta la información de la tabet

CONECTARSE A RED

Haga clic **Configuración** de la App o pulsa durante largo del icono Wifi/Bluetooth en **Configuración Rápida**.

Conectarse a Wifi

1. Selecciona **Redes e Internet** > activar Wifi - Hay la lista de Wifi disponibles
2. Selecciona Wifi que quieres conectarse

MULTIMEDIA

Conectarse al Ordenador

1. Conectar el dispositivo con un cable USB
2. **Cargar únicamente** es la configuración predeterminada. Puede cambiar a **Dispositivo multimedia (MTP)** / **Cámara (PTP)**, luego ya lo ordenador pueda encontrar, en este momento, puede transferir los documentos, fotos y otros archivos al ordenador.

Nota:

Con los ajustes rápidos, selecciona **Sistema Android** > **Categoría dispositivo por USB** > Tus para ver más opciones, selecciona el método de conexión:

1. Cuando **Cargar únicamente** está seleccionado, el dispositivo USB solo se cargará.
2. Selecciona **Cámara (PTP)** para cerrar las fotos entre los archivos.
3. Selecciona **MIDI** para conectar a otros dispositivos.

Conectarse con el Dispositivo Exterior

1. Inserte una tarjeta de memoria que usa capacidad de hasta 1MB (ordenar Configuración Rápida)
2. Selecciona **Almacenamiento**
3. Selecciona **Almacenamiento portátil**, considera la tarjeta de dispositivo extraíble tarjeta, y pulsa tu tarjeta para ver los archivos y la tarjeta.

Almacenamiento
Almacenamiento interno compartido
Tarjeta SD
Almacenamiento interno compartido
Tarjeta SD
Almacenamiento interno compartido
Tarjeta SD

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The Tablet NET S has been tested for body-worn Specific Absorption Rate (SAR) compliance. The FCC has established detailed SAR requirements and has established that these requirements. RF Exposure Information The radio module has been evaluated under FCC Bulletin C95.1 and IEEE 1528 and found to be compliant to RF Exposure from radio frequency devices. This model meets the applicable government requirements for exposure to radio frequency waves. The highest reported SAR level for usage near the body (0mm) is 1.165W/kg, and for the simultaneous transmission is 1.476W/kg