KRONO 说明书模板
成品：100*1400M/骑马钉/4色印/内页100G太阳哑粉纸+封面200G太阳哑粉纸

Krono
TECHNOLOGY

Krono NET X

MANUAL DE USO

LA VISTA PREVIA DE FUNCIONES

1. Vista Previa
2. Grabación
3. Encendido Apagado
4. Flash
5. Desactivacion Sonido Obturador
6. Cambiar de Pantalla
7. Cambiar Camara
8. Ajustes

INICIAR

Encendido/Apagado

Presione y mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado durante unos segundos para encender o apagar la cámara. Si la cámara no responde, puede forzar el apagado presionando el botón de Encendido/Apagado durante 10 segundos.

Cuando la cámara está encendida, puede ajustar el volumen del altavoz presionando **Subir** o **Bajar**. Mientras **Subir** o **Bajar** está presionado, mantenga presionado **Encendido/Apagado** para apagar la cámara.

Cuando la cámara se encuentra apagada, puede mantener presionado **Subir** para encender la cámara.

Batería

Cuando la cámara está encendida, una pantalla de batería en la esquina superior derecha muestra el porcentaje de batería restante para ayudarle a mantener su operación sin interrumpirla. Cargue cuando sea necesario.

Cuando la batería está baja, el icono de batería se pondrá rojo y parpadeará. Cuando la batería está muy baja, la cámara se apagará automáticamente.

Cuando la cámara está conectada a un cargador **USB** Type-C, el icono de carga se mostrará en la pantalla.

Cuando la cámara está conectada a un cargador **USB** Type-C, el icono de carga se mostrará en la pantalla.

Cuando la cámara está conectada a una computadora a través de un cable de datos USB Type-C, la cámara se apagará automáticamente y comenzará a cargarse. Desconecte el cable de datos USB Type-C para encender la cámara.

Cuando la batería está llena, el icono de carga se mostrará en la pantalla.

Modo de Suspensión

Cuando la cámara está encendida, presione el botón de Encendido/Apagado para ponerla en modo de suspensión. Presione el botón de Encendido/Apagado para salir del modo de suspensión.

Flash

Cuando **Flash** está **Activado**, presione el botón de Encendido/Apagado para activar el flash. Cuando **Flash** está **Desactivado**, presione el botón de Encendido/Apagado para desactivar el flash.

Capturas de Pantalla

Presione **Subir** y **Encendido/Apagado** simultáneamente para capturar una imagen de la pantalla.

LA PANTALLA DE INICIO

ICONO DE MENÚ INFERIOR

1. Galería
2. Configuración
3. Cambiar de pantalla de previsualización

AJUSTES DE LA PANTALLA DE INICIO Y FONDOS DE PANTALLA

Mantenga presionado el fondo de pantalla para acceder a la sección **Ajustes de la pantalla de inicio y fondos de pantalla**.

1. Haga clic en **Ajustes de pantalla de inicio** para acceder a ajustes de pantalla de inicio.
   - **Mostrar** Puede elegir entre **Ocultar** y **Mostrar**.
   - **Ocultar** Oculta todos los iconos de la pantalla de inicio.
   - **Mostrar** Muestra todos los iconos de la pantalla de inicio.
   - **Diseño** Puede elegir entre **Cuadrícula** y **Lista**.
   - **Cuadrícula** Muestra los iconos de la pantalla de inicio en una cuadrícula.
   - **Lista** Muestra los iconos de la pantalla de inicio en una lista.
   - **Ajustes de cuadrícula** Puede elegir entre **3x3**, **4x4** y **5x5**.
   - **Ocultar etiquetas** Puede elegir entre **Sí** y **No**.
   - **Sí** Oculta las etiquetas de los iconos de la pantalla de inicio.
   - **No** Muestra las etiquetas de los iconos de la pantalla de inicio.
2. Haga clic en **Fondos de pantalla** para acceder a la sección de fondos de pantalla.

AJUSTES GENERALES

Hora y Fecha

Haga clic en **Ajustes de Hora**, cuando haya seleccionado **Establecer automáticamente**, la hora se sincronizará automáticamente con la red.

Haga clic en **Establecer hora**, puede ajustar la hora manualmente.

Haga clic en **Establecer zona horaria**, puede seleccionar la zona horaria.

Haga clic en **Establecer fecha**, puede ajustar la fecha manualmente.

Haga clic en **Usar formato de 24 horas**, puede elegir entre **Sí** y **No**.

Haga clic en **Formato de fecha**, puede elegir entre **MM/DD/AAAA**, **DD/MM/AAAA** y **AAAA/MM/DD**.

Haga clic en **Idioma**, puede elegir entre **Español**, **Inglés**, **Chino simplificado**, **Chino Tradicional**, **Ruso**, **Portugués**, **Francés**, **Alemán**, **Italiano**, **Japonés**, **Coreano**, **Árabe**, **Hindi**, **Tailandés**, **Vietnamita**, **Indonesia**, **Malayo**, **Filipino**, **Polaco**, **Turco**, **Ucraniano**, **Rumano**, **Griego**, **Hebreo**, **Sueco**, **Noruego**, **Danés**, **Finlandés**, **Holandés**, **Checo**, **Eslovaco**, **Eslovenio**, **Croata**, **Serbio**, **Búlgaro**, **Húngaro**, **Letón**, **Lituano**, **Estonio**, **Bengalí**, **Urdu**, **Persa**, **Swahili**, **Hausa**, **Yoruba**, **Igbo**, **Amharico**, **Zulú**, **Afrikaans**, **Somalí**, **Kinyarwanda**, **Malgache**, **Nepalí**, **Cingalés**, **Birmano**, **Jemer**, **Lao**, **Georgiano**, **Armenio**, **Azerbaiyano**, **Kazajo**, **Uzbeko**, **Mongol**, **Tibetano**, **Tagalo**, **Maltés**, **Islandés**, **Irlandés**, **Galés**, **Vasco**, **Gallego**, **Catalán**, **Bretón**, **Frisio**, **Luxemburgués**, **Yiddish**, **Latín**, **Esperanto**, **Quechua**, **Guaraní**, **Aymara**, **Náhuatl**, **Maya**, **Zulú**, **Xhosa**, **Sesotho**, **Tswana**, **Tsonga**, **Venda**, **Ndebele**, **Swazi**, **Sesotho del norte**, **Afar**, **Oromo**, **Tigrinya**, **Somalí**, **Kinyarwanda**, **Kirundi