V-C Smart Watch EN

Quick Guide To Use

Downloading the APP

Scan the following QR code, download and install the APP.

LaxasFit

Download and install the APP

Connecting the watch

Open the APP and set up your profile

Go to the "Device", Click "Add Device"

Click on your device in the scanned devices list

Binding completed

1. Make sure the Wireless of your cell Phone is turned on
2. Show the "MAC" address of your watch in "Settings" - "About".
3. When the watch is linked to the APP for the first time, wait for a pop-up message to allow the watch to use Wireless permission (if you have accidentally restored the factory settings of the watch, please repeat the above operation to connect the watch).
4. If the watch is turned on for more than 120 seconds without connecting to the APP, the watch will automatically turn off the Wireless. If you want to connect the APP at this time, you need to turn on the Wireless ON/OFF in the "Settings"_"Watch" of the watch, and then do the above operation.

Watch charging and activation

Before first use, the watch needs to be charged and activated;the Wireless charging with the connected wireless chargingelectro-magnetic suction cup on the back of the watch.

"(Please use 5V 1A and below charger to charge the device)"

Watch operating instructions

Message notification
Swipe down
Swipe up
Swipe right
Swipe left
Shortcuts
Swipe left
Swipe right
Card Functions
Swipe up
Swipe down
Smart Stack

Watch Features

Wireless Call
Open the APP to link the Wireless of the watch, and after synchronizing the phone, you can make, answer or reject calls on the watch.

Message Reminder
To push all messages and social media notifications, you must turn on the notification authorization on your phone.

Sports Mode
Enter the exercise mode (running, jumping rope, cycling, climbing) selection interface and start data monitoring.

Exercise Record
Record all exercise data.

Pedometer
Counts your pedometer data of the day, clears the data at 00:00am and can be viewed in the APP.

Sleep Monitor
Enable Sleep Monitor to monitor the quality of your sleep while you are sleeping

Remote Shutter
After the watch is connected to the phone, open the shutter mode of the"APP" interface, click or shake the watch to take pictures, and the pictures will be automatically stored in the phone.

Music Players
After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.

Find Mobile Phone
When the watch and mobile phone are connected, tap the watch to find the mobilephone, long press the magnifying glass icon,the mobilephone will ring.

Weather
It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page. Weather info is synced after con-necting with the APP it will not beupdated after a long disconnected.

Stop Watch
Tap the start button on stopwatch page to start timing, and tap the stop button to stop timing

Alarm
Alarms can be set in the APP or the watch, up to 8 alarms can beset. The watch will display an alarm icon and vibrate at the set time

Sedentary Reminder
Set the sedentary time, when the time comes, the bracelet will vibrate to remind you, and the inter face has a reminder label display

Always on Display
After setting, the watch screen will display the time afer it turns off

Watch Face Style
UI style can be set to change

About
Display the MAC address, Wireless name,and version number of the device.

Brightness
You can set the brightness level and backlight off time

Settings
You can set the vibration on or off and adjust the volume.

Language
After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronised.

Why the watch can't receive push notifications?

Phone settings.
1.Make sure the message push on/off is turned on in your mobile Phone.
2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your Phone. The device information depends on whether the information can be read in the notification bar of the Phone. If there are no notifications on the Phone, the device will not be able to receive push messages. (You need to find the notification settings in your Phone to turn on/off the multimedia message alerts)
3.Turn on the accessibility settings of your device. (You will need to find the accessibility settings in your Phone settings and turn on the accessibility settings for your device)
Phone Settings
1. Make sure the message push on/off is turned on for your Phone.
2.Make sure the message can be displayed in the notification bar of your Phone,(You need to find the notification setting in your Phone and turn on/off the multimedia message alert)

Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small.It's easy to penetrate through the gap of the device case.When the tempera ture dropsit will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device

⚠ Warning:

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party. Responsible for compliance could void the user ' s authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

V-C Montre intelligente FR

Guide d'utilisation rapide

Téléchargement de l'APP

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'APP.

LaxasFit

Télécharger et installer l'APP

Connexion de la montre

Ouvrez l'APP et créez votre profil

Allez dans "Device", cliquez sur "Add Device".

Cliquez sur votre APPareil dans la liste des APPareils analysés.

Connexion terminée

1. Assurez-vous que la fonction Wireless de votre téléphone portable est activée.
2. Affichez l'adresse "MAC" de votre montre dans "Réglages" - "A propos".
3. Lorsque la montre est reliée à l'APP pour la première fois, vous devrez qu'un attendre un message contextuel pour permettre à la montre d'utiliser l'autorisation Wireless
(si vous avez accidentellement restauré les paramètres d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour rétablir les paramètres d'origine.
d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour connecter la montre).
4. Si la montre est allumée pendant plus de 120 secondes sans se connecter à l'APP, elle éteindra automatiquement la fonction sans fil. Si vous souhaitez connecter l'APP à ce moment-là, vous devez activer la fonction sans fil dans « Réglages »_« Montre » de la montre, puis effectuer l'opération ci-dessus.

Chargement et activation de la montre

Avant la première utilisation, la montre doit être chargée et activée ; Utilisez le chargeur magnétique fourni pour le fixer aux contacts métalliques situés au dos de la montre. L'autre extrémité du char geur peut être branchée sur une tête de charge USB ou sur le port USB d'un ordinateur.

"(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'APPareil. pour charger l'APPareil)"

Mode d'emploi de la montre

Notification de message
Glisser vers le bas
Glisser vers le haut
Glisser vers la droite
Glisser vers la gauche
Raccourcis
Glisser vers la gauche
Glisser vers la droite
Fonctions de la carte
Glisser vers le haut
Glisser vers le bas
Pile intelligente

Caractéristiques de la montre

APPel sans fil
Ouvrez l'APPlication pour connecter le Wi-Fi à la montre. Après avoir synchronisé le téléphone, vous pourrez passer, répondre ou rejeter des APPels sur la montre.

RAPPel de message
Pour envoyer tous les messages et notifications sur les réseaux sociaux, vous devez activer l'autorisation de notification sur votre téléphone.

Mode Sport
Rufen Sie die Auswahloberfläche für den Trainingsmodus (Laufen, Seilsprungen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Datenüberwachung.

Registre d'exercice
Enregistrez toutes les données d' exercice.

Pédomètre
Compte les données de votre podomètre de la journée, efface les données à 00h00 et peuvent être consultées dans l'APPlication.

Moniteur de sommeil
Activez Sleep Monitor pour surveiller la qualité de votre sommeil pendant que vous dormez

Obturateur à distance
Une fois la montre connectée au téléphone, ouvrez le mode obturateur de l'interface « APP », cliquez ou secouez la montre pour prendre des photos, et les photos seront automatiquement stockées dans le téléphone.

Lecteurs de musique
Après avoir connecté l'APPareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.

Trouver un téléphone portable
Lorsque la montre et le téléphone portable sont connectés, appuyez sur la montre pour trouver le téléphone portable, appuyez longuement sur l'icône de la loupe, le téléphone portable sonnera.

Météo
La page météo pourrait afficher les informations météo actuelles et futures, les informations météo sont synchronisées après la connexion à l'APPlication et ne seront pas mises à jour après une longue déconnexion.

Chronomètre
Appuyez sur le bouton de démarrage sur la page du chronomètre pour démarrer le chronométrage et appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronométrage.

Alarme
Les alarmes peuvent être configurées via l'APPlication ou la montre. Jusqu'à 8 alarmes peuvent être programmées. La montre affichera une icône d'alarme et vibrera à l'heure programmée.

RAPPel de sédentarité
Réglez le temps de sédentarité, lorsque le moment arrive, le bracelet vibrera pour vous le r'APPeler, et l'interface dispose d'une étiquette de r'APPel affichée

Toujours affiché
Après le réglage, l'écran de la montre affichera l'heure après s'être éteint

Style de cadran de montre
Le style UI peut être configuré pour changer

information
Affiche l'adresse MAC, le nom du réseau sans fil et le numéro de version de l'APPareil.

Luminosité
Vous pouvez régler le niveau de luminosité et le temps d'arrêt du rétroéclairage

Paramètres
Vous pouvez activer ou désactiver la vibration et régler le volume.

Langue
Après vous être connecté à l'APPlication, vous pouvez définir la langue sur l'APPlication ou sur le côté de la montre, et la langue sera synchronisée.

Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir des notifications push ?

Paramètres du téléphone .
1. assurez-vous que l'option push on/off des messages est activée sur votre téléPhone portable.
2. Assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléPhone. Les informations sur l'APPareil dépendent de la possibilité de lire les informations dans la barre de notification du téléPhone. S'il n'y a pas de notifications sur le téléPhone, l'APPareil ne pourra pas recevoir de messages push. (Vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléPhone pour activer/désactiver les alertes de messages multimédias).
3. activez les paramètres d'accessibilité de votre APPareil. (Vous devez trouver les paramètres d'accessibilité dans les paramètres de votre téléPhone et activer les paramètres d'accessibilité de votre APPareil).
Réglages de l'Phone
1. Assurez-vous que la fonction « push on/off » est activée sur votre téléPhone.
2. assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléPhone (vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléPhone et activer/désactiver l'alerte de message multimédia).

⚠ Avertissement :

Déclaration de la FCC
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; - Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ; - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Pour garantir la conformité continue, toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement. (Exemple : utiliser uniquement des câbles d' interface blindés pour la connexion à un ordinateur ou à des périphériques.) Cet équipement est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d' interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Avertissement concernant les radiofréquences :
L' appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d' exposition aux radiofréquences.
L' appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d' exposition portable.

V-C Intelligente Uhr DE

Kurzanleitung zur Verwendung

Herunterladen der APP

Scannen Sie den folgenden QR-Code, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

LaxasFit

Herunterladen und Installieren der APP

Anschließen der Uhr

Öffnen Sie die APP und richten Sie Ihr Profil ein

Gehen Sie zu "Gerät", klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

Bindung abgeschPhonesen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion Ihres Handys eingeschaltet ist.
2. Zeigen Sie die "MAC"-Adresse Ihrer Uhr in "Einstellungen" - "Über" an.
3. Wenn die Uhr zum ersten Mal mit der APP verbunden wird, warten Sie auf eine Pop-up-Meldung, um der Uhr die Verwendung von Wireless zu erlauben (wenn Sie versehentlich die Werkseinstellungen der Uhr wiederhergestellt haben Wenn Sie versehentlich die Werkseinstellungen der Uhr wiederhergestellt haben, wieder holen Sie bitte den obigen Vorgang, um die Uhr zu verbinden).
4. Wenn die Uhr länger als 120 Sekunden eingeschaltet ist, ohne dass eine Verbindung mit der APP hergestellt wurde, schaltet die Uhr automatisch die drahtPhonese Verbindung aus. Wenn Sie die APP zu diesem Zeitpunkt verbinden möchten, müssen Sie die drahtPhonese Verbindung in den „Einstellungen "_ Uhr " der Uhr ein- und ausschalten und dann den oben beschriebenen Vorgang ausführen.

Aufladen und Aktivieren der Uhr

Vor der ersten Verwendung muss die Uhr aufgeladen und aktiviert werden;Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladegerät, um es an den Metallkontakten auf der Rückseite der Uhr zu befestigen. Das andere Ende des Ladegeräts kann an einen USB-Ladekopf oder einen USB-Anschluss des Computers angeschPhonesen werden.

"(Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit 5V 1A und weniger Ladegerät zum Aufladen des Geräts)"

Bedienungsanleitung ansehen

Nachrichtenbenachrichtigung
Nach unten wischen
Streichen Sie nach oben
Wischen Sie nach rechts
Nach links wischen
Verknüpfungen
Nach links wischen
Wischen Sie nach rechts
Kartenfunktionen
Streichen Sie nach oben
Nach unten wischen
Smart Stack

Funktionen ansehen

Drahtloser Anruf
Öffnen Sie die APP, um die Uhr drahtlos zu verbinden. Nach der Synchronisierung mit dem Telefon können Sie über die Uhr Anrufe tätigen, annehmen oder ablehnen.

Nachrichtenerinnerung
Um alle Nachrichten und Social-Media-Benachrichtigungen zu senden, müssen Sie die Benachrichtigungsautorisierung auf Ihrem Telefon aktivieren.

Sportmodus
Rufen Sie die Auswahloberfläche für den Trainingsmodus (Laufen, Seilsprungen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Datenüberwachung.

Trainingsaufzeichnung
Zeichnen Sie alle Trainingsdaten auf.

Schrittzähler
Zählt Ihre Schrittzählerdaten des Tages, löscht die Daten um 00:00 Uhr und kann in der APP angezeigt werden.

Schlafmonitor
Aktivieren Sie den Schlafmonitor, um die Qualität Ihres Schlafs zu überwachen, während Sie schlafen

Fernauslöser
Nachdem die Uhr mit dem Telefon verbunden ist, öffnen Sie den Auslösermodus der „APP "-Oberfläche, klicken oder schütteln Sie die Uhr, um Bilder aufzunehmen, und die Bilder werden automatisch auf dem Telefon gespeichert.

Musikplayer
Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, können Sie den Musik-Player über Ihr Telefon fernsteuern.

Handy finden
Wenn die Uhr und das Mobiltelefon verbunden sind, tippen Sie auf die Uhr, um das Mobiltelefon zu finden, drücken Sie lange auf das Lupensymbol und das Mobiltelefon klingelt.

Wetter
Auf der Wetterseite können aktuelle und morgige Wetterinformationen angezeigt werden. Die Wetterinformationen werden nach der Verbindung mit der APP synchronisiert und nach einer längeren Trennung nicht aktualisiert.

Stoppuhr
Tippen Sie auf der Stoppuhrseite auf die Schaltfläche „Start ", um die Zeitmessung zu starten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Stopp ", um die Zeitmessung zu stoppen

Alarm
Alarme können in der APP oder der Uhr eingestellt werden. Bis zu 8 Alarme sind möglich. Die Uhr zeigt ein Alarmsymbol an und vibriert zur eingestellten Zeit.

Sitzende Erinnerung
Stellen Sie die Zeit ein, die Sie sitzend verbringen. Wenn die Zeit gekommen ist, vibriert das Armband, um Sie daran zu erinnern. Die Benutzeroberfläche verfügt über eine Erinnerungsanzeige.

Immer im Blick
Nach der Einstellung zeigt der Bildschirm der Uhr nach dem Ausschalten die Uhrzeit an

Zifferblattstil
UI-Stil kann geändert werden

Info
Zeigt die MAC-Adresse, den WLAN-Namen und die Versionsnummer des Geräts an.

Helligkeit
Sie können die Helligkeitsstufe und die Ausschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Einstellungen
Sie können die Vibration ein- oder ausschalten und die Lautstärke regeln.

Sprache
After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronised.

Warum kann die Uhr keine Push-Benachrichtigungen empfangen?

Telefoneinstellungen.
1. vergewissern Sie sich, dass die Push-Benachrichtigung auf Ihrem Mobiltelefon ein-/ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons angezeigt werden können. Die Geräteinformationen hängen davon ab, ob die Informationen in der Benachrichtigungsleiste des Telefons gelesen werden können. Wenn auf dem Telefon keine Benachrichtigungen vorhanden sind, kann das Gerät keine Push-Nachrichten empfangen. (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons aufrufen, um die Benachrichtigungen für Multimedia-Mitteilungen ein- oder auszuschalten)
3. Aktivieren Sie die Zugänglichkeitseinstellungen Ihres Geräts. (Sie müssen die Einstellungen für die Barrierefreiheit in den Telefoneinstellungen finden und die Einstellungen für die Barrierefreiheit Ihres Geräts aktivieren)
Phone-Einstellungen
1. Vergewissern Sie sich, dass die Push-Funktion für Nachrichten für Ihr Telefon aktiviert ist.
2. vergewissern Sie sich, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons angezeigt werden kann (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons finden und die Multimedia-Benachrichtigung ein- oder ausschalten)

⚠ Warnung:

FCC-Erklärung
Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen (dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: – Neuausrichtung oder -platzierung der Empfangsantenne. – Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. – Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger. – Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Um die Konformität zu gewährleisten, dürfen von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt werden. Die Benutzerbefugnis zum Betrieb dieses Geräts kann erlöschen. (Beispiel: Verwenden Sie beim Anschluss an Computer oder Peripheriegeräte ausschließlich abgeschirmte Schnittstellenkabel.) Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
HF-Warnhinweis:
Das Gerät wurde auf die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen zur HF-Exposition geprüft.
Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter tragbaren Bedingungen verwendet werden.

V-C Reloj inteligente ES

Guía rápida de uso

Descargar la APP

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la APP.

LaxasFit

Descargar e instalar la APP

Conectar el reloj

Abre la APP y configura tu perfil

Vaya a "Dispositivo" y haga clic en "Añadir dispositivo".

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

Conexión completa

1. Asegúrate de que el Wireless de tu móvil está activado
2. Muestra la dirección "MAC" de tu reloj en "Ajustes" - "Acerca de".
3. Cuando el reloj se vincule a la APP por primera vez, espere a que aparezca un mensaje emergente para permitir que el reloj utilice el permiso Wireless (si ha restaurado accidentalmente Phone ajustes de fábrica del reloj, repita la operación anterior para conectar el reloj)".
4. Si el reloj se enciende durante más de 120 segundos sin conectarse a la APP, el reloj apagará automáticamente la conexión inalámbrica. Si desea conectar la APP en este momento, deberá activar la conexión inalámbrica ON/OFF en «Ajustes»_«Reloj» del reloj y, a continuación, realizar la operación anterior.

Carga y activación del reloj

Antes de utilizarlo por primera vez, el reloj debe cargarse y activarse;Utilice el cargador magnético equipado para fijarlo a Phone contactos metálicos de la parte posterior del reloj, y el otro extremo del cargador puede enchufarse a un cabezal de carga USB o al puerto USB del ordenador.

"(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)"

Ver instrucciones de funcionamiento

Notificación de mensajes
Desliza hacia abajo
Desliza hacia arriba
Desliza hacia la derecha
Desliza hacia la izquierda
Atajos
Deslizar hacia la izquierda
Deslizar hacia la derecha
Funciones de la tarjeta
Desliza hacia arriba
Desliza hacia abajo
Pila inteligente

Características del reloj

Llamada inalámbrica
Abre la aplicación para vincular la conexión inalámbrica del reloj y, después de sincronizar el teléfono, podrás realizar, responder o rechazar llamadas en el reloj.

Recordatorio de mensaje
Para recibir todos los mensajes y notificaciones de redes sociales, debes activar la autorización de notificaciones en tu teléfono.

Modo deportivo
Ingrese a la interfaz de selección del modo de ejercicio (correr, saltar la cuerda, andar en bicicleta, escalar) y comience el monitoreo de datos.

Registro de ejercicios
Registre todos los datos del ejercicio.

Podómetro
Cuenta los datos de tu podómetro del día, borra los datos a las 00:00 a. m. y se pueden ver en la aplicación.

Monitor de sueño
Habilite el Monitor de sueño para monitorear la calidad de su sueño mientras duerme

Obturador remoto
Una vez que el reloj esté conectado al teléfono, abra el modo de obturador de la interfaz "APP", haga clic o agite el reloj para tomar fotografías y las fotografías se almacenarán automáticamente en el teléfono.

Reproductores de musica
Después de conectar el dispositivo, puede controlar de forma remota el reproductor de música en su teléfono.

Encontrar teléfono móvil
Cuando el reloj y el teléfono móvil estén conectados, toque el reloj para encontrar el teléfono móvil, mantenga presionado el icono de la lupa, el teléfono móvil sonará.

Clima
Podría mostrar la información meteorológica actual y de mañana en la página del tiempo. La información meteorológica se sincroniza al conectarse a la aplicación y no se actualiza tras una desconexión prolongada.

Cronómetro
Toque el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar a cronometrar y toque el botón de parada para detener el cronometraje.

Alarma
Se pueden configurar hasta 8 alarmas en la aplicación o en el reloj. El reloj mostrará un icono de alarma y vibrará a la hora establecida.

Recordatorio de sedentarismo
Establezca el tiempo de sedentarismo, cuando llegue el momento, la pulsera vibrará para recordárselo y la interfaz tiene una pantalla de etiqueta de recordatorio.

Siempre en exhibición
Después de la configuración, la pantalla del reloj mostrará la hora después de que se apague.

Estilo de la esfera del reloj
El estilo UI, se puede configurar para cambiar

información
Muestra la dirección MAC, el nombre inalámbrico y el número de versión del dispositivo.

Brillo
Puede configurar el nivel de brillo y el tiempo de apagado de la luz de fondo.

Ajustes
Puede activar o desactivar la vibración y ajustar el volumen.

Idioma
Después de conectarse a la aplicación, puede configurar el idioma en la aplicación o en el lado del reloj, y el idioma se sincronizará.

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones push?

Ajustes del teléfono .
1.Asegúrate de que la activación/desactivación de push de mensajes está activada en tu teléfono móvil.
2. Asegúrate de que el mensaje se puede mostrar en la barra de notificaciones de tu teléfono. La información del dispositivo depende de si la información se puede leer en la barra de notificaciones del teléfono. Si no hay notificaciones en el teléfono, el dispositivo no podrá recibir mensajes push. (Necesitas encontrar Phone ajustes de notificación en tu teléfono para activar/desactivar las alertas de mensajes multimedia)
3.Activa Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo. (Tendrás que encontrar Phone ajustes de accesibilidad en Phone ajustes de tu teléfono y activar Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo)
Ajustes del Phone
1. Asegúrate de que la opción de enviar mensajes está activada en tu teléfono.
2.Asegúrate de que el mensaje puede mostrarse en la barra de notificaciones de tu teléfono,(Necesitas encontrar la configuración de notificaciones en tu teléfono y activar/desactivar la alerta de mensajes multimedia)

⚠ Advertencia:

Declaración de la FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: - Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. - Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. - Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda. Para garantizar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar este equipo. (Ejemplo: utilice únicamente cables de interfaz blindados al conectarlo a una computadora o dispositivos periféricos). Este equipo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Advertencia de RF:
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.
El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

V-C Orologio intelligente Ita

Guida rapida all'uso

Scaricare l'APP

Scansionare il seguente codice QR, scaricare e installare l'APP.

LaxasFit

Scan the following QR code, download and install the APP.

Collegamento dell'orologio

Aprire l'APP e impostare il proprio profilo

Andare a "Dispositivo", fare clic su "Aggiungi dispositivo".

Fare clic sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati.

Connessione completata

1. Assicurarsi che la funzione Wireless del telefono cellulare sia attivata.
2. Mostrare l'indirizzo "MAC" dell'orologio in "Impostazioni" - "Informazioni".
3. Quando l'orologio viene collegato all'APP per la prima volta, attendere un messaggio
pop-up per consentire all'orologio di utilizzare l'autorizzazione Wireless. messaggio a comparsa per consentire all'orologio di utilizzare l'autorizzazione Wireless. (se si sono accidentalmente ripristinate le impostazioni di fabbrica dell'orologio). dell'orologio, ripetere l'operazione di cui sopra per collegare l'orologio)."
4. Se l'orologio rimane acceso per più di 120 secondi senza connettersi all'APP, l'orologio spegnerà automaticamente il wireless. Se si desidera connettere l'APP in questo momento, è necessario attivare/disattivare il wireless in "Impostazioni" _ "Orologio" dell'orologio, quindi eseguire l'operazione sopra descritta.

Ricarica e attivazione dell'orologio

Prima del primo utilizzo, l'orologio deve essere caricato e attivato; Utilizzare il caricatore magnetico in dotazione per collegarlo ai contatti metallici sul retro dell'orologio; l'altra estremità del caricatore può essere collegata a una testa di ricarica USB o alla porta USB del computer.

"(Si prega di utilizzare un caricatore da 5V 1A o inferiore perper caricare il dispositivo)".

Guarda le istruzioni per l'uso

Notifica del messaggio
Scorri verso il basso
Scorri verso l'alto
Scorri verso destra
Scorri verso sinistra
Scorri verso sinistra
Scorri verso destra
Scorciatoie
Funzioni della carta
Scorri verso l'alto
Scorri verso il basso
Pile intelligente

Caratteristiche dell'orologio

Chiamata senza fili
Apri l'APP per collegare la rete wireless dell'orologio e, dopo aver sincronizzato il telefono, puoi effettuare, rispondere o rifiutare chiamate sull'orologio.

Promemoria messaggio
Per inviare tutti i messaggi e le notifiche dei social media, devi attivare l'autorizzazione alle notifiche sul tuo telefono.

Modalità Sport
Accedere all'interfaccia di selezione della modalità di esercizio (corsa, salto con la corda, ciclismo, arrampicata) e avviare il monitoraggio dei dati.

Registro degli esercizi
Registra tutti i dati degli esercizi.

Pedometro
Conta i dati del contapassi del giorno, cancella i dati alle 00:00 e possono essere visualizzati nell'APP.

Monitor del sonno
Abilita Sleep Monitor per monitorare la qualità del tuo sonno mentre dormi

Otturatore remoto
Dopo aver collegato l'orologio al telefono, aprire la modalità otturatore dell'interfaccia "APP", cliccare o scuotere l'orologio per scattare foto, che verranno automaticamente salvate sul telefono.

Lettori musicali
Dopo aver collegato il dispositivo, puoi controllare a distanza il lettore musicale del tuo telefono.

Trova telefono cellulare
Quando l'orologio e il telefono cellulare sono connessi, tocca l'orologio per trovare il telefono cellulare, premi a lungo l'icona della lente d'ingrandimento e il telefono cellulare squillerà.

Tempo atmosferico
Potrebbe mostrare le informazioni meteo di oggi e di domani sulla pagina meteo. Le informazioni meteorologiche sono sincronizzate dopo la connessione all'APP e non verranno aggiornate dopo una lunga disconnessione.

Cronometro
Tocca il pulsante di avvio sulla pagina del cronometro per avviare il cronometraggio e tocca il pulsante di arresto per interrompere il cronometraggio

Allarme
Le sveglie possono essere impostate nell'APP o sull'orologio, fino a un massimo di 8. L'orologio visualizzerà un'icona di allarme e vibrerà all'ora impostata.

Promemoria sedentario
Imposta il tempo sedentario, quando arriva il momento, il braccialetto vibrerà per ricordartelo e l'interfaccia ha un display con un'etichetta di promemoria

Sempre in mostra
Dopo l'impostazione, lo schermo dell'orologio visualizzerà l'ora dopo lo spegnimento

Stile del quadrante dell'orologio
Lo stile UI può essere impostato per cambiare

info
Visualizza l'indirizzo MAC, il nome wireless e il numero di versione del dispositivo.

Luminosità
È possibile impostare il livello di luminosità e il tempo di spegnimento della retroilluminazione

Impostazioni
È possibile attivare o disattivare la vibrazione e regolarne il volume.

Lingua
Dopo aver effettuato la connessione all'APP, puoi impostare la lingua sull'APP o sull'orologio: la lingua verrà sincronizzata.

Perché l'orologio non può ricevere notifiche push?

Impostazioni del telefono .
1. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato nel telefono cellulare.
2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono. Le informazioni sul dispositivo dipendono dalla possibilità di leggere le informazioni nella barra delle notifiche del telefono. Se non ci sono notifiche sul telefono, il dispositivo non sarà in grado di ricevere i messaggi push. (Per attivare/disattivare gli avvisi di messaggi multimediali, è necessario trovare le impostazioni di notifica del telefono).
3. Attivare le impostazioni di accessibilità del dispositivo. (È necessario trovare le impostazioni di accessibilità nelle impostazioni del telefono e attivare le impostazioni di accessibilità per il dispositivo).
Impostazioni dell'Phone
1. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato per il telefono.
2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono (è necessario trovare le impostazioni di notifica nel telefono e attivare/disattivare l'avviso di messaggio multimediale).

⚠ Avvertenza:

Dichiarazione FCC
Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono conceptiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. - Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza. Per garantire la conformità continua, qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dal responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura. (Esempio: utilizzare solo cavi di interfaccia schermati per il collegamento a computer o periferiche). Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Avvertenza RF:
Il dispositivo è stato valutato come

反

V-C スマートウォッチ JP

クイックガイド

APPのダウンロード

以下のQRコードを読み取り、APPをダウンロードしてインストールしてください。

LaxasFit

APPをダウンロードしてインストールする

時計の接続

APPを開き、プロフィールを設定する。

デバイス "に移動し、"デバイスの追加 "をクリックします。

スキャンされたデバイスリストでデバイスをクリックします。

接続完了

1. 携帯電話のWirelessがオンになっていることを確認します。
2. 設定] - [バージョン情報] で時計の「MAC」アドレスを表示する。
3. ウォッチが初めてAPPにリンクされたら、Wirelessの使用を許可するポップアップメッセージが表示されるのを待ちます。ポップアップメッセージが表示されますので待ちます。
(を許可するポップアップメッセージが表示されます。を探って工場出荷時の設定に戻した場合は、上記の操作を繰り返してウォッチを接続してください。
.
4. APPに接続しないまま120秒以上時計をオンにすると、時計は自動的にワイヤレスをオフにします。この時点でAPPに接続したい場合は、時計の「設定」 -［時計］でワイヤレスのオン/オフをオンにしてから、上記の操作を行ってください。

時計の充電と起動

最初に使用する前に、時計を充電し、アクティブにする必要があります。付属のマグネット式充電器を時計の裏側の金属接点に取り付け、充電器のもう一方の端をUSB充電ヘッドまたはコンピュータのUSBポートに差し込むことができます。

「5V 1A以下の充電器をご使用ください。 充電器で充電してください」

取扱説明書を見る

時計の機能

ワイヤレス通話
APPを開いて時計のワイヤレスをリンクし、携帯電話を同期した後、時計で通話の発信、応答、拒否ができるようになります。

メッセージリマインダー
すべてのメッセージやソーシャル メディア通知をプッシュするには、携帯電話で通知の承認をオンにする必要があります。

スポーツモード
エクササイズモード（ランニング、縄跳び、サイクリング、クライミング）選択インターフェースに入り、データの監視を開始します。

運動記録
すべての運動データを記録します。

歩数計
一日の歩数データをカウントし、午前0時にデータをクリアしてアプリで閲覧できます。

睡眠モニター
睡眠モニターを有効にすると、睡眠中の睡眠の質を監視できます

リモートシャッター
時計を携帯電話に接続した後、［APP］インターフェースのシャッターモードを開き、時計をクリックするたびに写真を撮ると、写真が自動的に携帯電話に保存されます。

音楽プレーヤー
デバイスを接続すると、携帯電話の音楽プレーヤーをリモートコントロールできるようになります。

携帯電話を探す
時計と携帯電話が接続されたら、時計をタップして携帯電話を見つけ、虫眼鏡アイコンを長押しすると、携帯電話が鳴ります。

天気
天気ページで現在と明日の天気情報を表示できます。天気情報はアプリに接続した後に同期されますが、長時間接続が切断されると更新されません。

ストップウォッチ
ストップウォッチページのスタートボタンをタップして計測を開始し、ストップボタンをタップして計測を停止します。

アラーム
アラームはアプリまたは時計本体で設定でき、最大8つのアラームを設定できます。設定時刻に なると、時計にアラームアイコンが表示され、振動します。

座りがちリマインダー
座り時間を設定すると、時間が来ると ブレスレットが振動して通知し、インターフェースにリマインダーラベルが表示されます。

常にディスプレイに
設定後、時計画面には電源が切れた後も時刻が表示されます。

ダイヤルの交換
以スタイルが変更できるように設定できます

について
デバイスのMACアドレス、ワイヤレス名、バージョン番号を表示します。

輝度
明るさレベルとバックライトのオフ時間を設定できます

設定
振動のオン/オフを設定したり、音量を調整したりできます。

言語
アプリに接続後、アプリまたは時計で言語を設定すれば、言語が同期される。

V-C 스마트 시계 KOR

빠른 사용 가이드

앱 다운로드하기

다음 QR 코드를 스캔하고 앱을 다운로드하여 설치하세요.

LaxasFit

앱 다운로드 및 설치

시계 연결하기

앱을 열고 프로필을 설정합니다.

"장치"로 이동하여 "장치 추가" 를 클릭합니다.

스캔한 장치 목록에서 장치를 클릭합니다.

바인딩 완료

1. 휴대폰의 무선 기능이 켜져 있는지 확인합니다.
2. "설정" - "정보" 에서 시계의 "MAC" 주소를 확인합니다.
3. 시계가 처음으로 앱에 연결되면, 시계가 무선 권한을 사용할 수 있도록 허용하는 팝업 메시지가 나타날 때까지 기다립니다.
(실수로 시계의 공장 설정을 복원했다면 위의 작업을 반복하여 시계를 연결하세요.
4. 앱에 연결하지 않고 시계를 120초 이상 켜두면 시계는 자동으로 무선 기능을 끕니다. 이때 앱을 연결하려면 시계의 "설정" - "시계" 에서 무선 켜짐/꺼짐을 전 다음 위의 작업을 수행해야 합니다.

시계 충전 및 활성화

처음 사용하기 전에 시계를 충전하고 활성화해야 합니다;
장착된 마그네틱 충전기를 사용하여 시계 뒷면의 금속 접점에 부착하고 충전기의 다른 쪽 끝을 USB 충전 헤드 또는 컴퓨터 USB 포트에 꽂을 수 있습니다.

"(장치를 충전하려면 5V1A 이하의 충전기를 사용하세요.)"

시계 작동 지침

시계 기능

무선 통화
휴대 앱에 시계의 무선 기능을 연결하고, 휴대폰과 동기화한 후 시계에서 전화를 걸거나, 받거나, 거부할 수 있습니다.

메시지 알림
모든 메시지와 소셜 미디어 알림을 푸시하려면 휴대폰에서 알림 권한을 켜야 합니다.

스포츠 모드
운동 모드(달리기, 로프 점프, 사이클링, 등반) 선택 인터페이스에 들어가서 데이터 모니터링을 시작하세요.

운동 기록
모든 운동 데이터를 기록하세요.

보수계
하루 동안의 보행에 데이터를 계산하고, 오전 0시에 데이터를 지우고 앱에서 볼 수 있습니다.

수면 모니터
수면 모니터링을 활성화하여 수면 중 수면의 질을 모니터링하세요.

원격 셔터
시계를 휴대폰에 연결한 후, "APP" 인터페이스의 셔터 모드를 입고 시계를 클릭하거나 클릭할 때마다 사진을 찍으면 사진이 자동으로 휴대폰에 저장됩니다.

음악 플레이어
장치를 연결한 후에는 휴대폰의 음악 플레이어를 원격으로 제어할 수 있습니다.

휴대폰 찾기
시계와 휴대폰이 연결되면, 시계를 탭하여 휴대폰을 찾은 후 돋보기 아이콘을 길게 누르면 휴대폰이 울립니다.

날씨
날씨 페이지에 현재와 내일 날씨 정보를 표시할 수 있습니다. 날씨 정보는 앱에 연결하면 동기화됩니다. 장치간 연결이 끊어지면 업데이트되지 않습니다.

스톱워치
스톱워치 페이지에서 시작 버튼을 탭하면 타이밍이 시작되고, 정지 버튼을 탭하면 타이밍이 정지됩니다.

경보
알람은 앱이나 시계에서 설정할 수 있으며, 최대 8개까지 설정할 수 있습니다. 시계에 알람 아이콘이 표시되고 설정된 시간에 진동합니다.

앉아서 보내는 시간 알림
앉아있는 시간을 설정하면 시간이 되면 팔목가 진동하여 알려주고 인터페이스에는 알림 라벨이 표시됩니다.

항상 표시됨
설정 후 시계 화면이 계속 후에도 시간이 표시됩니다.

시계 화면 스타일
UI 스타일을 변경할 수 있습니다

정보
장치의 MAC 주소, 무선 이름, 버전 번호를 표시합니다.

밝도
화기 레벨과 백라이트 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.

설정
진동을 켜거나 끌 수 있고, 볼륨도 조절할 수 있습니다.

언어
앱에 연결한 후 앱이나 시계에서 언어를 설정하면 언어가 동기화됩니다.

V-C שעון חכם HE

מדריך מהיר לשימוש

הורדת האפליקציה

הבא, הורד והתקן את האפליקציה QR-סריק את קוד ה

LaxasFit

הורד והתקן את האפליקציה

חיבור השעון

פתח את האפליקציה והגדר את הפרופיל שלך

"עבור אל "התקן", לחץ על "הוסף מכשיר

לחץ על המכשיר שלך ברשימת המכשירים הסריקים

הבריכה הושלמה

1. ודא שהאלחוט של הטלפון הסלולרי שלך מופעל
"של השעון שלך ב"הגדרות" - "אודות "MAC" 2. הצג את כתובת
בפעם הראשונה, המתן להדרה קופצן APP-3. כאשר השעון מקושר ל
שתאפשר לשעון להשתמש ברשאות אלחוטית (אם שחררת בטעות את הגדרות
.הרצך של השעון, אנא חזור על הפעולה הנ"ל להדבר השעון)
4. אם השעון מופעל במשך יותר מ-120 שניות מבלי להתחבר לאפליקציה,
השעון יכבה אוטומטית את האלחוט. אם ברצונך לחבר את האפליקציה בשלב
ב"הגדרות" "שעון" של השעון, הלאחר ON/OFF אל תיר, עלץ להפעיל את האלחוט
.מכן לבצע את הפעולה שלמעלה

וועשה תוכנה

שיחה אלחוטית
מתחו את האפליקציה כדי להבר את הרשת האלחוטית של השעון,
.ולאחר שבבדון הטלפון, תוכלו לבצע, לענות או לדחות שיחות בשעון

תזכורת הודעה
כדי לשלוח אם כל ההודעות והתראות המדיה המדיה-חברתית, עליך להפעיל
.את הרשאת ההודעות והתראות בטלפון שלך

מצב ספורט
הכנסו למסלול בחירת מצב אימון (ריצה, קפיצה בחבל, רכיבה על
.אופניים, טיפוס) והתחילו בניטור נתונים

ניטור שינה
הפעל את ניטור השינה כדי לבחר את איכות השינה שלך בזמן השינה

תמיד בתצוגה
לאחר ההגדרה, מסך השעון יציג את השעה לאחר כיבוי

מצא טלפון נייד
כאשר השעון והטלפון הנייד מחוברים, הקישו על השעון כדי למצוא
את הטלפון הנייד, לחצו לחיצה ארוכה על סמל זכוכית המגדלת,
.הטלפון הנייד יבקבר

אזעקה
ניתן להגדיר התראות באפליקציה או בשעון, ניתן להגדיר עד 8
.התראות. השעון יצא סמל אלעקה וירחוט בזמן ההגדרה

מידע
שם הרשת האלחוטית ומספר הגרסה של MAC,-הצג את כתובת ה
.המכשיר

הגדרות
ניתן להפעיל או לכבות את הרטט ולהגביר את עוצמת הקול

שפה
לאחר התחברות לאפליקציה, ניתן להגדיר את השפה באפליקציה או
.בצד השעון, השפה תסונכרן

?למה אי אפשר לענות שעון באמבטיה חמה

טמפרטורת מי האמבטיה בבהה יחסית, וייוצרו הרבה אדי מים, ואדי המים נצמאים בשלב נ.ד, ודיירים המרוכלולת שלהם קטן, קל לחדור דרך הפער בצאדרז המכשיר. כאשר המומרטורה ירדת, הם יתעבו שוב לטיפות מים נזלימה, מה. שיגרום בקלות לקצר מכשיר רפוא ו בלוח המעגלים, ולאחר מכן יפגע בכל המכשיר

V-C Умные часы BE

Краткое руководство по использованию

Загрузка приложения

Отсканируйте следующий QR-код, загрузите и установите приложение.

Загрузите и установите приложение

Подключение часов

Откройте приложение и настройте свой профиль.

Перейдите в «Устройство», нажмите «Добавить устройство».

Нажмите на свое устройство в списке отсканированных устройств.

Связывание завершено

1. Убедитесь, что беспроводная связь вашего мобильного телефона включена
2. Покажите «MAC»-адрес ваших часов в «Настройках» - «О приложении».
3. Когда часы подключаются к приложению в первый раз, дождитесь всплывающего сообщения, чтобы разрешить часам использовать разрешение беспроводной связи (если вы случайно восстановили заводские настройки часов, повторите описанную выше операцию, чтобы подключить часы).
4. Если часы включены более 120 секунд без подключения к приложению, часы автоматически отключат беспроводную связь. Если вы хотите подключить приложение в это время, вам нужно включить/выключить беспроводную связь в «Настройках»-«Часы» часов, а затем выполнить описанную выше операцию.

Зарядка и активация часов

Перед первым использованием часы необходимо зарядить и активировать. Для этого прикрепите прилагаемое магнитное зарядное устройство к металлическим контактам на задней стороне часов, а другой конец зарядного устройства можно подключить к зарядному устройству USB или USB-порту компьютера.

«(Для зарядки устройства используйте зарядное устройство напряжением 5 В, 1 А и ниже)»

Почему нельзя носить часы в горячей ванне?

Температура воды в ванне относительно высока, и будет образовываться много водяного пара, причем водяной пар находится в газовой фазе, а его молекулярный радиус мал. Он легко проникает через зазор корпуса устройства. При падении температуры он снова конденсируется в жидкие капли воды, что легко может вызвать внутреннее короткое замыкание и повредить печатную плату, а затем и все устройство.

Если ваши часы имеют светодиодный свет, пожалуйста, дважды нажмите на кнопку включения, вы можете включить фонарик

V-C Розумний годинник UA

Короткий посібник із використання Розумний годинник

Завантаження APP

Відскануйте наведений нижче QR-код, завантажте та встановіть APP.

Завантажте та встановіть APP

Підключення годинника

Відкрийте APP і налаштуйте свій профіль

Натисніть свій пристрій у списку сканованих пристроїв

Натисніть свій пристрій у списку сканованих пристроїв

Зв'язування завершено

1. Переконайтеся, що бездротове з'єднання вашого мобільного телефону вімкнено
2. Покажіть «MAC» адресу вашого годинника в «Налаштуваннях» - «Про програму».
3. Коли годинник підключено до APP вперше, зачекайте на спливаюче повідомлення, щоб дозволити годиннику використовувати бездротовий доступ (якщо ви випадково відновили заводські налаштування годинника, повторіть описану вище операцію, щоб підключити годинник).
4. Якщо годинник увімкнено понад 120 секунд без підключення до APP, годинник автоматично вимкне бездротове з'єднання. Якщо ви хочете підключити APP у цей час, вам потрібно ввімкнути/вимкнути бездротовий зв'язок у розділі «Налаштування» «Годинник» годинника, а потім виконати описану вище операцію.

Зарядка та активація годинника

Перед першим використанням годинник потрібно зарядити та активувати. Використовуйте абудований магнітний зарядний пристрій, щоб прикачати його до металевих контактів на задній панелі годинника, а інший кінець зарядного пристрою можна підключити до зарядної головки USB або USB-порту комп'ютера.

"(Для зарядження пристрою використовуйте зарядний пристрій 5 В 1 А і нижче)"

Чому не можна носити годинник у гарячій ванні?

Температура води у ванні відносно висока, утворюється багато водяної пари, а водяна пара знаходиться в газовій фазі, а її молекулярний радіус невеликий. Її легко проникнути крізь щілину корпусу пристрою. Коли температура падає, вона знову конденсуватиметься в краплі рідкої води, що легко спричинить внутрішнє коротке замикання та пошкодить друковану плату, а потім пошкодить весь пристрій.

Якщо ваш годинник має світлодіодне підсвічування, будь ласка, двічі натисніть кнопку вімкнення, щоб увімкнути ліхтарик

V-C Smart klocka SE

Snabbguide för användning

Ladda ner APP

Skanna följande QR-kod, ladda ner och installera APP

Ladda ner och installera APP

Ansluta klockan

Öppna APP och ställ in din profil

Gå till " Enhet" , klicka på " Lägg till enhet"

Klicka på din enhet i listan över skannade enheter

Bindning slutförd

1. Kontrollera att den trådlösa enheten i din mobiltelefon är påslagen
2. Visa " MAC" -adressen för din klocka i " Inställningar" - " Om"
3. När klockan kopplas till APP för första gången, vänta på ett popup-meddelande för att tillåta klockan att använda trådlös behörighet
(om du av misstag har återställt klockans fabriksinställningar, upprepa ovanstående åtgärd för att ansluta klockan).
4.Om klockan är påslagen i mer än 120 sekunder utan att ansluta till APP:en stängs det trådlösa nätverket automatiskt av. Om du vill ansluta APP:en vid den här tidpunkten måste du slå på trådlöst ON/OFF i " Inställningar" -" Klocka" på klockan och sedan utföra ovanstående åtgärd.

Varför kan klockan inte ta emot push-meddelanden?

Inställningar för Phone
1. Se till att meddelande push på/av är aktiverat i din mobiltelefon.
2.Kontrollera att meddelandet kan visas i meddelandefältet på din telefon. Informationen om enheten beror på om informationen kan läsas i telefonens meddelandefält. Om det inte finns några meddelanden på telefonen kan enheten inte ta emot push-meddelanden. (Du måste hitta meddelandeinställningarna i telefonen för att slå på/av multimediameddelanden)
3. Slå på tillgänglighetsinställningarna för din enhet.(Du måste hitta tillgänglighetsinställningarna i telefonens inställningar och slå på tillgänglighetsinställningarna för din enhet)

Om din klocka har LED-ljus, dubbelklicka på på-knAPPen, du kan slå på ficklampan

V-C Smart Watch HUNG

Gyors útmutató a használathoz

Az APP letöltése

Szkennelje be az alábbi QR-kódot, töltse le és telepítse az APP-ot.

Az APP letöltése és telepítése

Az óra csatlakoztatása

Nyissa meg az APP-ot és állítsa be a profilját

Menjen az „Eszköz" menüpontra, kattintson az „Eszköz hozzáadása" gombra.

Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában

A kötés befejeződött

1. Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon vezeték nélküli kapcsolója be van kapcsolva.
2. Mutassa meg az órája „MAC" címét a „Beállítások" - „Körülbelül" menüpontban;
3. Amikor az óra először kapcsolódik az APP-hoz, várjon a felugró üzenetre, hogy engedélyezze az óra számára a Wireless engedély használatát.
(ha véletlenül visszaállította az óra gyári beállításait, kérjük, ismételje meg a fenti műveletet az óra csatlakoztatásához).
4. Ha az óra 120 másodpercnél hosszabb ideig van bekapcsolva anélkül, hogy csatlakozna az APP-hoz, az óra automatikusan kikapcsolja a Wireless-t. Ha ilyenkor szeretné csatlakoztatni az APP-t, akkor az óra „Beállítások" „Óra" menüpontjában be kell kapcsolnia a Wireless ON/OFF-ot, majd elvégezni a fenti műveletet.

Miért nem tud az óra push értesítéseket fogadni?

telefon beállításai.
1. Győződjön meg róla, hogy az üzenet push be/ki van-e kapcsolva a mobiltelefonján.
2.Győződjön meg róla, hogy az üzenet megjelenithető a telefon értesítő sávjában. A készülék információi attól függnek, hogy az információ olvasható-e a telefon értesítési sávjában. Ha nincsenek értesítések a telefonon, akkor a készülék nem tud push üzeneteket fogadni.(Meg kell keresnie az értesítési beállításokat a telefonon a multimédiás üzenetértesítések be/ki kapcsolásához).
3.Kapcsolja be a készülék hozzáférhetőségi beállításait.(Meg kell találnia a telefon beállításaiban a hozzáférhetőségi beállításokat, és be kell kapcsolnia a készülék hozzáférhetőségi beállításait).

Ha az órája LED lámpával rendelkezik, kattintson duplán a bekapcsológombra, és bekapcsolhatja a zseblámpát

V-C Смарт часовник BG

Кратко ръководство за използване

Изтегляне на ПРИЛОЖЕНИЕТО

Сканирайте следния QR код, изтеглете и инсталирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО.

Изтеглете и инсталирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО

Свързване на часовника

Отворете ПРИЛОЖЕНИЕТО и настройте своя профил

Отидете на „Устройство ", щракнете върху „Добавяне на устройство "

Кликнете върху вашето устройство в списъка със сканирани устройства

Подвързването е завършено

1. Уверете се, че безжичната връзка на вашия мобилен телефон е включена
2. Покажете "MAC" адреса на вашия часовник в "Настройки" - "Информация".
3. Когато часовникът е свързан с ПРИЛОЖЕНИЕТО за първи път, изчакайте изскачащо съобщение, за да позволите на часовника да използва разрешение за безжична връзка (ако случайно сте възстановили фабричните настройки на часовника, моля, повторете горната операция, за да свържете часовника).
4. Ако часовникът е включен за повече от 120 секунди, без да се свързва с APP, часовникът автоматично ще изключи безжичната връзка. Ако искате да свържете ПРИЛОЖЕНИЕТО в този момент, трябва да включите безжичното ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ в „Настройки "„Часовник " на часовника и след това извършете горната операция.

Зареждане и активиране на часовника

Преди първа употреба часовникът трябва да се зареди и активира; Използвайте оборудваното магнитно зарядно устройство, за да прикрепите към металните контакти на гърба на часовника, а другият край на зарядното устройство може да бъде включен в USB зарядна глава или USB порт на компютъра.

„(Моля, използвайте 5V 1A и по-ниско зарядно устройство, за да зареждате устройството) "

Защо не можете да носите часовник в гореща вана?

Температурата на водата във вана е сравнително висока и ще се генерира много водна пара, а водната пара е в газова фаза и нейният молекулен радиус е малък. Лесно е да се проникне през пролуката на корпуса на устройството. Когато температурата падне, тя отново ще кондензира в течни водни капчици, което лесно ще причини вътрешно късо съединение и ще повреди платката и след това ще повреди цялото устройство.

Ако вашият часовник има LED светлина, моля, щракнете два пъти върху бутона за включване, можете да включите фенерчето

V-C Pametni sat HR

Kratki vodič za korištenje

Preuzimanje APLIKACIJE

Skenirajte sljedeći QR kod, preuzmite i instalirajte APP.

Preuzmite i instalirajte APP

Spajanje sata

Otvorite APP i postavite svoj profil

Idite na "Uređaj", kliknite "Dodaj uređaj"

Kliknite svoj uređaj na popisu skeniranih uređaja

Uvezivanje dovršeno

1. Provjerite je li bežična veza vašeg mobilnog telefona uključena
2. Pokažite "MAC" adresu svog sata u "Postavke" - "O programu".
3. Kada se sat prvi put poveže s APLIKACIJOM, pričekajte skočnu poruku kako biste satu omogućili korištenje bežične dozvole (ako ste slučajno vratili tvorničke postavke sata, ponovite gornju operaciju za povezivanje sata).
4. Ako je sat uključen dulje od 120 sekundi bez spajanja na APP, sat će automatski isključiti bežičnu vezu. Ako želite povezati APP u ovom trenutku, trebate uključiti/isključiti bežičnu vezu u "Postavke" „Sat" na satu, a zatim izvršite gornju operaciju.

Punjenje i aktivacija sata

Prije prve uporabe, sat je potrebno napuniti i aktivirati; Upotrijebite opremljeni magneti punjač za pričvršćivanje na metalne kontakte na stražnjoj strani sata, a drugi kraj punjača možete priključiti u USB glavu za punjenje ili USB priključak računala.

"(Za punjenje uređaja koristite 5V 1A i manji punjač)"

Zašto ne možete nositi sat u vrućoj kupki?

Temperatura vode u kupki je relativno visoka i stvorit će se mnogo vodene pare, a vodena para je u plinovitoj fazi i njen molekularni radijus je mali. Lako je prodrijeti kroz otvor kućišta uređaja. Kada temperatura padne, ponovno će se kondenzirati u kapljice tekuće vode, što će lako uzrokovati unutarnji kratki spoj i oštetiti tiskanu ploču, a zatim oštetiti cijeli uređaj.

Ako vaš sat ima LED svjetlo, dvaput kliknite gumb za uključivanje, možete uključiti svjetiljku

V-C Snjallúr IS

Fljótleg leiðarvísir til að nota

Að sækja APP

Skannaðu eftirfarandi QR kóða, halaðu niður og settu upp APPið.

Að tengja úrið

Opnaðu APPið og settu upp prófílinn þinn

Farðu í "Tæki", smelltu á "Bæta við tæki"

Smelltu á tækið þitt í listanum yfir skönnuð tæki

Bindingu lokið

1. Gakktu úr skugga um að kveikt sé á þráðlausu farsímanum þínum
2. Sýndu "MAC" vistfang úrsins í "Stillingar" - "Um".
3. Þegar úrið er tengt við APP í fyrsta skipti skaltu bíða eftir sprettiglugga sem kemur upp á skjánum til að leyfa úrinu að nota þráðlaust leyfi (ef þú hefur óvart endurheimt verksmiðjustillingar úrsins, vinsamlegast endurtaktu ofangreinda aðgerð til að leyfa úrinu að nota).
4. Ef kveikt er á úrinu í meira en 120 sekúndur án tengingar við APP, mun úrið sjálfkrafa slökkva á þráðlausu tækninu. Ef þú vilt tengja APP á þessum tíma þarftu að kveikja á þráðlausu ON/OFF í „Settings "_ "Watch " á úrinu og gera síðan ofangreinda aðgerð.

Hleðsla og virkjun úrsins

Fyrir fyrstu notkun þarf að hlaða úrið og virkja það; Notaðu útbúna segulhleðslutækið til að festa við málmsnertur aftan á úrinu og hinum enda hleðslutækisins er hægt að stinga í USB hleðsluhaus eða tölvu USB tengi.

"(Vinsamlegast notaðu 5V 1A og undir hleðslutæki til að hlaða tækið)"

Af hverju er ekki hægt að vera með úr í heitu baði?

Hitastig baðvatnsins er tiltölulega hátt og mikil vatnsgufa myndast og vatnsgufan er í gasfasa og sameindaradius þess er lítill. Það er auðvelt að komast í gegnum bilið á tækinu. Þegar hitastigið lækkar mun það þéttast aftur í fljótandi vatnsdropa, sem mun auðveldlega valda skammhlaupi innra og skemma allt hringrásarborðið, og síðan skemma allt hringrásarborðið.

Ef úrið þitt er með LED ljós, vinsamlegast tvísmelltu á á hnAP-Pinn, þú getur kveikt á vasaljósinu

V-C ساعة ذكية AR

دليل سريع للاستخدام

تنزيل التطبيق

امسح رمز الاستجابة السريعة التالي، وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته

LaxasFit

تنزيل التطبيق وتثبيته

توصيل الساعة

افتح التطبيق وقم بإعداد ملف التعريف الخاص بك

انتقل إلى "الجهاز"، انقر على "إضافة جهاز

انقر على جهازك في قائمة الأجهزة الممسوحة ضوئيًا

اكتمل الربط

١. تأكد من تشغيل اللاسلكي لهاتفك الخلوي
٢. افتح التطبيق لربط الساعة لاسلكيًا، وبعد مزامنة الهاتف، يمكنك إجراء "المكالمات أو الرد عليها أو رفضها على الساعة
٣. عندما يتم ربط الساعة بالتطبيق لأول مرة، انتظر حتى تظهر رسالة منبثقة للسماح للساعة باستخدام الإذن اللاسلكي (إذا قمت باستعادة إعدادات المصنع للساعة عن طريق الخطأ، فيرجى تكرار العملية أعلاه لتوصيل الساعة).
٤. إذا تم تشغيل الساعة لأكثر من ١٢٠ ثانية دون الاتصال بالتطبيق، فستقوم الساعة بإيقاف تشغيل اللاسلكي تلقائيًا. إذا كنت تريد توصيل التطبيق في هذا الوقت، فأنت بحاجة إلى تشغيل/إيقاف تشغيل اللاسلكي في "الإعدادات" _ "الساعة" في الساعة، ثم القيام بالعملية المذكورة أعلاه.

شحن الساعة وتفعيلها

(قبل الاستخدام الأول، يجب شحن الساعة وتفعيلها
استخدم الشاحن المغناطيسي المجهز لتوصيله بالملامسات المعدنية الموجودة على ظهر الساعة، ويمكن توصيل الطرف الكمبيوتر USB أو منفذ USB الآخر من الشاحن برأس شحن

"(يرجى استخدام شاحن بقوة 5 فولت 1 أمبير أو أقل لشحن الجهاز)"

شاهد تعليمات التشغيل

ميزات الساعة

مكالمة لاسلكية
افتح التطبيق لربط الساعة لاسلكيًا، وبعد مزامنة الهاتف، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها أو رفضها على الساعة

تذكير بالرسائل
لإرسال كافة الرسائل والإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليك تشغيل صلاحية الإشعارات على هاتفك

الوضع الرياضي
قم بالدخول إلى واجهة اختيار وضع التمرين (الجري، القفز بالحبل، ركوب الدراجات، السلق) وابدأ في مراقبة البيانات

سجل التمارين
سجل كافة بيانات التمرين

عداد الخطى
يقوم بحساب بيانات عداد الخطوات الخاص بك لهذا اليوم، ويقوم بمسح البيانات في الساعة 00:00 صباحًا ويمكن عرضها في التطبيق

جهاز مراقبة النوم
لمراقبة جودة نومك أثناء نومك Sleep Monitor قم بتمكين

مصراع عن بعد
وانقر أو مر السامة لالتقاط "APP"، بعد توصيل الساعة بالهاتف، افتح وضع الغالق لمواجهة الصور، وسيتم تخزين الصور تلقائيًا في الهاتف

مشغلات الموسيقى
بعد توصيل الجهاز، يمكنك التحكم عن بعد بمشغل الموسيقى على هاتفك

البحث عن الهاتف المحمول
عند توصيل الساعة بالهاتف المحمول، انقر فوق الساعة للعثور على الهاتف المحمول، وانضغط لفترة طويلة على أيقونة العدسة المكبرة، وسوف يرن الهاتف المحمول

طقس
يمكنه عرض معلومات الطقس الحالية والغد على صفحة الطقس. تتم مزامنة معلومات الطقس بعد الاتصال بالتطبيق، ولن يتم تحديثها بعد انقطاع طويل

ساعة إيقاف
اضغط على زر البدء في صفحة ساعة الإيقاف لبدء التوقيت، واضغط على زر الإيقاف لإيقاف التوقيت

إنذار
يمكن ضبط المنبهات في التطبيق أو الساعة، ويمكن ضبط ما يصل إلى ٨ منبهات. ستعرض الساعة رمز المنبه وتهتز عند الوقت المحدد

تذكير بالخمول
اضبط وقت الخمول، وعندما يحين الوقت، سوف يهتز السوار لتذكيرك، وتحتوي الواجهة على شاشة عرض لتذكيرية

العرض دائمًا
بعد الضبط، ستعرض شاشة الساعة الوقت بعد إيقاف تشغيلها

نمط وجه الساعة
لتغيير الإلتر يمكن ضبط نمط

عن
واسم الشبكة اللاسلكية، ورقم إصدار الجهاز MAC عرض عنوان

سطوع
يمكنك ضبط مستوى السطوع ووقت إيقاف الإضاءة الخلفية

إعدادات
يمكنك ضبط الاهتزاز أو إيقاف تشغيله وضبط مستوى الصوت

لغة
بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك تعيين اللغة على التطبيق أو جانب الساعة، وسيتم مزامنة اللغة

V-C Relógio inteligente PT

Guia rápido de utilização

Descarregar a APP

Digitalize o seguinte código QR, transfira e instale a APP.

LaxasFit

Descarregar e instalar a APP

Ligar o relógio

Abrir a APP e configurar o seu perfil

Ir para "Dispositivo" , clicar em "Adicionar dispositivo"

Clique no seu dispositivo na lista de dispositivos digitalizados

Ligação concluída

1. Certifique-se de que a ligação sem f do seu telemóvel está ligada
2. Mostre o endereço "MAC" do seu relógio em "Definições" - "Acerca de"
3. Quando o relógio for ligado à APP pela primeira vez, aguarde por uma mensagem pop-up para permitir que o relógio utilize a permissão de ligação sem f
(se tiver restaurado acidentalmente as definições de fábrica do relógio, repita a operação acima para ligar o relógio).
4.Se o relógio estiver ligado durante mais de 120 segundos sem se ligar à APP, o relógio desliga automaticamente a ligação sem f. Se quiser ligar a APP neste momento, tem de ativar a ligação sem f ON/OFF nas "Definições" - "Relógio" do relógio e, em seguida, fazer a operação acima.

Carregamento e ativação do relógio

Antes da primeira utilização, o relógio precisa de ser carregado e ativado; Utilize o carregador magnético equipado para fixar os contactos metálicos na parte de trás do relógio, e a outra extremidade do carregador pode ser ligada a uma cabeça de carregamento USB ou a uma porta USB do computador.

"(Utilize um carregador de 5V 1A ou inferior para carregar o dispositivo)"

Instruções de operação do relógio

Recursos do relógio

Chamada sem fios
Chamada sem fioSiAra a aplicação para ligar o Wireless do relógio e, após a sincronização o telefone, pode fazer, atender ou rejeitar chamadas no relógio.

Lembrete de mensagem
Para enviar todas as mensagens e notificações das redes sociais, deve ativar a autorização de notificações no seu telefone.

Modo Desportivo
Entre na interface de seleção do modo de exercício (corrida, saltar à corda, ciclismo, escalada) e inicie a monitorização de dados.

Registo de Exercícios
Registe todos os dados do exercício.

Pedómetro
Conta os dados do seu pedómetro do dia, limpa os dados às 00:00 e pode ser visualizado na aplicação.

Monitor de sono
Active o Sleep Monitor para monitorizar a qualidade do seu sono enquanto dorme

Obturador remoto
Assim que o relógio estiver ligado ao telefone, abra o modo de obturador da interface "APP", clique ou agite o relógio para tirar fotografias, e as fotografias serão automaticamente armazenadas no telefone.

Tocadores de música
Depois de ligar o dispositivo, pode controlar remotamente o leitor de música no seu telefone.

Encontrar telemóvel
Quando o relógio e o telemóvel estiverem ligados, toque no relógio para encontrar o telemóvel, pressione e mantenha pressionado o ícone da lupa e o telemóvel tocará.

Tempo
ClimaPsiteria mostrar informações meteorológicas atuais e futuras na página de clima. As informações meteorológicas são sincronizadas após a ligação à aplicação e não serão atualizadas após um longo período de desconexão.

Cronómetro
Toque no botão Iniciar na página do cronómetro para iniciar a cronometragem e toque no botão Parar para parar a cronometragem

Alarme
Os alarmes podem ser definidos na aplicação ou no relógio, sendo possível definir até 8 alarmes. O relógio exibirá um ícone de alarme e vibrará no horário definido

Lembrete Sedentário
Defina o tempo sedentário, quando chegar a altura, a pulseira vibrará para o lembrar e a interface tem um visor de etiqueta de lembrete

Sempre em exposição
Após a configuração, o ecrã do relógio exibirá a hora após desligar

Estilo do mostrador do relógio
O estilo UI pode ser configurado para mudar

Sobre
Visualizar o endereço MAC, o nome sem fios e o número da versão do o dispositivo.

Brilho
Pode definir o nível de brilho e o tempo de desligamento da luz de fundo

Configurações
Pode ativar ou desativar a vibração e ajustar o volume.

Idioma
Após ligar à aplicação, pode definir o idioma na aplicação ou no relógio, e o idioma será sincronizado.

V-C Έξυπνο ρολόι GR

Γρήγορος οδηγός χρήσης

Λήψη της εφαρμογής

Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή APP.

LaxasFit

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το APP

Σύνδεση του ρολογιού

Ανοίξτε το APP και ρυθμίστε το προφίλ σας

Μεταβείτε στη «Συσκευή», κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής».

Κάντε κλικ στ