TECURE

Wireless Keyboard

KB098

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Keyboard Specifications

Working Voltage: DC3.3V
Working Current: < 10mA
Battery Capacity: MAX2 (not included)
Product Weight: 425±5g
Keyboard Dimension: 430.2*137.2*22.7mm
Working distance: < 10M

Package Contents

1x Wireless Keyboard 1x USB Receiver 1x User Manual

Compatible Systems

MacOS & Windows.

Hot keys and media keys

Note: ① The F1-F12 function keys are all set in default settings. If you want to enable multimedia keys (such as Music player, Filter Pictures, etc.) in Windows operating system, you can press Fn + Multimedia Keys simultaneously to press Fn + Esc to switch them. Press Fn + Esc again to restore the keyboard to default settings.

② The input language of the device should be the same as the input of keyboard.

Ctrl	Right +	Shift	Shift +
Mute		Volume -	
Volume +		Screen Grab	
Play/Pause		Prev track	
Next track		Left Bracket	
Screen Lock		Pin Lock	
Search		Right Alt	
Cut		Copy	
Paste			

EN

Connection Mode

① 2.4G Mode

① Open the battery cover and insert 2 * AAA batteries

② Take out the receiver from the battery compartment, and place the battery cover

③ Move the switch to the 2.4G position

④ Insert the receiver into the USB port of the PC, USB port, and it will be ready for use

The Indicator Flashing Rules:

If the keyboard cannot pair with your computer, or if you are using a new receiver, please try the following steps to pair the new keyboard again:

① Make sure that the switch on the keyboard is in the "on" position, and is on the correct side.

② Turn on the keyboard, which should be within 1.2M inches (10cm) away from the receiver.

EN

① Press and hold Fn + Esc for the longer, The mark will indicator will flash quickly. If the receiver has successfully connected, the indicator turn off.

② Plug the receiver into the USB port of the computer.

Note: ① The switch on the back of the keyboard is in middle.

② If still doesn't work, please don't hesitate to contact our service team for help.

② Bluetooth Mode

Pairing:

① Turn the switch on the back of the product to the "BT" gear - right gear.

② Press Fn + Esc for 1 sec until it is ready to be paired. Release the keys, and the indicator will flash. Press Fn + Esc for 3 seconds or until LED start quickly flashing, then enter pairing mode.

③ Verify your device's Bluetooth settings are on, select Settings > Bluetooth > Pair > Select "BT5.2/4.0" or "BT5.2/Keyboard" from your device's list of available devices to complete pairing.

④ The LED indicator will turn off after successfully paired.

⑤ Follow the preceding steps to connect Bluetooth channels respectively.

⑥ After the channels are connected, in the same way, press Fn + 1/2/3 for 1 second to switch to 1#, 2#, or 3# devices respectively.

Power Saving Mode

When you aren't using the keyboard, it goes into sleep to conserve battery power. Press any button and wait for 3 seconds to reactivate it. If you won't be using your keyboard for an extended period, turn it off to conserve even more power.

Replacing Batteries

Low battery indicator will flash and remain on when running low. Replace the spent batteries with the new AAA batteries to continue typing (batteries not included).

EN

Troubleshooting

If you cannot connect the Bluetooth keyboard to your device, or if the keyboard is not working, please try the following:

① Ensure your device has Bluetooth and Bluetooth is enabled.

② Delete the pairing name on the Bluetooth settings, restart the device and try to pair again.

③ Cancel the Bluetooth connection with other devices, and try to pair again.

④ Check to see if the Bluetooth software has been updated recently. If it hasn't, update the software and try to pair again.

⑤ Make sure the Bluetooth keyboard is within 33ft (10m) of your device.

IMPORTANT SAFEGUARDS & PRECAUTIONS

LIKE THE ORIGINAL ITEM, this new product comes with important safety and operating instructions.

① Before the batteries, this product is not going to be used for a long period of time.

② For indoor use only. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.

③ Do not use if the equipment is damaged.

④ Do not disassemble the product, it may result in a risk of safety hazards.

⑤ Do not drop or shake the product.

EN

Spezifikationen der Tastatur

Betriebsspannung: DC3.3V
Betriebsstrom: < 10mA
Batteriekapazität: MAX2 (nicht enthalten)
Produktgewicht: 425±5g
Tastaturabmessungen: 430.2*137.2*22.7mm
Betriebsentfernung: < 10M

Inhalt der Verpackung

1x Drahtlose Tastatur 1x USB-Empfänger 1x Benutzerhandbuch

Kompatible Systeme

MacOS & Windows.

Schnelltasten und Medientasten

Hinweis: ① Die F1-F12 Funktionstasten sind bereits in den Standardeinstellungen festgelegt. Wenn Sie Multimediatasten (wie Musikplayer, Fotos sortieren, usw.) unter dem Windows-Betriebssystem aktivieren wollen, können Sie gleichzeitig Fn + Multimediatasten drücken und dann Fn + Esc drücken, um sie zu aktivieren. Drücken Sie erneut Fn + Esc, um die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

② The input language of the device should be the same as the input of keyboard.

Ctrl +	Alt +		Alt
Stumm		Lautstärke -	
Lautstärke +		Screen Grab	
Wiedergabe/Pause		Zurück	
Nächster Track		Linke Klammer	
Bildschirmsperre		Pin-Sperre	
Suchen		Rechts Alt	
Ausschneiden		Kopieren	
Einfügen			

DE

Verbindungsmode

① 2.4G-Modus

① Öffnen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie 2 * AAA-Batterien ein.

② Nehmen Sie den Empfänger aus dem Batteriefach und schließen Sie die Batterieabdeckung.

③ Schalten Sie den Umschalter auf die 2.4G-Position

④ Nehmen Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Hauptgeräts. dann können Sie ihn verwenden

Die Lösung für Pairing-Problems

Wenn die Tastatur nicht mit Ihrem Computer verbunden oder wenn Sie einen neuen Empfänger verwenden, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Tastatur erneut zu verbinden:

① Stellen Sie sicher, dass der Schalter (1) und (2) auf "on" ausgeschaltet ist.

② Schalten Sie die Tastatur ein, die sich innerhalb von 7.87 Zoll (20 cm) vom Empfänger befinden sollte.

DE

Pour basculer vers le mode Fn + Esc, appuyez sur le mode Fn + Esc pendant 1 seconde, puis relâchez les touches. Le voyant LED commence à clignoter rapidement et commence à clignoter lentement après 3 secondes ou jusqu'à ce que le mode d'appariement soit activé.

③ Vérifiez que les paramètres Bluetooth de votre appareil sont activés, sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Appareils Bluetooth et sélectionnez "BT5.2/4.0" ou "BT5.2/Clavier" dans la liste des périphériques disponibles sur votre appareil pour terminer le jumelage.

④ Le témoin LED indicateur s'éteint après jumelage réussi.

⑤ Suivez les étapes précédentes pour connecter Bluetooth canaux respectivement.

⑥ Après la connexion des canaux, appuyez sur Fn + 1/2/3 pendant 1 seconde pour basculer entre les appareils 1#, 2# ou 3# respectivement.

EN

Spécifications du clavier

Tension de fonctionnement: DC3.3V
Courant de fonctionnement: < 10mA
Capacité de batterie: MAX2 (non inclus)
Poids du produit: 425±5g
Dimensions du clavier: 430.2*137.2*22.7mm
Distance de fonctionnement: < 10m

Contenu de l'emballage

1x Clavier sans fil 1x récepteur USB 1x Manuel d'utilisateur

Systèmes compatibles

MacOS et Windows.

Touches de raccourci et touches multimédias

Remarque: ① Les touches de fonction F1-F12 sont toutes définies par défaut. Si vous souhaitez activer les touches du clavier (telles que lecteur de musique, tri des photos, etc.) dans le système d'exploitation Windows, vous pouvez appuyer simultanément sur Fn + Touches multimédia, puis appuyez sur Fn + Esc pour les activer. Appuyez de nouveau sur Fn + Esc pour restaurer les paramètres par défaut du clavier.

② La langue d'entrée de l'appareil doit être la même que la langue du clavier.

Ctrl +	Luminosité +	Ctrl	Luminosité -
Alt	Alt +		Volume +
Capture d'écran		Précédent	
Précédent		Suivant	
Crochet gauche		Crochet droit	
Verrouillage de l'écran		Verrouillage du bloc PIN	
Recherche		Tout sélectionner	
Copier		Copier	
Coller			

FR

Mode de connexion

① Mode 2.4 GHz

① Ouvrez le couvercle du compartiment, retirez 2 piles AAA.

② Retirez le récepteur du compartiment à piles et remettez le couvercle de la batterie en

③ Déplacez l'interrupteur sur la position 2.4G.

④ Insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur principal et il sera prêt à l'emploi.

Le voyant clignote à chaque le jumelage

Si le clavier ne répond pas ou jumelle avec votre ordinateur, ou si vous utilisez un nouveau récepteur, veuillez essayer les étapes suivantes pour jumeler le nouveau clavier:

① Assurez-vous que les bornes positives (+) et négatives (-) sont du bon côté.

② Allumez le clavier, qui devrait se trouver à moins de 7.87 pouces (20 cm) du récepteur.

FR

① Appuyez sur le clavier sur Fn + Esc pendant 1 seconde, puis relâchez les touches. Le voyant LED commence à clignoter rapidement et commence à clignoter lentement après 3 secondes ou jusqu'à ce que le mode d'appariement soit activé.

② Appuyez sur Fn + Esc pendant 1 seconde pour basculer vers le mode 1#, 2# ou 3# respectivement.

Remarque: ① Le commutateur de la batterie, mettez 2 piles AAA.

② Le clavier doit se trouver à moins de 7.87 pouces (20 cm) de la clé USB.

③ Si le clavier ne répond pas ou ne parvient pas à se connecter, veuillez essayer les étapes suivantes:

① Assurez-vous que le commutateur (1) et (2) sont en mode "on".

② Allumez le clavier, qui devrait se trouver à moins de 7.87 pouces (20 cm) de la clé USB.

FR

Mode Économie d'Energie

Quand vous n'utilisez pas le clavier, il passe en mode veille pour économiser l'énergie de la batterie. Appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes pour le réactiver. Si vous n'utilisez pas votre clavier pendant une période prolongée, éteignez-le pour économiser encore plus d'énergie.

Remplacement des piles

Le témoin de batterie faible clignotera et restera allumé lorsque les piles sont faibles. Remplacez les piles usagées par des nouvelles piles AAA pour continuer à taper (piles non incluses).

Dépannage

Si vous ne parvenez pas à connecter le clavier Bluetooth à votre appareil, ou si vous utilisez un nouveau récepteur, veuillez essayer les étapes suivantes:

① Assurez-vous que votre appareil est équipé du Bluetooth et que le Bluetooth est activé.

② Supprimez le nom de l'appareil dans les paramètres Bluetooth, annulez la connexion Bluetooth avec les appareils.

③ Annulez la connexion Bluetooth avec d'autres appareils, et essayez de vous jumeler.

④ Vérifiez si le logiciel Bluetooth a été mis à jour récemment. Sinon, mettez-le à jour, et essayez de vous jumeler.

⑤ Assurez-vous que le clavier Bluetooth est à moins de 33 pieds (10 m) de votre appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET PRÉCAUTIONS

① Comme l'ORIGINAL ITEM, ce produit est livré avec des instructions importantes de sécurité et d'utilisation.

② Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

③ À utiliser uniquement à l'intérieur, ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des conditions météorologiques humides.

④ N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

⑤ Ne démontez pas le produit, cela pourrait engendrer un risque de sécurité.

⑥ Ne jetez pas ou ne secouez pas le produit.

FR

Spezifikationen der Tastatur

Betriebsspannung: DC3.3V
Betriebsstrom: < 10mA
Batteriekapazität: MAX2 (nicht enthalten)
Produktgewicht: 425±5g
Tastaturabmessungen: 430.2*137.2*22.7mm
Betriebsentfernung: < 10M

Inhalt der Verpackung

1x Drahtlose Tastatur 1x USB-Empfänger 1x Benutzerhandbuch

Kompatible Systeme

MacOS & Windows.

Schnelltasten und Medientasten

Hinweis: ① Die F1-F12 Funktionstasten sind bereits in den Standardeinstellungen festgelegt. Wenn Sie Multimediatasten (wie Musikplayer, Fotos sortieren, usw.) unter dem Windows-Betriebssystem aktivieren wollen, können Sie gleichzeitig Fn + Multimediatasten drücken und dann Fn + Esc drücken, um sie zu aktivieren. Drücken Sie erneut Fn + Esc, um die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

② The input language of the device should be the same as the input of keyboard.

Ctrl +	Alt +		Alt
Stummen		Lautstärke -	
Lautstärke +		Screen Grab	
Wiedergabe/Pause		Zurück	
Nächster Track		Linke Klammer	
Bildschirmsperre		Pin-Sperre	
Suchen		Rechts Alt	
Ausschneiden		Kopieren	
Einfügen			

DE

Die Lösung für Pairing-Problems

Wenn die Tastatur nicht mit Ihrem Computer verbunden oder wenn Sie einen neuen Empfänger verwenden, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Tastatur erneut zu verbinden:

① Stellen Sie sicher, dass die positiven (+) und negativen (-) Pole korrekt ausgerichtet sind.

② Schalten Sie die Tastatur ein, die sich innerhalb von 7.87 Zoll (20 cm) vom Empfänger befinden sollte.

DE

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must

accept any interference received, including interference that may cause

undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for

compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B

digital

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This

equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,

there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this

equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference

by one or more of

the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver

is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The

device can be used in portable exposure condition without restriction.

Web: www.tecure.com
Email: germany.support@tecure.com
Made in China