TWS earbuds

TOUCH-MINI-TWS

Bluetooth

TOUCH

TECHNISCHE DATEN		LADEZEIT	
Bluetooth	Version 5.4	Ohrorer-Akku	1-2 STUNDEN
Abstand des Empfangers	max. 10m	Akku der Lade-Dose	2 STUNDEN
Durchmesser des Treibers	13mm	Ohrorer-Akku	30mAh
Impedanz	32Ω	Batteriekapazitat der Lade-Dose	200mAh
Empfindlichkeit:	85dB	Play Time	6 STUNDEN
Frequenzbereich	2.4-2.48 GHz	Kabel:	Type C

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Produkt nicht modifizieren, reparieren oder auseinandernehmen, da dies zu Brand, Elektroschock, vollständigem Versagen des Produkts usw. führen kann und die Garantie ungültig macht.
Auf Kanten, Unebenheiten, Metallitteill, Zubehor und deren Verpackung achten, um mogliche Verletzungen oder Schaden zu vermeiden.
Vosichtig: Elektroschockgef ahr. Nur in trockenen Bereichen verwenden!

EINSCHALTEN DIE TOUCH EARBUDS

1. Legen Sie jeden Ohrhörer in seinen Ladeschlitz und schließen Sie die Abdeckung.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie das andere Ende an einen beliebigen USB-Ladeanschluss an.
** Um Schäden zu vermeiden, wird empfohlen, das mitgelieferte Ladekabel zu verwenden.
Laden Sie das Ladegehäuse und die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

ON/OFF

1. Entfernen Sie die Kopfhörer aus dem Gehäuse, sie werden automatisch eingeschaltet.
2. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in den Ladekoffer, die Kopfhörer schalten sich automatisch aus.
3. Um manuell auszuschalten, halten Sie die Taste an einem der Ohrhörer 4-5 Sekunden lang gedrückt.

KOPPLUNG MIT EINEM MOBILTELEFON

1. Öffnen Sie die Ladetasche, entfernen Sie die Ohrhörer und sie werden automatisch einschalten und paaren sich, Stimme wird "CONNECTED" anfordern. Der rechte Ohrhörer wird automatisch mit dem linken Ohrhörer verbunden.
2. Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten. Schalten Sie im Kopplungsmodus die Bluetooth- Verbindung auf Ihrem Gerät ein, scannen/suchen & wählen TOUCH Earbuds aus.
3. Sobald TOUCH Earbuds gekoppelt ist Sprachansage "CONNECTED" wird die ansprechfacht.

Ein Earbud-Modus: Wenn Bluetooth verbunden ist, können Sie entweder Earbud der Ohrhörer verwenden, indem Sie den anderen wieder in das Ladegehäuse stecken und die Abdeckung schließen.

TAP-TOUCH STEUERUNG

Hinweis: TOUCH Earbuds verfügt über eine empfindliche Tap-Touch-Funktion. An jedem Ohrhörer befindet sich eine Multifunktionstaste.

L/R **VORHERIGE LIED** Tippen Sie dreimal

L/R **NÄCHSTE LIED** Tippen Sie zweimal

L/R **SPIELEN/ PAUSE** Tippen Sie auf „Einmal".

L/R **ANTWORT ANRUF** Tippen Sie auf „Einmal".

L/R **ENDE ANRUF** Tippen Sie auf „Einmal".

L/R **AUFRUF ABLEHNEN** Tippen Sie zweimal

L/R **SPRACHASSISTENT AKTIVIEREN** 3 Sekunden lang gedrückt halten

L **LAUTSTÄRKE AB** 4 Mal tippen

R **LAUTSTÄRKE AUF** 4 Mal tippen

TOUCHSCREEN-FUNKTIONSLEITFADEN

Zum Starten von links nach rechts wischen

Wiedergabe, Pause, Überspringen von Tracks, Anzeige des Titels

Lautstärke einstellen

Helligkeitsstufe

Sprache wechseln

Bildschirm wird weiß für Taschenlampenmodus

Uhrzeit und Datum

Equalizer-Pegel einstellen

5, 10 und 30 Minuten Schnellauslöser



Bildschirmschoner-Auswahl

Verlorene Ohrstöpsel finden

Selfie-Mode

Berühren zum Aufwachen

Hinweis: Drücken Sie lange auf Touch to Wake, um die Aufweckfunktion zu aktivieren. Tippen Sie zweimal auf den leeren Bildschirm, um aufzuwachen.

Wichtiger Hinweis: Physikalische Taste auf der Rückseite des Gehäuses.
Klicken Sie einmal, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
Zweimal klicken, um den Reset-Modus aufzurufen.

FCC ID: 2BKTL-TOUCH01

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

TECHNISCHE HILFE & GARANTIENINFORMATIONEN

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie auf jegliche Mängel. Für Garantieleistungen, Fragen oder wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns unter help@SimplyTechCorp.com.

SimplyTech Electronics Inc. erklärt, dass das Funkgerät mit den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/53/EU & 2012/19/EU konform ist.

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter www.SimplyTech-Corp.com/docs eingesehen werden.

VERTRIEBEN VON: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018

HERGESTELLT IN CHINA

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

USER MANUAL

TOUCH-MINI-TWS

Bluetooth

TOUCH

SPECIFICATIONS		CHARGING TIME	
Bluetooth	Version 5.4	Earbuds:	1~2 Hours
Operating Distance	10m/33ft	Charging Case:	2 Hours
Driver Unit:	13mm	Earbud Battery:	30mAh
Impedance	32Ω±15% at 1mW / 1000Hz	Charging Case:	200mAh
Sensitivity:	85dB	Play Time	6 Hours
Frequency:	2.4-2.48 GHz	Data Interface:	Type C

SAFETY & CARE INSTRUCTIONS

Do NOT expose any portion of this product to liquid, humidity, moisture, sharp objects or extreme temperatures as this can damage it and void the warranty.
Do NOT attempt to disassemble or modify the Earbuds or Charging Case in any way
Spot Clean ONLY.
The earbuds are sweat and water-resistant but should not be submerged into water as it will damage them.
Keep out of reach of children.
This product is not a toy.

RoHS

CONTENTS: 2 x Earbuds, 1 x Charging Case, 1 x Type C Charging Cable, 1 x Manual

CHARGING YOUR TOUCH EARBUDS

1.Place each earbud into its charging slot and close the cover.
2.Use the charging cable provided and plug the other end into any USB charging port.
**To prevent damage, it is recommended to use the charging cable that is provided. Fully charge the charging case and earbuds before first use.

POWERING ON & OFF

1.Take the earbuds out from the case, they will automatically power on.
2.Place the earbuds back into the charging case, the earbuds will automatically power off.
3.To manually power off, press and hold button on either one of earbuds for 4-5 seconds.

BLUETOOTH PAIRING WITH YOUR DEVICE

1.Open the charging case, remove the earbuds & they will automatically power on and pair to each other, voice will prompt 'CONNECTED'. The right earbud will automatically connect to the left earbud.
2.Pairing mode will last for 2 minutes. While in pairing mode, turn ON the Bluetooth Connection on your device.
Scan/Search & select "TOUCH Earbuds".
3.Once paired," TOUCH Earbuds" will voice prompt 'CONNECTED'.

Single Earbud Mode: When Bluetooth connected, you can use either Earbud of the earbuds only by putting the other one back into the charging case and closing the cover.

NOTE: Power on TOUCH Earbuds and they will automatically connect to the last connected device if available within the Bluetooth range.

EARBUD TAP-TOUCH FUNCTION GUIDE

NOTE: TOUCH Earbuds has a sensitive tap-touch feature. There is a multi-function touch button on each earbud.

L/R **PREVIOUS SONG** Tap 3 Times

L/R **NEXT SONG** Tap Twice

L/R **PLAY/ PAUSE** Tap Once

L/R **ANSWER CALL** Tap Once

L/R **END CALL** Tap Once

L/R **REJECT CALL** Tap Twice

L **VOLUME DOWN** Tap 4 Times

L/R **ACTIVATE VOICE ASSISTANT** Press & Hold for 3 seconds

R **VOLUME UP** Tap 4 Times

TOUCH SCREEN FUNCTIONAL GUIDE

Swipe From Left To Right To Start

Play, Pause, Skip Tracks, Track Title Display

Adjust Volume

Brightness Level

Switch Language

Screen Turns White for Flashlight Mode

Time and Date

Adjust Equalizer Level

5,10 & 30 Min Quick Timer



Screensaver Selection

Find Lost Earbuds

Selfie Mode

Touch To Wake

Note: Long press 'Touch to Wake' to turn the 'Wake up' function. Tap Twice on blank screen to wake up.

Important Note: Physical Button in Back of Case. Click once to Wake on or off the screen.
Click twice to enter reset mode.

FCC ID: 2BKTL-TOUCH01

FCC-ERKLÄRUNG :

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.
Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

RF-Warnhinweis:
Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

TECHNICAL SUPPORT & WARRANTY INFO

This product is backed by a One Year Warranty from any defects. For warranty replacements, questions or if you have any issues about this product, contact us at help@SimplyTechCorp.com.
SimplyTech Electronics Inc declared that radio equipment is compliant with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU & 2012/19/EU.

EU Declaration of Conformity for this product can be viewed at www.SimplyTech Corp.com/docs.

DISTRIBUTED BY: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018
MADE IN CHINA

Please read before using this product and retain manual for future reference.