Light painting Wireless earphones

Q86 Instructions

Charging bin indicator

When charging: the green light is always on.
Charging: Green light flashing.
Charging completed: green light always on.
Low power: Red light.
When there is no power: the red light flashes

Product specification
Q86 Model:
Wireless version: V5.4
Wireless connection name: Q86
Battery capacity:5-6h
Earphone Charging time: 40min
Bluetooth effective range: 10m
Charging Bin Charging time: 1h
Keys: Touch control
Dimension of charging bin:5.0*5.0*2.8cm
Dimension of Headphone: 2.0*2.1cm
Packing list: Earphone*2 Charging bin*1 Manual*1 Charging cable *1

Earphone indicator

Charging: The charging compartment lights up green when the headset is fully charged and then turns off. Turns off the lights after 15 seconds of digital display.
Power on: green and white lights flashing alternately.
Turn off: Screen green light flashing alternately in left ear, light off in right ear.
Prompt sound: "Paired successful"

Product photographs

Q86 Functional specifications

Function		Operation	Indicator light
1.	Power on	Long press the button for 3 seconds to turn on, and the indicator light will flash.	White and green lights flashing alternately
2.	Power off	Put back in the charging bin for turn off the lamp press the touch area 5 seconds to turn off the "Power off" will be prompted.	No light
3.	Successful connection	The phone is connected to the earphone successfully,and the prompt tone will be prompted.	No light
4.	Disconnect	Mobile phone disconnects Wireless, headphonemode flashes slowly.	White and green lights flashing alternately
5.	Play/pause music	Click the touch area three times in succession.	NO
6.	Switch song	Touch continuously for 2 times, and there will be a prompt sound. Wireless mode switches the maximum value of the phone.	NO
7.	Game music mode	Long press the touch area for seconds, then return to the switch the mode.	NO
8.	Voice assistant	Double click the touch area for two seconds.	NO
9.	Answers/hang up a call	Long press the touch area for 1 second to reject the call.	NO
10.	Reject	"Reject phone" will be prompted.	Flashing white light every 5 seconds
11.	Low power prompt	The headset will automatically turn off 3 minutes later if no connection is made.	No light
12.	Automatic reconnection	When the earphone is turned on, it can be automatically reconnected.	NO
13.	Automatic shut down when charging	When charging, the earphone is turned off in Play state.	White light on
14.	Chinese and English	Switch between Chinese and English	NO
15.	Charging compartment battery	Click once, the three-color breathing light will light up for 20 seconds and then turn off.	NO

Simple Troubleshooting

Malfunction	Factor	Solution
Cannot be turned on	Headphones are low in power.	Charge the earphone
	Headphones are low in power.	Charge the earphone
Headphones flashing red light	Headphones are not put away.	Adjust the position of headphones.
Charging without prompt	Headphones are low in power.	Charge the earphone.
Automatic shutdown	The volume is too loud or the environment is too noisy.	Adjust the volume or change the environment.
Headphones have echo.	Serious external interference or too far away from the mobile phone.	Change location or close to mobilephone.
A murmur in headphones.	Headphones are incorrectly worn or the volume is too low.	Adjust the earphone wearing or volume.
Calling party voiceb.lows	Serious external interference or too far away from the mobile phone.	Choose a non-interference environment or close to the mobile phone.
Intermittent signal	The charging contact with dirt or foreign bodies.	Clean up the dirt or foreign body in a timely manner.
The headset can't charge		

Warning

1. Do not treat this product with violence, do not squeeze with heavy objects, and keepaway from high temperature and humidity.
2. Stay away from WIFI, routers and other high-frequency transmitting devices, electricalcomsphere interference may effect the received signal and cause sound to stuck orbreak.
3. Please use this product in an effective distance (10 meters), and no physical barriersbetween the product and Wireless device (e.g. walls, etc).

Note: First time use, it is recommended to charge for 1 hour for a longer lifespan.

Produktfotos

Ladebehälteranzeige

Beim Laden: Die grüne LED leuchtet immer.
Laden abgeschlossen: Grünes Licht.
Geringe Stromversorgung: Rotes Licht.
Digitalanzeige 100%
Wenn kein Strom vorhanden ist: das rote LEDlinkt

Produktspezifikation
Q86 Modell:
Wireless Version: V5.4
Name der drahtlosen Verbindung: Q86
Batteriekapazität:5-6h
Kopfhörer Ladezeit: 40min
Bluetooth-Effektivbereich: 10m
Ladebehälter Ladezeit: 1h
Tasten: Touch Control
Dimension des Ladebehälters:5.0*5.0*2.8cm
Größe des Kopfhörers: 2.0*2.1cm
Packing:Kopfhörer*2 Ladebehälter*1 Handbuch*1 Ladekabel *1

Kopfhörer-Anzeige

Laden: Das Ladefach leuchtet grün auf.
Ladevorgang: Das Ladefach blinkt grün auf.
Vollständig aufgeladen: Das Ladefach leuchtet dauerhaft grün.
Einschalten: grüne und weiße Lichter blinken abwechselnd.
Ausschalten: Der linke Ohrhörer blinkt abwechselnd im blauen Ton.
Licht aus: Im rechten Ohr.
Prompt Sound: "Erfolgreich gekoppelt"

Q86 Funktionsspezifikationen

Funktion		Betrieb	Kontrollleuchte
1.	Einschalten	Drücken Sie longe der Taste für 3 Sekunden lang, um Ein- und Ausschalten zu wählen, und die Anzeige blinkt.	Weiße und grüne Lichter blinken abwechselnd
2.	Ausschalten	Legen Sie sie zurück in das Ladegerät, um zu ausschalten, und drücken Sie die Berührungsfläche 5 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.	Kein Licht
3.	Erfolgreiche Verbindung	Das Telefon ist erfolgreich mit dem Kopfhörer verbunden, und der Kopfhörer beginnt, "verbunden" zu	Kein Licht
4.	Trennen	Mobiltelefon trennt Wireless, Headset-Modus "pulsiert" auf	Weiße und grüne Lichter wechseln sich ab
5.	Musik abspielen/anhalten	Klicken Sie dreimal auf den Touch-Bereich.	Kein Licht
6.	Song wechseln	Halten Sie dreimal hintereinander auf den Touchbereich.	Nein
7.	Spielmusikmodus	Drücken Sie den Berührungsbereich für zwei Sekunden, um zum Spielmodus zu wechseln, und es wird ein akustisches Signal gegeben, wenn die Lautstärke des mobilen Telefons den Höchstwert erreicht.	Nein
8.	Sprachassistent	Doppelklicken Sie zweimal schnell hintereinander auf den Berührungsbereich.	Nein
9.	Anruf annehmen/auflegen	Drücken Sie longe Berührung auf den Touchbereich.	Nein
10.	Ablehnen	Drücken Sie longe den Berührungsbereich eine Sekunde lang, um den Anruf abzulehnen	Nein
11.	Niedrigenergieerinnerung	Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, kann er automatisch nach 3 Minuten ohne Verbindung ausgeschaltet werden.	Nein
12.	Automatische wieder verbinden	"Verbunden", wird gesagt.	Nein
13.	Automatisches Abschaltung beim Laden	Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, kann er automatisch nach einer angemessenen Zeit	Nein
14.	Chinesisch und Englisch	Zwischen Chinesisch und Englisch umschalten	Nein
15.	Kein Ton beim Laden	Die Ladeanzeige des Ladebehälters ist ausgeschaltet, und es ist kein Ton zu hören.	Nein

Einfache Fehlerbehebung

Fehlfunktio	Faktor	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	Kopfhörer haben wenig Strom.	Kopfhörer aufladen
Kopfhörer haben wenig Strom.	Kopfhörer haben wenig Strom.	Kopfhörer aufladen
Laden ohne Aufforderung	Die Kopfhörer sind nicht weggeklapt.	Stellen Sie die Position der Kopfhörer ein.
Automatisches Abschalten	Kopfhörer haben wenig Strom.	Laden Sie das Kopfhörer auf.
Kopfhörer haben Echo	Die Lautstärke ist zu laut oder die Umgebung ist zu laut.	Die Lautstärke ist zu laut oder die Umgebung ist zu laut.
Ein Rauschen in Kopfhörern	Serious interference or too far away from the mobile phone.	Ändern den Standort oder in der Nähe von Mobiltelefonen
Die Stimme der Gesprächspartner ist zeitweilig.	Die Kopfhörer sind zu weit von Mobiltelefonen entfernt.	Ändern Sie den Ort oder die Lautstärke des Kopfhörers ein.
Intermittierendes Signal	Schwere externe Störungen oder zu weit vom Mobiltelefon entfernt.	Wählen Sie eine störungsfreie Umgebung oder in der Nähe des Mobiltelefons.
Der Headset kann nicht geladen werden.	Der Ladekontakt mit Schmutz oder Fremdkörpern verschmutzt.	Reinigen Sie den Schmutz oder Fremdkörper rechtzeitig.

Warnung

1. Behandeln Sie dieses Produkt nicht mit Gewalt, drücken Sie nicht mit schweren Gegenständen und halten Sie sich von hoher Temperatur und Feuchtigkeit ab.
2. Halten Sie sich von WLAN, Routern und anderen hochfrequenten Übertragungsgeräten fern, elektrische Atmosphärenstörungen können das empfangene Signal beeinflussen und Geräusche zum Festhalten oder Brechen verursachen.
3. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einem effektiven Abstand (10 Meter) und keine physischen Barrieren zwischen dem Produkt und Wireless-Gerät (z.B. Wände, etc.).

Hinweis: Beim ersten Gebrauch wird empfohlen, für eine längere Lebensdauer eine Stunde aufzuladen

Photos des produits



Indicateur de boîte de charge

Pendant la charge: le voyant vert reste allumé.
Charge en cours: Voyant vert clignotant.
Charge terminée: le voyant vert reste allumé.
Faible puissance: le voyant rouge clignote allumé et les chiffres sont affichés à 100%.
Quand il y a peu d'alimentation: le voyant rouge clignote

Spécifications du produit
Modèle Q86:
Version sans fil: V5.4
Nom de la connexion sans fil: Q86
Capacité de la batterie: 5 - 6H
Temps de charge du casque: 40 minutes
Temps de charge du boîtier: 1H
Temps de charge de la pile de charge: 1h
Touche: contrôle tactile
Taille du réservoir: 5.0 * 5.0 * 2.8cm
Taille du casque: 2.0 * 2.1cm
Liste d'emballage: casque * 2 boîtier de charge * 1 mode d'emploi * 1 câble de charge * 1

Écouteurs indicateurs

Charge: la calotte de charge allume au feu vert.
Charge terminée: la calotte de charge est éteinte.
Le casque est complètement chargé: le voyagera allumé et les chiffres sont affichés à 100%.
Quand il y a peu d'alimentation: le voyant rouge clignote

Q86 caractéristiques

Fonctions		Opérations	Indicateurs lumineux
1.	Allumer le présentoir	Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer, puis appuyez sur le bouton pour allumer.	Lumière verte blanche clignotant alternativement
2.	Éteignez le présentoir	Remettez le boîtier de charge et mettez en marche pendant 5 secondes, puis appuyez longuement sur la zone tactile pendant 5 secondes pour éteindre le casque.	Pas de lumière
3.	Connexion réussie	Le téléphone et le casque se connectent avec succès, le casque "qui vous parle" sera rappelé.	Pas de lumière
4.	Déconnecter	Le téléphone se déconnecte de la connexion sans fil et le casque indique "déconnecté".	Lumière verte blanche clignotant alternativement
5.	Les écouteurs sont en veille	Vous pouvez vous faire un ami tactile.	Éteint
6.	Changer de chanson	Cliquez trois fois de suite sur la zone tactile.	Non
7.	Appelez / Raccrocher	Touchez 2 fois de suite et vous pouvez basculer le volume maximum du téléphone.	Non
8.	Mode mi-temps de jeu	Appuyez longuement sur la zone tactile pendant quelques secondes, puis vous pouvez passer à l'assistant vocal.	Non
9.	Assistant vocal	Appuyez longuement sur la zone tactile pendant quelques secondes, puis vous pouvez passer à l'assistant vocal.	Non
10.	Répondre / raccrocher	Appuyez longuement sur la zone tactile.	Non
11.	Refuser	Appuyez longuement sur la zone tactile pendant 1 seconde pour refuser un appel	Non
12.	Rappel automatique	Lorsque le casque est allumé, il peut être automatiquement connecté.	Non
13.	Mise automatique en veille lorsque chargé	Si le casque est allumé en mode Play, il s'éteint automatiquement.	Non
14.	Mode commutation chinois/anglais	Basculez entre le chinois et l'anglais	Lumière blanche clignotante
15.	Mode commutation chinois/anglais	Cliquez une fois et le voyant respiratoire tricolore s'allume pendant 20 secondes puis s'éteint.	Non

Dépannage simple

La faute	Facteurs	La solution
Impossible d'allumer	Le casque est faible.	Chargez les écouteurs
Écouteurs clignotant rouge	Le casque est faible.	Chargez les écouteurs
Charge sans invite	Les écouteurs ne sont pas rangés.	Ajustez la position de vos écouteurs.
Arrêt automatique	Le casque est faible.	Chargez vos écouteurs.
Les écouteurs ont un écho.	Volume trop élevé ou environnement trop bruyant.	Ajustez le volume ou modifiez l'environnement.
Du murmure dans les écouteurs	Les interférences externes sont graves ou trop éloignées du téléphone.	Changez de position ou à proximité de votre téléphone mobile.
Voix basse de l'appelant	Les écouteurs ne sont pas portés correctement ou le volume est trop bas.	Ajustez le port du casque ou le volume.
Signal intermittent	Les interférences externes sont graves ou trop éloignées du téléphone.	Choisissez un environnement sans interférences ou à proximité de votre téléphone.
Les écouteurs ne se chargent pas.	Le chargeur entre en contact avec de la saleté ou des corps étrangers.	Nettoyez la saleté ou les corps étrangers à temps.

Fotografie dei prodotti



Indicatore del contenitore di ricarica

Durante la ricarica: il semaforo verde è sempre acceso.
Ricarica completata: luce verde sempre accesa.
Ricarica completata: luce verde sempre accesa.
Bassa potenza: luce rossa.
Quando non c'è alimentazione la luce rossa lampeggia

Specifiche del prodotto
Modello: Q86
Versione wireless: V5.4
Nome della connessione wireless: Q86
Capacità della batteria:5-6h
Tempo di ricarica degli auricolari: 40min
Distanza di connessione: >10M
Tempo di ricarica: 1h
Tasti: Controllo tocco
Dimensione del contenitore di ricarica: 5.0*5.0*2.8cm
Dimensione delle cuffie: 2.0*2.1cm
Elenco imballaggio: Auricolare * 2 Contenitore di ricarica * 1 Manuale * 1 Cavo di ricarica * 1

Indicatore auricolare

Accesa: il cavo di ricarica si illumina di verde.
Ricarica completata: il cavo di ricarica si accende.
Ricarica completata: il cavo di ricarica si accende.
Alimentazione bassa: luce rossa lampeggiante.
Successo della seguente: luce verde lampeggiante alternativamente.
Accensione: luce verde e bianche lampeggiano alternativamente.
Spegnimento: Luce verde sinistra.
Luce spenta nell'orecchio destro.
Suono richiesto "Accoppiato con successo"

Q86 Specifiche funzionali

Funzione		Operazione	Indicatore luminoso
1.	Accensione	Premere a lungo i tasti per 3 secondi per accendere e l'operazione "indicatore" lampeggerà.	Luci blanche e verdi lampeggiano alternativamente
2.	Spegnimento	Mettere nel contenitore di ricarica per spegnimento, premere a lungo la zona tattile per 5 secondi per spegnere.	Nessuna luce
3.	Connessione riuscita	Il telefono è collegato con successo all'auricolare e l'operazione "connessa"	Nessuna luce
4.	Disconnetti	Il telefono si disconnette Wireless, la cuffia sente "disconnesso"	Luce verde e bianca lampeggiano alternativamente
5.	Riproduzione/ri-ta-mento musica	Fare tre tocchi consecutivi di fila	NO
6.	Cambia canzone	Tocca continuamente per 2 volte, e ci sarà un suono prompt	NO
7.	Modalità musica di gioco	Tocca l'area di tocco per alcuni secondi, quindi rientra	NO
8.	Assistente vocale	Premere a lungo l'area di tocco per secondi, quindi rientrare	NO
9.	Risposta/riattacca una chiamata	Un tocco lungo sull'area tocch.	NO
10.	Rifiuta	Premere a lungo l'area tocch per 1 secondo per rifiutare la chiamata.	NO
11.	Richiama a lunga pressa	Apri richiamo "Rotta/play".	Luce bianca lampeggiante per 5 secondi
12.	Riconnessione automatica	L'auricolare si spegne automaticamente 3 minuti dopo se non è disponibile una connessione wireless.	NO
13.	Riconnessione automatica	Quando l'auricolare è acceso, può essere ricollegato automaticamente.	NO
14.	Accesso automatico	Quando la cuffia, l'auricolare è spento nella stato di riproduzione, canzoni, chiamate e segnaccio.	Luce bianca acesa
15.	Cinese e inglese	Premere tre fi ancoc ainiéro.Ideoro dell'orecchio 2 volte.	NO
16.	Indicatore del caso di ricarica	Tre colori, che si alternano, si illuminano e si spengono per 20 secondi e poi si spengono.	NO

Risoluzione semplice dei problemi

Malfunzionamento	Fattore	Soluzione
Impossibile accendere	La cuffia sono a bassa potenza.	Carica l'auricolare
Cuffie con luce rossa	La cuffia sono a bassa potenza.	Carica l'auricolare
Ininterrotta	La cuffia sono a bassa potenza.	Regolare la posizione delle cuffie.
Arresto automatico	La cuffia sono a bassa potenza.	Carica l'auricolare
Le cuffie hanno eco	Il volume è troppo alto o l'ambiente è troppo rumoroso.	Regolare il volume o modificare l'ambiente.
Un mormorio nelle cuffie	Grave interferenza esterna o troppo lontano dal telefono cellulare.	Cambia posizione o vicino a mobilefone.
La voce del gruppo di chiamata è bassa	La cuffia sono indossate in modo errato o il volume è troppo basso.	Regolare l'usura o il volume dell'auricolare.
Segnale intermittente	Grave interferenza esterna o troppo lontano dal telefono cellulare.	Scegliere un ambiente non interferente o vicino al telefono cellulare.
Le cuffie non possono caricare	Il contatto di ricarica con sporcizia o corpi estranei.	Pulire lo sporco e il corpo estraneo in modo tempestivo.

Attenzione

1. Non trattare questo prodotto con violenza, non spremere con oggetti pesanti e keepaway da alte temperature e umidità.
2. stare lontano da WIFI, router e altri dispositivi di trasmissione ad alta frequenza, l'interferenza elettrostatosmosphere può influenzare il segnale ricevuto e causare il suono o orbrush bloccato.
3. Si prega di utilizzare questo prodotto in una distanza effettiva (10 metri), e senza barriere fisiche tra il prodotto e il dispositivo wireless (ad esempio pareti, ecc).

Nota: La prima volta che usi, si consiglia di caricare per 1 ora per una durata più lunga.

Foto del prodotto



Luci indicatore di la Carga da carica

Al caricare: la luce verde sempre está encendida.
Carga completa: luz verde.
Se completa la carga: el semáforo Verde siempre está encendido. Bajo poder: luz roja.
Cuando no hay energía: las luces rojas parpadean

Especificaciones del producto
Modelo: q86
Versión inalámbrica: V5.4
Nombre de conexión inalámbrica: q86
Capacidad de la batería: 5 - 6h
Tiempo de carga de los auriculares: 40 minutos
Distancia de conexión: > 10m
Tiempo de carga: 1h pila de carga: 1h
Teclas: control tá-ctil
Tamaño de la Caja de material: 5.0 * 5.0 * 2.8 cm
Tamaño de los auriculares: 2.0 * 0.7 cm
Lista de envases: auriculares * 2 caja de carga * 1 instrucciones * 1 línea de carga * 1

Q86 especificaciones funcionales

Función		Operación	Luz indicadora
1.	Encender la Tecla de Encendido	Se pondrá encendido presionando el área tocó durante 3 segundos, y la luz indicadora lo indicado que "se enciende"	Las semáforos parpadean alternativamente
2.	Apagar la energía	Coloque la caja de carga de nuevo y apagará presione el área tocó durante 5 segundos para apagar, y se indicará "apagado"	En tonos
3.	Conexión exitosa	El teléfono y los auriculares se conectan con éxito, y el "auricular" se indicará.	Sin luz
4.	Desconectar	El teléfono se desconecta de la conexión sin cable, y el "auricular" indicará que "está desconectado"	Las luces parpadean alternativamente
5.	Reproducir / Pausa música	Haga clic en el área de toque una vez.	No
6.	Cambiar canciones	Haga clic en el área tocó tres veces seguidas.	No
7.	Modo de música de juego	Toque el área tocó durante varios segundos, luego ingrese.	No
8.	Asistente de voz	Haga clic en el área tocó durante dos segundos.	No
9.	Contestar / colgar llamadas	Toque el área tocó durante un segundo.	No
10.	Rechazar	Presione el área tocó durante 1 segundo para rechazar la llamada.	No
11.	Consejo de bajo kilometraje	Si la luz indicadora "batería baja",	Parpadea la luz blanca cada 5 segundos
12.	Reconexión automática	Si la luz indicadora "batería baja", los auriculares se apagarán automáticamente después de 3 minutos.	No tonos
13.	Reconexión automática	Cuando se encienda el auricular,	No
14.	Apagado automático al cargar	Si está en reproducción, se apagará en el modo de reproducción, el modo y la respuesta se apagarán.	Nunca a la Bellota
15.	Chino e inglés	Cambia entre los idiomas del inglés (inglés / chino)	No
16.	Estado de la Tarde de carga	Cuando el auricular está en la tarde, el auricular está encendido y la luz indicadora está encendida.	Durante 20 segundos y luego se apagará.

Solución de problemas simple

Averia	Factores	Solución
No se puede abrir	La batería de los auriculares es baja.	Cargar los auriculares
Los auriculares parpadean en rojo	La batería de los auriculares es baja.	Cargar los auriculares
Cierre de reproducción automática	Los auriculares tienen un consumo de energía bajo.	Ajuste la posición de los auriculares.
Apagado automático	La batería de los auriculares es baja.	Cargar los auriculares.
Los auriculares tienen eco.	El volumen es demasiado alto o el ambiente es demasiado ruidoso.	Ajustar el volumen o cambiar el entorno.
Hay ruido en los auriculares	Interferencia externa grave o demasiado lejos del teléfono móvil.	Cambiar de posición o acercarse al teléfono.
La voz del llamante es baja.	Los auriculares se usan incorrectamente o el volumen es demasiado bajo.	Ajuste el uso o el volumen de los auriculares.
Señal intermitente	Interferencia externa grave o demasiado lejos del teléfono móvil.	Elija un ambiente sin interferencias o cerca del teléfono.
Los auriculares no se cargan	La carga entra en contacto con suciedad o cuerpos extraños.	Limpie la suciedad o los cuerpos extraños a tiempo

Aviso

1.No aplicar violencia a este producto, no exprimir con objetos pesados y mantenerse alejado de entornos de alta temperatura y humedad.
2. lejos de wifi, enrutadores y otros dispositivos de transmisión de alta frecuencia, la interferencia del entorno eléctrico puede afectar la señal recibida, causando que el sonido se atasce o se rompa.
3. use este producto a una distancia efectiva (10 metros), sin barreras físicas (como paredes, etc.) entre el producto y el dispositivo inalámbrico.

Note: en el primer uso, se recomienda cargar durante 1 hora para prolongar la vida útil

製品写真

充電箱LED
赤電源：常時点灯
充電中：赤色点滅
充電完了：赤色点灯（充電完了後、数秒で消灯)赤色点灯します。
電源が少ない場合：赤点滅

ヘッドフォンLED
充電：充電箱に格納されると、充電箱は緑色に点灯します。
充電完了：充電箱は緑色に点灯します。
電源オン：緑と白の光が交互に点滅します。
電源オフ：画面緑色点滅、左耳は交互に点滅します。
電源オフ：右耳は点灯します。
ヒント音：「ペアリング完了」

製品仕様
型番：Q86
ワイヤレスバージョン：V 5.4
ワイヤレス接続名：Q86
電池容量：5-6H
ヘッドホン充電時間：40分
接続距離：10 M
充電箱充電時間：1H
タッチ：タッチ
マガジンサイズ：5.0*5.0*2.8 cm
イヤホンサイズ：2.0*0.7 cm
包装リスト：イヤホン*2充電ケース*1説明書*1充電ケーブル*1

Q86機能仕様

機能		操作	インジケーターランプ
1.	電源を入れる	ボタンを2秒間長押しします。インジケーターが点滅します。ボタンを2秒間長押しします。「オン」または「オフ」を選択します。	白と緑の光が交互に点滅します
2.	電源を切る	充電ケースに戻してください。インジケーターが点滅します。タッチエリアを5秒間長押しします。「オフ」を選択します。	ライトなし
3.	接続成功	携帯電話とイヤホンが正常に接続されました。「イヤホンに接続されました」と表示されます。	ライトなし
4.	切断	携帯電話がワイヤレス接続を切断しました。ヘッドホンモードは緑色でゆっくり点滅します。	緑色で白と点滅します
5.	曲の再生/一時停止	タッチエリアを1回クリックします。	ライトなし
6.	曲を切り替える	タッチエリアを連続で2回タップします。	ライトなし
7.	ゲームモードに切り替える	長押しタッチエリアを数秒間長押しします。	白と青
8.	音声アシスタント	長押しタッチエリアを2秒間長押しします。	白と青
9.	通話/電話を切る	タッチエリアを長押しします。	白と青
10.	拒否	タッチエリアを1秒間長押しします。	白と青
11.	低電力プロンプト	ヘッドホンの電源がオフになる前に、「電源オフ」プロンプトが表示されます。	消灯
12.	自動再接続	ヘッドホンが電源オフになっている場合、自動的に再接続されます。	消灯
13.	充電時の自動シャットダウン	ヘッドホンが電源オフになっている場合、プレイモードでヘッドホンを自動的にオフにします。	白と青
14.	中国語と英語	中国語と英語の切り替え	白と青
15.	充電ボックスのバッテリー	1回クリックすると、3色の呼吸ライトが20秒間点灯し、その後消灯します。	白と青

シンプルトラブルシューティング

こしょう	ファクタ	リリューション
電源を入れる	イヤホンの電源が低い。	イヤホンに充電する
イヤホンの赤点滅	イヤホンの電源が低い。	イヤホンに充電する
長引くプロンプト	イヤホンの電源が低い。	イヤホンに充電を開始します。
イヤホンの自動オフ	イヤホンの電源が低い。	イヤホンに充電する。
イヤホンの反響する	音量が大きすぎる、環境が騒がしい。	音量を調整し、または、環境を変えてください。
イヤホンのノイズ	外部干渉がひどい、または、携帯電話から遠すぎる。	場所を変更するか、携帯電話に近づけてください。
相手の声が小	イヤホンの装着が正しくない、音量が低すぎる。	イヤホンの装着や音量を調整します。
一時的な信号	外部干渉がひどい、または、携帯電話から遠すぎる。	イヤホンの装着や音量を調整します。
イヤホンが充電できない	充電接点に汚れや異物があります。	汚れや異物を速やかに除去します。

警告

本製品に耐えられる重さ、重量物で押し出す、高温高湿環境から離れてください。
2.WIFI、ルーター、その他の高周波送信装置から遠ざかる。電気的な干渉が受信した信号に影響を与え、音が切れたり、ブロックされたりすることがあります。
3.有効距離（10メートル）内で製品を使用してください。製品と無線装置の間に物理的障害（壁など）はありません。

注意：初回、充電する場合は、時間を延ばすために1時間充電することを推奨します。

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

ESUMS:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction