いようにします。電池液が肌、目、衣服に付いた場合、液が付いた部分をすぐに水で洗い、必要に応じて医師またはその他の医療プロバイダーに相談してください。

- 製品に起裂された電池の取り付け手順を逆の順番で実施し、すべての電池を慎重に取り外してください。
- 新しい電池を入れる場合は、乾いた布で電池収納スペースをしっかり拭くか、電池製造元のクリーニング方法に従ってください。

- Microsoft の推奨する電池パックの使用をお勧めします。デバイスと共に提供された使い捨て電池、または充電式電池同じタイプと、同定格の電池と交換するようにしてください。
- 電池を分解する、押しつぶす、開封する、尖ったものを刺す、細かく切る、外部接触または回路とショートさせる、40 °C (104 °F) を超える場所に置く、火や水に入れることをしないでください。
- 新しい電池と古い電池、または異なる種類の電池（マンガン電池とアルカリ電池など）を混ぜて使用しないでください。
- 金属体が製品の電池端子に触れないようにしてください。過熱して火傷になる可能性があります。
- 電池や電池パックを他の金属体と一緒に運んだり、置いたりしないでください。
- 電池が入っている製品を直射日光が当たる場所に長期間置かないでください。
- 電池を水に浸したり、濡らしたりしないでください。
- 電池が濡れている場合は使わないでください。電池や電池パックをヘアドライヤー、オーブン、電子レンジで乾燥させないでください。
- 電池を壁のコンセントや車のシガーソケットに直接接続しないでください。
- 電池をぶつけたり、投げたり、踏んだり、大きな物理的衝撃を与えたりしないでください。
- 電池の改造や再製造はしないでください。また、電池内部に異物を挿入する、水などの液体に漬ける、火、爆発、他の危険な状態にさらすことはしないでください。
- 火の近くや極端な高温状態で電池を充電しないでください。
- 製品やその電池を（特に硬い表面に）落とすと、製品と その電池が破損する可能性があります。破損したと思われる場合、専門家に製品の点検を依頼することをお勧めします。
- 破損した電池は絶対に使用しないでください。電池に傷が付いているように見える場合、すぐに取り外して適切に廃棄してください。破損した電池を使うと、ショート、過熱、他のコンポーネントの故障が生じる可能性があります。

⚠ 警告: バッテリーの交換とデバイスの修理（ユーザーが交換可能なバッテリー）

ユーザーが交換可能なバッテリを備えた装置のバッテリは、バッテリーレセプタクルを開き、マニュアルのバッテリー交換手順に従って交換することができます。Microsoft では、他のすべてのデバイスの修理については専門的な支援を求めることを推奨し、自身で修理を行う場合は注意が必要であることをお伝えします。デバイスを分解したり、修理したりすると感電、デバイスの損傷、火災、けがなどの危険があります。

⚠ 注意: 取り扱い

Microsoft の製品は慎重に取り扱ってください。金属やプラスチックで作られており、内部に壊れやすい電子部品があります。落としたり、熱を加えたり、穴を開けたり、押しつぶしたり、液体と接触すると、製品が損傷する可能性があります。製品またはそのバッテリの損傷が疑われる場合、製品の使用を中止してください。過熱や怪我につながる可能性があります。

⚠ 注意: ウェアラブル デバイスの発熱に関する懸念事項

本製品は通常の使用時に温度が非常に高くなることがあります。本製品は、安全性に関する国際標準（IEC 60950-1 と IEC 62368）が定めるユーザーが使用可能な表面温度の制限に準拠しています。熱に関連する懸念を軽減するために、次のガイドラインに従ってください。

- 枕、毛布、またはその他の柔らかい素材が本製品に接触している状態で本製品を操作する場合は、注意してください。空気の流れが妨げられて本製品が過熱状態になることがあります。
- 本製品が通常より熱くなった場合、取り外して使用を中断してください。
- 本製品を長期間使用すると、表面が非常に熱くなることがあります。実際の温度は熱く感じない場合があります が、長時間機器との接触を し続けると、肌が低温熱傷を負う可能性があります。
- 電池や電池パックを他の金属体と一緒に運んだり、置いたりしないでください。
- 電池が入っている製品を直射日光が当たる場所に長期間置かないでください。
- 電池を水に浸したり、濡らしたりしないでください。
- 電池が濡れている場合は使わないでください。電池や電池パックをヘアドライヤー、オーブン、電子レンジで乾燥させないでください。
- 電池を壁のコンセントや車のシガーソケットに直接接続しないでください。
- 電池をぶつけたり、投げたり、踏んだり、大きな物理的衝撃を与えたりしないでください。
- 電池の改造や再製造はしないでください。また、電池内部に異物を挿入する、水などの液体に漬ける、火、爆発、他の危険な状態にさらすことはしないでください。
- 火の近くや極端な高温状態で電池を充電しないでください。
- 製品やその電池を（特に硬い表面に）落とすと、製品と その電池が破損する可能性があります。破損したと思われる場合、専門家に製品の点検を依頼することをお勧めします。
- 破損した電池は絶対に使用しないでください。電池に傷が付いているように見える場合、すぐに取り外して適切に廃棄してください。破損した電池を使うと、ショート、過熱、他のコンポーネントの故障が生じる可能性があります。

⚠ 警告: ワイヤレス製品や長時間使用による影響

Wi-Fi、Bluetooth® 無線送信機を含む製品は、連邦通信委員会（FCC）、カナダ産業省、無線周波数被爆上比吸収率に関する欧州指令および欧州規定に適合するように設計、製造、テストされています。

Wi-Fi および Bluetooth 無線によって生成された RF エネルギーへの曝露が、これらのガイドラインで規定されている曝露限度を超えないようするために、ディスプレイ画面を持つデバイスのディスプレイ側を顔や上半身に対して下向きにするなどして、ディスプレイ側が体と直接当たらないようにお本製品の位置を調整します。

RF の安全性に関する追加情報は、FCC の Web サイト（http://www.fcc.gov/oet/rfsafety）およびカナダ産業省の Web サイト （http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html）でご確認ください。

⚠ 注意: 取り扱い

Microsoft の製品は慎重に取り扱ってください。金属やプラスチックで作られており、内部に壊れやすい電子部品があります。落としたり、熱を加えたり、穴を開けたり、押しつぶしたり、液体と接触すると、製品が損傷する可能性があります。製品またはそのバッテリの損傷が疑われる場合、製品の使用を中止してください。過熱や怪我につながる可能性があります。

⚠ 注意: ウェアラブル デバイスの発熱に関する懸念事項

本製品は通常の使用時に温度が非常に高くなることがあります。本製品は、安全性に関する国際標準（IEC 60950-1 と IEC 62368）が定めるユーザーが使用可能な表面温度の制限に準拠しています。熱に関連する懸念を軽減するために、次のガイドラインに従ってください。

- 枕、毛布、またはその他の柔らかい素材が本製品に接触している状態で本製品を操作する場合は、注意してください。空気の流れが妨げられて本製品が過熱状態になることがあります。
- 本製品が通常より熱くなった場合、取り外して使用を中断してください。
- 本製品を長期間使用すると、表面が非常に熱くなることがあります。実際の温度は熱く感じない場合があります が、長時間機器との接触を し続けると、肌が低温熱傷を負う可能性があります。
- 電池や電池パックを他の金属体と一緒に運んだり、置いたりしないでください。
- 電池が入っている製品を直射日光が当たる場所に長期間置かないでください。
- 電池を水に浸したり、濡らしたりしないでください。
- 電池が濡れている場合は使わないでください。電池や電池パックをヘアドライヤー、オーブン、電子レンジで乾燥させないでください。
- 電池を壁のコンセントや車のシガーソケットに直接接続しないでください。
- 電池をぶつけたり、投げたり、踏んだり、大きな物理的衝撃を与えたりしないでください。
- 電池の改造や再製造はしないでください。また、電池内部に異物を挿入する、水などの液体に漬ける、火、爆発、他の危険な状態にさらすことはしないでください。
- 火の近くや極端な高温状態で電池を充電しないでください。
- 製品やその電池を（特に硬い表面に）落とすと、製品と その電池が破損する可能性があります。破損したと思われる場合、専門家に製品の点検を依頼することをお勧めします。
- 破損した電池は絶対に使用しないでください。電池に傷が付いているように見える場合、すぐに取り外して適切に廃棄してください。破損した電池を使うと、ショート、過熱、他のコンポーネントの故障が生じる可能性があります。

⚠ 警告: 磁石を帯びた部品を使用しています

本製品は、磁性を帯びた部品を使用しているため、金属製のものを引き付けることがあります。火花が発生する危険や、本製品や他の物への損傷、人体への傷害の可能性を減らすために、本製品を他のデバイスと接続したり、充電コネクタを接続する前に、電気接続部分に金属物がないことを確認してください。本製品と他のデバイスとの間の磁気干渉、医療デバイスの動作の中断、または磁気的に保存されたデータの破損の可能性を減らすために、磁気に敏感なデバイス、クレジットカード、その他の磁気記憶媒体を本製品の近くに置かないでください。

⚠ 警告: クリーニング

次の注意事項を遵守することにより、クリーンアップ中の火災や Microsoft 製品への衝撃または破損の危険性を防止できる場合があります。

- クリーニングする前に、すべてのケーブルを取り外し、製品の電源を切ってください。
- 製品の外側のみクリーニングしてください。
- 乾いた布で製品をクリーニングしてください。
- ファン、通気口、ポート、または同様の開口部が付いた製品の場合、以下の点に注意してください。
  - ファン、通気口、または他の開口部の外部表面をそっとクリーニングし、積もったほこりを取り除いてください。
  - ファン、通気口、ポート、または他の開口部に物を挿入しない。
- コネクタ―を液体に濡けてクリーニングしようとしない。清潔な布で優しく拭き取り、乾かしてください。

⚠ 警告: 光過敏性発作

ごく まれに、ゲーム中の強い光、光の点滅、動く画像のパターンなどにより、発作を起こす可能性があります。発作やてんかんなどの病歴がない方も、ゲームを見ている間に、原因不明の「光過敏性発作」を起こすことがあります。

光過敏性発作の症状はさまざまで、めまい、視力障害、目や顔のけいれん、腕や脚のけいれんや震え、方向感覚の喪失、動揺、記憶喪失、一時的な意識喪失などがあります。光過敏性発作によって意識喪失やけいれんが起こり、転倒したり物にぶつかったりして怪我を負うおそれもあります。このような症状を感じた場合には、すぐにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。大人よりも子供の方が発作が起こる確率は高くなっています。保護者の方は、お子様に上記の症状がないかどうかを注意して確認してください。次の注意事項を遵守することにより、光過敏性発作が起こる可能性を防止できる場合があります。

- ビデオ画面から離れて座る。
- 小さいビデオ画面を使用する。
- 明るい部屋でプレイする。
- 眠気や疲労が見られるときはプレイしない。

これまでに発作やてんかんを起こしたことがある方または親戚に発作やてんかんを起こしたことのある人がいる方は、ゲームのプレイ前に医師にご相談ください。

⚠ 警告: 筋骨格障害

電子入力装置の使用により、身体的な障碍が生じる可能性があります。多くの活動と同様に、コンピュータ―を使用する際にも、手や腕の痛み、首や肩のこりなどの不快感を経験することがあります。不快感、苦痛、鈍痛、うずき、しびれ、焼けるような感覚、筋肉の硬直などが継続するか、繰り返して生じる場合は、直ちに製品の使用を中止して、速やかに医師にご相談ください。苦痛、鈍痛、うずき、しびれ、焼けるような感覚、筋肉の硬直などが継続するか、繰り返して生じる場合は、直ちにキーボードやマウスの使用を中止して、速やかに医師にご相談ください。これらの症状は、痛みを伴う神経、筋肉、腱などの損傷または長期障碍の原因になることがあります。

これらの筋骨格障碍 (MSD) には、手根管症候群、腱炎、腱滑膜炎などが含まれます。筋骨格障碍には、多くの未解決の問題がありますが、健康状態、ストレスとそれに対する対処法、医学的および身体的状況、および作業およびその他の活動（キーボードまたはマウスの使用を含む）の際における姿勢および動作などの要素が筋骨格障碍の発生に寄与すると考えられています。また、動作を継続して行う時間もその要因であると指摘されています。

快適にデバイスを使用し、筋骨格障碍発生のリスクを低減するためのガイドラインについて、https://support.microsoft.com および xbox.com/playhealthy「ヘルシー ゲーミング ガイド」でご確認ください。

⚠ 警告: 窒息の危険性

製品によっては、3 歳未満のお子様が窒息してしまう危険性のある小さな部品が含まれています。お子様が小さな部品を口に入れないようにしてください。

⚠ 警告: テレビゲーム用アクセサリーの使用

Xbox 本体でビデオゲームアクセサリーを使用している子供たちが制限内で安全に遊ぶことを確認し、本体とアクセサリーの適切な使用法を理解していることを確認してください。

⚠ 注意: 聴覚の安全

ヘッドセットやヘッドフォンを使用しているときに、頻繁にまたは長時間にわたって大きなノイズや音にさらされると、一時的な難聴または永久難聴の原因になります。騒音による難聴や潜在的な難聴に対する個人の感受性はさまざまです。また、デバイスによって生成される音量は、サウンドの性質、デバイス設定、および使用されるヘッドセットまたはヘッドフォンによって異なります。つまりすべての人に適した、またはサウンド、設定、機器のあらゆる組み合わせに適した単一の音量設定はありません。

デバイスでヘッドセットやヘッドフォンを使用するときに大きなノイズや音にさらされるのを最小限に抑えるための、一般的な推奨事項をいくつか示します。

- 大きな音を聴く時間は最小限に抑えてください。一日に聴いている音の全てが積み重なります。ヘッドセットもしくはヘッドフォンを使用して製品の最大音量で音楽やそのほかのコンテンツを聴くと、15 分で聴力が永久的なダメージを受ける場合があります。他に大きな音を聴いた場合は、大音量で聴いている時間がより短くても聴力にダメージを与えます。
- 大音量で聴いている時間が長くなるほど、聴力はダメージを受けやすくなります。大音量になるほど、短時間で聴力にダメージを受けます。大音量になるほど、短時間で聴力にダメージを受けます。
- ヘッドセットやヘッドフォンをデバイスに接続する前に、必ずデバイスの音量を下げてください。静かな環境ではっきりと聞こえる程度に音量を調節し、それ以上音量を上げないでください。
- 聴き始めてから、音量を上げないでください。大音量で聴き続けると耳が慣れてくることがありますが、聴力へのダメージは軽減していない可能性があります。
- 外の雑音を遮断するために音量を上げないでください。外の雑音とヘッドセットもしくはヘッドフォンからの音のコンビネーションにより、聴力にダメージを与えることがあります。遮音性または イノズ キャンセリング機能を持つヘッドフォンは外からの音を軽減するため、音量を上げる必要はありません。
- 聴力に問題がある方は、ご使用になるヘッドセットまたはヘッドフォンの音量を調節する前に、専門家にご相談ください。
- 聴覚専門家のリスクを最低限にするために、近くの人と会話ができる程度の小さな音量を保ってください。
- ヘッドフォンとヘッドセットは、ステープルやペーパークリップのような危険物を引き付けることがあります。使用前に、必ずヘッドセットまたはヘッドフォンを確認してください。
- 運転中のヘッドセットやヘッドフォンの使用は、お住まいの地域で禁止または制限されている場合があります。詳細については、お住まいの地域の法律および規制をご確認ください。

最後に、難聴の症状に注意してください。耳鼻科医による定期的な聴覚検査の受診をお勧めします。次の場合は、デバイスでのヘッドセットやヘッドフォンの使用を中止して、聴覚を確認してください。

- 難聴の症状がある。
- 耳鳴りが聞こえる。
- 話し声がこもったり、鈍かったり、または平坦に聞こえる。

⚠ 警告: 注意:個人用医療機器

電子機器からの無線周波の放出や磁場が、誤動作の原因となり、他の電子機器の動作に悪影響を与える可能性があります。製品は、米国、カナダ、欧州連合、日本など諸国の周波数標準規格に準拠して設計、テスト、製造されていますが、製品に使用されている無線発信機や電気回路が他の電気機器に意図しない障害を引き起こす可能性があります。

ペースメーカーを付けている方は、必ず以下の予防措置を講じてください。

アメリカ心臓協会では、ペースメーカーへの干渉の可能性回避のために、ワイヤレス製品とペースメーカーとの距離を少なくとも 15 cm (6 インチ) は確保することを推奨しています。

- モバイル製品をケースやホルダーに入れて使っている場合、金属部品を使っていない製品を選んでください。
- 製品を胸ポケットに入れて持ち運ばないでください。
- 干渉が発生していることが疑われる場合は、すぐに製品の電源を切ってください。

ペースメーカー以外の医療機器をご使用の場合は、その医療機器のほかでの他の電子機器の使用に関する情報と指示を、機器の製造元またはかかりつけの医師にご相談ください。

通知: 飛行機にワイヤレス製品を持ち込む場合

飛行機に搭乗する前、または機内預け荷物にワイヤレス製品を入れる前に、（取り外し可能な場合）ワイヤレス製品から電池を取り出すか、オン/オフの電源スイッチがある場合はオフにしてください。フライト中に本製品を使用することが許可されているかどうかを知らせる機内アナウンスを聞いてください。機内での無線使用は航空会社の裁量に任されています。

⚠ 警告: 無線周波数 (RF) エネルギーへの曝露

Wi-Fi、Bluetooth® 無線送信機を含む製品は、連邦通信委員会（FCC）、カナダ産業省、無線周波数被爆上比吸収率に関する欧州指令および欧州規定に適合するように設計、製造、テストされています。

Wi-Fi および Bluetooth 無線によって生成された RF エネルギーへの曝露が、これらのガイドラインで規定されている曝露限度を超えないようするために、ディスプレイ画面を持つデバイスのディスプレイ側を顔や上半身に対して下向きにするなどして、ディスプレイ側が体と直接当たらないようにお本製品の位置を調整します。

RF の安全性に関する追加情報は、FCC の Web サイト（http://www.fcc.gov/oet/rfsafety）およびカナダ産業省の Web サイト （http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html）でご確認ください。

製造業者の限定保証の概要

support.microsoft.com/warranty にある限定保証の全文をお読みください。Microsoft 製品を購入されたお使用することにより、お客様はその条件に同意したものとします。

Microsoft は、Microsoft 製品が通常の使用条件の下で認定ソフトウェアから購入した日から **1 年間（別途販売されたスペア部品、再生 Xbox 本体、Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 を除くすべての Xbox アクセサリの場合は 90 日、HoloLens 2 Industrial Edition のみ 2 年間）** 誤動作しないことを保証します。保証は、通常の使用による摩擦、外観の損傷、落下、液体との接触、換気が不十分、Microsoft の指示に従っていない使用、ハッキング、ウイルスまたはその他のマルウェアなどの外的要因による損傷、Microsoft または Microsoft 認定サービス事業者以外による修理または改変による損傷、または他の会社の部品を使用することによる損害を除外します。**お客様の地域の法令により、商品性を含む黙示の保証が提供される場合、その有効期間は本保証と同じです。一部の地域または国では、黙示の保証に対する期間制限を認めていないため、上記の制限がお客様に適用されない場合があります。**保証サービスを入手するには、support.microsoft.com でトラブルシューティングのヒントを最初に使用します。問題を解決できない場合は、support.microsoft.com/warranty にあるのオンラインプロセスに従ってください。

その他の除外と制限が適用されます。

本保証では、お客様に特定の契約上の権利を付与するものであり、さらに、お客様に適用される地域の消費者法または他の法令に基づいて保有する場合がある法定の権利にやわるものではありません。また、地域により、または県または国によって異なるその他の権利を保有する場合もあります。Microsoft は、法令により認められる場合を除き、お客様が保有するその他の権利（売買契約の矛盾に起因する可能性がある権利を含む）を除外、制限、または停止するものではありません。

JA-JP-XB-02-01

規制情報

- 機械、医療または工業用に使用することを意図していません。
- この製品は、NRTL 規格（UL、CSA、ETLなど）、および/または IEC/EN 60950-1 か IEC/EN 62368-1 準拠（CE マーク）の情報機器と共に使用します。
- 修理可能な部品は含まれていません。
- 動作温度：5°C（41°F）から35°C（95°F）。

無線周波 (RF) への露出：

モデル 1790、1914、1944 、2065 ： このデバイスには無線送信機が含まれており、連邦通信委員会（FCC）、カナダ イノベーション・科学経済開発省（ISED）、および高周波暴露と比吸収率に関する欧州規定に適合するように設計、製造、テストされています。

製品の比吸収率 (SAR) に関する詳細は sar.microsoft.com で入手できます。

FCC の Web サイト:
www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0

ISED の Web サイト:
www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Microsoft Corporation - One Microsoft Way - Redmond, WA 98052-6399 - U.S.A アメリカ合衆国（800）426-9400; カナダ： (800) 933-4750.

廃電池、電気機器、電子機器の廃棄

本製品または本製品の電池またはその機器に表示されている記号は、本製品およびそれに含まれる電池を家庭のゴミと一緒に捨てないでください。代わりにご自身の責任で、バッテリーおよび電子機器のリサイクルのための適切な回収場所にこれを引き渡してください。この回収とリサイクルは、天然資源の保護に役立ち、バッテリーや電気機器・電子機器に有害物質が存在する可能性があるため、不適切な廃棄によって引き起こされるかもしれない人体の健康や環境への悪影響を防ぎます。バッテリーや電気電子廃棄物をどこに持ち込むかの詳細については、地方自治体の家庭廃棄物処理サービス、または この製品を購入した店にお問い合わせください。電気および電子機器からの廃棄物と電池の廃棄の詳細については、eRecycle@microsoft.com にお問い合わせください。

本製品はリチウム電池、ニッケル電池、またはアルカリ電池を使用している場合があります。

著作権

©2024 Microsoft Corporation。Microsoft、Microsoft ロゴ、Xbox、Xbox ロゴ は 米国 Microsoft Corporation および/または その関連会社の商標です。

カスタマーサポート:

よくある質問への回答、トラブルシューティングの手順、および Xbox カスタマーサポートの連絡先情報については、次の Web サイトをご覧ください。
support.microsoft.com.

XBOX 액세서리 제품 매뉴얼

Xbox 보증 및 소프트웨어 사용 조건 동의

하드웨어 보증 및 계약, Microsoft 서비스 계약 및 소프트웨어 사용 조건에 동의해야 합니다.

Microsoft 제품을 구매하거나 사용하면 귀하는 다음에 동의하게 됩니다.

- 제조업체의 제한적 하드웨어 보증 및 계약(일부 국가의 경우 제조업체의 하드웨어 보증 및 계약)(아래 참조. support.microsoft.com/warranty에서도 확인 가능).
- Microsoft 서비스 계약(microsoft.com/msa). 이 계약은 Xbox 온라인 서비스 및 Microsoft Studio 게임 및 앱의 사용에도 적용됩니다.
- 소프트웨어 사용권 계약(xbox.com/slt).
- 이러한 계약 내용을 읽으시기 바랍니다. 조건에 동의하지 않으면 Xbox 제품(콘솔 또는 액세서리)을 설정하거나 사용하지 말고 Microsoft 또는 소매점에 Xbox 제품을 반품하여 환불을 받으세요.

⚠ 이 기호는 이 가이드의 안전 및 건강 관련 메시지를 나타냅니다.

이 가이드에서 구매한 제품의 중요 안전 및 건강 관련 정보를 확인하세요.

알림: 안전 및 건강 관련 정보를 읽으세요.
Microsoft 제품은 안전하고 효율적이도록 개발되었습니다. 장치에 대한 중요한 안전 및 건강 정보 그리고 장치에 적용되는 제한 보증 조건에 대해서는 이 가이드를 읽어보세요. 이 가이드는 이 장치를 보다 편안하고 생산적으로 사용할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 장치를 올바르게 설치, 사용, 관리하기 위한 지침을 따르지 않으면 심각한 상해, 사망 또는 재산 피해를 입을 위험이 커질 수 있습니다.

추가 지원 사항은 support.xbox.com에서 확인할 수 있습니다.

알림: 사용 지침을 읽으세요.
이 제품을 적절히 설정 및 사용하고 관리하지 않으면 장치가 손상될 위험이 증가할 수 있습니다. 이 가이드를 잘 읽고 나중에 참조할 수 있도록 또 다른 안전한 장소에 보관해 두세요. 교체 가이드의 경우 support.xbox.com을 참조하거나, Microsoft 도움말 및 지원 섹션에서 연락처 정보를 확인하세요.

⚠ 주의: 케이블 및 코드 안전성
노출된 장치 케이블 및 코드는 발에 걸릴 위험이 있습니다. 사람과 반려동물이 주변을 돌아다닐 때 실수로 걸려서 넘어지거나 케이블 또는 코드가 뽑히는 일이 없도록 케이블과 코드를 정리하세요. 어린이가 케이블과 코드로 가지고 놀지 않도록 하세요. 코드 및 케이블의 손상을 방지하려면 다음과 같이 하세요.

- 코드가 밟히거나 부서지는 것을 방지하세요.
- 특히 벽 전원(매인) 콘센트, 전원 공급 장치, 장치에 연결하는 경우 코드가 꼬이거나 심하게 구부러지지 않도록 하세요.
- 전원 코드를 급히 당기거나, 매듭이 생기도록 하거나, 예리하게 구부리거나, 늘어뜨리거나, 기타 방법으로 남용하지 마세요. 특히 파워 브릭 주변에서 전원 코드를 너무 세게 감아서는 안 됩니다. 대신, 각진 곳보다는 느슨한 코일 같은 것에 감으세요.
- 장치나 PSU의 위치를 정할 때는 코드가 급격히 구부러지지 않도록 하는 것은 물론, 커넥터가 벽이나 딱딱한 표면에 눌리지 않도록 합니다.
- 전원 코드를 발열원에 노출해서는 안 됩니다.
- 반려동물이나 어린이가 전원 코드를 물거나 씹지 않도록 하세요.
- 전원 코드를 분리할 때는 플러그를 잡아서 당기세요. 코드를 잡아서 당기지 마세요.
- 전원 코드와 케이블을 주기적으로 검사하세요. 전원 코드 또는 케이블이 뜨거워지거나 마모되거나 균열이 발생하거나 손상된 경우 즉시 전원 코드의 사용을 중단하세요. 손상된 전원 코드 또는 케이블은 정품 Microsoft 교체용 전원 코드 또는 케이블로 대체하는 것이 좋습니다.
- 뇌우 시나 장기간 미사용 시에는 충전 케이블이나 코드를 뽑아 둡니다.

⚠ 경고: 일반적인 배터리 안전
이 장치는 일회용 또는 충전식 배터리를 사용합니다. 일회용 또는 충전식 배터리를 부적절하게 사용하거나 오용하면 배터리 누액, 화재, 과열, 폭발로 인해 부상, 사망, 재산 피해가 발생하거나 장치 또는 액세서리가 손상될 수 있습니다.

배터리 액은 부식성이며 독성을 지닐 수 있습니다. 화상을 입을 수 있으며, 삼키면 유해하거나 치명적일 수 있습니다.

일회용 또는 충전식 배터리를 사용할 때 부상 위험을 줄이려면 다음과 같이 하세요.

- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 충전식 배터리는 장치와 함께 제공된 충전기에서만 충전합니다. 부적절한 충전 방법을 사용하면 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 오래되었거나 충전 용량이 매우 낮거나 방전된 배터리는 즉시 장치에서 제거하세요. 오래되었거나 충전 용량이 매우 낮거나 방전된 배터리는 해당 지역이나 국가의 법률 또는 규정에 따라 재활용하거나 폐기하세요.
- 장치를 장시간 보관할 때는 먼저 장치에서 배터리를 제거하세요.
- 배터리 액이 피부에 닿지 않도록 하세요. 배터리 액 누출 시

- 누출된 액체가 피부, 눈, 옷 또는 기타 표면에 닿지 않도록 하세요. 배터리 액이 피부, 눈 또는 옷에 묻은 경우에는 즉시 해당 부위를 물로 헹구고 의사나 기타 의료 서비스 제공자에게 문의하세요.
- 장치와 함께 제공된 배터리 설치 지침을 준수하여 모든 배터리를 조심스럽게 제거하세요.
- 새 배터리를 넣기 전에 마른 헝겊으로 배터리 칸을 꼼꼼히 청소하거나 배터리 제조업체의 권장 사항에 따라 청소하세요.

- Microsoft에서 승인한 배터리 팩을 사용하는 것이 좋습니다. 장치와 함께 제공된 일회용 또는 충전식 배터리를 동일한 유형 및 정격의 배터리로 교체하세요.
- 외부 접촉부 또는 회로를 분해하거나, 발가나, 열거나, 분쇄하거나, 단락시키거나, 40 °C(104°F) 이상의 온도에 노출시키거나, 불에나 물 속에 버리지 마세요.
- 새 배터리와 오래된 배터리를 함께 사용하거나 유형이 다른 배터리(예: 알칼 건전지와 알카라인 건전지)를 함께 사용하지 마세요.
- 장치의 배터리 단자에 금속 물체가 닿지 않도록 하세요. 열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리 또는 배터리 팩을 다른 금속 물체와 함께 두거나 들고 다니지 마세요.
- 배터리 구동 장치를 직사광선에 장시간 노출해서는 안 됩니다.
- 배터리를 물에 담그거나 젖게 해서는 안 됩니다.
- 젖은 배터리를 사용해서는 안 됩니다. 배터리 또는 배터리 팩을 헤어 드라이어, 재래식 오븐 또는 전자레인지로 건조해서는 안 됩니다.
- 벽면 콘센트 또는 차량 시가 라이터 소켓에 배터리를 연결해서는 안 됩니다.
- 배터리를 던지거나 밟거나 배터리에 심각한 물리적 충격을 주어서는 안 됩니다.
- 배터리를 변경하거나 다시 제조하거나 배터리에 이물질을 삽입하려고 하거나 배터리를 물 또는 기타 액체에 담그거나 불, 폭발 또는 기타 위험한 상황에 노출해서는 안 됩니다.
- 화재 현장 가까이에서나 온도가 매우 높은 상황에서 배터리를 충전해서는 안 됩니다.
- 장치 또는 배터리를 딱딱한 표면 위에 떨어뜨리면 장치와 배터리가 손상될 수 있습니다. 장치 또는 배터리가 손상된 것으로 판단되면 전문가에게 의뢰하여 장치를 검사하는 것이 좋습니다.
- 손상된 배터리는 절대 사용해서는 안 됩니다. 배터리에 긁힘이 발생했거나 배터리가 손상된 경우 즉시 제거하여 적절히 폐기하세요. 손상된 배터리를 사용하면 단락, 과열 및 기타 부품 작동 오류가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고: 배터리 교체 및 장치 수리(사용자가 교체가능한 배터리)
사용자가 교체할 수 있는 배터리를 사용하는 장치의 배터리는 배터리 소켓을 열고 빠른 시작 안내서의 배터리 교체 지침에 따라 교체할 수 있습니다. 그 밖의 장치 수리가 필요한 경우는 항상 전문가의 도움을 받고 직접 수리할 때는 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 장치를 열거나 수리하는 과정에서 전기 충격, 장치 손상, 화재, 신체 상해를 비롯한 그 밖의 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

⚠ 알림: 취급
Microsoft 장치는 조심스럽게 다룹니다. 금속 및 플라스틱으로 만들어져 있으며 내부에는 민감한 전자 장비가 있습니다. 장치를 떨어뜨리거나, 태우거나, 구멍을 내거나, 부수거나, 액체와 접촉하면 장치가 손상될 수 있습니다. 장치 또는 배터리가 손상된 것 같으면 장치의 사용을 중지하세요. 그렇지 않으면 과열 또는 상해를 유발할 수 있습니다.

⚠ 알림: 착용 시 장치의 열 발생 관련 문제
장치는 정상적으로 사용하는 동안에도 매우 뜨거워질 수 있습니다. 이 장치는 안전용 한계 온도 기준(IEC 60950-1 및 IEC 62368)에 규정된 사용자 접근 가능 표면 온도 제한을 준수합니다. 열 관련 문제를 줄이려면 다음 지침을 따르세요.

- 베개, 담요 또는 기타 부드러운 소재의 물건에 장치를 올려놓고 사용할 때는 주의하세요. 이러한 소재로 인해 공기 흐름이 막혀 장치가 과열될 수 있기 때문입니다.
- 장치가 너무 뜨거워지면 과열 방지를 위해 장시꺼두시고 휴식을 취해 주세요.
- 장치를 장시간 사용하면 표면이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 만졌을 때 온도 자체는 그다지 뜨겁게 느껴지지 않더라도 장치에 오랫동안 닿아 있으면 저절로 인해 피부가 손상될 수 있습니다.
- PSU(전원 공급 장치)의 표면은 장치의 표면 위에서 사용하는 동안에도 온도가 높아질 수 있으므로 열에 노출되면 손상될 수 있는 가구나 기타 표면 위에 장치용 PSU를 올려놓지 마세요.

⚠ 주의: 피부 자극(착용식 장치)
이 장치는 착용식 소비자 전자 장치에서 일반적으로 사용되는 소재로 만들어졌지만, 그러한 기준에 기반하여 민감성으로 인해 피부 자극이 발생하는 사람은 있습니다. 피부 자극의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하세요.

- 장치를 정기적으로 청소하세요.
- 피부에 접촉하는 장치의 부분에서 로션이나 다른 제품을 사용하지 마세요.
- 상처를 입은 피부 위에 착용하지 마세요.
- 해당하는 경우 불편하게 꽉 끼일 때까지가 아니라 편안하게 딱 맞는 느낌이 들 때까지 조절부를 조이세요.
- 피부에 자극을 느끼면 장치 사용을 중단하세요.
- 증상이 심각하거나 지속되는 경우 의사와 상의하세요.

⚠ 경고: 주변 환경을 알아두세요.
부주의로 인한 부상 또는 사망의 위험을 줄이려면 운전, 기계 조작, 자전거 타기, 걷기 또는 전적으로 주의를 기울여야 하는 다른 활동에 참여하는 동안 장치를 사용하지 않도록 하세요. 차량을 운전하거나 자전거를 타는 동안 장치를 단독으로 또는 헤드폰이나 헤드셋(한쪽 귀에 만 사용하는 경우에도)을 착용하고 사용하는 것은 권장되지 않으며 이는 지역사회에서 금지되는 행위일 수 있습니다.

헤드폰이나 헤드셋의 볼륨을 항상 낮게 유지하여 사람들이 말하는 소리나 위험한 상황을 경고하는 소리를 들도록 하고 청력이 손상되지 않도록 하세요. 운전 중이거나 자전거를 탈 때의 모바일 장치 사용에 관한 지역 사회의 법률 및 규정을 검토하고 준수하세요. 부주의로 인한 위험을 줄이기 위한 기타 상식적인 권장 사항은 다음과 같습니다.

- 문자나 전자 메일을 입력하거나 보지 마세요.
- 내비게이션 정보를 입력하지 마세요.
- 주의를 흐트러트리는 웹 서핑이나 다른 작업은 절대로 하지 마세요.

⚠ 경고: 수리 시 위험 사항
장치를 열거나 수리하는 과정에서 감전, 장치 손상, 화재, 사용자의 부상 위험 및 기타 위험 상황이 발생할 수 있습니다. 장치 수리 작업은 전문가에게 의뢰하고 직접 수리할 때는 주의하는 것이 좋습니다.

⚠ 경고: 이 장치의 일부는 자성을 띱니다.
장치의 일부는 자성을 띠며 금속 물체를 끌어당길 수 있습니다. 스파크가 발생하여 장치와 기타 물체에 손상을 주거나 상해를 입힐 가능성을 줄이려면 장치나 충전 커넥터를 연결하기 전에 전기 연결 영역에 금속 물체가 없는지 확인하세요. 이 장치와 다른 장치 간에 자기 간섭이 발생하여 의료 기기의 작동이 중단되거나 자기 저장 데이터가 손상되는 등의 위험을 줄이기 위해 이 장치 근처에 자기적으로 민감한 장치, 신용 카드, 기타 자기 저장 장치를 두지 마세요.

⚠ 경고: 청소
다음 사항에 유의하면 청소 도중 Microsoft 장치가 화재, 충격 또는 손상에 노출될 위험을 줄일 수 있습니다.

- 청소하기 전에 모든 케이블을 분리하고 장치를 끄세요.
- 장치의 외부만 청소하세요.
- 마른 천으로 장치를 청소하세요.
- 팬, 통풍구, 포트 또는 유사한 개구부가 있는 장치의 경우:
  - 먼지가 쌓이지 않도록 팬, 통풍구 또는 기타 개구부의 외부 표면을 조심스럽게 청소하세요.
  - 팬, 통풍구, 포트 또는 기타 개구부 안에 물체를 넣지 마세요.
- 액체에 담가서 커넥터를 청소하려고 시도하지 마세요. 깨끗한 천으로 가볍게 닦고 말리세요.

⚠ 경고: 광과민성 발작
움직이는 이미지 또는 비디오 게임에서 볼 수 있는 번쩍이는 빛이나 무늬에 노출될 경우 발작을 일으키는 사람도 있습니다. 발작 증세나 간질 병력이 없던 사람도 움직이는 이미지나 비디오 게임을 보는 동안 알 수 없는 원인으로 이러한 "광과민성 발작"을 일으킬 수 있습니다.

광과민성 발작은 현기증, 환각, 눈이나 얼굴의 경련, 팔이나 다리의 경련이나 팔 떨림, 방향 감각 상실, 정신 착란, 일시적인 의식 상실 등과 같은 여러 가지 증상으로 나타날 수 있습니다. 광과민성 발작으로 인한 의식 상실이나 경련으로 쓰러지거나 근처의