OLB1539R BOOX Go 10.3 系列快速说明书

BOOX Go 10.3Series 多国语言快速说明书 WY 材质：70g英林书纸

材质：70g英林书纸 内页

BOOX Go 10.3 Series

Quick Start Guide

快速说明书

BOOX

Contact us:
https://www.onyxboox.com
Email: hi@boox.com

For further inquiries, please learn from the provided contact channels of your purchase platform.
Onyx International, Inc. all rights reserved

1. English / English
2. German / Deutsch
3. Spanish / Español
4. Italian / Italiano
5. French / Français
7. Italian / Italiano
8. Hungarian / Magyar
9. Czech / Česky
10. Dutch / Nederlands
11. Vietnamese / Tiếng việt
12. Russian / Русский
13. Arabic / عربي
14. Thai / ภาษาไทย
15. Arabic language / اللغة العربية
16. Russian / Русский
17. Simplified Chinese / 简体中文
18. Traditional Chinese / 繁體中文

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards for home or office use.

Caution: Exposure to electromagnetic radiation may affect the operation of electronic devices. This product has been tested and found to comply with the limits for use in a commercial environment. Use in other environments may cause interference with other electronic devices. The operation of this product in close proximity to medical equipment, such as pacemakers, may cause interference. Keep this product at least 15 cm away from medical equipment. Do not use this product if you suspect that it causes interference with medical equipment. Do not use this product in areas where flammable gases have been detected. Do not use this product in areas where explosions are being carried out. Do not use this product in areas where there is a risk of explosion.

Hot Swap: To maintain Conducted with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a minimum separation distance of 15mm between the user's body and the device. Use of other accessories may violate FCC RF exposure requirements and should be avoided.

Wireless Operation: This product operates in the 5.150 - 5.250 GHz band. Use of this product in the 5.150 - 5.250 GHz band is restricted to indoor use. This product complies with FCC RF exposure requirements and should be avoided.

English

Power: Power button
Charging: USB-C Port
Volume: Volume button
Microphone: Microphone
Headset: Headset
Micro SD Card: Micro SD Card slot
Speaker: Speaker
Rear Camera: Rear camera

QUICK START GUIDE

Turn on the device: Hold down the power button for 3sec seconds.

Charging: Plug the battery adapter in the device and turn the battery adapter on. Use the USB-C cable to connect the battery adapter and the device. Charge the battery for at least 4 hours before first use.

Firmware update: Download the update packages to the root directory of the device. Open the update packages and follow the prompts.

Hard reset: Hold down the power button for 15 seconds to force shutdown. Hold down the power button for 3 seconds to turn on the device.

Warranty Card: Please visit https://www.boox.com/warranty to find the warranty card.

Deutsch

Power: Power-Taste
Laden: USB-C-Anschluss
Lautstärke: Lautstärketaste
Mikrofon: Mikrofon
Headset: Headset
Micro SD Card: Micro SD Card-Steckplatz
Lautsprecher: Lautsprecher
Rückkamera: Rückkamera

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Gerät einschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Aufladen: Stecken Sie den Akkuadapter in das Gerät und schalten Sie den Akkuadapter ein. Verbinden Sie den Akkuadapter und das Gerät mit dem USB-C-Kabel. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 4 Stunden lang auf.

Firmware-Aktualisierung: Laden Sie die Update-Pakete auf das Stammverzeichnis des Geräts herunter. Öffnen Sie die Update-Pakete und folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerät.

Hard reset: Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zwangsweise abzuschalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Garantiekarte: Besuchen Sie https://www.boox.com/warranty, um die Garantiekarte zu finden.

Die Konformitätserklärung für die Europäische Union finden Sie unter: https://www.boox.com/downloads

Español

Encendido: Botón de encendido
Cargador: Puerto USB-C
Volumen: Botón de volumen
Micrófono: Micrófono
Auriculares: Auriculares
Micro SD Card: Ranura para tarjetas Micro SD
Altavoz: Altavoz
Cámara trasera: Cámara trasera

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Encender el dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Cargar: Conecte el adaptador de batería al dispositivo y encienda el adaptador de batería. Conecte el adaptador de batería y el dispositivo con el cable USB-C. Cargue la batería durante al menos 4 horas antes de su primer uso.

Actualización de firmware: Descargue los paquetes de actualización en el directorio raíz del dispositivo. Abra los paquetes de actualización y siga las instrucciones en pantalla.

Restablecimiento forzado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 15 segundos para forzar el apagado. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Tarjeta de garantía: Visite https://www.boox.com/warranty para encontrar la tarjeta de garantía.

Puede encontrar la declaración de conformidad de la Unión Europea en: https://www.boox.com/downloads

Français

Alimentation: Bouton d'alimentation
Chargeur: Port USB-C
Volume: Bouton de volume
Microphone: Microphone
Casque: Casque
Micro SD Card: Fente pour carte Micro SD
Haut-parleur: Haut-parleur
Caméra arrière: Caméra arrière

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Allumer l'appareil: Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

Chargement: Branchez le chargeur de batterie sur l'appareil et allumez le chargeur de batterie. Utilisez le câble USB-C pour connecter le chargeur de batterie et l'appareil. Chargez la batterie pendant au moins 4 heures avant la première utilisation.

Mise à jour du Firmware: Téléchargez les paquets de mise à jour dans le dossier racine de l'appareil. Ouvrez les paquets de mise à jour et suivez les instructions à l'écran.

Réinitialisation forcée: Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 15 secondes pour forcer l'arrêt. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

Carte de garantie: Rendez-vous sur https://www.boox.com/warranty pour trouver la carte de garantie.

Vous trouverez la déclaration de conformité de l'Union européenne à l'adresse suivante : https://www.boox.com/downloads

Italiano

Power: Pulsante accensione
Caricatore: Porta USB-C
Volume: Pulsante volume
Microfono: Microfono
Cuffie: Cuffie
Micro SD Card: Slot per schede Micro SD
Altoparlante: Altoparlante
Fotocamera posteriore: Fotocamera posteriore

GUIDA RAPIDA

Accendere il dispositivo: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Caricare: Collegare l'adattatore di ricarica al dispositivo e accendere l'adattatore di ricarica. Collegare l'adattatore di ricarica al dispositivo con il cavo USB-C. Caricare la batteria per almeno 4 ore prima del primo utilizzo.

Aggiornamento firmware: Scaricare i pacchetti di aggiornamento nella directory root del dispositivo. Aprire i pacchetti di aggiornamento e seguire le istruzioni sullo schermo.

Ripristino forzato: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per forzare lo spegnimento. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

Scheda di garanzia: Visitare https://www.boox.com/warranty per trovare la scheda di garanzia.

Il documento di dichiarazione di conformità dell'Unione europea è disponibile all'indirizzo: https://www.boox.com/downloads

Magyar

Bekapcsolás: Bekapcsoló gomb
Töltő: USB-C port
Hangerő: Hangerőgomb
Mikrofon: Mikrofon
Fejhallgató: Fejhallgató
Micro SD Card: Micro SD kártyahely
Hangszóró: Hangszóró
Hátsó kamera: Hátsó kamera

KÖVID VÁLASZOLÓ ÚTMUTATÓ

Kapcsolja be az eszközt: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

Töltés: Az akkumulátor behelyezése egy az eszközt szolgáló tartalmazó, akkor kikapcsolt akkumulátor-adapter. Az akkumulátor-adapter és az eszköz csatlakoztatásához csatlakoztassa az akkumulátor-adaptert az USB-C kábelen keresztül. Az akkumulátor-adapter és az eszköz csatlakoztatása az USB-C kábelen keresztül. Legalább 4 órán keresztül töltse fel az akkumulátort az első használat előtt.

Firmware-frissítés: Töltsd le a frissítési csomagot a tárhely gyökérkönyvtárába. Nyisd meg a frissítési csomagot, és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kényszerű visszaállítás: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 15 másodpercig a kényszerű leállítás. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz.

Jótállási jegy: Látogassa meg a https://www.boox.com/warranty oldalt a jótállási jegy megtekintéséhez.

Az Európai Unió megfelelőségi nyilatkozata a https://www.boox.com/downloads oldalon érhető el.

Nederland

Aan/uit: Aan/uit-knop
Oplader: USB-C-poort
Volume: Volumeknop
Microfoon: Microfoon
Hoofdtelefoon: Hoofdtelefoon
Micro SD Card: Micro SD-kaartsleuf
Luidspreker: Luidspreker
Achtercamera: Achtercamera

SNELLESTARTGIDS

Zet het aanzet: Houd de aan/uit-knop 3 sec lang ingedrukt.

Opladen: Steek de batterij-adapter in het apparaat en zet de batterij-adapter aan. Sluit de batterij-adapter en het apparaat aan met de USB-C-kabel. Laad de batterij minstens 4 uur op voordat u de batterij voor het eerst gebruikt.

Firmware-update: Download de updatepakketten naar de root-map van het apparaat. Open de updatepakketten en volg de instructies op het scherm.

Hard reset: Houd de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt om de stroom af te sluiten. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Garantiekaart: Ga naar https://www.boox.com/warranty om de garantiekaart te vinden.

De EU-conformiteitsverklaring is te vinden op https://www.boox.com/downloads

Tiếng việt

Nguồn: Nút nguồn
Sạc: Cổng USB-C
Âm lượng: Nút âm lượng
Micrô: Micrô
Tai nghe: Tai nghe
Thẻ Micro SD: Khe cắm thẻ Micro SD
Loa: Loa
Camera sau: Camera sau

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Khởi động thiết bị: Nhấn giữ nút nguồn trong khoảng thời gian 3 giây.

Sạc pin: Cắm bộ sạc pin vào thiết bị và bật bộ sạc pin. Kết nối bộ sạc pin với thiết bị bằng cáp USB-C. Sạc pin trong ít nhất 4 giờ trước lần sử dụng đầu tiên.

Cập nhật phần mềm: Tải xuống gói cập nhật vào thư mục gốc của thiết bị. Mở gói cập nhật và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khởi động lại cưỡng bức: Nhấn giữ nút nguồn trong 15 giây để tắt nguồn. Nhấn giữ nút nguồn trong 3 giây để bật thiết bị.

Thẻ bảo hành: Truy cập https://www.boox.com/warranty để tìm thẻ bảo hành.

Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh Châu Âu có sẵn tại: https://www.boox.com/downloads

Русский

Питание: Кнопка питания
Зарядка: USB-C порт
Громкость: Кнопка громкости
Микрофон: Микрофон
Гарнитура: Гарнитура
Micro SD Card: Слот для карт Micro SD
Динамик: Динамик
Задняя камера: Задняя камера

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Включение устройства: Нажмите и удержите кнопку питания в течение 3 секунд.

Зарядка: Когда адаптер батареи готовый или устройство не включается, подключите адаптер аккумулятора к устройству. Подключите адаптер аккумулятора к устройству с помощью кабеля USB-C. Перед первым использованием зарядите аккумулятор не менее 4 часов.

Обновление прошивки: Загрузите пакеты обновления в корневой каталог устройства. Откройте пакеты обновления и следуйте инструкциям на экране.

Принудительная перезагрузка: Удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы принудительно выключить устройство. Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

Гарантийный талон: Посетите https://www.boox.com/warranty, чтобы найти гарантийный талон.

Декларацию соответствия Европейского союза можно найти по адресу: https://www.boox.com/downloads

ภาษาไทย

Power: ปุ่มเปิดเครื่อง
Charging: USB-C Port
Volume: ปุ่มปรับเสียง
Microphone: ไมโครโฟน
Headset: หูฟัง
Micro SD Card: ช่องใส่ Micro SD Card
Speaker: ลำโพง
Rear Camera: กล้องหลัง

คู่มือการใช้งานด่วน

เปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปิดเครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่: เสียบอะแดปเตอร์แบตเตอรี่ลงในเครื่องและเปิดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่ เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องด้วยสายเคเบิล USB-C ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก

อัพเดทเฟิร์มแวร์: ดาวน์โหลดแพ็กเกจอัพเดทไปยังไดเรกทอรีรากของอุปกรณ์ เปิดแพ็กเกจอัพเดทและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

รีสตาร์ทแบบบังคับ: กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 15 วินาทีเพื่อปิดเครื่องแบบบังคับ กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

การ์ดรับประกัน: ไปที่ https://www.boox.com/warranty เพื่อค้นหาการ์ดรับประกัน

ดาวน์โหลดเอกสารปฏิบัติตามสหภาพยุโรปได้ที่ https://www.boox.com/downloads

العربية

الطاقة: زر الطاقة
الشحن: منفذ USB-C
الصوت: زر الصوت
الميكروفون: الميكروفون
سماعة الرأس: سماعة الرأس
بطاقة Micro SD: فتحة بطاقة Micro SD
السماعة: السماعة
الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية

دليل البدء السريع

تشغيل الجهاز: اضغط مطولًا على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.

الشحن: قم بتوصيل محول البطارية بالجهاز وقم بتشغيل محول البطارية. قم بتوصيل محول البطارية والجهاز بكابل USB-C. اشحن البطارية لمدة 4 ساعات على الأقل قبل الاستخدام الأول.

تحديث البرامج الثابتة: قم بتنزيل حزم التحديث إلى الدليل الجذري للجهاز. افتح حزم التحديث واتبع التعليمات على الشاشة.

إعادة التشغيل الإجبارية: اضغط مطولًا على زر الطاقة لمدة 15 ثانية لإيقاف التشغيل بالقوة. اضغط مطولًا على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز.

بطاقة الضمان: قم بزيارة https://www.boox.com/warranty للعثور على بطاقة الضمان.

يمكن العثور على إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على: https://www.boox.com/downloads

简体中文

开机/关机：开机键
充电：USB-C端口
音量调节：音量键
麦克风：麦克风
耳机：耳机
Micro SD卡槽：Micro SD卡槽
扬声器：扬声器
后置摄像头：后置摄像头

快速指南

开机：长按开机键3秒钟。

充电：将电池适配器插入设备，并开启电池适配器。使用USB-C线连接电池适配器和设备。首次使用前，请将电池充电至少4小时。

固件更新：将更新包下载到设备的根目录。打开更新包，并按照屏幕上的提示操作。

强制重启：长按开机键15秒钟强制关机。长按开机键3秒钟开机。

保修卡：请访问https://www.boox.com/warranty查看保修卡。

欧盟符合性声明可在https://www.boox.com/downloads中查看。

繁体中文

開機/關機：開機鍵
充電：USB-C連接埠
音量調節：音量鍵
麥克風：麥克風
耳機：耳機
Micro SD卡槽：Micro SD卡槽
喇叭：喇叭
後置鏡頭：後置鏡頭

快速指南

開機：長按開機鍵3秒鐘。

充電：將電池轉接器插入裝置，並開啟電池轉接器。使用USB-C線連接電池轉接器和裝置。首次使用前，請將電池充電至少4小時。

韌體更新：將更新包下載到裝置的根目錄。開啟更新包，並按照螢幕上的提示操作。

強制重啟：長按開機鍵15秒鐘強制關機。長按開機鍵3秒鐘開機。

保固卡：請造訪https://www.boox.com/warranty尋找保固卡。

歐盟符合性聲明可在https://www.boox.com/downloads中取得。

安全使用指南

安全使用指南

警告