



Acer Wireless Mouse (OMR243)

**Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am-6pm(EST)**

User Manual

Thank you for choosing acer!

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface:

Thank you for purchasing ACER products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model: OMR243

Item Name: Acer Wireless Mouse

Product List:

1 x Acer Wireless Mouse	1 x USB A Receiver
1 x User Manual	1 x Warranty Card

Product Description:


The Acer Wireless Mouse (OMR243) is designed for precision and comfort. It features an advanced optical sensor for accurate tracking on various surfaces and a reliable wireless connection. This mouse is ideal for both gaming and everyday tasks, offering a perfect blend of functionality and ease of use. With its ergonomic design, the OMR243 fits naturally in your hand, reducing fatigue during prolonged use.

Troubleshooting

Mouse Not Working

1. Check if the mouse's USB receiver is properly connected.
2. Try plugging the receiver into a different USB port.
3. Ensure the mouse has working batteries.
4. Restart your computer to ensure the system recognizes the mouse correctly.

Product Interface



A: Left Button

B: Scroll Wheel

E: Sensor

C: Right Button

D: Back & Forward Buttons

After-Sale Services

If you are not sure how to get your ACER product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm (EST)

Product Pictures:



CAN ICES(B)/NMB(B)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Mouse is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner



that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.

Radiation Exposure Statement

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Canada -Industry Canada [IC]

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada ' s licence exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

[1] this device may not cause interference, and

[2] this device must accept any interference.

including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3[B] /NMB-3[B]

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada en matière d'exemption de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

[1] Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

[2] Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

CAN ICES-3[B] /NMB-3[B]

IC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance which states in DoC between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement noncontrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec la distance minimale indiquée dans la DoC entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

EU Battery Regulation



This symbol on the battery(ies) or on the packaging indicates that the battery(ies) provided with this product shall not be treated as household waste. Instead, please separate battery(ies) from other types of waste and recycle it(them) through your local recycling system to protect environment and health. The chemical symbol for lead (Pb) is added under this symbol if the battery(ies) contains more than 0.004 % lead. For more detailed information about recycling of this battery(ies), please contact your local authority or the shop where you purchased the product or battery(ies).

To install or replace batteries.

1. Press and then slide the cover to open it.
2. Insert the batteries with the correct polarity (+) and (-).
3. Replace the cover.

Caution:

Incorrect use of batteries may cause leakage or explosion.
Be sure to follow the instructions below:

- Insert "AAA" batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix battery types.
- Do not use a new battery with a used one together. Otherwise, it may cause leakage or shorten the life of the batteries.
- Remove the dead batteries immediately to avoid battery leakage in the battery compartment. Do not touch exposed battery acid, as it may cause injury to your skin.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion, leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion of the leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Note: Remove the batteries from the battery compartment when not using for an extended period of time.

This product uses the following module for wireless functionality.

Producto: Wireless Mouse

Marca: ACER

Modelo: OMR243





Acer Drahtlose Maus (OMR243)

Kundenservice: +0211 4187 3343 (DE)
Mon-Fri: 9am-5pm

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihr Wählen bei acer!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf der Produkten von acer. Für einen optimalen Betrieb lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Model: OMR243

Artikelname: Acer Drahtlose Maus

Produktliste:

1 x acer Drahtlose Maus	1 x USB-A-Empfänger
1 x Bedienungsanleitung	1 x Garantiekarte

Produktbeschreibung:


Die acer Drahtlose Maus (OMR243) ist auf Präzision und Komfort ausgelegt. Sie verfügt über einen fortschrittlichen optischen Sensor für genaues Tracking auf verschiedenen Oberflächen und eine zuverlässige drahtlose Verbindung. Diese Maus ist ideal für Spiele und alltägliche Aufgaben und bietet eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Mit ihrem ergonomischen Design liegt die OMR243 natürlich in Ihrer Hand und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch.

Fehlerbehebung

Maus funktioniert nicht

1. Überprüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Maus richtig angeschlossen ist.
2. Versuchen Sie bitte, die Maus an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
3. Stellen Sie sicher bitte, dass die Batterien der Maus funktionieren.
4. Starten Sie bitte Ihren Computer neu, um sicherzustellen, dass das System die Maus richtig erkennt.

Produktschnittstelle



A: Linke Taste

B: Rolle

C: Rechte Taste

D: Zurück- und Vorwärts-Taste

E: Sensor

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

Kundenservice: +0211 4187 3343 (DE)

Mon-Fri: 9am-5pm

Kundendienst



CAN ICES(B)/NMB(B)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen beim Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Produkts führen.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc., dass diese Maus mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform ist.

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in Privathaushalten in der Europäischen Union



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte

zu entsorgen, indem Sie sie an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Altgeräten abgeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass Abfälle auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre alten elektronischen Geräte zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Rathaus, den Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Erklärung zur Strahlenbelastung

Das Produkt entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die HF-Belastung tragbarer Geräte in einer unkontrollierten Umgebung und ist für den in diesem Handbuch beschriebenen bestimmungsgemäßen Betrieb sicher. Eine weitere Reduzierung der HF-Belastung kann erreicht werden, indem das Produkt so weit wie möglich vom Körper des Benutzers entfernt gehalten wird oder das Gerät auf eine geringere Ausgangsleistung eingestellt wird (sofern eine solche Funktion verfügbar ist).

Kanada – Industry Canada [IC]

Dieses Gerät entspricht RSS5247 von Industry Canada.

Dieses Gerät entspricht àRS5247 der kanadischen Industrie.

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

[1] Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

[2] Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Dieses Gerät entspricht RSS5247 von Industry Canada. Dieses Gerät entspricht àRS5247 der kanadischen Industrie. Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

[1] Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

[2] Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

IC-Erklärung zur HF-Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für die Strahlenexposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Dieses Gerät

sollte mit dem in der Konformitätserklärung angegebenen Mindestabstand zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass der in der DoC angegebene Mindestabstand zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird. Dieser Sender darf nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender kolloziert oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.

EU-Batterieverordnung



Dieses Symbol auf der/den Batterie(n) oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die mit diesem Produkt gelieferte(n) Batterie(n) nicht als Hausmüll entsorgt werden darf/dürfen. Trennen Sie stattdessen die Batterie(n) von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie über Ihr lokales Recyclingsystem, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird unter diesem Symbol hinzugefügt, wenn die Batterie(n) mehr als 0,004 % Blei enthält/enthalten. Weitere Informationen zum Recycling dieser Batterie(n) erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt oder die Batterie(n) gekauft haben.

So legen Sie Batterien ein oder ersetzen sie:

1. Bitte drücken Sie auf die Abdeckung und schieben Sie sie dann nach oben, um sie zu öffnen.
2. Bitte legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+) und (-) ein.
3. Bitte setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Achtung:

Bei unsachgemäßer Verwendung von Batterien besteht die Gefahr von Auslaufen oder Explosionen. Befolgen Sie unbedingt die nachstehenden Anweisungen:

- Legen Sie die Batterien des Typs „AAA “ mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.
- Mischen Sie keine Batterietypen.
- Verwenden Sie keine neuen und keine gebrauchten Batterien gleichzeitig. Andernfalls kann es zu Auslaufen kommen oder die Lebensdauer der Batterien kann verkürzt werden.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort, um ein Auslaufen der Batterie in das Batteriefach zu vermeiden. Berühren Sie keine freiliegende Batteriesäure, da dies zu Hautverletzungen führen kann.
- Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann; Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, was zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann; und Aussetzen einer Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck, was zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Hinweis: Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.

Dieses Produkt verwendet das folgende Modul für die Drahtlos-Funktion

Produkt: Drahtlose Maus

Marke: acer

Modell: OMR243





**acer Souris sans fil
(OMR243)**

**Service clientèle : +0211 4187 3343 (DE)
Du lundi au vendredi : 9am-5pm**

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi acer !

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation lorsque vous utilisez ce produit.

Préface :

Nous vous remercions d'avoir acheté des produits acer. Pour un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Modèle : OMR243

Nom de l'article : Souris sans fil acer

Liste des produits :

1 x acer Souris sans fil	1 x Récepteur USB A
1 x Manuel de l'utilisateur	1 x Carte de garantie

Description du produit :


La souris sans fil Acer (OMR243) est conçue pour la précision et le confort. Elle est dotée d'un capteur optique avancé pour un suivi précis sur différentes surfaces et d'une connexion sans fil fiable. Cette souris est idéale pour les jeux et les tâches quotidiennes, offrant un mélange parfait de fonctionnalité et de facilité d'utilisation. Grâce à son design ergonomique, l'OMR243 tient naturellement dans la main, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

Résolution des problèmes

La souris ne fonctionne pas

1. Vérifier que le récepteur USB de la souris est correctement connecté.
2. Essayez de brancher le récepteur sur un port USB différent.
3. Assurez-vous que les piles de la souris fonctionnent.
4. Redémarrez votre ordinateur pour vous assurer que le système reconnaît correctement la souris.

Interface du produit



A : Bouton gauche

B : Molette de défilement

C : Bouton droit

D: Zurück- und Vorwärts-Taste

E : Capteur

Services après-vente

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner correctement votre produit ACER, veuillez contacter notre équipe d'assistance pendant votre temps libre pour une solution rapide.

Service clientèle : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

Image du produit :



CAN ICES(B)/NMB(B)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur par la Federal Communications Commission d'utiliser ce produit.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Gadget Inc. déclare que cette souris est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/EU et de la directive RoHS 2011/65/EU.

Élimination des déchets d'équipements par les utilisateurs dans les ménages privés dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il vous incombe au contraire de vous débarrasser de vos déchets d'équipement en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipement électronique. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de leur mise au rebut contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que les déchets sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements électroniques en vue de leur recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme à la limite d'exposition aux radiofréquences portables fixée par la FCC pour un environnement non contrôlé et est sûr pour l'utilisation prévue, telle que décrite dans le présent manuel. L'exposition aux radiofréquences peut être réduite davantage si le produit est tenu aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou si l'appareil est réglé sur une puissance de sortie plus faible, si cette fonction est disponible.

Canada -Industrie Canada [IC]

Cet appareil est conforme à la norme RSS5247 d'Industrie Canada.

Cet appareil se conforme à RS5247 de Canada d'Industrie.

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

[1] cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et

[2] cet appareil doit accepter toute interférence.

y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

[1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

[2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF de l'IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant la distance minimale indiquée dans la DoC entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec la distance minimale indiquée dans la DoC entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Règlement de l'UE sur les piles



Ce symbole sur la (les) pile(s) ou sur l'emballage indique que la (les) pile(s) fournie(s) avec ce produit ne doit (doivent) pas être traitée(s) comme un déchet ménager. Au contraire, veuillez séparer la/les batterie(s) des autres types de déchets et la/les recycler par le biais de votre système de recyclage local afin de protéger l'environnement et la santé. Le symbole chennica du plomb (Pb) est ajouté sous ce symbole si la ou les piles contiennent plus de 0,004 % de plomb. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de cette (ces) batterie(s), veuillez contacter les autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit ou la (les) batterie(s).

Pour installer ou remplacer les piles.

1. Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser pour l'ouvrir.
2. Insérez les piles en respectant les polarités (+) et (-).
3. Remettre le couvercle en place.

Attention :

L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner des fuites ou des explosions.

- Insérez les piles « AAA » en respectant la polarité (+ et -)
- Ne pas mélanger les types de piles.
- N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée. Sinon, vous risquez de provoquer des fuites ou de raccourcir la durée de vie des piles.
- Retirez immédiatement les piles déchargées afin d'éviter toute fuite dans le compartiment des piles. Ne touchez pas l'acide de la batterie exposée, car vous risquez de vous blesser la peau.
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, qui peut entraîner une explosion, le fait de laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Remarque : Retirez les piles de leur compartiment lorsque vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.

Ce produit utilise le module suivant pour la fonctionnalité sans fil.

Produit : Souris sans fil

Marque : acer

Modèle : OMR243





**Mouse Wireless acer
(OMR243)**

**Servizio Clienti: +0211 4187 3343 (DE)
Lun-Ven: 9am-5pm**

Manuale Utente

Grazie per aver scelto acer!

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il prodotto.

Prefazione

Grazie per aver acquistato prodotti acer. Per un funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Modello: OMR243

Nome dell'articolo: Mouse Wireless acer

Contenuto della confezione

1 x Mouse Wireless acer	1 x Ricevitore USB A
1 x Manuale utente	1 x Scheda di garanzia

Descrizione del prodotto


Il Mouse Wireless acer (OMR243) è progettato per precisione e comfort. Dispone di un sensore ottico avanzato per un tracciamento accurato su diverse superfici e una connessione wireless affidabile. Questo mouse è ideale sia per il gaming che per le attività quotidiane, offrendo un perfetto equilibrio tra funzionalità e facilità d'uso. Grazie al design ergonomico, l'OMR243 si adatta naturalmente alla mano, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato.

Risoluzione dei problemi

Il mouse non funziona

1. Verifica se il ricevitore USB del mouse è collegato correttamente.
2. Prova a collegare il ricevitore a una porta USB diversa.
3. Assicurati che le batterie del mouse funzionino.
4. Riavvia il computer per garantire che il sistema riconosca correttamente il mouse.

Interfaccia del prodotto



A : Pulsante Sinistro

B : Rotellina di Scorrimento

C : Pulsante Destro

D : Pulsanti Indietro e Avanti

E : Sensore

Servizi post-vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto acer, contatta il nostro cordiale team di supporto nel tuo tempo libero per una soluzione rapida.

Servizio Clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

Immagine del prodotto:



CAN ICES(B)/NMB(B)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.
- Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero invalidare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, di utilizzare questo prodotto.

Dichiarazione di conformità CE

Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione Europea



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È invece responsabilità dell'utente smaltire i propri rifiuti consegnandoli a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclaggio delle apparecchiature al momento dello smaltimento contribuirà a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile consegnare i rifiuti delle apparecchiature per il riciclaggio, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni

Il prodotto è conforme ai limiti di esposizione alle radiofrequenze portatili stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato ed è sicuro per il funzionamento previsto, come descritto nel presente manuale. Un'ulteriore riduzione dell'esposizione alle radiofrequenze può essere ottenuta tenendo il prodotto il più lontano possibile dal corpo dell'utente o impostando il dispositivo su una potenza di uscita inferiore, se tale funzione è disponibile.

Canada - Industrie Canada [IC]

Questo dispositivo è conforme alla norma RSS5247 di Industrie Canada. Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industrie Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- [1] questo dispositivo non deve causare interferenze, e
- [2] questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Il presente dispositivo è conforme agli standard CNR di Industrie Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza.

Il funzionamento è autorizzato alle seguenti due condizioni:

- [1] il dispositivo non deve produrre interferenze, e
- [2] l'utente del dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radioelettrica ricevuta, anche se tale interferenza può compromettere il funzionamento.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Dichiarazione di Esposizione alla Radiazione RF IC:

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alla radiazione IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato mantenendo la distanza minima indicata nel DoC tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere collocato o operare in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni:

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato mantenendo la distanza minima indicata nel DoC tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere collocato o operare in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Regolamento Batterie UE



Questo simbolo sulla batteria o sulla confezione indica che le batterie fornite con questo prodotto non devono essere trattate come rifiuti domestici. Invece, si prega di separare le batterie

da altri tipi di rifiuti e di riciclarle attraverso il sistema di riciclaggio locale per proteggere l'ambiente e la salute. Il simbolo chimico per il piombo (Pb) è aggiunto sotto questo simbolo se le batterie contengono più dello 0,004% di piombo. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di queste batterie, si prega di contattare le autorità locali o il negozio dove è stato acquistato il prodotto o le batterie.

Per installare o sostituire le batterie:

1. Premere e far scorrere il coperchio per aprirlo.
2. Inserire le batterie con la polarità corretta (+) e (-).
3. Sostituire il coperchio.

Attenzione:

L'uso scorretto delle batterie può causare perdite o esplosioni. Assicurarsi di seguire le istruzioni seguenti:

- Inserire le batterie "AAA" con la polarità corretta (+ e -).
- Non mescolare tipi di batterie diversi.
- Non usare una batteria nuova insieme a una usata, poiché potrebbe causare perdite o ridurre la vita delle batterie.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare perdite nel compartimento delle batterie. Non toccare l'acido delle batterie esposte, poiché potrebbe causare danni alla pelle.
- Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciarle o tagliarle, poiché potrebbero esplodere. Non lasciare le batterie in ambienti con temperature estremamente elevate, poiché ciò potrebbe provocare esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili. Le batterie sottoposte a una pressione atmosferica estremamente bassa possono esplodere o causare perdite di liquidi o gas infiammabili.

Nota: Rimuovere le batterie dal compartimento quando non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo.

Questo prodotto utilizza il seguente modulo per la funzionalità wireless:

Prodotto: Mouse senza fili

Marca: acer

Modello: OMR243





acer Ratón Inalámbrico (OMR243)

**Atención al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)
Mon-Fri: 9am-5pm**

Manual del Usuario

Gracias por elegir acer!

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar este producto.

Prefacio

Gracias por adquirir productos ACER. Para un funcionamiento óptimo, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Modelo: OMR243

Nombre del Artículo: acer Ratón Inalámbrico

Product List:

1 x acer Ratón Inalámbrico	1 x Manual del Usuario
1 x Receptor USB A	1 x Tarjeta de Garantía

Descripción del Producto:


El ratón inalámbrico Acer (OMR243) está diseñado para brindar precisión y comodidad. Cuenta con un sensor óptico avanzado para un seguimiento preciso en varias superficies y una conexión inalámbrica confiable. Este mouse es ideal tanto para juegos como para tareas cotidianas, y ofrece una combinación perfecta de funcionalidad y facilidad de uso. Con su diseño ergonómico, el OMR243 se adapta naturalmente a su mano, lo que reduce la fatiga durante el uso prolongado.

Solución de Problemas

El Ratón no Funciona

- 1.Verifique que el receptor USB del mouse esté conectado correctamente.
- 2.Intente conectar el receptor a un puerto USB diferente.
- 3.Asegúrese de que las baterías del mouse funcionen.
- 4.Reinicie su computadora para asegurarse de que el sistema reconozca el mouse correctamente.

Interfaz del Producto:



A : Botón Izquierdo B : Rueda de Desplazamiento
C : Botón Derecho D: Botones de Avance y Retroceso
E : Sensor

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Servicio de Atención al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

De lunes a viernes: 9am-5pm

Imagen del Producto:



CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario, otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar este producto.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Gadget Inc. declara que este ratón cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Eliminación de residuos de aparatos por los usuarios en hogares particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse de sus residuos de aparatos entregándolos en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado de sus residuos de aparatos en el momento de la eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos de aparatos para su reciclado, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda o el comercio donde adquirió el producto.



Declaración de Exposición a la Radiación

El producto cumple con el límite de exposición a radiofrecuencia portátil de la FCC establecido para un entorno no controlado y es seguro para el funcionamiento previsto, tal como se describe en este manual. Se puede lograr una mayor reducción de la exposición a radiofrecuencia si el producto se mantiene lo más alejado posible del cuerpo del usuario o si se configura el dispositivo a una potencia de salida menor, si dicha función está disponible.

Canadá -Industria Canadá [IC]

Este dispositivo cumple con RSS5247 de Industry Canada.
Este dispositivo cumple con RS5247 de la industria canadiense.
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- [1] este dispositivo puede no causar interferencias y
 - [2] este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia.
- incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Este dispositivo cumple con el RSS de Industry Canada aplicable a dispositivos de radio exentos de licencia.

Se autoriza la operación bajo las dos condiciones siguientes:

- [1] el dispositivo no puede causar interferencias, y
- [2] el usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia frecuencia de radio sufrida, incluso si la interferencia puede comprometer su funcionamiento.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Declaración de exposición a la radiación IC RF:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima como se indica en DoC entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y operarse con la distancia mínima indicada en el DoC entre el radiador y su cuerpo.

Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Reglamento de la UE sobre Baterías



Este símbolo en la(s) batería(s) o en el embalaje indica que la(s) batería(s) suministrada(s) con este producto no debe(n) tratarse como residuos domésticos. En su lugar, separe la(s) batería(s) de otros tipos de residuos y reciclela(s) a través de su sistema de reciclaje local para proteger el medio

ambiente y la salud. El símbolo químico del plomo (Pb) se añade debajo de este símbolo si la(s) batería(s) contiene(n) más del 0,004 % de plomo. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de esta(s) batería(s), póngase en contacto con su autoridad local o con la tienda donde compró el producto o la(s) batería(s).

Para instalar o reemplazar las baterías.

1. Presione y luego deslice la tapa para abrirla.
2. Inserte las baterías con la polaridad correcta (+) y (-).
3. Vuelva a colocar la tapa.

Precaución:

El uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas o explosiones. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación:

- Inserte las pilas "AAA" con la polaridad correcta (+ y -).
- No mezcle los tipos de pilas.
- No utilice una pila nueva junto con una usada. De lo contrario, puede provocar fugas o acortar la vida útil de las pilas.
- Retire las pilas agotadas inmediatamente para evitar fugas de las pilas en el compartimento de las pilas. No toque el ácido de las pilas que esté expuesto, ya que puede provocar lesiones en la piel.
- Desechar una pila en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión. Dejar una pila en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable; y someter la pila a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Nota: Retire las pilas del compartimento de las pilas cuando no las utilice durante un período prolongado.

Este producto utiliza el siguiente módulo para la funcionalidad inalámbrica.

Producto: Ratón Inalámbrico

Marca: ACER

Modelo: OMR243





**Rato sem fios acer
(OMR243)**

Atendimento ao Cliente: +0211 4187 3343 (DE)
Seg-Sex: 9h às 19h

Manual do Utilizador

Obrigado por escolher o acer!

Por favor, leia este manual de utilizador com cuidado ao utilizar este produto.

Prefácio

Obrigado por comprar produtos acer. Para uma operação ideal, leia este manual com atenção antes de utilizar.

Modelo: OMR243

Nome do artigo: Rato sem fios acer

Lista de produtos:

1 x rato sem fios acer	1 x USB A Receptor
1 x Manual do Utilizador	1 x Cartão de Garantia

Descrição do Produto:


O Acer Wireless Mouse (OMR243) foi concebido para precisão e conforto. Possui um sensor ótico avançado para um rastreio preciso em várias superfícies e uma ligação sem fios fiável. Este rato é ideal para as tarefas de jogo e do dia-a-dia, oferecendo uma mistura perfeita de funcionalidade e facilidade de utilização. Com o seu design ergonómico, o OMR243 fits naturalmente na sua mão, reduzindo a fadiga durante a utilização prolongada.

Resolução de Problemas

Rato não funciona

1. Verifique se o receptor USB do rato está corretamente ligado.
2. Experimente ligar o receptor numa porta USB diferente.
3. Certifique-se de que o rato tem baterias de trabalho.
4. Reinicie o seu computador para garantir que o sistema reconhece o rato corretamente.

Interface de Produto:



A : Botão esquerdo B : Rolamento de Rolamento
C : Botão Direito D: Botões traseiros e avançados
E : Sensor

Serviços pós-venda

Se não tiver a certeza de como fazer com que o seu produto acer funcionasse corretamente, por favor contacte a nossa equipa de apoio amigável no seu tempo livre para uma solução rápida.

Atendimento ao Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h às 19h

Fotos do produto:



CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
- As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, que é concedida pela Comissão Federal de Comunicações, para operar este produto.

Declaração de conformidade CE

Pelo presente, a Acer Gadget Inc. declara que este Rato está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Eliminação de resíduos de equipamentos por utilizadores em casas particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os resíduos do equipamento entregando-os num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.



A recolha separada e a reciclagem dos resíduos de equipamentos no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre o local onde pode entregar o seu equipamento usado para reciclagem, contacte a sua Câmara Municipal, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaração de exposição à radiação

O produto está em conformidade com o limite de exposição a RF portátil da FCC para um ambiente não controlado e é seguro para a utilização prevista, conforme descrito neste manual. A exposição à RF pode ser ainda mais reduzida se o produto for mantido o mais longe possível do corpo do utilizador ou se o dispositivo estiver configurado para uma potência de saída mais baixa, se esta funcionalidade estiver disponível.

Canadá -Indústria Canadá [IC]

Este dispositivo está em conformidade com a norma RSS5247 da Industry Canada. Este dispositivo está em conformidade com a RSS5247 da indústria canadiana. Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS isentas de licença da Industry Canada. A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes:
[1] este dispositivo não pode causar interferências e
[2] Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência.
incluindo interferências que podem causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Este dispositivo está em conformidade com o RSS da Industry Canadaa aplicável a dispositivos de rádio isentos de licença.

A operação é autorizada nas duas condições seguintes:

- [1] o dispositivo não pode causar interferências, e
- [2] o utilizador do dispositivo deve aceitar qualquer interferência de rádio encontrada, mesmo que a interferência possa causar uma operação indesejada.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Declaração de exposição à radiação RF IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com a distância mínima indicada no DoC entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração de exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC estabelecidos para um ambiente não controlado.

Este equipamento deve ser instalado e operado com a distância mínima indicada na DoC entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve estar localizado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Regulamento de Baterias da UE



Este símbolo na(s) bateria(s) ou na embalagem indica que a(s) bateria(s) fornecida(s) com este produto não devem ser tratadas como lixo doméstico. Em vez disso, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema de reciclagem local para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo chennica

para o chumbo (Pb) é adicionado abaixo deste símbolo se a(s) bateria(s) contiverem mais de 0,004% de chumbo. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem desta(s) bateria(s), contacte as autoridades locais ou a loja onde adquiriu o produto ou a(s) bateria(s).

Para instalar ou substituir baterias.

- 1.º Pressione a tampa e deslize-a para a abrir.
- 2.º Insira as pilhas respeitando as polaridades (+) e (-).
- 3.º Volte a colocar a tampa.

Atenção:

O uso inadequado de baterias pode resultar em fuga ou explosão. Certifique-se de que segue as instruções abaixo:

- Insira as pilhas "AAA" respeitando a polaridade (+ e -)
- Não misture tipos de baterias.
- Não utilize uma bateria nova com uma bateria velha. Caso contrário, corre o risco de causar fugas ou diminuir a vida útil da bateria.
- Retire imediatamente as pilhas descarregadas para evitar fugas no compartimento da pilha. Não toque no ácido da bateria exposto, pois pode ferir a pele.
- Eliminar uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria, o que pode resultar numa explosão, deixando a bateria num ambiente de temperatura extremamente elevada que pode resultar na explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável ; e uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

Nota: Retire as pilhas do compartimento quando não as utilizar durante um longo período de tempo.

Este produto utiliza o seguinte módulo para a funcionalidade sem fios.

Produto: rato sem fio

Marca: acer

Modelo: OMR243



Acer Wireless Mouse (OMR243)

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)
月～金: 午前9時～午後6時

ユーザーマニュアル

acer をお選びいただきありがとうございます！

この製品をご使用の際は、このユーザーマニュアルをよくお読みください。

前書き

ACER 製品をご購入いただき、ありがとうございます。最適な操作のために、使用する前にこのマニュアルをよくお読みください。

モデル: OMR243

アイテム名: Acer ワイヤレスマウス

製品リスト:

1 x Acer ワイヤレスマウス	1 x ユーザーマニュアル
1 x USB A レシーバー	1 x 保証書

製品説明:


Acer Wireless Mouse (OMR243) は、精密さと快適さを兼ね備えて設計されています。高度な光学センサーにより、さまざまな表面での正確なトラッキングが可能で、信頼性の高いワイヤレス接続を提供します。このマウスは、ゲームや日常のタスクに最適で、機能性と使いやすさの完璧なバランスを実現しています。人間工学に基づいたデザインにより、OMR243は手に自然にフィットし、長時間の使用でも疲労を軽減します。

トラブルシューティング

マウスが動作しない場合

1. マウスのUSBレシーバーが正しく接続されているか確認してください。
2. レシーバーを別のUSBポートに差し込んでみてください。
3. マウスに正常に動作するバッテリーが入っているか確認してください。
4. コンピュータを再起動して、システムがマウスを正しく認識するか確認してください。

製品インターフェース



A : 左ボタン

C : 右ボタン

E : センサー

B : スクロールホイール

D : 前進 & 後退ボタン

アフターサービス

ACER 製品が正常に動作しない場合は、お気軽に当社のサポートチームにご連絡ください。迅速な解決策をご提供いたします。

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)
月～金: 午前9時～午後6時

製品画像:



CAN ICES(B)/NMB(B)

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。使用には以下の2つの条件が適用されます:

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはいけません。
- (2) このデバイスは、受けた干渉をすべて受け入れる必要があります。その干渉には、望ましくない動作を引き起こす可能性のあるものも含まれます。

この機器は、FCC規則のパート15に基づいてクラスBデジタルデバイスの限度に準拠していることがテストで確認されています。これらの限度は、住宅設置環境での有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しないと無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことは保証されません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器をオン/オフすることで判定できる）、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きまたは場所を変更する。
- 機器と受信機の間距離を広げる。
- 機器を、受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続する。
- 販売店またはラジオ/テレビ技術者に相談する。
- メーカーによって明示的に承認されていない変更または改造は、FCCによって付与されたこの製品の使用権限を無効にする可能性があります。

CE適合宣言

ここに、Acer Gadget Inc.は、このマウスが2014/53/EUの無線機器指令および2011/65/EUのRoHS指令の重要な要件およびその他の関連規定に適合していることを宣言します。

欧州連合内の家庭用ユーザーによる廃棄機器の処分



この製品やその包装に表示されているこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。代わりに、使用済みの電気・電子機器を分別収集し、指定されたリサイクル施設に引き渡す責任があります。製品の廃棄時に廃棄物を分別収集およびリサイクルすることにより、天然資源の保護と人の健康と環境の保護に貢献します。リサイクルのための収集場所については、お住まいの市役所、廃棄物処理サービス、または製品を購入した店舗にお問い合わせください。

放射線暴露声明

この製品は、制御されていない環境に設定されたFCCの携帯用RF暴露制限に準拠しており、本マニュアルに記載されたとおりに使用する限り安全です。さらにRF暴露を低減するためには、製品をできるだけ体から遠ざけるか、可能な場合はデバイスの出力を下げる機能を使用してください。

カナダ - インダストリーカナダ [IC]

このデバイスは、インダストリーカナダのRSS5247規格に準拠しています。このデバイスは、インダストリーカナダの免許不要RSS規格に準拠しています。

使用は以下の二つの条件に従います：

- [1] このデバイスは干渉を引き起こしてはいけません。
- [2] このデバイスは、意図しない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、すべての干渉を受け入れなければなりません。

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

この機器は、免許不要のラジオ機器に適用されるインダストリーカナダのCNRに準拠しています。

使用は以下の二つの条件に従います：

- [1] この機器は干渉を引き起こしてはいけません。
- [2] この機器は、機器の動作に影響を及ぼす可能性のあるすべての干渉を受け入れなければなりません。

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

IC RF放射線露出声明

この機器は、制御されていない環境に設定されたICの放射線露出限度に準拠しています。この機器は、DoCに記載された最小距離を保って設置および使用する必要があります。この送信機は、他のアンテナや送信機と併設または同時に動作してはなりません。

放射線暴露に関する声明

本製品は、非管理環境における FCC 携帯 RF 暴露制限に適合しており、本マニュアルに記載された意図的な操作に対して安全です。本製品をユーザーの身体からできるだけ離すか、そのような機能が利用可能であれば、デバイスを低出力に設定することで、さらなるRF暴露の低減を達成することができます。

EUバッテリー規則



この製品に付属している電池やその包装に表示されているこの記号は、この電池を家庭ごみとして処理してはならないことを示しています。代わりに、電池を他の廃棄物と分別し、環境と健康を保護するために、地元のリサイクルシステムを通じてリサイクルしてください。電池に0.004%以上の鉛(Pb)が含まれている場合、この記号の下に化学記号(Pb)が追加されます。この電池のリサイクルに関する詳細な情報については、地元の当局や製品を購入した店舗にお問い合わせください。

バッテリーの取り付けまたは交換方法

1. カバーを押してからスライドさせて開けます。
2. 正しい極性(+および-)で電池を挿入します。
3. カバーを戻します。

注意:

バッテリーの不適切な使用は、液漏れや爆発を引き起こす可能性があります。
以下の指示に従ってください:

- 「AAA」バッテリーを正しい極性(+および-)で挿入してください。
- バッテリーの種類を混ぜないでください
- 新しいバッテリーと使用済みのバッテリーを一緒に使用しないでください。
そうしないと、液漏れやバッテリーの寿命が短くなる可能性があります。
- バッテリーが切れたらすぐに取り出して、バッテリーコンパートメント内で液漏れを防いでください。露出したバッテリー酸に触れないでください。皮膚に損傷を与える可能性があります。
- バッテリーを火中や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に粉砕したり切断したりすると、爆発の原因となることがあります。また、バッテリーを非常に高温の周囲環境に放置すると、可燃性液体やガスの漏れを伴う爆発が発生する可能性があります。また、バッテリーが非常に低い気圧にさらされると、可燃性液体やガスの漏れを伴う爆発が発生する可能性があります。

使用しない期間が長い場合は、バッテリーコンパートメントからバッテリーを取り出してください。

この製品は、無線機能のために以下のモジュールを使用しています。

製品: ワイヤレスマウス

ブランド: ACER

モデル: OMR243



