


130mm



130mm

User guide




<





Taking out / putting in the card reader



BG Изваждане/поставяне в терминала

CZ Vyjmutí/vložení terminálu

DE Herausziehen aus dem /Einlegen in das Kartenterminal

DK Tag kortlæseren ud/sæt kortlæseren i

EE Makseterminali väljavõtmine/sissepanemine

ES Retirar / colocar el datáfono

FI Kortinlukijan irrotus/kiinnitys

FR Retirer / insérer le terminal de paiement

GR Αποσύνδεση / σύνδεση του τερματικού POS

HU A kártyaolvasó kivétele/behelyezése

HR Kako izvaditi/staviti čitač kartica

IT Estrarre/inserire il lettore di carte

LT Kortelių skaitytuvo išėmimas / įdėjimas

LV Karšu termināla izņemšana / ievietošana

NL Het pinapparaat verwijderen/terugplaatsen

NO Ta ut / sette inn kortleseren

PL Wymowanie i wkładanie terminala płatniczego


PT Tirar/pôr o leitor de cartões

RO Scoaterea / introducerea terminalului

SE Ta ur och sätta i kortläsaren

SI Odstranjevanje/vstavljanje kartičnega čitalca

SK Vyberanie/vkladanie platobného terminálu



Loading the printer paper


BG Поставяне на хартията в принтера

CZ Vložení papíru do tiskárny

DE Druckerpapier laden

DK Sæt printerpapir i


EE Printeri paberi laadimine



ES Colocar el papel de la impresora
FI Paperin lisääminen tulostimeen
FR Charger l'imprimante en papier
GR Φόρτωση του χαρτιού εκτυπωτή
HR Umetanje papira u pisač
HU A nyomtatópapír betöltése

IT Caricare la carta nella stampante
LT Spausdinimo popieriaus įdėjimas
LV Papīra ievietošana printerī
NL Het printerpapier plaatsen
NO Sette inn skriverpapiret
PL Ładowanie papieru do drukarki

PT Carregar o papel da impressora
RO Încărcarea hârtiei imprimantei
SE Fylla på papper i skrivaren
SI Vstavljanje papirja za tiskanje
SK Fylla på papper i skrivaren



Powering on the devices

BG Изваждане/поставяне в терминала

CZ Napájení zařízení

DE Einschalten der Geräte

DK Tænd for enhederne

EE Seadmete sisselülitamine

ES Encender los dispositivos

FI Virran kytkeminen laitteisiin

FR Allumer les appareils

GR Ενεργοποίηση των συσκευών

HR Uključivanje uređaja

HU Az eszközök bekapcsolása

IT Accendere i dispositivi

LT Įrenginių įjungimas

LV Leriču ieslēgšana

NL De apparaten inschakelen

NO Slå på enhetene

PL Włączanie urządzeń


PT Ligar os dispositivos


RO Pornirea dispozitivelor

SE Slå på enheterna

SI Vkllop naprav

SK Zapínanie zariadení





Charging the Solo printer and the card reader


BG Зареждане на устройствата

CZ Nabíjení zařízení

DE Aufladen der Geräte

DK Oplad enhederne

EE Seadmete laadimine



ES Cargar los dispositivos

FI Laitteiden lataaminen

FR Recharger les appareils

GR Φόρτιση των συσκευών

HR Punjenje uređaja

HU Az eszközök töltése

IT Ricaricare i dispositivi

LT Įrenginių įkrovimas

LV Leriču uzlādēšana

NL De apparaten opladen

NO Lading av enhetene

PL Ładowanie urządzeń


PT Carregar os dispositivos

RO Încărcarea dispozitivelor


SE Ladda enheterna

SI Polnjenje naprav

SK Nabíjanie zariadení



Using the Solo Printer as a power bank



BG Безжично зареждане на терминала

CZ Bezdrátové nabíjení terminálu

DE Kabelloses Aufladen des Kartenterminals

DK Oplad kortlæseren trådløst

EE Makseterminali juhtmevabalaadimine

ES Cargar el datáfono sin cable

FI Kortinlukijan langaton lataus

FR Recharger sans fil le terminal de paiement

GR Ασύρματη φόρτιση του τερματικού POS

HR Punjenje čitača kartica bežičnim putem

HU A kártyaolvasó vezeték nélküli töltése

IT Ricaricare il lettore Carte in modalità wireless

LT Kortelių skaitytuvu be laidais įkrovimas

LV Karšu termināla uzlādēšana bezvadu režīmā

NL Het pinapparaat draadloos opladen

NO Trådløs lading av kortleseren

PL Bezprzewodowe ładowanie terminala płatniczego


PT Carregar o leitor de cartões sem fios

RO Încărcarea terminalului wireless

SE Ladda kortläsaren trådlöst

SI Brežično polnjenje kartičnega čitalca

SK Bezdrôtové nabíjanie platobného terminálu



Double-sided door sticker

BG Двустранен стикер за врата

CZ Oboustranná nálepka na dveře

DE Beidseitig bedruckter Kartenakzeptanz-Aufkleber

DK Dobbeltsidet dørklistermærke

EE Kahepoolne ukseleebis

ES Pegatina de doble cara para puerta

FI Kaksipuolinen ovitarra

FR Sticker porte double face

GR Αυτοκόλλητο πόρτας διπλής όψης

HR Dvostrana naljepnica za vratima

HU Kétoldalas ajtómatrica

IT Adesivo bifacciale per la porta

LT Dvipusis lipdukas durims

LV Divpusēja uzlīme stikla durvīm

NL Dubbelzijdige deursticker

NO Dobbeltsidig dør-klistremærke

PL Dwustronna naklejka na drzwi


PT Adesivo dupla face


RO Autocolant de ușă dublă

SE Dubbelsidigt dörrklistermärke

SI Obojestranska nalepka za vrata


SK Obojstranná nálepka na dvere







Setting up the counter top display



BG Настройване на дисплея за приемане на картови плащания

CZ Nastavení stojanu pro přijímané karty

DE Aufstellen des Kartenakzeptanz-Aufstellers

DK Opsætning af kort om accept af betalingskort

EE Kaardimaksete aktsepteerimise kuvamine

ES Montar el letrero de tarjetas aceptadas

FI Korttimaksukyltin käyttöönotto

FR Mettre en place le support d'acceptation de la carte

GR Ρυθμίζοντας την προβολή αποδοχής κάρτας

HR Postavljanje zasлона za prihvaćanje kartica

HU A kártyaelfogadás megjelentésének beállítása

IT Preparazione del display con circuiti accettati

LT Informacinė priimanų kortelių lentelė

LV Karšu pieņemšanas ekrāna iestatīšana

NL Display met geaccepteerde betaalkaarten opzetten

NO Klargjøre displayet for bruk

PL Montaż stojaka informującego o akceptowanych kartach


PT Monte o display para o balcão

RO Configurarea afișajului de acceptare a cardului

SE Sätt upp kortacceptansskylten

SI Nastavitve prikazovalnika za sprejemanje kartic

SK Stojanček s logami prijímaných platobných kariet





sumup.com/help



SumUp Ltd.

BLK 8 Harcourt Centre
Charlotte Way, Dublin
D02 K580, IE

SumUp Payments Ltd.

16 Shorts Garden, London
WC2H 9US, UK

SumUp Inc.

1209 Orange St
Wilmington DE
19801-0801

