



RAVESOUND X1

True Wireless Earbuds



User Manual

English	01
Deutsch	10
Français	19
Español	28
日本語	37

① What's in the Box

EN

RAVESOUND X1



Charging Case



Ear Tips (S, M, L)






USB-C Cable



User Manual




② Product Diagram



- ① Touch button control zone ② Microphone
- ③ Earbuds LED indicator ④ Charging contactor
- ⑤ USB-C charging port ⑥ Charging case
- ⑦ Charging dock ⑧ Charging case indicator

③ Charging

1. Place earbuds back into the charging case to activate the case battery level LED indicator.



2. Place earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.


3. Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time usage.

4. Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.



Battery level

- ● ● ● White ON for 3 seconds >10%
- ★ ★ ★ White flash 3 times <10% Please charge



Connect USB-C cable for charging

- ● ● ● White always ON ~Charging
- ● ● ● White OFF ~Charging complete

④ Specifications


Bluetooth version	V5.2
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth transmitted power	<7dBm
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximum working range	15m(without obstacle)
Battery capacity	35mAh x 2(earbuds); 310mA(charging case)
Charging time	1.5 hour(for earbuds); 2.5 hours(for charging case);
Playtime	Up to 5 hours, Totally 20 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	DC 5V/1A
Dimentions	61.68mm x 46.99mm x 29.01mm
Weight	42g



How to Fit

Note: If the earbuds is not worn correctly, they may affect the bass effect.

1. Choose the ear tips that fit your ears the best.
2. Identify the left and right earbuds.
3. Insert the earbuds into the canal of your ears.
4. Turn and find the most comfortable position.




⑥ Pairing Your Earbuds

1. First-time Pairing with Device

Step 1: Remove both earbuds from the charging case simultaneously and the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 3: Select "RAVESOUND X1" from the list of Bluetooth devices shown (if a password is needed, type '0000').




Notes:

- The earbuds will automatically connect with the device they were last paired with when pick up the earbuds from the charging case.
- Each earbud could be used independently.

2. Connect to a New Device

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and enter into pairing mode for another pair.


Step 2. Search on the new device and connect.




7 Functions

Open the charging case and pick up the earbuds, the earbuds will automatically power on.

Place the earbuds back into the charging case, the earbuds will automatically power off.



Note: If the earbuds is not connected to any device, they will automatically power off after 5 minutes for save the battery life.



Activate the voice assistant



Voice assistant



Tap triple (R)

Game Mode



Game mode ON/OFF



Tap triple (L)

Note

- Turn on the game mode can drop latency to as low as 100ms and improve the playing game and video experience, but it will shorten the connection distance. We suggest you turn off the game mode when you use the earbuds for music.
- The normal mode provide latency about 200ms.
- Bluetooth technology can't eliminate latency.


8 Earbuds LED Indicator

Power on	White indicator flashes once
Power off	White indicator flashes twice
Pairing mode	White Indicator flashes
Successfully connected	Indicator goes out
Charging	White always ON
Factory reset	White Indicator flashes triple

9 Reset and Reconnecting

If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth device, please try the following steps:

1. Place both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, touch and hold the button on each earbud at the same time for at least 10s until they flash alternately in white for 3 times then earbuds have been reset successfully.
3. Pick up both earbuds to power on, then delete the old connection from the Bluetooth device and reconnect "RAVESOUND X1".



10 Troubleshooting

Q: Can I use both earphones separately?

A: Yes, each earbud could be used independently.

Q: The earphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the earbuds to your device, please check if the Bluetooth of the device is on at first, then select 'RAVESOUND X1' on the Bluetooth list to get paired. If the earbuds still can't connect to your device, please try to reset it, or contact our customer support.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?
A: Please make sure there are no objects between the earphones and your Bluetooth device, and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth earphones?
A: Bluetooth earphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: Is there volume control on the earphones?
A: Yes, touch L earbud once decreases the volume and touch R once could increase it.

Q: My earphones will not switch on.
A: Please recharge it and make sure it has enough battery power. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Q: Is the charging case waterproof?
A: No, the earbuds are IPX5 sweat & waterproof, but the charging case is not waterproof.

Q: Will the earbuds shut off automatically?
A: The earbuds will remain on as long as they are connected to a device. If no audio is in use, they will enter power-saving mode and wake up once audio is played. If the earbuds are not connected with any devices, they will automatically shut off in 5 minutes.

Customer Service

For FAQs and more information
Please Email to: service@rave-sound.com
www.rave-sound.com

① Was ist in der Box

DE

RAVESOUND X1



Ladeetui



Ohrstöpsel (S, M, L)






USB-C Kabel



Benutzerhandbuch




② Produktdiagramm



- ① Steuerzone mit Berührungskaste ② Mikrophon
- ③ LED-Anzeige für Ohrhörer ④ Ladeschutz
- ⑤ USB-C Ladeanschluss ⑥ das Ladeetui
- ⑦ Ladedock ⑧ Anzeige des Ladeetui

③ Aufladen

1. Setzen Sie die Ohrhörer wieder in die Ladehülle, um die LED-Anzeige für den Batteriestand zu aktivieren.



2. Legen Sie die Ohrhörer zurück in die Ladeschale und der Ladevorgang beginnt.


3. Laden Sie sowohl die Ohrhörer als auch die Ladeschale vor der ersten Verwendung vollständig auf.

4. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.



Batteriestand

- ● ● ● Weißes Leuchten für 3 Sekunden >10%
- ✱ ✱ ✱ Weißes Blinken 3 Mal <10% Bitte aufladen



Laden mit USB-C-Kabel

- ● ● ● Weiß immer EIN -Laden
- ● ● ● Weiß AUS -Ladung abgeschlossen

④ Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Frequenz	2,402GHz-2,48GHz
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximale Reichweite	15m(ohne Hindernis)
Akkukapazität	35mAh x 2(Kopfhörern); 310mAh(Ladeetui)
Ladezeit	1,5 Stunde (für Kopfhörern); 2,5 Stunden (für Ladeetui über USB-C);
Spielzeit	Bis zu 5 Stunden, insgesamt 20 Stunden mit der Ladehülle; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Eingang	DC 5V/1A
Abmaße	61.68mm x 46.99mm x 29.01mm
Gewicht	42g

5 Tragen Sie die Kopfhörer richtig

Hinweis: Wenn die Kopfhörer nicht richtig getragen werden, kann dies den Basseffekt beeinträchtigen.

1. Wählen Sie die Ohrstöpsel, die am besten zu Ihren Ohren passen.
2. Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
3. Führen Sie die Kopfhörer in den Gehörgang ein.
4. Drehen Sie sich und finden Sie die bequemste Position.




⑥ Koppeln der Ohrhörer

1. Erstmaliges Koppeln mit dem Gerät

Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun Free Mini" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein).




Hinweise

- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt gekoppelt waren, wenn Sie die Kopfhörer aus der Ladeschale nehmen.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2. Mit einem neuen Gerät verbinden

Schritt 1. Lösen Sie das Koppeln der Kopfhörer mit dem verbundenen Bluetooth-Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und gehen in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.



7 Funktionen

Öffnen Sie das Ladeetui und nehmen Sie die Kopfhörer in die Hand, die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.

Legen Sie die Kopfhörer zurück in die Ladeschale, die Kopfhörer schalten sich automatisch aus.



Hinweis: Wenn der Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.

▶/||
👉 x2



R



Sprachassistent aktivieren



Sprachassistentin



Dreifach tippen (R)

Spiel-Modus



Spielmodus EIN/AUS



Dreifach tippen (L)

Anmerkung

- Das Einschalten des Spielmodus kann die Latenzzeit auf bis zu 100 ms senken und das Spiel- und Videoerlebnis verbessern, verkürzt aber die Verbindungsdauer. Wir empfehlen Ihnen, den Spielmodus auszuschalten, wenn Sie die Kopfhörer für Musik verwenden.
- Der normale Modus bietet eine Latenzzeit von etwa 200 ms.
- Die Bluetooth-Technologie kann die Latenz nicht beseitigen.




LED-Anzeige der Kopfhörer

Einschalten	Weißer Anzeiger blinkt einmal
Ausschalten	Weißer Anzeiger blinkt zweimal
Pairing-Modus	Weißer Anzeiger blinkt
Erfolgreich verbunden	Anzeige erlischt
Aufladen	Weiß leuchtet immer
Werksreset	Weißer Anzeiger blinkt dreifach

9 Zurücksetzen und erneutes Verbinden

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeschale.
2. Halten Sie bei geöffneter Ladeschale die Taste an jedem Kopfhörer gleichzeitig mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis sie dreimal abwechselnd weiß blinkt, dann wurden die Kopfhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Nehmen Sie beide Kopfhörer in die Hand, um sie einzuschalten, löschen Sie dann die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie "RAVESOUND XT" erneut.



10 Fehlersuche

F: Kann ich beide Ohrhörer separat verwenden?

A: Ja, jeder Kopfhörer kann unabhängig voneinander verwendet werden.

F: Die Ohrhörer schalten sich ein, aber sie verbinden sich nicht mit meinem Gerät?

A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, prüfen Sie bitte zunächst, ob das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist, und wählen Sie dann "RAVESOUND XT" in der Bluetooth-Liste aus, um die Verbindung herzustellen. Wenn sich die Kopfhörer immer noch nicht mit Ihrem Gerät verbinden lassen, versuchen Sie bitte, sie zurückzusetzen, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht zeitweise ab?
A: Bitte vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände zwischen den Ohrhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden, und stellen Sie sicher, dass es in der Nähe keine Funk- oder WIFI-Interferenzen gibt.

F: Wie groß ist die Reichweite der Bluetooth-Ohrhörer?
A: Bluetooth-Ohrhörer haben eine maximale Reichweite von 15 m (ohne Hindernis). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Verwendung und der Umgebung ab.

F: Gibt es eine Lautstärkeregelung an den Ohrhörern?
A: Ja, durch einmaliges Berühren des L-Kopfhörers wird die Lautstärke verringert, durch einmaliges Berühren des R-Kopfhörers wird sie erhöht.

F: Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten.
A: Bitte laden Sie ihn auf und vergewissern Sie sich, dass er genügend Akkuleistung hat. Wenn er vollständig aufgeladen ist und immer noch nichts passiert oder wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät aufzuladen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um die Garantie in Anspruch zu nehmen.

F: Ist das Ladeetui wasserdicht?
A: Nein, die Kopfhörer sind IPX5-Schweiß & wasserdicht, aber das Ladeetui ist nicht wasserdicht.

F: Werden sich die Kopfhörer automatisch abschalten?
A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie mit einem Gerät verbunden sind. Wenn kein Audio verwendet wird, gehen sie in den Energiesparmodus und wachen auf, sobald Audio wiedergegeben wird. Wenn die Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich nach 5 Minuten automatisch ab.

Kundendienst

Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen
Bitte senden Sie eine E-Mail an: service@rave-sound.com
www.rave-sound.com

① Contenu de la boîte

FR

RAVESOUND X1



Etui de recharge



EarGels (S, M, L)






Câble USB-C



Manuel de l'utilisateur




② Diagramme de Produits



- ① Zone de contrôle tactile
- ② Microphone
- ③ Indicateur LED des écouteurs
- ④ Contacteur de charge
- ⑤ USB-C port de chargement
- ⑥ Situation de charge
- ⑦ Station de charge
- ⑧ Indicateur de boîtier de charge

③ Mise en charge

1. Remettez les écouteurs dans l'étui de charge pour activer l'indicateur LED de niveau de batterie de l'étui.



2. Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et les écouteurs commenceront à se charger.


3. Chargez complètement les écouteurs et l'étui de charge avant la première utilisation.

4. Séchez complètement les écouteurs et le port USB avant de charger.



Niveau de batterie:

- ● ● ● Blanc ON pendant 3 secondes >10%
- * * * Blanc clignotant 3 fois <10% Veuillez charger



Connectez le câble USB-C pour le chargement

- ● ● ● Blanc toujours allumé - charge
- ● ● ● Blanc éteint - charge terminée

④ Caractéristiques

Connectivité	Bluetooth V5.2
Fréquence de Bluetooth	2,402GHz-2,48GHz
Puissance transmise Bluetooth	<7dBm
Profil Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée de fonctionnement	15m(sans obstacles)
Capacité de batterie	35mAh x 2(écouteurs); 310mA(étui de recharge)
Temps de charge	1,5 heure (pour les écouteurs); 2,5 heures (pour le boîtier de chargement via USB-C);
Autonomie	Jusqu'à 5 heures, Totalement 20 heures avec l'étui de charge ; (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
Entrée	DC 5V/1A
Dimensions	61.68mm x 46.99mm x 29.01mm
Poids	42g

5 Comment s'adapter

Remarque : si les écouteurs ne sont pas portés correctement, cela peut affecter l'effet des basses.

1. Choisissez les embouts qui s'adaptent le mieux à vos oreilles.
2. Identifiez les écouteurs gauche et droit.
3. Insérez les écouteurs dans le conduit auditif.
4. Tournez et trouvez la position la plus confortable.



⑥ Couplage de vos écouteurs

1. Première association avec l'appareil

Étape 1 : retirez simultanément les deux écouteurs de l'étui de chargement. Les écouteurs s'allument automatiquement et passent en mode de couplage.

Étape 2 : Activez Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth et recherchez d'autres appareils Bluetooth.

Étape 3 : Sélectionnez « EarFun Free Mini » dans la liste des appareils Bluetooth affichée (si un mot de passe est nécessaire, saisissez « 0000 »).




Remarques

- Les écouteurs se connectent automatiquement avec l'appareil avec lequel ils ont été appariés en dernier lieu lorsque vous les prenez dans l'étui de chargement.
- Chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

2. Connectez-vous à un nouvel appareil

Étape 1. Désappareillez les écouteurs de l'appareil Bluetooth qui est connecté. Les écouteurs se déconnecteront de l'appareil actuel et passeront en mode de couplage pour une autre paire.

Étape 2. Recherchez le nouveau périphérique et connectez-vous.



7 Fonctions

Ouvrez le boîtier de charge et ramassez les écouteurs, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

Remplacez les écouteurs dans l'étui de charge, les écouteurs s'éteindront automatiquement.



Remarque : si les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil, ils s'éteindront automatiquement après 5 minutes pour économiser la batterie.

Sprachassistent aktivieren



Assistant vocal



Tapez 3 fois (R)

Mode de jeu



Mode de jeu ON/OFF



Tapez 3 fois (L)

Remarque

- L'activation du mode jeu peut réduire la latence jusqu'à 100 ms et améliorer l'expérience de jeu et de vidéo, mais elle réduit la distance de connexion. Nous vous suggérons de désactiver le mode jeu lorsque vous utilisez les écouteurs pour la musique.
- Le mode normal offre une latence d'environ 200 ms.
- La technologie Bluetooth ne peut pas éliminer la latence.

8


Indicateur LED des écouteurs

Mise sous tension	Le voyant blanc clignote une fois
Mise hors tension	Le voyant blanc clignote deux fois
Mode de jumelage	Le voyant blanc clignote
Connexion réussie	L'indicateur s'éteint
Chargement	Indicateur blanc toujours allumé
Réinitialisation d'usine	Le voyant blanc clignote trois fois

9 Réinitialisation et reconnexion

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion entre deux oreillettes, ou entre des oreillettes et un appareil Bluetooth, veuillez essayer les étapes suivantes :

1. Placez les deux oreillettes dans l'étui de chargement.
2. Maintenez l'étui ouvert, touchez et maintenez le bouton de chaque écouteur en même temps pendant au moins 10s jusqu'à ce qu'ils clignotent alternativement en blanc pendant 3 fois, les écouteurs ont été réinitialisés avec succès.
3. Prenez les deux écouteurs pour les mettre sous tension, puis supprimez l'ancienne connexion du dispositif Bluetooth et reconnectez le "RAVESOUND X1".



10 Dépannage

Q : Puis-je utiliser les deux écouteurs séparément ?

R : Oui, chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

Q : Les écouteurs s'allument, mais ils ne se connectent pas à mon appareil ?

R : Pour connecter les écouteurs à votre appareil, vérifiez d'abord si le Bluetooth de l'appareil est activé, puis sélectionnez « RAVESOUND X1 » dans la liste Bluetooth pour effectuer le couplage. Si les écouteurs ne peuvent toujours pas se connecter à votre appareil, essayez de le réinitialiser ou contactez notre service client.

Q : Pourquoi la connexion n'est pas stable et se coupe par intermittence ?
R : Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'objets entre les écouteurs et votre appareil Bluetooth, et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférences radio ou WIFI à proximité.

Q : Quelle est la portée des écouteurs Bluetooth ?
R : Les écouteurs Bluetooth ont une portée maximale de 15 m (aucun obstacle). Cependant, la portée réelle dépendra de l'utilisation et de l'environnement.

Q : Y a-t-il un contrôle du volume sur les écouteurs ?
R : Oui, appuyez une fois sur l'écouteur L pour diminuer le volume et appuyez une fois sur R pour l'augmenter.

Q : Mes écouteurs ne s'allument pas.
R : Veuillez le recharger et assurez-vous qu'il a suffisamment de batterie. S'il est complètement chargé et que rien ne se passe ou si vous n'êtes pas en mesure de charger l'appareil, veuillez contacter notre service client pour la couverture de la garantie.

Q : Le boîtier de charge est-il étanche ?
R : Non, les écouteurs sont étanches à la sueur IPX5, mais le boîtier de charge n'est pas étanche.

Q : Les écouteurs s'éteindront-ils automatiquement ?
R : Les écouteurs resteront allumés tant qu'ils seront connectés à un appareil. Si aucun son n'est utilisé, ils entreront en mode d'économie d'énergie et se réveilleront une fois l'audio joué. Si les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil, ils s'éteindront automatiquement au bout de 5 minutes.

Service client

Pour la FAQ et obtenir plus d'informations Veuillez
envoyer un e-mail à : service@rave-sound.com
www.rave-sound.com

1 Qué hay en la caja

ES

RAVESOUND X1



Estuche de carga



Almohadillas (S, M, L)






Cable USB-C



Manual del usuario




2 Diagrama del producto



- ① Zona de control con botón táctil
- ② Micrófono
- ③ Indicador LED de auriculares
- ④ Contactor de carga
- ⑤ Puerto de carga USB-C
- ⑥ Maletín de carg
- ⑦ Muelle de carga
- ⑧ Indicador del estuche de carga

③ Cargando

1. Coloque los auriculares de nuevo en el estuche de carga para activar el indicador LED de nivel de batería del estuche.



2. Coloque los auriculares de nuevo en el estuche de carga y los auriculares comenzarán a cargarse.

3. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de utilizarlos por primera vez.

4. Seque completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargarlos.



Nivel de batería

- ● ● ● Blanco ON durante 3 segundos >10%
- ✱ ✱ ✱ Blanco intermitente 3 veces <10% Por favor, cargue



Conecta el cable USB-C para la carga

- ● ● ● Blanco siempre ON - Carga
- ● ● ● Blanco OFF - Carga completa

④ Especificaciones

Versión de Bluetooth	Bluetooth V5.2
Frecuencia Bluetooth	2,402GHz-2,48GHz
Potencia transmitida por Bluetooth	<7dBm
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Alcance máximo de trabajo	15m(sin obstáculos)
Capacidad de la batería	35mAh x 2(auriculares); 310mA(estuche de carga)
Tiempo de carga	1,5 hora (para los auriculares); 2,5 horas (para el estuche de carga mediante USB-C);
Tiempo de reproducción	Hasta 5 horas, totalmente 20 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Entrada	DC 5V/1A
Dimensiones	61.68mm x 46.99mm x 29.01mm
Peso	42g

5. Cómo ajustarlos

Nota: Si los auriculares no se usan correctamente, puede afectar al efecto de los graves.

1. Elige las almohadillas que mejor se adapten a tus oídos.
2. Identifica los auriculares izquierdo y derecho.
3. Introdúzca los auriculares en el canal de sus oídos.
4. Gira y encuentra la posición más cómoda.




⑥ Emparejar los auriculares

1. Primera vez que se empareja con el dispositivo

Paso 1: Retira ambos auriculares del estuche de carga simultáneamente y los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de emparejamiento.

Paso 2: Activa el Bluetooth en tu dispositivo con Bluetooth y busca otros dispositivos con Bluetooth.

Paso 3: Selecciona "EarFun Free Mini" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran (si se necesita una contraseña, escribe '0000').



Notas

- Los auriculares se conectarán automáticamente con el dispositivo con el que se emparejaron por última vez al recoger los auriculares del estuche de carga.
- Cada uno de los auriculares puede utilizarse de forma independiente.

2. Conectar con un nuevo dispositivo

Paso 1. Desempareja los auriculares del dispositivo con Bluetooth que está conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para otro par.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.



7 Funciones

Abre el estuche de carga y coge los auriculares, que se encenderán automáticamente.

Vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga, los auriculares se apagarán automáticamente.



Nota: Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 5 minutos para ahorrar batería.

Reproducir música



Reproducir/Pausar
Toque dos veces (L/R)



Pista anterior
Mantener pulsado
durante 2s (L)



Bajar el volumen
Tocar una vez (L)



Siguiente pista
Mantener pulsado
durante 2s (R)



Subir el volumen
Tocar una vez (R)



Conversación con manos libres



Responder/Finalizar una llamada



Toque dos veces (L/R)

Rechazar una llamada



Toque pulsado durante 2s (L/R)

Transferir dos llamadas



Toque triple (L/R)

Activar el asistente de voz

Asistente de voz



Toque triple (R)

Modo de juego

Modo de juego ON/OFF



Toque triple (L)

Nota

- Activar el modo de juego puede reducir la latencia hasta 100ms y mejorar la experiencia de juego y video, pero acortará la distancia de conexión. Le sugerimos que desactive el modo de juego cuando utilice los auriculares para la música.
- El modo normal proporciona una latencia de unos 200ms.
- La tecnología Bluetooth no puede eliminar la latencia.


8 Indicador LED de los auriculares

Encendido	El indicador blanco parpadea una vez
Apagado	El indicador blanco parpadea dos veces
Modo de emparejamiento	El indicador blanco parpadea
Conectado con éxito	El indicador se apaga
Carga	Indicador blanco siempre encendido
Restablecimiento de fábrica	El indicador blanco parpadea tres veces

9 Reinicio y reconexión

Si no consigue establecer la conexión entre dos auriculares, o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, intente los siguientes pasos:

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga el estuche de carga abierto, toque y mantenga el botón de cada auricular al mismo tiempo durante al menos 10s hasta que parpadeen alternativamente en blanco durante 3 veces, entonces los auriculares se han restablecido con éxito.
3. Levante ambos auriculares para encenderlos, luego borre la antigua conexión del dispositivo Bluetooth y vuelva a conectar el "RAVESOUND X1".



✱ Luz blanca intermitente

10 Solución de problemas

P: ¿Puedo utilizar los dos auriculares por separado?

R: Sí, cada uno de los auriculares puede utilizarse de forma independiente.

P: ¿Los auriculares se encienden, pero no se conectan a mi dispositivo?

R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, por favor, compruebe si el Bluetooth del dispositivo está encendido en primer lugar, a continuación, seleccione "RAVESOUND X1" en la lista de Bluetooth para conseguir emparejado. Si los auriculares siguen sin poder conectarse a su dispositivo, intente restablecerlo o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?
R: Por favor, asegúrese de que no hay objetos entre los auriculares y su dispositivo Bluetooth, y asegúrese de que no hay interferencias de radio o WIFI cerca.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares Bluetooth?
R: Los auriculares Bluetooth tienen un alcance máximo de 15m(sin obstáculos). Sin embargo, el alcance real dependerá del uso y del entorno.

P: ¿Hay control de volumen en los auriculares?
R: Sí, tocando una vez el auricular L se reduce el volumen y tocando una vez el R se puede aumentar.

P: Mis auriculares no se encienden.
R: Por favor, recárguelo y asegúrese de que tiene suficiente batería. Si está completamente cargado y aún así no ocurre nada o si no puede cargar la unidad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener la cobertura de la garantía.

P: ¿El estuche de carga es resistente al agua?
R: No, los auriculares son impermeables al sudor IPX5 &, pero el estuche de carga no es impermeable.

P: ¿Los auriculares se apagan automáticamente?
R: Los auriculares permanecerán encendidos mientras estén conectados a un dispositivo. Si no hay audio en uso, entrarán en modo de ahorro de energía y se despertarán una vez que se reproduzca el audio. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 5 minutos.

Servicio de atención al cliente

Para preguntas frecuentes y más información
envíe un correo electrónico a service@rave-sound.com
www.rave-sound.com

① 盒装内容物

JP

RAVESOUND X1



充電ケース



イヤークリップ(S/M/L)






USB-Cケーブル



取扱説明書



② 各部名称




- | | |
|--------------|-----------|
| ① タッチセンサー | ② マイク |
| ③ イヤホンLEDランプ | ④ 充電コンタクト |
| ⑤ USB-C充電端子 | ⑥ 充電ケース |
| ⑦ 充電ドック | ⑧ 充電ランプ |

③ 充電する

1. 蓋の開閉を行う時に、充電ランプが点灯します。

2. イヤホンを充電する前に、必ず充電ケースの蓋を閉めてください。




3. ご購入後まずはしめに、イヤホンと充電ケースをフル充電してください。

4. 充電する前に、イヤホンとUSB-C充電端子を完全に乾かしてください。



電池残量表示

● ● ● ●	3秒間白点灯	>10%
● ● ● ●	3回白点滅	<10% 充電してください



USB-Cケーブルを奥までしっかり差し込んでください。

● ● ● ●	白点灯	・充電中
● ● ● ●	消灯	・充電完了


④ 仕様

Bluetoothバージョン	Bluetooth V5.2
Bluetooth周波数	2,402GHz-2,48GHz
Bluetooth送信出力	<7dBm
Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
通信距離	最大15m(人体、金属、壁などの障害物や電波状態によって変動します)
バッテリー容量	35mAh x 2 (イヤホン); 310mA (充電ケース)
充電時間	1.5時間(イヤホン)。2.5時間 (USB-C経由で充電ケースを充電する場合)
連続音楽再生	最大 5 時間、充電ケースを使用すれば最大20時間 *ご注意: 音量やオーディオ内容などにより短くなる場合があります。
入力	DC 5V/1A
寸法	61.68mm x 46.99mm x 29.01mm
重量	42g

⑤ 装着方法について

※ご注意-イヤホンが正しく装着されていない場合は、フィット感や音質に大きく影響することがあります

- 1.最適なイヤピースを選んでください
- 2.イヤホンのL側とR側を確認します
- 3.イヤホンをゆっくり回転して、耳の中に挿入します。
- 4.装着感が良くなるように、イヤホンの位置を調整します。




⑥ Bluetooth接続をする

1. 初めて機器登録(ペアリング)する

ステップ1: 充電ケースの蓋を開けると、自動的に電源がオンになり、ペアリングモードになります。

ステップ2: スマートフォンで Bluetooth機能をオンにしてください。

ステップ3: 「RAVESOUND X1」をタップしてください。
(注: パスキーを要求された場合は0000を入力してください。)




ご注意

- 近くに前回接続していた Bluetooth機器があるときは、充電ケースの蓋を開けると、自動的に本機と接続されます。
- 左右いずれかのイヤホンを単独で使用できます。

2. 新しい Bluetooth機器と接続する

ステップ1. Bluetooth接続中に、Bluetooth機器のBluetooth機能をオフにして、ペアリングが解除されます。

ステップ2. 新しいBluetooth機器のBluetooth機能をオンにして、「RAVESOUND X1」をタップします。



⑦ 操作方法について

電源ON:充電ケースの蓋を開けると、自動的に電源がオンになります。

電源OFF:本機を充電ケースに戻して、蓋を閉じると、自動的に電源がオフになります。



※ご注意電源がONの状態でも5分間接続待ち状態が続くと自動的に電源がOFFになります

音楽再生



再生/一時停止
ダブルタップする(L/R)



x2

曲戻し 2秒間触れたままにする(L) x2

曲送り 2秒間触れたままにする(R) x2

音量を下げる 1回タップする(L) x1

音量を上げる 1回タップする(R) x1

ハンズフリー通話



電話を受ける/切る



L/R

ダブルタップする(L/R)

x2

着信拒否



L/R

2秒間触れたままにする(L/R)

x2

2つの通話を切り替える



L/R

3回タップする(L/R)

x3

音声アシストの起動



音声アシスト機能



3回タップする(R)

ゲームモード



ゲームモードON/OFF



3回タップする(L)

ご注意

- ゲームモードをオンにすると、遅延を最小100msまで抑えることができます。ゲームや動画視聴をする際に、通常再生より少ない遅延で音声再生可能です。※ゲームモード中は通信距離が短くなるので、音楽を聴く時、低遅延モードをオフにすることをおすすめします。
- ノーマルモードでは、約200ms(0.2秒)の遅延が発生します。
- Bluetooth無線技術の特性により、遅延を完全になくすることはできません。


⑧ ランプ表示について

電源ON	1秒間白点滅
電源OFF	2秒間白点滅
ペアリングモード	白点滅
ペアリング済み	消灯
充電中	白点灯
リセット済み	3秒間白色滅

⑨ リセットする

イヤホンと Bluetooth 機器間または左右のイヤホン間の Bluetooth 接続がうまくできない場合は、次の手順で解決方法をご確認ください。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れてください。
2. ケースの蓋を開けたまま、10 秒以上左右のタッチセンサーに同時に触れたままにしてください。左右のランプが白の3回交互点滅になります。イヤフォンは正常にリセットされます。
3. スマートフォンで「RAVESOUND X1」の登録を解除してから、ペアリングしなおしてください。



⑩ 故障かなと思ったら

Q: 両方のイヤホンを別々に使用できますか？

A: 左右いずれかのイヤホンを単独で使用できます。

Q: イヤホンはオンになっていますが、デバイスに接続されていませんか？

A: イヤホンをデバイスに接続するには、最初にデバイスの Bluetooth がオンになっているかどうかを確認してから、Bluetooth リストで [RAVESOUND X1] を選択してペアリングします。それでもイヤホンをデバイスに接続できない場合は、イヤホンをリセットするか、カスタマーサポートにお問い合わせください。

Q:接続が不安定なのはなぜですか？
A:イヤホンとBluetoothデバイスの間に物体がないことを確認し、近くにラジオやWi-Fiの干渉がないことを確認してください。

Q:通信距離はどのくらいですか？
A:通信距離:最大15m(人体、金属、壁などの障害物や電波状態によって変動します)

Q:イヤホンには音量調節がありますか？
A:音量が下がったらLをタッチし、音量を上げることができたらRをタッチします。

Q:イヤホンをオンにできない
A:電量が足りない場合は、充電する必要があります。充電できない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください

Q:充電ケースは防水ですか？
A:イヤホンはIPX5防水ですが、充電ケースは防水ではありません。

Q:イヤホンは自動的にオフになりますか？
A:イヤホンは、デバイスに接続されている限りオンのままになります。オーディオが使用されていない場合は、省電力モードに入り、オーディオが再生されるとウェイクアップします。イヤホンがどのデバイスにも接続されていない場合、イヤホンは5分以内に自動的にオフになります。

EarFun相談窓口

よくある質問（FAQ）などの製品情報詳細を参照してください。
メールでのお問い合わせ：service@rave-sound.com
公式サイト（www.rave-sound.com）

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by **ShenzhenShi YouEr Keji YouxianGongsi** is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

ShenzhenShi YouEr Keji YouxianGongsi hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from **www.rave-sound.com**

UK Declaration of Conformity

Hereby, **[ShenzhenShi YouEr Keji YouxianGongsi]** declares that the radio equipment type **[X1]** is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
www.rave-sound.com

型號/MODEL: X1
FCC ID: 2A3J4-X1

