


封面

PC390A

Multi-mode backlit keyboard

User Manual



FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN 01-04


DE 05-08

FR 09-12

ES 13-16

IT 17-20

Packing List




Keyboard ×1



USB Receiver×1



User Manual×1



Charging Cable×1

Instructions

Initial Use:

- Please charge the keyboard when you use it for the first time.
- Turn on the switch on the upper right corner of keyboard, and it is in the factory default 2.4G mode.
- Take out USB receiver and plug it into computer.
- It's workable after its driver is installed on computer automatically.

Mode Switch

BT1 Mode

- Short press the BT1 mode button and its indicator will flash slowly showing that the keyboard is in BT1 mode.
- Long press BT1 mode button for 3-5s and its indicator will flash quickly showing that the keyboard enters pairing state. Turn on the Bluetooth of your laptop, connect "BT4.2-2.4G KB".

BT2 Mode

Refer to BT1 connection instructions.

Key Combination Function

FN+F1	Mute	FN+F2	Volume Down
FN+F3	Volume Up	FN+F4	Previous Track
FN+F5	Play/Pause	FN+F6	Next Track
FN+F7	Brightness Decrease	FN+F8	Brightness Increase
FN+F9	Select All	FN+F10	Copy
FN+F11	Paste	FN+F12	Cut

Solution to Keyboard's 2.4G mode connection issue

- Turn the keyboard switch off and then turn it back on and switch the keyboard to 2.4G mode.
- Press the ESC + = button and release until the indicator of 2.4G mode flashes quickly.
- Plug the receiver into the computer. It is successfully connected when the indicator of 2.4G mode stay for 2s. It can work then.

Solution to Keyboard's BT1 (Bluetooth) mode connection issue

- Clear the Bluetooth connection list of computer.
- Turn on the power switch and switch it to BT1 mode.
- Long press the button of BT1 mode for over 3-5s and release until its indicator light flashes quickly.
- Turn on the Bluetooth of computer, select to connect "BT4.2-2.4G KB". The keyboard's BT1 mode can work after successful connection.


BT2 Mode

Refer to BT1 mode solutions.

The key board response is delayed and works abnormally, how to solve it?

- May be the battery power is insufficient, please charge the keyboard.
- May be caused by computer lag, please restart the computer and try it again.
- The maximum use distance of this product is 10M, please keep it within 10M, and do not have metal obstacles between the keyboard and receiver.

Packliste



Tastatur×1



USB-Empfänger×1



Benutzerhandbuch×1



Ladekabel×1

Anweisungen

Änfigliche Verwendung:

- Bitte laden Sie die Tastatur auf, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Schalten Sie den Schalter in der oberen rechten Ecke der Tastatur ein und es befindet sich im 2.4-G-Standardmodus.
- Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und schließen Sie ihn an den Computer an.
- Es ist funktionsfähig, nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde.

Modusschalter

BT1-Modus

- Drücken Sie kurz die BT1-Modustaste und ihre Anzeige blinkt langsam und zeigt an, dass sich die Tastatur im BT1-Modus befindet.
- Halten Sie die BT1-Modustaste 3-5 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeige blinkt schnell, um anzuzeigen, dass die Tastatur in den Kopplungszustand wechselt. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Laptops ein, verbinden Sie „BT4.2-2.4G KB“.

BT2-Modus

Siehe BT1-Verbindungsanweisungen.

Tastenkombinationsfunktion

FN+F1	Stumm	FN+F2	Lautstärke runter
FN+F3	Lauter	FN+F4	Vorheriges Lied
FN+F5	Spielpause	FN+F6	Nächster Titel
FN+F7	Helligkeit verringern	FN+F8	Helligkeit erhöhen
FN+F9	Wählen Sie Alle	FN+F10	Kopieren
FN+F11	Paste	FN+F12	Schneiden

Lösung für das Verbindungsproblem im 2.4G-Modus der Tastatur

- Schalten Sie den Tastaturschalter aus und dann wieder ein und schalten Sie die Tastatur in den 2.4G-Modus.
- Drücken Sie die Taste ESC + = und lassen Sie sie los, bis die Anzeige des 2.4G-Modus schnell blinkt.
- Schließen Sie den Empfänger an den Computer an. Es ist erfolgreich verbunden, wenn die Anzeige des 2.4G-Modus für 2 Sekunden bleibt. Da kann es klappen.

Lösung für das Verbindungsproblem im BT1-Modus (Bluetooth) der Tastatur

- Löschen Sie die Bluetooth-Verbindungsliste des Computers.
- Schalten Sie den Netzschalter ein und schalten Sie ihn in den BT1-Modus.
- Halten Sie die Taste des BT1-Modus länger als 3-5 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie los, bis die Anzeigelampe schnell blinkt.
- Schalten Sie das Bluetooth des Computers ein und wählen Sie zum Verbinden „BT4.2-2.4G KB“. Der BT1-Modus der Tastatur kann nach erfolgreicher Verbindung funktionieren.


BT2-Modus

Siehe Lösungen für den BT1-Modus.

Die Antwort der Tastatur ist verzögert und funktioniert nicht normal, wie kann man das lösen?

- Möglicherweise reicht die Batterieleistung nicht aus, bitte laden Sie die Tastatur auf.
- Kann durch Computerverzögerung verursacht werden. Bitte starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut.
- Die maximale Nutzungsentfernung dieses Produkts beträgt 10 m. Bitte halten Sie es innerhalb von 10 m und haben Sie keine Metallhindernisse zwischen Tastatur und Empfänger.

Liste de colisage



Clavier×1



Récepteur USB×1



Manuel d'utilisation×1



Câble de charge×1

Des instructions

Utilisation initiale:

- Veillez charger le clavier lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Allumez l'interrupteur dans le coin supérieur droit du clavier, et il est en mode 2.4G par défaut.
- Retirez le récepteur USB et branchez-le sur l'ordinateur.
- Il est utilisable après l'installation automatique de son pilote sur l'ordinateur.

Changement de mode

Mode BT1

- Appuyez brièvement sur le bouton du mode BT1 et son indicateur clignotera lentement indiquant que le clavier est en mode BT1.
- Appuyez longuement sur le bouton de mode BT1 pendant 3 à 5 secondes et son indicateur clignotera rapidement indiquant que le clavier entre en état d'appariement. Allumez le Bluetooth de votre ordinateur portable, connectez "BT4.2 + 2.4G KB".

Mode BT2

Reportez-vous aux instructions de connexion BT1.

Fonction de combinaison de touches

FN+F1	Muet	FN+F2	Baisser le volume
FN+F3	Monter le son	FN+F4	Piste précédente
FN+F5	Jouer/pause	FN+F6	Piste suivante
FN+F7	Brightness Decrease	FN+F8	Diminution de la luminosité
FN+F9	Tout sélectionner	FN+F10	Copie
FN+F11	Pâte	FN+F12	Couper

FN + 🔒 🔍	Verrouillez la fonction F1 ~ F12, après le verrouillage, appuyez directement sur F1 ~ F12 pour la fonction de touche de combinaison.
Appuyez à nouveau sur FN + 🔒 🔍	Déverrouillez la fonction F1 ~ F12, restaurez F1 ~ F12 directement en fonction normale.
FN + 💡	Appuyez sur FN + le bouton d'éclairage pour basculer entre les modes d'éclairage. Le clavier dispose de 7 modes de désactivation des effets lumineux.
💡	Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour changer la luminosité de la lumière. Chaque effet lumineux a quatre niveaux de luminosité.

Solution au problème de connexion en mode 2.4G du clavier

- Éteignez l'interrupteur du clavier, puis rallumez-le et mettez le clavier en mode 2.4G.
- Appuyez sur le bouton ESC + = et relâchez jusqu'à ce que l'indicateur du mode 2.4G clignote rapidement.
- Branchez le récepteur sur l'ordinateur. Il est connecté avec succès lorsque l'indicateur du mode 2.4G reste pendant 2s. Ça peut marcher alors.

Solution au problème de connexion du mode BT1 (Bluetooth) du clavier

- Effacez la liste de connexion Bluetooth de l'ordinateur.
- Allumez l'interrupteur d'alimentation et mettez-le en mode BT1.
- Appuyez longuement sur le bouton du mode BT1 pendant plus de 3 à 5 secondes et relâchez jusqu'à ce que son voyant clignote rapidement.
- Allumez le Bluetooth de l'ordinateur, sélectionnez pour connecter "BT4.2 + 2.4G KB". Le mode BT1 du clavier peut fonctionner après une connexion réussie.


Mode BT2

Reportez-vous aux solutions du mode BT1.

La réponse du clavier est retardée et fonctionne anormalement, comment y remédier ?

- Peut-être que la puissance de la batterie est insuffisante, veuillez charger le clavier.
- Peut-être causé par un décalage informatique, veuillez redémarrer l'ordinateur et réessayer.
- La distance d'utilisation maximale de ce produit est de 10 m, veuillez la maintenir à moins de 10 m et ne pas avoir d'obstacles métalliques entre le clavier et le récepteur.

Lista de empaque




Teclado×1



Receptor USB×1



Manual de usuario×1



Cable de carga×1

Instrucciones

Uso inicial:

- Cargue el teclado cuando lo use por primera vez.
- Encienda el interruptor en la esquina superior derecha del teclado y estará en el modo 2.4G predeterminado de fábrica.
- Saque el receptor USB y conéctelo a la computadora.
- Es viable después de que su controlador se instale en la computadora automáticamente.

Cambio de modo

Modo BT1

- Presione brevemente el botón de modo BT1 y su indicador parpadeará lentamente mostrando que el teclado está en modo BT1.
- Mantenga presionado el botón de modo BT1 durante 3-5 segundos y su indicador parpadeará rápidamente para mostrar que el teclado ingresa al estado de emparejamiento. Encienda el Bluetooth de su computadora portátil, conecte "BT4.2 + 2.4G KB".

Modo BT2

Consulte las instrucciones de conexión de BT1.

Función de combinación de teclas

FN+F1	Mudo	FN+F2	Bajar volumen
FN+F3	Sube el volumen	FN+F4	Pista anterior
FN+F5	Reproducir / pausar	FN+F6	Siguiente pista
FN+F7	Disminución de brillo	FN+F8	Aumento de brillo
FN+F9	Seleccionar todo	FN+F10	Copiar
FN+F11	Pegar	FN+F12	Corte

Solución al problema de conexión del modo BT1 (Bluetooth) del teclado

- Borre la lista de conexiones Bluetooth de la computadora.
- Encienda el interruptor de encendido y cámbielo al modo BT1.
- Mantenga presionado el botón del modo BT1 durante más de 3 a 5 segundos y suéltelo hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.
- Encienda el Bluetooth de la computadora, seleccione para conectar "BT4.2+2.4G KB". El modo BT1 del teclado puede funcionar después de una conexión exitosa.

Solución al problema de conexión del modo 2.4G del teclado

- Apague el interruptor del teclado y luego vuelva a encenderlo y cambie el teclado al modo 2.4G.
- Presione el botón ESC + = y suéltelo hasta que el indicador del modo 2.4G parpadee rápidamente.
- Conecte el receptor a la computadora. Se conecta con éxito cuando el indicador del modo 2.4G permanece durante 2 s. Puede funcionar entonces.

Solución al problema de conexión del modo BT1 (Bluetooth) del teclado

- Borre la lista de conexiones Bluetooth de la computadora.
- Encienda el interruptor de encendido y cámbielo al modo BT1.
- Mantenga presionado el botón del modo BT1 durante más de 3 a 5 segundos y suéltelo hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.
- Encienda el Bluetooth de la computadora, seleccione para conectar "BT4.2+2.4G KB". El modo BT1 del teclado puede funcionar después de una conexión exitosa.


Modo BT2

Consulte las soluciones del modo BT1.


La respuesta del teclado se retrasa y funciona de forma anormal, ¿cómo solucionarlo?

- Puede ser que la energía de la batería sea insuficiente, cargue el teclado.
- Puede deberse a un retraso en la computadora, reinicie la computadora y vuelva a intentarlo.
- La distancia máxima de uso de este producto es de 10 M, manténgala dentro de los 10 M y no tenga obstáculos metálicos entre el teclado y el receptor.

Lista imballaggio



Tastiera×1



Ricevitore USB×1



Manuale dell'utente×1



Cavo di ricarica×1

Istruzioni

Uso iniziale:

- Caricare la tastiera quando la si utilizza per la prima volta.
- Attivare l'interruttore nell'angolo in alto a destra della tastiera ed è nella modalità 2.4G predefinita di fabbrica.
- Estrarre il ricevitore USB e collegarlo al computer.
- È funzionante dopo che il suo driver è stato installato automaticamente sul computer.

Cambio modalità

Modalità BT1

- Premere brevemente il pulsante della modalità BT1 e il suo indicatore lampeggerà lentamente indicando che la tastiera è in modalità BT1.
- Premere a lungo il pulsante della modalità BT1 per 3-5 secondi e il suo indicatore lampeggerà rapidamente indicando che la tastiera è in stato di associazione. Accendi il Bluetooth del tuo laptop, collega "BT4.2-2.4G KB".

Modalità BT2

Fare riferimento alle istruzioni di connessione BT1.

Funzione combinazione tasti

FN+F1	Muto	FN+F2	Volume basso
FN+F3	Alza il volume	FN+F4	Traccia precedente
FN+F5	Play/pausa	FN+F6	Prossima traccia
FN+F7	Diminuzione della luminosità	FN+F8	Aumento della luminosità
FN+F9	Select All	FN+F10	Copy
FN+F11	Paste	FN+F12	Cut

FN + 🔒 🔍	Bloccare la funzione F1~F12, dopo il blocco, premere F1~F12 direttamente per la funzione del tasto combinato.
Premi di nuovo FN + 🔒 🔍	Sblocca la funzione F1~F12, ripristina F1~F12 direttamente alla funzione normale.
FN + 💡	Premere FN + il pulsante luce per passare da una modalità luce all'altra. La tastiera ha 7 modalità di spegnimento degli effetti luminosi.
💡	Premere brevemente il pulsante della luce per cambiare la luminosità della luce, ogni effetto della luce ha quattro livelli di luminosità della luce.

Soluzione al problema di connessione in modalità 2.4G della tastiera

- Spegnere l'interruttore della tastiera, quindi riaccenderlo e portare la tastiera in modalità 2.4G.
- Premere il pulsante ESC + = e rilasciare finché l'indicatore della modalità 2.4G non lampeggia rapidamente.
- Collegare il ricevitore al computer. È connesso correttamente quando l'indicatore della modalità 2.4G rimane per 2 secondi. Può funzionare allora.

Soluzione al problema di connessione della modalità BT1 (Bluetooth) della tastiera

- Cancello l'elenco delle connessioni Bluetooth del computer.
- Accendo l'interruttore di alimentazione e portarlo in modalità BT1.
- Premere a lungo il pulsante della modalità BT1 per oltre 3-5 secondi e rilasciarlo finché la sua spia non lampeggia rapidamente.
- Attivare il Bluetooth del computer, selezionare per connettere "BT4.2-2.4G KB". La modalità BT1 della tastiera può funzionare dopo la connessione riuscita.

Modalità BT2

Fare riferimento alle soluzioni in modalità BT1.

La risposta della tastiera è ritardata e funziona in modo anormale, come risolverla?

- Potrebbe essere la carica della batteria insufficiente, caricare la tastiera.
- Potrebbe essere causato da un ritardo del computer, riavviare il computer e riprovare.
- La distanza massima di utilizzo di questo prodotto è 10 M, si prega di tenerlo entro 10 M e non avere ostacoli metallici tra la tastiera e il ricevitore.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.