




Abuytwo

INFI Essential

User Manual

CONTENTS

English	01-05
Deutsch	06-10
Français	11-15
Italiano	16-20
Español	21-25



EN

What's in the Box

- Abuytwo Speaker
- USB-C Charging Cable

- User Manual
- Lanyard

At a Glance



Charging

Fully charge before first use to prolong the lifespan of the built-in battery.


Low battery	Flashing red
Charging	Steady red
Fully charged	Light off

- 1 -

EN

Quick Start Guide

When first turned on, the Abuytwo speaker will enter Bluetooth mode.



Each time power on speaker, it will automatically connect to last connected device. If not or pair a different device, press the [M] Button to enter Bluetooth pairing mode.

Button Controls

Change RGB lights	Press
Adjust volume	Press
Change track	Press and hold for 2 seconds

- 2 -

EN

When device cannot connect to the Abuytwo speaker

- Power on the speaker, press and hold the [M] button for 6 seconds until hear the indication voice, and then release the button.
- First and delete the name (Abuytwo - INFI Essential) that has been paired in the Bluetooth settings on your phone.
- Turn on the speaker and reconnect.

- 3 -

EN

Enter/Exit TWS pairing mode

- Two identical Abuytwo speakers can pair up with each other so that both play the same audio (one as L channel and the other as R channel).
- Both speakers press [M] button to enter TWS pairing mode. Once successfully connected, the LED indicator of L channel will become steady blue and R channel become steady white.
- Only L channel has call function.

Micro SD Card and AUX-In

- Plug in Micro SD card (not included) or an audio cable will automatically switch to Micro SD Card mode or AUX mode.
- Micro SD card supports WAV/FLAC/APE/MP3 format, with capacity smaller than 64GB.
- When AUX mode, control audio playback via the connected device.

- 4 -

EN

Product Specifications

Audio output power	2*15 W
Battery type	Li-ion polymer 13.32 Wh (3.7 V / 3600 mAh)
Battery charge time	4 hours (5 V=1 A)
Music play time	up to 30 hours (dependent on volume level and audio content)
Bluetooth version	5.0
Bluetooth range	20 m / 66 ft
Waterproof level	IPX7
Dimensions	186 x 74 x 74 mm / 7.32 x 2.91 x 2.91 inches
Weight	520 g / 1.15 lbs

- 5 -



DE

Verpackungsinhalt

- Abuytwo Lautsprecher
- USB-C Ladekabel

- Bedienungsanleitung
- Trageband

Produktübersicht



Aufladen des Akkus

Laden Sie diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer des eingebauten Akkus zu verlängern.

Niedrige Batteriestatus	Rot blinkend
Ladefortschritt	Dauer Rot
Voll aufgeladen	Anzeige erlischt

- 6 -

DE

Schnellanleitung

Wenn Sie den Lautsprecher zum ersten Mal einschalten, wechselt er automatisch in den Bluetooth-Parings-Modus.



Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, verbindet er sich automatisch mit Ihrem zuletzt verbundenen Gerät, sofern dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Wenn nicht, drücken Sie die [M]-Taste, um in den Bluetooth-Parings-Modus zu gelangen.

Tastensteuerung

Ein-/Aus-switchen	Die Taste 2 Sekunden lange gedrückt halten
RGB Beleuchtung ändern	Drücken
Nur wenn der Abuytwo-Lautsprecher eingeschaltet ist, kann die RGB-Beleuchtung geändert werden.	

- 7 -

DE

When device cannot connect to the Abuytwo speaker

- Power on the speaker, press and hold the [M] button for 6 seconds until hear the indication voice, and then release the button.
- First and delete the name (Abuytwo - INFI Essential) that has been paired in the Bluetooth settings on your phone.
- Turn on the speaker and reconnect.

Bluetooth-Modus aktivieren

Drücken Sie die Taste [M] für 6 Sekunden, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Wenn das Gerät keine Verbindung zum Abuytwo-Lautsprecher herstellen kann

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, halten Sie die Taste [M] 6 Sekunden lange gedrückt, bis die Sprachansage zu hören ist, und lassen Sie anschließend die Taste los.
- Suchen und Entfernen Sie den Namen (Abuytwo - INFI Essential), der in den Bluetooth-Einstellungen als gespeichertes Ihres Handys gekennzeichnet wurde.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein und verbinden Sie ihn erneut.

- 8 -

DE

Enter/Exit TWS pairing mode

- Two identical Abuytwo speakers can pair up with each other so that both play the same audio (one as L channel and the other as R channel).
- Both speakers press [M] button to enter TWS pairing mode. Once successfully connected, the LED indicator of L channel will become steady blue and R channel become steady white.
- Only L channel has call function.

Micro SD Karte und AUX-In

Stecken Sie die Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein Audiokabel ein, das Gerät wechselt automatisch in den Micro-SD-Kartenmodus oder AUX-Modus.

Die Micro-SD-Karte unterstützt das WAV/FLAC/APE/MP3-Format mit einer Speicherkapazität von weniger als 64 GB.

Bei der AUX-Modus, steuern Sie die Audio-Wiedergabe über das angeschlossene Gerät.

- 9 -

DE

Produktspezifikationen

Audio-Ausgangsleistung	2*15 W
Batterietyp	Li-ion polymer 13.32 Wh (3.7 V / 3600 mAh)
Akku-Ladzeit	4 hours (5 V=1 A)
Music Wiedergabezeit	Maximal 24 Stunden
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth Reichweite	20 m / 66 ft
Wasserdichte	IPX7
Abmessungen	186 x 74 x 74 mm / 7.32 x 2.91 x 2.91 inch
Gewicht	520 g / 1.15 lbs

- 10 -



FR

Pièces de l'emballage

- Abuytwo haut-parleur
- Câble de chargement USB-C

- Manuel d'utilisateur
- Corde portable

Présentation du produit



Chargement

Charger complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois afin de prolonger la durée de vie de la batterie intégrée.


Batterie insuffisante	Voyant rouge clignotant
En charge	Le voyant rouge est toujours allumé
Charge complète	Le voyant s'éteint

- 11 -

FR

Guide rapide

Lorsque vous allumez le haut-parleur, il passe automatiquement en mode d'appariement Bluetooth.



Une fois l'appariement réussi, chaque fois que vous allumez le produit, il se connecte automatiquement au dernier appareil connecté. S'il n'y a pas de connexion automatique ou si l'il faut se connecter à d'autres appareils, cliquez sur le bouton multifonction [M] pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

Bouton de contrôle

Allumer/éteindre	Appuyez longuement pendant 2 secondes
Changer l'effet d'éclairage RGB	Cliquez une fois
Ce n'est que lorsque le haut-parleur Abuytwo est allumé que vous pouvez changer l'effet d'éclairage RGB.	

Ajuster le volume

Cliquez une fois

Appuyez longuement pendant 2 secondes

- 12 -

FR

When device cannot connect to the Abuytwo speaker

- Power on the speaker, press and hold the [M] button for 6 seconds until hear the indication voice, and then release the button.
- First and delete the name (Abuytwo - INFI Essential) that has been paired in the Bluetooth settings on your phone.
- Turn on the speaker and reconnect.

Bluetooth-Modus aktivieren

Drücken Sie die Taste [M] für 6 Sekunden, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Wenn das Gerät keine Verbindung zum Abuytwo-Lautsprecher herstellen kann

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, halten Sie die Taste [M] 6 Sekunden lange gedrückt, bis die Sprachansage zu hören ist, und lassen Sie anschließend die Taste los.
- Suchen und Entfernen Sie den Namen (Abuytwo - INFI Essential), der in den Bluetooth-Einstellungen als gespeichertes Ihres Handys gekennzeichnet wurde.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein und verbinden Sie ihn erneut.

- 13 -

FR

Enter/Exit TWS pairing mode

- Two identical Abuytwo speakers can pair up with each other so that both play the same audio (one as L channel and the other as R channel).
- Both speakers press [M] button to enter TWS pairing mode. Once successfully connected, the LED indicator of L channel will become steady blue and R channel become steady white.
- Only L channel has call function.

Micro SD Karte und AUX-In

Insérez une carte Micro SD (non incluse) ou un câble audio, le passage se fera automatiquement en mode Micro SD ou en mode AUX.

La carte Micro SD prend en charge le format WAV/FLAC/APE/MP3 et la carte doit faire moins de 64 Go.

Lors de la fonction en mode AUX, seul l'appareil connecté peut contrôler la lecture audio.

- 14 -

FR

Specifications du produit

Puissance de sortie audio	2*15 W
Type de batterie	Lithium-ion polymère 13.32 Wh (3.7 V / 3600 mAh)
Temps de charge de la batterie	4 heures (5 V=1 A)
Durée de lecture de musique	24 heures au maximum
Versions de Bluetooth	5.0
Portée Bluetooth	20 mètres / 66 pieds
Degré étanche	IPX7
Dimensions du produit	186 x 74 x 74 mm / 7.32 x 2.91 x 2.91 pouces
Type de produit	520 g / 1.15 lbs

- 15 -



IT

Contenuto della confezione

- Altoparlante Abuytwo
- Cavo di ricarica USB-C

- Manuale dell'utente
- Corda per il trasporto

Panoramica del Prodotto



Carica

Carica completamente l'altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta, il che aiuta a prolungare la durata della batteria integrata dell'altoparlante.


Batteria insufficiente	Rosso lampeggiante
In carica	Rosso fisso
Completamente carico	Luce spenta

- 16 -

IT

Guida per l'avvio veloce

Quando usi per la prima volta, l'altoparlante Abuytwo entrerà in modalità di accoppiamento Bluetooth.



Dopo l'abbinamento riuscito, ogni volta che accendi l'altoparlante, si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se non è connesso automaticamente o è necessario connettersi ad altri dispositivi, fai clic sul pulsante [M] per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth.

Controllo del pulsante

Accendere/Spegnere	Premi a lungo per 2 secondi
Cambia l'effetto di illuminazione RGB	Fai clic
L'operazione per cambiare l'effetto di illuminazione RGB può essere utilizzata solo quando l'altoparlante Abuytwo è acceso.	

Regola il volume

 Fai clic | Premi a lungo per 2 secondi |

- 17 -

IT

When device cannot connect to the Abuytwo speaker

- Power on the speaker, press and hold the [M] button for 6 seconds until hear the indication voice, and then release the button.
- First and delete the name (Abuytwo - INFI Essential) that has been paired in the Bluetooth settings on your phone.
- Turn on the speaker and reconnect.

Bluetooth-Modus aktivieren

Drücken Sie die Taste [M] für 6 Sekunden, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Wenn das Gerät keine Verbindung zum Abuytwo-Lautsprecher herstellen kann

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, halten Sie die Taste [M] 6 Sekunden lange gedrückt, bis die Sprachansage zu hören ist, und lassen Sie anschließend die Taste los.
- Suchen und Entfernen Sie den Namen (Abuytwo - INFI Essential), der in den Bluetooth-Einstellungen als gespeichertes Ihres Handys gekennzeichnet wurde.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein und verbinden Sie ihn erneut.

- 18 -

IT

Enter/Exit TWS pairing mode

- Two identical Abuytwo speakers can pair up with each other so that both play the same audio (one as L channel and the other as R channel).
- Both speakers press [M] button to enter TWS pairing mode. Once successfully connected, the LED indicator of L channel will become steady blue and R channel become steady white.
- Only L channel has call function.

Micro SD Card and AUX-In

Inserisci una scheda Micro SD (non inclusa) o un cavo audio, passerà automaticamente alla modalità di scheda Micro SD o AUX.

La scheda Micro SD supporta il formato WAV/FLAC/APE/MP3 e questa scheda dovrebbe essere inferiore a 64 GB.

Quando usi la modalità AUX, puoi controllare la riproduzione audio solo con il dispositivo connesso.

Quando il dispositivo non può essere collegato all'altoparlante Abuytwo

- Accendi l'altoparlante, tieni premuto il pulsante [M] per 6 secondi finché non senti il segnale acustico e poi rilascia il pulsante.
- Trova ed elimina il nome dell'accoppiamento connesso (Abuytwo - INFI Essential) nelle impostazioni Bluetooth sul dispositivo cellulare.
- Accendi e ricollega l'altoparlante.

- 19 -

IT

Specifiche

Potenza di uscita audio	2*15 W
Tipologia della batteria	Polimeri agli ioni di litio 13.32 Wh (3.7 V / 3600 mAh)
Tempo di ricarica	4 ore (5 V=1 A)
Tempo di riproduzione	Fino a 24 ore
Versione Bluetooth	5.0
Portata Bluetooth	20 metri / 66 piedi
Livello impermeabile	IPX7
Dimensioni del prodotto	186 x 74 x 74 mm / 7.32 x 2.91 x 2.91 pollici
Peso	520 g / 1.15 libbre

- 20 -



ES

Contenido del Paquete

- Abuytwo Altavoz
- Cable de Carga USB

- Manual de Instrucciones
- Cordin

General



Carga

Carga completamente el altavoz antes de usarlo por primera vez ayudará a prolongar la vida útil de su batería incorporada.

Batería insuficiente	Rojo parpadear
Cargando	Rojo fijo
Carga completa	Luz apagada

- 21 -

ES

Guía de Inicio Rápido

Cuando se enciende por primera vez, el altavoz Abuytwo entra en el modo Bluetooth.



Cada vez que enciendes el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado. Si no lo has o quieres usar otro dispositivo, presiona el botón [M] para entrar y salir en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Controles de los Botones

Encendido/apagado	Presiona durante 2 segundos
Cambio de luz RGB	Presiona
Sólo cuando el altavoz Abuytwo está encendido se pueden cambiar las luces RGB.	

Ajusta el volumen

 Presiona | Mantén presionado durante 2 segundos |

- 22 -

ES

When device cannot connect to the Abuytwo speaker

- Power on the speaker, press and hold the [M] button for 6 seconds until hear the indication voice, and then release the button.
- First and delete the name (Abuytwo - INFI Essential) that has been paired in the Bluetooth settings on your phone.
- Turn on the speaker and reconnect.

Bluetooth-Modus aktivieren

Drücken Sie die Taste [M] für 6 Sekunden, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Wenn das Gerät keine Verbindung zum Abuytwo-Lautsprecher herstellen kann

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, halten Sie die Taste [M] 6 Sekunden lange gedrückt, bis die Sprachansage zu hören ist, und lassen Sie anschließend die Taste los.
- Suchen und Entfernen Sie den Namen (Abuytwo - INFI Essential), der in den Bluetooth-Einstellungen als gespeichertes Ihres Handys gekennzeichnet wurde.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein und verbinden Sie ihn erneut.

- 23 -

ES

Enter/Exit TWS pairing mode

- Two identical Abuytwo speakers can pair up with each other so that both play the same audio (one as L channel and the other as R channel).
- Both speakers press [M] button to enter TWS pairing mode. Once successfully connected, the LED indicator of L channel will become steady blue and R channel become steady white.
- Only L channel has call function.

Micro SD Card and AUX-In

Inserta una tarjeta Micro SD (no incluida) o un cable de audio, pasará automáticamente al modo de tarjeta Micro SD o a AUX.

La tarjeta Micro SD soporta el formato WAV/FLAC/APE/MP3 y esta tarjeta debe tener una capacidad inferior a 64 GB.

Al reproducir de audio en el modo AUX, sólo se puede controlar desde un dispositivo conectado.

When the device cannot be connected to the Abuytwo speaker

- Enciende el altavoz, mantén pulsado el botón [M] durante 6 segundos hasta escuchar la voz de indicación y, a continuación, suelte el botón.
- Busca y elimina el nombre (Abuytwo - INFI Essential) que ha sido emparejado en los ajustes de Bluetooth de su móvil.
- Enciende el altavoz y vuelve a conectarlo.

- 24 -

ES

Especificaciones del Producto

Potencia de salida de audio	2*15 W
Tipos de batería	Polímero de Iones de Litio 13,3 vatios hora (3,7 V / 3600 mAh)
Tiempo de carga de la batería	4 horas (5 V=1mA)
Tiempo de reproducción de la música	Hasta 30 horas
Versión Bluetooth	5.0
Rango de Bluetooth	20 m / 66 pies
Grado de impermeabilidad	IPX7
Dimensiones del producto	186 x 74 x 74 mm 7.32 x 2.91 x 2.91 pulgadas