

N2003-04-05-06 通用8国语言说明书(XDL)

尺寸:70*100mm

材质:哑粉纸 105g(10折)

物料编码:50505N2003000

备注:需切割整齐，折叠处勿有毛刺

70.00 mm 100.00 mm Battery Case User Manual		Product 1 TYPE-C Port Battery indicator key switch Cellular Wireless-Area Product 2 TYPE-C Port Battery indicator key switch Cellular Wireless-Area	EN 1. Installation instructions: Just put the right model phone into the battery case, just like install your phone case. 2. Disassembly instructions: Press the soft rubber on the phone camera area and lift up the phone to take out. 3. Charging instructions: (1) When you installed the case, press the switch once, the power indicator light up, and the phone start to wirelessly charge (2) Type-C port can be input or output. See the detail data on the case inside. (3) Double-click the switch, LED light off, the case stops to output. (4) Plug in Type C cable to charge other device, don't need to press the switch, led light will light up. 4. LED Indicator: LED Flash <5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100% 5. Product specifications (1) Battery type: A+ grade polymer battery (2) Case material: Bayer TPU, PC+ABS 6. Package Include Battery Case*1, Manual*1 C to C Cable*1 Tempered film*1 Cleaning kit*1 7. Precautions for use and safety warnings (1) Do not apply heavy pressure or knock on the product, and avoid serious drops or strong vibrations. If this happens, the battery and circuit may be damaged. Please stop using it. (2) Please be sure to use a charger that complies with safety standards to charge this product. (3) The temperature of the product will rise during the charging or discharging process. This is normal. During the charging and discharging process, please do not place the product in clothing pockets, sealed bags, beds, sofas, etc., which may affect the heat dissipation of the product. It is strictly forbidden to cover it with clothing, pillows, bedding, etc. to affect the heat dissipation. (4) When charging external devices, do not stack this product with other external electronic products to ensure that the product and the external charging device can dissipate heat well. (5) It is strictly forbidden to disassemble or puncture this product, and it is strictly forbidden to put it into water, fire (including near microwave ovens, heaters and other heat sources) or expose it to an environment with a temperature higher than 60°C (140°F). (6) When charging this product, make sure someone is present. Please unplug the power cord when going out or leaving for a long time. In order to better protect the battery, please unplug the charging cable in time when the product is fully charged. FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	DE 1 Installationsanweisungen: Setzen Sie das entsprechende Modell des Telefons in das Telefon, genau wie ein Satz von Handy-Schalen als bequem. 2 Anweisungen zum Entfernen: Brechen Sie den weichen Gummi im Kamerabereich des Telefons auf und heben Sie das Telefon aus dem Kamerabereich, um es zu entfernen. 3 Anweisungen zum Aufladen: (1) Nachdem das Telefon korrekt in die Hülle gelegt wurde, drücken Sie den Schalter, die Stromanzeige leuchtet auf und das Telefon wird drahtlos aufgeladen. (2) Sie können den Rückenclip über den Typ-C-Anschluss aufladen, und Sie können auch andere elektronische Produkte über den Typ-C-Anschluss aufladen, siehe das Etikett mit den Produktspezifikationen. (3) Doppelklicken Sie den Schalter 2 Mal, die LED-Anzeige erlischt, stoppen Sie das Aufladen des Mobiltelefons, Type-C ES 1. Instrucciones de instalación: coloque el modelo correspondiente del teléfono en el teléfono, al igual que un conjunto de conchas de teléfono móvil como conveniente 2. Instrucciones de extracción: rompa la goma blanda de la zona de la cámara del teléfono y levante el teléfono de la zona de la cámara para extraerlo. 3. Instrucciones de carga: (1) Después de colocar correctamente el teléfono en la carcasa, pulse el interruptor, el indicador de encendido se iluminará y comenzará a cargar el teléfono de forma inalámbrica. (2) Puede cargar el clip trasero a través del puerto Tipo-C, y también puede cargar productos electrónicos externos a través del puerto Tipo-C, consulte la etiqueta de especificaciones del producto para ver las especificaciones. (3) Haga doble clic en el interruptor 2 veces, la luz indicadora LED se apaga, deja de cargar el teléfono móvil, Type-C deja de cargar dispositivos externos. (4) Estado de apagado, enchufe el cable Type-C, puede cargar directamente los dispositivos externos 4.Indicador de batería: Intermittent<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1.Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	DE 1 Installationsanweisungen: Setzen Sie das entsprechende Modell des Telefons in das Telefon, genau wie ein Satz von Handy-Schalen als bequem. 2 Anweisungen zum Entfernen: Brechen Sie den weichen Gummi im Kamerabereich des Telefons auf und heben Sie das Telefon aus dem Kamerabereich, um es zu entfernen. 3 Anweisungen zum Aufladen: (1) Nachdem das Telefon korrekt in die Hülle gelegt wurde, drücken Sie den Schalter, die Stromanzeige leuchtet auf und das Telefon wird drahtlos aufgeladen. (2) Sie können den Rückenclip über den Typ-C-Anschluss aufladen, und Sie können auch andere elektronische Produkte über den Typ-C-Anschluss aufladen, siehe das Etikett mit den Produktspezifikationen. (3) Doppelklicken Sie den Schalter 2 Mal, die LED-Anzeige erlischt, stoppen Sie das Aufladen des Mobiltelefons, Type-C FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes. 4. affichage de la batterie : Clignotant<5% 5%~25% 26%~50% 51%~75% 76%~100%	FR 1. Instructions d'installation : Insérer le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable. 2. Instructions de retrait : ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer. 3. Instructions de chargement : (1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil. (2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications. (3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes. (4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes.<
--	--	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---