


FODSPORTS



START GUIDE

FODSPORTS **FI PRO**


Nine Warning Light Effects
2-Way Intercom
FM Radio



<https://www.fodsports.com>

Warning Light | 警告灯

1 Turn on warning light mode 警告灯モードをオンにする



State: Off
状態: 電源オフ




HOLD 3 Seconds
3秒間長押し



TAP x2
2回タップ

2 Switch Nine Warning Light Effects 9種類警告灯モードを変える




State: warning light ON
状態: 警告灯オン



TAP x1
1回タップ



TAP x1
1回タップ



Nine Warning Light Effects
9種類警告灯モード



1 Red flash mode
レッドフラッシュモード



2 Red long light mode
レッドロングランプモード



3 Red breathing mode
レッドブリージングモード



4 Green flash mode
グリーンフラッシュモード



5 Green long light mode
グリーンロングランプモード



6 Green breathing mode
グリーンブリージングモード



7 Blue flash mode
ブルーフラッシュモード



8 Blue long light mode
ブルーロングランプモード



9 Blue breathing mode
ブルーブリージングモード

3 Turn off warning light mode 警告灯モードをオフにする




State: warning light ON
状態: 警告灯オン



TAP x2
2回タップ

4 Power Off 電源オフ



State: Stand by
状態: 待機



HOLD 3 Seconds
3秒間長押し

LED Indicator | LEDランプ

- State: OFF
状態: 電源オフ
- State: Pairing Mode
状態: ペアリングモード
- State: Start Intercom
状態: インターコム開始
- State: ON / Stand by
状態: 電源オン/待機
- State: Search Mode
状態: 検索ペアリングモード
- State: End Intercom
状態: インターコム終了

Power Button:
電源ボタン

TYPE-C Port (Earphone / Charging)
TYPE-Cジャック (スピーカー用 / 充電用)

Power On/Off
Enter Warning Light Mode
Switch Nine Warning Light Effects
電源オン/オフ
警告灯モードに入る
9種類警告灯モードを変える

Volume + Button:
音量+ボタン

Volume Up
Next
EQ Music Effects
音量上げる
次
効果音



Phone Button:
フォンボタン



Enter Pairing Mode
Enter Search Mode
Music Play/Pause
Answering/End/Reject Phone Call
Redial Last Number Called
ペアリングモードに入る
検索モードに入る
音楽再生/一時停止
電話応答/切る/拒否
リダイヤル



Volume - Button:
音量-ボタン



Volume Down
Previous
Start/End Intercom
音量下げる
前
インターコム通信開始/終了

Basic Function 基本機能



Power On: 電源オン:  **Power Off:** 電源オフ: 

 **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し
 **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し

Volume Up: 音量上げる:  **Volume Down:** 音量下げる: 




 **TAP x1** | 1回タップ
 **TAP x1** | 1回タップ

Enter Pairing Mode: | ペアリングモードに入ります
 *Used to connect Bluetooth devices | Bluetoothデバイスと接続

 →  **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し





State: Stand by | 状態: 待機

Enter Search Mode: | 検索モードに入ります
 *Used to intercom function connection between F1 PRO
 *F1 PRO間のインターコム通話

 →  →  **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し **TAP x1** | 1回タップ



State: Stand by | 状態: 待機

Reset Bluetooth Pairing Record: | ペアメモリの削除

 →    **HOLD 5 Seconds** | 5秒間長押し




State: Stand by | 状態: 待機

Intercom(2) | インターコム通話(2)



1 Power on (No.1) and (No.2) | 電源オン(No.1)と(No.2)
 →  **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し

State: OFF | 状態: 電源オフ



2 (No.1) and (No.2) enter pairing / search mode | (No.1)と(No.2)ペアリングモード/検索モードに入ります

No.1  **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し
 No.2  → No.2  **TAP x1** | 1回タップ



HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し **TAP x1** | 1回タップ

No.1  **Enter Pairing Mode** | ペアリングモードに入ります
 No.2  **Enter Search Mode** | 検索モードに入ります



3 Paired Successfully | 成功に接続されました

No.1  **Intercom** | インターコム通話
 No.2 

4 Start Intercom | 通話開始 **5 End Intercom** | 通話終了

 **TAP x2** | 2回タップ  **TAP x2** | 2回タップ

Pair Device (Mobile phone) | デバイスとペアリング (携帯)

1 Power On | 電源オン
 →  **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し

State: Off | 状態: 電源オフ



2 Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入ります
 →  **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し

State: On | 状態: 電源オン

3 Pair Mobile Phone | 携帯とペアリング



 Select "FODSPORTS F1 PRO"
 「FODSPORTS F1 PRO」を選びます

4 Paired Successfully | 成功に接続されました



  

NOTE:
 1. First time power on, default: F1 PRO enters pairing mode.
 2. Power on after resetting Bluetooth pairing record, default: F1 PRO enters pairing mode.
 ご注意:
 1. 初めて電源を入れ、F1 PROは直接にペアリングモードに入ります。
 2. リセットした後電源を入れ、F1 PROは直接にペアリングモードに入ります。



Mobile Phone | 電話

Answer/End Phone Call: | 電話に出る/電話を切る
 →  **TAP x1** | 1回タップ




State: Call incoming | 状態: 電話着信

Reject Phone Call: | 電話に拒否する
 →  **HOLD 2 Seconds** | 2秒間長押し




State: Call incoming | 状態: 電話着信

Redial Last number Called: | リダイヤル
 →  **TAP x2** | 2回タップ

State: Stand by | 状態: 待機

Voice Command(Siri/S-Voice): | 音声コマンド(Siri/S-Voice)
 →  +  **TAP x1** | 1回タップ

State: Stand by | 状態: 待機

Switch Manual/Automatic Answering Calls: | 手動/自動応答通話の切り替え:
 →  +  **HOLD 3 Seconds** | 3秒間長押し

State: Stand by | 状態: 待機

Music | 音楽

Play Music: 音楽再生
 TAP x1 | 1回タップ

Pause Music: 一時停止
 TAP x1 | 1回タップ

Play Previous: 前の曲を再生
 HOLD 2 Seconds, | 2秒間長押し

Play Next: 次の曲を再生
 HOLD 2 Seconds, | 2秒間長押し

EQ Sound Selection | 効果音の選択
 TAP x2 | 2回タップ

State: Playing Music | 状態: 音楽再生

FM Radio | FMラジオ

Radio On ラジオオン
 + HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Radio Off ラジオオフ
 + HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Previous Channel: 前のチャンネルを再生
 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Next Channel: 次のチャンネルを再生
 HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

Charging | 充電

TYPE-C Port (Charging) | TYPE-Cジャック (充電用)

State: Charging | 状態: 充電中

State: Full Charge | 状態: 満充電

Switch prompt tone (English/Japanese):

音声案内の切り替え (英語・日本語)

State: Stand by | 状態: 待機

+ HOLD 5 Seconds | 5秒間長押し

The F1 PRO operates in the following order of priority
F1 PROは以下の優先順位で動作します

1	Phone call (highest)	電話 (最高)
2	Intercom	インターコム
3	Music	音楽
4	FM Radio	FMラジオ

Universal Pairing | ユニバーサルペアリング

① Non-fodsports/Other Bluetooth headset | 非fodsports / その他のBluetoothヘッドセット
 Follow the unit instruction to enter pairing mode. | (ユニットの指示に従ってペアリングモードに入る)

② **Enter Search Mode:** | 検索モードに入ります

State: Stand by | 状態: 待機

HOLD 3 Seconds | 3秒間長押し

TAP x1 | 1回タップ

Battery detection | バッテリー検出

State: Stand by | 状態: 待機

HOLD 2 Seconds | 2秒間長押し

Situation 状況	Voice prompts 音声プロンプト
1	Power over 90% バッテリー残量は90%以上
2	Power over 50% バッテリー残量は50%以上
3	Power lower than 50% バッテリー残量は50%以下
4	power lower than 20%, please charge バッテリー残量は20%以下

Website | ウェブサイト

NOTE: In addition, you can also contact from the following email address.
 contact information: winzon.cs@outlook.com
 ご注意: また、以下のメールアドレスからもご連絡いただけます。
 連絡先: winzon.cs@outlook.com


FCC Caution
 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 -Reorient or relocate the receiving antenna.
 -Increase the separation between the equipment and receiver.
 -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Package Include / パッケージ内容



F1 PRO



Cable Clip
ケーブルクリップ



Speakers & Hard Tube Microphone
スピーカー&アームマイク



USB Cable
USBケーブル



Magnetic base
マグネット台座



3M Glue Velcro
3Mステッカー



Velcro
ベルクロ




Speaker Booster Pads
スピーカー用パッド



Start Guide
スタートガイド

Clamp Installation / 取り付け方法

1




Wipe clean the position for pasting the base
クリップ貼り付ける位置をきれいに拭きます

2



Tear the 3M Tape protective layer.
両面テープ部分のカバーシールを剥がします。

3



Press the 3M Tape Bracket for more than 15 seconds to make it fit better.
ヘルメット表面に貼ったあと、完全に接着するために、最低15秒以上押してください。

4



Install the F1 PRO to helmet.
F1 PRO 本体を3Mテープブラケットに装着します。


Installation / インストール

1



Open the inner lining on the ear position of the helmet attach the VELCRO loop.
ヘルメットの cheekパッド、イヤーパーッドを取り外して、左右のイヤーパード部へ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

2



Attach the headphone velcro hook to the loop (the short-line speaker is on the left.)
イヤーパードにそのままと合わせるのではなく、出来る限りヘルメット前方、フロントラップのV字ライン側に合わせるのがコツです。それから配線を内側に通してスピーカーを取り付けます。※短いイヤークコードは左側です

3




Stick the microphone and Velcro on the left side of the helmet at a suitable position, aim the microphone at the mouth position, and arrange the wires to the inner lining.
マイクを口の位置に合わせて「マイク固定用面ファスナー」をヘルメットの左側に貼り付けます。マイクケーブルをループに取り付けて、内側に配線します。

4




Install the Cable Clip in a suitable position.
ケーブルクリップを適切な位置に取り付けます。

5



Install the Earphone Cable Open the Clip and insert the Earphone Cable on the Clip.
イヤホンケーブルを取り付ける：クリップを開け、イヤホンケーブルをクリップに差し込みます。

6



Insert the Earphone plug connection line, installation complete.
イヤホンプラグ接続ケーブルを差し込んで、インストールが完了します。

Technical Specifications / 技術仕様

- 1 Bluetooth 5.2 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
- 2 Battery Total Capacity: lithium battery, 1500mAh /3.7v
- 3 Dimensions: 118mm *33mm * 33mm
- 4 Bluetooth Intercom users:Two riders
- 5 Working time:25 hours
- 6 Standby time:350 hours
- 7 Charging time: 3-4 hours
- 8 Weight: 70g ; 130g (Include Headphone & Mic Kits)
- 9 Frequency Range: 2402-2480MHz
- 10 Operating temperature: -20 C ~ 50 C
- 11 Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC
- 12 USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V
- 13 USB Adapter standard charge circuit: DC 1A~ 2A

- 1 Bluetooth5.2のサポート：HSP,HFP,A2DP,AVRCP
- 2 電池総容量：リチウム電池、1500mAh/3.7v
- 3 サイズ：118mm *33mm * 33mm
- 4 Bluetoothインターコム会話人数：2人
- 5 稼働時間：25H
- 6 待機時間：350H
- 7 充電時間：3-4H
- 8 重さ：70g；130g（スピーカーマイクセットを含む）
- 9 周波数範囲：2402-2480MHz
- 10 動作温度：-20°C~50°C
- 11 認証：CE FCC ROHS BQB TELEC
- 12 USBアダプタ標準充電電圧：直流5V±0.2V
- 13 USBアダプタ標準充電回路：直流1A~2A