




智能眼镜 smart eyewear 使用指南 User Manual	 开关机 Power on/off  开机: 长按右镜腿触控区5秒 关机: 蓝牙断开状态下, 长按右镜腿5秒 Power on: Long press the touch control area on the right temple for 5 seconds to turn it on. Switch off: Long press the touch control area on the right temple for 5 seconds to turn off ONLY when glasses disconnected from your device. Encendido: mantenga presionado el toque irea de control en la sien aerecha para 5 segundos para encenderlo Apagado: Mantenga presionado el toque área de control en la sien derecha para 5 segundos para apag solo cuando las qafas estén desconectadasde su disoositivo.	 双镜腿配对 Paired temples  开机后自动进入配对状态 Ready to pair once power on Listo para emparejar una vezquese enciende	 配对 Pairing  智能眼镜开机后打开手机蓝牙, 搜索设备名称eyewear SE并连接。 When the glasses are switched on, go to settings on the mobile phone. turn on Bluetooth,search for the device name:eyewear SE Cuando sus gafas están encendidas. vaya aconfiguración,encienda Bluetooth, busqueel nombre del dispositivo:eyewear SE	 电话 Phone  接听电话:单击触摸区域 挂断电话:单击触摸区域 (注:通话音量大小在手机上调节) Answer phone call: one tap touch control bar Hand up phone call: one tap touch control bar (Note: the volume of the call can be adjusted on the phone) Responder al teléfono: un clic en la tecla táctil colgar el teléfono: un clic en la tecla táctil (nota:elvolumen de la llamadase ajusta en el teléfono móvil)	 音乐 Music  音乐播放/暂停:单击触摸键 音乐切换:双击触摸键 音量:长按触摸键 Music pause/play: one tap touch control bar Play next song: double tap touch control bar Volume: long tap touch control bar Pausa /reproducción de música: barra de control táctil con un toque Cambio de música: ttoque dos veces la barra de control táctil Volumen: barra de control de toque largo	 唤醒语音助手 Voice assistance  唤醒语音助手:3击触摸区 Wake up voice assistant: triple tap touch controal bar Asistente de voz de despertador: barra de control táctil de triple toque	 充电 Recharge  Type C口充电: 充电时, 指示灯亮红色。充电完成, 红蓝灯交替闪烁10秒后熄灭 Type C charge: When charging. the indicator light is always red; when fully charged, the red and blue light flashes for 10 secondsand then the indicator light will off. Carga tipo C: Al cargar, el indicador siempre está en rojo; Cuando esté completamente cargada, la luz roja y azul parpadeará durante 10 segundos y luego se apagará.	温馨提示: 请勿将眼镜放置于水中冲洗或超声波清洗, 以免因产品进水而导致损坏。 Tips: Avoid washing the frames/lenses in the water might cause damage Consejos: Evite lavar las monturas /lehtes en el agua, podria causar daños
---	---	--	---	---	--	---	---	--

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.