

07S中文说明书

	短按:下一曲 长按:音量+
	长按:开机/关机 短按:播放/暂停/接听/挂断电话/FM搜索电台 双击:回拨电话
	短按:上一曲 双击:功能切换 长按:音量-
等待配对	红蓝灯交替闪烁
配对成功	蓝灯亮
充电中	红灯亮
充满电	灭灯
适配器使用方法	5V 1A 切勿使用超级快充

07S English Manual

	Short press: Next song Long press: Volume+
	Long press: Power on/off Short press: play/pause/answer call/hang up call/FM search Double click: Call back
	Short press: Previous song Double click: Function switching Long press: Volume-
Waiting for pairing	Red and blue lights flash alternately
Pairing successful	Blue light on
charging	Red light on
Fully charged	turn off the light
Adapter usage method	5V 1A Do not use super fast charging

07S Dansk brugsanvisning

	Kort tryk: Næste sang Langt tryk: Volume+
	Lang tryk: Tænd/sluk Kort tryk: afsæt/pause/svar/læg på/ FM-søgning Dobbeltklik: Ring tilbage
	Kort tryk: Forrige sang Dobbeltklik: Funktionsskift Lang tryk: Volume-
Venter på pairing	Røde og blå lys blinker skiftevis
Parring vellykket	Blå lys tændt
Afslutter i gang	Rødt lys tændt
Fuld opladet	Lysel går ud
Metode til brug af adapteren	5V 1A Brug ikke superhurtig opladning

07S instrucciones en español

	Corto: siguiente Presión larga: volumen+
	Presión larga: encendido / apagado Pulsación corta: reproducción / pausa / respuesta / llamada colgada / búsqueda FM Doble clic: devolución de llamada
	Corto: anterior Doble clic: cambio de función Presión larga: volumen -
Esperando el emparejamiento	Las luces rojas y azules parpadean alternativamente
Emparejamiento exitoso	Luz azul encendida
En carga	Luz roja encendida
Lleno de electricidad	Las luces se apagan
Modo de uso del SIM	5V 1A No use carga super rápida

07S日本語説明書

	ショートボッシュ:次の曲 長押し:音量+
	長押し: 電源オン/オフ 短押し: 再生/一時停止/受信/電話切断/FM検索 ダブルクリック: ダイヤルバック電話
	ショートボッシュ:前の曲 ダブルクリック: 機能切り替え 長押し: 音量-
ペアリング待ち	赤と青のランプが交互に点滅する
ペアリング成功	青ランプが点灯
充電中	赤信号が点灯する
フル充電	ランプが消える
アダプタの使用方法	5V 1A スーパー充電は絶対に使用しないでください

07s Magyar Nyelvi Kézikönyv

	Rövid nyomás: Következő dal Hosszú nyomás: hangerő+
	Hosszú nyomás: bekapcsolás/kikapcsolás Rövid nyomás: lejátszás/szünet/válasz/ lejátszás/FM keresés Dupla kattintás: Visszahívás
	Rövid nyomás: Előző dal Dupla kattintás: Funkcióváltás Hosszú nyomás: hangerő-
Párosításra várva	A piros és a kék fények váltakozva villognak
Párosítás sikeres	Kék fény bekapcsolva
Folyamatban lévő díj	Piros lámpa bekapcsolva
Teljesen feltöltött	A fény elálszik
Adapterhasználati módszer	5V 1A Ne használjon szupergyors töltést

07S Manuál pro český jazyk

	Krátký tisk: Další písma Dlouhý tisk: Volume+
	Dlouhý tisk: Zapnutí/vypnutí Krátký tisk: přehrávání/pauza/odpověď/ zavěšení/FM sledování Dvojitý kliknutí: Volat zpět
	Krátký tisk: Předchozí písma Dvojitý kliknutí: Přepínání funkcí Dlouhý tisk: Hlasitost-
Čekání na spárování	Červená a modrá světla střídavě blíkají
Párování úspěšné	Svítil modré světlo
Nabíjení probíhá	Rozsvíceno červené světlo
Plně nabité	Světlo zhasne
Metoda použití adaptérů	5V 1A Nepoužívejte super rychlé nabíjení

07S polski przewodnik

	Krótkie naciśnięcie: następny utwór Długie naciśnięcie: głośność +
	Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie Krótki tisk: přehrávání/pauza/ zavěšení/FM sledování Dwukrotné kliknutí: Volat zpět
	Krótkie naciśnięcie: poprzedni utwór Podwójne kliknięcie: Przelaczanie funkcji Długie naciśnięcie: głośność-
Oczekiwanie na parowanie	Czerwone i niebieskie światła migają na przemian
Parowanie powiodło się	Włączone niebieskie światło
ładowanie	Włączone czerwone światło
W pełni ładowana	Włącz światła
Metoda użycia adaptera	5V 1A Nie używaj super szybkiego ładowania!

07S Nederlandse handleiding

	Kort indrukken: volgend nummer Lang indrukken: Volume+
	Lang indrukken: Aan/uit Korte druk: afspeLEN/pauZEN/oproep beantwoorden/oproep beëindigen/FM zoeken Dubbeltikken: Terugbellen
	Kort indrukken: Vorig nummer Dubbeltikken: Functie wisselen Lang indrukken: Volume-
Wachten op koppeling	Rode en blauwe lichten knipperen afwisselend
Koppelen gelukt	Blauw licht aan
ładowanie	Rood lampje aan
Volledig opladen	doe het licht uit
Gebruiksmethode van de adapter	5V 1A Gebruik geen supersnelle oplading.

07S anvisning i svenska

	Kort tryck: Nästa låt Langt tryck: Volym+
	Långt tryck: Ström på/av Kort tryck: spela/pausa/svara/pa samtal/ avsluta samtal/FM-sökning Dubbeltikka: Återkoppla
	Kort tryckning: Föregående låt Dubbeltikka: Funktionsväxling Langt tryck: Volym-
Väntar på parning	Röda och blå lampor blinks växelvis
Parningen lyckades	Blått ljus tänds
laddning	Rött ljus tänds
Fullt opladet	Stäng ljuset
Metod för användning av adaptern	5V 1A Använd inte supersnabb laddning.

07S manuel d'utilisation en français

	Appui court : chanson suivante Appui long : Volume+
	Appui long : allumer/éteindre Appui court : lecture/pause/répondre à un appel/raccrocher/recherche FM Double-clique : Rappeler
	Appui long : chanson précédente Double-clic : Commutation de fonction Appui long : Volume-
En attente d'appairage	Les lumières rouges et bleues clignotent alternativement
Couplage réussi	Lumière bleue allumée
mise en charge	Lumière rouge allumée
Complètement chargé	éteindre la lumière
Méthode d'utilisation de l'adaptateur	5V 1A N'utilisez pas la super charge rapide

07S διαχειρισμός στα Ελληνικά

	Kort tryk: Næste sang Langt tryk: Lydstyrke+
	Kort tryk: Tænd/sluk Langt tryk: afsæt/pause/besvar opkald/ læg op opkald/FM-søgning Dobbeltklik: Tilbagekald
	Kort tryk: Forrige sang Dobbeltklik: Funktionsskift Langt tryk: Lydstyrke-
Venter på parning	Røde og blå blinker skiftevis
Parring vellykket	Blåt lys tændt
opladning	Rødt lys tændt
Fuld opladet	Sluk lyset
Adapter-anvende Isesmetode	5V 1A Brug ikke superhurtig opladning

07S manuale d'istruzione in italiano

	Pressione breve: brano successivo Pressione prolungata: Volume+
<img alt="Icon: power	

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.