

2888 Ulanzi RMT-01 Vlog无线遥控三脚架说明书

材质:100g书纸, 双面印刷
尺寸:50*100mm

RMT-01

Vlog无线遥控三脚架

按键说明

① 1/4"螺丝 ② 转接头 ③ 指示灯 ④ 拍照键 ⑤ AF键 ⑥ 手机键 ⑦ 阻尼调节旋钮 ⑧ T/W变焦键 ⑨ 开/关机键 ⑩ 录像键 ⑪ C1键

Type-C充电接口

功能说明

T/W 变焦键	变焦控制
拍照键	短按拍照
录像键	短按开始录像, 再次短按停止录像 (支持一键切换的机型, 可按此键进入录像模式)
AF 键	短按对焦 (仅支持索尼/佳能部分机型)
C1 键	长按相机机身C1键功能
手机键	短按拍照 (长按此键进入蓝牙配对状态)

指示灯工作状态

电量<70%, 红灯慢闪	充电
电量≥70%, 绿灯慢闪	待机
红灯常亮 3s 熄灭	开机
绿灯慢闪	对焦不成功
红灯常亮 2.5 秒熄灭	对焦成功
绿灯快闪	配对
绿灯闪一次	按键灯效
绿灯常亮	电池充满

规格参数

承重	≤1.5kg
尺寸	37*37*164.5mm
重量	115g
兼容设备	手机 (安卓、苹果等) 相机 (索尼、佳能、尼康)
通讯距离	≥10m
锂电池	3.7V / 90mAh
充电接口	5V / 1A (Type-C)
充电时间	≤90min
使用时间	连续使用≥24H, 关机状态下≥360天, 休眠模式下≥60天

手机配对

1. 打开手机蓝牙 2. 长按手机键 3. 等待手机配对 4. 配对成功

相机配对 (佳能)

1. 打开手机蓝牙 2. 长按手机键 3. 等待手机配对 4. 配对成功

*在进行相机配对时, 请连接相机设备, 需将其他设备关闭或断开连接, 方可成功配对。
*相机配对仅供参考, 具体请阅读设备相机品牌官方说明书为准。

▲ 转接头可以180°弯折。

▲ 自拍杆最大伸长度为18.4cm。

▲ 相机装配

FC RoHS CE E

RMT-01

Wireless Bluetooth Extendable Tripod

Instruction of Buttons

① 1/4" Screw ② Adapter ③ Indicator Lamp ④ Shutter ⑤ AF Button ⑥ Smartphone Control ⑦ Damping Adjustment Wheel ⑧ T/W Zoom Control Button ⑨ On/Off Button ⑩ Recording Button ⑪ C1 Button

Type-C Charging Port

Description of Function

T/W Zoom Control	Zoom Control
Shutter	Press to Take Photo
Recording Button	Press to start recording video and again to stop. For Camera that Support One-touch Switching, press to start recording.
AF Button	Press to Zoom (Compatible with partial Sony, Canon cameras)
C1 Button	Same Function of C1 Button on Camera Panel
Smartphone	Press to Take Photo (Press and Hold to Pair Bluetooth)

Instruction of Indicator Lamp

Battery Lower than 70%, Red Indicator Flash Slowly	Charging
Battery more than 70%, Green Indicator Flash Slowly	Standby
Red Indicator Flicker Quickly	Low Battery
Red Indicator On for 3 Seconds and Off	Turn On
Blue Indicator Flash Slowly	Connection Failed
Blue Indicator On for 2 Seconds and Off	Connection Successful
Blue Indicator Flash Speedily	Pair
Green Indicator Flash One Time	Effect
Green Indicator Continuously On	Battery

Specification parameters

Load Capacity	≤1.5kg
Dimension	37*37*164.5mm
Net Weight	115g
Compatible With	Smartphones (Android, iOS etc.) Cameras (Sony, Canon, Nikon)
Working Range	≥10m
Li-Ion Battery	3.7V / 90mAh
Charging Port	5V / 1A (Type-C)
Charging Time	≤90min
Working Time	Unstoply Working ≥24H, Turn Off ≥360, Sleep Mode ≥60

Phone Pairing

1. Turn on Bluetooth 2. Press and hold the phone key 3. Wait for phone pairing 4. Pairing successful

Phone Pairing (Canon)

1. Turn on Bluetooth 2. Press and hold the phone key 3. Wait for phone pairing 4. Pairing successful

*Please Remove or Turn Off Connected Devices' Bluetooth Before Pairing with a New Device.
*Camera Pairing is for Reference Only. Please Respect Official Manual of Different Camera Brands for More Details.

▲ 180° Tilt Adapter

▲ Max Extend Length 18.4cm

▲ Installation

FC RoHS CE E

RMT-01

Vlog Wireless Remote Tripod

ボタン説明

① 1/4"ネジ ② アダプター ③ ランプ ④ 撮影ボタン ⑤ AFボタン ⑥ スマホボタン ⑦ ダンピング調整ノブ ⑧ ON/OFFボタン ⑨ ビデオボタン ⑩ C1ボタン

Type-C充電ポート

機能説明

T/Wズームボタン	ズームボタン
撮影ボタン	短押しで写真撮影、もう一度短押しでビデオ停止 (ワンタッチ切り替え対応機種では、このボタンを押すと録画モードになる)
AFボタン	短押しでフォーカス (ソニー/キヤノン) の機能のみ対応
C1ボタン	カメラ本体のC1ボタン機能に従って操作する
スマホボタン	短押しで写真撮影 (長押しでBluetoothペアリングに入る)

ランプの動作状態

電量<70%, 赤色ランプがゆらゆら点滅する	充電
電量≥70%, 緑色ランプがゆらゆら点滅する	低消費電力
赤色ランプが3秒間点灯した後、減灯する	電源オン
青色ランプが3秒間点灯した後、減灯する	接続に失敗する
青色ランプが3秒間点灯した後、減灯する	接続成功
青色ランプ点滅	ペアリング
緑ランプが1回点滅する	ボタンライト効果
緑ランプ点滅	満充電のバッテリー

仕様

耐荷重	≤1.5kg
サイズ	37*37*164.5mm
重量	115g
対応デバイス	携帯電話 (Android, Appleなど) カメラ (Sony, Canon, Nikon)
通信距離	≥10m
リチウム電池	3.7V / 90mAh
充電ポート	5V / 1A (Type-C)
充電時間	≤90min
使用時間	連続使用≥24H, オフ状態の≥360日, 待機モード≥60日

スマホのペアリング

1. 打开手机蓝牙 2. 长按手机键 3. 等待手机配对 4. 配对成功

カメラペアリング (Canon)

1. 打开手机蓝牙 2. 长按手机键 3. 等待手机配对 4. 配对成功

*ペアリング時に他の機器が接続されている場合は、ペアリングをする前に他の機器からペアリングを解除する必要があります。
*カメラの組み立て方法は参照してください。詳細は各カメラメーカーの公式マニュアルをご覧ください。

▲ アダプターは180°曲げることができる。

▲ 自撮り杆の伸縮長さは最大18.4cm。

▲ カメラ組立

FC RoHS CE E

RMT-01

Vlog Bluetooth Handgrip Stativ

Schlüssel Beschreibung

① 1/4" Schraube ② Adapter ③ Anzeigeleuchte ④ Foto-Taste ⑤ AF-Taste ⑥ Telefon-Taste ⑦ Dämpfungseinstellknopf ⑧ T/W-Zoom-Taste ⑨ Ein/Aus-Taste ⑩ Video-Taste ⑪ C1-Taste

Typ-C-Ladeanschluss

Funktion Beschreibung

T/W-Zoom-Taste	Zoom-Funktion
Foto-Taste	Kurzes Drücken zum Schließen. Einmal kurz drücken zu stoppen. (Bei Modellen, die One-Touch-Switching unterstützen, können Sie diese Taste zur Aufnahme drücken.)
AF-Taste	Kurzes Drücken zum Fokussieren (wird nur von einigen Sony/Canon-Modellen unterstützt)
Telefon-Taste	Kurzes Drücken zum Schließen (langes Drücken zum Bluetooth-Anschluss)

Betriebszustand der Anzeigeleuchte

Leuchtstärke < 70%, rotes Licht blinkt langsam	Beim Laden
Leistung ≥ 70%, grünes Licht blinkt langsam	Einschalten
Rotes Licht blinkt schnell	Schwache Batterie
Rotes Licht leuchtet 3 Sekunden lang und erlischt dann	Entschalten
Blaues Licht blinkt langsam	Verbindung fehlgeschlagen
Blaues Licht leuchtet 2 Sekunden lang und erlischt dann	Verbindung erfolgreich
Blaues Licht blinkt schnell	Passende Verbindung
Grünes Licht blinkt einmal	Teile Lichterflash
Grünes Licht blinkt an	Batterie voll

Grundlegende Parameter

Tragfähigkeit	≤1.5kg
Abmessungen	37*37*164.5mm
Gewicht	115g
Kompatible Geräte	Mobiletelefone (Android, Apple, usw.) Kameras (Sony, Canon, Nikon)
Entfernung zur Kommunikation	≥10m
Li-Ionen-Batterie	3.7V / 90mAh
Ladeanschluss	5V / 1A (Type-C)
Aufladezeit	≤90min
Betriebszeit	≥24h im Dauerbetrieb, ≥360 Tage im Ruhezustand, ≥60 Tage im Ruhezustand

Handy-Kopplung

1. Turn on Bluetooth 2. Press and hold the phone key 3. Wait for phone pairing 4. Pairing successful

Kamera-Kopplung (Canon)

1. Turn on Bluetooth 2. Press and hold the phone key 3. Wait for phone pairing 4. Pairing successful

*Wenn der Griff nur der Kopplung mit einem anderen Gerät verbunden werden muss, Sie die Kopplung mit dem ersten Gerät aufheben oder Bluetooth ausschalten, bevor eine neue Kopplung vorgenommen werden kann.
*Die Kamerabefehle dient nur als Referenzpunkt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem offiziellen Handbuch der jeweiligen Kameramarkte.

▲ Der Adapter kann um 180° gebogen werden.

▲ Der Selfie-Stick hat eine maximale Teleskoplänge von 18,4 cm.

▲ Montage der Kamera

FC RoHS CE E

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.