

SVAKOM

Echo 2 User Manual



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

WWW.SVAKOM.COM

ENGLISH	1
FRANÇAIS	8
日本語	15
ESPAÑOL	22
DEUTSCH	29
РУССКИЙ	37
ITALIANO	45
한국인	52
中文	58



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom_usa



For the online manual, visit our website
 Pour le manuel en ligne, visitez notre site web
 オンライン・マニュアルは、当社のウェブサイトをご覧ください
 Para el manual en línea, visite nuestro sitio web
 Für das Online-Handbuch, besuchen Sie unsere Website
 Для получения интерактивного руководства посетите наш веб-сайт
 Per il manuale online, visita il nostro sito web
 온라인 매뉴얼은 저희 웹사이트를 방문하세요
 请访问我们的网站浏览在线版说明书
www.svakom.com/manual

EN

WARNING

This product is sold for novelty use only. This product can be used by adults only. It is not to be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities. Any person unable to operate this product by themselves should not use it. Any person who is under a physician's care or has a condition requiring the use of any medical device should consult their physician before use. Do not use on swollen, inflamed, blistered or broken skin. Do not use on head, face, throat, chest, stomach or bony body parts.

This product is not a medical device. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. If you experience any discomfort during use, stop use immediately and seek professional medical attention.

WELCOME

Congratulations on your SVAKOM purchase. Our innovative luxury products are designed to encourage safe exploration in the pursuit of sexual pleasure. Before use, please read this manual in full and comply with the safety information.


Packaging contents

Echo 2, Finger Sleeve, Charging Cable, Storage Pouch, User Manual

Specifications

Product Name:	Echo 2
Product Code:	SC511B
Size:	42×92×41mm (Vibrator)
Material:	Liquid Silicone
Weight:	56g
Battery Capacity:	350mAh
Battery Type:	Lithium-Ion Battery
Input:	4.2V=0.35A
Charging Time:	1.5H
Battery Life:	1.5H
Modes:	5 (Vibration); 1 (Heating)
Intensity Levels:	5 (Vibration); 38°C (Heating)
Waterproof Level:	Waterproof
Sound Level:	≤50dB
Ideal Environment:	-10°C to +50°C
Operating Frequency:	2400.0-2483.5MHz
Transmitting Power:	+6dBm (Maximum)
FCC ID:	2A74F-SC511B

OVERVIEW



1

2

HOW TO USE

On/Off

- Press **⏻** for 2 seconds.
- To start, pause or resume vibration, press **⏻**.

Position

Use the vibrator head to stimulate external bodily areas.

For textured external stimulation, gently insert vibrator into finger sleeve until secure (as pictured in Overview):

- Slide your finger/s under both loops then use the pleasure ridges on external bodily areas.
- To remove vibrator from sleeve, gently push bottom edge of sleeve downwards then pull out vibrator.

Intensity

This product has 5 vibration intensity levels. Press **⏻** to increase starting from minimum.

Mode

This product has 5 vibration modes. To change mode, double press **⏻**.

Heating

Press **⏻** for 2 seconds to turn heating on/off in vibrator head. Heating can reach 38°C/100°F. For best results, use without finger sleeve.

Memory function

This product resumes on the last mode used before it was turned off. Intensity always starts at the minimum.

Travel lock

This product has a lock to stop it from turning on during travel.

- To lock the product it must be turned off. Press and hold **⏻** and **⏻** until lights flash. The product will stay turned off.
- To unlock, repeat the process. The product will turn on.
- If this product is locked, recharging will automatically unlock it.

Apps and interactive features

This product can be used with the SVAKOM App to customize settings, try short-range, long-distance and shared control, and interact with a partner at any distance. For full details, visit our website www.svakom.com.



CHARGING

Fully charge this product before first use. Insert pinhole plug into base of product and USB-A plug into power source.

3

Battery lights indicate the level of charge:

- 1 light up to 25%
- 2 lights: 25-50%
- 3 lights: 50-75%
- 4 lights: 75-100%
- Flashing: Charging in progress

Note: Only use UL certified or equivalent, 5V output USB adapters for charging. Do not use fast chargers or adapters with output exceeding 5V.

CLEANING, CARE AND STORAGE

- Clean this product before and after each use. Use warm water and mild soap, or suitable toy cleaner, then rinse and allow to dry.
- The only lubricant compatible with this product is water-based lubricant. Do not use silicone-based lubricants or other substances.
- Store this product in a safe, dry place without exposure to direct sunlight, extreme heat or cold, or substances that may damage the materials.

SAFETY INFORMATION

Warnings against misuse

- For adult use only. For external use only. Use this product for the intended purpose only. Remove jewelry before use.
- Keep this product out of reach of children and pets.
- Avoid sharing this product with others due to the risk of sexually transmitted illness. Use protective measures when necessary.
- Do not use this product if you detect any damage, cracks or degradation.
- Do not attempt to modify or dismantle this product, including any non-replaceable batteries.
- If this product functions abnormally, stop use and visit the support section of our website.

Battery maintenance

- This product contains non-replaceable, rechargeable polymer lithium batteries. Only charge this product where the local mains voltage level is appropriate for the product specifications.
- Do not use, clean, or immerse this product in water or other fluids during charging.
- For optimal battery life, recharge this product regularly even if not in use.
- Unplug the charging cable from the power supply immediately after charging.

GENERAL INFORMATION

Warranty and guarantee

Each SVAKOM product comes with a 2-year warranty and 10-year quality guarantee (excluding purchases from unauthorized online marketplace sellers). To register this product or make a claim, visit www.svakom.com/warranty-claim.

4

Disposal of electronic devices and batteries

Applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems. As a consumer, you are legally obliged to turn in used batteries, batteries and electronic devices should never be disposed of in household waste, but rather, brought to the appropriate collection point for recycling. The crossed-out waste bin symbol is intended to expressly remind you of this: .

Material safety

All SVAKOM products are manufactured using body-safe materials.

International Certification

SVAKOM products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. SVAKOM products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Compliance with FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Product Information

Additional Information: The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive: is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labeling. SVAKOM products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

Echo 2, declares that this Model is No: SC511B

Product Name: Echo 2, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Use Echo 2 in the environment with the temperature between -10°C and +50°C.

SAR: The device complies with RF specifications when the device is used at 5mm from your body.

There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Meeting European Standards

NOTICE

Hereby, SVAKOM declares that the radio equipment type vibrator "Echo 2" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.svakom.com/de-pdf

The frequency band or bands in which the radio equipment vibrator "Echo 2" is operated at 2400.0-2483.5MHz and the maximum transmitting power emitted in the frequency band or bands is $\leq 6\text{dBm}$.



Intellectual Property Rights Notice

This product, encompassing its design, technologies, trademark, associated branding, and all related materials, hereinafter collectively referred to as the "Protected Elements", are the exclusive property of SVAKOM. The Protected Elements are protected by international intellectual property laws and treaties, including but not limited to: copyright laws, patent laws, trademark laws, trade secret laws, and design rights.

Limitation of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, SVAKOM, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS OR LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PLEASURE, DISCOMFORT, PRODUCT MALFUNCTION, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, RESULTING FROM (I) YOUR ACCESS TO OR USE OF, OR INABILITY TO ACCESS OR USE, THE PRODUCT; (II) ANY ELECTRICAL OR BATTERY MALFUNCTION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO OVERHEATING, LEAKAGE, OR EXPLOSION; (III) ANY UNINTENDED PHYSICAL EFFECTS OR DISCOMFORT RESULTING FROM PRODUCT USAGE; (IV) ANY DAMAGES OR INJURIES CAUSED BY IMPROPER USE, STORAGE, OR HANDLING OF THE PRODUCT; AND (V) ANY MISREPRESENTATIONS OR MISUNDERSTANDINGS ABOUT THE PRODUCTS FUNCTIONALITY OR PURPOSE.

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, SVAKOM'S LIABILITY TO YOU FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELATED TO THIS AGREEMENT (FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION), WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE AMOUNTS YOU'VE PAID SVAKOM FOR THIS PRODUCT.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES, SO SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH JURISDICTIONS, SVAKOM'S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

SVAKOM HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

THE LIMITATION OF LIABILITY SECTION SHALL SURVIVE ANY TERMINATION OR EXPIRATION OF THIS MANUAL OR YOUR USE OF THE SVAKOM PRODUCT.

DESIGNED AND DEVELOPED BY SVAKOM UNITED STATES INC
MADE IN CHINA

Manufactured by Qianhe Add: Building 3, No. 3, Chang'an Fengsheng Road, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China

Svakom Europe BV
Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Netherlands

© 2024 SVAKOM. All rights reserved.

Website: www.svakom.com

Support: support@svakom.com

FR MISE EN GARDE

Ce produit est vendu à titre de nouveauté seulement. Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Il ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont limitées. Toute personne incapable d'opérer ce produit par elle-même doit s'abstenir de l'utiliser. Toute personne sous les soins d'un médecin ou dont l'état requiert le recours à un dispositif médical doit consulter son médecin avant de l'utiliser. Ne pas utiliser sur une peau présentant une entorse, une inflammation ou une lésion. Ne pas utiliser sur la tête, sur le visage, sur la gorge, sur le ventre ou sur des parties sensibles du corps.

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Aucune garantie médicale n'est donnée ou impliquée dans l'utilisation de ce produit. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, suspendez immédiatement l'usage et consultez un médecin.

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SVAKOM. Nos produits de luxe innovants sont conçus pour encourager une exploration en toute sécurité dans la recherche du plaisir sexuel. Avant l'utilisation, veuillez lire le présent manuel dans son intégralité et observer les informations relatives à la sécurité.


Contenu du paquet

Echo 2, manchon, câble de chargement, pochette de rangement, manuel d'utilisation

Spécifications

Nom du produit:	Echo 2
Code du produit:	SC511B
Dimensions:	42×92×41mm (vibrateur)
Matériau:	silicone liquide
Poids:	56g
Capacité de la batterie:	350mAh
Type de batterie:	batterie lithium-ion
Entrée:	4.2V=0.35A
Temps de recharge:	1.5H
Durée de vie de la batterie:	1.5H
Modes:	5 (vibration) ; 1 (chauffage)
Niveaux d'intensité:	5 (vibration) ; 38°C (chauffage)
Niveau d'étanchéité à l'eau:	Étanche
Niveau de bruit:	≤50dB
Environnement idéal:	-10°C à +50°C
Fréquence de service:	2400,0-2483,5MHz
Puissance de transmission:	+6dBm (Maximum)
Identifiant FCC:	2A74F-SC511B

VUE D'ENSEMBLE



MODE D'EMPLOI

Marche/Arrêt

- Appuyez sur pendant 2 secondes.
- Pour démarrer, mettre en pause ou relancer le vibreur, appuyez sur .

Position

Utilisez le vibreur pour stimuler les zones externes du corps.

Pour une stimulation texturisée externe, insérez doucement le vibreur dans le manchon jusqu'à ce qu'il soit en place (comme dans l'image de vue d'ensemble) :

- Faites glisser le ou les doigts sous les deux poignées, puis appliquez les nervures de plaisir sur les zones externes du corps.
- Pour retirer le vibreur du manchon, poussez doucement le bord du fond du manchon vers le bas, puis extrayez le vibreur.

Intensité

Ce produit offre 5 niveaux d'intensité. Appuyez sur pour commencer par le niveau minimum.

Mode

Ce produit offre 5 niveaux d'intensité. Pour changer de mode, appuyez 2 fois sur .

Chauffage

Appuyez sur le pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le chauffage. La température peut atteindre 38°C/100°F. Pour de meilleurs résultats, utilisez sans le manchon.

Fonction Mémoire

Ce produit redémarre sur le dernier mode utilisé avant d'avoir été éteint. L'intensité commence toujours au minimum.

Verrou de voyage

Ce produit est équipé d'un mécanisme de blocage pour l'empêcher de s'allumer en voyage.

- Pour verrouiller le produit, celui-ci doit être éteint. Appuyez sans relâcher sur et jusqu'à ce que les voyants clignotent. Le produit restera éteint.
- Pour le déverrouiller, répétez l'opération. Le produit s'allumera.
- Si ce produit est en mode verrouillage, le rechargement le déverrouillera automatiquement.

Applications et fonctions interactives

Ce produit peut être utilisé avec l'application SVAKOM afin d'en personnaliser les paramètres. Essayez les commandes : courte portée, longue portée et contrôle partagé et interagissez avec un partenaire à n'importe quelle distance. Pour les détails, consultez notre site Web www.svakom.com.



CHARGEMENT

Chargez complètement ce produit avant de l'utiliser. Insérez la prise dans la base et la prise USB-A dans la source d'alimentation.

Les témoins lumineux de la batterie indiquent le niveau de chargement :

- 1 indicateur lumineux : jusqu'à 25 %
- 2 indicateurs lumineux : 25-50 %
- 3 indicateurs lumineux : 50-75 %
- 4 indicateurs lumineux : 75-100 %
- Clignotant : chargement en cours

Remarque : Utilisez uniquement des adaptateurs USB certifiés UL ou équivalents avec une sortie de 5V pour la charge. N'utilisez pas de chargeurs rapides ou d'adaptateurs avec une sortie supérieure à 5V.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Nettoyez ce produit avant et après chaque utilisation. Pour cela, utilisez de l'eau chaude tiède et un détergent léger, ou des produits de nettoyage pour jouets, puis rincez et laissez sécher.
- Le seul lubrifiant compatible avec ce produit est un lubrifiant à base d'eau. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'autres substances.
- Rangez ce produit dans un endroit sûr et sec, sans l'exposer à la lumière directe du soleil, à des températures chaudes ou froides extrêmes, ou à des substances susceptibles d'endommager les matériaux.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Mises en garde contre les usages inappropriés

- À usage adulte seulement. Pour usage externe seulement. Utilisez le produit pour les finalités prévues seulement. Réfrez la bijouterie avant usage.
- Gardez ce produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez de partager ce produit avec d'autres personnes en raison du risque de maladies sexuellement transmissibles. Utilisez des mesures de protection si nécessaire.
- N'utilisez pas ce produit si vous détectez des dommages, des fentes ou des marques de dégradation.
- N'essayez pas de modifier ou démonter ce produit, y compris les batteries non remplaçables.
- Si ce produit ne fonctionne de façon anormale, suspendez l'utilisation et visitez la section d'assistance de notre site Internet.

Entretien de la batterie

- Ce produit contient des batteries au lithium polymère rechargeables non remplaçables. Ne chargez ce produit que si la tension au secteur disponible localement répond aux spécifications du produit.
- N'utilisez pas, ne nettoyez pas ou n'immergez pas ce produit dans l'eau ou dans tout autre liquide en cours de chargement.
- Pour optimiser la durée de vie des batteries, rechargez ce produit régulièrement, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez le câble de chargement de l'alimentation électrique immédiatement après le chargement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Garantie

Chaque produit SVAKOM est couvert par une garantie de 2 ans et une garantie de qualité de 10 ans (en excluant toutefois les produits achetés auprès de revendeurs en ligne non autorisés). Pour enregistrer ce produit ou présenter une réclamation, visitez le site svakom.com/warranty-claim.

Mise au rebut des dispositifs électroniques et des batteries

Applicable dans l'UE et d'autres pays européens avec des systèmes de collecte différenciée des déchets. En tant que consommateur, vous êtes sous l'obligation légale de disposer des batteries usées dans les modalités prévues. Les batteries et les dispositifs électroniques ne doivent jamais être mises au rebut avec les déchets ménagers ; ils doivent être déposés dans les points de collecte prévus aux fins du recyclage. Le symbole de poubelle barrée a pour objet de vous rappeler cette disposition : 

Sécurité du matériel

Tous les produits de SVAKOM sont fabriqués à partir de matériaux sûrs pour l'organisme.

Certification internationale

Les produits SVAKOM ont obtenu la certification RoHS de l'UE et sont conformes aux directives CE et DEEE de l'UE. Les produits SVAKOM sont « verts » et répondent aux normes officielles de sécurité et de protection de l'environnement établies par les agences d'Europe et d'Amérique du Nord.



Conformité aux réglementations de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Informations sur le produit

Informations complémentaires : La directive CE de l'UE et la directive DEEE sont appelées « directives jumelles pour la protection de l'environnement » ou « directives doubles vertes » et sont utilisées pour limiter les substances dangereuses dans les produits électroniques, notamment le plomb, le cadmium et le mercure. RoHS est l'abréviation de « Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances », ce qui signifie « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses » ; DEEE est l'abréviation de « Déchets d'équipements électriques et électroniques ». Les produits qui répondent aux normes définies dans ces deux directives peuvent être présentés comme des « produits verts ».

Directive CE de l'UE : il s'agit du nom collectif d'une série de normes de produits publiées par l'Union européenne : les entreprises qui se conforment à la norme peuvent demander l'apposition de la marque de certification CE sur leurs produits et leur étiquetage. Les produits SVAKOM dépassent les normes établies par ces directives et sont autorisés à utiliser la marque identifiant que les produits sont conformes à toutes les exigences de l'UE.

Echo 2, déclare que ce modèle est N° : SC511B

Nom du produit : Echo 2, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 10, ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Utiliser Echo 2 dans un environnement dont la température est comprise entre -10 °C et +50 °C.

SAR : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm du corps.

Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

Conforme aux normes européennes

Avis

Par la présente, SVAKOM déclare que l'équipement radio de type vibreur « Echo 2 » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.svakom.com/de-pdf

La ou les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radioélectrique vibreur « Echo 2 » est exploité sont de 2400,0-2483,5MHz et la puissance d'émission maximale émise dans la ou les bandes de fréquences est de +6dBm.



19

Avis sur les droits de propriété intellectuelle

Ce produit, y compris sa conception, ses technologies, sa marque, son image de marque associée et tous les matériaux connexes, ci-après dénommés collectivement les « Éléments protégés », sont la propriété exclusive de SVAKOM. Les Éléments protégés sont protégés par les lois et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle, y compris, mais sans s'y limiter, les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques, les secrets commerciaux et les droits de conception.

Limitation de la responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, SVAKOM, SES FILIALES, SES DIRIGEANTS, SES ADMINISTRATEURS, SES EMPLOYÉS, SES AGENTS, SES FOURNISSEURS OU SES CONCEDEMENTS DE LICENCE NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PLAISIR, INCONFORT, DYSFONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU AUTRES PERTES INTANGIBLES, RESULTANT (I) DE VOTRE ACCÈS AU PRODUIT, DE SON UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'Y ACCÉDER OU DE L'UTILISER ; (II) TOUT DYSFONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE OU DE LA BATTERIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA SURCHAUFFE, LA FUITE OU L'EXPLOSION ; (III) TOUT EFFET PHYSIQUE INVOLONTAIRE OU INCONFORT RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT ; (IV) TOUT DOMMAGE OU BLESSURE CAUSÉS PAR UNE UTILISATION, UN RANGEMENT OU UNE MANIPULATION INADÉQUATS DU PRODUIT ; ET (V) TOUTE DÉCLARATION ERROREE OU TOUT MALENTENDU CONCERNANT LA FONCTIONNALITÉ OU L'OBJECTIF DU PRODUIT.

NONOBTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE CONTENUE DANS LES PRÉSENTES, LA RESPONSABILITÉ DE SVAKOM À VOTRE ÉGARD POUR TOUT DOMMAGE DECOULANT DE OU LIÉ À CET ACCORD (POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION) SERA À TOUT MOMENT LIMITÉE AUX MONTANTS QUE VOUS AVEZ PAYÉS À SVAKOM POUR CE PRODUIT.

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE CERTAINS DOMMAGES, DE SORTE QUE CERTAINES DES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PRÉSENTÉES NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. DANS CES JURIDICTIONS, LA RESPONSABILITÉ DE SVAKOM SERA LIMITÉE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE.

SVAKOM REJETTE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

LA SECTION RELATIVE À LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ SURVIVRA À TOUTE RÉSILIATION OU EXPIRATION DU PRÉSENT MANUEL OU À VOTRE UTILISATION DU PRODUIT SVAKOM.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR SVAKOM UNITED STATES INC
PRODUIT EN CHINE

Fabriqué par Gihanhe
Adresse : Bâtiment 3, No. 3, route Chang'an Fengsheng, ville de Chang'an, Dongguan, Guangdong, Chine

Svakom Europe BV
Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Pays-Bas

© 2024 SVAKOM. Tous droits réservés.

Site Internet: www.svakom.com

Assistance: support@svakom.com

14

JP 警告

本製品はノベルティグッズとしてのみ販売しております。本製品は大人の方のみご使用いただけます。身体的、感覚的、または精神的な能力に制限のある人（子供を含む）は使用しないことです。本製品を自分で操作できない人は使用しないでください。医師の治療を受けている人、または医療機器を使用している人は、使用前に医師に相談してください。腫れている肌、炎症をおこしている肌、水ぶくれのある肌、骨折してある肌には使用しないでください。頭、顔、喉、胸、胃、骨ばった体の部分には使用しないでください。

本製品は医療機器ではありません。本製品の使用は、医学的な使用を保証または示唆するものではありません。使用中に不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けてください。

ようこそ

SVAKOM ご購入おめでとうございます。当社の革新的な高級製品は、性的快感を追求する際の安全な探求を奨励するように設計されています。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全に関する情報を遵守してください。


梱包内容

Echo 2、フィンガースリーブ、充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書

製品仕様

製品名:	Echo 2
製品コード:	SC511B
サイズ:	42×92×41mm(バイブレーター)
材質:	液状シリコン
重量:	56g
バッテリー容量:	350mAh
バッテリータイプ:	リチウムイオン電池
入力:	4.2V=0.35A
充電時間:	1.5H
バッテリー寿命:	1.5H
モード:	5 (振動) ; 1 (加熱)
強度レベル:	5 (振動) ; 38°C (加熱)
防水レベル:	防水
サウンドレベル:	≤50 デシベル
理想的な温度:	-10°C から +50°C
動作周波数:	2400.0-2483.5MHz
送信電力:	+6dBm (最大)
FCC ID:	2A74F-SC511B

概要



使用方法

オン/オフ

- 電源ボタンを2秒間押す。
- 振動を開始、一時停止、再開するには、**⑧**を押します。

位置

- パイプレーターを使用し、外側の局部に刺激を与えます。
- パイプレーターをフィンガースリーブに挿入し、固定します。
- 両方のループの下に指を滑り込ませ、快感リッジを外側の局部に使用します。
- スリーブからパイプレーターを取り外すには、スリーブの下端を下方に軽く押し、パイプレーターを引き出します。

振動強度

本製品には5段階の振動強度があります。**⑧**ボタンを押すと最小値から増加します。

モード

本製品には5つの振動モードがあります。モードを変更するには、**⑧**をダブル押します。

加熱

⑧を2秒間押して、パイプレーターヘッドの加熱をオン/オフにします。加熱は38℃/100°Fに達することができます。最良の結果を得るためには、フィンガースリーブなしで使用してください。

メモリー機能

本製品は、電源を切る前に使用していた最後のモードで再開します。強さは常に最小値から始まります。

トラベルロック

- 本製品には、旅行中に電源が入らないようにするためのロックが付いています。本製品をロックするには、電源がオフになっている必要があります。
- ライトが点滅するまで**⑧**ボタンと**⑨**を押し続けます。本製品の電源はオフのままです。
- ロックを解除するには、この手順を繰り返します。本製品の電源がオンになります。
- 本製品がロックされている場合、充電すると自動的にロックが解除されます。

アプリとインタラクティブ機能

本製品は、SVAKOM アプリと一緒に使用することで、設定のカスタマイズ、近距離、遠距離、共有コントロールを試したり、任意の距離でパートナーと対話したりすることができます。詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。
www.svakom.com



充電

最初に使用する前に、本製品を完全に充電してください。ピンホールプラグを製品の底面に差し込み、USB-A プラグを電源に差し込みます。

バッテリーライトは充電レベルを示します：

- 1灯：25%以下
- 2灯：25-50%
- 3灯：50-75%
- 4灯：75-100%
- 点滅：充電中

注意：充電には、UL 認証済みまたは同等の5V出力USBアダプタのみを使用してください。高速充電器や5Vを超える出力のアダプタは使用しないでください。

クリーニング、手入れ、保管

- 本製品は、使用前と使用後に必ず洗浄してください。ぬるま湯と中性石鹸、または適切なおもちゃ用洗剤を使用し、すすいで乾燥させてください。
- 本製品に適合する潤滑剤は水性潤滑剤のみです。シリコン系の潤滑剤などは使用しないでください。
- 本製品は、直射日光の当たる場所、極端に高温または低温の場所、素材を損傷する恐れのある物質のない、安全で乾燥した場所に保管してください。

安全情報

誤用に関する警告

- 成人のみが使用できます。外用のみです。本製品は本来の目的のみに使用してください。使用前にアクセサリは外してください。
- お子様やベットの手の届かないところに保管してください。
- 性感染症のリスクがあるため、本製品を他の人と共有することは避けてください。必要な場合は保護手段を使用してください。
- 本製品に損傷、亀裂、劣化が見られる場合は使用しないでください。
- 交換不可能なバッテリーが含まれるため、本製品を改造または分解しないでください。
- 本製品に異常が発生した場合は、使用を中止し、弊社ウェブサイトのサポートページをご覧ください。

バッテリーのメンテナンス

- 本製品には、交換不可能な充電式ポリマーリチウム電池が使用されています。本製品の充電は、現地の主電源電圧レベルが本製品の仕様に通した場所でのみ行ってください。
- 充電中は、本製品を水やその他の液体に浸したり、洗浄したり、使用したりしないでください。
- 最適なバッテリー寿命のため、本製品を使用していない場合でも定期的に充電してください。
- 充電後はすぐに充電ケーブルを電源から抜いてください。

一般情報

保証

SVAKOM の各製品には、2年間の保証と10年間の品質保証が付いています（無許可のオンラインマーケットプレイス販売者からの購入を除く）。本製品の登録またはクレームについては、www.svakom.com/warranty-claim をご覧ください。

電子機器とバッテリーの廃棄

EU および廃棄物分別収集システムのあるその他の欧州諸国で適用されます。消費者として、使用済みバッテリーを引き返すことが法的に義務付けられています。電池や電子機器は、家庭ごみとして廃棄せず、適切な回収場所に持ち込んでリサイクルしてください。十字のゴミ箱マークは、このことを明示的に思い出させるためのものです。

素材の安全性

すべての SVAKOM 製品は身体に安全な素材を使用して製造されています。

国際認証

EU の RoHS 指令や EU の CE 指令に適合しています。「グリーン」である SVAKOM 製品は、欧州と北米の政府機関による安全性と環境保護基準に適合しています。



FCC 規制への適合

本製品は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件を満たす必要があります。(1) 本製品は有害な干渉を発生することはありません。また (2) 本製品は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。コンプライアンスに責任を持つ当事者による明示的に承認されている変更または修正は、この装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注意：本製品はテストされ、FCC 規則のパート 15 に従ったクラス B デジタル装置の制限に遵守していることが確認されています。これらの制限は、住宅地区での設置における危険な干渉に対する正当な保護を行うために策定されています。本製品が、手順に従って設置され、使用されない場合、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射する恐れがあり、無線通信に危険な干渉を発生させる恐れがあります。しかし、特定の設置で干渉が起らないことを保証することはできません。本製品が無線またはテレビの受信に危険な干渉を生じさせるかどうかは機器をオン、オフに切り替えることによって判断できますが、機器が危険な干渉を生じさせない場合、使用者が以下のいずれか 1 つ以上の方法で、干渉を修正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きまたは場所を変える。
- 機器と受信機の間の距離を広げる。
- 受信側の機器が接続されている電源回路とは異なるコンセントに本装置を接続する。
- 販売店または実績のあるラジオ・テレビ修理業者に相談する。

このデバイスはすでにテストされており、一般的な RF の暴露要件を満たすことができます。本製品は、人の RF 被曝に関する制限への準拠が評価および確認されています。

製品情報

その他の情報：欧州連合の CE 指令と WEEE 指令は、「環境保護のための双子の指令」または「双子のグリーン指令」として知られ、電子製品に含まれる鉛、カドミウム、水銀などの有害物質を制限するために使用されています。RoHS 指令は「特定有害物質使用制限」を意味し、WEEE 指令とは「電気・電子機器廃棄物に関する」法です。この 2 つの指令に規定された条件を満たした製品は「グリーン製品」として宣伝することができます。

EU の CE 指令：欧州連合 (EU) が一括して発行する一連の製品規格の総称であり、準拠する企業は、製品やラベルに CE 認証マークを申請することができます。SVAKOM 製品は、これらの指令によって規定された基準を上回るものであり、EU のすべての要件を満たすことを示すというマークの使用が許可されています。

モデル Echo 2 の品番：SC511B

製品名：Echo 2 は指令 2014/53/EU の必須要件及びその他の関連規定に適合しています。文書第 10 条 2 項および第 10 条 10 項により、本製品は EU 加盟国すべてで使用が許可されています。

Echo 2 は -10°C ~ +50°C までの使用環境でご使用ください。

SAR: 身体から 5 ミリ離れた場所で使用される場合、本製品は RF 仕様準拠しています。

バッテリーを不適切なタイプに交換した場合、爆発の危険性があります。使用済み電池は、取扱説明書の「使用上のご注意」に従って廃棄してください。

欧州規格に適合

お知らせ

当社において、「Echo 2」が無線機器バイブレーター指令 2014/53/EU に適合宣言を行うこととなります。EU の「適合宣言」文書の全文はこのインターネットアドレスから入手できます：www.svakom.com/de-pdf

無線デバイスバイブレーター「Echo 2」が動作する周波数帯域は 2400.0-2483.5MHz であり、複数の周波数帯域で放射される最大送信電力は < +6dBm です。



知的財産権に関する声明

本製品は、デザイン、技術、商標、関連ブランド、およびすべての関連材料を含み、以下、「保護されている構成要素」と総称され、SVAKOM の独自のかつ包括的な所有財産です。保護されている構成要素は、著作権法、特許法、商標法、商標地法、意匠権を含むが、これらに限定されない国際的な知的財産権法および条約によって保護されます。

責任の制限

適用法により許可される最大範囲において、当社、関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤーまたはライセンサーは、使用者に対して、以下に起因する、喜びの喪失、不快感、製品の不具合、特別、偶発的、懲罰的、間接的または結果的でないいかなる損害またはその他の損失による損害を含むがこれに限定されない、その損害の責任を負いません。(I) お客様による本製品へのアクセスもしくは使用、またはアクセスもしくは使用不能; (II) オーバーヒート、漏電、爆発を含むがこれらに限定されない、電氣的またはバッテリーの不具合 (III) 本製品の使用に起因する予期せぬ身体的影響または不快感。(IV) 本製品の不適切な使用、保管、取り扱いに起因する損害または傷害 (V) 機能や使用に関する表示または誤解を生じさせる表示。

本契約中の反対の趣旨の規定にかかわらず、本契約に起因または関連して生じるすべての損害に対する当社の責任（原因および訴訟形態を問わず）は、お客様が実際に支払った金額を上限とするものに限定されます。

一部の法域では、特定の損害の除外または制限が認められていないため、上記の制限および除外が適用されない場合があります。そのような管轄区では、当社の責任は適用される法律で許可される最大限の範囲に限定されます。

当社は、本条項に従い、商品性、非侵害および特定目的への適合性に関する保証を含むもののこれらに限定されない、あらゆる種類の明示的な、黙示的な、法定のまたは他の保証を放棄します。

責任制限条項は、本書の終了または失効、またはお客様の SVAKOM 製品の使用終了後も有効に存続するものとします。

SVAKOM UNITED STATES INC によって設計・開発
中国製

製造元: Qianhe 住所: 中国広東省東莞市長安鎮長安豐盛路 3 号ビル 3

Svakom Europe BV
Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Netherlands

© 2024 SVAKOM. 全著作権所有。
ウェブサイト: www.svakom.com
サポート: support@svakom.com

ES ADVERTENCIA

Este producto se vende solo para uso novedoso. Este producto solo puede ser utilizado por adultos. No debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas. Cualquier persona incapaz de manejar este producto por sí misma no debe utilizarlo. Cualquier persona que esté bajo el cuidado de un médico o tenga una condición que requiera el uso de cualquier dispositivo médico debe consultar a su médico antes de usarlo. No lo utilice sobre la piel hinchada, inflamada, ampollada o rota. No lo utilice en la cabeza, cara, garganta, pecho, estómago o partes huesudas del cuerpo.

Este producto no es un dispositivo médico. El uso de este producto no implica ni garantiza ningún uso médico. Si experimenta alguna molestia durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente y solicite atención médica profesional.

BIENVENIDO

Felicitaciones por su compra de SVAKOM. Nuestros innovadores productos de lujo están diseñados para fomentar la exploración segura en la búsqueda del placer sexual. Antes de usar, lea este manual en su totalidad y cumpla con la información de seguridad.


Contenido del embalaje

Echo 2, Funda para el Dado, Cable de Carga, Bolsa de Almacenamiento, Manual del Usuario

Especificaciones

Nombre del producto:	Echo 2
Código de producto:	SC511B
Tamaño:	42*92*41mm (Vibrador)
Material:	Silicona Líquida
Peso:	56g
Capacidad de la batería:	350mAh
Tipo de batería:	Batería de Iones de Litio
Tiempo de carga:	1.5h
Duración de la batería:	1.5h
Modos:	5 (Vibración); 1 (Calefacción)
Niveles de intensidad:	5 (Vibración); 38°C (Calefacción)
Nivel de impermeabilidad:	Impermeable
Nivel sonoro:	≤50dB
Ambiente Ideal:	-10°C a +50°C
Frecuencia de funcionamiento:	2400.0-2483.5MHz
Potencia de Transmisión:	+6dBm (Máximo)
FCC ID:	2A74F-SC511B

VISIÓN GENERAL



23

CÓMO USAR

On/Off

- Pulse durante 2 segundos.
- Para iniciar, pausar o reanudar la vibración, pulse .

Posición

Utiliza el vibrador para estimular zonas externas del cuerpo. Para una estimulación externa texturizada, inserta suavemente el vibrador en la funda para el dedo hasta que quede bien sujeto (como se muestra en la descripción general).

- Desliza el dedo o los dedos por debajo de ambos lazos y utiliza las estrias de placer en las zonas corporales externas.
- Para extraer el vibrador de la funda, empuja suavemente el borde inferior de la funda hacia abajo y tira del vibrador.

Intensidad

Este producto tiene 5 niveles de intensidad de vibración. Pulse para aumentar a partir del mínimo.

Modo

Este producto dispone de 5 modos de vibración. Para cambiar de modo, pulse dos veces .

Calefacción

Pulse durante 2 segundos para activar/desactivar la calefacción en el cabezal vibrador. El calentamiento puede alcanzar 38°C/100°F. Para obtener mejores resultados, utilízalo sin la funda para el dedo.

Función de memoria

Este producto se reanuda en el último modo utilizado antes de apagarse. La intensidad siempre comienza en el mínimo.

Bloqueo de desplazamiento

Este producto tiene un bloqueo para evitar que se encienda durante el viaje.

- Para bloquear el producto debe estar apagado. Mantenga pulsados y hasta que parpadeen las luces. El producto permanecerá apagado.
- Para desbloquear, repita el proceso. El producto se encenderá.
- Si el producto está bloqueado, al recargarlo se desbloqueará automáticamente.

Aplicaciones y funciones interactivas

Este producto puede utilizarse con la aplicación SVAKOM para personalizar la configuración, probar el control a corta, larga distancia y compartido, e interactuar con una pareja a cualquier distancia. Para más información, visite nuestro sitio web www.svakom.com.



24

CARGA

Cargue completamente este producto antes de usarlo por primera vez. Inserte la clavija en la base del producto y la clavija USB-A en la fuente de alimentación.

Las luces de la batería indican el nivel de carga:

- 1 luz: Hasta el 25%
- 2 luces: 25-50%
- 3 luces: 50-75%
- 4 luces: 75-100%
- Intermitente: Carga en curso

Nota: Solo use cargadores USB con salida de 5V certificados por UL o equivalentes para la carga. No use cargadores rápidos ni adaptadores con una salida superior a 5V.

LIMPIEZA, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- Limpie este producto antes y después de cada uso. Utilice agua tibia y jabón suave, o un limpiador de juguetes adecuado, luego enjuague y deje secar.
- El solo lubricante compatible con este producto es el lubricante a base de agua. No utilice lubricantes a base de silicona u otras sustancias.
- Guarde este producto en un lugar seguro y seco, sin exponerlo a la luz solar directa, al calor o al frío extremos, ni a sustancias que puedan dañar los materiales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Advertencias contra el uso indebido

- Solo para uso de adultos. Solo para uso externo. Utilice este producto solo para el fin previsto. Quite las joyas antes de usarlo.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Evite compartir este producto con otras personas debido al riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Utilice medidas de protección cuando sea necesario.
- No utilice este producto si detecta algún daño, grieta o degradación.
- No intente modificar ni desmontar este producto, incluidas las pilas no sustituibles.
- Si este producto funciona de forma anormal, deje de utilizarlo y visite la sección de asistencia de nuestro sitio web.

Mantenimiento de las pilas

- Este producto contiene baterías de polímero de litio recargables no sustituibles. Solo cargue este producto donde el nivel de voltaje de la red local sea adecuado para las especificaciones del producto.
- No utilice, limpie ni sumerja este producto en agua u otros líquidos durante la carga.
- Para una duración óptima de la batería, recargue este producto con regularidad aunque no lo utilice.
- Desconecte el cable de carga de la fuente de alimentación inmediatamente después de la carga.

INFORMACIÓN GENERAL

25

Garantía y aval

Cada producto de SVAKOM viene con una garantía de 2 años y una garantía de calidad de 10 años (excluyendo compras de vendedores no autorizados en el mercado en línea). Para registrar este producto o hacer una reclamación, visite www.svakom.com/warranty-claim.

Eliminación de aparatos electrónicos y pilas

Aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos. Como consumidor, tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas. Las pilas y los aparatos electrónicos no deben tirarse nunca a la basura doméstica, sino que deben llevarse al punto de recogida adecuado para su reciclaje. El símbolo del cubo de basura tachado pretende recordárselo expresamente: .

Seguridad de los materiales

Todos los productos de SVAKOM están fabricados con materiales seguros para el cuerpo.

Certificación internacional

Los productos SVAKOM han superado la certificación ROHS de la UE y cumplen la Directiva CE y la Directiva RAEE de la UE. Los productos SVAKOM son "ecológicos" y cumplen las normas oficiales de seguridad y protección del medio ambiente emitidas por organismos de Europa y Norteamérica.



Cumplimiento de la normativa FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

26

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Información sobre el producto

Información adicional: La Directiva CE de la UE y la Directiva RAEE se conocen como las "Directivas gemelas para la protección del medio ambiente" o "Directivas verdes dobles" y se utilizan para restringir las sustancias peligrosas en los productos electrónicos, incluidos el plomo, el cadmio y el mercurio. ROHS son las siglas en inglés de "Restricción de la utilización de determinadas sustancias peligrosas"; y RAEE son las siglas en inglés de "Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos". Los productos que cumplen las normas establecidas en estas dos directivas pueden anunciarse como "productos ecológicos".

Directiva CE de la UE: es el nombre colectivo de una serie de normas sobre productos emitidas por la Unión Europea; las empresas que cumplen la norma pueden solicitar la marca de certificación CE en sus productos y etiquetado. Los productos SVAKOM superan las normas establecidas por estas directivas y están autorizados a utilizar la marca que identifica que los productos cumplen todos los requisitos de la UE.

Echo 2, declara que este Modelo es N.º: SC5118

Nombre del producto: Echo 2, cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. De conformidad con el artículo 10, apartados 2 y 10, este producto puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

Utilice Echo 2 en un entorno con una temperatura comprendida entre -10 °C y +50 °C.

SAR: El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a 5 mm del cuerpo.

Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de tipo incorrecto. Deseche las pilas usadas siguiendo las instrucciones.

Cumplimiento de las normas europeas

Aviso

Por el presente documento, SVAKOM declara que el equipo de radio tipo vibrador "Echo 2" es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.svakom.com/de-pdf

La banda o bandas de frecuencia en las que funciona el equipo de radio vibrador "Echo 2" es de 2400,0-2483,5MHz y la potencia máxima de transmisión emitida en la banda o bandas de frecuencia es de ≤+6dBm.



Aviso sobre derechos de propiedad intelectual

Este producto, incluyendo su diseño, tecnologías, marca registrada, marca asociada y todos los materiales relacionados, son lo sucesivo denominados colectivamente los "Elementos Protegidos", son propiedad exclusiva de SVAKOM. Los Elementos protegidos están protegidos por leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual, incluidas, entre otras, leyes de derechos de autor, leyes de patentes, leyes de marcas registradas, leyes de secretos comerciales y derechos de diseño.

Exención de responsabilidad

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, SVAKOM, SUS AFILIADOS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES O LICENCIANTES NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A, DAÑOS POR PÉRDIDA DE PLACER, INCOMODIDAD, MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES, RESULTANTES DE (I) SU ACCESO O USO DE, O INCAPACIDAD PARA ACCEDER O UTILIZAR, EL PRODUCTO; (II) CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO O DE LA BATERÍA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL SOBRECALENTAMIENTO, LAS FUGAS O LAS EXPLOSIONES; (III) CUALQUIER EFECTO FÍSICO NO DESEADO O MOLESTIA RESULTANTE DEL USO DEL PRODUCTO; (IV) CUALQUIER DAÑO O LESIÓN CAUSADOS POR EL USO, ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN INADECUADOS DEL PRODUCTO; Y (V) CUALQUIER TERGIVERSACIÓN O MALENTENDIDO SOBRE LA FUNCIONALIDAD O FINALIDAD DEL PRODUCTO.

NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, LA RESPONSABILIDAD DE SVAKOM HACIA USTED POR CUALQUIER DAÑO QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADO CON ESTE ACUERDO (POR CUALQUIER CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN), SE LIMITARÁ EN TODO MOMENTO A LAS CANTIDADES QUE USTED HAYA PAGADO A SVAKOM POR ESTE PRODUCTO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DETERMINADOS DAÑOS LO QUE ES POSIBLE QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. EN DICHAS JURISDICCIONES, LA RESPONSABILIDAD DE SVAKOM ESTARÁ LIMITADA AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, SVAKOM NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

LA SECCIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBREVIVIRÁ A CUALQUIER TERMINACIÓN O EXPIRACIÓN DE ESTE MANUAL O A SU USO DEL PRODUCTO SVAKOM.

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR SVAKOM UNITED STATES INC
FABRICADO EN CHINA

Fabricado por Qianhe
Dirección: Edificio 3, No. 3, Calle Chang'an Fengsheng, Pueblo de Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

Svakom Europe BV
Herengracht 449 A, 1017BR Ámsterdam, Países Bajos

© 2024 SVAKOM. Todos los derechos reservados.

Sitio web: www.svakom.com

Soporte: support@svakom.com

DE WARNHINWEIS

Dieses Produkt wird nur als Spielzeug verkauft. Dieses Produkt kann nur von Erwachsenen verwendet werden. Es darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Personen, die nicht in der Lage sind, dieses Produkt selbstständig zu bedienen, sollten es nicht verwenden. Personen, die medizinisch behandelt werden oder an einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines medizinischen Geräts erfordert, sollten vor der Verwendung des Produkts ihren Arzt konsultieren.

Nicht auf geschwollener, entzündeter, blasier oder verletzter Haut verwenden. Nicht auf Kopf, Gesicht, Hals, Brust, Bauch oder Knochenpartien anwenden.

Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Die Verwendung dieses Produkts stellt keine medizinische Leistung dar und impliziert keine medizinischen Ansprüche. Sollten Sie während der Anwendung Beschwerden verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir freuen uns, dass Sie sich für SVAKOM entschieden haben. Unsere innovativen, luxuriösen Produkte sind dafür konzipiert, das sichere Experimentieren auf der Suche nach sexuellem Vergnügen zu unterstützen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Lieferumfang

Echo 2, Fingerschleife, Ladekabel, Aufbewahrungsbeutel, Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Produktname:	Echo 2
Produkt-Code:	SC511B
Größe:	42×92×41mm [Vibrator]
Material:	Flüssigsilikon
Gewicht:	56g
Akkukapazität:	350mAh
Akkutyp:	Lithium-Ion-Akku
Eingang:	4.2V=0.35A
Aufladezeit:	1.5h
Akku-Laufzeit:	1.5Stunden
Modi:	5 (Vibration): 1 (Aufheizen)
Intensitätsstufen:	5 (Vibration): 38°C (Aufheizen)
Wasserdicht:	Wasserdicht
Geräuschpegel:	≤50dB
Ideale Umgebungsbedingungen:	-10°C bis +50°C
Betriebsfrequenz:	2400-0-2483.5MHz
Sendeleistung:	+6dBm [Maximal]
FCC ID:	2A74F-SC511B

ÜBERSICHT



ANWENDUNG

Ein/Aus

- Drücken Sie  für 2 Sekunden.
- Drücken Sie , um die Vibration zu starten.

Positionieren

Verwenden Sie den Vibrator, um externe Körperbereiche zu stimulieren. Für eine strukturierte äußere Stimulation führen Sie den Vibrator vorsichtig in die Fingerschleife ein, bis er sicher sitzt (siehe Abbildung in der Übersicht):

- Schieben Sie Ihre Finger unter beide Ösen und verwenden Sie die Lust-Rillen, um äußere Körperbereiche zu stimulieren.
- Um den Vibrator aus der Schleife zu entfernen, drücken Sie vorsichtig die untere Kante der Schleife nach unten und ziehen Sie den Vibrator heraus.

Intensität

Dieses Produkt verfügt über 5 Vibrationsintensitätsstufen. Drücken Sie , um die Intensität ab der minimalen Stufe zu erhöhen.

Modus

Dieses Produkt verfügt über 5 Vibrationsmodi. Um den Modus zu wechseln, drücken Sie  zweimal schnell hintereinander.

Heizfunktion

Halten Sie die  2 Sekunden lang gedrückt, um die Heizung im Vibratorkopf ein- oder auszuschalten. Die Temperatur kann beim Aufheizen 38°C/100°F erreichen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Fingerschleife nicht verwenden.

Memory-Funktion

Dieses Produkt nimmt den zuletzt verwendeten Modus wieder auf, bevor es ausgeschaltet wurde. Die Intensität beginnt immer mit dem Minimum.

Reisesperre

Dieses Gerät verfügt über eine Sperre, die verhindert, dass es sich während einer Fahrt einschaltet.

- Zum Sperren des Produkts muss es ausgeschaltet sein. Drücken und halten Sie  und , bis die Lichter blinken. Das Gerät bleibt ausgeschaltet.
- Zum Entsperren wiederholen Sie den Vorgang. Das Gerät schaltet sich ein.
- Wenn das Gerät gesperrt ist, wird es durch erneutes Aufladen automatisch entsperrt.

Apps und interaktive Funktionen

Dieses Produkt kann mit der SVAKOM-App verwendet werden, um Einstellungen anzupassen, Kurzstrecken-, Langstrecken- und gemeinsame Steuerung auszuprobieren sowie mit einem Partner über jede Distanz zu interagieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.svakom.com.



AUFLADEN

Laden Sie dieses Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Stecken Sie den Pinhole-Stecker in die Basis des Produkts und den USB-A-Stecker in die Stromquelle.

Die Akku-Anzeigeleuchten zeigen den Ladezustand an:

- 1 Licht: bis zu 25 %
- 2 Lichter: 25-50 %
- 3 Lichter: 50-75 %
- 4 Lichter: 75-100 %
- Blinkend: Aufladung läuft

Hinweis: Verwenden Sie nur UL-zertifizierte oder gleichwertige USB-Adapter mit 5V-Ausgang zum Laden. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder Adapter mit einem Ausgang über 5V.

REINIGUNG, PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie dieses Produkt vor und nach jedem Gebrauch. Reinigen Sie es mit warmem Wasser und milder Seife oder einem dafür geeigneten Spielzeugreiniger, spülen Sie es ab und lassen Sie es trocknen.
- Mit diesem Produkt kann nur ein Gleitmittel auf Wasserbasis verwendet werden. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis oder andere Substanzen.
- Bewahren Sie dieses Produkt an einem sicheren, trockenen Ort auf, ohne es direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder Kälte oder Substanzen auszusetzen, die das Material beschädigen könnten.

SICHERHEITSHINWEISE

Warnungen vor Fehlgebrauch

- Nur für die Verwendung durch Erwachsene. Nur für die äußere Anwendung. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Vor der Anwendung jeglichen Schmuck ablegen.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Dieses Produkt darf nicht mit anderen Personen gemeinsam benutzt werden, da die Gefahr einer sexuell übertragbaren Krankheit besteht. Verwenden Sie bei Bedarf Schutzmaßnahmen.
- Bei Beschädigungen, Rissen oder Abnutzungserscheinungen darf dieses Produkt nicht verwendet werden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu modifizieren oder zu zerlegen, einschließlich der nicht austauschbaren Akkus.
- Wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie den Gebrauch ein und wenden Sie sich an den Support-Bereich unserer Website.

Wartung der Akkus

- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare, wiederaufladbare Polymer-Lithium-Akkus. Dieses Produkt darf nur dort aufgeladen werden, wo die örtliche Netzspannung den Spezifikationen des Produkts entspricht.
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät weder benutzt, gereinigt noch in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Für eine optimale Lebensdauer der Akkus sollten Sie dieses Produkt regelmäßig aufladen, auch wenn Sie es nicht benutzen.
- Trennen Sie das Ladekabel nach dem Aufladen sofort vom Stromnetz.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Garantie und Gewährleistung

Jedes SVAKOM-Produkt wird mit einer 2-jährigen Garantie und einer 10-jährigen Qualitätsgarantie geliefert (ausgenommen sind Käufe bei nicht autorisierten Online-Marktplatzverkäufern). Zur Registrierung dieses Produkts oder zur Geltendmachung eines Anspruchs besuchen Sie bitte www.svakom.com/warranty-claim.

Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien

Gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammlingsystemen. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zurückzugeben. Batterien und elektronische Geräte dürfen niemals im Hausmüll entsorgt werden, sondern sollten an einer geeigneten Sammelstelle für Recycling abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne soll Sie ausdrücklich daran erinnern: .

Materialisicherheit

Alle SVAKOM-Produkte werden aus körperverträglichen Materialien hergestellt.

Internationale Zertifizierung

SVAKOM Produkte haben die EU-ROHS-Zertifizierung erhalten und entsprechen der EU-CE-Richtlinie und der WEEE-Richtlinie. SVAKOM Produkte sind „grün“ und entsprechen den offiziellen Sicherheits- und Umweltschutzstandards der europäischen und nordamerikanischen Behörden.



Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radiodemodulator-Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richte die Empfangsantenne neu aus oder verlege sie.
- Vergrößere den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließe das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wende dich an deinen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde hinsichtlich der Erfüllung der allgemeinen RF Belastungsanforderungen bewertet. Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Produktinformationen

Zusätzliche Informationen: Die CE-Richtlinie und die WEEE-Richtlinie der EU sind beide Richtlinien für den Umweltschutz und dienen der Beschränkung gefährlicher Stoffe in elektronischen Produkten, darunter Blei, Cadmium und Quecksilber. ROHS steht für „Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances“ (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe); und WEEE steht für „Waste Electrical and Electronic Equipment“ (Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Produkte, die die in diesen beiden Richtlinien festgelegten Standards erfüllen, können als „grüne Produkte“ beworben werden.

EU-CE-Richtlinie: ist der Sammelname für eine Reihe von Produktnormen, die von der Europäischen Union herausgegeben wurden. Unternehmen, die die Norm erfüllen, können das CE-Zeichen auf ihren Produkten und ihrer Kennzeichnung beantragen. Die Produkte von SVAKOM überfüllen die in diesen Richtlinien festgelegten Standards und sind berechtigt, das Zeichen zu verwenden, das angibt, dass die Produkte alle EU-Anforderungen erfüllen.

Echo 2, erklärt, dass dieses Modell Nr. SCS11B

Produktname: Echo 2, entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG. Gemäß Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Verwende den Echo 2 in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen -10°C und +50 °C.

SAR: Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 5 mm von Ihrem Körper verwendet wird.

Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorge verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen.

Erfüllung europäischer Standards

Hinweis

Hiermit erklärt SVAKOM, dass das Funkgerät vom Typ Vibrator „Echo 2“ mit der Richtlinie 2014/53/EG übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung findest du unter folgender Internetadresse: www.svakom.com/de-pdf

Das Frequenzband bzw. die Frequenzbänder, in dem/denen der Vibrator „Echo 2“ betrieben wird, liegen bei 2400,0-2483,5MHz, und die maximale Sendeleistung, die in diesem Frequenzband bzw. diesen Frequenzbändern abgestrahlt wird, beträgt $\leq 6\text{dBm}$.



Hinweis zu den Rechten an geistigem Eigentum

Dieses Produkt, einschließlich seines Designs, seiner Technologien, seiner Marke, des zugehörigen Brandings und aller zugehörigen Materialien, die im Folgenden gemeinsam als „geschützte Elemente“ bezeichnet werden, sind das ausschließliche Eigentum von SVAKOM. Die geschützten Elemente sind durch internationale Gesetze und Verträge zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechtsgesetze, Patentgesetze, Markengesetze, Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Designrechte.

Haftungsbeschränkung

SOWEIT GSETZLICH ZULÄSSIG, HAFTEN WEDER SVAKOM NOCH SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, LIEFERANTEN ODER LIZENZGEBER FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, FOLGE- ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN AUFGRUND VON VERLUST DES VERGÜGENS, UNBEHAGEN, FEHLFUNKTIONEN DES PRODUKTS ODER ANDEREN IMMATERIELLEN VERLUSTEN, DIE SICH ERGEBEN AUS (I) DEINEM ZUGRIFF AUF DAS PRODUKT ODER DESSEN NUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT, AUF DAS PRODUKT ZUZUGREIFEN ODER ES ZU NUTZEN; (II) FEHLFUNKTIONEN DER ELEKTRIK ODER DES AKKUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ÜBERHITZUNG, AUSLAUFEN ODER EXPLOSION; (III) UNBEABSICHTIGTE KÖRPERLICHE AUSWIRKUNGEN ODER BESCHWERDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ERGEBEN; (IV) SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG, LAGERUNG ODER HANDHABUNG DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN, UND (V) FÄLSCHHE DARSTELLUNGEN ODER MISSVERSTÄNDNISSE ÜBER DIE FUNKTIONALITÄT ODER DEN ZWECK DES PRODUKTS.

UNGEACHTET GEGENTEILIGER ANGABEN IN DIESER VEREINBARUNG IST DIE HAFTUNG VON SVAKOM DIR GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER VEREINBARUNG ERGEBEN (AUS WELCHEN GRÜNDEN AUSSER IMMER UND UNABHÄNGIG VON DER FORM DER KLAGES), ZU JEDER ZEIT AUF DIE BETRÄGE BESCHRÄNKT, DIE DU SVAKOM FÜR DIESES PRODUKT BEZAHLT HAST.

IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG BESTIMMTER SCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SODASS EINIGE DER OBEN GENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE FÜR DICH MÖGLICHERWEISE NICHT GELTEN. IN SOLCHEN GERICHTSBARKEITEN IST DIE HAFTUNG VON SVAKOM AUF DAS NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGE MASS BESCHRÄNKT.

SVAKOM LEHNT HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN, GESETZLICHEN ODER SONSTIGEN GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

DER ABSCHNITT ÜBER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT AUCH NACH BEENDIGUNG ODER ABLAUF DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG ODER DEINER NUTZUNG DES SVAKOM PRODUKTS.

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON SVAKOM UNITED STATES INC
HERGESTELLT IN CHINA

Hergestell von Qianhe

Adresse: Gebäude 3, Nr. 3, Chang'an Fengsheng Straße, Chang'an Stadt, Dongguan, Guangdong, China

Svakom Europe BV

Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Niederlande

© 2024 SVAKOM. Alle Rechte vorbehalten.

Website: www.svakom.com

Kundendienst: support@svakom.com

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт предназначен исключительно для использования в качестве сувенира. Этим продуктом могут пользоваться только взрослые. Оно не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Лицам, которые не могут самостоятельно управлять данным продуктом, не рекомендуется его использовать. Любой человек, находящийся под наблюдением врача или имеющий заболевание, требующее использования какого-либо медицинского устройства, должен проконсультироваться со своим врачом перед его использованием этого продукта. Не используйте на этушей, воспаленной, покрытой волдырями или поврежденной коже. Не используйте на голове, лице, горле, груди, животе или костлявых частях тела.

Данный продукт не является медицинским изделием. Использование данного продукта не гарантирует и не подразумевает каких-либо заявлений о медицинских свойствах. Если во время использования вы испытываете какой-либо дискомфорт, сейчас же прекратите использование и обратитесь за профессиональной медицинской помощью.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Поздравляем вас с приобретением SVAKOM. Наши инновационные продукты класса «люкс» разработаны для безопасного использования во время потуги за сексуальными удовольствиями. Перед использованием полностью прочтите данное руководство и соблюдайте указания по технике безопасности.


Содержимое упаковки

Еще 2, насадка на палец, зарядный кабель, чехол для хранения, инструкция по использованию

Характеристики

Название продукта:	Еще 2
Код продукта:	SCS11B
Размер:	42×92×41 мм (вибратор)
Материал:	жидкий силикон
Вес:	56г
Емкость аккумулятора:	350мАч
Тип аккумулятора:	литий-ионный аккумулятор
Вход:	4.2В±0.35А
Время зарядки:	1.5ч
Время работы от аккумулятора:	1.5ч
Режимы:	5 (вибрация); 1 (нагрев)
Уровни интенсивности:	5 (вибрация); 38°C (нагрев)
Уровень водонепроницаемости:	водонепроницаемый
Уровень звука:	≤50дБ
Идеальная среда:	-10°C до +50°C
Рабочая частота:	2400.0-2483.5МГц
Мощность передатчика:	+6дБм (макс.)
Идентификатор ФКС:	2A74F-SCS11B

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вкл./выкл.

- Удерживайте  2 сек.
- Чтобы запустить, приостановить или возобновить вибрацию, нажмите .

Области

Предназначен для стимуляции наружных эrogenных зон.
Для объемной стимуляции наружных зон аккуратно вставьте вибратор в насадку для пальцев до упора (как показано на рисунке в Кратком описании):

- Простунав один или два пальца под обе петли, стимулируются наружные эrogenные зоны ребристой поверхностью.
- Чтобы снять насадку с вибратора, аккуратно толкните нижний край насадки вниз и вытащите вибратор.

Интенсивность

Прибор поддерживает 5 уровней интенсивности вибрации. Нажмите , чтобы увеличить вибрацию по возрастающей.

Режим

Прибор поддерживает 5 режимов вибрации. Чтобы сменить режим, нажмите  два раза.

Нагрев

Удерживайте  2 сек., чтобы вкл/выкл нагрев в головке вибратора. Головка нагревается до 38°C/100°F. Для более ярких ощущений используйте вибратор без насадки для пальцев.

Функция памяти

Прибор продолжает работу в том же режиме, который был перед выключением. Интенсивность всегда начинается с минимальной.

Блокировка в поездке

Прибор имеет функцию блокировки, предотвращающую случайное включение во время поездки.

- Для блокировки, прибор должен быть отключен. Нажмите и удерживайте  и , пока не замигают индикаторы. Прибор будет оставаться отключенным.
- Повторите шаги для разблокировки. Прибор включится.
- Если прибор заблокирован, в случае подзарядки он автоматически разблокируется.

Приложения и интерактивные функции

Прибор можно использовать с приложением SVAKOM для настройки параметров, управления на близком или большом расстоянии, а с помощью функции общего использования вы можете разделить удовольствие со своим партнером на любом расстоянии. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт www.svakom.com.



39

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием полностью зарядите прибор. Вставьте в устройство штекер USB-C, а штекер USB-A – в источник питания.

Индикаторы заряда аккумулятора показывают уровень заряда:

- 1 индикатор заряда: до 25%
- 2 индикатора заряда: 25-50%
- 3 индикатора заряда: 50-75%
- 4 индикатора заряда: 75-100%
- Мигает: зарядка продолжается

Примечание: Для зарядки используйте только USB-адаптеры с выходом 5В, сертифицированные UL или эквивалентные. Не используйте быструю зарядку или адаптеры с выходной мощностью выше 5В.

ЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Чистите данный продукт до и после каждого использования. Используйте теплую воду и мягкий мыльный раствор или подходящее средство для чистки игрушек, затем промойте и дайте высохнуть.
- С данным продуктом совместима только смазка на водной основе. Не используйте смазки на силиконовой основе или другие вещества.
- Храните данный продукт в безопасном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, сильной жары или холода, а также веществ, которые могут повредить материалы.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждения о ненадлежащей эксплуатации

- Только для взрослых. Только для наружного использования. Используйте данный продукт только по назначению. Перед использованием снимайте украшения.
- Храните данный продукт в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Избегайте совместного использования данного продукта с другими лицами из-за риска заражения заболеваниями, передающимися половым путем. В случае необходимости применяйте защитные меры.
- Не используйте данный продукт при обнаружении каких-либо повреждений, трещин или деградации.
- Не пытайтесь изменять или демонтировать данный продукт, включая любые несъемные аккумуляторы.
- Если данный продукт работает неправильно, прекратите его использование и посетите раздел поддержки на нашем сайте.

Техобслуживание аккумулятора

- Данный продукт содержит несъемные перезаряжаемые литий-полимерные аккумуляторы. Заряжайте данный продукт только в том случае, если уровень светового напряжения соответствует техническим характеристикам продукта.
- Во время зарядки не используйте, не чистите и не погружайте данный продукт в воду или другие жидкости.
- Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятора регулярно подзаряжайте данный продукт, даже если он не используется.
- Сразу после зарядки отсоедините кабель для зарядки от источника питания.

40

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок и гарантия

На каждый продукт SVAKOM предоставляется 2-летний гарантийный срок и 10-летняя гарантия качества (не считая покупок у неавторизованных онлайн-продавцов). Чтобы зарегистрировать данный продукт или подать претензию, посетите сайт www.svakom.com/warranty-claim.

Утилизация электронных устройств и аккумуляторов

Применяется в ЕС и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов. Как потребитель, вы по закону обязаны сдать использованные аккумуляторы. Аккумуляторы и электронные устройства ни в коем случае нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, а предпочтительнее их следует сдавать в соответствующий пункт сбора для вторичной переработки. Знак перечеркнутого мусорного бака напоминает вам об этом: .

Безопасность материалов

Все продукция SVAKOM производится с использованием безопасных для организма материалов.

Международная сертификация

Продукция SVAKOM прошла сертификацию RoHS EC и соответствует Директиве EC CE и Директиве WEEE. Изделия SVAKOM — экологичные и соответствуют общему стандарту безопасности и охраны окружающей среды, выпущенному агентствами Европы и Северной Америки.



Соблюдение положений Федеральной комиссии связи США

Настоящее устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии связи США. Эксплуатация устройства предусматривает наличие следующих условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию оборудования.

Примечание. Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эти ограничения предназначены для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено неправильно или не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако гарантия того, что помехи не возникнут в конкретных условиях установки, отсутствуют. Если это оборудование создает вредные помехи для приема сигналов радио- и телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- перенаправить или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от цепи, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по настройке приема сигналов радио- и телевидения.

Данное устройство было проверено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство может без ограничений использоваться в условиях портативного воздействия.

Информация об изделии

Дополнительная информация: Директива EC CE и Директива WEEE называются «двойными» директивами по охране окружающей среды или «двойными директивами по экологии» и используются для ограничения опасных веществ, включая свинец, кадмий и ртуть, в электронных изделиях. RoHS расшифровывается как «Ограничение использования определенных опасных веществ»; а WEEE расшифровывается как «Отходы электрического и электронного оборудования». Изделия, которые соответствуют стандартам, изложенным в этих двух директивах, могут рекламироваться как «Экологичные изделия».

Директива EC CE: это общее название серии стандартов на продукцию, изданных Европейским союзом; предприятия, соответствующие стандарту, могут подать заявку на получение сертификационного знака CE на свою продукцию и маркировку. Изделия SVAKOM превосходят стандарты, установленные этими директивами, и имеют право использовать знак, указывающий, что изделия соответствуют всем требованиям EC.

Echo 2 заявляет, что эта Модель №: SC511B

Наименование изделия: Echo 2 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. В соответствии со статьей 10(2) и статьей 10(10) настоящее изделие разрешено к использованию во всех государствах-членах ЕС.

Используйте Echo 2 в среде с температурой от -10 °C до +50 °C.

SAR: устройство соответствует радиочастотным характеристикам при использовании на расстоянии 5 мм от тела.

В случае замены на аккумулятор неправильного типа существует опасность взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.

Соответствие европейским стандартам

Примечание

Настоящим SVAKOM заявляет, что вибратор типа радиооборудования «Echo 2» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EC доступен на веб-странице: www.svakom.com/de-pdf

Частотный диапазон или диапазоны, в которых работает вибратор радиооборудования «Echo 2», составляет 2400,0-2483,5 МГц, а максимальная мощность передачи, излучаемая в частотном диапазоне или диапазонах, составляет ≤46дБм.



Уведомление о правах на интеллектуальную собственность

Данное изделие, включая его дизайн, технологии, товарный знак, связанный брендинг и все сопутствующие материалы, в дальнейшем совместно именуемые «Защищенные элементы», являясь исключительной собственностью SVAKOM.

Охраняемые элементы защищены международными законами и договорами об интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, законы об авторском праве, патентные законы, законы о товарных знаках, законы о коммерческой тайне и права на дизайн.

Ограничение ответственности

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ SVAKOM, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ УДОВОЛЬСТВИЯ, ДИСКОМФОРТОМ, НЕИСПРАВНОСТЬЮ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДРУГИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ (I) ВАШЕГО ДОСТУПА К ИЗДЕЛИЮ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К НЕМУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; (II) ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ БАТАРЕИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПЕРЕГРЕВ, УТЕЧКУ ИЛИ ВЗРЫВ; (III) ЛЮБЫХ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ИЛИ ДИСКОМФОРТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ; (IV) ЛЮБЫХ УБЫТКОВ ИЛИ ТРАВМ, ВЫЗВАННЫХ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕМ С ИЗДЕЛИЕМ; И (V) ЛЮБЫХ НЕПРАВИЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ НЕПОНИМАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАТНОМ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SVAKOM ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НИМ (ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКА), ВСЕГДА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА СУММАМИ, КОТОРЫЕ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ SVAKOM ЗА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ.

В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ МОГУТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. В ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SVAKOM БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

SVAKOM НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

РАЗДЕЛ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ИЗДЕЛИЯ SVAKOM.

СПРОЕКТИРОВАН И РАЗРАБОТАН КОМПАНИЕЙ SVAKOM UNITED STATES INC
СДЕЛАНО В КИТАЕ

Произведено Qianhe
Адрес: Здание 3, № 3, улица Чаньань Фэншэн, город Чаньань, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Svakom Europe BV
Херенграхт 449 А, 1017BR Амстердам, Нидерланды

© 2024 SVAKOM. Все права защищены.

Сайт: www.svakom.com

Служба поддержки: support@svakom.com

IT ATTENZIONE

Questo prodotto è venduto solo per uso occasionale. Questo prodotto può essere utilizzato solo da adulti. Non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate. Chiunque non sia in grado di utilizzare questo prodotto da solo non deve utilizzarlo. Chiunque sia sotto cura medica o abbia una condizione che richiede l'uso di un dispositivo medico deve consultare il proprio medico prima dell'uso. Non utilizzare su pelle gonfia, infiammata, con vesciche o rotta. Non utilizzare su testa, viso, gola, torace, stomaco o parti ossee del corpo.

Questo prodotto non è un dispositivo medico. Nessuna affermazione medica è garantita o implicita dall'uso di questo prodotto. Se si avverte qualsiasi fastidio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico professionista.

BENVENUTA

Congratulazioni per l'acquisto di SVAKOM. I nostri innovativi prodotti di lusso sono progettati per incoraggiare un'esplorazione sicura nella ricerca del piacere sessuale. Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale e attenersi alle informazioni di sicurezza.


Contenuto della confezione

Echo 2, Custodia per dita, cavo di ricarica, custodia, manuale utente

Specifiche

Nome prodotto:	Echo 2
Codice prodotto:	SC511B
Dimensioni:	42*92*41mm (Vibratore)
Materiale:	Silicone Liquido
Peso:	56g
Capacità batteria:	350mAh
Tipo batteria:	Lithium-Ion Battery
Ingresso:	4.2V=0.35A
Tempo di ricarica:	1.5H
Durata batteria:	1.5H
Modalità:	5 (Vibrazione); 1 (Riscaldamento)
Livelli di intensità:	5 (Vibrazione); 38°C (Riscaldamento)
Livello impermeabile:	Impermeabile
Livello sonoro:	≤50dB
Ambiente ideale:	-10°C a +50°C
Frequenza operativa:	2400.0-2483.5MHz
Potenza di trasmissione:	+6dBm (Massimo)
FCC ID:	2A74F-SC511B

PANORAMICA



COME SI USA

On/Off

- Premere  per 2 secondi.
- Per avviare, mettere in pausa o riprendere la vibrazione, premere .

Posizione

Utilizza il vibratore per stimolare le aree esterne del corpo.

Per una stimolazione esterna strutturata, inserire gentilmente il vibratore nella guaina per le dita fino a quando non è ben fissato (come illustrato nella Panoramica):

- Fai scorrere il/le dito/dita sotto entrambi gli anelli, poi usa le creste del piacere sulle aree esterne del corpo.
- Per rimuovere il vibratore dalla guaina, spingi delicatamente il bordo inferiore della guaina verso il basso, quindi estrai il vibratore.

Intensità

Questo prodotto ha 5 livelli di intensità di vibrazione. Premere  per aumentare partendo dal minimo.

Modalità

Questo prodotto ha 5 modalità di vibrazione. Per cambiare modalità, premere due volte .

Riscaldamento

Premere  per 2 secondi per accendere/spengere il riscaldamento nella testina del vibratore. Il riscaldamento può raggiungere i 38°C/100°F. Per risultati ottimali, utilizzare senza manico per le dita.

Funzione memoria

Questo prodotto riprende dall'ultima modalità utilizzata prima di essere spento. L'intensità inizia sempre al minimo.

Blocco da viaggio

Questo prodotto è dotato di un blocco per impedire l'accensione durante il viaggio.

- Per bloccare il prodotto, è necessario spegnerlo. Premere e tenere premuto  e  finché le luci non lampeggiano. Il prodotto rimane spento.
- Per sbloccare, ripetere la procedura. Il prodotto si accenderà.
- Se questo prodotto è bloccato, la ricarica lo sbloccherà automaticamente.

App e funzioni interattive

Questo prodotto può essere utilizzato con l'app SVAKOM per personalizzare le impostazioni, provare il controllo a corto raggio, a lunga distanza e condiviso e interagire con un partner a qualsiasi distanza. Per tutti i dettagli, visita il nostro sito web www.svakom.com.



RICARICA

Carica completamente questo prodotto prima del primo utilizzo. Inserire la spina a foro steinpeico nella base del prodotto e la spina USB-A nella fonte di alimentazione.

Le spie della batteria indicano il livello di carica:

- 1 spia: Fino al 25%
- 2 spie: 25-50%
- 3 spie: 50-75%
- 4 spie: 75-100%
- Lampeggiante: Carica in corso

Nota: per la ricarica utilizzare solo adattatori USB certificati UL o equivalenti, con uscita a 5 V. Non utilizzare caricatori rapidi o adattatori con uscita superiore a 5V.

PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE

- Pulire questo prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Utilizzare acqua calda e sapone neutro, o un detergente per giocattoli adatto, quindi risciacquare e lasciare asciugare.
- L'unico lubrificante compatibile con questo prodotto è un lubrificante a base d'acqua. Non utilizzare lubrificanti a base di silicone o altre sostanze.
- Conservare questo prodotto in un luogo sicuro e asciutto, senza esposizione alla luce solare diretta, a calore o freddo estremi o a sostanze che potrebbero danneggiare i materiali.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Avvertenze contro l'uso improprio

- Solo per uso adulto. Solo per uso esterno. Utilizzare questo prodotto solo per lo scopo previsto. Rimuovere i gioielli prima dell'uso.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare di condividere questo prodotto con altri a causa del rischio di malattie sessualmente trasmissibili. Utilizzare misure di protezione quando necessario.
- Non utilizzare questo prodotto se si rilevano danni, crepe o degradazione.
- Non tentare di modificare o smontare questo prodotto, comprese le batterie non sostituibili.
- Se questo prodotto funziona in modo anomalo, interromperne l'uso e visitare la sezione di supporto del nostro sito Web.

Manutenzione della batteria

- Questo prodotto contiene batterie ai polimeri di litio ricaricabili non sostituibili. Caricare questo prodotto solo dove il livello di tensione di rete locale è appropriato per le specifiche del prodotto.
- Non utilizzare, pulire o immergere questo prodotto in acqua o altri liquidi durante la ricarica.
- Per una durata ottimale della batteria, ricaricare questo prodotto regolarmente anche se non è in uso.
- Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentatore immediatamente dopo la ricarica.

INFORMAZIONI GENERALI

Garanzia

Ogni prodotto SVAKOM è dotato di una garanzia di 2 anni e di una garanzia di qualità di 10 anni (esclusi gli acquisti da venditori non autorizzati del mercato online). Per registrare questo prodotto o presentare un reclamo, visita www.svakom.com/warranty-claim.

Smaltimento di dispositivi elettronici e batterie

Applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate. Le batterie e i dispositivi elettronici non devono mai essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma piuttosto portati nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio. Il simbolo del cestino barrato intende ricordartelo espressamente: .

Sicurezza dei materiali

Tutti i prodotti SVAKOM sono realizzati con materiali sicuri per il corpo.

Certificazione internazionale

I prodotti SVAKOM hanno superato la certificazione ROHS e soddisfano le direttive CE e WEEE dell'UE. I prodotti SVAKOM sono "verdi" e soddisfano gli standard ufficiali di sicurezza e protezione ambientale stabiliti dalle agenzie di Europa e Nord America.



Conformità alle norme FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento dello stesso è soggetto alle seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Eventuali cambiamenti o modifiche in tema di conformità non espressamente approvate dalla parte responsabile potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Nota: Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose all'interno delle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera e può irradiare energia in radiofrequenza. Pertanto, in caso di mancata installazione rispetto a quanto riportato nelle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire l'assoluta mancanza di interferenze all'interno di una determinata installazione. Nel caso in cui questo dispositivo produca interferenze nella ricezione radiotelevisiva (verificabili con il suo spegnimento e successiva riaccensione), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza seguendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatile.

Informazioni sul prodotto

Informazioni aggiuntive: La direttiva CE dell'UE e la direttiva RAEE sono altresì denominate "Twin Directives for Environmental Protection" (Direttive gemelle per la tutela dell'ambiente) o "Double Green Directives" (Direttive due volte verdi). Entrambe hanno lo scopo di limitare le sostanze pericolose presenti nei prodotti elettronici, compresi piombo, cadmio e mercurio. "ROHS" è l'acronimo di "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances" (Restrizione per l'uso di determinate sostanze pericolose), mentre "WEEE" è l'acronimo di "Waste Electrical and Electronic Equipment" (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). I prodotti che soddisfano gli standard stabiliti da queste due direttive possono essere pubblicizzati come "prodotti verdi".

Direttiva CE dell'UE: è il nome collettivo di una serie di norme emanate dall'Unione Europea. Le imprese che rispettano lo standard possono richiedere il marchio di certificazione CE sui loro prodotti e sull'etichettatura. I prodotti SVAKOM hanno superato gli standard stabiliti da queste direttive e sono autorizzati a mostrare il marchio che ne certifica la conformità a tutti i requisiti dell'UE.

Echo 2, dichiara che il numero del presente modello è: SC511B

Nome del prodotto: Echo 2 è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della direttiva 2014/53/UE. In conformità all'articolo 10(2) e 10(10), questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE.

Utilizzare Echo 2 in un ambiente con temperatura compresa tra -10 °C e +50 °C.

SAR: il dispositivo è conforme alle specifiche RF se utilizzato a 5 mm dal corpo.

Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Smaltire le batterie esauste secondo le istruzioni.

Rispetto degli standard europei

Nota

Con la presente, SVAKOM dichiara che il dispositivo vibratore "Echo 2" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina www.svakom.com/de-pdf

La banda o le bande di frequenza radio in cui opera il dispositivo vibratore "Echo 2" sono 2400,0-2483,5 MHz e la potenza massima di trasmissione della banda o delle bande di frequenza è $\leq +6\text{dBm}$.



Comunicazione sui diritti di proprietà intellettuale

Il presente prodotto, che comprende design, tecnologie, marchio, branding associato e tutti i materiali correlati, di seguito denominati collettivamente "Elementi protetti", sono di proprietà esclusiva di SVAKOM. Gli Elementi protetti sono tutelati dalle leggi e dai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi sul copyright, sui brevetti, sui marchi di fabbrica, sui segreti commerciali e sui diritti di design.

Limitazione di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SVAKOM, LE SUE AFFILIATE, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, AGENTI, FORNITORI O LICENZIATARI NON SARANNO RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEGUENZIALI O ESEMPLARI, INCLUSI MA NON LIMITATI A, DANNI PER PERDITA DI PIACERE, DISAGIO, MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO O ALTRE PERDITE NON TANGIBILI DERIVANTI DA: (I) ACCESSO O UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE O INCAPACITÀ DI ACCEDERE O UTILIZZARE IL PRODOTTO; (II) QUALSIASI MALFUNZIONAMENTO ELETTRICO O RICONDUCEBILE ALLA BATTERIA, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, SURRISCALDAMENTO, PERDITA O ESPLOSIONE; (III) QUALSIASI EFFETTO FISICO INDESIDERATO O DISAGIO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO; (IV) QUALSIASI DANNO O LESIONE CAUSATA DA UTILIZZO, CONSERVAZIONE O MANIPOLAZIONE IMPROPRIA DEL PRODOTTO; (V) QUALSIASI DICHIARAZIONE ERRATA O MALINTESO SULLA FUNZIONALITÀ O SULLO SCOPO DEL PRODOTTO.

INDEPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA NEL PRESENTE DOCUMENTO, LA RESPONSABILITÀ DI SVAKOM NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER QUALSIASI DANNO DERIVANTE O CORRELATO AL PRESENTE CONTRATTO (PER QUALSIASI CAUSA E INDEPENDENTEMENTE DALLA FORMA DELL'AZIONE), LA RESPONSABILITÀ DI SVAKOM SARA LIMITATA NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALL'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI ALCUNI DANNI, PERTANTO ALCUNE DELLE LIMITAZIONI E DELLE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE, NELL'AMBITO DI TALI GIURISDIZIONI, LA RESPONSABILITÀ DI SVAKOM SARA LIMITATA NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE.

SVAKOM DECLINA QUALSIASI TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, LEGALE O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ, NON VIOLAZIONE E IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

LA SEZIONE SULLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ RESTERÀ IN VIGORE ANCHE DOPO LA CESSAZIONE O LA SCADENZA DEL PRESENTE MANUALE O DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO SVAKOM DA PARTE DELL'UTENTE.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA SVAKOM UNITED STATES INC
MADE IN CHINA

Prodotto da Qianhe
Indirizzo: Building 3, No. 3, Chang'an Fengsheng Road, Chang'an Town,
Dongguan, Guangdong, China

Svakom Europe BV
Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Paesi Bassi

© 2024 SVAKOM. Tutti i diritti riservati.
Sito web: www.svakom.com
Supporto: support@svakom.com

KR 경고

이 제품은 오락용으로만 판매됩니다. 이 제품은 성인과만 사용할 수 있습니다. 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 제한적인 사람 (어린이를 포함하여) 은 사용하지는 않습니다. 이 제품을 혼자서 작동시킬 수 없는 사람은 사용하지 않습니다. 의사의 치료를 받고 있거나 의료 기기를 사용해야 하는 질환이 있는 경우 사용 전에 의사와 상담하시기 바랍니다. 물고기, 염증이 있거나, 골절이 생긴 피부 또는 찢어진 피부에는 사용하지 않습니다. 머리, 얼굴, 목, 가슴, 배에는 뼈가 있는 신체 부위에는 사용하지 않습니다.

이 제품은 의료 기기가 아닙니다. 이 제품을 사용한다고 해서 어떠한 의학적 주장도 정당화되거나 암시되지 않습니다. 사용 중에 불편함을 느끼면 즉시 사용을 중단하고 전문가에게 치료를 받으십시오.

환영

SVAKOM 제품을 구매하신 것을 감사합니다. 당사의 혁신적인 고급 제품은 여러분이 성적 출 거움을 추구하는 것을 안전하게 도와드리도록 디자인되었습니다. 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 전체적으로 읽고 안전 정보에 따르시기 바랍니다.


포장 내용물

Echo 2, 링커 슬리브, 충전 케이블, 보관 파우치, 사용 설명서

사양

제품명 :	Echo 2
제품 코드 :	SC511B
크기 :	42 x 92 x 41mm (바이트레이터)
재질 :	액상 실리콘
무게 :	56g
배터리 용량 :	350mAh
배터리 유형 :	리튬 이온 배터리
입력 :	4.2V=0.35A
충전 시간 :	1.5 시간
배터리 수명 :	1.5 시간
모드 :	5(전동), 1(가열)
강도 레벨 :	5(전동), 38°C (가열)
방수 레벨 :	방수
소음 레벨 :	≤50dB
이상적인 환경 :	-10°C에서 +50°C까지
작동 주파수 :	2400.0-2483.5MHz
송신 출력 :	+6dBm (최대)
FCC ID :	2A74F-SC511B

개요



사용 방법

커기 / 끄기

- **1**을 2 초간 누릅니다.
- 진동을 시작하거나, 일시 정지하거나, 다시 시작하려면 **2**를 누르세요.

위치

- 바이브레이터를 사용하여 외부 신체 부위를 자극합니다.
- 질 안에 있는 외부 자극의 경우 바이브레이터를 핑거 슬리브에 단단히 고정될 때까지 부드럽게 삽입합니다 (개요에 나와 있는 그림 참조).
- 두 루프 아래로 손가락을 밀어 넣은 다음 외부 신체 부위의 플래저 리지스를 사용합니다.
- 슬리브에서 바이브레이터를 제거하려면 슬리브의 아래쪽 가장자리를 부드럽게 아래로 누른 다음 바이브레이터를 꺼내세요.

강도

이 제품에는 진동 강도 레벨이 5 개 있습니다. 최소에서 시작해서 강도를 높이려면 **3**을 누르세요.

모드

이 제품에는 진동 모드가 5 개 있습니다. 모드를 변경하려면 **4**를 두 번 누르세요.

가열

바이브레이터 헤드에서 가열을 켜려면 / 끄려면 **5**을 2 초간 누르세요. 온도가 38°C / 100 °F 에 도달할 수 있습니다. 최상의 효과를 얻으려면 핑거 슬리브 없이 사용하세요.

메모리 기능

이 제품은 전원이 꺼지기 전에 마지막으로 사용한 모드로 다시 시작합니다. 강도는 항상 최소 강도에서 시작합니다.

여행 잠금

- 이 제품은 여행 중에 켜지지 않도록 잠금 장치를 보유하고 있습니다.
- 제품을 잠그려면 전원을 꺼야 합니다. **3**와 **4**을 표시등이 깜빡일 때까지 길게 누릅니다. 제품은 전원이 꺼진 상태로 유지됩니다.
- 잠금을 해제하려면 과정을 반복하세요. 제품의 전원이 켜집니다.
- 이 제품이 잠겨 있는 경우 재충전하면 잠금이 자동으로 해제됩니다.

앱 및 대화형 기능

이 제품은 SVAKOM 앱과 함께 사용하여 설정을 사용자 지정하고, 단거리, 장거리 및 공유 제어를 시도하고, 어떤 거리에서도 파트너와 상호 작용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 웹 사이트 www.svakom.com 을 참조하세요.



충전

처음 사용하기 전에 이 제품을 완전히 충전하세요. 핀홀 플러그를 제품 베이스에 삽입하고 USB-A 플러그를 전원에 연결하세요.

배터리 표시등은 충전 상태를 나타냅니다.

- 1 개 표시등: 최대 25%
- 2 개 표시등: 25-50%
- 3 개 표시등: 50-75%
- 4 개 표시등: 75-100%
- 깜빡임: 충전 중

참고: 충전 시 UL 인증 또는 이와 동등한 5V 출력 USB 어댑터만 사용하십시오. 빠른 충전기 또는 출력이 5V를 초과하는 어댑터는 사용하지 마십시오.

세척, 관리 및 보관

- 사용 전후에 이 제품을 세척하세요. 따뜻한 물과 부드러운 천 또는 적합한 성인용품 세척제를 사용한 후 행구고 말려주세요.
- 이 제품과 호환되는 유일한 운할재는 수성성 운할재입니다. 실리콘 기반 운할재 또는 다른 물질을 사용하지 마세요.
- 이 제품은 직사광선, 극단적인 고온 또는 저온, 재료를 손상시킬 수 있는 물질에 노출되지 않은 안전한 건조한 곳에 보관하세요.

안전 정보

오용에 대한 경고

- 이 제품은 성인 전용 제품입니다. 외부 신체에만 사용하세요. 제품은 의도된 용도로만 사용하며 사용 전에 예체시리를 제거해 주세요.
- 이 제품은 어린이와 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 성병의 위험이 있으므로 다른 사람과 이 제품을 공유하지 마세요. 필요할 때 보호 조치를 취하세요.
- 손상, 균열 또는 퇴화가 감지되면 이 제품을 사용하지 마세요.
- 이 제품을 개조하거나 분해하려고 하지 마세요. 교체할 수 있는 배터리 등이 포함되어 있습니다.
- 이 제품이 비정상적으로 작동하면 사용을 중단하고 당사 웹사이트의 지원 섹션을 방문하세요.

배터리 관리

- 이 제품은 교체할 수 없는 충전식 폴리머 리튬 배터리가 장착되어 있습니다. 지역 주 전압 레벨이 제품 사양에 적합한 곳에서만 이 제품을 충전하세요.
- 충전하는 동안 이 제품을 사용하지 마세요. 세척하거나, 물이나 다른 액체에 담그지 마세요.
- 배터리 수명을 최적으로 유지하려면 이 제품을 사용하지 않더라도 정기적으로 충전하세요.
- 충전 후 즉시 전원 공급 장치에서 충전 케이블을 분리하세요.

일반 정보

보증 및 품질 보장

모든 SVAKOM 제품은 2년 보증 및 10년 품질 보장 서비스를 제공합니다 (송인되지 않은 온라인 마켓플레이스 판매자로부터 구매한 경우는 제외). 이 제품을 등록하거나 이 제품에 대한 문제를 제기하려면 www.svakom.com/warranty-claim 을 방문하세요.

전자기기 및 배터리 폐기

EU 및 미국의 폐기물 수거 시스템을 있는 기타 유럽 국가에서 적용됩니다. 소비자는 사용한 배터리를 판매할 반체 의무가 있습니다. 배터리 및 전자기기는 결코 가정용 쓰레기로 폐기하면 안 되며, 재활용하기 위해 적절한 수거 장소로 가져가야 합니다. 엑스선이 그려진 쓰레기 통 기호는 다음 [링크](#) 를 여러분에게 명확하게 알려주는 기호입니다.

재료 안전성

모든 SVAKOM 제품은 신체에 안전한 재료를 사용하여 제작됩니다.

국제 인증

SVAKOM 제품은 EU ROHS 인증을 통과하고 EU CE 지침 및 WEEE 지침을 만족합니다. SVAKOM 제품은 유럽 및 북미 기관에서 발행한 공식 안전 및 환경 보호 표준 "Green" 을 충족합니다.



FCC 규정 준수

본 기기는 FCC 규정 제 15 조를 준수합니다. 작동에는 다음의 2 가지 조건이 적용됩니다. (1) 본 기기는 유해한 간섭을 일으키지 않고 (2) 본 기기는 비의도적인 작동에 유발할 수 있는 간섭을 포함해 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. 규정 준수 책임을 보유한 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 기기 작동에 대한 사용자 권한을 무효화할 수 있습니다.

참고: 본 장치는 테스트를 거쳐 FCC 규정 제 15 조에 의거한 클래스 B 디지털 기기 제한사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 해당 제한은 주파수 설정 시 유해한 간섭으로부터 임의적으로 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 본 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 설치, 사용하지 않을 시 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 본 장치가 라디오, TV 수신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있으므로 전원을 끄고 원모습을 확인 가능), 사용자는 다음과 같은 조치 중 하나 이상을 수행해 간섭을 교정할 것을 권장합니다.

- 수신 안테나 방향을 조정하거나 또는 재배치합니다.
- 장치 및 수신기 간 거리를 넓힙니다.
- 수신기 연결 회로와 다른 회로 콘센트로 장치를 연결합니다.
- 도움이 필요한 경우, 대리점 또는 전문 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

본 기기는 일반 RF 노출 요건을 충족한다는 평가를 받았습니다. 이 장치는 휴대용 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.

제품 정보

추가 정보: EU CE 지침 및 WEEE 지침은 "환경 보호를 위한 이중 지침" 또는 "이중 녹색 지침" 으로 알려져며, 납, 카드뮴, 수은을 비롯한 전자제품의 유해 물질을 제한하는 데에 활용됩니다. ROHS 는 특정 유해 물질 사용을 제한, WEEE 는 "전기 및 전자 장치 폐기물" 을 말합니다. 해당 두 가지 지침에 명시된 표준을 충족하는 제품은 "친환경 제품" 으로 광고할 수 있습니다.

EU CE 지침은 유럽 연합에서 발행한 일련의 제품 표준을 충족하는 것으로, 표준 준수 기업은 제품 및 라벨에 CE 인증 마크를 적용할 수 있습니다. SVAKOM 제품은 해당 지침에 명시된 표준을 초과하여 제품이 모든 EU 요건을 준수함을 식별할 수 있는 표시를 사용할 권한을 부여합니다.

Echo 2 모델 번호: SC511B

제품명: Echo 2 는 지침 2014/53/EU 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수합니다. 제 10(2) 및 제 10(10) 에 의거하여, 본 제품은 모든 EU 회원국에서 사용이 허용됩니다.

Echo 2 사용 환경은 온도 -10°C ~ +50°C 사이입니다.

SAR: 본 기기는 신체 5mm 거리에서 사용할 시 RF 사양을 준수합니다.

부정확한 유형의 배터리로 교체할 시 폭발의 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

유럽 표준 충족

통지

이름 통해 SVAKOM 은 무선 장치 유형 바이브레이터 'Echo 2' 가 지침 2014/53/EU 를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언 전문은 www.svakom.com/de-pdf에서 확인하십시오.

무선 장치 바이브레이터 'Echo 2' 작동 주파수 대역은 2400.0-2483.5MHz 이며, 해당 주파수 대역 또는 대역의 방출 최대 송신 전력은 $\leq +6\text{dBm}$ 입니다.



지적재산권 고지

디자인, 기술, 상표 관련 브랜드, 모든 관련 자료를 포괄하는 이 제품 (이하 통칭 "보호 요소") 은 SVAKOM 독점 자산입니다. "보호 요소"는 저작권법, 특허법, 상표법, 영업기밀법, 디자인권을 포함하되 이에 국한되지 않는 국제 지적재산권법 및 조약에 의거하여 보호받습니다.

책임 제한

관련 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 SVAKOM, 그 계열사, 임원, 이사, 직원, 대리인, 공급업체 또는 라이선스 제공자는 다음과 같은 즐거움, 불편함, 제품 오작동, 기타 무형적 손실에 대한 손해를 포함하되 이에 국한되지 않는 간접적, 우발적, 특수적, 결과적, 예시적 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다. (I) 제품 접근 또는 사용 또는 사접 또는 사용 불가능, (II) 과열, 누출, 폭발을 포함하되 이에 국한되지 않는 전기 또는 배터리 오작동, (III) 제품 사용에 의해 발생된 비의도적 화재 또는 불발탄, (IV) 제품의 부재할한 사용, 보관, 취급으로 인해 발생한 일체의 손상 또는 부상, (V) 제품 기능, 목적에 대한 허위 진술 또는 오해.

본 합의에 포함된 내용과 상반되는 내용에도 불구하고 본 합의로 인해 발생 또는 관련된 모든 손해에 대하여 SVAKOM 의 책임 (소송 및 원인 불문) 은 항상 하자가 본 제품을 위해 지출한 금액으로 제한됩니다.

일부 관할권은 특정 손해 배제 또는 제한을 허용하지 않으므로 상기 제한 및 배제 중 일부가 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 해당 관할권에서 SVAKOM 책임은 해당 법률이 허용하는 최대 범위로 제한됩니다.

이에 따라 SVAKOM 은 상품성, 비침체, 특정 목적 적합성 관련 보증을 포함하되 이에 국한되지 않으며 명시적, 묵시적, 법적, 기타 모든 종류의 보증들을 면책합니다.

책임 제한 세션은 본 매뉴얼 또는 SVAKOM 제품 중요로, 만료 후에도 유효합니다.

SVAKOM UNITED STATES INC 에서 디자인 및 개발
중국 제조

제조사 : Qianhe

주소 : 중국 광둥성 둥강시 창안진 장안평성로 3 번지 3 동

Svakom Europe BV

Herengracht 449 A, 1017BR 암스테르담, 네덜란드

© 2024 SVAKOM. 모든 권리 보유.

웹사이트 : www.svakom.com

지원팀 : support@svakom.com

警告

本产品仅作娱乐用途出售。本产品仅供成人使用。身体、感官或智力能力有限者(包括儿童)不得使用。任何无法自行操作本产品的人群都不应使用本产品。任何正在接受医生治疗的人群或因患有疾病而需要使用任何医疗设备的人群在使用前应咨询医生。请勿将本产品用于肿胀、发炎、起泡或破损的皮肤。请勿将本产品用于头部、面部、喉咙、胸部、腹部或多骨的身体部位。

本产品不是医疗设备。我们并不保证或暗示使用本产品能起任何医疗作用。如果在使用过程中出现任何不适,请立即停止使用并寻求专业医生的帮助。

欢迎

感谢您购买 SVAKOM 产品。我们的产品具有创新精神和奢华品质,旨在鼓励人们在追求快感的过程中进行安全探索。使用前,请仔细阅读本说明书,并遵守其中的安全信息。


包装内容

Echo 2、指套、充电线、收纳袋、用户手册

产品规格

产品名称:	Echo 2
产品型号:	SC511B
尺寸:	42×92×41mm (跳蛋)
材质:	液态硅胶
重量:	56g
电池容量:	350mAh
输入:	4.2V-0.35A
充电时间:	1.5H
续航时间:	1.5H
模式:	5 (震动); 1 (加热)
强度:	5 (震动); 38°C (加热)
防水等级:	防水
噪音等级:	$\leq 50\text{dB}$
适用环境:	-10°C 至 +50°C
工作频率:	2400.0-2483.5MHz
发射功率:	+6dBm (最大值)
FCC ID:	2A74F-SC511B

概述



59

使用指南

开 / 关

- 长按 **[Power]** 2 秒开启或关闭。
- 再次单击 **[Power]** 可启动、暂停或恢复振动。

使用位置

- 使用跳蛋刺激外部敏感部位。
- 如需纹路触感刺激，请将跳蛋轻轻插入指套中，直至固定（参见“概述”中的图片）：
- 将手指穿过指套上的两个固定环，然后用快感纹路刺激外部敏感部位。
- 如需取下跳蛋，请轻轻向下推指套的底部边缘，再拉出跳蛋。

强度调节

本产品有 5 档震动强度，从最低档开始，单击 **[Mode]** 逐步增强。

模式切换

本产品有 5 种震动模式。双击 **[Mode]** 切换模式。

加热功能

长按 **[Heat]** 2 秒，开启或关闭跳蛋头部的加热功能。加热温度可达 38°C / 100 °F。为达到最佳效果，建议取下指套后使用加热功能。

记忆功能

产品在开启时会自动恢复上一次关闭前使用的震动模式，但强度总是从最低档开始。

旅行锁

- 产品配备旅行锁功能，防止意外开启。
- 确保产品处于关闭状态，长按 **[Lock]** 和 **[Power]** 直至指示灯闪烁，产品将保持关闭状态。
- 解锁时重复相同操作，产品会自动开启。
- 如果产品处于锁定状态，充电时会自动解锁。

App 及互动功能

本产品可连接 SVAKOM App 使用，可自定义设置，体验短距离、长距离及共享控制，相隔任何距离都能与伴侣互动。详情请访问官网 www.svakom.com。



充电

首次使用前请将本产品充满电。将针孔插头连接产品底部，USB-A 插头连接电源。

电池指示灯显示电量：

- 1 格：最高 25%
- 2 格：25-50%
- 3 格：50-75%
- 4 格：75-100%
- 闪烁：正在充电

注意：仅限使用 UL 认证或同等权威认证的 5V 输出 USB 适配器充电。请勿使用输出电压超过 5V 的快速充电器或适配器。

60

清洁、保养和储存

- 每次使用前和都要清洁本产品。使用温水搭配温和的肥皂或合适的玩具清洁剂，然后冲洗并晾干。
- 与本产品只能与兼容水基润滑剂兼容。请勿使用硅基润滑剂或其他带有润滑性质的物品。
- 请将本产品存放在安全、干燥的地方，避免阳光直射，极热或极冷可能损坏本产品的材料。

安全信息

防止误用警告

- 仅供成人使用。仅供外部使用。本产品仅用于指定用途。使用前请摘下首饰。
- 将本品远离儿童和宠物储存。
- 避免与他人共用本产品，以免引发性传播疾病。必要时采取保护措施。
- 如果发现本产品有任何损坏、裂纹或退化，请勿使用。
- 不要试图改装或拆卸本产品，包括任何不可更换的电池。
- 如果本产品功能异常，请停止使用并访问我们网站的用户帮助。

电池维护

- 本产品含有不可更换的可充电聚合物锂电池。只能在当地电源电压水平适合产品规格的情况下为本产品充电。
- 充电期间，请勿在水中或其他液体中使用。清洁或浸泡本产品。
- 为了获得最佳的电池寿命，即使不使用本产品，也要定期充电。
- 充电后请立即从电源上拔下充电线。

其他信息

保修和担保

每件 SVAKOM 产品均享有 2 年保修和 10 年质量保证（不包括从未经授权的在线卖家处购买的产品）。如需注册该产品或进行索赔，请访问 www.svakom.com/warranty-claim。

电子设备和电池的丢弃处理

适用于欧盟及其他实行分类回收系统的欧洲国家。作为消费者，您有法律义务将废旧电池交至指定回收点。电池和电子设备不得作为家庭垃圾丢弃，而应送至相应的回收点进行处理。特带“叉叉垃圾桶”符号：♻️，旨在特别提醒您这一点。

材料安全

所有 SVAKOM 产品均采用对人体安全的材料进行制造。

国际认证

SVAKOM 产品已通过欧盟 ROHS 认证，符合欧盟 CE 指令和 WEEE 指令。SVAKOM 产品是“绿色”产品，符合欧洲和北美机构发布的官方安全和环保标准。



符合 FCC 规定

本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作须符合以下两个条件：(1) 本设备不得造成有害干扰；(2) 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。任何未经合规方明确批准的更改或修改都可能导致用户操作设备的授权失效。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分规定的 B 类数字设备限制。这些限制旨在为住宅安装提供合理保护，防止有害干扰。本设备会产生和辐射射频能量，如果不能说明安全使用，可能会对无线通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装环境中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开设备来确定），建议用户尝试采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收机不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

本设备经评估符合一般射频暴露要求。该设备可在便携式暴露条件下使用，不受任何限制。

产品信息

其他信息：欧盟 CE 指令和 WEEE 指令被称为“环境保护双指令”或“双绿色指令”，用于限制电子产品中的有害物质，包括铅、镉和汞。ROHS 代表“限制使用某些有害物质”；WEEE 代表“废弃电气和电子设备”。符合这两个指令规定标准的产品可以标称为“绿色产品”。

欧盟 CE 指令：是欧盟颁布的一系列产品标准的统称；符合标准的企业可在其产品上申请 CE 认证标志和标识。SVAKOM 产品超越了这些指令规定的标准，并被授权使用标志来表明产品符合所有欧盟要求。

Echo 2，声明此型号：SC511B

产品名称：Echo 2，符合 2014/53/EU 指令的基本要求和和其他相关规定。根据第 10(2) 条和第 10(10) 条，该产品允许在所有欧盟成员国使用。

在温度介于 -10°C 至 +50°C 之间的环境中使用 Echo 2。

SAR：当设备在距离您身体 5 毫米处使用时，设备符合 RF 规范。

如果更换的电池类型不正确，则存在爆炸风险。根据说明处理废旧电池。

符合欧洲标准

注意

SVAKOM 特此声明，无线电设备震动棒“Echo 2”符合欧盟指令 2014/53/EU。欧盟符合性声明全文可在以下网址获取：www.svakom.com/de-pdf

无线电设备震动棒“Echo 2”工作的频段为 2400.0-2483.5MHz 在该频段发射的最大发射功率为 ≤ +6dBm。



知识产权声明

本产品，包括其设计、技术、商标、相关品牌以及所有相关材料（以下统称为“受保护要素”），均为 SVAKOM 的专有财产。受保护要素受国际知识产权法律和条约的保护，包括但不限于版权法、专利法、商标法、商业秘密法和外观设计权。

责任限制

在适用法律允许的最大范围内，SVAKOM、其附属机构、管理人员、董事、雇员、代理、供应商或许可方不对任何间接的、附带的、特殊的、后果性的或惩戒性的损害负责，包括但不限于因以下原因造成的使用感降低、不适、产品故障或其他无形损失：(i) 您对产品的使用，或获取失败或使用失败；(ii) 任何电气或电池故障，包括但不限于过热、泄漏或爆炸；(iii) 因使用产品而造成的任何意外身体影响或不适；(iv) 因不当使用、储存或处理产品而造成的任何损害或伤害；以及 (v) 有关产品功能或用途的任何虚假陈述或误解。

无论本手册是否有相反规定，SVAKOM 对您因本协议引起的或与本协议有关的任何损害所承担的责任（无论出于何种原因，也无论采取何种诉讼形式），在任何时候均以您为本产品向 SVAKOM 支付的金额为限。

某些司法管辖区不允许排除或限制某些损害，因此上述某些限制和排除可能不适用于您。在这些司法管辖区，SVAKOM 的责任将在适用法律允许的最大范围内予以限制。

SVAKOM 特此声明不提供任何明示或暗示、法定或其他形式的保证，包括但不限于任何适销性、非侵权性和特定用途适用性的保证。

责任限制条款在本手册或您使用 SVAKOM 产品终止或到期后继续有效。

由 SVAKOM UNITED STATES INC 设计开发
中国制造

谦禾生产
地址：China 中国广东省东莞市长安镇长安丰盛路 3 号 3 号楼

Svakom Europe BV
荷兰阿姆斯特丹 Herengracht 449 A, 1017BR

© 2024 SVAKOM. 保留所有权利。

网站：www.svakom.com

帮助：support@svakom.com