

AV3D

Wireless HD Transmitter & Receiver Kit

User manual

Ver. 1.0

Connection Diagram

Receiver Kit

Transmitter Kit

Hardware & Cabling

Wireless HDMI Receiver and Transmitter, Plug and Play

Receiver connected to PC

Transmitter connected to TV

Pairing Instructions

1. Press the pairing button on the transmitter.

2. Connecting receiver and transmitter to device.

3. Press the pairing button on the receiver.

4. Press the pairing button on the transmitter.

Steps to directly connect the phone to the screen

Connect to phone screen

1. Press the pairing button on the transmitter.

2. Press the pairing button on the receiver.

3. Press the pairing button on the transmitter.

4. Press the pairing button on the receiver.

Setup for Android

1. Press the pairing button on the transmitter.

2. Press the pairing button on the receiver.

3. Press the pairing button on the transmitter.

4. Press the pairing button on the receiver.

Setup for iOS

1. Press the pairing button on the transmitter.

2. Press the pairing button on the receiver.

3. Press the pairing button on the transmitter.

4. Press the pairing button on the receiver.

AV3D

ワイヤレスHDMI 送受信機セット

マニュアルガイド

Ver. 1.0

接続図

受信機キット

送信機キット

ハードウェアとケーブル

無線HDMI受信機と送信機、プラグアンドプレイ

受信機にPCを接続

送信機にTVを接続

ペアリングの手順

1. 送信機のペアリングボタンを押す。

2. 受信機と送信機をデバイスに接続する。

3. 受信機のペアリングボタンを押す。

4. 送信機のペアリングボタンを押す。

スマートフォンを直接画面に接続する手順

STEP 1 送信機と受信機を接続

1. 送信機のペアリングボタンを押す。

2. 受信機のペアリングボタンを押す。

3. 送信機のペアリングボタンを押す。

4. 受信機のペアリングボタンを押す。

Android OSのインストール

1. 送信機のペアリングボタンを押す。

2. 受信機のペアリングボタンを押す。

3. 送信機のペアリングボタンを押す。

4. 受信機のペアリングボタンを押す。

iOS OSのインストール

1. 送信機のペアリングボタンを押す。

2. 受信機のペアリングボタンを押す。

3. 送信機のペアリングボタンを押す。

4. 受信機のペアリングボタンを押す。

AV3D

Kabelloses HD-Sender- und Empfänger-Kit

Benutzerhandbuch

Ver. 1.0

Schaltplan

Empfänger Kit

Sender Kit

Hardware-Cabling

Kabelloses HDMI-Sender und -Empfänger, Plug and Play

Empfänger an PC anschließen

Sender an TV anschließen

Pairing-Anweisungen

1. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

2. Verbinden Sie Empfänger und Sender mit dem Gerät.

3. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Empfänger.

4. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

Schritte zum direkten Verbinden des Telefons mit dem Bildschirm

STEP 1: Verbindung mit Wi-Fi Hotspot

1. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

2. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Empfänger.

3. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

4. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Empfänger.

Setup for Android

1. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

2. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Empfänger.

3. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

4. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Empfänger.

Setup for iOS

1. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

2. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Empfänger.

3. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Sender.

4. Drücken Sie die Paarungstaste auf dem Empfänger.

AV3D

Kit émetteur et récepteur HD sans fil

Manuel de l'utilisateur

Ver. 1.0

Diagramme de connexion

Receiver Kit

Transmitter Kit

Hardware-Cabling

Kit sans fil HDMI, Plug and Play

Receiver connecté au PC

Transmitter connecté à la TV

Instructions de jumelage

1. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

2. Connectez le récepteur et le transmetteur à l'appareil.

3. Appuyez sur le bouton de jumelage du récepteur.

4. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

Étapes pour connecter directement le téléphone à l'écran

Configuration pour Android

1. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

2. Appuyez sur le bouton de jumelage du récepteur.

3. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

4. Appuyez sur le bouton de jumelage du récepteur.

Setup for Android

1. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

2. Appuyez sur le bouton de jumelage du récepteur.

3. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

4. Appuyez sur le bouton de jumelage du récepteur.

Configuration pour iOS

1. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

2. Appuyez sur le bouton de jumelage du récepteur.

3. Appuyez sur le bouton de jumelage du transmetteur.

4. Appuyez sur le bouton de jumelage du récepteur.

AV3D

智能HD无线传输系统

使用手册

Ver. 1.0

连接图

接收器套件

发射器套件

硬件和布线

无线HDMI收发器，即插即用

接收器连接到PC

发射器连接到电视

配对说明

1. 按下发射器上的配对按钮。

2. 将接收器和发射器连接到设备。

3. 按下接收器上的配对按钮。

4. 按下发射器上的配对按钮。

将手机直接连接到屏幕的步骤

STEP 1 连接Wi-Fi热点

1. 按下发射器上的配对按钮。

2. 按下接收器上的配对按钮。

3. 按下发射器上的配对按钮。

4. 按下接收器上的配对按钮。

Android OS安装

1. 按下发射器上的配对按钮。

2. 按下接收器上的配对按钮。

3. 按下发射器上的配对按钮。

4. 按下接收器上的配对按钮。

iOS OS安装

1. 按下发射器上的配对按钮。

2. 按下接收器上的配对按钮。

3. 按下发射器上的配对按钮。

4. 按下接收器上的配对按钮。

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.