



Audi

Manufactured under license from AUDI AG.
The AUDI name and logo are registered trademarks of AUDI AG.

DE Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell.de oder bei Ihrem Händler vor Ort.
UK **US** You can obtain spare parts from the online store at www.revell.de or from your local dealer.
FR **CA** Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse www.revell.de ou chez votre revendeur local.
NL Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in de onlineshop op www.revell.de of bij uw plaatselijke dealer.
ES **US** Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en www.revell.de o en su distribuidor local.
IT I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo www.revell.de o presso il vostro rivenditore locale.
SE Reservdelar finns i webbutiken på www.revell.de eller hos din lokala återförsäljare.
NO Reservdelar finner du i nettbutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler.
DK Reserve dele findes i onlinebutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler.

DE Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell.de oder bei Ihrem Händler vor Ort. Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributor.
FR **CA** Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse www.revell.de ou chez votre revendeur local. Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
NL Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in de onlineshop op www.revell.de of bij uw plaatselijke dealer. Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
ES **US** Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en www.revell.de o en su distribuidor local. Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
IT I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo www.revell.de o presso il vostro rivenditore locale. Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.
SE Reservdelar finns i webbutiken på www.revell.de eller hos din lokala återförsäljare. Reservdelsbeställningar från övriga länder hanteras av respektive distributör. Var god kontakta din återförsäljare eller ansvariga distributör.
NO Reservdelar finner du i nettbutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler. Reservdelsbestillinger fra andre landene avvikles via de aktuelle distributørene. Kontakt forhandleren eller ansvarlig distributør.
DK Reserve dele findes i onlinebutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler. Bestilling af reservedele fra andre lande foregår gennem de pågældende distributører. Kontakt din forhandler eller ansvarlige distributør.

SERVICE?



SCAN ME

24668

Revell
Control

8+

RC SCALE CAR
AUDI e-tron GT



USER MANUAL

DE UK US CA FR NL ES IT SE NO DK

2.4
GHZ

LEFT-/RIGHT
HANDED

10
KM/H

1:24

LED


Revell
www.revell.de

© 2023 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.
Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate, Cheddington Lane, Tring HP23 4QR, United Kingdom
Distributed in USA by: Carrera Revell of Americas Inc., Suite 307N, 197 Route 18 South, East Brunswick, NJ 08816, USA

V01.02

1 ÜBERSICHT DES MODELLS / OVERVIEW OF THE MODEL / APERÇU DU MODÈLE / OVERZICHT VAN HET MODEL / PANORAMICA GENERALE DEL MODELLO / ÖVERSIKT ÖVER MODELLEN / VISTA GENERAL DEL MODELO / ÖVERSIKT OVER MODELLEN / OVERSIGHT OVER MODELLERNE

Batteriefach-Verriegelung / Battery compartment locking device
Verrouillage du compartiment à piles / Batterijvakvergrendeling
Cierre del compartimento de baterías / Bloccaggio vano batterie
Lås till batterifack / Batteriömlås / Batteriömlås



Sicherungsschraube des Batteriefachs / Battery compartment securing screw
Vis de sécurité du compartiment à piles / Borgschroef van het batterijvak
Tornillo de fijación del compartimento de baterías / Vite di fissaggio vano batterie
Låsskruv till batterifacket / Sikringsskrue på batterirommet / Batterirommets sikringsskrue

Batteriefach
Battery compartment
Compartiment à piles
Batterijvak
Compartimento de baterías
Vano batterie
Lås till batterifack
Batteriömlås
Batteriömlås

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF
ON/OFF-brytare
ON/OFF-kontakt

2 ÜBERSICHT DER FERNSTEUERUNG / OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL / APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE / OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIJNING / PANORAMICA GENERALE DEL RADIOCOMANDO / ÖVERSIKT ÖVER FJÄRRKONTROLLEN / VISTA GENERAL DEL CONTROL REMOTO / ÖVERSIKT FJERNKONTROLL / OVERSIGHT OVER FJERNBETJENING

Richtung (links/rechts)
Direction (left/right)
Direction (gauche/droite)
Richtung (links/rechts)
Dirección (izq./der.)
Direzioe (sinistra/destra)
Riktning (vänster/höger)
Retning (venstre/højre)
Retning (venstre/højre)

2A

Beschleunigung
(Vorwärts/Rückwärts)
Acceleration
(forwards/backwards)
Accélération
(avant/arrière)
Acceleratie
(vooruit/achteruit)
Aceleración
(adelante/atrás)
Accelerazione
(avanti/indietro)
Acceleration
(framåt/bakåt)
Akselerasjon
(forover/bakover)
Acceleration
(frem/tilbage)

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF
ON/OFF-brytare
ON/OFF-kontakt

2E

LED / LED
Diode / led
LED / LED
LED / LED / LED

2F

2D

Batteriefach
Battery compartment
Compartiment à piles
Batterijvak
Compartimento de baterías
Vano batterie
Lås till batterifack
Batteriömlås
Batteriömlås

2C

Batteriefach-Verriegelung /
Battery compartment locking device
Verrouillage du compartiment à piles /
Batterijvakvergrendeling
Cierre del compartimento de baterías /
Bloccaggio vano batterie
Lås till batterifack /
Batteriömlås / Batteriömlås



DE Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm

UK Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz
Maximum frequency power: < 10 dBm

FR Bande de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz
Puissance de fréquence maximale : < 10 dBm

NL Frequentiegebied: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale frequentievermogen: < 10 dBm

ES Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
Rendimiento de frecuencia máximo: < 10 dBm

IT Intervallo di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
Massima potenza di frequenza: < 10 dBm

SE Frekvensområde: 2 400 - 2 483,5 MHz
Maximal frekvensseffekt: < 10 dBm

NO Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekvensytelse: < 10 dBm

DK Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekvensydelse: < 10 dBm

3 FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / AFSTANDSBESTURING / CONTROL REMOTO / TELECOMANDO / FJÄRRKONTROLL / FJERNSTYRING / FJERNSTYRING



DE Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 3 V ==
Batterien: 2 x 1,5 V „AA“
(nicht mitgeliefert)

UK US Batteries/rechargeable batteries for the remote control:
Power supply: DC 3 V ==
Batteries: 2 x 1.5 V „AA“
(not included in the delivery)

FR CA Batteries/accus pour la télécommande:
Alimentation : Batteries
3 V D.C.== : 2 x 1.5 V « AA »
(non fournies)

NL Batterijen/accu's voor de afstandsbesturing:
Stroomvoorziening: DC 3 V ==
Batterijen: 2 x 1.5 V „AA“
(niet meegeleverd)

ES US Pilas/baterías para el control remoto:
Suministro de corriente: DC 3 V ==
Pilas: 2 x 1.5 V „AA“
(no suministradas)


IT Batterie/batterie ricaricabili per il telecomando:
Alimentazione elettrica: DC 3 V ==
Batterie: 2 x 1.5 V „AA“
(non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till fjärrkontrollen:
Strömförsörjning: DC 3 V ==
Batterier: 2 x 1,5 V „AA“
(medföljer ej)

NO Batterier/oppladbare batterier til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 3 V ==
Batterier: 2 x 1,5 V „AA“
(medfølger ikke)

DK Batterier/oplader til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 3 V ==
Batterier: 2 x 1,5 V „AA“
(medfølger ikke)

4 MODELL / MODEL / MODÈLE / MODEL / MODELO / MODELLO / MODELL / MODELL / MODELFLY



DE Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: ==
DC 4,5 V Batterie: 3 x 1,5 V „AA“
(nicht mitgeliefert)

UK US Batteries/rechargeable batteries for the model:
Power supply: DC 4,5 V ==
Batteries: 3 x 1,5 V „AA“
(not included)

FR CA Batteries/accus du modèle:
Alimentation : DC 4,5 V ==
Piles : 3 x 1,5 V « AA » (non fournies)

NL Batterijen/accu's voor het model:
Voeding: DC 4,5 V ==
Batterijen: 3 x 1,5 V „AA“
(niet meegeleverd)

ES US Pilas/baterías para el modelo:
Alimentación: DC 4,5 V ==
Baterías: 3 x 1,5 V „AA“
(no incluidas)

IT Batterie/batterie ricaricabili per il modello:
Alimentazione: DC 3 V ==
Batterie: 2 x 1,5 V „AA“
(non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till modellen:
Strömförsörjning: DC 4,5 V ==
Batterier: 3 x 1,5 V „AA“
(medföljer inte)


NO Batterier/for modellen:
Strømforsyning: DC 4,5 V ==
batterier: 3 x 1,5 V „AA“
(følger ikke med)

DK Batterier/til modellflyet:
Strømforsyning: DC 4,5 V ==
Batterier: 3 x 1,5 V „AA“
(medfølger ikke)

5 START / START / DÉCOLLAGE / START / INICIO / AVVIO / START / START / START




1.




2.

2C

6 TRIMMEN DER STEUERUNG / STEERING TRIM ADJUSTMENT / ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE / TRIMMEN VAN DE BESTURING / TRIMADO DE LA DIRECCIÓN / REGOLAZIONE DEL COMANDO / TRIMMA STYRNINGEN / TRIMME STYRINGSKONTROLLEN / TRIMMING AF STYRINGEN



7 FAHRZEUGSTEUERUNG / VEHICLE CONTROL / CONTRÔLE DU VÉHICULE / BESTUREN VAN DE AUTO / CONTROL DEL VEHÍCULO / COMANDO DEL VEICOLO / STYRA BILEN / BILSTYRING / KØRETØJSSTYRING



8 UMSTECKEN DES STEUERRADS / STEERING WHEEL POSITION CHANGE / CHANGEMENT DES ROUES / HERPOSITIONERING VAN HET STUURWIEL / CAMBIO DE POSICIÓN DEL VOLANTE / RIPOSIZIONARE IL VOLANTE / KOPPLA OM STYRRATTEN / OMKOBLING AV STYREHJULET / OMPLACERING AF RATTET



1.

2.

Fernsteuerung für Links- und Rechtshänder / Remote control for left and right-handed drivers /
Télécommande pour gauchers et droitiers / Afstandsbediening voor links- en rechtshandigen /
Control remoto para usuarios diestros y zurdos / Telecomando per mancini e destrimani /
Fjärrkontroll för vänster- och högerhänta / Fjernkontroll for højre- og venstrehendte / Fjernstyring til
venstre- og højrehåndede