

6. Gebruik

6.1 De batterij installeren

OPMERKING

- ▶ De batterij is leeg wanneer het statuscontrolelampje (C) snel knippert wanneer ingedrukt of wanneer er geen reactie is wanneer er een knop wordt ingedrukt.
- ▶ Het werkingsbereik van het product neemt af wanneer de batterij leeg raakt. Het wordt aanbevolen de batterij te vervangen voordat de batterij volledig leeg is.

1. Verwijder het batterijklepje (G).
2. Installeer 1 x 1,5 V batterij (niet inbegrepen) in het batterijvak volgens de juiste polariteit (+ en –) zoals aangegeven op de batterij en het product.
3. Breng het batterijklepje (G) aan.

6.2 Op een computer aansluiten

OPMERKING

Het product ondersteunt Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 en Mac® 10.4 X of later en Android™ 4.0 besturingssystemen. Bij Mac®-computers kan "Keyboard Set Assistant" verschijnen, klik op "Doorgaan" om de computer de installatie te laten voltooien.

1. Verwijder de USB-dongle (H) uit de achterkant van het product.
2. Sluit de draadloze USB-dongle (H) aan op een USB 2.0 USB-A poort van een computer.

6.3 In-/uitschakelen

- Om het product in te schakelen, stel de **ON/OFF** schuifknop (I) in op **ON**.
- Om het product uit te schakelen, stel de **ON/OFF** schuifknop (I) in op **OFF**.

6.4 Presentatiefuncties

OPMERKING

- Houd de invoertaal van de computer op Engels wanneer het product wordt gebruikt.
- Voor Keynote®-software op Mac® OS ondersteunt het product alleen de dia's wijzigen (volgende/vorige) en zwart scherm-functie.
- Het product biedt geen ondersteuning voor de hyperlink openen-functie voor WPS Office.

Knop	Hande- ling	Functie
^	Kort drukken	Naar vorige dia teruggaan
▼	Kort drukken	Naar volgende dia gaan
^	Lang drukken	Volledig scherm-modus openen/afsluiten
▼	Lang drukken	Zwart scherm-modus openen/afsluiten
★	Vast-houden	Laser activeren
Tab	Kort drukken	Tussen selecteerbare elementen schakelen

Knop	Handeling	Functie
Tab	Lang drukken	Tussen open vensters schakelen
Enter	Kort drukken	Geselecteerde hyperlink openen
Enter	Lang drukken	Huidig geopend venster sluiten

7. Reiniging en onderhoud

OPMERKING

- Schakel het product uit voordat u het schoonmaakt.
- Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

7.1 Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na reiniging grondig droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

7.2 Opslag

- Breng de USB-dongle (H) opnieuw in de hoofdeenheid aan.
- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

8. Veelgestelde vragen

Probleem	Oplossing
Het product kan niet worden ingeschakeld.	De batterij van het product raakt of is leeg. Vervang door een nieuwe batterij.
Computer kan de USB-dongle niet detecteren.	Gebruikte USB-A-poort kan defect zijn. Probeer een andere USB-A-poort.
Het product reageert niet wanneer er op de knoppen wordt gedrukt.	► Het product is buiten bereik. Kom dichterbij de USB-dongle en probeer opnieuw. ► De batterij van het product raakt of is leeg. Vervang door een nieuwe batterij.

9. Handelsmerken

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Mac® en Keynote® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

Android™ is een geregistreerd handelsmerk van Google LLC.

WPS is een geregistreerd handelsmerk van Beijing Kingsoft Office Software, INC.

10. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- ▶ Amazon EU Sarl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type B09SHQMLZV, B09SQCGY5L in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
- ▶ De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar via: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

11. Afdanking



De Richtlijn inzake
Afgedankte
Elektrische en
Elektronische

Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

12. Verwijdering Van de Accu



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.

13. Specificaties

Spanning/ type batterij	1 x 1,5 V AAA
Bedienings- bereik	164 voet (50 m) (geen obstakels)
Werkingsfre- quentie	2,4 GHz
Laserbereik	328,08 voet (100 m)
Laserklasse	2 (rode kleur)
Lasergolf- lengte	630 - 670 nm
Maximum uitgaand stralingsver- mogen	< 1 mW
Onder- steunde besturings- systemen	Windows® 10/8/7/Vista/ XP/2000 Mac® 10.4 X of later Android™ 4.0
Vereiste USB-poort	USB 1.1, 2.0 en 3.0
Opslagtem- peratuur	-4 °F tot +122 °F (-20 °C tot +50 °C)
Bedrijfstem- peratuur	+32 °F tot +113 °F (0 °C tot +45 °C)
Bedrijfs- vochtigheid	45 % - 80 % RH
Nettogewicht	ca. 0,84 oz (24 g)
Afmetingen (B x H x D)	ong. 5,2 x 1,0 x 0,6 inch (13,2 x 2,6 x 1,4 cm)

14. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



**[amazon.nl/review/
review-your-
purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)**

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.



**[amazon.nl/gp/
help/customer/
contact-us](https://amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)**

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

FCC ID: 2A7VC-33013

IC: 28770-33013

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

V02-09/22

**UK
CA**

CE